







1




2






3



4





Satelit Tuner



USB 2.0



Blu-ray/DVD



Počítač



Herná konzola



Digitálny set-top box



Prehrávač HD

USB 2.0

Špecifikácie

	43"	50"	55"
	Android TV		
Model	L43M7-EAEU	L50M7-EAEU	L55M7-EAEU
Spotreba energie	95 W	130 W	140 W
Rozmery obrazovky	108 cm	125 cm	138 cm
Rozlíšenie obrazovky	3 840 × 2 160 (4K)		
Napätie	200 - 240 V ~ 50/60 Hz		
Obnovovacia frekvencia	60Hz		
CPU	Quad-core CA55		
RAM	2GB DDR		
Úložisko Flash	16GB eMMC		
Grafická karta	Mali G52 MC1		
Wi-Fi	2.4GHz/5GHz		
Bluetooth	BT 5.0		
Formáty zvuku	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-HD		
Formáty videa	Dolby Vision, MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1		

• Dôležité bezpečnostné opatrenia

Inštalácia

- Televízor je potrebné nainštalovať blízko elektrickej zásuvky (AC), aby bolo možné ho ľahko zapojiť a odpojiť.
- Umiestnite televízor na hladkú, rovnú plochu, aby nespadol a nespôsobil zranenie alebo sa nepoškodil.
- Ak chcete nainštalovať držiak televízora na montáž na stenu, odporúčame použiť autorizovaný držiak televízora na montáž na stenu.
- Priemer a dĺžka skrutiek sa budú líšiť podľa modelu držiaka televízora pre montáž na stenu. Ak nebudú použité správne skrutky, môže to spôsobiť pád televízora alebo poškodiť vnútorné časti televízora.

Presun

- Skôr ako budete televízor premiestňovať, odpojte všetky káble.
- Bezpečný presun veľkého televízora vyžaduje aspoň dve osoby. Pri premiestňovaní televízora nevylhajte tlak na panel LED. S televízorom netraťte ani ho nevystavujte pôsobeniu nadmerných vibrácií.
- Pri presune televízora na nové miesto alebo na účely opravy zabalte televízor do originálnej krabice a baliacich materiálov.

Odvetrávanie

- Nezakrývajte odvetrávacie otvory ani nevkládajte žiadne predmety do krytu televízora.
- Udržujte okolo televízora dostatok miesta na odvetrávanie.

Montáž na stenu

Na zaistenie správneho odvetrávania a zabránenia vzniku nánosu prachu alebo nečistôt:

- Neupevňujte televízor naplocho, hore nohami alebo opačne, ani ho nemontujte zbok.
- Neumiestňujte televízor na police, koberec alebo do skrine.
- Nezakrývajte televízor žiadnou tkaninou (napríklad záclonami) ani inými materiálmi (napríklad novinami).

AC napájací kábel

Použite napájací kábel pre striedavý prúd (AC) podľa nasledujúcich pokynov, aby nedošlo k požiaru, úrazu elektrickým prúdom, poškodeniu alebo zraneniu osoby:

- Zasuňte zástrčku úplne do elektrickej zásuvky.
- Televízor používajte s AC napájaním 200-240 V.
- Pri pripájaní káblov je nutné napájací kábel pre striedavý prúd odpojiť pre zaistenie bezpečnosti. Dávajte pozor na to, aby ste nezakopli o káble.
- Skôr ako budete vykonávať práce na televízore alebo ho presúvať, odpojte napájací kábel pre striedavý prúd z elektrickej zásuvky.
- Udržujte napájací kábel na striedavý prúd mimo dosahu tepelných zdrojov.
- Napájaciú zástrčku pravidelne odopájajte a čistite. Ak je zástrčka pokrytá prachom a vyskytuje sa na nej vyzrážaná vodná para, môže dôjsť k porušeniu kvality izolácie a môže hroziť riziko požiaru.
- Zabráňte nadmernému stláčaniu, ohýbaniu, úpravám alebo krúteniu napájacieho kábla, inak môže dôjsť k obnauženiu vodičov alebo ich poškodeniu.
- Nekladte žiadne predmety na AC napájací kábel.
- Keď AC napájací kábel vytahujete zo zásuvky, nefahajte priamo za kábel.
- Nepripájajte príliš veľa zariadení do rovnakej elektrickej zásuvky.
- Nepoužívajte nevhodné elektrické zásuvky.

Deti

- Nedovoľte deťom liezť na televízor.
- Malé predmety umiestnite mimo dosahu detí, aby ich neprehltli.

Voliteľné položky

- Uchovávať voliteľné príslušenstvo alebo akékoľvek zariadenia, ktoré vydávajú elektromagnetické žiarenie, mimo dosahu televízora, aby nedochádzalo k skresleniu obrazu alebo šumu.

V prípade nasledujúcich problémov

- Poškodený AC napájací kábel.
- Nevhodná elektrická zásuvka.
- Televízor je poškodený v dôsledku pádu alebo nárazu.
- Ak sa do krytu televízora otvorom dostane akákoľvek kvapalina alebo predmet.
- Ihneď vypnite televízor, odpojte sieťový kábel a obráťte sa na kvalifikovaný servis Xiaomi, aby ho skontroloval.

Obmedzenie použitia

Neinštalujte ani nepoužívajte televízor na nasledujúcich miestach, v nasledujúcich prostrediach ani podmienkach, inak môže dôjsť k porušeniu televízora a vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom, poškodeniu alebo zraneniu.

- Miesta:

Vonku (na priamom slnku), pri mori, na lodi alebo inom plavidle, vo vnútri vozidla, v lekárskom zariadení, na nestabilnom mieste, v blízkosti vody alebo na mieste vystavenom dažďu, vlhkosti či s možnosťou vzniku plesní. Ak je televízor umiestnený v šatni verejného bazéna alebo kúpeľov, môže dôjsť k jeho poškodeniu vplyvom zlučienín síry vo vzduchu.

- Prostredie:
Horúce, vlhké alebo prašné miesta; miesta, kam sa môže dostať hmýz; miesta, ktoré môžu byť vystavené mechanickému nárazu; v blízkosti horľavých predmetov (ako sú napríklad sviečky). Televízor nesmie byť vystavený pôsobeniu kvapkajúcej alebo striekajúcej vody a nesmú sa naň pokladať žiadne predmety, ktoré obsahujú kvapalinu (napríklad vázy). Neumiestňujte televízor na vlhké alebo prašné miesto ani do miestnosti, kde sa vyskytuje vodná para či iné výpary (blízko sporáka alebo zvlhčovače vzduchu), aby nedošlo k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo deformácii. Nevarte vodu, nezakurujte, nevarte cestoviny ani nepoužívajte špirály proti komárom v blízkosti televízora.
- Podmienky:

Nesiahajte na televízor mokrymi rukami, nepoužívajte ho, keď je otvorený kryt, ani ho nepoužívajte s príslušenstvom, ktoré nemá autorizáciu od výrobcu. V prípade búrky odpojte televízor od napájacieho kábla na striedavý prúd a od elektrickej zásuvky. Neinštalujte televízor vonku. Nedodržanie týchto podmienok môže viesť k zraneniu osôb alebo poškodeniu či spôsobí, že bude televízor zasiahnutý nejakými predmetmi.

- Poškodenie obrazovky televízora Mi TV

Nehádzte smerom k televízoru žiadne predmety, inak sa môže nárazom rozbiť obrazovka a spôsobí vážne zranenie. V prípade poškodenia povrchu sa televízora nedotýkajte, kým nebude napájací kábel na striedavý prúd odpojený zo zásuvky. Inak by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.

- Prevádzkové podmienky:

Prevádzková teplota: 0°C – 40°C. Skladovacia teplota: -15°C – 45°C. Relatívna vlhkosť: <80%.

Preventívne opatrenia

- Televízor sledujte vo vhodnom osvetlení. Dlhodobé sledovanie televízora v nedostatočnom osvetlení vám môže poškodiť zrak.

- Počas prevádzky televízora sa obrazovka a kryt zahrievajú. To je normálny jav.
- Nepodporuje dekodovanie bitstreamu DTS-CD príchádzajúceho zo vstupného konektora HDMI IN.

Použitie a čistenie obrazovky a krytu televízora Mi TV

Pred čistením televízora LED sa uistite, že je AC napájací kábel odpojený z elektrickej zásuvky. Aby nedochádzalo k porušeniu kvality materiálov krytu alebo ku korózii povrchu obrazovky, dodržujte nasledujúce preventívne opatrenia.

- Utierajte povrch obrazovky a krytu mäkkou handričkou a odstraňujte všetok prach. Pokiaľ niekde prach priľne, utrite ho mäkkou handričkou navlhčenou jemným čistiacim prostriedkom.
- Nestriekajte vodu ani čistiaci prostriedok priamo na televízor. Kvapky môžu stiecť na základni obrazovky alebo na vonkajšie diely a môžu spôsobiť poruchu.
- Nepoužívajte čistiace hubky, zásadité alebo kyslé čistiace prostriedky, drsný čistiaci prášok ani prchavé kvapaliny, napríklad alkohol, prchavé oleje, riedidlá alebo insekticídy. Použitie vyššie uvedených materiálov alebo dlhotrvajúci kontakt s gumovými alebo vinylovými produktmi môže spôsobiť poškodenie povrchu obrazovky a materiálov krytu. Odporúčame sa pravidelne čistiť vetracie otvory a zaistiť tak správne odvetrávanie.
- Pri nastavovaní uhla televízorom pohybujte pomaly, aby sa celý nepohol alebo neskľzol zo základne.

Spĺnenie požiadaviek smernice RoHS – Európska Únia

Výrobky spoločnosti Xiaomi predávané v Európskej únii spĺňajú požiadavky smernice 2011/65/EÚ a následnej dopĺňajúcej smernice (EÚ) 2015/863 týkajúcej sa obmedzení niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Zjednodušené vyhlásenie o zhode pre EÚ

Spoločnosť Beijing Xiaomi Electronics Co.,Ltd týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu Mi TV je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Rádiová frekvencia a výkon

Toto zariadenie podporuje tieto frekvenčné pásma iba v oblastiach EÚ a uvedeným maximálnym výkonom:

Bluetooth 2402MHz-2480 MHz<10dBm

Wi-Fi 2412MHz-2472 MHz<20dBm

Wi-Fi 5180MHz-5320 MHz <20dBm

Wi-Fi 5500MHz-5700MHz<20dBm

Wi-Fi 5745MHz-5825 MHz<14dBm

Toto zariadenie je v nasledujúcich krajinách obmedzené iba na použitie vo vnútorných priestoroch, ak pracuje v frekvenčnom rozsahu 5 150 až 5 350 MHz:

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

V súlade s článkom 10.2 smernice 2014/53/EÚ (RED) je možné toto zariadenie prevádzkovať najmenej v jednom členskom štáte bez porušenia platných požiadaviek na používanie rádiového spektra.



Pre účely recyklácie a ušetrienia efektívneho využívania zdrojov prosím vráťte tento výrobok pri likvidácii na najbližšie zberné miesto, odovzdajte ho registrovanej spoločnosti zabezpečujúcej likvidáciu takýchto zariadení alebo do recyklačného zariadenia.

Čo znamená symbol popolnice na kolieskach: Symbol znamená, že nemáte vyhadzovať elektronický odpad do zberných nádob na komunálny odpad. Je to preto, že tieto odpady sú nebezpečné a musia byť recyklované zvláštnym spôsobom.

Ako likvidovať tento výrobok

Odnesť ho do najbližšieho autorizovaného servisného strediska spoločnosti Xiaomi. Pokyny pre zaobchádzanie s výrobkom počas jeho používania a po ňom a pokyny "Čo robiť" a "Čo nerobiť" pri manipulácii s výrobkom:

Čo robiť:

- a. Vždy hľadajte informácie o manipulácii so zariadením s ukončenou životnosťou v katalógu k vášmu výrobku.
- b. Zaistite, aby vaše elektronické výrobky opravovali a spracovávali iba autorizované recyklačné spoločnosti.
- c. Vždy sa s likvidáciou výrobkov na konci životnosti obráťte na spoločnosti autorizované na recykláciu elektronického odpadu.
- d. Elektronické výrobky, batérie alebo akékoľvek príslušenstvo vždy na konci životnosti odovzdajte v najbližšom autorizovanom stredisku alebo na zbernom mieste pre odber elektronického odpadu.
- e. Kedykoľvek je to možné alebo pokiaľ to uvádzajú pokyny, oddeľte baliace materiály v súlade s možnosťami zodpovednej likvidácie odpadu a roztriedte ich na účely recyklácie.

Čo nerobiť:

- a. Elektronické výrobky sami nerozoberajte.
- b. Elektroniku nevyhadzujte do nádob na odpad, ktoré sú označené symbolom „Nevhadzovať“.
- c. Nevyhadzujte elektronický odpad na neoficiálnych a neorganizovaných miestach, ako sú miestne súkromné sklady alebo iní súkromní spracovatelia.

Chromecast built-in Vysielajte svoje obľúbené zábavné aplikácie - filmy a televízne programy, hudbu, hry, športové prenosy a ďalšie - zo zariadení so systémom Android alebo iOS, počítača Mac alebo Windows alebo Chromebooku na Mi TV. Aplikácie podporujúce Chromecast nájdete na webových stránkach g.co/castapps.

Dolby AUDIO VISION Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobené na základe licencie spoločnosti Dolby Laboratories. Dôverne nezverejňujte prácu. Copyright © 1992-2021 Dolby Laboratories. Všetky práva vyhradené.

DTS HD Patenty spoločnosti DTS nájdete na adrese <http://patents.dts.com>. Vyrobené na základe licencie spoločnosti DTS, Inc. (pre spoločnosti so sídlom v USA/Japonsku/Taiwane) alebo na základe licencie spoločnosti DTS Licensing Limited (pre všetky ostatné spoločnosti). DTS, DTS-HD a logo DTS-HD sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti DTS, Inc. v USA a ďalších krajinách. © 2021 DTS, Inc. VŠETKY PRAVA VYHRADENÉ.

HDMI Výrazy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. v Spojených štátoch a ďalších krajinách.

Google, YouTube a Android TV sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

Spolnomocnený zástupca výrobcu pre EÚ
Názov: Xiaomi Technology Netherlands B.V
Adresa: Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands



Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicimí 931/2, 301 00 Plzeň
www.berkyo.cz