


Feeder EYENIMAL– NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím musí být všechny části pevně připevněny.

1. Zapnutí přístroje:

- odstraňte bateriový kryt,
- vložte baterie (dbejte na správnou polaritu),
- připevněte bateriový kryt.

2. Popis přístroje



3. Nastavení dávkovače

Přepněte zařízení do ON režimu

Pomocí tlačítka ENTER potvrzujete nastavení. Po každém kroku potvrďte.

Nastavení času přístroje:

- stiskněte ENTER dokud se se nerozblíká HOUR – pomocí tlačítek nahoru/dolů čas nastavte,
- posunem se dostanete mezi dopoledními hodinami (AM – 0:00-11:59 a PM – 12:00-23:59),
- nejprve nastavte hodiny a potvrďte, poté nastavte minuty a potvrďte.

Nastavení krmení (1-3):

- stiskněte ENTER dokud se nerozblíká MEAL, pomocí šipek se pohybujte mezi jednotlivými krmeními,
- vyberte krmení a potvrďte tlačítkem ENTER – můžete nastavit SERVE – krmit, nebo SKIP – přeskočit, pokud vyberete možnost SERVE, tak se Vám rozblíká možnost nastavení času,
- nastavení potvrďte tlačítkem ENTER.

Nastavení množství:

- každá čárka odpovídá 50 gramům (1 čárka 50 gramů, 2 čárky 100 gramů, 3 čárky 150 gramů),
- nastavte množství a potvrďte tlačítkem ENTER.

Poté pokračujte v nastavování dalších krmení.

Manuální krmení

- zmáčkněte tlačítko nahoru po dobu 3 sekund,
- vyberte množství,
- potvrďte tlačítkem ENTER.

4. Upozornění:

Používejte pouze k deklarovanému účelu.

V případě problému ihned kontaktujte prodejce.

Pravidelně kontrolujte správnou funkčnost produktu.

 Tento výrobek nepatří do běžného domovního odpadu.
Po skončení živostnosti jej zdarma odevzdejte na veřejné sběrné místo elektronického odpadu provozované firmou
RETELA s.r.o., www.retela.cz

DOVOZCE:

Czech Partners Group s.r.o., Koněvova 87 1300 Praha3 , www.czechpartners.com


Feeder EYENIMAL– NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím musí být všechny části pevně připevněny.

1. Zapnutí přístroje:

- odstraňte bateriový kryt,
- vložte baterie (dbejte na správnou polaritu),
- připevněte bateriový kryt.

2. Popis přístroje



3. Nastavení dávkovače

Přepněte zařízení do ON režimu

Pomocí tlačítka ENTER potvrzujete nastavení. Po každém kroku potvrďte.

Nastavení času přístroje:

- stiskněte ENTER dokud se se nerozblíká HOUR – pomocí tlačítek nahoru/dolů čas nastavte,
- posunem se dostanete mezi dopoledními hodinami (AM – 0:00-11:59 a PM – 12:00-23:59),
- nejprve nastavte hodiny a potvrďte, poté nastavte minuty a potvrďte.

Nastavení krmení (1-3):

- stiskněte ENTER dokud se nerozblíká MEAL, pomocí šipek se pohybujte mezi jednotlivými krmeními,
- vyberte krmení a potvrďte tlačítkem ENTER – můžete nastavit SERVE – krmit, nebo SKIP – přeskočit, pokud vyberete možnost SERVE, tak se Vám rozblíká možnost nastavení času,
- nastavení potvrďte tlačítkem ENTER.

Nastavení množství:

- každá čárka odpovídá 50 gramům (1 čárka 50 gramů, 2 čárky 100 gramů, 3 čárky 150 gramů),
- nastavte množství a potvrďte tlačítkem ENTER.

Poté pokračujte v nastavování dalších krmení.

Manuální krmení

- zmáčkněte tlačítko nahoru po dobu 3 sekund,
- vyberte množství,
- potvrďte tlačítkem ENTER.

4. Upozornění:

Používejte pouze k deklarovanému účelu.

V případě problému ihned kontaktujte prodejce.

Pravidelně kontrolujte správnou funkčnost produktu.

 Tento výrobek nepatří do běžného domovního odpadu.
Po skončení živostnosti jej zdarma odevzdejte na veřejné sběrné místo elektronického odpadu provozované firmou
RETELA s.r.o., www.retela.cz

DOVOZCE:

Czech Partners Group s.r.o., Koněvova 87 1300 Praha3 , www.czechpartners.com