

HONOR 90^{5G}

Používateľská príručka

HONOR

Obsah

Zoznámte sa

Zmena spôsobu navigácie	1
Migrácia dát zo starého zariadenia do nového zariadenia	2
Viac informácií o zamknutej obrazovke a odomykaní	3
Pripojenie k mobilnej sieti	3
Pripojenie k sieti Wi-Fi	7
Viac informácií o domovskej obrazovke	8
Informácie o často používaných ikonách	11
Zobrazenie a vypnutie upozornení	13
Úprava hlasitosti	13
Zapnutie/vypnutie a reštart	15
Nabíjanie telefónu	15

HONOR Connect

Jednoduché premietanie	17
HONOR Print	17
HONOR Share	18
Rýchle prihlásenie do účtu HONOR ID	20

Tvorba videa

Základy fotografovania	21
Snímanie fotografií	22
Snímanie videí	24
Zobrazenie obrázkov a videí	25

Užívajte si inteligentný život

Prepínanie zvukového kanála jedným ťuknutím	28
---	----

Tipy

Rýchly prístup k často používaným funkciám	29
Súčasné spracovanie úloh vo viacerých oknách	29

Aplikácie

Aplikácie	33
Kontakty	34
Telefón	36
Kalendár	40
Hodiny	42
Notes	43
E-mail	47
Kalkulačka	48
Baterka	49

Zrkadlo	49
Správca systému	50
Device Clone	51
Tipy	52

Nastavenia

Wi-Fi	53
Bluetooth	54
Mobilná sieť	55
Ďalšie pripojenia	59
Domovská obrazovka a tapeta	63
Zobrazenie a jas	64
Zvuky a vibrovanie	66
Upozornenia	68
Biometria a heslo	69
Aplikácie	70
Batéria	71
Úložisko	72
Zabezpečenie	73
Súkromie	74
Uľahčenie prístupu	75
System a aktualizácie	76
Informácie o telefóne	80

Zoznámte sa


Zmena spôsobu navigácie

Zmena režimu systémovej navigácie

Používanie gest

Prejdite na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Systémová navigácia** a vyberte položku **Gestá**.





Môžete vykonať nasledovné činnosti:

- Návrat o úroveň vyššie: potiahnite od ľavého alebo pravého okraja obrazovky smerom do stredu.
- Návrat na domovskú obrazovku: potiahnite prstom nahor od spodného okraja obrazovky.
- Prístup k multitaskingu: potiahnite prstom nahor zo spodného okraja obrazovky a podržte ho na obrazovke.
- Zatvorenie úlohy: v rozhraní multitaskingu potiahnite prstom nahor na karte úlohy. Potiahnutím nadol na karte úlohu zamknete. Uzamknuté úlohy sa nevymažú v dávke v prípade ťuknutia na tlačidlo  v rozhraní multitaskingu.

Používanie navigácie s tromi tlačidlami

Prejdite na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Systémová navigácia** a vyberte **Navigácia s tromi tlačidlami**.

Potom môžete:

- Ťuknutím na  sa vrátite na predchádzajúcu ponuku alebo skončíte aktuálnu aplikáciu. Toto tlačidlo tiež môžete použiť na zatvorenie klávesnice na obrazovke.
 - Ťuknutím na  sa vrátite na domovskú obrazovku.
 - Ťuknutím na  prejdete na obrazovku nedávnych úloh.
- Ťuknutím na **Nastavenia** môžete nastaviť ďalšie nastavenia.
- Vybrať kombináciu navigačných tlačidiel.
 - Ťuknutím na  (ak je k dispozícii pri vybranej kombinácii navigačných tlačidiel) otvoríte panel upozornení.

Používanie navigačného doku na ovládanie zariadenia

Prejdite na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Systémová navigácia > Viac** a zapnite možnosť **Navigačný dok**.

Po zobrazení tlačidla navigačného doku môžete:

- Potiahnuť tlačidlo na požadované miesto.
- Ťuknutím na tlačidlo prejsť späť.
- Ťuknutím a podržaním tlačidla a zdvihnutím prsta prejsť späť na domovskú obrazovku.
- Ťuknutím a podržaním tlačidla a potiahnutím doľava alebo doprava zobrazíť nedávne úlohy.

Migrácia dát zo starého zariadenia do nového zariadenia

Použitie aplikácie Device Clone na prenos dát do nového zariadenia

Device Clone vám umožňuje rýchlo a bez problémov preniesť všetky základné dáta (vrátane kontaktov, kalendára, obrázkov a videí) zo starého telefónu do nového telefónu.

Migrácia dát zo zariadenia Android

- 1** Na novom telefóne otvorte aplikáciu **Device Clone** . Tiež môžete prejsť na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Device Clone**, ťuknúť na možnosť **Toto je nové zariadenie** a ťuknúť na možnosť **HONOR** alebo **Iné zariadenie Android**.
- 2** Podľa pokynov na obrazovke stiahnite a nainštalujte aplikáciu **Device Clone** v starom zariadení.
- 3** Na svojom starom zariadení otvorte aplikáciu **Device Clone** a ťuknite na možnosť **Toto je staré zariadenie**. Podľa pokynov na obrazovke pripojte staré zariadenie k novému telefónu naskenovaním kódu alebo ručne.
- 4** Na starom zariadení vyberte dáta, ktoré chcete klonovať, a ťuknutím na položku **Prenos** spustíte klonovanie.

 Aplikácia **Device Clone** je dostupná len pre telefóny so systémom Android 7.0 alebo novším.

Migrácia dát z iPhoneu alebo iPadu

- 1** Na novom telefóne otvorte aplikáciu **Device Clone** . Tiež môžete prejsť na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Device Clone**, ťuknúť na možnosť **Toto je nové zariadenie** a ťuknúť na možnosť **iPhone/iPad**.
- 2** Podľa pokynov na obrazovke stiahnite a nainštalujte aplikáciu **Device Clone** v starom zariadení.
- 3** Na svojom starom zariadení otvorte aplikáciu **Device Clone** a ťuknite na možnosť **Toto je staré zariadenie**. Podľa pokynov na obrazovke pripojte staré zariadenie k novému telefónu naskenovaním kódu alebo ručne.
- 4** Na starom zariadení vyberte dáta, ktoré chcete klonovať, a podľa pokynov na obrazovke dokončíte klonovanie dát.

 Aplikácia **Device Clone** je dostupná len pre telefóny so systémom iOS 8.0 alebo novším.

Viac informácií o zamknutej obrazovke a odomykaní

Zamknutie a odomknutie obrazovky

Zamknutá obrazovka

Ak do určitého času nevykonáte žiadnu operáciu na telefóne, obrazovka sa automaticky uzamkne.

Obrazovku môžete uzamknúť aj ručne nasledujúcimi spôsobmi:

- Stlačte tlačidlo napájania alebo
- zoštipnite dva prsty na otvorenie rozhrania úprav na domovskej obrazovke, ťuknite na položku **Karty**, potiahnite po obrazovke nahor, až kým sa nedostanete na spodok zoznamu kariet, ťuknite na položku **Klasické miniaplikácie** a ťuknutím na **Uzamknutie obrazovky** zamknite obrazovku.

Nastavenie času vypnutia obrazovky

Prejdite na **Nastavenia** > **Zobrazenie a jas** > **Spánok** a vyberte čas vypnutia obrazovky.

Odomknutie obrazovky pomocou hesla

Po zapnutí obrazovky potiahnite prstom nahor zo strednej časti obrazovky na zobrazenie panela na zadávanie hesla. Následne zadajte heslo zamknutej obrazovky.

Zobrazenie vášho podpisu na zamknutej obrazovke

Prejdite na **Nastavenia** > **Domovská obrazovka a tapeta**, ťuknite na **Podpis uzamknutej obrazovky** a napíšte text, ktorý chcete zobraziť na zamknutej obrazovke.

Ak chcete odstrániť podpis, ťuknite na **Podpis uzamknutej obrazovky** a odstráňte text.

Spúšťanie aplikácií zo zamknutej obrazovky

Zo zamknutej obrazovky môžete spúšťať bežné aplikácie, ako napríklad Fotoaparát, Kalkulačku a Časovač.

- Zapnite obrazovku, ťuknite a podržte ikonu fotoaparátu v pravom dolnom rohu a potiahnutím prstom nahor otvorte aplikáciu **Fotoaparát**.
- Zapnite obrazovku, potiahnutím prsta od spodného okraja obrazovky nahor otvorte panel rýchlych operácií a ťuknutím na ikonu spustíte aplikáciu. Toto zahŕňa aplikácie **Baterka**, **Kalkulačka**, **Časovač** atď.

Pripojenie k mobilnej sieti

Pripojenie k mobilným dátam

1 Uistite sa, že máte dostupné na vašej karte SIM mobilné dáta.

2 K mobilným dátam sa pripojte jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Potiahnutím prstom nadol na stavovom riadku otvorte panel upozornení a opätovným potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky odkazy. Zapnite **Mobilné dáta**.
- Prejdite na položku **Nastavenia > Mobilná sieť > Mobilné dáta** a zapnite **Mobilné dáta**.

Ak chcete šetriť energiu batérie a mobilné dáta, vypnite mobilné dáta, keď ich nepotrebuje.

Správa kariet SIM

Karty SIM môžete zapnúť alebo vypnúť a pomenovať na jednoduchšiu identifikáciu.

Zapnutie alebo vypnutie karty SIM

Prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť > Správa karty SIM** a podľa potreby zapnite alebo vypnite kartu SIM.

Po vypnutí sa karta SIM nedá používať na hovory, posielanie správ ani prístup na internet.

Pomenovanie karty SIM

Na jednoduchšiu identifikáciu a správu môžete pomenovať karty SIM. Napríklad jednu kartu SIM môžete označiť ako „Pracovná“ a druhú ako „Súkromná“.

Prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť > Správa karty SIM** a ťuknutím na  upravte názov karty SIM.

Konfigurácia nastavení duálnych kariet SIM

Ak má vaše zariadenie vložené dve karty SIM, môžete nastaviť predvolenú kartu SIM na mobilné dáta a predvolenú kartu SIM hovorov a zapnúť presmerovanie hovorov medzi dvoma kartami SIM.

 Táto funkcia sa týka iba zariadení s duálnou SIM kartou.

Nastavenie predvolenej karty SIM na mobilné dáta a hovory

Prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť > Správa karty SIM** a nastavte kartu SIM 1 alebo SIM 2 ako predvolenú kartu SIM na mobilné dáta alebo hovory.

Zapnutie presmerovania hovorov medzi kartami SIM

Po zapnutí presmerovania hovorov na oboch kartách SIM, ak bude jedna z kariet SIM nedostupná, hovory sa presmerujú na druhú.

 Táto funkcia vyžaduje podporu zo strany operátora. Podrobnosti získate od svojho operátora.

1 Prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť > Správa karty SIM > Presmerovanie hovorov medzi kartami SIM**.

- 2** Vyberte režim presmerovania hovorov a zapnite príslušný prepínač. Presmerovanie hovorov medzi kartami SIM sa zapne, keď bude nastavené pre obe karty SIM.

Zdieľanie sieťového pripojenia s inými zariadeniami

Po zapnutí funkcie **Osobný hotspot** môžete zdieľať mobilné dáta alebo sieť Wi-Fi, ku ktorej je pripojené vaše zariadenie, s inými zariadeniami.

Zdieľanie siete pomocou osobného hotspotu


 Niektoré siete Wi-Fi, ktoré vyžadujú overenie nemožno zdieľať.

Prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť > Osobný hotspot** a zapnite **Osobný hotspot**. Sieťové pripojenie zariadenia cez mobilné dáta alebo sieť Wi-Fi sa následne bude zdieľať s ostatnými zariadeniami.

S osobným hotspotom môžete vykonať nasledovné činnosti:

- Nastaviť **Názov zariadenia**.
- Nastaviť **Heslo**.
- Ťuknutím na **Pripojené zariadenia** zobrazíte zoznam pripojených zariadení a zoznam zakázaných. Ťuknutím na zariadenie v zozname **Pripojené zariadenia** ho po zobrazení výzvy presuniete na **Zoznam zakázaných**. Zariadenie môžete zo zoznamu tiež odobrať.
- Ak zdieľate mobilnú dátovú sieť, môžete ťuknutím na položku **Viac** nastaviť **Dátový limit** a **Pásmo AP**.

Zdieľanie siete pomocou Bluetooth

- 1** Prejdite na položku **Nastavenia > Bluetooth** a zapnite **Bluetooth**. Vyberte zariadenie a podľa pokynov na obrazovke dokončíte párovanie.
- 2** Prejdite na položku **Nastavenia > Mobilná sieť > Osobný hotspot > Viac** a zapnite **Zosieťovanie cez Bluetooth**.
- 3** Na obrazovke nastavení **Bluetooth** spárovaného zariadenia ťuknite na  vedľa názvu vášho zariadenia a zapnutím možnosti **Prístup na Internet** zdieľajte sieť.


Zdieľanie siete pomocou USB

- 1** Pomocou kábla USB pripojte svoje zariadenie k počítaču.
- 2** Na zariadení prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť > Osobný hotspot > Viac** a zapnite možnosť **Zosieťovanie cez USB** na zdieľanie mobilných dát alebo aktuálne pripojenej siete Wi-Fi.

Zapnutie alebo vypnutie režimu v lietadle

Ak ste v lietadle, môžete podľa požiadaviek leteckej spoločnosti zapnúť režim v lietadle. Keď je zapnutý režim v lietadle, vaše zariadenie nebude môcť uskutočňovať hovory, odosielať ani prijímať správy SMS, ani používať mobilné dáta, ale všetky ostatné funkcie budú k dispozícii.

Režim v lietadle môžete zapnúť alebo vypnúť jedným z nasledovných spôsobov:

- Potiahnutím prstom nadol na stavovom riadku otvorte panel upozornení a opätovným potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky odkazy. Ťuknutím na  zapnite alebo vypnite **Režim v lietadle**.
- Prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť** a zapnite alebo vypnite funkciu **Režim v lietadle**.


Keď sa zapne režim v lietadle, Wi-Fi a Bluetooth sa automaticky vypnú. Ak to umožňuje letecká spoločnosť, môžete ich znova zapnúť.

Správa používania dát

Otvorte **Správca systému** a ťuknutím na **Spotreba dát** si zobrazte využitie dát a spravujte prístup na sieť.


Zobrazenie a správa aplikácií s vysokou spotrebou dát

- 1 V časti **Spotreba dát za tento mesiac** rozhrania Správy využitia dát si môžete zobrazit poradie dát využívaných jednotlivými aplikáciami.
- 2 Ťuknutím na aplikáciu s vysokou spotrebou dát obmedzíte jej používanie mobilných dát, roamingových dát, dát na pozadí atď.

-  Niektoré aplikácie (napríklad aplikácie vytvorené funkciou paralelná aplikácia) nemôžu obmedziť prístup na internet v rozhraní Správy využitia dát. Prejdite na **Nastavenia > Aplikácie > Aplikácie**, vyhľadajte názov aplikácie a ťuknutím na položku **Využitie dát** obmedzte jej prístup na internet.


Zobrazenie a nastavenie prístupu na internet pre aplikácie

V rozhraní Správy využitia dát ťuknite na položku **Prístup ksieti**, zrušte začiarknutie položky **Mobilné dáta** a nastavte aplikácie s vysokou spotrebou dát (napr. prehrávače videa) len na použitie siete Wi-Fi.

-  V rozhraní Správy využitia dát nemôžete obmedziť prístup na internet pre niektoré aplikácie (napríklad aplikácie vytvorené funkciou Paralelná aplikácia). Prejdite na **Nastavenia > Aplikácie > Aplikácie**, vyhľadajte názov aplikácie a ťuknutím na položku **Využitie dát** obmedzte jej prístup na internet.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Inteligentný šetrič dát

Zapnutím funkcie Inteligentný šetrič dát zabránite aplikáciám v používaní mobilných dát na pozadí.

- 1 Na obrazovke Využitie dát ťuknite na **Inteligentný šetrič dát** a zapnite ho. V stavovom riadku sa zobrazí ikona .
- 2 Ak chcete povoliť neobmedzený prístup k dátam, aj keď niektoré aplikácie bežia na pozadí, prepnete prepínače u týchto aplikácií.

Pridanie pripomienok o využití mobilných dát

Pridajte informácie o programe karty SIM v **Správca systému** a nastavte pripomienky o využití. Následne vám **Správca systému** pripomenie vaše využitie mobilných dát.

Ak váš telefón podporuje duálne karty SIM, môžete nastaviť program pre každú kartu.


- 1** Na stránke **Spotreba dát** ťuknite na **Ďalšie nastavenia dát > Mesačný dátový limit**, potom podľa pokynov na obrazovke nastavte funkciu.
- 2** Na stránke **Ďalšie nastavenia dát** ťuknite na **Pripomienky na spotrebu dát**. Systém môže odosielať pripomienky alebo priamo prerušiť prístup na internet, keď mesačné využitie mobilných/roamingových dát prekročí limit.
- 3** Na stránke **Ďalšie nastavenia dát** môžete tiež zapnúť možnosť **Pripomienka využitia dát na zamknutej obrazovke**.

Pripojenie k sieti Wi-Fi

Predstavenie Wi-Fi


Pripojenie na internet pomocou siete Wi-Fi je efektívny spôsob ako šetriť mobilné dáta. Môžete tiež zapnúť kontrolu zabezpečenia sietí Wi-Fi, aby ste sa vyhli rizikovým hotspotom a zabezpečili bezpečný prístup na internet.

Prístup k sieti Wi-Fi

-  Pri prístupe k bezplatnej sieti Wi-Fi na verejných miestach buďte opatrní, aby ste sa vyhli možným bezpečnostným rizikám, ako je únik súkromia a strata majetku.

Zadanie kódu PIN na pripojenie k sieti Wi-Fi

- 1** Prejdite na **Nastavenia > Wi-Fi** a zapnite funkciu **Wi-Fi**.
- 2** Na stránke nastavení sa môžete pripojiť k sieti Wi-Fi jedným z nasledujúcich spôsobov:
 - Ťuknite na sieť Wi-Fi, ku ktorej sa chcete pripojiť v položke **Dostupné siete**. Ak vyberiete šifrovanú sieť, musíte zadať heslo siete.
 - Potiahnite prstom nadol na spodok ponuky, ťuknite na **Pridať sieť** a postupujte podľa výziev na obrazovke na zadanie názvu a hesla siete na dokončenie pripojenia.

Ak sa v stavovom riadku zobrazuje , znamená to, že telefón pristupuje na internet prostredníctvom siete Wi-Fi.


Pripojenie naskenovaním kódu QR

- 1** Prejdite na **Nastavenia > Wi-Fi** a zapnite funkciu **Wi-Fi**.
- 2** Prejdite na stránku nastavení **Wi-Fi** v telefóne, ktorý zdieľa sieť, ťuknite na sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť a získajte kód QR.
- 3** Telefónom, ktorý chcete pripojiť k sieti, naskenujte kód QR a podľa pokynov na obrazovke získajte prístup k sieti.

- i** Niektoré šifrované siete nemusia podporovať pripojenie naskenovaním kódu. Riadte sa skutočnou situáciou.

Prenos dát pomocou funkcie Wi-Fi Direct

Funkciu Wi-Fi Direct môžete použiť na prenos dát medzi zariadeniami HONOR. Funkcia Wi-Fi Direct vám umožňuje preniesť veľké súbory na blízke zariadenie rýchlejšie ako Bluetooth bez toho, aby ste museli zariadenia spárovať.

- 1 Na prijímajúcom zariadení prejdite na **Nastavenia > Wi-Fi** a zapnite **Wi-Fi**.
- 2 Prejdite na **Viac nastavení > Wi-Fi Direct** a vyhľadajte blízke zariadenia s funkciou Wi-Fi Direct.
- 3 Na odosielajúcom zariadení ťuknutím a podržaním vyberte súbory, ktoré chcete zdieľať, ťuknite na  a vyberte **Wi-Fi Direct**.

i Tieto kroky sa môžu líšiť v prípade, že zdieľate súbory priamo z aplikácie.

- 4 Ťuknutím na ikonu prijímajúceho zariadenia nadviažte pripojenie a zdieľajte súbory.
- 5 Na prijímajúcom zariadení prijmite požiadavku na prenos cez Wi-Fi Direct.

Následne prejdite na **Súbory > Prehľadávať > Telefón > Download > Wi-Fi Direct** azobrazte si prijaté súbory.

Výber siete pomocou funkcie Wi-Fi+

Po zapnutí funkcie Wi-Fi+, keď vaše zariadenie zistí sieť Wi-Fi, ku ktorej už bolo pripojené alebo ktorá je k dispozícii, automaticky zapne Wi-Fi a pripojí sa k sieti. Vaše zariadenie tiež vyhodnotí kvalitu aktuálnej siete Wi-Fi a v prípade slabého signálu siete Wi-Fi prepne na mobilné dáta.

- 1 Prejdite na položku **Nastavenia > Wi-Fi**.
- 2 Ťuknutím na **Viac nastavení** zapnite alebo vypnite **Wi-Fi+**.

Viac informácií o domovskej obrazovke

Zoznámte sa s domovskou obrazovkou

Na domovskej obrazovke môžete vykonať nasledovné činnosti:

- V stavovom riadku v hornej časti obrazovky môžete skontrolovať stav zariadenia a upozornenia.
- Potiahnutím prstom doľava alebo doprava môžete zobrazíť aplikácie a miniaplikácie na domovskej obrazovke.

Karty služieb

Majte k dispozícii dôležité informácie a jediným ťuknutím získajte prístup k často používaným funkciám bez otvárania aplikácií. Karty s rôznymi štýlmi odlišia vašu domovskú obrazovku od ostatných.


Aplikácie podporujúce karty služieb majú v spodnej časti predvolene panel indikátora (prejdením na položku **Nastavenia > Domovská obrazovka a tapeta > Nastavenia domovskej obrazovky** zapnete alebo vypnete **Zobraziť lištu kariet**).

Rozbalenie a zbalenie kariet služieb

Potiahnutím prstom na ikone aplikácie kartu rozbalíte kartu služby a ťuknutím na ktorúkoľvek inú oblasť ju zbalíte.

Pridávanie kariet služieb potiahnutím ikon aplikácií nahor

Potiahnite prstom nahor ikony aplikácií, ktoré podporujú karty služieb, rozbalte karty

služieb (ťuknutím na iné oblasti ich zbalíte) a ťuknutím na  v pravom hornom rohu karty ju pripnete na domovskú obrazovku.

Pridávanie kariet služieb úpravou domovskej obrazovky

Zoštipnutím dvoch prstov na domovskej obrazovke prejdite na obrazovku úprav, ťuknite na položku **Karty**, vyberte možnosť **Galéria**, **Počasia** alebo iné možnosti, potiahnutím prstom doľava a doprava vyberte preferovaný štýl a ťuknite na položku **Pridať na domovskú obrazovku**.

Pridanie počasia, hodín a ďalších obľúbených miniaplikácií

Zoštipnutím dvoch prstov na domovskej obrazovke prejdite na obrazovku úprav, ťuknite na položku **Karty**, nájdite a zadajte **Klasické miniaplikácie**, ťuknite na **Počasia**, **Hodiny** a ďalšie miniaplikácie, aby ste ich pridali na domovskú obrazovku.

Nastavenie aplikácií na domovskej obrazovke ako kariet služieb

Ako príklad použijeme aplikáciu Poznámky:

Dlho stlačte aplikáciu **Poznámky**, vyberte položku **Karty aplikácie Poznámky** v rozbaľovacom zozname, potiahnutím prstom doľava a doprava vyberte preferovaný štýl a ťuknite na položku **Nastaviť ako rozbaľovaciu kartu**.

Pri ďalšom potiahnutí prstom nahor na aplikácii sa karta služby zobrazí ako vybraný štýl.

Úprava kariet služieb

Napríklad pri použití aplikácie Poznámky môžete upraviť karty nasledujúcim spôsobom:

Stlačte dlho kartu aplikácie Poznámky a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte možnosť **Upraviť kartu**, aby ste vybrali kategóriu aplikácie Poznámky.

Nastavenie štýlu karty služieb

Ako príklad použijeme aplikáciu Poznámky. Štýl karty môžete nastaviť a zmeniť niektorým z nasledujúcich spôsobov:

- Dlho stlačte aplikáciu **Poznámky**, vyberte položku **Karty aplikácie Poznámky** v rozbaľovacom zozname, potiahnutím prstom doľava a doprava vyberte preferovaný štýl a ťuknite na položku **Pridať na domovskú obrazovku**.
- Dlho stlačte kartu služby **Poznámky**, vyberte položku **Ďalšie karty aplikácie Poznámky** v rozbaľovacom zozname, potiahnutím prstom doľava a doprava vyberte preferovaný štýl a ťuknite na položku **Pridať na domovskú obrazovku**.

Odobratie kariet služieb


Dlho stlačte kartu služby, vyberte položku **Odobrať** v rozbaľovacom zozname a následne ťuknutím na položku **Odstrániť** v potvrdzovacom poli odoberte kartu.

Veľké priečinky

Ukladajte svoje aplikácie vo veľkom priečinku. K aplikáciám môžete pristupovať bez otvárania priečinku, čím sa bude vaša domovská obrazovka používať efektívnejšie.

Prepnutie na veľký priečinok

Stlačte a podržte malý priečinok a ťuknite na **Zväčšiť**.

-  Ak je vo veľkom priečinku viac ako 9 aplikácií, v pravom dolnom rohu sa zobrazí ikona ďalších aplikácií.


Zapnutie aplikácie vo veľkom priečinku

Ťuknutím na ikonu aplikácie vo veľkom priečinku zapnete aplikáciu.

Ťuknutím na položku „ďalšie aplikácie“ v pravom dolnom rohu veľkého priečinka rozbaľte veľký priečinok na zobrazenie alebo otvorenie ďalších aplikácií.

Ďalšie operácie vo veľkom priečinku

Premenovanie veľkých priečinkov: Dlhým stlačením veľkého priečinka ho premenujte.

Pridanie alebo odobratie aplikácií: Otvorte veľký priečinok, ťuknite na  a podľa pokynov na obrazovke pridajte alebo odoberte aplikácie.

Prepnutie na malý priečinok

Stlačte dlho veľký priečinok a ťuknutím na možnosť **Zmenšiť** ho prepnete na malý priečinok.

Návrhy aplikácií

Funkcia **Návrhy aplikácií** odporúča aplikácie, ktoré potrebujete pre svoj každodenný život. Zefektívniť prístup k aplikáciám a službám na základe vašich aktuálnych potrieb.

Zapnutie funkcie Návrhy aplikácií

Karta funkcie **Návrhy aplikácií** je predvolene predinštalovaná na domovskej obrazovke.

Prejdite na **Nastavenia > Asistent > Odporúčania YOYO > Návrhy aplikácií** a skontrolujte, či sú zapnuté prepínače aplikácií podporujúcich funkciu **Návrhy aplikácií**.

Pridanie funkcie Návrhy aplikácií na domovskú obrazovku

Na získanie presnejších odporúčaní a lepšiu zážitok môžete vybrať väčšiu kartu funkcie **Návrhy aplikácií**.

Zoštipnutím dvoch prstov na domovskej obrazovke prejdite na obrazovku úprav, ťuknite na položku **Karty** a vyberte položku **Odporúčania YOYO**. Potiahnite doľava a vyberte štýl karty 2*4 **Návrhy aplikácií**, potom ťuknite na možnosť **Pridať na domovskú obrazovku**. Ak na domovskej obrazovke nie je miesto, **Karty** sa pridajú na ďalšiu obrazovku.


Zastavenie odporúčania aplikácie

Ako príklad použijeme aplikáciu **Nastavenia**:










Prejdite na kartu **Odporúčania YOYO** na domovskej obrazovke, dlho stlačte aplikáciu **Nastavenia**, kým sa nezobrazí dialógové okno, a ťuknite na **Nezaujíma ma > OK**. Aplikácia **Nastavenia** sa už nebude odporúčať.


Informácie o často používaných ikonách

Informácie o bežných ikonách upozornení a stavu

 Ikony stavu siete sa môžu líšiť v závislosti od vášho regiónu alebo mobilného operátora.

Rôzne produkty podporujú rôzne funkcie. Nasledujúce ikony sa nemusia zobrazovať na vašom telefóne. Riadte sa skutočným zobrazením na telefóne.

	Pripojené k sieti 4G		Pripojené k sieti 3G
	Pripojené k sieti 2G		Pripojené k sieti HSPA+
	Pripojené k sieti HSPA		Roaming
	Plný signál		Žiadna karta SIM
	Šetrič dát je zapnutý		Pripojené k hotspotu
	Hotspot zapnutý		Pripojené súčasne k 2,4 GHz 5 GHz sieti Wi-Fi
	Pripojené k sieti Wi-Fi		Pripojené k sieti Wi-Fi 6

	Automatické prepínanie siete pomocou funkcie Wi-Fi+		Pripojené súčasne k 2,4 GHz 5 GHz sieti Wi-Fi 6
	Prázdna batéria		Hotspot je odpojený
	Nabíjanie		Batéria takmer vybitá
	Super nabíjanie		Rýchle nabíjanie
	Režim úspory energie je zapnutý		Bluetooth zapnutý
	Pripojené k zariadeniu Bluetooth		Na telefóne je zapnutá funkcia Digitálna rovnováha
	Ďalšie informácie		Batéria zariadenia Bluetooth
	Služby na zisťovanie polohy sú zapnuté		Pripojené k sieti VPN
	Pripojené slúchadlá		Je zapnutá ochrana zraku
	Prebiehajúci hovor		Nemožno sa pripojiť k zvukovému kanálu a odpovedať alebo uskutočniť hovor.
	Zmeškaný hovor		Zapnutá služba VoLTE HD hovor
	Stlmené		Nové správy
	NFC zapnuté		Režim vibrovania
	Synchronizácia údajov		Režim Nerušiť je zapnutý
	Režim výkonu je zapnutý		Synchronizácia údajov zlyhala
	Prijatá pripomienka aplikácie Kalendár		Prijaté nové e-maily
	Budík je zapnutý		Blokované hovory alebo správy
	Režim v lietadle zapnutý		



Zobrazenie a vypnutie upozornení

Zobrazenie a vymazanie upozornení

Zobrazenie upozornení

Ak máte pripomienku upozornenia, môžete odomknúť obrazovku a potiahnuť prstom nadol zo stavového riadka na otvorenie panela upozornení a zobrazenie upozornenia.


Vymazanie upozornení

- Upozornenie môžete odstrániť potiahnutím prstom doprava na upozornení.
- Ťuknutím na  môžete vymazať všetky upozornenia.
-  Niektoré systémové upozornenia a upozornenia aplikácií bežiacich v popredí nemožno vymazať.

Nezobrazovanie upozornení

Ak nechcete byť rušení upozorneniami, potiahnite prstom doľava na upozornení, ktoré

chcete nastaviť, ťuknite na  a následne si môžete vybrať z možností:

- **Použiť diskkrétne upozornenia**
- **Vypnúť upozornenia**
- **Ďalšie nastavenia**
-  Niektoré systémové upozornenia a upozornenia aplikácií bežiacich v popredí nemožno zavrieť alebo odložiť.
- Rôzne aplikácie môžu mať rôzne možnosti, riadte sa podľa skutočného stavu.

Úprava hlasitosti

Úprava nastavení zvuku

Stlačenie tlačidla hlasitosti na úpravu hlasitosti

Stlačením tlačidla na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti upravte hlasitosť.

Stlačenie tlačidla napájania na stlmenie zariadenia počas zvonenia

Keď vaše zariadenie zvoní pri prichádzajúcom hovore alebo budíku, stlačením tlačidla napájania ho môžete stlmiť.

Zmena zvonenia a vibrácií

Môžete zmeniť zvonenie pre správy, upozornenia a hovory a prispôbiť vibrácie.

1 Prejdite na **Nastavenia > Zvuky a vibrovanie** a ťuknite na možnosť **Zvonenie telefónu** alebo **Tón upozornenia**.

2 Môžete vykonať nasledujúce operácie:

- Nastavenie zvonenia
Vyberte predvolené zvonenie alebo ťuknite na položku **Hudba v zariadení** a vyberte ako tón správy lokálny zvuk.
Na telefóne s duálnou kartou SIM môžete nastaviť zvonenie karty SIM 1 a SIM 2 samostatne.
- Nastavenie vibrácií
Ťuknite na položku **Vibrovanie** a nastavte požadované vibrácie.

Zmena režimu zvonenia, vibrovania alebo tichého režimu pomocou odkazov

1 Potiahnutím prstom nadol zo stavového riadka v hornej časti obrazovky zobrazte panel upozornení. Na zobrazenie celej ponuky pokračujte v ťahaní smerom dole.

2 Ťuknutím na  **Zvuk**,  **Tichý** alebo  **Vibrovanie** si vyberte medzi rôznymi režimami.

V režime zvonenia telefón prehráva všetky zvuky.

V tichom režime telefón stlmí upozornenia, ako sú výstrahy a iné zvuky z aplikácie AI Voice a niektorých externých aplikácií. Nebude to mať vplyv na budíky, hudbu, videá a hry.

V režime vibrovania je telefón stlmený a vibruje.

Tiež môžete prejsť na **Nastavenia > Zvuky a vibrovanie** na prepnutie medzi režimami **Zvuk**, **Vibrovanie** alebo **Tichý**.

Systemové vibrácie

System používa vibrácie na poskytnutie spätnej väzby pri dokončení niektorých operácií, napríklad, keď ťuknete a podržíte text, kontakt alebo iné prvky na obrazovke.

Prejdite na **Nastavenia > Zvuky a vibrovanie > Ďalšie nastavenia** a zapnite alebo vypnite možnosť **Systemové vibrácie** podľa vlastných preferencií.

Nastavenie predvolenej hlasitosti

Prejdite na **Nastavenia > Zvuky a vibrovanie** a následne môžete nastaviť hlasitosť nasledujúcich položiek:

- **Zvonenia, upozornenia**
- **Budíky**
- **Hudba, videá, hry**
- **Hovory**

Nastavenie položky **Ďalšie nastavenia**

Prejdite na **Nastavenia** > **Zvuky a vibrovanie** > **Ďalšie nastavenia** a preskúmajte ďalšie možnosti upozornení. Napríklad pre funkcie **Uzamknutie obrazovky**, **Snímka obrazovky**.

 Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.

Zapnutie/vypnutie a reštart

Zapnutie a vypnutie alebo reštartovanie zariadenia

Zapnutie a vypnutie zariadenia

Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte stlačené na niekoľko sekúnd tlačidlo napájania a ťuknite na položku **Vypnúť** a potom na položku **Stlačením vypnite**.

Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a podržte stlačené na niekoľko sekúnd tlačidlo napájania, kým zariadenie nezavibruje a nezobrazí sa logo.

Reštartovanie zariadenia

Na udržanie zariadenia v optimálnom stave a vymazanie medzipamäte, pravidelne reštartujte zariadenie. Reštartovanie môže niekedy vyriešiť problém so zariadením. Stačí len stlačiť a podržať stlačené tlačidlo napájania na niekoľko sekúnd a ťuknúť na položku **Reštartovať** a potom na položku **Stlačením reštartujte**.

Vynútenie reštartovania telefónu

Ak telefón nefunguje správne alebo ho nie je možné vypnúť, môžete ho vynútené reštartovať. Ak chcete vynútiť reštartovanie zariadenia, stlačte a podržte stlačené tlačidlo na zníženie hlasitosti a tlačidlo napájania po dobu viac ako 10 sekúnd.

Nabíjanie telefónu

Nabíjanie zariadenia

Keď je zariadenie vybité, upozorní vás. Uistite sa, že svoje zariadenie nabijete včas, aby sa zabránilo jeho automatickému vypnutiu po vybití.

Bezpečnostné opatrenia pri nabíjaní

- Zariadenie nabíjajte pomocou štandardného adaptéra a kábla USB, ktorý sa dodáva s vašim zariadením. Používanie iných nabíjačiek alebo káblov USB môže spôsobiť opakované reštarty, pomalé nabíjanie, prehrievanie alebo iné nežiaduce účinky.
- Keď k portu USB pripojíte nabíjačku alebo iné zariadenie, zariadenie automaticky vykoná bezpečnostnú kontrolu. Ak zariadenie v porte USB zistí vlhkosť, automaticky aktivuje

bezpečnostné opatrenia a zastaví nabíjanie. Odpojte zariadenie od portu USB a počkajte kým port USB nevyschne.

- Čas potrebný na úplné nabitie batérie závisí od teploty okolia a veku batérie.
- Batérie majú obmedzený počet cyklov nabíjania. Ak sa výdrž batérie viditeľne zníži, navštívte autorizované zákaznicke servisné stredisko spoločnosti HONOR a vymeňte batériu.
- Zariadenie ani nabíjačku počas nabíjania nezakrývajte.
- Zariadenie sa pri dlhodobom používaní môže zahrievať, najmä pri vysokých teplotách. V takom prípade zastavte nabíjanie, vypnite niektoré funkcie a zariadenie preneste na chladné miesto.
- Zariadenie počas nabíjania nepoužívajte.
- Ak zariadenie po stlačení a podržaní tlačidla napájania nereaguje, batéria je pravdepodobne vybitá. Nabíjajte zariadenie aspoň 10 minút a potom ho zapnite.

Používanie nabíjačky dodávanej so zariadením





- 1 Na pripojenie zariadenia k adaptéru použijete kábel USB dodaný s vaším zariadením.
- 2 Zapojte adaptér do elektrickej zásuvky.

Nabíjanie zariadenia pomocou počítača

- 1 Pripojte zariadenie pomocou kábla USB k počítaču alebo inému zariadeniu.
- 2 Keď sa na zariadení zobrazí dialógové okno **Použiť USB na**, ťuknite na **Len nabíjanie**. Ak už bola nastavená iná možnosť, dialógové okno sa nezobrazí. Potiahnutím nadol zo stavového riadka otvoríte panel upozornení, ťuknite na **Nastavenia** a vyberte **Iba nabiť**.

Prehľad ikon batérie

Úroveň nabitia batérie môžete zistiť podľa ikony batérie na obrazovke telefónu.

Ikona batérie	Úroveň nabitia batérie
	Zostáva menej ako 10 % batérie.
	Zostáva 10 % až 20 % batérie.
	Nabíja sa, zostáva 20 % až 90 % batérie.
	Nabíja sa, zostáva viac ako 90 % batérie. Ak sa vedľa ikony batérie zobrazuje 100 % alebo je na zamknutej obrazovke zobrazená správa o dokončení nabíjania, znamená to, že batéria plne nabitá.



HONOR Connect

Jednoduché premietanie

Bezdrôtové premietanie obrazovky telefónu

Z bezpečnostných dôvodov sa pri bezdrôtovom premietaní obrazovky telefónu na veľkú obrazovku (napríklad TV) na prácu alebo zábavu budú upozornenia, ako sú napríklad upozornenia na prichádzajúce hovory, správy SMS a budíky, zobrazovať iba na vašom telefóne.

- 1 V závislosti od modelu a funkcií veľkej obrazovky vykonajte nasledujúce kroky:
 - **Ak veľká obrazovka podporuje funkciu Miracast**, zapnite na nej prepínač bezdrôtového premietania.
 - **Ak veľká obrazovka nepodporuje funkciu Miracast**, pripojte k nej bezdrôtový HDMI adaptér. Uistite sa, že je bezdrôtový HDMI adaptér pripojený k zdroju napájania.

 Ak chcete skontrolovať, či veľká obrazovka podporuje funkciu Miracast a ako na nej zapnúť bezdrôtové premietanie, pozrite si používateľskú príručku alebo kontaktujte zákaznícku linku výrobcu veľkej obrazovky.
- 2 Na telefóne potiahnutím prstom nadol zo stavového riadka otvorte panel upozornení a ťuknite na .
- 3 Opätovným potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky odkazy a zapnite funkciu **Bezdrôtové premietanie**. Telefón začne hľadať dostupné zobrazovacie zariadenia.
- 4 V zozname zariadení ťuknite na názov príslušnej veľkej obrazovky alebo bezdrôtového HDMI adaptéra na dokončenie pripojenia na premietanie.

Po nastavení pripojenia môžete telefón nastaviť do režimu zobrazenia na šírku na dosiahnutie lepšieho zobrazenia.

Tiež môžete potiahnuť prstom nadol stavový riadok a ťuknúť na **Odpojiť**.

HONOR Print

Tlač obrázkov a dokumentov

Pripojte svoje zariadenie k tlačiarni s certifikáciou Mopria cez Wi-Fi a následne budete môcť tlačiť obrázky a dokumenty zo svojho zariadenia.



Pripojenie zariadenia k tlačiarni

- 1 Skontrolujte príručku k tlačiarni alebo sa poraďte s jej výrobcou, aby ste si overili, či má certifikát Mopria. Ak ho nemá, poraďte sa s výrobcou o tom, ako nainštalovať príslušnú aplikáciu alebo doplnok do vášho zariadenia.

- 2** Pripojte vaše zariadenie a tlačiareň k rovnakej sieti Wi-Fi jedným z nasledovných spôsobov:
 - Pripojenie k smerovaču Wi-Fi: Zapnite na tlačiarňi Wi-Fi a pripojte ju k smerovaču Wi-Fi. Na zariadení prejdite na **Nastavenia** > **Wi-Fi**, zapnite **Wi-Fi**, ťuknite na rovnaký smerovač Wi-Fi a podľa pokynov na obrazovke dokončíte nastavenia.
 - Pripojenie pomocou funkcie Wi-Fi Direct: Ak vaša tlačiareň podporuje funkciu Wi-Fi Direct, podľa pokynov v príručke k tlačiarňi zapnite túto funkciu. Na zariadení prejdite na **Nastavenia** > **Wi-Fi**, zapnite **Wi-Fi**, prejdite na **Viac nastavení** > **Wi-Fi Direct** a ťuknutím na tlačiareň nadviažete pripojenie.
 - Pripojenie k hotspotu vašej tlačiarne: Ak má vaša tlačiareň bezdrôtový hotspot, podľa pokynov v príručke k tlačiarňi zapnite hotspot a nastavte heslo. Na zariadení prejdite na **Nastavenia** > **Wi-Fi**, zapnite **Wi-Fi**, ťuknite na hotspot tlačiarne a podľa pokynov na obrazovke dokončíte nastavenia.
- 3** Prejdite na **Nastavenia** > **Ďalšie pripojenia** > **Tlač** > **Predvolená služba tlače** a zapnite **Predvolená služba tlače**.
- 4** Vyberte tlačiareň z výsledkov vyhľadávania a podľa pokynov na obrazovke pridajte tlačiareň.

Tlač súborov

Ak chcete tlačiť súbory v aplikáciách **Galéria** a **Poznámky**:

- Tlač obrázkov: V aplikácii **Galéria** otvorte obrázok, ťuknite na  > **Tlačiť/exportovať do PDF**, vyberte tlačiareň a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- Tlač poznámok: V aplikácii **Poznámky** otvorte poznámku, ťuknite na  > **Vytlačiť**, vyberte tlačiareň a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

HONOR Share

HONOR Share

HONOR Share je technológia bezdrôtového zdieľania, ktorá vám umožňuje rýchlo prenášať obrázky, videá, dokumenty a ďalšie typy súborov medzi zariadeniami. Táto technológia používa Bluetooth na vyhľadanie blízkych zariadení, ktoré podporujú funkciu HONOR Share a funkciu Wi-Fi Direct na prenos súborov bez použitia mobilných dát.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie HONOR Share


Funkciu HONOR Share môžete zapnúť alebo vypnúť jedným z nasledovných spôsobov:


- Potiahnutím prstom nadol na stavovom riadku otvorte panel upozornení, opätovným potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky odkazy a zapnite alebo vypnite **HONOR Share**. Ťuknutím a podržaním položky **HONOR Share** môžete prejsť na obrazovku nastavení funkcie.

- Prejdite na **Nastavenia > Ďalšie pripojenia > HONOR Share** a zapnite alebo vypnite funkciu **HONOR Share**.

Rýchle zdieľanie súborov medzi zariadeniami pomocou funkcie HONOR Share

HONOR Share môžete použiť na rýchle zdieľanie súborov medzi zariadeniami HONOR. Prijemca si môže zobrazíť ukážku súborov pred ich odoslaním a zobrazíť úplný obsah súborov po ich prijatí. Prijemca si môže napríklad zobrazíť prijaté obrázky alebo videá v aplikácii Galéria.

- 1 Na prijímajúcom zariadení zapnite funkciu **HONOR Share**.
- 2 Na odosielaťujúcom zariadení ťuknutím a podržaním vyberte súbor alebo album, ktorý chcete zdieľať a ťuknite na . Ťuknite na **HONOR Share** a potom odošlite súbor ťuknutím na ikonu prijímajúceho zariadenia.

 Tieto kroky sa môžu líšiť v prípade, že zdieľate súbory priamo z aplikácie.

- 3 Na prijímajúcom zariadení ťuknutím na **Prijat'** prijmite prenos.

Na zobrazenie prijatých súborov otvorte aplikáciu **Súbory**, ťuknite na kartu **Prehľadávať** a prejdite na **Telefón > HONOR Share**.


Prijaté obrázky alebo videá si môžete tiež zobrazíť prejdením na **Galéria > Albumy > HONOR Share**.

Zdieľanie súborov medzi telefónom a počítačom pomocou funkcie HONOR Share

Funkciu HONOR Share môžete použiť na jednoduché bezdrôtové zdieľanie súborov medzi telefónom a počítačom (Windows alebo macOS).

Prezerajte a upravujte súbory telefónu na počítači bez dátového kábla alebo odošlite súbory z počítača do telefónu.

Z telefónu do počítača:

- 1 Na počítači zapnite Bluetooth a Wi-Fi.
- 2 Potiahnutím prstom nadol zo stavového riadka telefónu otvorte panel upozornení (pokračujte v ťahaní na zobrazenie ďalšieho obsahu). Dlhým stlačením položky **HONOR Share** prejdite na obrazovku nastavení a zapnite **HONOR Share**.
- 3 Na počítači zapnite **PC Manager > HONOR Share** a potvrdte, že je zapnutá možnosť **Povoliť vyhľadanie inými zariadeniami**.
- 4 Na telefóne dlho stlačte súbor, ktorý chcete zdieľať, ťuknite na  a vyberte možnosť **HONOR Share**. Po vyhľadaní prijímajúceho zariadenia ťuknutím na jeho názov zdieľajte súbor.

Z počítača do telefónu:

- 1 Na počítači zapnite Bluetooth a Wi-Fi.
- 2 Na telefóne zapnite funkciu **HONOR Share**.

3 Na počítači vyberte súbor, ktorý chcete zdieľať a pravým tlačidlom myši kliknite na **Zobraziť ďalšie možnosti > HONOR Share**. Počítač vyhledá telefóny so zapnutou funkciou **HONOR Share**. Vyberte telefón, ktorý má prijať súbor.

4 Podľa pokynov na obrazovke prijmite súbor na telefóne.

i Podporované sú len notebooky HONOR s programom PC Manager verzie 15.0 a novšie. Táto funkcia sa môžu líšiť v závislosti od produktu, riadte sa podľa skutočného stavu.

Tlač jedným ťuknutím vďaka funkcii HONOR Share

Ak sa nachádza v blízkosti tlačiareň podporujúca HONOR Share, môžete pomocou HONOR Share vyhľadať tlačiareň a vytlačiť obrázky alebo súbory PDF uložené v zariadení.

1 V závislosti od typu tlačiarne zaistíte nasledujúce:

- Tlačiarne s funkciou Wi-Fi: Tlačiareň musí byť zapnutá a pripojená k rovnakej sieti ako zariadenie.
- Tlačiarne s funkciou WiFi Direct: Tlačiareň musí byť zapnutá a mať zapnutú funkciu WiFi Direct.
- Tlačiarne s funkciou Bluetooth: Tlačiareň musí byť zapnutá a viditeľná prostredníctvom Bluetooth.

2 Na zariadení si zobrazte ukážku súboru, ktorý chcete tlačiť, a prejdite na **Zdieľať > HONOR Share**.

3 Po rozpoznaní tlačiarne ťuknite v zariadení na jej názov a upravte nastavenia na obrazovke ukážky. Potom ťuknutím na **VYTLAČIŤ** spustíte tlač. Ak pripájate tlačiareň Bluetooth k zariadeniu prvýkrát, vyhľadajte tlačiareň v zariadení, ťuknite na názov tlačiarne a potom ťuknutím a podržaním tlačidla napájania na tlačiarňi približne na 1 sekundu potvrdíte pripojenie.


i Na zobrazenie zoznamu podporovaných tlačiarň ťuknite na položku **Pomocník** na obrazovke zdieľania funkcie HONOR Share, vyberte položku **Tlačiarne** a ťuknite na položku **Ktoré tlačiarne sú podporované?**.

Rýchle prihlásenie do účtu HONOR ID

Jednoduché prihlásenie do účtu HONOR ID

Na novom zariadení prejdite na **Nastavenia > to log in to your HONOR ID**. Môžete skúsiť toto:

- Prihlásenie do účtu: Zadajte názov účtu, ťuknite na tlačidlo **ĎALEJ** a prihláste sa pomocou hesla alebo overovacieho kódu SMS podľa pokynov na obrazovke.
- Prihlásenie naskenovaním: Na novom zariadení ťuknite vyššie na ikonu kódu QR a na obrazovke sa zobrazí kód QR. Na zariadení, na ktorom je prihlásený účet HONOR ID

prejdite na **Nastavenia**, ťuknite na účet HONOR ID, potom ťuknite na , naskenujte kód QR na novom zariadení a ťuknite na tlačidlo **PRIHLÁSIŤ SA**.

Tvorba videa

Základy fotografovania

Spustenie fotoaparátu

Existuje niekoľko spôsobov ako otvoriť aplikáciu Fotoaparát.

Z domovskej obrazovky

Na domovskej obrazovke otvorte **Fotoaparát**.

Zo zamknutej obrazovky

Ak je obrazovka zamknutá, zapnite obrazovku a potiahnutím prstom nahor z ikony fotoaparátu v pravom dolnom rohu spustíte fotoaparát.

Úprava nastavení fotoaparátu

Nastavenia fotoaparátu môžete upraviť tak, aby ste fotografie a videá mohli snímať rýchlejšie.

 Nasledujúce funkcie nemusia byť dostupné v niektorých režimoch fotoaparátu.

Úprava pomeru strán

Prejdite na **Fotoaparát** >  > **Pomer strán** a vyberte pomer strán.

 Táto funkcia nie je v niektorých režimoch dostupná.

Zapnutie značky polohy

Zapnutím položky **Značka polohy** pridajte do svojich fotografií a videí informácie o polohe. Potiahnutím prstom nahor na fotografii alebo videu v Galérii si zobrazíte miesto snímania.

Použitie pomocnej mriežky pre lepšiu kompozíciu vašich fotografií

Použite pomocnú mriežku, aby vám pomohla zarovnať dokonalý záber.


- 1** Zapnite funkciu **Mriežka fotoaparátu**. V hľadáčiku sa zobrazia čiary mriežky.
- 2** Umiestnite fotografovaný objekt na jeden z priesečníkov a ťuknite na tlačidlo uzávierky.

Zapnutie zrkadlového obrazu

Keď používate predný fotoaparát, ťuknite na  na zapnutie alebo vypnutie funkcie **Zrkadlový odraz**.

Stlmenie zvuku uzávierky

Zapnutím možnosti **Stlmiť** stlmíte zvuk uzávierky fotoaparátu.

 Táto funkcia je k dispozícii iba v niektorých krajinách a regiónoch.

Používanie horizontálnej úrovne pre lepšiu kompozíciu

Zapnite možnosť **Horizontálna úroveň** na zobrazenie horizontálnej vodiacej čiary v hľadáči.







Keď sa bodkovaná čiara prekrýva s plnou čiarou, znamená to, že fotoaparát je rovnobežne s horizontom.


Snímanie fotografií

Snímanie fotografií


1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát**.

2 Môžete vykonávať nasledujúce úkony:

- **Zaostrenie:** Ťknite na miesto na obrazovke, kde chcete použiť zväčšenie. Ak chcete oddeliť bod zaostrenia a merací bod, stlačte a podržte miesto v ráme hľadáča. Keď sa rámik zaostrenia a rámik merania zobrazia súčasne, samostatne ich presuňte na požadované miesto.
- **Úprava jasů:** Ťknite na obrazovku a potiahnite prstom nahor alebo nadol na  vedľa rámika zaostrenia.
- **Priblíženie alebo oddialenie:** Priblíženie/oddialenie vykonáte otvorením/zoštipnutím oboch prstov na obrazovke alebo posunutím lišty priblíženia.
- **Výber režimu fotoaparátu:** V oblasti režimu fotoaparátu potiahnutím prstom doľava, doprava, nahor alebo nadol vyberte režim.
- **Zapnutie alebo vypnutie blesku:** Ťknite na  a vyberte  (Automaticky),  (Zap.),  (Vyp.) alebo  (Vždy zapnuté).

Ak vyberiete možnosť  (Automaticky) a fotoaparát zistí, že ste v tmavom prostredí, v hľadáči sa zobrazí upozornenie blesku a blesk sa automaticky zapne počas snímania.


- **Výber filtra.** Ťknutím na  zobrazíte ukážku efektu filtra.

 Nie všetky režimy podporujú vyššie uvedený úkon. Podrobnosti nájdete v jednotlivých režimoch.

3 Ťknutím na uzávierku nasnímate fotografiu.


Použitie plávajúcej uzávierky na snímanie fotografií

Keď používate fotoaparát, môžete zapnúť zobrazenie plávajúcej uzávierky. Potiahnite ju na požadovanú pozíciu, aby ste mohli rýchlo urobiť fotografie.

- 1 Prejdite na **Fotoaparát** >  a zapnite možnosť **Plávajúca uzávierka**.
- 2 V hľadáčku sa zobrazí plávajúca uzávierka. Môžete ju potiahnuť kdekkoľvek vám vyhovuje.
- 3 Ťuknutím na plávajúcu uzávierku nasnímate fotografiu.



Snímanie fotografií s časovačom

Časovač fotoaparátu vám umožňuje nastaviť odpočítavanie, aby ste sa mohli premiestniť po stlačení tlačidla uzávierky.





- 1 Prejdite na **Fotoaparát** >  > **Časovač** a vyberte odpočítavanie.
- 2 Vráťte sa do hľadáčka a ťuknite na tlačidlo uzávierky. Po uplynutí času odpočítavania zariadenie zachytí fotografiu.

Snímanie profesionálne vyzerajúcich fotografií


AI fotografovanie je predinštalovaná funkcia fotoaparátu, ktorá vám pomáha snímať lepšie fotografie pomocou inteligentnej identifikácie objektov a scén (napríklad jedlo, pláže, a text) a podľa toho optimalizovať nastavenia farby a jas.

- 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.
- 2 Ťuknutím na  zapnite funkciu.
- 3 Zarovnajte objekt do hľadáčka. Keď fotoaparát identifikuje, čo fotografujete, automaticky odporučí režim (napríklad jedlo, pláže alebo text).
- 4 Ak chcete vypnúť odporúčaný režim, vypnite .

Použitie filtrov na fotografiách alebo videách

- 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie** alebo **Video**.
- 2 Ťuknutím na  alebo  vyberte filter a ukážku efektu.
 Niektoré zariadenia nemajú ikonu .
- 3 Ťuknutím na tlačidlo uzávierky nasnímajte fotografiu alebo spustite záznam videa.

Snímanie fotografií z diaľky




- 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.
- 2 Namierte fotoaparát na vzdialený objekt, ktorý chcete odfotografovať. Potiahnutím jazdca priblíženia alebo zoštipnutím alebo rozťahnutím dvoch prstov upravte úroveň priblíženia.
- 3 V hľadáčku ťuknite na miesto, na ktoré chcete zaostriť. Keď fotoaparát zaostrí, ťuknite na .

Snímanie panoramatických fotografií

Dodajte svojim fotografiám krajiny a skupín väčšiu šírku vďaka funkcii Panoráma. Fotoaparát nasníma viacero fotografií objektov vo vašom zornom poli a spojí ich spolu do jednej panoramatickej fotografie.




Použitie zadného fotoaparátu na zachytenie panoramatických fotografií

Režim **Panoráma** spája viacero fotografií do jednej panoramatickej fotografie. Stačí len hýbať fotoaparátom počas snímania a fotoaparát sa postará o zväšok.

- 1 Prejdite na **Fotoaparát** > **Viac** a vyberte režim **Panoráma**.
- 2 Ťuknite na  a nastavte smer posúvania.
- 3 Namierite fotoaparát na počiatočný bod a ťuknutím na  začnite snímanie. Hýbte fotoaparátom v smere šípky zobrazenej na obrazovke. Počas snímania fotografie udržiavajte šípku na stredovej čiare.
- 4 Keď budete hotoví, ťuknite na .

Pridanie nálepiek do fotografií



Ak chcete okoreniť svoje fotografie, pridajte do nich nálepky, napríklad čas, počasie, náladu alebo jedlo.

- 1 Prejdite na **Fotoaparát** > **Viac** a vyberte režim **Nálepky**.
Ak možnosť **Nálepky** nie je k dispozícii, ťuknite na  a stiahnite **Nálepky**.
- 2 Ťuknite na  a vyberte nálepku. V hľadáčiku sa zobrazí vybratá nálepka.
- 3 Potiahnite nálepku na zmenu jej umiestnenia. U niektorých typov nálepiek môžete tiež upraviť text.
- 4 Ťuknutím na  nasnímajte fotografiu.

Snímanie videí

Vytvorenie krátkeho videa pomocou časozberného snímania

Časozberné snímanie môžete použiť na pomalé snímanie obrázkov v priebehu niekoľkých minút alebo dokonca hodín a potom ich zhustiť do krátkeho videa. Vďaka nemu môžete zachytiť krásu zmeny – kvitnúce kvety, plávajúce oblaky a iné.

- 1 Prejdite na **Fotoaparát** > **Viac** a vyberte režim **Časozberné snímanie**.
- 2 Dajte zariadenie na miesto. Na zníženie otrasov fotoaparátu použite na upevnenie zariadenia statív.
- 3 Ťuknutím na  spustíte záznam a ťuknutím na  záznam ukončíte.

Zaznamenané video sa automaticky uloží do Galérie.

Zobrazenie obrázkov a videí

Zobrazenie fotografií a videí

V aplikácii Galéria môžete prezerat', upravovat' a zdieľať fotografie a videá.

Zobrazenie podľa času snímania

Otvorte aplikáciu **Galéria**. Na karte **Fotografie** zoštipnite na obrazovke prsty na prepnutie na zobrazenie mesiaca a rozťahnutím prstov prepnete na zobrazenie dňa.


Potiahnutím guľôčky na okraji obrazovky môžete tiež zobrazit' čas.

Zobrazenie podľa albumu

Fotografie a videá si môžete zobrazit' podľa albumov na karte **Albumy**.



Niektoré fotografie a videá sú uložené v predvolených albumoch. Napríklad, videá nahraté fotoaparátom sú uložené v albume **Fotoaparát**. Snímky obrazovky a záznamy obrazovky sú uložené v albume **Snímky obrazovky**.

Zobrazenie podrobností o fotografiách a videách

- 1 V aplikácii Galéria ťuknutím na fotografiu alebo video si ich zobrazíte v režime celej obrazovky. Opätovným ťuknutím na obrazovku skryte ponuku.
- 2 V režime celej obrazovky ťuknutím na  zobrazíte podrobnosti o fotografii alebo videu, ako sú cesta umiestnenia, rozlíšenie a veľkosť.


Zdieľanie obrázkov a videí

Prejdením na položku **Albumy** môžete zdieľať obrázky a videá, a to nasledujúcimi spôsobmi:

- Zdieľanie jedného obrázka alebo videa: Ťuknite na obrázok alebo video a ťuknutím na  začnite zdieľať.
- Zdieľanie viacerých obrázkov alebo videí: V albume dlhým stlačením obrázka alebo videa prejdite do režimu viacnásobného výberu, vyberte niekoľko obrázkov a videí a ťuknutím na  začnite zdieľať.

Bezpečné zdieľanie fotografií

Funkcia Bezpečné zdieľanie fotografií vám pomôže odstrániť informácie, ako je poloha fotografie a údaje o fotografovaní, aby sa zabránilo úniku súkromia pri zdieľaní.


- 1 Prejdite na **Galéria > Albumy**.
- 2 Vyberte jednu alebo viac fotografií a ťuknite na .

- 3** Skontrolujte správu v ľavom hornom rohu obrazovky zdieľania. Ak ochrana súkromia nie je zapnutá, ťuknite na **Možnosti súkromia**, zobrazí sa okno **Možnosti súkromia**. Podľa pokynov na obrazovke zapnite túto funkciu, aby ste mohli bezpečne zdieľať fotografie.



Organizovanie albumov

Zorganizujte fotografie a videá do albumov, aby ste si ich ľahko prezreli.

Pridávanie albumov


- 1 Prejdite na položku **Galéria > Albumy**.
- 2 Ťuknite na , pomenujte album a následne ťuknite na **OK**.
- 3 Vyberte fotografie alebo videá, ktoré chcete pridať a presuňte alebo skopírujte ich do albumu.

Usporiadanie albumov


- 1 Prejdite na **Galéria > Albumy > ** a ťuknite na možnosť **Zoradiť albumy**.
- 2 Potiahnite  vedľa albumu do požadovaného umiestnenia. Ťuknutím na tlačidlo **Resetovať** resetujete albumy do predvoleného usporiadania.

Skrytie albumu


Ak máte súkromné obrázky alebo videá, ktoré nechcete zobraziť v albume, môžete ich skryť.

Na karte **Albumy** ťuknite na album, podržte dlho obrázok alebo video, ktoré chcete skryť a ťuknite na  > **Skryť** > **OK**.


Vybrané obrázky a videá budú skryté. Môžete vykonať nasledovné činnosti:


- Na karte **Albumy** ťuknutím na  > **Skryté položky** zobrazíte skryté obrázky a videá.
- Dlhým podržaním vyberte obrázok alebo video v položke **Skryté položky** a ťuknite na možnosť **Odkryť**.

Po odkrytí sa obrázky a videá obnovia do pôvodného albumu.

-  Obrázky a videá v zdieľaných albumoch nemožno skryť, riadte sa podľa skutočného stavu.

Presúvanie fotografií a videí

- 1 Otvorte album, ťuknite a podržte viaceré fotografie a videá, ktoré chcete presunúť.
- 2 Ťuknutím na  > **Presunúť** vyberte požadovaný album.
- 3 Po presunutí sa položky už nebudú nachádzať v pôvodných albumoch.

-  Albumy **Všetky fotografie** a **Videá** zobrazujú všetky fotografie a videá uložené v zariadení. Presúvanie položiek medzi albumami nemá vplyv na zobrazenie v týchto albumoch.

Odstránenie fotografií a videí


Ťuknite a podržte položky, ktoré chcete odstrániť a prejdite na **Odstrániť** > **Odstrániť**.

-  Niektoré predvolené albumy ako sú napríklad **Všetky fotografie**, **Moje obľúbené položky**, **Videa** a **Fotoaparát** sa nedajú odstrániť.

Odstránené fotografie a videa sa dočasne presunú do albumu **Nedávno odstránené** pred ich odstránením natrvalo po 30 dňoch.

Na trvalé ručné odstránenie fotografie alebo videa ťuknite a podržte jeho miniatúru v albume **Nedávno odstránené** a prejdite na **Odstrániť** > **Odstrániť**.

Obnovenie odstránených fotografií a videí

V albume **Nedávno odstránené** ťuknite a podržte položky, ktoré chcete obnoviť, a ťuknutím na  ich obnovte do ich pôvodných albumov.

Ak bol pôvodný album odstránený, vytvorí sa nový.

Blokovanie albumov

Zablokujte zobrazenie albumov externých aplikácií v aplikácii Galéria.

1 V zozname **Iné** ťuknite na album, ktorý chcete zablokovať.

2 Ak je v hornej časti zobrazená ikona , znamená to, že album možno zablokovať.

Prejdite na položku  > **ZABLOKOVÁŤ**.

Blokované albumy možno zobraziť len v aplikácii **Súbory**.

3 Ak chcete odblokovať album, otvorte zoznam **Iné**, ťuknite na možnosť **Zobraziť blokované albumy** a vedľa albumu ťuknite na možnosť **Odblokovať**.

-  Zablokovať možno len niektoré albumy v položke **Iné**.

Pridanie fotografií a videí medzi obľúbené položky

Otvorte fotografiu alebo video a potom ťuknite na .


Položka sa zobrazí v jej pôvodnom albume i v albume **Moje obľúbené položky**.

Užívajte si inteligentný život

Prepínanie zvukového kanála jedným ťuknutím

Prepnutie na iné výstupné zariadenie počas prehrávania

Pri prehrávaní hudby alebo videa cez slúchadlá môžete rýchlo prepnúť prehrávanie na iné zariadenie bez toho, aby ste museli odpojiť slúchadlá s káblom alebo odpojiť Bluetooth slúchadlá.

- 1** Na svojom zariadení zapnite Bluetooth a pripojte k nemu slúchadlá s káblom alebo zvukové zariadenie Bluetooth (napríklad Bluetooth slúchadlá, Bluetooth reproduktor alebo zariadenie v aute).
 - 2** Po úspešnom spárovaní uvidíte na zariadení pri potiahnutí panela upozornení nadol karty **Aktuálne výstupné zvukové zariadenie** alebo **Aktuálne vstupné/výstupné zvukové zariadenie**. Ak chcete zobrazíť aktuálne dostupné výstupné zvukové zariadenia, ťuknite na karte na . Vyberte zariadenie na ktoré chcete prepnúť zvuk.
- i** Ak vaše zariadenie podporuje slúchadlá s káblom USB pre port USB Type-C, výstupný zvukový kanál zariadenia sa prepne z možnosti **Toto zariadenie** na slúchadlá s káblom predvolene.

Tipy

Rýchly prístup k často používaným funkciám


Prístup k často používaným funkciám aplikácií z domovskej obrazovky

K často používaným funkciám niektorých aplikácií môžete pristupovať z ikon aplikácií na domovskej obrazovke a na domovskú obrazovku môžete dokonca pridať odkazy na tieto funkcie.

Rýchly prístup k často používaným funkciám aplikácií

Ťknite a podržte ikonu aplikácie, kým sa nezobrazí rozbaľovacia ponuka a potom ťknite na často používanú funkciu na prístup k nej.

Napríklad ťknite a podržte ikonu aplikácie  a z rozbaľovacej ponuky otvorte ťknutím režim snímania, ako je napríklad Selfie alebo Video.

 Ak sa po ťknutí a podržaní ikony aplikácie nezobrazí žiadna rozbaľovacia ponuka, znamená to, že aplikácia nepodporuje túto funkciu.

Pridanie často používaných funkcií aplikácií na domovskú obrazovku

Ťknutím a podržaním ikony aplikácie na domovskej obrazovke zobrazte rozbaľovaciu ponuku. Na vytvorenie odkazu ťknite a podržte požadovanú funkciu a potiahnite ju na domovskú obrazovku.

Súčasné spracovanie úloh vo viacerých oknách


Zapnutie režimu rozdelenej obrazovky

Funkcia Viacero okien vám umožňuje otvoriť aplikácie v režime rozdelenej obrazovky na používanie multitaskingingu.


Zapnutie režimu rozdelenej obrazovky:


- 1 Otvorte aplikáciu a pre otvorenie panela viacerých okien potiahnite od ľavého alebo pravého okraja obrazovky do stredu a podržte prst na obrazovke.
- 2 Z panelu viacerých okien potiahnite mimo neho ikonu aplikácie.

Prepnutie panelov rozdelenej obrazovky:

Ťknite a podržte ikonu  v hornej časti panela rozdelenej obrazovky, kým sa panel nezmenší a potiahnutím panela na opačnú stranu obrazovky vymeňte panely.

Ukončenie režimu rozdelenej obrazovky:

Stlačte a podržte krátky posuvník  v strede čiary okna rozdelenej obrazovky a potiahnite ju, kým druhé okno nezmizne.

-  Podpora pre režim rozdelenej obrazovky sa líši v závislosti od aplikácie.
- Režim rozdelenej obrazovky možno použiť súčasne len na dve aplikácie.





Presúvanie medzi aplikáciami pomocou funkcie Viacero okien

Na jednoduché presúvanie obrázkov, textu a dokumentov medzi aplikáciami zapnite funkciu Viacero okien.

- Presunutie obrázka: Počas písania poznámok pomocou aplikácie **Poznámky**, otvorte aplikáciu **Súbory**, vyberte fotografiu, ktorú chcete pridať a potiahnite ju do editora aplikácie **Poznámky**.
- Presunutie textu: Pri odosielaní správy SMS otvorte aplikáciu **Poznámky**, ťuknite a podržte text, ktorý chcete odoslať a presuňte ho do poľa pre zadávanie textu správy.
- Presunutie dokumentu: Počas písania e-mailu, otvorte aplikáciu **Súbory**, vyberte dokument, ktorý chcete priložiť a potiahnite ho editora e-mailu.

-  Nie všetky aplikácie plne podporujú funkciu Viacero okien.

Pridanie, presunutie alebo odobratie aplikácie z panela viacerých okien

- Pridanie aplikácie: Na paneli viacerých okien ťuknite na , ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete pridať a ťuknite na možnosť **Hotovo**.
- Presúvanie aplikácie: Na paneli viacerých okien ťuknite na  a požadovanú aplikáciu potiahnite kdekoľvek na paneli, a ťuknite na možnosť **Hotovo**.
- Odobratie aplikácie: Na paneli viacerých okien ťuknite na , ťuknite na  v pravom hornom rohu ikony aplikácie, ktorú chcete odobrať a potom ťuknite na možnosť **Hotovo**.

Prepínanie medzi rozdelenou obrazovkou a plávajúcim oknom

- Prepnutie z režimu rozdelenej obrazovky na plávajúce okno: Ťuknite a podržte panel v hornej časti okna rozdelenej obrazovky a potiahnite ho v režime na výšku na ľavú/pravú stranu obrazovky alebo v režime na šírku na spodný okraj obrazovky.
- Prepnutie z plávajúceho okna do režimu rozdelenej obrazovky: Ťuknite a podržte panel v hornej časti plávajúceho okna a v režime na výšku ho potiahnite do hornej/spodnej časti obrazovky alebo v režime na šírku doľava alebo doprava.

Vypnutie panela viacerých okien

Panel viacerých okien je predvolene zapnutý. Ak ho chcete vypnúť prejdite na **Nastavenia** > **Funkcie uľahčenia prístupu** > **Viacero okien** a vypnite možnosť **Panel viacerých okien**.

Používanie plávajúceho okna

Plávajúce okno môžete otvoriť počas hrania a chatovať tak s priateľom bez toho, aby ste zmeškali čo i len sekundu hry.

Zobrazenie plávajúceho okna:

- 1 Pre otvorenie panela viacerých okien potiahnite od ľavého alebo pravého okraja obrazovky do stredu.
- 2 Ťuknite na ikonu aplikácie na paneli viacerých okien na otvorenie aplikácie v plávajúcom okne.

Premiestnenie plávajúceho okna:



Potiahnite posuvník v hornej časti plávajúceho okna na jeho presunutie do požadovaného umiestnenia.

Zmena veľkosti plávajúceho okna:

Potiahnite ktorýkoľvek roh plávajúceho okna smerom do stredu na zmenu jeho veľkosti.



Zobrazenie na celú obrazovku:


Potiahnite prstom nadol z panela poznámok v spodnej časti plávajúceho okna alebo

Ťuknite na  >  v hornej časti plávajúceho okna na jeho zobrazenie na celú obrazovku.

Minimalizácia plávajúceho okna:

Zatraste rýchlo ikonou  v hornej časti plávajúceho okna na ktorúkoľvek stranu alebo

Ťuknite na  >  v hornej časti plávajúceho okna na jeho minimalizáciu a zmenšenie do plávajúcej bubliny.

 Plávajúca bublina môže obsahovať až 10 minimalizovaných plávajúcich okien.

Zatvorenie plávajúceho okna:


Potiahnite prstom nahor z panela poznámok v spodnej časti plávajúceho okna alebo

Ťuknite na  >  v hornej časti plávajúceho okna na jeho zatvorenie.

Nájdenie a prepnutie medzi plávajúcimi oknami aplikácií

Pomocou funkcie správy plávajúceho okna môžete rýchlo nájsť a prepínať medzi plávajúcimi oknami aplikácií.

- 1 Skontrolujte, či máte otvorené plávajúce okná viacerých aplikácií a minimalizujte ich do plávajúcej guľičky.
- 2 Ťuknite na plávajúcu guľičku na zobrazenie ukážok všetkých plávajúcich okien:
 - **Prehľadávanie ukážok plávajúcich okien:** potiahnutím prstom nahor alebo nadol nájdite ukážku plávajúceho okna, ktoré hľadáte.

- **Zobrazenie plávajúceho okna aplikácie:** ťuknite na ukážku plávajúceho okna aplikácie na jej zobrazenie v plávajúcom okne.
- **Zatvorenie plávajúceho okna aplikácie:** ťuknutím na  na ukážke plávajúceho okna ho zatvoríte.

Otvorenie prílohy v plávajúcom okne

Odkaz alebo prílohu v konkrétnych aplikáciách (napríklad E-mail alebo Poznámky) môžete otvoriť v plávajúcom okne.

 Táto funkcia nie je v niektorých aplikáciách dostupná.

1 Otvorte aplikáciu E-mail.

2 Ťuknite na odkaz alebo prílohu v aplikácii E-mail na ich otvorenie v plávajúcom okne.

- **Otvorenie odkazu:** v aplikácii E-mail ťuknite na odkaz na jeho zobrazenie v plávajúcom okne.
- **Otvorenie prílohy:** v aplikácii E-mail ťuknite na prílohu (napríklad dokument, obrázok alebo video) na jej zobrazenie v plávajúcom okne.

Aplikácie


Aplikácie

Základy práce s aplikáciami

Odiňštalovanie aplikácie


Aplikáciu môžete odiňštalovať ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov:

- Keď používate **Štandardný** štýl domovskej obrazovky, ťuknite a podržte ikonu aplikácie na domovskej obrazovke, ťuknite na možnosť **Odiňštalovať** a postupujte podľa pokynov.
- Keď používate štýl domovskej obrazovky **Zásuvka**, ťuknite a podržte ikonu aplikácie v zásuvke, ťuknite na možnosť **Odiňštalovať** a postupujte podľa pokynov.
- Prejdite na **Nastavenia > Aplikácie > Aplikácie**, ťuknite na aplikáciu a ťuknite na možnosť **Odiňštalovať**.





 Niektoré prediňštalované systémové aplikácie nemožno odiňštalovať, keďže ich odiňštalovanie môže spôsobiť chyby systému.

Správa aplikácií na pozadí

1 Obrazovku nedávnych úloh môžete otvoriť jedným z nasledujúcich spôsobov, v závislosti od spôsobu navigácie, ktorý používate:

- **Gestá:** Potiahnite prstom nahor zo spodnej časti obrazovky a podržte.
- **Navigácia s tromi tlačidlami:** Ťuknite na .

2 Na obrazovke Nedávne úlohy, môžete vykonať nasledovné činnosti:

- Potiahnutím po obrazovke zobrazíť ukážky aplikácií.
- Ťuknutím na ukážku aplikácie otvoriť aplikáciu.
- Potiahnutím prstom nahor na ukážke aplikácie zatvoriť aplikáciu.
- Potiahnutím prstom nadol na ukážke aplikácie aplikáciu zamknúť. V hornej časti ukážky aplikácie sa zobrazí ikona . Ťuknutie na  nezatvorí aplikáciu.
- Opätovným potiahnutím prstom nadol aplikáciu odomknete. Ikona  zmizne.
- Ťuknutie na  zatvorí všetky aplikácie (okrem tých, ktoré ste uzamkli).

Vymazanie medzipamäte aplikácie

Odstránením súborov medzipamäte aplikácie uvoľníte ukladací priestor.



Prejdite na **Nastavenia > Aplikácie > Aplikácie**, vyberte aplikáciu, ktorej medzipamäť chcete vymazať a prejdite na **Ukladací priestor > Vymazať vyrovnávaciu pamäť**.

Kontakty


Pridávanie a správa kontaktov

Aplikáciu **Kontakty** môžete otvoriť na domovskej obrazovke (alebo otvorte **Telefón** a prejdite do rozhrania **Kontakty**) a pridávať, zdieľať alebo odstraňovať kontakty.

Manuálne vytváranie kontaktov

Na obrazovke **Kontakty** ťuknite na položku , prejdite do rozhrania **Nový kontakt**, zadajte meno, telefónne číslo a ďalšie informácie a ťuknutím na položku  ich uložte.


Zlúčenie duplicitných kontaktov

V rozhraní aplikácie **Kontakty** prejdite na položku  > **Nastavenia** > **Organizovať kontakty** > **Zlúčiť duplicitné kontakty**, vyberte duplicitné kontakty a ťuknite na **Zlúčiť**.

Vyhľadávanie kontaktov

Kontakty môžete vyhľadávať nasledujúcimi spôsobmi:

- Otvorte rozhranie aplikácie **Kontakty** a do vstupného poľa **Vyhľadávať** v hornej časti zadajte kľúčové slová, ktoré chcete vyhľadať (napr. iniciály priezviska kontaktu, telefónne číslo, e-mail).
- Potiahnutím prstom nadol v strede domovskej obrazovky zobrazte vyhľadávacie pole a zadajte kľúčové slová, ktoré chcete vyhľadať.

 Pre presnejšie vyhľadávanie môžete zadať aj viacero kľúčových slov naraz, napríklad „John Peking“.

Zdieľanie kontaktov

1 V rozhraní aplikácie **Kontakty** dlho stlačte kontakty, ktoré chcete zdieľať, a ťuknite na položku **Zdieľať kontakt**. Alebo ťuknite na kontakty, ktoré chcete zdieľať, a ťuknite na položku **Viac** > **Zdieľať kontakt**.




2 Vyberte spôsob zdieľania a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odstraňovanie kontaktov

Kontakty môžete odstrániť (alebo hromadne odstrániť) nasledujúcimi spôsobmi:

V rozhraní aplikácie **Kontakty**

- dlho stlačte kontakty, ktoré chcete odstrániť, a ťuknite na položku **Odstrániť**.
- Ťuknite na kontakty, ktoré chcete odstrániť, a ťuknite na položku **Viac** > **Odstrániť kontakt** v spodnej časti.

- Prejdite na  > **Nastavenia** > **Organizovať kontakty** > **Odstrániť viacero kontaktov**, vyberte kontakty, ktoré chcete odstrániť, a ťuknite na **Odstrániť** v spodnej časti.
-  Ak chcete obnoviť omylom odstránené kontakty, otvorte rozhranie aplikácie **Kontakty** prejdite na položku  > **Nastavenia** > **Organizovať kontakty** > **Nedávno odstránené**, dlhým stlačením vyberte kontakty, ktoré chcete obnoviť, a ťuknite na **Obnoviť**.

Správa skupín kontaktov

Veľký počet kontaktov môžete spravovať tak, že ich zoskupíte podľa svojich preferencií, čo vám uľahčí posielanie skupinových e-mailov alebo správ. Systém automaticky zoskupuje kontakty podľa spoločnosti, mesta a posledného času kontaktu. Môžete si tiež vytvoriť vlastné skupiny.

Vytváranie skupín

- 1 Otvorte aplikáciu **Kontakty** alebo **Telefón** a vyberte kartu **Kontakty**.
- 2 Vyberte položku **Skupiny**, ťuknite na **Nová**, zadajte názov skupiny, napríklad Rodina, a ťuknite na položku **OK**.
- 3 Na obrazovke skupiny ťuknite na položku **Pridať člena**, vyberte kontakt, ktorý chcete pridať do skupiny, a ťuknite na položku **Pridať**.



Úprava skupín

V rozhraní aplikácie **Kontakty** vyberte položku **Skupiny** a zadajte skupinu, ktorú chcete upraviť.

- Pridanie člena: Ťuknutím na **Pridať člena** pridáte členov do skupiny.
- Odobratie člena: Dlho stlačte člena, ktorého chcete odobrať, a ťuknite na položku **Odstrániť zo skupiny**.
- Ďalšie činnosti: Ťuknite na položku **Viac**, vyberte možnosť **Odstrániť členov** pre hromadné odstránenie alebo **Skupinový vyzváňací tón**, **Odstrániť skupinu** a **Premenovať**.

Odoslanie skupinových správ alebo e-mailov

V rozhraní aplikácie **Kontakty** vyberte položku **Skupiny** a zadajte skupinu:

- Odoslanie skupinovej správy: Ťuknutím na  odošlite správu a vyberte cieľových členov.
- Odoslanie skupinového e-mailu: Ťuknutím na  odošlite e-mail a vyberte cieľových členov.

Odstránenie skupín


V rozhraní aplikácie **Kontakty** prejdite na položku **Skupiny**. Skupiny v telefóne môžete odstrániť niektorým z nasledujúcich spôsobov:

- Dlhú stlačte skupinu, ktorú chcete odstrániť, a ťuknite na položku **Odstrániť**.
- Ťuknite na **Zmazať** v spodnej časti, vyberte skupinu, ktorú chcete odstrániť, a ťuknite na položku **Zmazať**.

Pridávanie osobných informácií


Môžete si vytvoriť vizitky s osobnými informáciami, ktoré môžete zdieľať s ostatnými. Môžete tiež pridať osobné informácie pre prípad tiesne na získanie pomoci v prípade tiesne.

Vytváranie vizitiek

- 1 Otvorte aplikáciu **Kontakty** alebo **Telefón** a vyberte kartu **Kontakty**.
- 2 Ťuknite na položku **Moja karta** a nastavte svoj profilový obrázok, meno, telefónne číslo a ďalšie informácie.
- 3 Ťuknutím na  vytvoríte vizitku s kódom QR.

 Vizitku môžete zdieľať aj pomocou kódov QR.

Pridanie osobných informácií pre prípad tiesne

V rozhraní aplikácie **Kontakty** prejdite na položku **Moja karta** >  **Informácie pre tiesňové prípady**, ťuknite na **PRIDAŤ** a vyplňte osobné informácie, zdravotné informácie, kontakty pre tiesňové volania a ďalšie informácie.

 Ak chcete informácie neskôr upraviť, prejdite do rozhrania aplikácie **Tieseň** a ťuknite na

položku .

Ak po nastavení kontaktov pre tiesňové volania budete chcieť zavolať pomoc, prejdite na položku **Tiesňové volanie** > **Informácie pre tiesňové prípady** > **Kontakty pre tiesňové volania** z obrazovky, kde zadáte heslo zamknutej obrazovky, a vyberte kontakt pre tiesňové volania na uskutočnenie hovoru.

Odstránenie histórie kontaktov

- 1 Otvorte aplikáciu **Kontakty** alebo **Telefón** a vyberte kartu **Kontakty**.
- 2 Kliknite na kontakt s históriou kontaktov.
- 3 Ťuknite na položku **Viac** > **Vymazať históriu**, následne na možnosť **Vymazať** a odstráňte všetky denníky hovorov, záznamy hovorov a správy pre daný kontakt.

Telefón

Uskutočnenie hovoru

Vytočenie čísla alebo výber kontaktu na uskutočnenie hovoru

Na uskutočnenie hovoru použijete niektorý z nasledovných spôsobov:

- Otvorte aplikáciu **Telefón** a na nájdenie kontaktu zadajte časť telefónneho čísla, prvé písmeno mena kontaktu alebo iniciály kontaktu a ťuknutím uskutočnite hovor.
- Otvorte aplikáciu **Telefón**, ťuknite na kartu **Kontakty**, vyhľadajte kontakt alebo ho vyberte zo zoznamu kontaktov a uskutočnite hovor.

Ťuknutím na  ukončíte hovor.

Používanie rýchlej voľby

Po dokončení nastavenia rýchlej voľby pre kontakt môžete tomuto kontaktu zavolať pomocou priradeného tlačidla čísla.

Prejdite na **Telefón** >  > **Nastavenia** > **Rýchla voľba**, vyberte tlačidlo čísla a nastavte kontakt pre toto číslo rýchlej voľby.

Ukončenie hovoru stlačením tlačidla napájania

Počas hovoru stlačením tlačidla napájania ukončíte hovor.



Prejdite na **Telefón** >  > **Nastavenia** > **Viac** a zapnite **Tlačidlo napájania ukončí hovor**.

Nastavenie pozadia hovoru


Ak chcete nastaviť ako pozadie hovoru tapetu, vykonajte nasledovné:

- 1 Prejdite na **Nastavenia** > **Domovská obrazovka a tapeta** > **Tapeta**.
- 2 Vyberte obrázok a nastavte ho ako tapetu.

Na pozadí hovoru môžete tiež nastaviť zobrazenie profilového obrázku pre kontakt.


- 1 Otvorte **Telefón**, ťuknite na kartu **Kontakty** a vyberte kontakt.
- 2 Ťuknite na  a ťuknutím na  nastavte profilový obrázok pre vybraný kontakt.

Uskutočnenie medzinárodného hovoru

- 1 Ak chcete aktivovať alebo zistiť informácie o službe medzinárodného volania, kontaktujte svojho mobilného operátora.
- 2 Otvorte aplikáciu **Telefón**, ťuknite na kartu **Kontakty** a vyberte kontakt na uskutočnenie hovoru.
- 3 Pre čísla, ktoré nie sú v zozname kontaktov, otvorte číselník, podržte tlačidlo **0**, kým sa nezobrazí ikona **+**. Na uskutočnenie medzinárodného hovoru zadajte predvoľbu krajiny a telefónne číslo a ťuknite na .

Nový zážitok z telefonovania pomocou VoWi-Fi

Funkcia VoWi-Fi využíva sieť Wi-Fi na internetové hovory a možno ju používať v režime v lietadle.

- 1 Táto funkcia vyžaduje podporu zo strany operátora. Kontaktujte svojho operátora na zapnutie služby VoWi-Fi.
- 2 Prejdite na **Telefón** >  > **Nastavenia** > **Wi-Fi hovor** a zapnite funkciu **Wi-Fi hovor**.
- 3 Ak sa nastavenia neprejavujú automaticky, obnovte nastavenia siete. Prejdite na **Nastavenia** > **Systém a aktualizácie** > **Resetovať** > **Resetovať nastavenia siete** a resetujte nastavenia Wi-Fi, mobilných dát a Bluetooth.




Správa prichádzajúcich hovorov

Pomocou funkcie čakajúci hovor môžete odpovedať na prichádzajúce hovory, aj počas prebiehajúceho hovoru.

Ak nemôžete odpovedať na hovor, pretože je zariadenie chybné alebo je signál siete slabý, môžete tiež nastaviť presmerovanie hovorov na presmerovanie hovorov na iné číslo alebo zariadenie.

Prijatie alebo odmietnutie prichádzajúceho hovoru

Ak máte prichádzajúci hovor pri odomknutej obrazovke:

- Ťuknutím na  prijmete hovor.
- Ťuknutím na  odmietnete hovor.
- Ťuknutím na  odmietnete hovor a odpoviete naň správou SMS.

Zapnutie čakajúceho hovoru



Funkcia čakajúci hovor vám umožňuje odpovedať na prichádzajúci hovor, aj keď už prebieha iný hovor a podržať prvý hovor. Táto funkcia vyžaduje podporu zo strany operátora. Podrobnosti získate od svojho operátora.

Prejdite na **Telefón** >  > **Nastavenia** a potom prejdite na **Viac** > **Čakajúci hovor**.

 Ak má váš telefón vložené dve karty SIM, nastavte nastavenia pre kartu SIM 1 a SIM 2.



Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od operátora.

Odpovedanie na prichádzajúci hovor pri prebiehajúcom hovore


- 1 Ak vám niekto zavolá počas prebiehajúceho hovoru, ťuknutím na  odpovedzte na hovor.
- 2 Ťuknite na  alebo ťuknite na podržaný hovor v zozname hovorov na prepínanie medzi hovormi.

Zapnutie presmerovania hovorov

Ak je zapnutá funkcia presmerovania hovorov, hovory vyhovujúce prednastaveným podmienkam budú automaticky presmerované na konkrétne telefónne číslo. Táto funkcia vyžaduje podporu zo strany operátora. Podrobnosti získate od svojho operátora.

- 1 Otvorte aplikáciu **Telefón**, prejdite na  > **Nastavenia** a ťuknite na možnosť **Presmerovanie hovorov**.
 - 2 Vyberte spôsob presmerovania, zadajte a potvrdte cieľové číslo.
-  Ak má váš telefón vložené dve karty SIM, nastavte nastavenia pre kartu SIM 1 a SIM 2. Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od operátora.

Vypnutie presmerovania hovorov

- 1 Otvorte aplikáciu **Telefón**, prejdite na  > **Nastavenia** a ťuknite na možnosť **Presmerovanie hovorov**.
- 2 Vyberte režim presmerovania a vypnite ho.

Tiesňové SOS a volania

Používanie tiesňových SOS

Ak sa ocitnete v tiesňovej situácii, môžete rýchlo a skryto odoslať SOS správu alebo uskutočniť SOS hovor svojim kontaktom pre tiesňové volania.


- 1 Prejdite na **Nastavenia** > **Bezpečnosť a tiseň** > **Tiesňové SOS** a ťuknutím na **Kontakty pre tiesňové volania** pridáte kontakt pre tiesňové volania.
- 2 Zapnite možnosti **Poslať aj SOS správu** a **Automatický SOS hovor** a po výzve udeľte súvisiace povolenia.


Po zapnutí funkcie Tiesňové SOS môžete v tiesňovej situácii stlačiť tlačidlo napájania päťkrát rýchlo za sebou a vaše zariadenie automaticky odošle vašim kontaktom pre tiesňové volania správu obsahujúcu vašu aktuálnu polohu. Tiež automaticky vytočí jeden za druhým vaše kontakty pre tiesňové volania a prehrá prednahratú SOS správu a automaticky ukončí hovor.

Ak je vypnutá funkcia **Automatický SOS hovor**, zariadenie po odoslaní správy zobrazí obrazovku tiesňového volania, z ktorej môžete rýchlo zavolať záchranné zložky alebo jednému z vašich kontaktov pre tiesňové volania.

Uskutočňovanie tiesňových volaní





Ak sa ocitnete v tiesni, môžete uskutočňovať tiesňové volania priamo zo zamknutej obrazovky zariadenia, dokonca aj bez signálu.

-  Funkcia tiesňového volania podlieha miestnym predpisom a mobilným operátorom. Problémy so sieťou alebo iné typy rušenia môžu viesť k nefunkčnosti tiesňových volaní.

- 1 Na zamknutej obrazovke prejdite na obrazovku pre zadanie hesla a ťuknite na položku **Tiesňové volanie**. Ak ste v oblasti s dobrým signálom a vaše zariadenie má pripojenie na internet, zariadenie automaticky získa vašu polohu a zobrazí ju na obrazovke.
- 2 Zadajte miestne tiesňové číslo a ťuknite na  na vytočenie čísla. Tiež môžete ťuknúť na položku **Informácie pre tiesňové prípady** a vybrať kontakt pre tiesňové volania, ktorému chcete zavolať.

Vykonávanie úkonov počas hovoru

Počas hovoru sa zobrazí ponuka hovoru.



- Ťuknutím na  prepnete zvukový kanál na reproduktor.
- Ťuknutím na  začnete ďalší hovor. Táto funkcia vyžaduje podporu zo strany operátora. Podrobnosti získate od svojho operátora.
- Ťuknutím na  použijete klávesnicu telefónu.
- Počas hovoru môžete skryť obrazovku hovoru a otvoriť iné aplikácie návratom na predchádzajúcu obrazovku alebo domovskú obrazovku pomocou vášho aktuálneho režimu navigácie na vašom zariadení.
Ak sa chcete vrátiť na obrazovku hovoru, ťuknite na zelenú ikonu v stavovom riadku.
- Ťuknutím na  ukončíte hovor.

Kalendár


Používanie udalostí

Udalosti vám pomáhajú naplánovať činnosti vo vašom každodennom živote a práci, ako sú napríklad návštevy pracovných stretnutí, usporadúvanie spoločenských stretnutí a splácanie splátok kreditnej karty. Môžete pridať udalosti a nastaviť pripomienky, ktoré vám pomôžu naplánovať si rozvrh vopred.

Pridanie rozvrhov


- 1 Prejdite na **Kalendár** a ťuknite na .
- 2 Zadajte údaje, ako sú názov, poloha, čas a začatia a ukončenia rozvrhu.
- 3 Ťuknite na **Pridať viac polí** a potom ťuknutím na možnosti **Pripomienka** alebo **Druhá pripomienka** nastavte pripomienku rozvrhu.
- 4 Ťuknutím na  uložte rozvrh.

Importovanie pripomienok stretnutí


- 1 Prejdite na **Kalendár** >  > **Spravovať účty**.

- 2 Ťknite na **Pridať účet** a podľa pokynov na obrazovke pridajte svoj pracovný e-mail (účet Exchange) do kalendára na zobrazenie pripomienok stretnutí.

Vyhľadanie udalosti


- 1 Na obrazovke **Kalendár** ťknite na možnosť .
- 2 Zadajte kľúčové slová do poľa vyhľadávania, napríklad názov a miesto.

Zdieľanie udalosti

- 1 Otvorte aplikáciu **Kalendár**, ťknite na udalosť na obrazovke kalendára alebo na karte rozvrhu.
- 2 Ťknite na  > **Zdieľať** na zdieľanie udalosti vami preferovaným spôsobom po zobrazení výzvy.

Odstránenie udalosti



Udalosť môžete odstrániť nasledovnými spôsobmi:

- Na obrazovke **Kalendár** ťknite na udalosť, ktorú chcete odstrániť a ťknite na  > **Odstrániť**.
- Na obrazovke **Rozvrh**, ťknite a podržte udalosť, vyberte udalosti, ktoré chcete odstrániť a ťknite na **Odstrániť udalosť**.

Dôležité udalosti


Pridajte udalostiam prioritu, aby ste ich odlišili a zvýraznili, aby ste sa mohli sústrediť na dôležité udalosti a efektívne ich vybaviť.

Pridanie dôležitých udalostí

Otvorte **Kalendár**, ťknite na  a ťknutím na možnosť **Priorita** nastavte udalosť ako **Dôležité** v rozhraní podrobností. Zadajte údaje, ako sú názov, poloha, čas začatia a ukončenia udalosti atď. a ťknutím na  ich uložte.


Nastavenie upozornení kalendára

Podľa svojich požiadaviek nastavte typ upozornenia kalendára. Nastaviť môžete upozornenia v stavovom riadku, banerové upozornenia a zvukové upozornenia. Ak nastavíte predvolený čas pripomienky, zariadenie vám pošle upozornenie v určenom čase.

- Prejdite na **Kalendár** >  > **Nastavenia**.
- Ťknutím na možnosti **Predvolený čas pripomienky** alebo **Čas pripomienky pre celodenné udalosti** nastavte čas pripomienky.
 - Ťknite na **Upozornenia** a zapnite možnosť **Povoliť upozornenia**. Potom podľa pokynov na obrazovke nastavte typ upozornenia.

Prispôsobenie nastavení zobrazenia kalendára

Môžete si prispôbiť nastavenia zobrazenia kalendára, napríklad nastaviť počiatočný deň týždňa a či chcete zobrazovať čísla týždňov.

- 1 Prejdite na **Kalendár** >  > **Nastavenia**.
- 2 Vyberte počiatočný deň týždňa alebo zapnite prepínač zobrazenia čísla týždňa.


Nastavenie alternatívnych kalendárov

Môžete prepnúť na iné kalendáre, napríklad čínsky lunárny kalendár alebo islamský kalendár.

Prejdite na **Kalendár** >  > **Nastavenia** > **Alternatívne kalendáre** a vyberte kalendár, ktorý chcete používať.

Zobrazenie štátnych/miestnych sviatkov

Zobrazte si v kalendári štátne/miestne sviatky, aby vám pomohli s plánovaním vašej cesty.



- 1 Prejdite na položku **Kalendár** >  > **Nastavenia** > **Štátne/miestne sviatky**.
- 2 Zapnite prepínač krajiny/regiónu a telefón automaticky stiahne informácie o sviatkoch danej krajiny/regiónu a zobrazí ich v kalendári.

Hodiny

Nastavenie budíkov

Budíky môžete nastaviť tak, aby prehrávali zvuk alebo vibrovali v určitých časoch.

Pridanie budíka

- 1 Prejdite na **Hodiny** > **Budík** a ťuknutím na  pridajte budík.
- 2 Podľa pokynov nastavte zvonenie, interval opakovania atď.
- 3 Ťuknutím na  uložte nastavenia.

Úprava alebo odstránenie budíka

Ťuknutím na existujúci budík ho môžete upraviť alebo odstrániť.

Odloženie budíka

Ak nechcete vstať, keď zvoní budík, stačí jednoducho stlačiť tlačidlo odloženia alebo tlačidlo napájania.

Dĺžka odloženia je nastavená pri vytváraní budíka.



Vypnutie budíka

Keď zvoní budík vypnite ho potiahnutím prstom doľava alebo doprava na tlačidlo zobrazenom v spodnej časti obrazovky.



Používanie časovača alebo stopiek

Pomocou časovača môžete odpočítavať od určitého času. Tiež môžete použiť stopky na meranie trvania udalosti.

Časovač

Prejdite na **Hodiny** > **Časovač**, nastavte trvanie času a ťuknutím na  spustíte časovač. Zastavte ho ťuknutím na .


Stopky

Prejdite na **Hodiny** > **Stopky** a ťuknutím na  spustíte stopky. Zastavte ho ťuknutím na .

Zobrazenie duálnych hodín na zamknutej obrazovke

Keď sa nachádzate mimo domovské časové pásmo použite na zobrazenie času domovského mesta i aktuálnej polohy na zamknutej obrazovke **Duálne hodiny**.

Prejdite na **Nastavenia** > **Systém a aktualizácie** > **Dátum a čas**, zapnite **Duálne hodiny**, a nastavte **Domovské mesto**. Na zamknutej obrazovke sa zobrazí čas vášho domovského mesta a aktuálnej polohy.



 Ak sa vaša aktuálna poloha nachádza v rovnakom časovom pásme ako domovské mesto, na zamknutej obrazovke sa zobrazia iba jedny hodiny.



Notes

Vytvorenie poznámky

Aby ste mohli rýchlo zaznamenať svoje myšlienky a nápady, môžete poznámky vytvárať pomocou režimov Ručné písmo (na napísanie alebo nakreslenie obsahu) a Skenovať dokument.




Pridanie obrázka do poznámky

- 1 Prejdite na **Poznámky** > **Poznámky** a ťuknite na .
- 2 Zadajte názov a obsah poznámky. Následne môžete vykonávať nasledujúce činnosti:
 - Ťuknutím na  pridáte zoznam úloh.

- Ťuknutím na  zmeníte štýl textu, zarovnanie odstavcov a pozadie.
- Ťuknutím na  vložíte obrázok. Ťuknite a podržte obrázok a presuňte ho na požadované miesto v poznámke.
- Aby ste mali jednoduchší prístup a zobrazenie poznámok, môžete ich zorganizovať, tým, že po dokončení pridáte do poznámky značku ťuknutím na **Žiadna kategória**.




3 Ťuknutím na  uložíte poznámku.

Pridanie poznámky pomocou skenovania dokumentov

- 1** Otvorte aplikáciu **Poznámky** a prejdite na **Poznámky** >  >  > **Skenovať dokument**.
- 2** Zarovnajte fotoaparát s obrázkom alebo súborom, ktorý chcete naskenovať a ťuknutím na  spustíte skenovanie. Naskenované strany sa uložia v aplikácii Poznámky.

Pridanie písanej poznámky

Môžete pridať rukou písanú poznámku na zaznamenanie myšlienok a inšpirácií, ktoré by bolo ťažké vyjadriť textom.

- 1** Prejdite na **Poznámky** > **Poznámky** a ťuknite na .
- 2** Ťuknite na  a napíšte alebo nakreslite obsah v zvolenej farbe.
- 3** Ťuknutím na  uložíte poznámku.




Vytvorenie úloh

Môžete si vytvoriť úlohy, aby ste mali prehľad o každodenných povinnostiach, ako sú napríklad denné nákupné zoznamy, úlohy v práci a domáce práce.

Pridanie položky úlohy

Môžete pridať položku úlohy a nastaviť pre ňu pripomienku podľa času.

Ak ste položku úlohy označili ako dôležitú, zariadenie vám zobrazí pripomienku na celú obrazovku, ak je obrazovka zamknutá.

- 1** Prejdite na **Poznámky** > **Úlohy** a ťuknite na .
- 2** Zadajte položku úlohy.
- 3** Ťuknite na , nastavte čas a ťuknite na **OK**.
- 4** Zapnite  na označenie položky úlohy ako dôležitej.
- 5** Ťuknite na položku **Uložiť**.

 Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.

Nastavenie opakovaných pripomienok pre položku úlohy

Ak nastavíte čas pre položku úlohy, môžete si vybrať režim opakovania (napríklad **Nikdy**, **Každý deň**, **Každý týždeň**, **Každý mesiac** alebo **Každý rok**) a zariadenie vás opakovane vyzve na dokončenie položky úlohy v určenom čase.

Prenos starých poznámok

Poznámky aplikácie **Poznámky** v starom telefóne môžete premigrovať do nového telefónu rôznymi spôsobmi, napríklad synchronizáciou účtu HONOR ID, funkciou Device Clone, zálohovaním údajov a cez funkciu HONOR Share.

- **Synchronizácia účtu HONOR ID:** Prihláste sa do svojho účtu HONOR ID v starom telefóne a synchronizujte údaje aplikácie Notes zo starého telefónu do cloudu. Prihláste sa do toho istého účtu HONOR ID v novom telefóne a synchronizujte údaje aplikácie **Poznámky**.
- **Device Clone:**
Funkciu Device Clone môžete použiť na migráciu aplikácie **Poznámky** a iných údajov zo starého telefónu do nového telefónu.
- **Zálohovanie údajov:** Zálohovaním prostredníctvom externého úložného zariadenia môžete zálohovať údaje na externú pamäťovú kartu alebo úložné zariadenie USB a po dokončení zálohovania ich obnoviť v externom úložisku telefónu.
- **HONOR Share:** Vyberte poznámky, ktoré potrebujete zdieľať, a rýchlo ich premigrujte do nového telefónu prostredníctvom funkcie HONOR Share.

Konverzia poznámok v starom formáte

Pri migrácii poznámok v starom telefóne do nového telefónu sú poznámky v starom formáte podporované len na prezeranie a upravovať ich možno až po konverzii do nového formátu.

Prejdite na **Poznámky > Poznámky**, ťuknite na rozbaľovaciu ponuku položky **Všetky poznámky** a zobrazte si **poznámky v starom formáte**.

- **Konverzia všetkých poznámok:** Prejdite na **Poznámky v starom formáte > Konvertovať všetky > Konvertovať** a katalóg položky **Poznámky v starom formáte** automaticky zmizne po dokončení konverzie.
- **Konverzia jednej poznámky:** Pri prvom otvorení poznámky starého formátu sa na obrazovke zobrazí výzva **Konvertovať túto poznámku?**. Ťuknutím na možnosť **Konvertovať** vykonajte konverziu. Ak sa prvýkrát zobrazí výzva na nekonvertovaný formát, otvorená poznámka podporuje iba možnosti **Odstrániť** a **Konvertovať formát** a nepodporuje úpravy. Ak ju chcete upravovať, je potrebné ju skonvertovať.

Správa vašich Poznámok

Položky aplikácie Poznámky môžete usporiadať podľa kategórií a umiestniť ich do rôznych priečinkov, odstrániť nepotrebné položky a zdieľať položky s druhými ľuďmi.

Pri prezeraní zoznamu položiek alebo jednotlivých položiek v aplikácii Poznámky ťuknite na stavový riadok v hornej časti obrazovky, aby ste sa rýchlo vrátili k prvej položke alebo na začiatok prezeranej položky.

Použitie zámku aplikácie pre aplikáciu Poznámky alebo uzamknutie poznámky

Zapnutie zámku aplikácie pre aplikáciu Poznámky: Prejdite na **Nastavenia** >

Zabezpečenie > **Zámok aplikácie**, zadajte heslo zamknutej obrazovky alebo upravte heslo zámku aplikácie podľa výzvy a zapnite prepínač vedľa aplikácie Poznámky.


Usporiadanie položiek aplikácie Notes podľa kategórie

Ak chcete usporiadať poznámky do rôznych priečinkov podľa kategórie, môžete pridať štítky s rôznymi farbami na rozlíšenie kategórií a upraviť priečinky, aby boli vaše poznámky prehľadnejšie roztriedené a ľahko sa našli.

Zobrazenie všetkých poznámok:

- V rozhraní zoznamu **Všetky poznámky** sa rôzne poznámky zobrazujú rôznymi farbami a do vyhľadávacieho poľa môžete zadať aj kľúčové slová, aby ste rýchlo našli poznámky, ktoré potrebujete zobrazit.
- Ťuknite na pravú rozbaľovaciu ponuku položky **Všetky poznámky** na zobrazenie rôznych poznámok, ako sú napríklad **Všetky poznámky**, **Oblíbené**, **Nedávno odstránené** atď.

Vytvorenie/úprava priečinkov:

- Otvorte položku **Môj priečinok**, ťuknite na  > **Nový priečinok** a vyberte požadovanú farbu priečinka, zadajte názov priečinka a ťuknite na možnosť **Uložiť**.
- Potiahnutím prstom doľava na priečinku ho môžete pripnúť, presunúť, upraviť alebo odstrániť.


Presunutie/zamknutie poznámok alebo pridanie poznámok medzi Oblíbené:

- V rozhraní zoznamu poznámok dlho stlačte poznámku, ktorú potrebujete upraviť a ťuknutím na možnosť **Presunúť** vyberte priečinok, do ktorého sa poznámky presunú.
- Ťuknutím na **Viac** > **Oblíbené** uložte alebo pripnite poznámku.
- Otvorte poznámku, ktorá sa má uzamknúť a ťuknite na **Ďalšie** > **Pridať zámok** vpravo dole.
- V rozhraní zoznamu **Všetky poznámky** môžete potiahnutím prstom doľava na poznámke ju môžete pripnúť, presunúť, upraviť alebo odstrániť.


 Úprava poznámok v priečinku v rámci účtu Exchange nie je podporovaná.


Zdieľanie položiek Poznámok

Položky aplikácie Poznámky môžete zdieľať nasledujúcimi spôsobmi:


- Na zdieľanie jednej poznámky alebo položky úloh otvorte na obrazovke **Všetky poznámky** alebo **Všetky úlohy** položku, ktorú chcete zdieľať, ťuknite na  a po zobrazení výzvy ju zdieľajte.

Poznámky možno zdieľať ťuknutím na možnosti **Ako obrázok**, **Ako text**, **Exportovať ako dokument** alebo **Do iného zariadenia**.

-  Po ťuknutí na možnosť **Exportovať ako dokument** môžete poznámku exportovať ako súbor TXT alebo HTML, ktorý sa predvolene uloží do umiestnenia **Súbory > Prehľadávať > Telefón > Documents > NotePad**.



- Ak chcete zdieľať viacero poznámok, na obrazovke **Všetky poznámky** ťuknite a podržte poznámku a vyberte poznámky, ktoré chcete zdieľať. Potom ťuknite na  a po zobrazení výzvy ich zdieľajte.


Tlač položiek Poznámok

- 1 Na obrazovke **Všetky poznámky** otvorte položku, ktorú chcete vytlačiť.
- 2 Prejdite na  > **Vytlačiť**, vyberte tlačiareň a po zobrazení výzvy nastavte nastavenia tlače.

Odstránenie položiek Poznámok

Položky aplikácie Poznámky môžete odstrániť jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Na obrazovke **Všetky poznámky** alebo **Všetky úlohy** potiahnite na položke doľava a ťuknutím na  ju odstráňte.
- Ťuknite a podržte poznámku alebo položku úlohy, ktorú chcete odstrániť, vyberte alebo začiarknite začiarkavacie políčka ďalších poznámok alebo položiek úloh, ktoré chcete tiež odstrániť a ťuknite na .

Na obnovenie odstránenej položky aplikácie Poznámky ťuknite na položku **Všetky poznámky** alebo **Všetky úlohy**, vyberte položku, ktorú chcete obnoviť z priečinka **Nedávno odstránené**, a ťuknite na .

E-mail

Pridanie e-mailových účtov

Do aplikácie **E-mail** pridajte e-mailový účet, aby ste mohli začať používať svoje zariadenie na pohodlný prístup k e-mailom.


Pridanie osobného e-mailového účtu

- 1 Otvorte aplikáciu **E-mail** na telefóne a vyberte si z dostupných poskytovateľov e-mailovej schránky.

- 2 Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo, ťuknite na možnosť **Prihlásiť sa** a podľa pokynov na obrazovke dokončíte konfiguráciu. Potom sa systém automaticky pripojí k serveru a skontroluje nastavenia servera.


Pridanie účtu Exchange

Microsoft Exchange umožňuje digitálne správy v rámci spoločnosti. Ak váš firemný e-mail používa server Exchange, môžete sa prihlásiť do firemného e-mailového účtu zo svojho zariadenia.

- 1 Kontaktujte správcu e-mailového servera spoločnosti, aby ste získali názov domény, adresu servera, číslo portu a typ zabezpečenia.
- 2 Otvorte aplikáciu **E-mail** a vyberte možnosť **Exchange**.
- 3 Zadajte e-mailovú adresu, používateľské meno a heslo.
- 4 Ťuknite na položku **Ručné nastavenie**. Na obrazovke **Nastavenie účtu** zadajte názov e-mailovej domény, adresu servera, číslo portu a typ zabezpečenia.
- 5 Ťuknite na tlačidlo  adokončíte konfiguráciu podľa pokynov na obrazovke. Potom sa systém automaticky pripojí k serveru a skontroluje nastavenia servera.

Nastavenie upozornení e-mailu

Nastavte režim upozornení pre e-maily podľa svojich potrieb.

- 1 Prejdite na **E-mail** >  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Upozornenia** a zapnite možnosť **Povoliť upozornenia**.
- 2 Vyberte e-mailový účet, pre ktorý chcete nastaviť upozornenia, zapnite prepínač **Povoliť upozornenia** a vyberte režim upozornení.

Kalkulačka

Kalkulačka

Pomocou kalkulačky na svojom zariadení môžete vykonávať základné matematické výpočty a výpočet exponenciálnych, logaritmických a trigonometrických funkcií.

Používanie základnej kalkulačky

Kalkulačku môžete otvoriť jedným z nasledujúcich spôsobov:




- Aplikáciu **Kalkulačka** nájdete v priečinku **Nástroje**.
- Potiahnutím nahor zo spodnej časti zamknutej obrazovky zobrazte panel odkazov a

ťuknutím na  otvorte kalkulačku.

Používanie vedeckej kalkulačky

Otvorte kalkulačku a prejdite na možnosť  > **Vedecká**.



Kopírovanie, odstraňovanie alebo vymazanie čísel

- Kopírovanie výsledku výpočtu: Ťuknite na výsledok výpočtu, ťuknite na **Kopírovať** a potom prilepte výsledok, kde potrebujete, napríklad do poznámky alebo správy.
- Odstránenie poslednej číslice: Ťuknite na možnosť .
- Vymazanie zobrazenia: Ťuknite na možnosť **C**. Ťuknutím na  môžete tiež vymazať zobrazenie po ťuknutí na  na dokončenie výpočtu.

Baterka

Baterka

Baterku môžete zapnúť jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Potiahnutím prstom nadol zo stavového riadka otvorte panel upozornení a ťuknutím na  zapnite alebo vypnite baterku.
- Potiahnutím nahor zo spodného okraja zamknutej obrazovky zobrazte panel odkazov a ťuknutím na  zapnite alebo vypnite baterku.

Po zapnutí sa na zamknutej obrazovke zobrazí upozornenie, že je zapnutá baterka.





Ťuknutím na  baterku vypnete.


Zrkadlo

Používanie telefónu ako zrkadla

Svoj telefón môžete použiť ako zrkadlo pre kontrolu svojho vzhľadu.

Prejdite na **Nástroje > Zrkadlo**. Potom môžete vykonať nasledujúce činnosti:


- Priblíženie alebo oddialenie: Potiahnite jazdcom priblíženia v dolnej časti. Ak chcete zobrazenie priblížiť, môžete tiež dvakrát ťuknúť na obrazovku a opätovným dvojitým ťuknutím obnovíte pôvodné zobrazenie.
- Uloženie obrázka: Ťuknutím na obrazovku pozastavíte aktuálny obrázok. Opätovným ťuknutím na obrazovku zrušíte pozastavenie. Keď je obrázok pozastavený, ťuknutím na  uložíte obrázok. Uložený obrázok nájdete v aplikácii **Galéria**.
- Úprava jasů zrkadla: Ťuknite na  alebo  v hornej časti obrazovky.
- Zahmlenie obrazovky: Ťuknite na  a zapnite možnosť **Fúkanie**. Fúknutím vzduchu do mikrofónu zahmlíte obrazovku. Poutierajte obrazovku na odstránenie zahmlenia.

- Zmena rámu zrkadla: Ťuknutím na  prepnete na iný rám.
- Vytvorenie efektu rozbitého zrkadla: Ak chcete „rozbiť“ zrkadlo aj so zvukovým efektom, ťuknite a podržte obrazovku. Opätovným ťuknutím na obrazovku zrkadlo „opravíte“.

Správca systému

Uvoľnenie úložiska telefónu

Funkcia **Vyčistenie** aplikácie **Správca systému** vyhľadá v úložisku prebytočné a veľké súbory, ako sú zvyšky aplikácií, prebytočné inštalačné balíky a údaje generované aplikáciou WeChat, a poskytne odporúčania čistenia, ktoré vám pomôžu uvoľniť miesto.

- 1 Prejdite na **Správca systému** a ťuknite na položku **Vyčistenie**.
- 2 Po dokončení vyhľadávania ťuknite na možnosť **Čistenie** alebo **Vyčistiť** vedľa položky, ktorá sa má vyčistiť a podľa pokynov odstráňte prebytočné súbory.
 -  Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a telefón znova prehľadá úložisko.

Vyčistenie duplicitných súborov


Správca systému vie identifikovať duplicitné súbory v zariadení.

Na obrazovke **Vyčistenie** ťuknite na možnosť **Duplicitné súbory** a vyberte nepotrebné súbory, ktoré chcete odstrániť.

Správa používania dát

Otvorte **Správca systému** a ťuknutím na **Spotreba dát** si zobrazte využitie dát a spravujte prístup na sieť.

Zobrazenie a správa aplikácií s vysokou spotrebou dát

- 1 V časti **Spotreba dát za tento mesiac** rozhrania Správy využitia dát si môžete zobrazit poradie dát využívaných jednotlivými aplikáciami.
- 2 Ťuknutím na aplikáciu s vysokou spotrebou dát obmedzíte jej používanie mobilných dát, roamingových dát, dát na pozadí atď.
 -  Niektoré aplikácie (napríklad aplikácie vytvorené funkciou paralelná aplikácia) nemôžu obmedziť prístup na internet v rozhraní Správy využitia dát. Prejdite na **Nastavenia** > **Aplikácie** > **Aplikácie**, vyhľadajte názov aplikácie a ťuknutím na položku **Využitie dát** obmedzte jej prístup na internet.


Zobrazenie a nastavenie prístupu na internet pre aplikácie

V rozhraní Správy využitia dát ťuknite na položku **Prístup k sieti**, zrušte začiarknutie položky **Mobilné dáta** a nastavte aplikácie s vysokou spotrebou dát (napr. prehrávače videa) len na použitie siete Wi-Fi.

- i** V rozhraní Správy využitia dát nemôžete obmedziť prístup na internet pre niektoré aplikácie (napríklad aplikácie vytvorené funkciou Paralelná aplikácia). Prejdite na **Nastavenia > Aplikácie > Aplikácie**, vyhľadajte názov aplikácie a ťuknutím na položku **Využitie dát** obmedzte jej prístup na internet.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Inteligentný šetrič dát

Zapnutím funkcie Inteligentný šetrič dát zabránite aplikáciám v používaní mobilných dát na pozadí.

- 1 Na obrazovke Využitie dát ťuknite na **Inteligentný šetrič dát** a zapnite ho. V stavovom riadku sa zobrazí ikona .
- 2 Ak chcete povoliť neobmedzený prístup k dátam, aj keď niektoré aplikácie bežia na pozadí, prepnite prepínače u týchto aplikácií.

Pridanie pripomienok o využití mobilných dát

Pridajte informácie o programe karty SIM v **Správca systému** a nastavte pripomienky o využití. Následne vám **Správca systému** pripomenie vaše využitie mobilných dát.

Ak váš telefón podporuje duálne karty SIM, môžete nastaviť program pre každú kartu.

- 1 Na stránke **Spotreba dát** ťuknite na **Ďalšie nastavenia dát > Mesačný dátový limit**, potom podľa pokynov na obrazovke nastavte funkciu.
- 2 Na stránke **Ďalšie nastavenia dát** ťuknite na **Pripomienky na spotrebu dát**. Systém môže odosielať pripomienky alebo priamo prerušiť prístup na internet, keď mesačné využitie mobilných/roamingových dát prekročí limit.
- 3 Na stránke **Ďalšie nastavenia dát** môžete tiež zapnúť možnosť **Pripomienka využitia dát na zamknutej obrazovke**.

Device Clone


Použitie aplikácie Device Clone na prenos dát do nového zariadenia

Device Clone vám umožňuje rýchlo a bez problémov preniesť všetky základné dáta (vrátane kontaktov, kalendára, obrázkov a videí) zo starého telefónu do nového telefónu.

Migrácia dát zo zariadenia Android

- 1 Na novom telefóne otvorte aplikáciu **Device Clone**. Tiež môžete prejsť na **Nastavenia > System a aktualizácie > Device Clone**, ťuknúť na možnosť **Toto je nové zariadenie** a ťuknúť na možnosť **HONOR** alebo **Iné zariadenie Android**.
- 2 Podľa pokynov na obrazovke stiahnite a nainštalujte aplikáciu **Device Clone** v starom zariadení.
- 3 Na svojom starom zariadení otvorte aplikáciu **Device Clone** a ťuknite na možnosť **Toto je staré zariadenie**. Podľa pokynov na obrazovke pripojte staré zariadenie k novému telefónu naskenovaním kódu alebo ručne.

4 Na starom zariadení vyberte dáta, ktoré chcete klonovať, a ťuknutím na položku **Prenos** spustíte klonovanie.

 Aplikácia **Device Clone** je dostupná len pre telefóny so systémom Android 7.0 alebo novším.

Migrácia dát z iPhoneu alebo iPadu

1 Na novom telefóne otvorte aplikáciu **Device Clone**. Tiež môžete prejsť na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Device Clone**, ťuknúť na možnosť **Toto je nové zariadenie** a ťuknúť na možnosť **iPhone/iPad**.

2 Podľa pokynov na obrazovke stiahnite a nainštalujte aplikáciu **Device Clone** v starom zariadení.

3 Na svojom starom zariadení otvorte aplikáciu **Device Clone** a ťuknite na možnosť **Toto je staré zariadenie**. Podľa pokynov na obrazovke pripojte staré zariadenie k novému telefónu naskenovaním kódu alebo ručne.

4 Na starom zariadení vyberte dáta, ktoré chcete klonovať, a podľa pokynov na obrazovke dokončíte klonovanie dát.

 Aplikácia **Device Clone** je dostupná len pre telefóny so systémom iOS 8.0 alebo novším.

Tipy

Tipy

Tipy ponúka výber tipov a trikov, ktoré vám pomôžu rýchlo sa naučiť používať telefón. Poskytuje aj úplnú verziu používateľskej príručky, do ktorej môžete kedykoľvek jednoducho nahliadnuť.

Predstavenie aplikácie **Tipy**:

- Ilustračné tipy: Krátke video alebo obrázok s jasným a výstižným textom, ktorý vám pomôže zvládnuť danú činnosť. Karty sú rozdelené do kategórií podľa scenárov, čo vám uľahčí výber časti, ktorá vás zaujíma.
- Podrobné tipy: Ľahko dostupné a zrozumiteľné pokyny k pokročilým funkciám telefónu.

Hlavné funkcie aplikácie **Tipy**:

- Vyhľadávanie: Zadaním kľúčového slova načítate všetok súvisiaci obsah v aplikácii **Tipy**, čím získate rýchly prístup k potrebným informáciám. K dispozícii sú tiež aktuálne informácie pre vašu potrebu.
- Páči sa mi to a komentár: Informácie si môžete prezrieť a poskytnúť spätnú väzbu.
- Vyskúšajte si to: K dispozícii je tlačidlo **Vyskúšať** pre hlavné alebo komplikované funkcie. Ťuknutím prejdete priamo do rozhrania funkcie.

 • Dostupnosť tejto funkcie sa líši v závislosti od zariadenia.


Nastavenia

Wi-Fi

Predstavenie Wi-Fi


Pripojenie na internet pomocou siete Wi-Fi je efektívny spôsob ako šetriť mobilné dáta. Môžete tiež zapnúť kontrolu zabezpečenia sietí Wi-Fi, aby ste sa vyhli rizikovým hotspotom a zabezpečili bezpečný prístup na internet.

Prístup k sieti Wi-Fi

-  Pri prístupe k bezplatnej sieti Wi-Fi na verejných miestach buďte opatrní, aby ste sa vyhli možným bezpečnostným rizikám, ako je únik súkromia a strata majetku.


Zadanie kódu PIN na pripojenie k sieti Wi-Fi

- 1 Prejdite na **Nastavenia** > **Wi-Fi** a zapnite funkciu **Wi-Fi**.
- 2 Na stránke nastavení sa môžete pripojiť k sieti Wi-Fi jedným z nasledujúcich spôsobov:
 - Ťuknite na sieť Wi-Fi, ku ktorej sa chcete pripojiť v položke **Dostupné siete**. Ak vyberiete šifrovanú sieť, musíte zadať heslo siete.
 - Potiahnite prstom nadol na spodok ponuky, ťuknite na **Pridať sieť** a postupujte podľa výziev na obrazovke na zadanie názvu a hesla siete na dokončenie pripojenia.

Ak sa v stavovom riadku zobrazuje , znamená to, že telefón pristupuje na internet prostredníctvom siete Wi-Fi.

Pripojenie naskenovaním kódu QR


- 1 Prejdite na **Nastavenia** > **Wi-Fi** a zapnite funkciu **Wi-Fi**.
- 2 Prejdite na stránku nastavení **Wi-Fi** v telefóne, ktorý zdieľa sieť, ťuknite na sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť a získajte kód QR.
- 3 Telefónom, ktorý chcete pripojiť k sieti, naskenujte kód QR a podľa pokynov na obrazovke získajte prístup k sieti.


-  Niektoré šifrované siete nemusia podporovať pripojenie naskenovaním kódu. Riadte sa skutočnou situáciou.

Prenos dát pomocou funkcie Wi-Fi Direct

Funkciu Wi-Fi Direct môžete použiť na prenos dát medzi zariadeniami HONOR. Funkcia Wi-Fi Direct vám umožňuje preniesť veľké súbory na blízke zariadenie rýchlejšie ako Bluetooth bez toho, aby ste museli zariadenia spárovať.

- 1 Na prijímajúcom zariadení prejdite na **Nastavenia** > **Wi-Fi** a zapnite **Wi-Fi**.
- 2 Prejdite na **Viac nastavení** > **Wi-Fi Direct** a vyhľadajte blízke zariadenia s funkciou Wi-Fi Direct.

3 Na odosielajúcom zariadení ťuknutím a podržaním vyberte súbory, ktoré chcete zdieľať, ťuknite na  a vyberte **Wi-Fi Direct**.

 Tieto kroky sa môžu líšiť v prípade, že zdieľate súbory priamo z aplikácie.

4 Ťuknutím na ikonu prijímajúceho zariadenia nadviažte pripojenie a zdieľajte súbory.

5 Na prijímajúcom zariadení prijmite požiadavku na prenos cez Wi-Fi Direct.

Následne prejdite na **Súbory > Prehľadávať > Telefón > Download > Wi-Fi Direct** azobrazte si prijaté súbory.

Výber siete pomocou funkcie Wi-Fi+

Po zapnutí funkcie Wi-Fi+, keď vaše zariadenie zistí sieť Wi-Fi, ku ktorej už bolo pripojené alebo ktorá je k dispozícii, automaticky zapne Wi-Fi a pripojí sa k sieti. Vaše zariadenie tiež vyhodnotí kvalitu aktuálnej siete Wi-Fi a v prípade slabého signálu siete Wi-Fi prepne na mobilné dáta.

1 Prejdite na položku **Nastavenia > Wi-Fi**.

2 Ťuknutím na **Viac nastavení** zapnite alebo vypnite **Wi-Fi+**.

Bluetooth

Základy Bluetooth telefónu

telefón môžete pripojiť k Bluetooth slúchadlám, reproduktorom, systémom zábavy v aute alebo zdieľať údaje z telefónu do iných zariadení prostredníctvom Bluetooth.

Predstavíme nasledujúce funkcie Bluetooth vášho telefónu: ① zapnutie alebo vypnutie Bluetooth; ② úprava názvu zariadenia Bluetooth; ③ párovanie zariadení Bluetooth; ④ prenos súborov prostredníctvom Bluetooth; ⑤ zrušenie párovania zariadení.

Efektívna vzdialenosť Bluetooth je 10 metrov. Funkcie Bluetooth používajte v rámci efektívneho dosahu.

Zapnutie alebo vypnutie Bluetooth

- Potiahnutím nadol zo stavového riadka otvorte panel upozornení (možno potiahnuť znova dole) a zapnite alebo vypnite **Bluetooth**. Dlhým stlačením položky **Bluetooth** prejdite na obrazovku nastavení.
- Prejdite na **Nastavenia > Bluetooth** a zapnite alebo vypnite prepínač funkcie **Bluetooth**.


Úprava názvu zariadenia Bluetooth

1 Prejdite na obrazovku nastavení **Bluetooth** a zapnite **Bluetooth**.

2 Ťuknite na **Názov zariadenia**, zadajte nový názov a ťuknite na **OK**.



Párovanie so zariadením Bluetooth

- 1 Na cieľovom zariadení zapnite funkciu Bluetooth a nastavte ho ako viditeľné. Bližšie informácie nájdete v používateľskej príručke k zariadeniu.
- 2 Na vašom zariadení otvorte obrazovku nastavení funkcie **Bluetooth** a zapnite funkciu **Bluetooth**, aby vaše zariadenie automaticky vyhľadalo zariadenia Bluetooth v blízkosti.
- 3 Zo zoznamu **Dostupné zariadenia** vyberte zariadenie, s ktorým chcete spárovať svoje zariadenie, a podľa pokynov na obrazovke dokončíte párovanie.


Na obrazovke nastavení funkcie **Bluetooth** si ťuknutím na  zobrazíte tipy o pripojení k rôznym zariadeniam Bluetooth.

Prenos súborov prostredníctvom Bluetooth

Bluetooth môžete použiť na prenos videí, obrázkov, kontaktov, a iného obsahu na druhé zariadenie v dosahu Bluetooth.

- 1 Spárujte odosielajúce a prijímajúce zariadenie prostredníctvom Bluetooth.
- 2 Na odosielajúcom zariadení ťuknite a podržte súbor, vyberte súbory, ktoré chcete zdieľať, ťuknite na  a vyberte **Bluetooth**.
 Postup sa môže líšiť v prípade, že zdieľate súbory priamo z aplikácie.
- 3 Na začatie zdieľania ťuknite na názov Bluetooth prijímajúceho zariadenia.
- 4 Na prijímacom zariadení prijmite požiadavku o prenos Bluetooth.

Zrušenie párovania zariadenia Bluetooth

- 1 Na obrazovke nastavení funkcie **Bluetooth** zapnite prepínač funkcie **Bluetooth**.
- 2 V zozname **Spárované zariadenia** ťuknite na  vedľa názvu zariadenia, ktorého párovanie chcete zrušiť, a potom ťuknite na **Zrušiť párovanie**.

Mobilná sieť

Pripojenie k mobilným dátam

- 1 Uistite sa, že máte dostupné na vašej karte SIM mobilné dáta.
- 2 K mobilným dátam sa pripojte jedným z nasledujúcich spôsobov:
 - Potiahnutím prstom nadol na stavovom riadku otvorte panel upozornení a opätovným potiahnutím prstom nadol zobrazíte všetky odkazy. Zapnite **Mobilné dáta**.
 - Prejdite na položku **Nastavenia > Mobilná sieť > Mobilné dáta** a zapnite **Mobilné dáta**.

Ak chcete šetriť energiu batérie a mobilné dáta, vypnite mobilné dáta, keď ich nepotrebuje.

Správa kariet SIM

Karty SIM môžete zapnúť alebo vypnúť a pomenovať na jednoduchšiu identifikáciu.

Zapnutie alebo vypnutie karty SIM

Prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť > Správa karty SIM** a podľa potreby zapnite alebo vypnite kartu SIM.

Po vypnutí sa karta SIM nedá používať na hovory, posielanie správ ani prístup na internet.

Pomenovanie karty SIM

Na jednoduchšiu identifikáciu a správu môžete pomenovať karty SIM. Napríklad jednu kartu SIM môžete označiť ako „Pracovná“ a druhú ako „Súkromná“.

Prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť > Správa karty SIM** a ťuknutím na  upravte názov karty SIM.

Konfigurácia nastavení duálnych kariet SIM

Ak má vaše zariadenie vložené dve karty SIM, môžete nastaviť predvolenú kartu SIM na mobilné dáta a predvolenú kartu SIM hovorov a zapnúť presmerovanie hovorov medzi dvoma kartami SIM.

 Táto funkcia sa týka iba zariadení s duálnou SIM kartou.

Nastavenie predvolenej karty SIM na mobilné dáta a hovory

Prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť > Správa karty SIM** a nastavte kartu SIM 1 alebo SIM 2 ako predvolenú kartu SIM na mobilné dáta alebo hovory.

Zapnutie presmerovania hovorov medzi kartami SIM

Po zapnutí presmerovania hovorov na oboch kartách SIM, ak bude jedna z kariet SIM nedostupná, hovory sa presmerujú na druhú.

 Táto funkcia vyžaduje podporu zo strany operátora. Podrobnosti získate od svojho operátora.

- 1** Prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť > Správa karty SIM > Presmerovanie hovorov medzi kartami SIM**.
- 2** Vyberte režim presmerovania hovorov a zapnite príslušný prepínač. Presmerovanie hovorov medzi kartami SIM sa zapne, keď bude nastavené pre obe karty SIM.

Zdieľanie sieťového pripojenia s inými zariadeniami

Po zapnutí funkcie **Osobný hotspot** môžete zdieľať mobilné dáta alebo sieť Wi-Fi, ku ktorej je pripojené vaše zariadenie, s inými zariadeniami.

Zdieľanie siete pomocou osobného hotspotu

 Niektoré siete Wi-Fi, ktoré vyžadujú overenie nemožno zdieľať.


Prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť > Osobný hotspot** a zapnite **Osobný hotspot**.

Sieťové pripojenie zariadenia cez mobilné dáta alebo sieť Wi-Fi sa následne bude zdieľať s ostatnými zariadeniami.

S osobným hotspotom môžete vykonať nasledovné činnosti:

- Nastaviť **Názov zariadenia**.
- Nastaviť **Heslo**.
- Ťuknutím na **Pripojené zariadenia** zobrazíte zoznam pripojených zariadení a zoznam zakázaných. Ťuknutím na zariadenie v zozname **Pripojené zariadenia** ho po zobrazení výzvy presuniete na **Zoznam zakázaných**. Zariadenie môžete zo zoznamu tiež odobrať.
- Ak zdieľate mobilnú dátovú sieť, môžete ťuknutím na položku **Viac** nastaviť **Dátový limit** a **Pásmo AP**.

Zdieľanie siete pomocou Bluetooth

- 1** Prejdite na položku **Nastavenia > Bluetooth** a zapnite **Bluetooth**. Vyberte zariadenie a podľa pokynov na obrazovke dokončíte párovanie.
- 2** Prejdite na položku **Nastavenia > Mobilná sieť > Osobný hotspot > Viac** a zapnite **Zosieťovanie cez Bluetooth**.
- 3** Na obrazovke nastavení **Bluetooth** spárovaného zariadenia ťuknite na  vedľa názvu vášho zariadenia a zapnutím možnosti **Prístup na Internet** zdieľajte sieť.


Zdieľanie siete pomocou USB

- 1** Pomocou kábla USB pripojte svoje zariadenie k počítaču.
- 2** Na zariadení prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť > Osobný hotspot > Viac** a zapnite možnosť **Zosieťovanie cez USB** na zdieľanie mobilných dát alebo aktuálne pripojenej siete Wi-Fi.

Zapnutie alebo vypnutie režimu v lietadle

Ak ste v lietadle, môžete podľa požiadaviek leteckej spoločnosti zapnúť režim v lietadle. Keď je zapnutý režim v lietadle, vaše zariadenie nebude môcť uskutočňovať hovory, odosielať ani prijímať správy SMS, ani používať mobilné dáta, ale všetky ostatné funkcie budú k dispozícii.

Režim v lietadle môžete zapnúť alebo vypnúť jedným z nasledovných spôsobov:

- Potiahnutím prstom nadol na stavovom riadku otvorte panel upozornení a opätovným potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky odkazy. Ťuknutím na  zapnite alebo vypnite **Režim v lietadle**.
- Prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť** a zapnite alebo vypnite funkciu **Režim v lietadle**.


Keď sa zapne režim v lietadle, Wi-Fi a Bluetooth sa automaticky vypnú. Ak to umožňuje letecká spoločnosť, môžete ich znova zapnúť.

Správa používania dát

Otvorte **Správca systému** a ťuknutím na **Spotreba dát** si zobrazte využitie dát a spravujte prístup na sieť.


Zobrazenie a správa aplikácií s vysokou spotrebou dát

- 1 V časti **Spotreba dát za tento mesiac** rozhrania Správy využitia dát si môžete zobraziť poradie dát využívaných jednotlivými aplikáciami.
- 2 Ťuknutím na aplikáciu s vysokou spotrebou dát obmedzíte jej používanie mobilných dát, roamingových dát, dát na pozadí atď.

 Niektoré aplikácie (napríklad aplikácie vytvorené funkciou paralelná aplikácia) nemôžu obmedziť prístup na internet v rozhraní Správy využitia dát. Prejdite na **Nastavenia** > **Aplikácie** > **Aplikácie**, vyhľadajte názov aplikácie a ťuknutím na položku **Využitie dát** obmedzte jej prístup na internet.


Zobrazenie a nastavenie prístupu na internet pre aplikácie

V rozhraní Správy využitia dát ťuknite na položku **Prístup k sieti**, zrušte začiarknutie položky **Mobilné dáta** a nastavte aplikácie s vysokou spotrebou dát (napr. prehrávače videa) len na použitie siete Wi-Fi.

 V rozhraní Správy využitia dát nemôžete obmedziť prístup na internet pre niektoré aplikácie (napríklad aplikácie vytvorené funkciou Paralelná aplikácia). Prejdite na **Nastavenia** > **Aplikácie** > **Aplikácie**, vyhľadajte názov aplikácie a ťuknutím na položku **Využitie dát** obmedzte jej prístup na internet.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Inteligentný šetrič dát

Zapnutím funkcie Inteligentný šetrič dát zabránite aplikáciám v používaní mobilných dát na pozadí.

- 1 Na obrazovke Využitie dát ťuknite na **Inteligentný šetrič dát** a zapnite ho. V stavovom riadku sa zobrazí ikona .
- 2 Ak chcete povoliť neobmedzený prístup k dátam, aj keď niektoré aplikácie bežia na pozadí, prepnete prepínače u týchto aplikácií.

Pridanie pripomienok o využití mobilných dát

Pridajte informácie o programe karty SIM v **Správca systému** a nastavte pripomienky o využití. Následne vám **Správca systému** pripomenie vaše využitie mobilných dát.

Ak váš telefón podporuje duálne karty SIM, môžete nastaviť program pre každú kartu.



- 1 Na stránke **Spotreba dát** ťuknite na **Ďalšie nastavenia dát** > **Mesačný dátový limit**, potom podľa pokynov na obrazovke nastavte funkciu.
- 2 Na stránke **Ďalšie nastavenia dát** ťuknite na **Pripomienky na spotrebu dát**. Systém môže odosielať pripomienky alebo priamo prerušiť prístup na internet, keď mesačné využitie mobilných/roamingových dát prekročí limit.

- 3** Na stránke **Ďalšie nastavenia dát** môžete tiež zapnúť možnosť **Pripomienka využitia dát na zamknutej obrazovke**.

Ďalšie pripojenia

Bezdrôtové premietanie obrazovky telefónu

Z bezpečnostných dôvodov sa pri bezdrôtovom premietaní obrazovky telefónu na veľkú obrazovku (napríklad TV) na prácu alebo zábavu budú upozornenia, ako sú napríklad upozornenia na prichádzajúce hovory, správy SMS a budíky, zobrazovať iba na vašom telefóne.

- 1** V závislosti od modelu a funkcií veľkej obrazovky vykonajte nasledujúce kroky:
 - **Ak veľká obrazovka podporuje funkciu Miracast**, zapnite na nej prepínač bezdrôtového premietania.
 - **Ak veľká obrazovka nepodporuje funkciu Miracast**, pripojte k nej bezdrôtový HDMI adaptér. Uistite sa, že je bezdrôtový HDMI adaptér pripojený k zdroju napájania.
 -  Ak chcete skontrolovať, či veľká obrazovka podporuje funkciu Miracast a ako na nej zapnúť bezdrôtové premietanie, pozrite si používateľskú príručku alebo kontaktujte zákazníčku linku výrobcu veľkej obrazovky.
- 2** Na telefóne potiahnutím prstom nadol zo stavového riadka otvorte panel upozornení a ťuknite na .
- 3** Opätovným potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky odkazy a zapnite funkciu **Bezdrôtové premietanie**. Telefón začne hľadať dostupné zobrazovacie zariadenia.
- 4** V zozname zariadení ťuknite na názov príslušnej veľkej obrazovky alebo bezdrôtového HDMI adaptéra na dokončenie pripojenia na premietanie.

Po nastavení pripojenia môžete telefón nastaviť do režimu zobrazenia na šírku na dosiahnutie lepšieho zobrazenia.

Tiež môžete potiahnuť prstom nadol stavový riadok a ťuknúť na **Odpojiť**.

HONOR Share

HONOR Share je technológia bezdrôtového zdieľania, ktorá vám umožňuje rýchlo prenášať obrázky, videá, dokumenty a ďalšie typy súborov medzi zariadeniami. Táto technológia používa Bluetooth na vyhľadanie blízkych zariadení, ktoré podporujú funkciu HONOR Share a funkciu Wi-Fi Direct na prenos súborov bez použitia mobilných dát.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie HONOR Share

Funkciu HONOR Share môžete zapnúť alebo vypnúť jedným z nasledovných spôsobov:


- Potiahnutím prstom nadol na stavovom riadku otvorte panel upozornení, opätovným potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky odkazy a zapnite alebo vypnite **HONOR**


Share. Ťuknutím a podržaním položky **HONOR Share** môžete prejsť na obrazovku nastavení funkcie.

- Prejdite na **Nastavenia > Ďalšie pripojenia > HONOR Share** a zapnite alebo vypnite funkciu **HONOR Share**.

Rýchle zdieľanie súborov medzi zariadeniami pomocou funkcie HONOR Share

HONOR Share môžete použiť na rýchle zdieľanie súborov medzi zariadeniami HONOR. Prijemca si môže zobrazíť ukážku súborov pred ich odoslaním a zobrazíť úplný obsah súborov po ich prijatí. Prijemca si môže napríklad zobrazíť prijaté obrázky alebo videá v aplikácii Galéria.

- 1 Na prijímajúcom zariadení zapnite funkciu **HONOR Share**.
- 2 Na odosielajúcom zariadení ťuknutím a podržaním vyberte súbor alebo album, ktorý chcete zdieľať a ťuknite na . Ťuknite na **HONOR Share** a potom odošlite súbor ťuknutím na ikonu prijímajúceho zariadenia.

 Tieto kroky sa môžu líšiť v prípade, že zdieľate súbory priamo z aplikácie.

- 3 Na prijímajúcom zariadení ťuknutím na **Prijat'** prijmite prenos.

Na zobrazenie prijatých súborov otvorte aplikáciu **Súbory**, ťuknite na kartu **Prehľadávať** a prejdite na **Telefón > HONOR Share**.


Prijaté obrázky alebo videá si môžete tiež zobrazíť prejdením na **Galéria > Albumy > HONOR Share**.

Zdieľanie súborov medzi telefónom a počítačom pomocou funkcie HONOR Share

Funkciu HONOR Share môžete použiť na jednoduché bezdrôtové zdieľanie súborov medzi telefónom a počítačom (Windows alebo macOS).

Prezerajte a upravujte súbory telefónu na počítači bez dátového kábla alebo odošlite súbory z počítača do telefónu.

Z telefónu do počítača:

- 1 Na počítači zapnite Bluetooth a Wi-Fi.
- 2 Potiahnutím prstom nadol zo stavového riadka telefónu otvorte panel upozornení (pokračujte v ťahaní na zobrazenie ďalšieho obsahu). Dlhým stlačením položky **HONOR Share** prejdite na obrazovku nastavení a zapnite **HONOR Share**.
- 3 Na počítači zapnite **PC Manager > HONOR Share** a potvrdte, že je zapnutá možnosť **Povoliť vyhľadanie inými zariadeniami**.
- 4 Na telefóne dlho stlačte súbor, ktorý chcete zdieľať, ťuknite na  a vyberte možnosť **HONOR Share**. Po vyhľadaní prijímajúceho zariadenia ťuknutím na jeho názov zdieľajte súbor.

Z počítača do telefónu:

- 1 Na počítači zapnite Bluetooth a Wi-Fi.

- 2 Na telefóne zapnite funkciu **HONOR Share**.
 - 3 Na počítači vyberte súbor, ktorý chcete zdieľať a pravým tlačidlom myši kliknite na **Zobraziť ďalšie možnosti > HONOR Share**. Počítač vyhledá telefóny so zapnutou funkciou **HONOR Share**. Vyberte telefón, ktorý má prijať súbor.
 - 4 Podľa pokynov na obrazovke prijmite súbor na telefóne.
- i** Podporované sú len notebooky HONOR s programom PC Manager verzie 15.0 a novšie. Táto funkcia sa môžu líšiť v závislosti od produktu, riadte sa podľa skutočného stavu.

Tlač jedným ťuknutím vďaka funkcii HONOR Share

Ak sa nachádzate v blízkosti tlačiareň podporujúca HONOR Share, môžete pomocou HONOR Share vyhledať tlačiareň a vytlačiť obrázky alebo súbory PDF uložené v zariadení.

- 1 V závislosti od typu tlačiarne zaistíte nasledujúce:
 - Tlačiarne s funkciou Wi-Fi: Tlačiareň musí byť zapnutá a pripojená k rovnakej sieti ako zariadenie.
 - Tlačiarne s funkciou WiFi Direct: Tlačiareň musí byť zapnutá a mať zapnutú funkciu WiFi Direct.
 - Tlačiarne s funkciou Bluetooth: Tlačiareň musí byť zapnutá a viditeľná prostredníctvom Bluetooth.
 - 2 Na zariadení si zobrazte ukážku súboru, ktorý chcete tlačiť, a prejdite na **Zdieľať > HONOR Share**.
 - 3 Po rozpoznaní tlačiarne ťuknite v zariadení na jej názov a upravte nastavenia na obrazovke ukážky. Potom ťuknutím na **VYTLAČIŤ** spustíte tlač. Ak pripájate tlačiareň Bluetooth k zariadeniu prvýkrát, vyhledajte tlačiareň v zariadení, ťuknite na názov tlačiarne a potom ťuknutím a podržaním tlačidla napájania na tlačiarňi približne na 1 sekundu potvrdíte pripojenie.
- i** Na zobrazenie zoznamu podporovaných tlačiarní ťuknite na položku **Pomocník** na obrazovke zdieľania funkcie HONOR Share, vyberte položku **Tlačiarne** a ťuknite na položku **Ktoré tlačiarne sú podporované?**.

Prenos dát medzi vaším zariadením a počítačom pomocou kábla USB

- 1 Pripojte zariadenie pomocou kábla USB k počítaču. Po automatickom nainštalovaní ovládača na počítači sa zobrazí názov jednotky pre vaše zariadenie.
- 2 Na svojom zariadení potiahnite prstom nadol na stavovom riadku na otvorenie panela upozornení, potom na ňom znova potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky prepínače odkazov, prejdite na **Stlačením zobrazíť viac možností** a vyberte režim pripojenia USB na prenos dát.
 - **Prenos fotografií:** Používa protokol Picture Transfer Protocol (PTP) na prenos fotografií medzi zariadením a počítačom. Na novej jednotke zobrazenej na počítači si môžete zobraziť fotografie uložené v zariadení alebo fotografie skopírovať a prilepiť medzi zariadením a počítačom.

- **Prenos súborov:** Používa protokol Media Transfer Protocol (MTP) na prenos súborov médií medzi zariadením a počítačom. Na novej jednotke zobrazenej na počítači si môžete zobrazíť fotografie uložené v zariadení alebo fotografie skopírovať a prilepiť medzi zariadením a počítačom.
 - Na počítači nainštalujte program Windows Media Player 11 alebo novšiu verziu na zobrazenie súborov médií vo vašom zariadení.
- **Vstup MIDI:** Použite zariadenie ako vstupné zvukové zariadenie Musical Instrument Digital Interface (MIDI) a prehrávajte hudbu na počítači.

Tlač obrázkov a dokumentov


Pripojte svoje zariadenie k tlačiarňi s certifikáciou Mopria cez Wi-Fi a následne budete môcť tlačiť obrázky a dokumenty zo svojho zariadenia.


Pripojenie zariadenia k tlačiarňi

- 1 Skontrolujte príručku k tlačiarňi alebo sa poraďte s jej výrobcom, aby ste si overili, či má certifikát Mopria. Ak ho nemá, poraďte sa s výrobcom o tom, ako nainštalovať príslušnú aplikáciu alebo doplnok do vášho zariadenia.
- 2 Pripojte vaše zariadenie a tlačiareň k rovnakej sieti Wi-Fi jedným z nasledovných spôsobov:
 - Pripojenie k smerovaču Wi-Fi: Zapnite na tlačiarňi Wi-Fi a pripojte ju k smerovaču Wi-Fi. Na zariadení prejdite na **Nastavenia** > **Wi-Fi**, zapnite **Wi-Fi**, ťuknite na rovnaký smerovač Wi-Fi a podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenia.
 - Pripojenie pomocou funkcie Wi-Fi Direct: Ak vaša tlačiareň podporuje funkciu Wi-Fi Direct, podľa pokynov v príručke k tlačiarňi zapnite túto funkciu. Na zariadení prejdite na **Nastavenia** > **Wi-Fi**, zapnite **Wi-Fi**, prejdite na **Viac nastavení** > **Wi-Fi Direct** a ťuknutím na tlačiareň nadviažete pripojenie.
 - Pripojenie k hotspotu vašej tlačiarne: Ak má vaša tlačiareň bezdrôtový hotspot, podľa pokynov v príručke k tlačiarňi zapnite hotspot a nastavte heslo. Na zariadení prejdite na **Nastavenia** > **Wi-Fi**, zapnite **Wi-Fi**, ťuknite na hotspot tlačiarne a podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenia.
- 3 Prejdite na **Nastavenia** > **Ďalšie pripojenia** > **Tlač** > **Predvolená služba tlače** a zapnite **Predvolená služba tlače**.
- 4 Vyberte tlačiareň z výsledkov vyhľadávania a podľa pokynov na obrazovke pridajte tlačiareň.

Tlač súborov

Ak chcete tlačiť súbory v aplikáciách **Galéria** a **Poznámky**:

- Tlač obrázkov: V aplikácii **Galéria** otvorte obrázok, ťuknite na  > **Tlačiť/exportovať do PDF**, vyberte tlačiareň a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

- Tlač poznámok: V aplikácii **Poznámky** otvorte poznámku, ťuknite na  > **Vytlačiť**, vyberte tlačiareň a postupujte podľa pokynov na obrazovke.


Domovská obrazovka a tapeta

Nastavenie tapety

Nastavenie predvolenej tapety

- 1 Prejdite na **Nastavenia** > **Domovská obrazovka a tapeta** > **Tapeta**.
- 2 Ťuknite na obrázok, ktorý chcete nastaviť ako tapetu.
- 3 Nižšie uvedené môžete nastaviť podľa svojich preferencií:
 - **Rozmazanie:** použije efekt rozmazania, ktorý možno upraviť potiahnutím jazdca.
 - **Posúvateľné:** umožní posúvanie tapety na domovskej obrazovke.
- 4 Ťuknite na **Použiť** a rozhodnite sa, na ktorých obrazovkách chcete nastaviť tapetu. Možnosti sú **Obrazovka uzamknutia**, **Domovská obrazovka** alebo **Oba**.

Nastavenie obrázka z Galérie ako tapety

- 1 Otvorte aplikáciu **Galéria** a otvorte obrázok, ktorý chcete nastaviť ako tapetu.
- 2 Prejdite na  > **Použiť ako** > **Tapeta** a podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

Správa rozloženia domovskej obrazovky

Rozloženie domovskej obrazovky si môžete prispôbiť podľa vašich zvykov používania zariadenia.

Zmena usporiadania ikon na domovskej obrazovke

Ťuknite a podržte ikonu, kým sa nezväčší a potiahnite ju na požadované miesto na domovskej obrazovke.

Zarovnanie ikon na domovskej obrazovke

Zoštipnutím dvoch prstov na domovskej obrazovke otvorte **Nastavenia domovskej obrazovky** a zapnite funkciu **Automatické zarovnanie**. Ak je zapnutá táto funkcia, prázdny priestor po odobratí aplikácií sa automaticky zaplní.

Uzamknutie umiestnenia ikon na domovskej obrazovke

Zoštipnutím dvoch prstov na domovskej obrazovke otvorte **Nastavenia domovskej obrazovky** a zapnite funkciu **Zamknutie rozloženia**.

Výber štýlu rozloženia domovskej obrazovky

Na domovskej obrazovke zoštipnite dva prsty, prejdite na **Nastavenia domovskej obrazovky > Rozloženie** a vyberte štýl rozloženia, ktorý preferujete.

Nastavenie domovskej obrazovky v Nastaveniach

Tiež môžete prejsť na **Nastavenia > Domovská obrazovka a tapeta > Nastavenia domovskej obrazovky** a zapnúť funkciu **Automatické zarovnanie** a iné.

Používanie zásuvky aplikácií na uloženie aplikácií

Vaše aplikácie môžete uložiť do zásuvky a na domovskej obrazovke zobraziť len často používané aplikácie na prehľadnenie domovskej obrazovky.

Zapnutie zásuvky aplikácií

Prejdite na **Nastavenia > Domovská obrazovka a tapeta > Štýl domovskej obrazovky** a vyberte možnosť **Zásuvka**.

Po zapnutí môžete potiahnutím prstom nahor na domovskej obrazovke zobraziť všetky vaše aplikácie v zásuvke.

Vytvorenie odkazov na domovskej obrazovke

V režime zásuvky potiahnutím prsta nahor na domovskej obrazovke zobrazte zásuvku, ťuknite a podržte aplikáciu, kým sa nezväčší a potiahnite ju na požadované miesto na domovskej obrazovke.

Presunutie aplikácií späť do zásuvky

Ťuknite a podržte ikonu aplikácie, pokým zariadenie nezavibruje a ťuknite na položku **Odstrániť**. Táto operácia len odoberie ikonu aplikácie z domovskej obrazovky, ale neodinštaluje aplikáciu.

Nadalej ju nájdete v zásuvke aplikácií.

Vypnutie režimu zásuvky

Ak chcete použiť štandardnú domovskú obrazovku prejdite na **Nastavenia > Domovská obrazovka a tapeta > Štýl domovskej obrazovky** a vyberte možnosť **Štandardný**.

Zobrazenie a jas



Automatická úprava jasu obrazovky

Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas** a zapnite možnosť **Automatické**.

Zariadenie automaticky nastaví jas obrazovky podľa podmienok okolitého osvetlenia.

Ručná úprava jasú obrazovky

Jas obrazovky môžete upraviť ručne jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Potiahnutím prstom nadol zo stavového riadka otvorte panel upozornení. V časti  potiahnutím jazdca upravte jas obrazovky.
- Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas**. V časti  potiahnutím jazdca upravte jas obrazovky.

Tmavý režim

Zoslabte jas obrazovky, aby ste priniesli pohlcujúci vizuálny zážitok. Funkciu možno automaticky zapnúť a vypnúť so západom a východom slnka, čím šetrí energiu a problémy.

Zapnutie tmavého režimu

Zapnite tmavý režim pozadia obrazovky, aby ste znížili jas a podráždenie.

Tmavý režim môžete zapnúť alebo vypnúť jedným z nasledovných spôsobov:

- Potiahnutím prstom nadol zo stavového riadka otvorte panel upozornení (môžete potiahnuť prstom ešte nižšie). Zapnite alebo vypnite **Tmavý režim**. Dlhým stlačením položky **Tmavý režim** prejdite na obrazovku nastavení.
- Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas**, ťuknite na možnosť **Tmavý**, čím sa zapne **Tmavý režim** a ťuknutím na možnosť **Svetlý** sa **Tmavý režim** ukončí.

Automatické zapnutie/vypnutie tmavého režimu

Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas**, zapnite prepínač **Automatické prepínanie** a ťuknite na položku **Rozvrh**. Ak je zapnutá možnosť **Od západu do východu slnka**, systém určí čas noci na základe vašej geografickej polohy a hodín. Ťuknutím na položku **Vlastný čas** môžete tiež nastaviť automatické zapínanie/vypínanie tmavého režimu podľa vašich potrieb používania.

Ďalšie nastavenia tmavého režimu

Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas**, uistite sa, e je zapnutá funkcia **Tmavý**, ťuknite na **Nastavenia tmavého režimu** a vyberte si či chcete zapnúť funkcie, ako napríklad **Stmavnúť tapetu v tmavom režime**.

Keď je zapnutá funkcia **Stmavnúť tapetu v tmavom režime**, jas tapety sa zmení podľa prostredia.

Zobrazenie na celú obrazovku

Použitie zobrazenia na celú obrazovku

- Väčšina aplikácií nainštalovaných vo vašom zariadení sa automaticky správne prispôbi celej obrazovke.

- U aplikácií, ktoré sa neprispôbia správne, prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas > Ďalšie nastavenia obrazovky > Zobrazenie na celú obrazovku** a prepnite ich prepínače. Zapnutie funkcie **Zobrazenie na celú obrazovku** môže spôsobiť nesprávne zobrazenie niektorých aplikácií, napríklad budú nesprávne rozťahnuté.

Nastavenie oblasti zobrazenia v hornej časti obrazovky

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas > Ďalšie nastavenia obrazovky > Vykrojenie**.
- 2 Ak chcete nastaviť hornú oblasť pre konkrétnu aplikáciu, vyberte aplikáciu a nastavte ako sa má horná oblasť zobrazovať.
 - **Auto**
 - **Zobraziť vykrojenie**
 - **Skryť vykrojenie**

Zvuky a vibrovanie

Úprava nastavení zvuku

Stlačenie tlačidla hlasitosti na úpravu hlasitosti

Stlačením tlačidla na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti upravte hlasitosť.

Stlačenie tlačidla napájania na stlmenie zariadenia počas zvonenia

Keď vaše zariadenie zvoní pri prichádzajúcom hovore alebo budíku, stlačením tlačidla napájania ho môžete stlmiť.

Zmena zvonenia a vibrácií

Môžete zmeniť zvonenie pre správy, upozornenia a hovory a prispôbiť vibrácie.

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Zvuky a vibrovanie** a ťuknite na možnosť **Zvonenie telefónu** alebo **Tón upozornenia**.
- 2 Môžete vykonať nasledujúce operácie:
 - **Nastavenie zvonenia**
Vyberte predvolené zvonenie alebo ťuknite na položku **Hudba v zariadení** a vyberte ako tón správy lokálny zvuk.
Na telefóne s duálnou kartou SIM môžete nastaviť zvonenie karty SIM 1 a SIM 2 samostatne.
 - **Nastavenie vibrácií**
Ťuknite na položku **Vibrovanie** a nastavte požadované vibrácie.

Zmena režimu zvonenia, vibrovania alebo tichého režimu pomocou odkazov

- 1 Potiahnutím prstom nadol zo stavového riadka v hornej časti obrazovky zobrazte panel upozornení. Na zobrazenie celej ponuky pokračujte v ťahaní smerom dole.

2 Ťuknutím na  **Zvuk**,  **Tichý** alebo  **Vibrovanie** si vyberte medzi rôznymi režimami.

V režime zvonenia telefón prehráva všetky zvuky.

V tichom režime telefón stlmí upozornenia, ako sú výstrahy a iné zvuky z aplikácie AI Voice a niektorých externých aplikácií. Nebude to mať vplyv na budíky, hudbu, videá a hry.

V režime vibrovania je telefón stlmený a vibruje.

Tiež môžete prejsť na **Nastavenia > Zvuky a vibrovanie** na prepnutie medzi režimami **Zvuk**, **Vibrovanie** alebo **Tichý**.

Systemové vibrácie

System používa vibrácie na poskytnutie spätnej väzby pri dokončení niektorých operácií, napríklad, keď ťuknete a podržíte text, kontakt alebo iné prvky na obrazovke.

Prejdite na **Nastavenia > Zvuky a vibrovanie > Ďalšie nastavenia** a zapnite alebo vypnite možnosť **Systemové vibrácie** podľa vlastných preferencií.

Nastavenie predvolenej hlasitosti

Prejdite na **Nastavenia > Zvuky a vibrovanie** a následne môžete nastaviť hlasitosť nasledujúcich položiek:

- **Zvonenia, upozornenia**
- **Budíky**
- **Hudba, videá, hry**
- **Hovory**

Nastavenie položky Ďalšie nastavenia

Prejdite na **Nastavenia > Zvuky a vibrovanie > Ďalšie nastavenia** a preskúmajte ďalšie možnosti upozornení. Napríklad pre funkcie **Uzamknutie obrazovky**, **Snímka obrazovky**.

 Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.

Nastavenie režimu Nerušiť


Režim **Nerušiť** vám pomáha zabrániť vyrušovaniu, keď potrebujete zostať sústredení. Keď je zapnutý tento režim, hovory a správy budú stlmené a nebudú sa zobrazovať banerové upozornenia.


Zapnutie alebo vypnutie režimu Nerušiť

Režim **Nerušiť** môžete zapnúť alebo vypnúť jedným z nasledovných spôsobov:

- Potiahnutím prstom nadol zo stavového riadka otvorte panel upozornení (môžete potiahnuť prstom nižšie). Zapnite alebo vypnite režim **Nerušiť**. Dlhým stlačením režimu **Nerušiť** prejdite na obrazovku nastavení.

- Prejdite na **Nastavenia > Zvuky a vibrovanie > Nerušiť** a zapnite alebo vypnite režim **Nerušiť**.

Keď je zapnutý režim Nerušiť bude v stavovom riadku zobrazená ikona Mesiaca . V režime Nerušiť si môžete zobrazovať upozornenia v rozbaľovacom paneli upozornení.

Potiahnutím doľava na upozornení a ťuknutím na  nastavíte odloženú pripomienku. Pri prichádzajúcich hovoroch, upozorneniach a správach sa telefón nezapne ani nezobrazí banerové upozornenie a bude stlmený.

Nastavenie rozvrhu pre režim Nerušiť

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Zvuky a vibrovanie > Nerušiť** a vypnite režim **Nerušiť**.
- 2 Zapnite funkciu **Naplánované**. Vaše zariadenie v predvolenom nastavení prejde do režimu Nerušiť v určenom čase v sobotu a nedeľu.
- 3 Ťuknutím na možnosť **Naplánované** nastavte časové obdobie a cyklus opakovania.
- 4 Ťuknutím na možnosť **Pridať** môžete nastaviť viacero časov začiatku.

Odpovedanie na hovory alebo správy v režime Nerušiť

V režime Nerušiť môžete povoliť hovory alebo správy od určitých osôb.

Prejdite na **Nastavenia > Zvuky a vibrovanie > Nerušiť** a zapnite možnosť **Nerušiť** alebo **Naplánované**. Potom môžete:

- Ťuknúť na položku **Hovory** alebo **Správy** a vybrať konkrétnu kategóriu kontaktov. V režime **Nerušiť** sa prehrá zvonenie pri prijatom hovore alebo správe od osôb v tejto kategórii.
- Zapnite možnosť **Opakované hovory**. Zvonenie sa prehrá pri opakovaných hovoroch z rovnakého čísla v priebehu 15 minút.

Upozornenia

Štítky aplikácií

Po prijatí nového upozornenia v aplikácii sa zobrazí na jej ikone štítok s číslom. Ako štítok môžete tiež nastaviť bodku alebo štítky skryť pre niektoré alebo všetky aplikácie.

Vypnutie štítkov aplikácií

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Upozornenia** a ťuknite na možnosť **Štítky ikon aplikácií**.
- 2 Vypnite prepínač u niektorých alebo všetkých aplikácií.



Zmena režimu zobrazenia štítka

Na obrazovke **Štítky ikon aplikácií** ťuknite na **Režim zobrazenia štítku** a vyberte možnosť **Číslo** alebo **Bodky** podľa svojich preferencií.

Vypnutie upozornení aplikácií

Vypnutie upozornení konkrétnej aplikácie

Ak nechcete byť rušení upozorneniami konkrétnej aplikácie, môžete využiť jeden z nasledovných spôsobov:

- Po prijatí upozornenia z aplikácie, potiahnite v paneli upozornení na upozornení prstom doľava a prejdite na  > **Vypnúť upozornenia**.
 - Prejdite na **Nastavenia** > **Upozornenia**, vyhľadajte a ťuknite na aplikáciu, ktorej upozornenia chcete vypnúť a vypnite položku **Povoliť upozornenia**.
-  Táto funkcia nie je v niektorých aplikáciách dostupná.

Vypnutie upozornení pre viacero aplikácií

Ak chcete naraz vypnúť upozornenia z viacerých aplikácií, prejdite na **Nastavenia** > **Upozornenia** > **Spravovať všetko** a vypnite prepínač vedľa každej aplikácie.

Ďalšie nastavenia upozornení aplikácií

Nastavenie spôsobu pripomenutia upozornení aplikácií

Prejdite na **Nastavenia** > **Upozornenia**. Vyberte aplikáciu, pre ktorú chcete nastaviť spôsob pripomenutia upozornení aplikácie.

- Zapnite možnosť **Povoliť oznámenia**: Dostanete pripomienku pri novom upozornení aplikácie.
- Po vygenerovaní upozornení aplikáciou môžete nastaviť aj ďalšie spôsoby pripomenutia. Napríklad, keď aplikácia **Kalendár** vygeneruje upozornenie, môžete tiež nastaviť položky **Pripomienka budíka udalosti**, **Upozornenie na udalosť (pripomenúť neskôr)** alebo **Predvolené upozornenie na udalosť**.

 Spôsoby pripomenutia podporované jednotlivými aplikáciami sa môžu líšiť.

Zapnutie obrazovky v prípade upozornení

Prejdite na **Nastavenia** > **Upozornenia** > **Ďalšie nastavenia upozornení** a zapnite **Prebudiť obrazovku**. Zariadenie pri prijatí upozornenia automaticky zapne zamknutú obrazovku.

Zobrazenie ikon upozornení v stavovom riadku

Prejdite na **Nastavenia** > **Upozornenia** > **Ďalšie nastavenia upozornení** a zapnite **Zobraziť ikony upozornení v stavovom riadku**.

Biometria a heslo

Heslo zamknutej obrazovky

Ako svoje heslo zamknutej obrazovky môžete nastaviť číselný kód, vzor alebo alfanumerické heslo.

Nastavenie hesla zamknutej obrazovky

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Biometria a heslo** a ťuknite na **Heslo zamknutej obrazovky**.
- 2 Zadajte heslo obsahujúce 6 číslic.
- 3 Tiež môžete ťuknúť na možnosť **Zmeniť spôsob odomknutia**, vybrať si typ hesla a podľa pokynov na obrazovke zadať nové heslo.

Zmena hesla zamknutej obrazovky

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Biometria a heslo** a ťuknite na možnosť **Zmeniť heslo zamknutej obrazovky**.
- 2 Zadajte aktuálne heslo zamknutej obrazovky.
- 3 Zadajte nové heslo alebo ťuknite na možnosť **Zmeniť spôsob odomknutia** na výber a zadanie nového hesla.

Vypnutie hesla zamknutej obrazovky

Prejdite na **Nastavenia > Biometria a heslo** a ťuknite na možnosť **Vypnúť heslo zamknutej obrazovky**.

Zapnutie uzamknutia


Telefón môžete odomknúť mnohými spôsobmi. V niektorých prípadoch (napríklad ak spíte počas jazdy verejnou dopravou) je odomykanie heslom bezpečnejšie ako iné metódy odomykania. Po zapnutí režimu uzamknutia bude možné odomknúť telefón len pomocou hesla zamknutej obrazovky. Ostatné metódy odomykania budú dočasne deaktivované.

Ak chcete používať túto funkciu, musíte nastaviť heslo zamknutej obrazovky.

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Biometria a heslo > Nastavenia zabezpečeného uzamknutia** a zapnite **Zobraziť možnosť Uzamknutie**.
- 2 Stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým sa na obrazovke nezobrazí možnosť **Uzamknúť**.
- 3 Ťuknite na položku **Uzamknúť** a podľa pokynov na obrazovke zapnite režim uzamknutia. Po zapnutí režimu uzamknutia bude možné odomknúť zariadenie iba pomocou hesla uzamknutej obrazovky.
- 4 Režim uzamknutia sa po odomknutí zariadenia automaticky vypne, pri ďalšom odomknutí zariadenia môžete použiť iné spôsoby odomknutia ako zvyčajne. Ak potrebujete znova zapnúť režim uzamknutia, stlačte a podržte tlačidlo napájania a znova ťuknite na možnosť **Uzamknúť**.

Zobrazenie alebo zmena nastavení aplikácie

Prejdite na **Nastavenia > Aplikácie > Aplikácie** a ťuknite na aplikáciu. Môžete vynútiť zastavenie, odinštalovať, zobraziť a zmeniť povolenia aplikácie, nastaviť režimy upozornení a ďalšie možnosti.

 Niektoré aplikácie sa nedajú odinštalovať.

Batéria

Riadenie spotreby

Na obrazovke **Batéria** môžete skontrolovať odhadovanú zostávajúcu dobu batérie a zapnúť režim úspory energie, aby ste predĺžili výdrž batérie zariadenia.

Zapnutie režimu úspory energie

Ak je na zariadení zapnutý **Režim úspory energie** a úroveň nabitia batérie je vyššia ako 10 %, na zníženie spotreby energie sa vypnú niektoré funkcie, aplikácie na pozadí budú obmedzené a vizuálne efekty sa znížia. Ak je úroveň nabitia batérie nižšia alebo rovná 10 %, na zaistenie dlhšej pohotovostnej doby sa použijú prísnejšie opatrenia úspory energie. Odporúčame vám zapnúť **Režim úspory energie**, ak je úroveň nabitia batérie nižšia ako alebo sa rovná 20 %.

Ak tak chcete urobiť, prejdite na **Nastavenia > Batéria** (alebo **Správca systému > Batéria**),

a zapnite **Režim úspory energie**. V stavovom riadku sa zobrazí ikona .


Ťuknutím na možnosť **Ďalšie informácie** si môžete zobraziť podrobnosti o opatreniach na úsporu energie.

Zapnutie režimu výkonu

Režim výkonu upravuje nastavenia spotreby telefónu na ponúknutie maximálneho výkonu. Toto spôsobí rýchlejšie vybíjanie batérie, obzvlášť pri použití graficky náročných aplikácií.

Keď je úroveň nabitia batérie dostatočná prejdite na **Nastavenia > Batéria** (alebo **Správca systému > Batéria**) a zapnite **Režim výkonu**.


V stavovom riadku sa zobrazí ikona .

 **Režim výkonu** je k dispozícii len pre vybrané zariadenia. Ak sa možnosť **Režim výkonu** nezobrazuje v položke **Batéria**, znamená to, že vaše zariadenie nepodporuje túto funkciu.

Zapnutie inteligentného nabíjania

Inteligentné nabíjanie sa učí z vašich zvykov a inteligentne riadi proces nabíjania. Táto funkcia znižuje úroveň opotrebenia batérie a predlžuje životnosť batérie skrátením času, kedy je zariadenie úplne nabité. Odporúča sa nechať túto funkciu zapnutú.

Napríklad, ak ste zvyknutí nabíjať svoje zariadenia v noci alebo dlhší čas, inteligentné nabíjanie pozastaví nabíjanie, keď kapacita batérie dosiahne určitú úroveň. Než vstanete ráno, inteligentné nabíjanie obnoví nabíjanie, až kým nebude zariadenie úplne nabité. Znižuje sa tým čas, ktorý zariadenie strávi úplne nabité, aby sa spomalilo opotrebovanie batérie a predĺžila sa životnosť batérie.

 Údaje o vašich zvykoch pri nabíjaní sa použijú len vo vašom zariadení a nebudú sa zálohovať ani nahrávať do cloudu.

Ak chcete zapnúť túto funkciu, prejdite na **Nastavenia > Batéria > Ďalšie nastavenia batérie** a zapnite funkciu **Inteligentné nabíjanie**.

Zapnutie inteligentnej kapacity batérie

Inteligentná kapacita batérie inteligentne upravuje maximálnu kapacitu batérie na základe aktuálneho stavu batérie, aby sa spomalilo opotrebovanie batérie a predĺžila jej životnosť. Odporúča sa nechať túto funkciu zapnutú.

Ak chcete zapnúť túto funkciu, prejdite na **Nastavenia > Batéria > Ďalšie nastavenia batérie** a zapnite funkciu **Inteligentná kapacita batérie**.

Prispôbenie nastavení batérie

Môžete si nastaviť, či chcete v stavovom riadku zobrazit' tiež percento batérie a či chcete udržiavať sieťové pripojenie, aj keď je obrazovka zariadenia vypnutá.

Zobrazenie percenta batérie v stavovom riadku

Prejdite na **Nastavenia > Batéria** (alebo **Správca systému > Batéria**), ťuknite na možnosť **Percento batérie** a vyberte či chcete zobrazit' percento batérie vnútri alebo vonku ikony batérie v stavovom riadku.

Zostaňte pripojení, keď je zariadenie v režime spánku

Ak chcete, aby vaše zariadenie naďalej prijímalo správy a sťahovalo dáta, aj keď je v režime spánku, nastavte aby zariadenie zostalo pripojené, aj keď spí. Berte na vedomie, že to zvýši spotrebu energie.

Na obrazovke **Batéria** ťuknite na položku **Ďalšie nastavenia batérie** a podľa potreby zapnite alebo vypnite možnosť **Ostaňte pripojení, keď je zariadenie v režime spánku**.

Úložisko


Kontrola využitia úložiska

Prejdite na **Nastavenia > Ukladací priestor** a skontrolujte využitie úložiska a optimalizujte ho, ak si myslíte, že je to potrebné.

Uvoľnenie úložiska telefónu

Funkcia **Vyčistenie** aplikácie **Správca systému** vyhľadá v úložisku prebytočné a veľké súbory, ako sú zvyšky aplikácií, prebytočné inštalačné balíky a údaje generované aplikáciou WeChat, a poskytne odporúčania čistenia, ktoré vám pomôžu uvoľniť miesto.

- 1 Prejdite na **Správca systému** a ťuknite na položku **Vyčistenie**.
- 2 Po dokončení vyhľadávania ťuknite na možnosť **Čistenie** alebo **Vyčistiť** vedľa položky, ktorá sa má vyčistiť a podľa pokynov odstráňte prebytočné súbory.

 Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a telefón znova prehľadá úložisko.

Vyčistenie duplicitných súborov

Správca systému vie identifikovať duplicitné súbory v zariadení.

Na obrazovke **Vyčistenie** ťuknite na možnosť **Duplicitné súbory** a vyberte nepotrebné súbory, ktoré chcete odstrániť.

Zabezpečenie

Použitie Zámku aplikácie na ochranu súkromia

Na zabránenie v neoprávnenom prístupe môžete uzamknúť aplikácie obsahujúce súkromné údaje, ako sú aplikácie chatu a platieb.

Zapnutie Zámku aplikácie

Prejdite na **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Zámok aplikácie** > **Zapnúť** a podľa pokynov na obrazovke nastavte heslo Zámku aplikácie a vyberte aplikácie, ktoré chcete zamknúť.

Ak máte zapnuté odomknutie tvárou alebo odtlačkom prsta, môžete po zobrazení výzvy k Zámku aplikácie priradiť ID tváre alebo ID odtlačku prsta.

 Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.


Zmena hesla alebo bezpečnostných otázok Zámku aplikácie

Otvorte obrazovku nastavení funkcie **Zámok aplikácie**, prejdite na  > **Typ hesla** a ako heslo Zámku aplikácie vyberte **Heslo zamknutej obrazovky** alebo **Vlastný PIN kód**.

Ak vyberiete možnosť **Vlastný PIN kód**, môžete nastaviť nové heslo a bezpečnostné otázky.

Zrušenie alebo vypnutie Zámku aplikácie

Na obrazovke nastavení funkcie **Zámok aplikácie** vykonajte nasledovné:

- Zrušenie Zámku aplikácie: V zozname uzamknutých aplikácií vypnite prepínače u aplikácií, u ktorých chcete zrušiť uzamknutie.
- Resetovanie Zámku aplikácie: Prejdite na  > **Vypnúť zámok aplikácie** > **VYPNÚŤ**. Týmto sa zrušia všetky zámky a vymažú sa všetky nastavenia Zámku aplikácie.

Nastavenie zámku karty SIM kódom PIN

PIN je identifikačný kód karty SIM a môže byť nastavený ako zámok karty SIM. Po jeho nastavení budete musieť zadať správny kód PIN na odomknutie karty SIM zakaždým, keď zapnete zariadenie alebo pri prechode na nové zariadenie, aby sa zabránilo v neoprávnenom prístupe.

Ak ste zadali nesprávny kód PIN a prekročili maximálny počet pokusov odomknutím kódom PIN, budete na resetovanie kódu PIN musieť zadať kód PUK (PIN Unlocking Key). Ak prekročíte aj maximálny počet pokusov na odomknutie kódom PUK, karta SIM sa natrvalo zablokuje.

Kódy PIN a PUK pre vašu kartu SIM poskytuje váš operátor. Počet číslic kódu a maximálny počet pokusov na odomknutie kódmi PIN a PUK závisí od operátora.

- 1** Prejdite na **Nastavenia > Zabezpečenie > Ďalšie nastavenia > Nastavenie zámku karty SIM** na otvorenie obrazovky Nastavení zámku karty SIM.
- 2** Zapnite možnosť **Uzamykať kartu SIM**, zadajte kód PIN a ťuknite na **OK**. Ak chcete zmeniť kód PIN, ťuknite na možnosť **Zmeniť kód PIN karty SIM** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Súkromie

Správa povolení

Aplikácie môžu vyžadovať určité povolenia, ako napríklad povolenie polohy, aby vám mohli poskytnúť príslušné služby.

Niektoré aplikácie však môžu získať príliš veľa povolení, čo predstavuje potenciálne riziko pre vaše súkromie a zabezpečenie informácií. U každej aplikácie môžete skontrolovať jej udelené povolenia a odmietnuť tie, ktoré považujete za zbytočné.

Prehľad denníkov o prístupe k súkromiu

Podľa potreby môžete skontrolovať a spravovať denníky o prístupe k súkromiu a odobrať neoprávnené povolenia na dosiahnutie lepších služieb.

Na obrazovke **Správca povolení** vyberte povolenie, ktoré chcete zapnúť alebo vypnúť.

Správa povolenia polohy

Po udelení povolenia polohy aplikácii, môže aplikácia získať kedykoľvek vaše informácie o polohe. Napríklad ak má udelené povolenie polohy aplikácia máp, môže vám poskytnúť služby na zistenie polohy a navigáciu. Ak tieto služby nepotrebujete, povolenie môžete odvolať.


- 1** Prejdite na **Nastavenia > Aplikácie > Správca povolení**.
- 2** Na obrazovke **Správca povolení** ťuknite na položku **Poloha**, ťuknite na ikonu príslušnej aplikácie a vyberte jednu z možností povolenia prístupu.

Používanie služieb na zisťovanie polohy

Niektoré aplikácie vyžadujú na poskytovanie lepších služieb vaše informácie o polohe. Služby na zisťovanie polohy môžete zapnúť alebo vypnúť a udeliť alebo odmietnuť povolenie na prístup k informáciám o polohe pre konkrétne aplikácie podľa potreby.

Zapnutie alebo vypnutie služieb na zisťovanie polohy


Služby na zisťovanie polohy môžete zapnúť alebo vypnúť jedným z nasledovných spôsobov:

- Potiahnutím prstom nadol na stavovom riadku otvorte panel upozornení a potom na ňom znova potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky prepínače odkazov. Ťuknutím na  zapnete alebo vypnete túto funkciu.
- Tiež môžete prejsť na **Nastavenia > Poloha** a zapnúť alebo vypnúť možnosť **Prístup k mojej polohe**.

Po vypnutí služieb na zisťovanie polohy vaše zariadenie zabráni všetkým aplikáciám a službám zhromažďovať a používať informácie o polohe s výnimkou niektorých systémových aplikácií. Ak budú tieto aplikácie alebo služby vyžadovať použitie služieb na zisťovanie polohy, zariadenie vám pripomenie zapnúť znova služby na zisťovanie polohy.

Zvýšenie presnosti služieb na zisťovanie polohy

Presnosť určovania polohy telefónu môžete zlepšiť povolením aplikáciám a službám skenovať blízke siete Wi-Fi a zariadenia Bluetooth alebo pristupovať k dodatočným údajom globálnych navigačných satelitných systémov (GNSS).

 Dostupnosť tejto funkcie sa líši v závislosti od zariadenia.

Prejdite na **Nastavenia > Poloha > Rozšírené nastavenia** a nastavte možnosti podľa potreby.

Povolenie alebo zakázanie aplikáciám získavať informácie o polohe

Počas používania aplikácie môžete aplikácii povoliť alebo zakázať prístup k informáciám o polohe vrátane udelenia jednorazového alebo trvalého prístupu alebo zamietnutia prístupu k informáciám o polohe.

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Súkromie > Správca povolení**, ťuknite na položku **Poloha** a skontrolujte, ktoré aplikácie majú udelený prístup k informáciám o polohe.
- 2 Ťuknite na aplikáciu, ktorej nastavenia chcete zmeniť, a podľa pokynov na obrazovke jej udeľte alebo zakážete povolenia.

Uľahčenie prístupu

Nastavenie plánovaného zapnutia/vypnutia


Použite funkciu **Plánované zapnutie a vypnutie** na zapnutie alebo vypnutie zariadenia v nastavenom čase, aby ste šetrili energiu a zabránili prerušeniam počas oddychu.

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Plánované zapnutie a vypnutie** a zapnite **Plánované zapnutie a vypnutie**.
- 2 Nastavte čas zapnutia a vypnutia a tiež cyklus opakovania. Vaše zariadenie sa automaticky zapne alebo vypne v určenom čase.

Ak chcete prestať používať túto funkciu, vypnite **Plánované zapnutie a vypnutie**.

System a aktualizácie

Zmena jazyka systému a regiónu

- 1 Prejdite na **Nastavenia > System a aktualizácie > Jazyk a vstup > Jazyk a región a** vyberte jazyk.
- 2 Ak sa v zozname nenachádza jazyk, ktorý chcete použiť, ťuknite na možnosť **Pridať jazyk**, vyhládajte a pridajte ho do zoznamu jazykov a vyberte jazyk.
 -  System podporuje množstvo jazykov, ale nie všetky. Požadovaný jazyk nemusí byť možné nájsť.
 - Môžete tiež potiahnuť obrazovku nahor zo spodnej časti zoznamu jazykov a ťuknutím na **Aktualizovať zoznam** aktualizovať jazyky podporované systémom.
- 3 Ťuknutím na **Región** vyberte krajinu/región. Rozhranie systému sa upraví podľa kultúrnych zvyklostí zvolenej krajiny alebo regiónu.

Použitie iného spôsobu zadávania

Môžete stiahnuť externý spôsob zadávania a nastaviť ho ako váš predvolený spôsob zadávania.

- 1 Spôsob zadávania stiahnite z oficiálneho obchodu s aplikáciami.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke na nastavenie predvoleného spôsobu zadávania alebo prejdite na **Nastavenia > System a aktualizácie > Jazyk a vstup > Predvolená klávesnica** a vyberte spôsob zadávania.

Nastavenie systémového dátumu a času

Vaše zariadenie je možné synchronizovať s miestnym dátumom, časom a časovým pásmom prostredníctvom mobilnej siete. Dátum, čas a časové pásmo zariadenia môžete tiež nastaviť ručne.

Prejdite na **Nastavenia > System a aktualizácie > Dátum a čas** a nastavte možnosti podľa vlastných preferencií.

Automatické alebo ručné nastavenie času a dátumu

- Zapnutím možnosti **Automaticky nastaviť** sa vaše zariadenie synchronizuje s miestnym dátumom a časom prostredníctvom mobilnej siete.
- Ak chcete nastaviť dátum a čas ručne, vypnite možnosť **Automaticky nastaviť**.

Zmena časového pásma

- Zapnutím možnosti **Automaticky nastaviť** sa vaše zariadenie synchronizuje s miestnym časovým pásmom prostredníctvom mobilnej siete.
- Ak chcete nastaviť časové pásmo ručne, vypnite možnosť **Automaticky nastaviť**.

Zmena formátu času

- Zapnutím možnosti **24-hodinový čas** bude vaše zariadenie zobrazovať čas v 24-hodinovom formáte.
- Vypnutím možnosti **24-hodinový čas** bude vaše zariadenie zobrazovať čas v 12-hodinovom formáte.

Použitie aplikácie Device Clone na prenos dát do nového zariadenia

Device Clone vám umožňuje rýchlo a bez problémov preniesť všetky základné dáta (vrátane kontaktov, kalendára, obrázkov a videí) zo starého telefónu do nového telefónu.

Migrácia dát zo zariadenia Android

- 1 Na novom telefóne otvorte aplikáciu **Device Clone** . Tiež môžete prejsť na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Device Clone**, ťuknúť na možnosť **Toto je nové zariadenie** a ťuknúť na možnosť **HONOR** alebo **Iné zariadenie Android**.
- 2 Podľa pokynov na obrazovke stiahnite a nainštalujte aplikáciu **Device Clone** v starom zariadení.
- 3 Na svojom starom zariadení otvorte aplikáciu **Device Clone** a ťuknite na možnosť **Toto je staré zariadenie**. Podľa pokynov na obrazovke pripojte staré zariadenie k novému telefónu naskenovaním kódu alebo ručne.
- 4 Na starom zariadení vyberte dáta, ktoré chcete klonovať, a ťuknutím na položku **Prenos** spustíte klonovanie.

 Aplikácia **Device Clone** je dostupná len pre telefóny so systémom Android 7.0 alebo novším.

Migrácia dát z iPhoneu alebo iPadu


- 1 Na novom telefóne otvorte aplikáciu **Device Clone** . Tiež môžete prejsť na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Device Clone**, ťuknúť na možnosť **Toto je nové zariadenie** a ťuknúť na možnosť **iPhone/iPad**.
- 2 Podľa pokynov na obrazovke stiahnite a nainštalujte aplikáciu **Device Clone** v starom zariadení.
- 3 Na svojom starom zariadení otvorte aplikáciu **Device Clone** a ťuknite na možnosť **Toto je staré zariadenie**. Podľa pokynov na obrazovke pripojte staré zariadenie k novému telefónu naskenovaním kódu alebo ručne.
- 4 Na starom zariadení vyberte dáta, ktoré chcete klonovať, a podľa pokynov na obrazovke dokončíte klonovanie dát.

 Aplikácia **Device Clone** je dostupná len pre telefóny so systémom iOS 8.0 alebo novším.

Zálohovanie na externé úložné zariadenie

Zálohovanie dát do úložného zariadenia USB

Ak nemáte v telefóne veľa úložného priestoru, mali by ste pravidelne zálohovať veľké súbory alebo dôležité dáta na úložné zariadenie USB (napr. USB kľúč, čítačku kariet).

- 1 Pripojte telefón k úložnému zariadeniu USB pomocou kábla USB OTG.
- 2 Prejdite na telefón **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Zálohovanie a obnovenie > Zálohovanie údajov > Externé úložisko** a vyberte možnosť **Úložisko USB** na obrazovke **Externé úložisko**.
- 3 Ťuknite na možnosť **ZÁLOHOVAŤ**, skontrolujte údaje, ktoré chcete zálohovať, a ťuknite na položku **Zálohovať**.
- 4 Pri prvom zálohovaní postupujte podľa pokynov na obrazovke a nastavte heslo a tip pre heslo. Údaje sa počas zálohovania zašifrujú. Heslo zálohovania si zapamätajte: Po nastavení hesla zálohovania ho nemusíte zadávať pri neskoršom zálohovaní, ale musíte ho zadať na overenie pri obnove súborov.
Ak chcete resetovať heslo, prejdite na obrazovku zálohovania **Úložisko USB**, ťuknite na položku **⋮ > Resetovať heslo** a podľa pokynov na obrazovke vykonajte resetovanie.
 Resetovanie hesla je platné len pre nasledujúce zálohy, nie pre predchádzajúce zálohy.

Obnovenie zálohovaných údajov z úložných zariadení USB

- 1 Pripojte telefón k úložnému zariadeniu USB pomocou kábla USB OTG.
- 2 Prejdite na telefón **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Zálohovanie a obnovenie > Zálohovanie údajov > Externé úložisko** a vyberte možnosť **Úložisko USB** na obrazovke **Externé úložisko**.
- 3 V zozname **OBNOVIŤ ZO ZÁLOHY** vyberte príslušnú položku záznamu zálohy a otvorte ju.
- 4 Vyberte údaje, ktoré chcete obnoviť, ťuknite na položku **Obnoviť**, podľa pokynov zadajte heslo a následne obnovte údaje.

Obnovenie telefónu na predvolené nastavenia alebo výrobné nastavenia

Resetovanie nastavení siete

Táto operácia resetuje vaše nastavenia siete Wi-Fi, mobilných dát a Bluetooth. Ostatné nastavenia v zariadení sa nezmenia ani sa neodstránia žiadne dáta.

Prejdite na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Resetovať**, ťuknite na položku **Resetovať nastavenia siete** a podľa pokynov na obrazovke resetujte nastavenia siete.

Obnovenie všetkých nastavení

Tento úkon resetuje všetky nastavenia siete, vaše heslo zamknutej obrazovky a rozloženie domovskej obrazovky. Ak vaše zariadenie podporuje odtlačok prsta alebo rozpoznávanie tváre, odstránia sa tiež zaregistrované odtlačky prstov a údaje o tvári. Ostatné dáta alebo súbory v zariadení sa neodstránia. Tento úkon neobnoví nastavenia funkcií **Nájsť Zariadenie**, **Používatelia a účty**, **Správcovia zariadenia** ani nastavenia aplikácií.

Prejdite na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Resetovať**, ťuknite na možnosť **Resetovať všetky nastavenia** a podľa pokynov na obrazovke dokončíte obnovenie.

Obnovenie výrobných nastavení

Tento úkon vymaže všetky dáta v zariadení vrátane vašich účtov, dát aplikácií a systémových nastavení, nainštalovaných aplikácií, hudby, obrázkov, všetkých súborov v internom úložisku, obsahu čipu zabezpečenia, lokálne uloženého systému, aplikácií a osobných údajov priradených k účtu HONOR ID. Pred obnovením výrobných nastavení zariadenia si zálohujte dáta.

Prejdite na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Resetovať > Resetovať telefón**, ťuknite na **Obnoviť telefón** a podľa pokynov na obrazovke obnovte výrobné nastavenia.

Zapnutie alebo ukončenie jednoduchého režimu

Jednoduchý režim umožňuje prehľadnejšie rozloženie pre ľahké ovládanie, zväčšuje ikony a písmo na domovskej obrazovke a maximalizuje hlasitosť.

Zapnutie jednoduchého režimu


Prejdite na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Jednoduchý režim** a ťuknite na **Zapnúť**. Ťuknutím a podržaním ikony ju presuňte do požadovanej polohy alebo ak sa nejedná o základnú aplikáciu, môžete ju odinštalovať.

Ukončenie jednoduchého režimu

Otvorte **Nastavenia** a ťuknite na položku **Ukončiť jednoduchý režim**.


Online aktualizácia systému zariadenia


Ak je k dispozícii aktualizácia, zariadenie vás vyzve, aby ste si stiahli a nainštalovali balík aktualizácie.

-  • Pred aktualizáciou sa uistite, že vaše zariadenie používa oficiálnu verziu systému. V opačnom prípade môže aktualizácia zlyhať a na vašom zariadení môžu nastať neznáme problémy.
- Pred aktualizáciou si zálohujte svoje údaje používateľa.
- Po aktualizácii môžu byť externé aplikácie, ktoré nie sú kompatibilné s novou verziou systému, nedostupné. V niektorých prípadoch môže trvať určitý čas, kým bude vydaná kompatibilná verzia aplikácie.
- Počas aktualizácie svoje zariadenie nevypínajte ani nerešartujte, nevyberajte ani nevkladajte pamäťovú kartu.

1 Prejdite na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Aktualizácia softvéru** a ťuknite na možnosť **Aktualizácia softvéru**.

2 Ak je k dispozícii aktualizácia, môžete balík aktualizácie stiahnuť a nainštalovať ručne alebo aktualizovať zariadenie automaticky v noci.

- Stiahnutie a inštalácia balíka aktualizácie: Prejdite na položku **Nová verzia > STIAHNUŤ A NAINŠTALOVAŤ**. Aby ste predišli využitiu dát, pripojte zariadenie počas sťahovania balíka aktualizácie k sieti Wi-Fi.
Po dokončení aktualizácie sa zariadenie automaticky reštartuje.
- Aktualizácia v noci: Ťuknite na  a zapnite možnosť **Automaticky prevziať cez Wi-Fi a Aktualizovať v noci**.
Vaše zariadenie sa automaticky aktualizuje a reštartuje medzi 2:00 – 4:00.
Na zaistenie úspešnej aktualizácie v noci sa uistite, že je zariadenie zapnuté, obrazovka je uzamknutá, na toto časové obdobie nie sú nastavené žiadne budíky a úroveň batérie je vyššia ako 35 %. V prípade potreby pripojte zariadenie k nabíjačke.

Ak chcete vypnúť automatické aktualizácie ťuknite na  na obrazovke **Aktualizácia softvéru** a vypnite možnosť **Automaticky prevziať cez Wi-Fi**.

Informácie o telefóne

Právne informácie

Autorské práva © Honor Device Co., Ltd. 2023. Všetky práva vyhradené.

Táto príručka je len ilustračná. Skutočný vzhľad výrobku sa môže líšiť, okrem iného farbou, veľkosťou a vzhľadom obrazovky. Žiadne vyhlásenia, informácie a odporúčania uvedené v tejto príručke nepredstavujú záruku žiadneho druhu, výslovnú ani predpokladanú.

Model: REA-NX9

MagicOS7.1_01