



Wireless Air Compressor

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3 – 13
Čeština	14 – 24
Slovenčina	25 – 35
Magyar	36 – 46
Deutsch	47 – 57

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt




+44 (0)203 514 4411

Importer

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Product overview

Please read this manual carefully before using the product and keep it in a safe place.



Charging cable

- 1 Display
- 2 Lighting button
- 3 + button
- 4 - button
- 5 Start button
- 6 Mode button
- 7 Heat dissipation vent
- 8 Male threaded plug


- 9 Swivel-ported air hose
- 10 Air hose storage compartment
- 11 LED light
- 12 Female threaded plug
- 13 Power port
- 14 USB plug
- 15 Type-C plug

Installation/storage of air hose

Installation of air hose

Install the air hose before using this air compressor.


Connect the female and male threaded plugs and tighten clockwise.



Storage of air hose

Pack the air hose after using this air compressor.


Insert the swivel-ported air hose into the air hose storage compartment.



Connecting the air hose

1. Connect to car tire

Connect the air hose to the tire directly by screwing the swivel-ported air hose onto the tire's air nozzle.




2. Connecting to mountain bike tire

Step 1: Loosen the screw on the tire's air nozzle.

Step 2: Attached the presta valve connector to the swivel-ported air hose and connect the air hose to the tire's air nozzle.


Note: After the inflation, please tighten the screw on the tire's air nozzle again.




3. Connecting to inflatable objects

Attach a suitable air nozzle to the the swivel-ported air hose before connecting it to an inflatable object.

The long nozzle is suitable for beach balls, float and other inflatable toys, as well as for dust removal and cleaning.



The needle is suitable for basketballs, footballs, volleyballs and other kinds of balls.



Inflation mode

This device is equipped with 5 inflation modes. You can select the suitable mode depending on the objects to be inflated. The device will automatically stop inflation once the default air pressure value is reached.

- Car mode: Default air pressure value is 2.5 bar (~36psi)
- Motorcycle mode: Default air pressure value is 2.4 bar (~35psi).
- Bicycle mode: Default air pressure value is 45psi.
- Ball mode: Default air pressure value is 8psi.
- Free mode: The default air pressure value can be adjusted from 3 to 150psi.

Presetting the air pressure


Preset air pressure before the inflation and then the device will automatically stop inflating when reaching the preset value.

1. Press and hold the start button to turn on the device.
2. Press the mode button to switch to the desired inflation mode.
3. Press and hold the mode button to change the pressure unit. Press the "+" or "-" button to adjust the pressure value.

The device will automatically memorize the preset pressure value for each inflation mode. Therefore it is not necessary to set the air pressure value again for the same inflation mode at the next inflation.

Inflating the objects

1. Correctly connect the air hose to the object. Press and hold the start button to turn on the device. The main interface displays the current air pressure value, unit and remaining battery level.
2. Press the mode button to switch to the desired inflation mode.
3. Press the start button to start inflating.



4. When reaching the default or preset air pressure, the device will automatically stop inflating.

You can also press any button other than the lighting button to stop inflating.

5. After using the device, press and hold the start button to turn off the device and then pack the air hose.

Notes:

- When the device stops working, the air pressure value displayed on the main interface will drop slightly and then stabilize. This is the normal “Back pressure” phenomenon.
- After the inflation, the temperature of the air hose will be high. Be careful when disassembling the air nozzle or packing the air hose. Remove the air hose quickly to prevent air leakage.

Checking the inflation pressure

To ensure safety, check the required pressure of the object to be inflated first, avoid personal injury caused by bursting due to over-inflation.

Tires

The safe air pressure range is stated on the sidewall of a bicycle or a motorcycle tire. A tire pressure guide can be found inner side of the driver’s side door.

The pressure value is linked to the load. For more information on tire pressure, please refer to the car’s user manual.

Balls

The recommended pressure for footballs, basketballs, volleyballs, and other balls is indicated near the ball’s nozzle hole.

Common recommended pressure value

Objects	Classification	Recommended pressure range (psi)
Cars	Sedans, SUVs, commercial cars, off-road vehicles	30 to 50
Motorcycles	Motorcycles, electric motorcycles, electric bicycles	25 to 45
Bikes	Bikes, mountain bikes, road bikes	30 to 130
Balls	Football, basketball, volleyball	4 to 16

Note: $1\text{kg/cm}^2 \approx 1\text{ bar} \approx 100\text{kPa} \approx 14.5\text{psi}$

Specifications

Product:	70mai Air Compressor Wireless
Model:	Midrive TP05
Input:	5V --- 2A
Battery capacity:	2500mAh (18Wh)
Battery type:	Li-ion battey
Charging time:	3 to 3.5 hours
Max inflation:	150psi (10.3 bar)
Product dimensions:	60 x 43 x 145.5mm
Storage temperature:	-20°C~50°C within 1 month -20°C~45°C within 6 months
Working temperature:	0°C~45°C when chaging, -20°C~60°C when discharging

Precautions

To avoid damage to the device, please follow the instructions below:

- Please follow the pressure value guide when inflating. Do not over-inflate to prevent accidents.
- Do not allow the device to operate without supervision. Turn off the device when it is not in use. The battery may be damaged if the device is not used for a long period of time. It is recommended to charge the device every 3 months.
- Do not use the device near explosive substances such as gasoline.
- This device can be operated continuously (when fully charged, the device can continuously work for 30minutes without a load at the ambient temperature of 25°C). However, when the ambient temperature is high, please shorten the continuous operation time to extend the device's service life.
- Do not point the air nozzle at yourself or someone as the high pressure air flow will cause injuries.
- This device is equipped with a built-in battery that cannot be removed. Do not disassemble the device to sunlight, fire, or similar overheating environments. Removal or replacement of batteries by yourself or non-professional personnel is strictly prohibited. There is a risk of explosion if the battery is replaced improperly, therefore only the same type or equivalent type of battery should be used for replacement.
- Keep the device away from water drops or splashes. Keep the device dry to avoid battery failure.
- If the battery becomes deformed, swollen, or leaking during use or storage, stop using the device immediately and contact the after sales service to avoid safety problems.
- Use the original charging cable to charge the device. Only use a certified power adapter supplied by qualified manufacturers.
- Illustrations of the product, accessories, and user interface in the user manual are for reference purposes only. The actual product and functions may vary due to product enhancements.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.


EU Declaration of Conformity

This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/35/EU, 2014/30/EU and Directive 2011/65/EU amended (EU) 2015/863.



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt




+420 225 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Přehled produktů

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej na bezpečném místě.



- 1 Displej
- 2 Tlačítko osvětlení
- 3 Tlačítko +
- 4 Tlačítko -
- 5 Tlačítko Start
- 6 Tlačítko režimu
- 7 Větrací otvor pro odvod tepla
- 8 Zástrčka s vnějším závitem


- 9 Otočná vzduchová hadice
- 10 Přihrádka pro uložení vzduchové hadice
- 11 LED světlo
- 12 Zástrčka s vnitřním závitem
- 13 Napájecí port
- 14 Zástrčka USB
- 15 Zástrčka typu C

Instalace/skladování vzduchové hadice

Instalace vzduchové hadice

Před použitím tohoto vzduchového kompresoru nainstalujte vzduchovou hadici.


Připojte zástrčky s vnitřním a vnějším závitem a utáhněte je ve směru hodinových ručiček.



Skladování vzduchové hadice

Po použití tohoto vzduchového kompresoru zabalte vzduchovou hadici.


Vložte vzduchovou hadici s otočným vývodem do úložného prostoru pro vzduchovou hadici.



Připojení vzduchové hadice

1. Připojení k pneumatice automobilu

Připojte vzduchovou hadici přímo k pneumatice našroubováním otočné vzduchové hadice na vzduchovou trysku pneumatiky.




2. Připojení k plášti horského kola

Krok 1: Povolte šroub na vzduchové trysce pneumatiky.

Krok 2: Připojte konektor presta ventilu k otočné vzduchové hadici a připojte vzduchovou hadici ke vzduchové trysce pneumatiky.


Poznámka: Po napuštění pneumatiky znovu utáhněte šroub na vzduchovém hrdle pneumatiky.




3. Připojení k nafukovacím předmětům

Před připojením k nafukovacímu předmětu připojte k otočné vzduchové hadici vhodnou vzduchovou trysku.

Dlouhá tryska je vhodná pro plážové míče, plováky a jiné nafukovací hračky, stejně jako pro odstraňování prachu a čištění.



Jehla je vhodná pro basketbalové, fotbalové, volejbalové a jiné míče.



Režim nafukování

Tento přístroj je vybaven 5 režimy nafukování. Vhodný režim můžete zvolit podle toho, jaké předměty chcete nafouknout. Zařízení automaticky zastaví nafukování, jakmile je dosaženo výchozí hodnoty tlaku vzduchu.

- Režim automobilu: Výchozí hodnota tlaku vzduchu je 2,5 baru (≈36psi).
- Režim motocyklu: Výchozí hodnota tlaku vzduchu je 2,4 bar (≈35psi).
- Režim jízdního kola: Výchozí hodnota tlaku vzduchu je 45 psi.
- Režim balónu: Výchozí hodnota tlaku vzduchu je 8 psi.
- Volný režim: Výchozí hodnotu tlaku vzduchu lze nastavit v rozmezí od 3 do 150 psi.

Přednastavení tlaku vzduchu


Přednastavte tlak vzduchu před nafouknutím a po dosažení nastavené hodnoty se zařízení automaticky přestane nafukovat.

1. Stisknutím a podržením tlačítka Start zapněte zařízení.
2. Stisknutím tlačítka režimu přepněte na požadovaný režim nafukování.
3. Stisknutím a podržením tlačítka režimu změníte jednotku tlaku. Stisknutím tlačítka "+" nebo "-" nastavte hodnotu tlaku.

Přístroj si automaticky zapamatuje přednastavenou hodnotu tlaku pro každý režim nafukování. Proto není nutné při dalším nafukování znovu nastavovat hodnotu tlaku vzduchu pro stejný režim nafukování.

Nafukování objektů

1. Správně připojte vzduchovou hadici k objektu. Stisknutím a podržením tlačítka start zapněte zařízení. V hlavním rozhraní se zobrazí aktuální hodnota tlaku vzduchu, jednotka a zbývající úroveň nabití baterie.
2. Stisknutím tlačítka režimu přepněte na požadovaný režim nafukování.
3. Stisknutím tlačítka Start zahájíte nafukování.



4. Po dosažení výchozího nebo přednastaveného tlaku vzduchu se zařízení automaticky přestane nafukovat.

Nafukování můžete zastavit také stisknutím jakéhokoli jiného tlačítka než tlačítka osvětlení.

5. Po použití přístroje stiskněte a podržte tlačítko Start, aby se přístroj vypnul, a poté sbalte vzduchovou hadici.

Poznámky:

- Když zařízení přestane pracovat, hodnota tlaku vzduchu zobrazená na hlavním rozhraní mírně klesne a poté se ustálí. Jedná se o normální jev "zpětného tlaku".
- Po nafouknutí bude teplota vzduchové hadice vysoká. Při demontáži vzduchové trysky nebo balení vzduchové hadice buďte opatrní. Vzduchovou hadici rychle vyjměte, abyste zabránili úniku vzduchu.

Kontrola tlaku vzduchu

Pro zajištění bezpečnosti nejprve zkontrolujte požadovaný tlak nafouknutého předmětu, abyste předešli zranění osob způsobenému prasknutím v důsledku nadměrného nafouknutí.

Pneumatiky

Bezpečný rozsah tlaku vzduchu je uveden na bočnici pneumatiky jízdního kola nebo motocyklu. Průvodce tlakem v pneumatikách najdete na vnitřní straně dveří na straně řidiče.

Hodnota tlaku je spojena se zatížením. Další informace o tlaku v pneumatikách naleznete v návodu k obsluze vozidla.

Míče

Doporučený tlak pro fotbalové, basketbalové, volejbalové a jiné míče je uveden u otvoru pro trysku míče.

Běžná doporučená hodnota tlaku

Objekty	Klasifikace	Doporučený rozsah tlaku (psi)
Automobily	Sedany, SUV, užitkové vozy, terénní vozidla	30 až 50
Motocykly	Motocykly, elektrické motocykly, elektrická jízdní kola	25 až 45
Jízdní kola	Kola, horská kola, silniční kola	30 až 130
Míče	Fotbal, basketbal, volejbal	4 až 16

Poznámka: $1 \text{ kg/cm}^2 \approx 1 \text{ bar} \approx 100 \text{ kPa} \approx 14,5 \text{ psi}$

Specifikace

Výrobek:	70mai Vzduchový kompresor bezdrátový
Model:	Midrive TP05
Vstupní údaje:	5 V --- 2 A
Kapacita baterie:	2500 mAh (18 Wh)
Typ baterie:	Li-ion baterie
Doba nabíjení:	3 až 3,5 hodiny
Maximální nafouknutí:	150 psi (10,3 bar)
Rozměry výrobku:	60 x 43 x 145,5 mm
Teplota skladování:	-20 °C~50 °C do 1 měsíce -20 °C~45 °C do 6 měsíců
Pracovní teplota:	0 °C~45 °C při nabíjení, -20 °C~60 °C při vybíjení

Bezpečnostní opatření

Aby nedošlo k poškození zařízení, postupujte podle níže uvedených pokynů:

- Při nafukování se řiďte údaji o hodnotě tlaku. Abyste předešli nehodám, nepřefukujte jej.
- Nenechávejte přístroj pracovat bez dozoru. Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte jej. Pokud se zařízení delší dobu nepoužívá, může dojít k poškození baterie. Doporučujeme nabíjet zařízení každé 3 měsíce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti výbušných látek, jako je například benzín.
- Tento přístroj lze provozovat nepřetržitě (při plném nabití může přístroj pracovat nepřetržitě 30 minut bez zátěže při okolní teplotě 25 °C). Pokud je však okolní teplota vysoká, zkrátte dobu nepřetržitého provozu, abyste prodloužili životnost zařízení.
- Nemiřte vzduchovou tryskou na sebe nebo na někoho jiného, protože proud vzduchu pod vysokým tlakem může způsobit zranění.
- Toto zařízení je vybaveno vestavěnou baterií, kterou nelze vyjmout. Zařízení nerozebírejte na slunečním světle, v ohni nebo v podobném prostředí, kde dochází k přehřívání. Vyjímání nebo výměna baterií svépomocí nebo neprofesionálním personálem je přísně zakázána. Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu, proto by se k výměně měla používat pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu.
- Přístroj uchovávejte mimo dosah kapek nebo stříkající vody. Udržujte zařízení v suchu, aby nedošlo k selhání baterie.
- Pokud se baterie během používání nebo skladování zdeformuje, nabobtná nebo vyteče, okamžitě přestaňte zařízení používat a kontaktujte poprodejní servis, abyste předešli bezpečnostním problémům.
- K nabíjení zařízení používejte originální nabíjecí kabel. Používejte pouze certifikovaný napájecí adaptér dodávaný kvalifikovanými výrobci.
- Vyobrazení výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný výrobek a funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení výrobku.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/35/EU, 2014/30/EU a směrnice 2011/65/EU ve znění (EU) 2015/863.



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k zariadeniu, obráťte sa na zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt




+421 257 101 800

Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Prehľad produktov

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho na bezpečnom mieste.



Vzduchová hadica

Nabíjací kábel

- 1 Displej
- 2 Tlačidlo osvetlenia
- 3 Tlačidlo +
- 4 Tlačidlo -
- 5 Tlačidlo Štart
- 6 Tlačidlo režimu
- 7 Vetrací otvor pre odvod tepla
- 8 Zástrčka s vonkajším závitom


- 9 Otočná vzduchová hadica
- 10 Priehradka na uloženie vzduchovej hadice
- 11 LED svetiel
- 12 Zástrčka s vnútorným závitom
- 13 Napájací port
- 14 Zástrčka USB
- 15 Zástrčka typu C

Inštalácia/skladovanie vzduchovej hadice

Inštalácia vzduchovej hadice

Pred použitím tohto vzduchového kompresora nainštalujte vzduchovú hadicu.


Pripojte zástrčky s vnútorným a vonkajším závitom a utiahnite ich v smere hodinových ručičiek.



Skladovanie vzduchovej hadice

Po použití tohto vzduchového kompresora zabaľte vzduchovú hadicu.


Vzduchovú hadicu s otočným portom vložte do úložného priestoru pre vzduchovú hadicu.



Pripojenie vzduchovej hadice

1. Pripojenie k pneumatike vozidla

Vzduchovú hadicu pripojte priamo k pneumatike naskrutkovaním otočnej vzduchovej hadice na vzduchovú dýzu pneumatiky.




2. Pripojenie k plášťu horského bicykla

Krok 1: Uvoľníte skrutku na vzduchovej dýze pneumatiky.

Krok 2: Pripojte konektor presta ventilu k otočnej vzduchovej hadici a pripojte vzduchovú hadicu k vzduchovej dýze pneumatiky.


Poznámka: Po nahustení pneumatiky opäť utiahnite skrutku na vzduchovom hrdle pneumatiky.




3. Pripojenie k nafukovacím predmetom

Pred pripojením k nafukovaciemu predmetu pripojte k otočnej vzduchovej hadici vhodnú vzduchovú trysku.

Dlhá tryska je vhodná na plážové lopty, plaváky a iné nafukovacie hračky, ako aj na odstraňovanie prachu a čistenie.



Ihla je vhodná na basketbalové, futbalové, volejbalové a iné lopty.



Režim nafukovania

Toto zariadenie je vybavené 5 režimami nafukovania. Vhodný režim si môžete vybrať v závislosti od predmetov, ktoré sa majú nafúknuť. Zariadenie automaticky zastaví nafukovanie po dosiahnutí predvolenej hodnoty tlaku vzduchu.

- Režim automobilu: Predvolená hodnota tlaku vzduchu je 2,5 bar (≈36psi)
- Režim motocykla: Predvolená hodnota tlaku vzduchu je 2,4 bar (≈35psi).
- Režim bicyklovania: Predvolená hodnota tlaku vzduchu je 45psi.
- Režim lopty: Predvolená hodnota tlaku vzduchu je 8psi.
- Voľný režim: Predvolenú hodnotu tlaku vzduchu je možné nastaviť v rozsahu od 3 do 150psi.

Prednastavenie tlaku vzduchu


Prednastavte tlak vzduchu pred nafukovaním a potom sa zariadenie automaticky prestane nafukovať, keď dosiahne prednastavenú hodnotu.

1. Stlačením a podržaním tlačidla Štart zapnete zariadenie.
2. Stlačením tlačidla režimu prepnete na požadovaný režim nafukovania.
3. Stlačením a podržaním tlačidla režimu zmeníte jednotku tlaku. Stlačením tlačidla "+" alebo "-" nastavte hodnotu tlaku.

Zariadenie si automaticky zapamätá prednastavenú hodnotu tlaku pre každý režim nafukovania. Preto nie je potrebné pri ďalšom nafukovaní znovu nastavovať hodnotu tlaku vzduchu pre rovnaký režim nafukovania.

Nafukovanie objektov

1. Správne pripojte vzduchovú hadicu k objektu. Stlačte a podržte tlačidlo štart, aby ste zapli prístroj. Na hlavnom rozhraní sa zobrazí aktuálna hodnota tlaku vzduchu, jednotka a zostávajúca úroveň nabitia batérie.
2. Stlačením tlačidla režimu prepnete na požadovaný režim nafukovania.
3. Stlačením tlačidla Štart spustíte nafukovanie.



4. Po dosiahnutí predvoleného alebo nastaveného tlaku vzduchu sa zariadenie automaticky prestane nafukovať.

Nafukovanie môžete zastaviť aj stlačením akéhokoľvek iného tlačidla ako tlačidla osvetlenia.

5. Po použití zariadenia stlačte a podržte tlačidlo štart, aby sa zariadenie vyplo, a potom zabaľte vzduchovú hadicu.

Poznámky:

- Keď zariadenie prestane pracovať, hodnota tlaku vzduchu zobrazená na hlavnom rozhraní mierne klesne a potom sa stabilizuje. Ide o normálny jav "spätného tlaku".
- Po nafúknutí bude teplota vzduchovej hadice vysoká. Pri demontáži vzduchovej trysky alebo balení vzduchovej hadice buďte opatrní. Vzduchovú hadicu rýchlo odstráňte, aby ste zabránili úniku vzduchu.

Kontrola tlaku vzduchu

Na zaistenie bezpečnosti najskôr skontrolujte požadovaný tlak nafukovaného predmetu, aby ste predišli zraneniu osôb spôsobenému prasknutím v dôsledku nadmerného nafúknutia.

Pneumatiky

Bezpečný rozsah tlaku vzduchu je uvedený na bočnici pneumatiky bicykla alebo motocykla. Príručku tlaku v pneumatikách nájdete na vnútornej strane dverí na strane vodiča.

Hodnota tlaku je spojená so zaťažením. Ďalšie informácie o tlaku v pneumatikách nájdete v návode na používanie vozidla.

Lopty

Odporúčany tlak pre futbalové, basketbalové, volejbalové a iné lopty je uvedený v blízkosti otvoru na tryske lopty.

Bežná odporúčaná hodnota tlaku

Objekty	Klasifikácia	Odporúčaný rozsah tlaku (psi)
Autá	Sedany, SUV, úžitkové vozidlá, terénne vozidlá	30 až 50
Motocykle	Motocykle, elektrické motocykle, elektrické bicykle	25 až 45
Bicykle	Bicykle, horské bicykle, cestné bicykle	30 až 130
Lopty	Futbal, basketbal, volejbal	4 až 16

Poznámka: $1\text{ kg/cm}^2 \approx 1\text{ bar} \approx 100\text{ kPa} \approx 14,5\text{ psi}$

Špecifikácia

Výrobok:	70mai Vzduchový kompresor bezdrôtový
Model:	Midrive TP05
Vstupné údaje:	5V --- 2A
Kapacita batérie:	2500 mAh (18Wh)
Typ batérie:	Li-ion batéria
Čas nabíjania:	3 až 3,5 hodiny
Maximálne nafúknutie:	150psi (10,3 bar)
Rozmery výrobku:	60 x 43 x 145,5 mm
Teplota skladovania:	-20°C~50°C do 1 mesiaca -20°C~45°C do 6 mesiacov
Pracovná teplota:	0 °C ~ 45 °C pri nabíjaní, -20 °C ~ 60 °C pri vybíjaní

Bezpečnostné opatrenia

Aby ste zabránili poškodeniu zariadenia, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:

- Pri nafukovaní sa riadte pokynmi pre hodnoty tlaku. Aby ste predišli nehodám, nepreháňajte ho.
- Nedovoľte, aby zariadenie pracovalo bez dozoru. Keď sa zariadenie nepoužíva, vypnite ho. Ak sa zariadenie dlhší čas nepoužíva, môže dôjsť k poškodeniu batérie. Zariadenie sa odporúča nabíjať každé 3 mesiace.
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti výbušných látok, ako je napríklad benzín.
- Toto zariadenie môže pracovať nepretržite (po úplnom nabití môže zariadenie nepretržite pracovať 30 minút bez záťaže pri teplote okolia 25 °C). Ak je však teplota okolia vysoká, skráťte čas nepretržitej prevádzky, aby ste predĺžili životnosť zariadenia.
- Vzduchovú trysku nemierte na seba ani na inú osobu, pretože prúd vzduchu pod vysokým tlakom môže spôsobiť poranenie.
- Toto zariadenie je vybavené vstavanou batériou, ktorú nemožno vybrať. Zariadenie nerozoberajte na slnečné svetlo, oheň alebo podobné prehrievajúce sa prostredia. Vyberanie alebo výmena batérií svojpomocne alebo neodborným personálom je prísne zakázaná. Pri nesprávnej výmene batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu, preto by sa na výmenu mala používať len batéria rovnakého alebo ekvivalentného typu.
- Zariadenie chráňte pred kvapkami vody alebo striekajúcou vodou. Zariadenie udržiavajte v suchu, aby ste predišli zlyhaniu batérie.
- Ak sa batéria počas používania alebo skladovania zdeformuje, napučí alebo vytečie, okamžite prestaňte zariadenie používať a kontaktujte popredajný servis, aby ste predišli bezpečnostným problémom.
- Na nabíjanie zariadenia používajte originálny nabíjací kábel. Používajte iba certifikovaný napájací adaptér dodávaný kvalifikovanými výrobcami.
- Ilustrácie výrobku, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľskej príručke slúžia len na referenčné účely. Skutočný výrobok a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšení výrobku.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak boli pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú príslušným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptácie s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

EÚ prehlásenie o zhode

Toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/35/EÚ, 2014/30/EÚ a smernice 2011/65/EÚ v znení zmien (EÚ) 2015/863.



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ - 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálatunkhoz.



www.alza.hu/kapcsolat




+36-1-701-1111

Importőr

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Termék áttekintés

Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és tartsa biztonságos helyen.



- 1 kijelző
- 2 Világítás gomb
- 3 + gomb
- 4 - gomb
- 5 Start gomb
- 6 Mód gomb
- 7 Hőelvezető nyílás
- 8 Male menetes dugó


- 9 Forgatható légtömlő
- 10 Légtömlő tárolórekesz
- 11 LED-es fény
- 12 Belső menetes dugó
- 13 Tápcsatlakozó
- 14 USB csatlakozó
- 15 C típusú csatlakozó

A légtömlő beszerelése/tárolása

A légtömlő felszerelése

A légtömlőt a légkompresszor használata előtt szerelje fel.


Csatlakoztassa a belső és a külső menetes dugót, és húzza meg az óramutató járásával megegyező irányba.



A légtömlő tárolása

A légtömlőt a légkompresszor használata után csomagolja ki.


Helyezze be az elforgatható légtömlőt a légtömlő tárolórekeszbe.



A légtömlő csatlakoztatása

1. Csatlakoztassa az autógumihoz

Csatlakoztassa a légtömlőt közvetlenül a gumiabroncshoz úgy, hogy az elforgatható légtömlőt a gumiabroncs légfúvókájára csavarja.





2. Csatlakozás a mountain bike gumiabroncshoz

1. lépés: Lazítsa meg a gumiabroncs légfúvókáján lévő csavart.

2. lépés: Csatlakoztassa a presta szelepcsatlakozót a forgatható légtömlőhöz, és csatlakoztassa a légtömlőt a gumiabroncs légfúvókájához.


Megjegyzés: A felfújás után húzza meg újra a gumiabroncs légtelenítő csavarját.




3. Felfújható tárgyakhoz való csatlakoztatás

Mielőtt a felfújható tárgyhoz csatlakoztatná, csatlakoztasson egy megfelelő légfúvókát a forgócsapos légtömlőhöz.

A hosszú fúvóka alkalmas strandlabdákhoz, úszógumikhoz és egyéb felfújható játékokhoz, valamint poreltávolításhoz és tisztításhoz.



A tű alkalmas kosárlabdákhoz, labdákhoz, röplabdákhoz és más típusú labdákhoz.



Felfújó üzemmód

Ez a készülék 5 felfúvási móddal van felszerelve. A felfújandó tárgytól függően kiválaszthatja a megfelelő üzemmódot. A készülék automatikusan leállítja a felfújást, amint az alapértelmezett légnyomásértéket eléri.

- Autó üzemmód: A légnyomás alapértelmezett értéke 2,5 bar (≈ 36 psi).
- Motorkerékpár üzemmód: A légnyomás alapértelmezett értéke 2,4 bar (≈ 35 psi).
- Kerékpáros üzemmód: A légnyomás alapértelmezett értéke 45psi.
- Labda üzemmód: A légnyomás alapértelmezett értéke 8psi.
- Szabad üzemmód: A légnyomás alapértelmezett értéke 3 és 150psi között állítható.

A légnyomás beállítása


Állítsa be a légnyomást a felfújás előtt, majd a készülék automatikusan leállítja a felfújást, amikor eléri az előre beállított értéket.

1. A készülék bekapcsolásához tartsa lenyomva a start gombot.
2. Nyomja meg az üzemmód gombot a kívánt felfúvási módra való átváltáshoz.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva az üzemmód gombot a nyomásegység megváltoztatásához. Nyomja meg a "+" vagy "-" gombot a nyomásérték beállításához.

A készülék automatikusan megjegyzi az előre beállított nyomásértéket az egyes felfúvási módokhoz. Ezért a következő felfújáskor nem szükséges újra beállítani a légnyomás értékét ugyanahhoz a felfúvási módhoz.

A tárgyak felfújása

1. Helyesen csatlakoztassa a légtömlőt a tárgyhoz. A készülék bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a start gombot. A fő kezelőfelületen megjelenik az aktuális légnyomásérték, az egység és a maradék akkumulátor töltöttségi szint.
2. Nyomja meg az üzemmód gombot a kívánt felfúvási üzemmódra való váltáshoz.
3. Nyomja meg a start gombot a felfújás megkezdéséhez.



4. Az alapértelmezett vagy előre beállított légnyomás elérésekor a készülék automatikusan leállítja a felfújást.

A felfújás leállításához a világítás gombon kívül bármely más gombot is megnyomhat.

5. A készülék használata után nyomja meg és tartsa lenyomva a start gombot a készülék kikapcsolásához, majd csomagolja be a légtömlőt.

Megjegyzések:

- Amikor a készülék leáll, a fő kezelőfelületen megjelenő légnyomás értéke kissé csökken, majd stabilizálódik. Ez a normális "ellennyomás" jelenség.
- A felfújás után a légtömlő hőmérséklete magas lesz. Legyen óvatos a légfúvóka szétszerelésekor vagy a légtömlő csomagolásakor. A levegő szivárgásának megakadályozása érdekében gyorsan távolítsa el a légtömlőt.

A töltőnyomás ellenőrzése

A biztonság érdekében először ellenőrizze a felfújható tárgy szükséges nyomását, hogy elkerülje a túlfúvás miatti szétrobbanás okozta személyi sérüléseket.

Gumiabroncsok

A biztonságos légnyomás-tartományt a kerékpár- vagy motorkerékpár-abroncsok oldalfala tartalmazza. A gumiabroncsnyomás útmutató a vezetőoldali ajtó belső oldalán található.

A nyomásérték a terheléshez van kötve. A gumiabroncsnyomással kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a gépkocsi használati útmutatóját.

Labdák

A labdák, kosárlabdák, röplabdák és egyéb labdák ajánlott nyomása a labda fúvóka lyukának közelében van feltüntetve.

Közös ajánlott nyomásérték

Tárgyak	Osztályozás	Ajánlott nyomástartomány (psi)
Autók	Szedánok, SUV-k, haszongépjárművek, terepjárók	30-50
Motorkerékpárok	Motorkerékpárok, elektromos motorkerékpárok, elektromos kerékpárok	25-45
Kerékpárok	Kerékpárok, hegyi kerékpárok, országúti kerékpárok	30 és 130 között
Labdák	Labdarúgás, kosárlabda, röplabda	4 és 16 között

Megjegyzés: $1\text{ kg/cm}^2 \approx 1\text{ bar} \approx 100\text{ kPa} \approx 14.5\text{ psi}$

Műszaki adatok

Termék:	70mai légkompresszor vezeték nélküli
Modell:	Midrive TP05
Bemenet:	5V  2A
Akkumulátor kapacitás:	2500mAh (18Wh)
Akkumulátor típusa:	Li-ion akkumulátor
Töltési idő:	3-3,5 óra
Maximális felfújás:	150psi (10,3 bar)
A termék méretei:	60 x 43 x 145,5 mm
Tárolási hőmérséklet:	-20°C ~ 50°C 1 hónapon belül -20°C ~ 45°C 6 hónapon belül
Munkahőmérséklet:	0°C~45°C töltéskor, -20°C~60°C ürítéskor

Óvintézkedések

A készülék sérülésének elkerülése érdekében kérjük, kövesse az alábbi utasításokat:

- Kérjük, a felfújáskor kövesse a nyomásérték útmutatót. A balesetek elkerülése érdekében ne fújja túl a levegőt a felfújandó tárgyban.
- Ne hagyja, hogy a készülék felügyelet nélkül működjön. Kapcsolja ki a készüléket, ha az nincs használatban. Az akkumulátor károsodhat, ha a készüléket hosszabb ideig nem használják. Javasoljuk, hogy a készüléket 3 havonta töltsse fel.
- Ne használja a készüléket robbanásveszélyes anyagok, például benzin közelében.
- Ez a készülék folyamatosan üzemeltethető (teljesen feltöltve a készülék 25°C-os környezeti hőmérsékleten 30 percig képes terhelés nélkül folyamatosan működni). Ha azonban a környezeti hőmérséklet magas, kérjük, hogy a készülék élettartamának meghosszabbítása érdekében rövidítse le a folyamatos üzemidőt.
- Ne irányítsa a légfúvókát magára vagy másra, mert a nagynyomású légáram sérüléseket okozhat.
- Ez a készülék beépített akkumulátorral van felszerelve, amely nem távolítható el. Ne szerelje szét a készüléket napfénynek, tűznek vagy hasonló túlmelegedő környezetnek. Az akkumulátorok saját maga vagy nem szakképzett személyzet általi eltávolítása vagy cseréje szigorúan tilos. Az akkumulátor helytelen cseréje robbanásveszélyt jelent, ezért a cseréhez csak azonos vagy azzal egyenértékű típusú akkumulátort szabad használni.
- Tartsa a készüléket távol a vízcseppektől vagy fröccsenő víztől. Az akkumulátor meghibásodásának elkerülése érdekében tartsa a készüléket szárazon.
- Ha az akkumulátor használat vagy tárolás közben deformálódik, megduzzad vagy szivárog, azonnal hagyja abba a készülék használatát, és a biztonsági problémák elkerülése érdekében forduljon az értékesítés utáni szervizhez.
- A készülék töltéséhez használja az eredeti töltőkábelt. Kizárólag minősített gyártók által szállított, tanúsított hálózati adaptert használjon.
- A termék, a tartozékok és a felhasználói felület ábrái a felhasználói kézikönyvben csak referenciaként szolgálnak. A tényleges termék és funkciók a termékfejlesztések miatt eltérhetnek.
- Ezt a készüléket 8 éves és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában nem rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a készülékkel járó veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

Jótállási feltételek

Az Alza.hu értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciaidő alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitétel, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel a 2014/35/EU, a 2014/30/EU és a 2011/65/EU módosított (EU) 2015/863 irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvvel (WEEE - 2012/19 / EU) összhangban. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.



www.alza.de/kontakt



0800 181 45 44



www.alza.at/kontakt




+43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Produktübersicht

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf.



- 1 Anzeige
- 2 Beleuchtungstaste
- 3 + Taste
- 4 - Taste
- 5 Start-Taste
- 6 Modus-Taste
- 7 Entlüftung zur Wärmeabfuhr
- 8 Stecker mit Außengewinde


- 9 Luftschlauch mit Schwenkanschluss
- 10 Staufach für Luftschlauch
- 11 LED-Leuchten
- 12 Stecker mit Innengewinde
- 13 Stromanschluss
- 14 USB-Stecker
- 15 Typ-C-Stecker

Installation/Aufbewahrung des Luftschlauchs

Installation des Luftschlauchs

Installieren Sie den Luftschlauch, bevor Sie den Kompressor benutzen.


Verbinden Sie die Innen- und Außengewindestopfen und ziehen Sie sie im Uhrzeigersinn fest.



Lagerung des Luftschlauchs

Verpacken Sie den Luftschlauch nach der Verwendung dieses Kompressors.


Stecken Sie den schwenkbaren Luftschlauch in das Staufach für den Luftschlauch.



Anschließen des Luftschlauchs

1. Anschließen an Autoreifen

Schließen Sie den Luftschlauch direkt an den Reifen an, indem Sie den schwenkbaren Luftschlauch auf die Lufterdüse des Reifens schrauben.




2. Anschließen an Mountainbike-Reifen

Schritt 1: Lösen Sie die Schraube an der Lufterdüse des Reifens.

Schritt 2: Verbinden Sie den Presta-Ventilanschluss mit dem schwenkbaren Luftschlauch und schließen Sie den Luftschlauch an die Lufterdüse des Reifens an.


Hinweis: Nach dem Aufpumpen ziehen Sie bitte die Schraube an der Lufterdüse des Reifens wieder fest.




3. Anschluss an aufblasbare Objekte

Befestigen Sie eine geeignete Lufterdüse an dem drehbaren Luftschlauch, bevor Sie ihn an ein aufblasbares Objekt anschließen.

Die lange Düse eignet sich für Strandbälle, Schwimmer und andere aufblasbare Spielzeuge sowie für die Staubentfernung und Reinigung.



Die Nadel ist für Basketbälle, Fußbälle, Volleybälle und andere Arten von Bällen geeignet.



Aufblasmodus

Dieses Gerät ist mit 5 Aufblasmodi ausgestattet. Sie können den geeigneten Modus je nach den aufzublasenden Objekten auswählen. Das Gerät stoppt das Aufblasen automatisch, sobald der voreingestellte Luftdruckwert erreicht ist.

- Auto-Modus: Standard-Luftdruckwert ist 2,5 bar (≈36psi)
- Motorrad-Modus: Der Standardluftdruck beträgt 2,4 bar (≈35 psi).
- Fahrrad-Modus: Der Standardwert für den Luftdruck beträgt 45 psi.
- Kugel-Modus: Der Standardwert für den Luftdruck beträgt 8 psi.
- Freier Modus: Der Standard-Luftdruckwert kann von 3 bis 150 psi eingestellt werden.

Voreinstellung des Luftdrucks


Stellen Sie den Luftdruck vor dem Aufblasen ein und das Gerät stoppt automatisch das Aufblasen, wenn der voreingestellte Wert erreicht ist.

1. Drücken und halten Sie die Starttaste, um das Gerät einzuschalten.
2. Drücken Sie die Modus-Taste, um in den gewünschten Aufblasmodus zu wechseln.
3. Drücken und halten Sie die Modustaste, um die Druckeinheit zu ändern. Drücken Sie die "+"- oder "-"-Taste, um den Druckwert einzustellen.

Das Gerät speichert automatisch den voreingestellten Druckwert für jeden Aufpumpmodus. Daher ist es nicht notwendig, den Luftdruckwert für denselben Aufpumpmodus beim nächsten Aufpumpen erneut einzustellen.

Aufblasen der Objekte

1. Schließen Sie den Luftschlauch ordnungsgemäß an das Objekt an. Drücken und halten Sie die Starttaste, um das Gerät einzuschalten. Die Hauptschnittstelle zeigt den aktuellen Luftdruckwert, die Einheit und den verbleibenden Batteriestand an.
2. Drücken Sie die Modus-Taste, um zum gewünschten Aufblasmodus zu wechseln.
3. Drücken Sie die Starttaste, um mit dem Aufpumpen zu beginnen.



4. Wenn der Standard- oder voreingestellte Luftdruck erreicht ist, hört das Gerät automatisch auf, sich aufzublasen.

Sie können auch eine beliebige andere Taste als die Beleuchtungstaste drücken, um das Aufblasen zu beenden.

5. Halten Sie nach der Verwendung des Geräts die Starttaste gedrückt, um das Gerät auszuschalten, und packen Sie dann den Luftschlauch ein.

Anmerkungen:

- Wenn das Gerät nicht mehr arbeitet, fällt der auf der Hauptschnittstelle angezeigte Luftdruckwert leicht ab und stabilisiert sich dann. Dies ist das normale "Gegendruck"-Phänomen.
- Nach dem Aufpumpen ist die Temperatur des Luftschlauchs hoch. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Lufterdüse demontieren oder den Luftschlauch verpacken. Ziehen Sie den Luftschlauch schnell ab, um ein Auslaufen der Luft zu verhindern.

Prüfen des Luftdrucks

Um die Sicherheit zu gewährleisten, überprüfen Sie zuerst den erforderlichen Druck des aufzublasenden Objekts, um Verletzungen durch Bersten aufgrund von Überdruck zu vermeiden.

Bereifung

Der sichere Luftdruckbereich ist auf der Seitenwand eines Fahrrad- oder Motorradreifens angegeben. An der Innenseite der Fahrertür befindet sich ein Reifendruckmesser.

Der Druckwert ist an die Belastung gekoppelt. Weitere Informationen zum Reifendruck finden Sie im Benutzerhandbuch des Fahrzeugs.

Bälle

Der empfohlene Druck für Fußbälle, Basketbälle, Volleybälle und andere Bälle ist in der Nähe des Düsenlochs des Balls angegeben.

Allgemeiner empfohlener Druckwert

Objekte	Klassifizierung	Empfohlener Druckbereich (psi)
Autos	Limousinen, SUVs, Nutzfahrzeuge, Geländewagen	30 bis 50
Motorräder	Motorräder, Elektromotorräder, Elektrofahrräder	25 bis 45
Fahrräder	Fahrräder, Mountainbikes, Rennräder	30 bis 130
Bälle	Fußball, Basketball, Volleyball	4 bis 16

Anmerkung: $1\text{kg/cm}^2 \approx 1\text{ bar} \approx 100\text{kPa} \approx 14.5\text{psi}$

Spezifikationen

Produkt:	70mai Luftkompressor Kabellos
Modell:	Midrive TP05
Eingabe:	5V --- 2A
Kapazität der Batterie:	2500mAh (18Wh)
Batterie-Typ:	Li-Ionen-Akku
Aufladezeit:	3 bis 3,5 Stunden
Maximale Inflation:	150psi (10,3 bar)
Abmessungen des Produkts:	60 x 43 x 145,5 mm
Lagertemperatur:	-20°C~50°C innerhalb von 1 Monat - 20°C~45°C innerhalb von 6 Monaten
Arbeitstemperatur:	0°C~45°C beim Laden, -20°C~60°C beim Entladen

Vorsichtsmaßnahmen

Um Schäden am Gerät zu vermeiden, befolgen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen:

- Bitte halten Sie sich beim Aufpumpen an den Richtwert für den Druck. Um Unfälle zu vermeiden, darf der Luftdruck nicht zu hoch sein.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt arbeiten. Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird. Der Akku kann beschädigt werden, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird. Es wird empfohlen, das Gerät alle 3 Monate aufzuladen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von explosiven Stoffen wie Benzin.
- Dieses Gerät kann im Dauerbetrieb betrieben werden (bei voller Ladung kann das Gerät bei einer Umgebungstemperatur von 25°C 30 Minuten lang ohne Last arbeiten). Wenn die Umgebungstemperatur jedoch hoch ist, verkürzen Sie bitte die Dauerbetriebszeit, um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern.
- Richten Sie die Lufterdüse nicht auf sich selbst oder andere Personen, da der Hochdruckluftstrom Verletzungen verursachen kann.
- Dieses Gerät ist mit einem eingebauten Akku ausgestattet, der nicht entfernt werden kann. Setzen Sie das Gerät nicht dem Sonnenlicht, Feuer oder ähnlichen überhitzenden Umgebungen aus. Das Entfernen oder Ersetzen der Batterien durch Sie selbst oder durch nicht fachkundiges Personal ist strengstens untersagt. Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie unsachgemäß ausgetauscht wird, daher sollte nur der gleiche oder ein gleichwertiger Batterietyp zum Austausch verwendet werden.
- Halten Sie das Gerät von Wassertropfen oder -spritzern fern. Halten Sie das Gerät trocken, um einen Ausfall der Batterie zu vermeiden.
- Wenn sich der Akku während der Verwendung oder Lagerung verformt, anschwillt oder ausläuft, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein und wenden Sie sich an den Kundendienst, um Sicherheitsprobleme zu vermeiden.
- Verwenden Sie zum Aufladen des Geräts das Original-Ladekabel. Verwenden Sie nur zertifizierte Netzteile, die von qualifizierten Herstellern geliefert werden.
- Die Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche im Benutzerhandbuch dienen nur zu Referenzzwecken. Das tatsächliche Produkt und die Funktionen können aufgrund von Produktverbesserungen abweichen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien 2014/35/EU, 2014/30/EU und der Richtlinie 2011/65/EU, geändert (EU) 2015/863.



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

