






80



86



120

SwitchMan M5

Smart Wall Switch

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3 – 14
Čeština	15 – 26
Slovenčina	27 – 38
Magyar	39 – 50
Deutsch	51 – 62

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt




+44 (0)203 514 4411

Importer


Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Product Introduction

80/86



120



⚠ The device weight is less than 1 kg. The installation height of less than 2m is recommended.

Wi-Fi LED indicator status instruction

Wi-Fi LED Indicator status	Status Instruction
Flashes (one long and two short)	Bluetooth Pairing Mode
Flashes quickly	Compatible Pairing Mode
Keeps on	Device is Online
Flashes quickly once	Fail to Connect to Router
Flashes quickly twice	Connected to Router but Fail to Connect to Serve
Flashes quickly three times	Firmware Updating

Features

This device is a smart physical wall switch. After pairing it with eWeLink App, you can turn on/off the connected devices via the smart phone wherever you are, schedule its on/off, share it with your families to control together, etc.



Remote Control



Single/Countdown



Voice Control



Share Control



Smart Scene



Inching Mode



Camera Linking



Group Control




History Operation



LAN Control


Operating Instruction

1. Power off




⚠ Please install and maintain the device by a professional electrician. To avoid electric shock hazard, do not operate any connection or contact the terminal connector while the device is powered on !

2. Wiring instruction




120: 3C




⚠ Make sure all wires are connected correctly.

3. Download the eWeLink App




Android™ & iOS ..

4. Power on




After powering on, the device will enter the Bluetooth Pairing Mode during the first use. The Wi-Fi LED indicator changes in a cycle of two short and one long flash and release.

⚠ The device will exit the Bluetooth Pairing Mode If not paired within 3mins. If you want to enter this mode, please long press any pairing button for about 5s until the Wi-Fi LED indicator changes in a cycle of two short and one long flash and release.



5. Add device



Tap "+" and select "Bluetooth Pairing", then operate following the prompt on the App.

Compatible Pairing Mode

If you fail to enter Bluetooth Pairing Mode, please try “Compatible Pairing Mode” to pair.

1. Long press any Pairing button for 5s until the Wi-Fi LED indicator changes in a cycle of two short flashes and one long flash and release. Long press any Pairing button for 5s again until the Wi-Fi LED indicator flashes quickly. Then, the device enters Compatible Pairing Mode.
2. Enter Wi-Fi password, tap “Next” and then “Connect”. Select Wi-Fi SSID with ITEAD-***** and enter the password 12345678, and then go back to eWeLink app and tap “Next”. Be patient until pairing completes.

Specifications

Model	MS-1C-80, M5-2C-80, M5-3C-80 M5-1C-86, M5-2C-86, M5-3C-86 MS-1C-120, M5-2C-120, M5-3C-120
Input	1C: 100-240V ~ 50/60Hz 10A Max 2C: 100-240V ~ 50/60Hz 10A Max 3C: 100-240V ~ 50/60Hz 6A Max
Output	1C: 100-240V ~ 50/60Hz 10A Max 2C: 100-240V ~ 50/60Hz 5A/Gang 10A/Total Max 3C: 100-240V ~ 50/60Hz 2A/Gang 6A/Total Max
Max. load	1C: 2200W 2C: 2200W(1-1100W/Gang) 3C: 1320W(1-440W/Gang)
LED load	1C: 300W/220V, 150W/110V 2C: 300W/220V/Gang, 150W/110V/Gang 3C: 100W/220V/Gang, 600W/110V/Gang
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Bluetooth Standard	4.2 BLE
App operating systems	Android & iOS
Working temperature	-10°C~40°C
Shell material	PC VO
Dimension	80: 86x71x41.5mm 86: 86x86x41.5mm 120: 120x74x41.5mm

Factory Reset

Deleting the device on the eWeLink App indicates you restore it to factory setting.

Common Problems

Fail to pair Wi-Fi devices with eWeLink APP

1. Make sure the device is in pairing mode.

The device will automatically exit the pairing mode if not paired within 3mins.

2. Please turn on the location service on your mobile phone and give the permission. Before choosing the Wi-Fi network, the location service should be turned on and the permission is given. Location information permission is used to obtain Wi-Fi list information. If you tap "Disable", the device will not be added.

3. Make sure your Wi-Fi network runs on the 2.4GHz band.

4. Make sure you entered a correct Wi-Fi SSID and password, no special characters contained. A wrong password is a very common reason for pairing failure.

5. You may get the device close to the router for a good signal transmission while pairing.

6. Please try to pair the device in the compatible mode.

Wi-Fi devices "Offline" issues

Please check the following issues by the Wi-Fi LED indicator status:

The LED indicator blinks once every 2s means you fail to connect to the router.

1. Maybe you entered a wrong Wi-Fi SSID and password,

2. Make sure your Wi-Fi SSID and password don't contain special characters, for example, the Hebrew, Arabic characters, Our system can't recognize these characters so that fail to connect to the Wi-Fi.

3. Maybe your router has a lower carrying capacity.

4, Maybe the Wi-Fi signal strength is weak. Your router is too far away from your device, or there may be some obstacles between the router and the device so that the signal transmission is blocked.

5. Be sure that the MAC of the device is not on the blacklist of your MAC management.

The LED indicator flashes twice on repeated means you fail to connect to the server.

1. Make sure the Internet connection is normal. You can use your phone or PC to connect to the Internet, and if you fail to access, please check the availability of the Internet connection.

2, Maybe your router has a low carrying capacity. The number of devices connected to the router exceeds its maximum value. Please check the maximum number of devices that your router can carry. If the number of connected devices exceeds the maximum value, please delete some devices or change a larger router and try again.

3. Please contact your ISP and confirm our server address is not shielded:

cn-disp.coolkit.cc (China Mainland)

as-disp.coolkit.cc (in Asia except China)

eu-disp.coolkit.cc (in EU)

us-disp.coolkit.cc (in US)

If none of the above methods solved this problem, please submit your issue via help & feedback on the eWeLink App.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

CIN: 27082440

Subject of the declaration:

Title: Smart wall switch

Model / Type: M5

The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):

Directive No. 2014/53/EU


Directive No. 2011/65/EU as amended 2015/863/EU

Prague, 23.12. 2022



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt




+420 225 340 111

Dovozce


Alza.cz a.s. , Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Představení produktu

80/86



120



⚠ Hmotnost zařízení je menší než 1 kg. Doporučená výška instalace je nižší než 2 m.

Indikátor stavu Wi-Fi

Indikátor stavu WI-Fi	Stav
Záblesky (jeden dlouhý a dva krátké)	Režim párování Bluetooth
Rychle bliká	Kompatibilní režim párování
Stále svítí	Zařízení je online
Rychle bliká	Připojení ke směrovači se nezdařilo
Dvakrát rychle blikne	Připojení ke směrovači, ale nepodařilo se připojit k serveru
Třikrát rychle blikne	Aktualizace firmwaru

Funkce

Toto zařízení je chytrý fyzický nástěnný vypínač. Po spárování s aplikací eWeLink můžete zapínat a vypínat připojená zařízení prostřednictvím chytrého telefonu, ať jste kdekoli, Můžete společně plánovat jeho zapnutí/vypnutí, sdílet jej s rodinou a společně jej ovládat.



Dálkové ovládání



Jednotlivé/odpočítávání



Hlasové ovládání



Kontrola sdílení



Chytrá scéna



Krokový režim



Propojení kamer



Skupinová kontrola




Historie



Řízení síť LAN


Návod k obsluze

1. Vypnutí napájení




⚠ Instalaci a údržbu zařízení musí provádět odborný elektrikář. Abyste se vyhnuli nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte žádné připojení ani se nedotýkejte svorky.

2. Pokyny k zapojení




120: 3C




ⓘ Zkontrolujte, zda jsou všechny vodiče správně zapojeny.

3. Stáhněte si aplikaci eWeLink




Android™ & iOS ..

4. Zapnutí napájení



Po zapnutí přejde zařízení do režimu párování Bluetooth během prvního spuštění. Indikátor Wi-Fi LED se mění v cyklu dvou krátkých a jednoho dlouhého bliknutí a uvolnění.

⚠ Pokud se zařízení nespáruje do 3 minut, ukončí režim párování Bluetooth. Chcete-li vstoupit do tohoto režimu, stiskněte dlouze kterékoli párovací tlačítka na dobu asi 5 s, dokud se indikátor Wi-Fi LED mění v cyklu dvou krátkých a jednoho dlouhého bliknutí a uvolnění.



5. Přidat zařízení



Klepněte na "+" a vyberte "Bluetooth Pairing" a poté postupujte podle pokynů v aplikaci.

Kompatibilní režim párování

Pokud se vám nepodaří vstoupit do režimu párování Bluetooth, zkuste spárovat "Kompatibilní režim párování".

1. Dlouze stiskněte libovolné párovací tlačítko na 5 s, dokud se indikátor Wi-Fi LED nezmění v cyklu dvou krátkých a jednoho dlouhého bliknutí, a uvolněte jej. Dlouze stiskněte libovolné tlačítko Pairing znovu na 5 s, dokud LED indikátor Wi-Fi nezačne rychle blikat. Poté se zařízení vstoupí do kompatibilního režimu párování.
2. Zadejte heslo Wi-Fi, klepněte na "Next" a potom na "Connect". Vyberte SSID Wi-Fi pomocí ITEAD-***** a zadejte heslo 12345678 a poté se vraťte do eWeLink a klepněte na "Další". Buďte trpěliví, dokud se párování nedokončí.

Specifikace

Model	MS-1C-80, M5-2C-80, M5-3C-80 M5-1C-86, M5-2C-86, M5-3C-86 MS-1C-120, M5-2C-120, M5-3C-120
Vstup	1C: 100-240V ~ 50/60Hz 10A Max. 2C: 100-240V ~ 50/60Hz 10A Max. 3C: 100-240V ~ 50/60Hz 6A Max.
Výstup	1C: 100-240V ~ 50/60Hz 10A Max. 2C: 100-240V ~ 50/60Hz 5A/Gang 10A/celkem Max. 3C: 2A/Gang 6A/celkem Max. 100-240V ~ 50/60Hz
Maximální zatížení	1C: 2200 W 2C: 2200W (1-1100W/Gang) 3C: 1320W (1-440W/Gang)
Zatížení LED	1C: 300W/220V, 150W/110V 2C: 300W/220V/Gang, 150W/110V/Gang 3C: 100W/220V/Gang, 600W/110V/Gang
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Standard Bluetooth	4.2 BLE
Operační systémy aplikací	Android a iOS
Pracovní teplota	-10°C~40°C
Materiál	PC VO
Rozměr	80: 86x71x41,5 mm 86: 86x86x41,5 mm 120: 120x74x41,5 mm

Obnovení továrního nastavení

Odstranění zařízení v aplikaci eWeLink znamená, že obnovíte jeho tovární nastavení.

Běžné problémy

Nepodařilo se spárovat zařízení Wi-Fi s aplikací eWeLink APP

1. Zkontrolujte, zda je zařízení v režimu párování.
Pokud se zařízení nespáruje do 3 minut, automaticky ukončí režim párování.
2. Zapněte v mobilním telefonu službu určování polohy a dejte k tomu svolení.
Před výběrem sítě Wi-Fi by měla být zapnuta služba určování polohy.
3. Ujistěte se, že vaše síť Wi-Fi pracuje v pásmu 2,4 GHz.
4. Ujistěte se, že jste zadali správné SSID a heslo Wi-Fi, bez speciálních znaků. Špatné heslo je velmi častým důvodem selhání párování.
5. Při párování můžete zařízení přiblížit ke směrovači, aby byl přenos signálu rychlejší.
6. Zkuste zařízení spárovat v kompatibilním režimu.

Problémy se zařízeními WI-FI "Offline"

Zkontrolujte následující problémy podle stavu indikátoru LED Wi-Fi:

Indikátor LED blikne jednou za 2 s, což znamená, že se vám nepodařilo připojit ke směrovači.

1. Možná jste zadali špatné SSID a heslo Wi-Fi.
2. Ujistěte se, že SSID a heslo Wi-Fi neobsahují speciální znaky, např. hebrejské a arabské znaky. Náš systém tyto znaky nerozpozná.
3. Možná má váš router nižší nosnost.
4. Možná je síla signálu Wi-Fi slabá. Váš router je příliš daleko od zařízení nebo se mezi směrovačem a zařízením mohou vyskytovat překážky.
5. Ujistěte se, že MAC zařízení není na černé listině vaší správy MAC.

Opakované dvojí bliknutí indikátoru LED znamená, že se vám nepodařilo připojit k serveru.

1. Zkontrolujte, zda je připojení k internetu v pořádku. K tomu můžete použít telefon nebo počítač.

2, Možná má váš směrovač nízkou nosnost. Počet připojených zařízení do směrovače překročí jeho maximální hodnotu. Zkontrolujte maximální počet zařízení, která může váš směrovač přenášet.

3. Kontaktujte prosím svého poskytovatele internetových služeb a ověřte si, že adresa našeho serveru není stíněná:

cn-disp.coolkit.cc (Čína)

as-disp.coolkit.cc (v Asii kromě Číny)

eu-disp.coolkit.cc (v EU)

us-disp.coolkit.ce (v USA)

Pokud žádný z výše uvedených způsobů tento problém nevyřešil, odešlete svůj problém prostřednictvím nápovědy & zpětné vazby k aplikaci eWeLink.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Identifikační údaje zplnomocněného zástupce výrobce/dovozce:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

IČO: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: Chytrý nástěnný vypínač

Model / typ: M5

Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normou (normami) použitou (použitými) k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnici (směrnících):

Směrnice č. 2014/53/EU

Směrnice č. 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU

Praha, 23.12. 2022



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k zariadeniu, obráťte sa na zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt




+421 257 101 800

Dovozca


Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Predstavenie produktu

80/86



120



⚠ Hmotnosť zariadenia je menej ako 1 kg. Odporúča sa výška inštalácie menšia ako 2 m.

Pokyny pre indikátor stavu WiFi LED

Stav indikátora WiFi LED	Informácia o stave
Záblesky (jeden dlhý a dva krátke)	Režim párovania Bluetooth
Rýchlo bliká	Kompatibilný režim párovania
Svieti	Zariadenie je online
Rýchlo bliká, keď	Pád pripojenia k routeru
Dvakrát rýchlo blikne	Pripojenie k smerovaču, ale nepodarí sa pripojiť k službe
Trikrát rýchlo blikne	Aktualizácia firmvéru

Funkcie

Toto zariadenie je inteligentný fyzický nástenný vypínač. Po spárovaní s aplikáciou eWeLink môžete zapínať/vypínať pripojené zariadenia prostredníctvom smartfónu, nech ste kdekoľvek, plánovať jeho zapnutie/vypnutie, zdieľanie s rodinou kvôli spoločnému ovládaniu atď.



Diaľkové ovládanie



Jednotlivé/odpočítavanie



Hlasové ovládanie



Kontrola zdieľania



Inteligentná scéna



Režim Inching



Prepojenie kamery



Skupinová kontrola




História prevádzky



Ovládanie siete LAN


Návod na obsluhu

1. Vypnutie napájania




⚠ Inštaláciu a údržbu zariadenia vykoná odborný elektrikár. Aby ste sa vyhli nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte žiadne pripojenie ani sa nedotýkajte svorky konektora, keď je zariadenie zapnuté !

2. Pokyny na zapojenie




120: 3C




⚠ Skontrolujte, či sú všetky káble správne pripojené.

3. Stiahnite si aplikáciu eWeLink




Android™ & iOS ..

4. Zapnutie napájania



Po zapnutí zariadenia prejde zariadenie do režimu párovania Bluetooth počas prvého použitia. Indikátor WiFi LED sa mení v cykle dvoch krátkych a jedného dlhého bliknutia.

ⓘ Ak sa zariadenie nespáruje do 3 minút, ukončí režim párovania Bluetooth. Ak chcete vstúpiť do tohto režimu, dlho stlačte ľubovoľné párovacie tlačidlo na približne 5 s, kým indikátor WiFi LED sa bliká v cykle dvoch krátkych a jedného dlhého bliknutia a uvoľníte ho.



5. Pridať zariadenie



Ťuknite na položku „+“ a vyberte položku „Bluetooth Pairing“ a potom postupujte podľa pokynov v aplikácii.

Kompatibilný režim párovania

Ak sa vám nepodarí vstúpiť do režimu párovania Bluetooth, vyskúšajte na spárovanie „Kompatibilný režim párovania“.

1. Dlhو stlačte ľubovoľné tlačidlo párovania na 5 s, kým sa indikátor WiFi LED nezmení v cykle dvoch krátkych a jedného dlhého bliknutia, a uvoľnite ho. Dlhو stlačte ľubovoľné tlačidlo Pairing znova na 5 s, kým indikátor WiFi LED nezačne rýchlo blikáť. Potom zariadenie vstúpi do režimu kompatibilného párovania.
2. Zadaťte heslo WiFi, ťuknite na položku „Next“ a potom na položku „Connect“. Vyberte SSID WiFi pomocou ITEAD-***** a zadajte heslo 12345678 a potom sa vráťte do eWeLink a ťuknite na položku „Ďalej“. Buďte trpezliví, kým sa párovanie nedokončí.

Špecifikácia

Model	MS-1C-80, M5-2C-80, M5-3C-80 M5-1C-86, M5-2C-86, M5-3C-86 MS-1C-120, M5-2C-120, M5-3C-120
Vstup	1C: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz 10 A Max 2C: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz 10 A Max 3C: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz 6 A Max.
Výstup	1C: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz 10 A Max 2C: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz 5 A/Gang 10 A/celkom Max. 3C: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz 2 A/Gang 6 A/celkom Max.
Maximálne zaťaženie	1C: 2 200 W 2C: 2 200 W (1 – 1 100 W/Gang) 3C: 1 320 W (1 – 440 W/Gang)
Zaťaženie LED	1C: 300 W/220 V, 150 W/110 V 2C: 300 W/220 V/Gang, 150 W/110 V/Gang 3C: 100 W/220 V/Gang, 600 W/110 V/Gang
WiFi	IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Štandard Bluetooth	4.2 BLE
Operačné systémy aplikácií	Android a iOS
Pracovná teplota	-10 °C ~ 40 °C
Materiál škrupiny	PC VO
Rozmery	80: 86 × 71 × 41,5 mm 86: 86 × 86 × 41,5 mm 120: 120 × 74 × 41,5 mm

Obnovenie továrenského nastavenia

Vymazanie zariadenia v aplikácii eWeLink znamená, že obnovíte jeho výrobné nastavenie.

Bežné problémy

Nepodarí sa spárovať zariadenie WiFi s aplikáciou eWeLink APP

1. Skontrolujte, či je zariadenie v režime párovania.

Ak sa zariadenie nespáruje do 3 minút, automaticky ukončí režim párovania.

2. Zapnite službu určovania polohy na svojom mobilnom telefóne a udeľte povolenie.

Pred výberom siete WiFi je potrebné zapnúť službu určovania polohy a

Udeliť povolenie. Povolenie na informácie o polohe sa používa na získanie WiFi informácie zo zoznamu. Ak ťuknete na položku „Zakázať“, zariadenie sa nepridá.

3. Uistite sa, že vaša sieť WiFi pracuje v pásme 2,4 GHz.

4. Uistite sa, že ste zadali správne SSID a heslo WiFi, bez špeciálnych znakov.

Veľmi častým dôvodom zlyhania párovania je nesprávne heslo.

5. Pri párovaní môžete zariadenie priblížiť k smerovaču, aby sa signál dobre prenášal.

6. Skúste zariadenie spárovať v kompatibilnom režime.

Problémy so zariadeniami WIFI „Offline“

Podľa stavu indikátora LED WiFi skontrolujte nasledujúce problémy:

Indikátor LED bliká raz za 2 s, čo znamená, že sa vám nepodarilo pripojiť k smerovaču.

1. Možno ste zadali nesprávne SSID a heslo WiFi,

2. Uistite sa, že SSID a heslo WiFi neobsahujú špeciálne znaky, napríklad hebrejské, arabské znaky, Náš systém nemôže rozpoznať tieto znaky a preto sa nepodarilo pripojiť k sieti WiFi.

3. Možno má váš router nižšiu kapacitu.

4. Možno je sila signálu WiFi slabá. Váš router je príliš ďaleko od zariadenia, alebo môžu byť medzi routerom a zariadením nejaké prekážky, takže prenos signálu je zablokovaný.

5. Uistite sa, že MAC zariadenia nie je na čiernej listine vašej správy MAC.

Opakované bliknutie indikátora LED znamená, že sa vám nepodarilo pripojiť k serveru.

1. Skontrolujte, či je internetové pripojenie normálne. Môžete použiť telefón alebo počítač pripojiť k internetu, a ak sa vám nepodarí získať prístup, skontrolujte dostupnosť pripojenia na internet.

2, Možno má váš router nízku kapacitu. Počet pripojených zariadení do smerovača prekročil jeho maximálnu hodnotu. Skontrolujte maximálny počet zariadení, ktoré môže váš smerovač prenášať. Ak počet pripojených zariadení prekročil maximálnu hodnotu, odstráňte niektoré zariadenia alebo zmeňte smerovač a skúste to znova.

3. Kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb a overte si, či adresa nášho servera nie je chránená:

cn-disp.coolkit.cc (Čína)

as-disp.coolkit.cc (v Ázii okrem Číny)

eu-disp.coolkit.cc (v EÚ)

us-disp.coolkit.cc (v USA)

Ak žiadna z uvedených metód tento problém nevyriešila, pošlite svoj problém prostredníctvom nápoedy a spätnej väzby na aplikáciu eWeLink.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený, alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptáciu s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

Vyhlásenie o zhode EÚ

Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu výrobcu/dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Sídlo spoločnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 27082440

Predmet vyhlásenia:

Názov: Inteligentný nástenný spínač

Model/typ: M5

Uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normou (normami) použitou na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smernici (smerniciach):

Smernica č. 2014/53/EU

Smernica č. 2011/65/EU v znení zmien a doplnení 2015/863/EU

Praha, 23.12. 2022



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ – 2012/19/EU). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.



www.alza.hu/kapcsolat




+36-1-701-1111

Importőr


Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Termék bevezetése

80/86



120



⚠ A készülék súlya kevesebb mint 1 kg. Ajánlott a 2 m-nél kisebb telepítési magasság.

A Wi-Fi LED állapotjelző jelentése

Wi-Fi LED állapotjelző	Állapot jelentés
Villanások (egy hosszú és két rövid)	Bluetooth párosítási mód
Gyorsan villog	Kompatibilis párosítási mód
Folyamatos	A készülék online van
Gyorsan villog egyszer	Csatlakozás a routerhez
Kétszer gyorsan villog	Csatlakozott a routerhez, de nem tud csatlakozni a kiszolgálóhoz
Háromszor gyorsan villog	Firmware frissítés

Jellemzők

Ez a készülék egy intelligens fizikai fali kapcsoló. Az eWeLink alkalmazással való párosítás után az okostelefonon keresztül bárhol bekapcsolhatja/kikapcsolhatja a csatlakoztatott eszközöket, ütemezheti a be-/kikapcsolást, megoszthatja a családjával, hogy együtt vezérelhesse stb.



Táv-irányító



Egyedülálló/vissza-
számlálás



Hangvezérlés



Megosztásvezérlés



Intelligens
jelenet



Inching
mód



Kamera
összekapcsolása



Csoportos
irányítás




Történelem
Művelet



LAN vezérlés


Használati utasítás

1. Kikapcsolás




⚠ Kérjük, hogy a készüléket szakképzett villanyszerelővel szereltesse be és tartsa karban. Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne működtessen semmilyen csatlakozást, és ne érintse a csatlakozó csatlakozót, amíg a készülék be van kapcsolva!

2. Bekötési utasítás




120: 3C




ⓘ Győződjön meg róla, hogy minden vezeték megfelelően van-e csatlakoztatva.

3. Az eWeLink alkalmazás letöltése




Android™ & iOS ..

4. Bekapcsolás



A készülék bekapcsolás után az első használat során a Bluetooth párosítási módba lép. A Wi-Fi LED-kijelző két rövid és egy hosszú villanásból és elengedésből álló ciklusban változik.

A készülék kilép a Bluetooth párosítási módból, ha 3 percen belül nem történik párosítás. Ha be akar lépni ebbe az üzemmódba, kérjük, nyomja meg hosszan bármelyik párosító gombot kb. 5 másodpercig, amíg a Wi-Fi LED kijelző két rövid és egy hosszú villanásból álló ciklusban változik, majd engedje el.



5. Eszköz hozzáadása



Koppintson a "+" gombra, és válassza ki a "Bluetooth párosítás" lehetőséget, majd kövesse az alkalmazásban megjelenő felszólítást.

Kompatibilis párosítási mód

Ha nem sikerül belépnie a Bluetooth párosítási módba, próbálja meg a "Kompatibilis párosítási módot" a párosításhoz.

1. Nyomja meg hosszan bármelyik Pairing gombot 5 másodpercig, amíg a Wi-Fi LED kijelző két rövid és egy hosszú villanásból álló ciklusban változik, majd engedje el. Nyomja meg hosszan bármelyik Párosítás gombot 5 másodpercig, amíg a Wi-Fi LED kijelző gyorsan villog. Ezután a készülék belép a kompatibilis párosítási módba.
2. Adja meg a Wi-Fi jelszót, koppintson a "Tovább", majd a "Csatlakozás" gombra. Válassza ki a Wi-Fi SSID-t a ITEAD-***** és írja be az 12345678 jelszót, majd térjen vissza az eWeLink alkalmazásra, és koppintson a "Tovább" gombra. Legyen türelmes, amíg a párosítás befejeződik.

Műszaki adatok

Modell	MS-1C-80, M5-2C-80, M5-3C-80 M5-1C-86, M5-2C-86, M5-3C-86 MS-1C-120, M5-2C-120, M5-3C-120
Bemenet	1C: 100-240V ~ 50/60Hz 10A Max. 2C: 100-240V ~ 50/60Hz 10A Max. 3C: 6A Max.
Kimenet	1C: 100-240V ~ 50/60Hz 10A Max. 2C: 100-240V ~ 50/60Hz 5A/Gang 10A/Total Max. 3C: 100-240V ~ 50/60Hz 2A/Gang 6A/Total Max.
Max. terhelés	1C: 2200W 2C: 2200W (1-1100W/Gang) 3C: (1-440W/Gang)
LED terhelés	1C: 300W/220V, 150W/110V 2C: 300W/220V/Gang, 150W/110V/Gang 3C: 100W/220V/Gang, 600W/110V/Gang
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz-es frekvencia
Bluetooth szabvány	4.2 BLE
App operációs rendszerek	Android & iOS
Munkahőmérséklet	-10°C~40°C
Héj anyaga	PC VO
Dimenzió	80: 86x71x41.5mm 86: 86x86x41.5mm 120: 120x74x41.5mm

Gyári visszaállítás

A készülék törlése az eWeLink alkalmazásban azt jelzi, hogy visszaállítja a gyári beállításokat.

Gyakori problémák

Nem sikerül Wi-Fi eszközöket párosítani az eWeLink APP-al

1. Győződjön meg róla, hogy a készülék párosítási módban van.
A készülék automatikusan kilép a párosítási módból, ha 3 percen belül nem történik párosítás.
2. Kérjük, kapcsolja be a helymeghatározó szolgáltatást a mobiltelefonján, és adja meg az engedélyt. A Wi-Fi hálózat kiválasztása előtt a helymeghatározó szolgáltatást be kell kapcsolni, és az engedélyt megadják. A helymeghatározási információk engedélyezése a Wi-Fi listán szereplő információk. Ha a "Letiltás" lehetőségre koppint, az eszköz nem kerül hozzáadásra.
3. Győződjön meg róla, hogy a Wi-Fi hálózat a 2,4 GHz-es sávban működik.
4. Győződjön meg róla, hogy helyesen adta meg a Wi-Fi SSID-t és a jelszót, különleges karakterek nélkül. A rossz jelszó nagyon gyakori oka a párosítás megghiúsulásának.
5. A párosítás során a készüléket a routerhez közel viheti a jelátvitel érdekében.
6. Kérjük, próbálja meg a készüléket kompatibilis üzemmódban párosítani.

WI-FI eszközök "Offline" problémák

Kérjük, ellenőrizze a következő problémákat a Wi-Fi LED kijelző állapotán:
A LED-kijelző 2 másodpercenként egyszer villog, ami azt jelenti, hogy nem sikerült csatlakozni az útválasztóhoz.

1. Lehet, hogy rossz Wi-Fi SSID-t és jelszót adott meg,
2. Győződjön meg róla, hogy a Wi-Fi SSID és a jelszó nem tartalmaz speciális karaktereket, például a héber, arab karakterek, A rendszer nem tudja felismerni ezeket a karaktereket így nem sikerül csatlakozni a Wi-Fi-hez.
3. Lehet, hogy az Ön routerének kisebb a teherbírása.
4. Lehet, hogy a Wi-Fi jelerőssége gyenge. A router túl messze van a készüléktől, vagy a router és a készülék között valamilyen akadály lehet, így a jelátvitel blokkolva van.
5. Győződjön meg róla, hogy az eszköz MAC-je nem szerepel a MAC-kezelés feketelistáján.

A kétszer villogó LED-kijelző ismételt villogása azt jelenti, hogy nem sikerült csatlakozni a kiszolgálóhoz.

1. Győződjön meg arról, hogy az internetkapcsolat normális. A telefon vagy a számítógép segítségével csatlakozni tud az internethez, és ha nem sikerül a hozzáférés, kérjük, ellenőrizze az internetkapcsolat elérhetőségét.

2, Lehet, hogy az útválasztónak alacsony a teherbírása. A csatlakoztatott eszközök száma az útválasztóhoz a maximális értéket meghaladja. Kérjük, ellenőrizze a maximális számú eszközök, amelyeket az útválasztója képes szállítani. Ha a csatlakoztatott eszközök száma meghaladja a maximális értéket, kérjük, törölje az eszközöket, vagy cseréljen ki egy nagyobb routert, és próbálja meg újra.

3. Kérjük, lépjen kapcsolatba internetszolgáltatójával, és erősítse meg, hogy szerverünk címe nem árnýékolt:

cn-disp.coolkit.cc (Kína kontinentális része)

as-disp.coolkit.cc (Ázsiában, kivéve Kínát)

eu-disp.coolkit.cc (az EU-ban)

us-disp.coolkit.ce (az USA-ban)

Ha a fenti módszerek egyike sem oldotta meg a problémát, kérjük, küldje el problémáját a súgó visszajelzés segítségével az eWeLink alkalmazásról.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó/importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Importőr: Alza.cz a.s.

Bejegyzett székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7

CIN: 27082440

A nyilatkozat tárgya:

Cím: Fali kapcsoló: Intelligens fali kapcsoló

Modell / típus: M5

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:

2014/53/EU irányelv

A 2015/863/EU módosított 2011/65/EU irányelv

Prága, 23.12. 2022



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvvel (WEEE - 2012/19 / EU) összhangban. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.



www.alza.de/kontakt



0800 181 45 44



www.alza.at/kontakt




+43 720 815 999


Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Produkt-Einführung

80/86



120



⚠ Das Gewicht des Geräts beträgt weniger als 1 kg. Es wird eine Installationshöhe von weniger als 2 m empfohlen.

Anweisung zur Wi-Fi-LED-Statusanzeige

Wi-Fi LED-Anzeige Status	Status Anweisung
Blitze (ein langer und zwei kurze)	Bluetooth-Kopplungsmodus
Blinkt schnell	Kompatibler Kopplungsmodus
Hält an	Gerät ist online
Blinkt einmal schnell	Fall zur Verbindung mit dem Router
Blinkt zweimal schnell	Verbunden mit Router, aber keine Verbindung zum Server
Blinkt dreimal schnell	Firmware-Aktualisierung

Eigenschaften

Dieses Gerät ist ein intelligenter physischer Wandschalter. Nachdem Sie es mit der eWeLink App gekoppelt haben, können Sie die angeschlossenen Geräte über das Smartphone ein- und ausschalten, wo immer Sie sind, das Ein- und Ausschalten planen, es mit Ihren Familien teilen, um es gemeinsam zu steuern, usw.



Fernsteuerung



Einzel/Countdown



Sprachsteuerung



Anteilskontrolle



Intelligente
Szene



Schleichmodus



Kamera-
Verknüpfung



Gruppe
Kontrolle




Geschichte
Operation



LAN-
Steuerung


Gebrauchsanweisung

1. Ausschalten




⚠ Bitte lassen Sie das Gerät von einem professionellen Elektriker installieren und warten. Um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, dürfen Sie keine Anschlüsse betätigen oder den Anschluss berühren, während das Gerät eingeschaltet ist!

2. Verdrahtungsanleitung




120: 3C




⚠ Vergewissern Sie sich, dass alle Drähte richtig angeschlossen sind.

3. Laden Sie die eWeLink App herunter




Android™ & iOS ..

4. Einschalten



Nach dem Einschalten wechselt das Gerät bei der ersten Verwendung in den Bluetooth-Kopplungsmodus. Die Wi-Fi-LED-Anzeige wechselt in einem Zyklus von zwei kurzen und einem langen Tastendruck und Loslassen.

ⓘ Das Gerät verlässt den Bluetooth-Kopplungsmodus, wenn es nicht innerhalb von 3 Minuten gekoppelt wird. Wenn Sie diesen Modus aktivieren möchten, drücken Sie eine beliebige Kopplungstaste ca. 5 Sekunden lang, bis die Wi-Fi-LED-Anzeige in einem Zyklus von zwei kurzen und einem langen Blinken wechselt, und lassen Sie dann los.



5. Gerät hinzufügen



Tippen Sie auf "+" und wählen Sie "Bluetooth-Kopplung", dann folgen Sie den Anweisungen der App.

Kompatibler Kopplungsmodus

Wenn Sie den Bluetooth-Kopplungsmodus nicht aufrufen können, versuchen Sie es bitte mit dem "kompatiblen Kopplungsmodus", um eine Kopplung durchzuführen.

1. Drücken Sie eine beliebige Pairing-Taste 5 Sekunden lang, bis die Wi-Fi-LED-Anzeige in einem Zyklus von zwei kurzen Blitzen und einem langen Blinken wechselt, und lassen Sie sie los. Halten Sie eine beliebige Pairing-Taste erneut 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Wi-Fi-LED-Anzeige schnell blinkt. Dann wechselt das Gerät in den kompatiblen Pairing-Modus.
2. Tippen Sie auf "+" und wählen Sie "Kompatibler Kopplungsmodus" in der App.

Geben Sie das Wi-Fi-Passwort ein, tippen Sie auf "Weiter" und dann auf "Verbinden". Wählen Sie die Wi-Fi SSID mit ITEAD-***** und geben Sie das Passwort 12345678 ein, gehen Sie zurück zur eWeLink-App und tippen Sie auf "Weiter". Gedulden Sie sich, bis die Kopplung abgeschlossen ist.

Spezifikationen

Modell	MS-1C-80, M5-2C-80, M5-3C-80 M5-1C-86, M5-2C-86, M5-3C-86 MS-1C-120, M5-2C-120, M5-3C-120
Eingabe	1C: 100-240V ~ 50/60Hz 10A Max 2C: 100-240V ~ 50/60Hz 10A Max 3C: 100-240V ~ 50/60Hz 6A Max
Ausgabe	1C: 100-240V ~ 50/60Hz 10A Max 2C: 100-240V ~ 50/60Hz 5A/Gang 10A/Gesamt Max 3C: 100-240V ~ 50/60Hz 2A/Gang 6A/Total Max
Max. Belastung	1C: 2200W 2C: 2200W(1-1100W/Gang) 3C: 1320W(1-440W/Gang)
LED-Last	1C: 300W/220V, 150W/110V 2C: 300W/220V/Gang, 150W/110V/Gang 3C: 100W/220V/Gang, 600W/110V/Gang
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Bluetooth-Standard	4.2 BLE
App-Betriebssysteme	Android & iOS
Arbeitstemperatur	-10°C~40°C
Material der Schale	PC VO
Maße	80: 86x71x41,5mm 86: 86x86x41,5mm 120: 120x74x41,5mm

Werksreset

Das Löschen des Geräts in der eWeLink-App bedeutet, dass Sie es auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Allgemeine Probleme

Wi-Fi-Geräte können nicht mit der eWeLink APP gekoppelt werden

1. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im Pairing-Modus befindet.
Das Gerät beendet den Kopplungsmodus automatisch, wenn es nicht innerhalb von 3 Minuten gekoppelt wird.
2. Bitte schalten Sie den Ortungsdienst auf Ihrem Mobiltelefon ein und erteilen Sie die Erlaubnis. Vor der Auswahl des Wi-Fi-Netzwerks sollte der Standortdienst eingeschaltet und die Erlaubnis erteilt werden. Die Erlaubnis für Standortinformationen wird verwendet, um Informationen aus der Wi-Fi-Liste zu erhalten. Wenn Sie auf "Deaktivieren" tippen, wird das Gerät nicht hinzugefügt.
3. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Wi-Fi-Netzwerk auf dem 2,4-GHz-Band läuft.
4. Vergewissern Sie sich, dass Sie eine korrekte Wi-Fi-SSID und ein korrektes Passwort eingegeben haben, das keine Sonderzeichen enthält. Ein falsches Passwort ist ein sehr häufiger Grund für einen Pairing-Fehler.
5. Bringen Sie das Gerät in die Nähe des Routers, damit die Signalübertragung beim Pairing gut funktioniert.
6. Bitte versuchen Sie, das Gerät im kompatiblen Modus zu koppeln.

WI-FI Geräte "Offline" Probleme

Bitte überprüfen Sie die folgenden Probleme anhand des Status der Wi-Fi-LED-Anzeige: Die LED-Anzeige blinkt einmal alle 2 Sekunden, wenn die Verbindung zum Router nicht hergestellt werden kann.

1. Vielleicht haben Sie eine falsche Wi-Fi SSID und ein falsches Passwort eingegeben,
2. Stellen Sie sicher, dass Ihre Wi-Fi-SSID und Ihr Passwort keine Sonderzeichen enthalten, z. B. hebräische oder arabische Zeichen. Unser System kann diese Zeichen nicht erkennen, so dass die Verbindung mit dem WLAN fehlschlägt.
3. Vielleicht hat Ihr Router eine geringere Belastbarkeit.
4. Vielleicht ist die Wi-Fi-Signalstärke schwach. Ihr Router ist zu weit von Ihrem Gerät entfernt, oder es befinden sich Hindernisse zwischen dem Router und dem Gerät, so dass die Signalübertragung blockiert wird.
5. Vergewissern Sie sich, dass die MAC des Geräts nicht auf der schwarzen Liste Ihrer MAC-Verwaltung steht.

Die LED-Anzeige blinkt zweimal und bedeutet, dass Sie keine Verbindung zum Server herstellen können.

1. Vergewissern Sie sich, dass die Internetverbindung normal ist. Sie können Ihr Telefon oder Ihren PC verwenden, um sich mit dem Internet zu verbinden. Wenn Sie keinen Zugang haben, überprüfen Sie bitte die Verfügbarkeit der Internetverbindung.

2. Möglicherweise hat Ihr Router eine geringe Belastbarkeit. Die Anzahl der an den Router angeschlossenen Geräte übersteigt den Maximalwert. Bitte überprüfen Sie die maximale Anzahl der Geräte, die Ihr Router aufnehmen kann. Wenn die Anzahl der angeschlossenen Geräte den Maximalwert überschreitet, löschen Sie bitte einige Geräte oder wechseln Sie zu einem größeren Router und versuchen Sie es erneut.

3. Bitte kontaktieren Sie Ihren ISP und bestätigen Sie, dass unsere Serveradresse nicht abgeschirmt ist:

cn-disp.coolkit.cc (China Festland)

as-disp.coolkit.cc (in Asien außer China)

eu-disp.coolkit.cc (in der EU)

us-disp.coolkit.cc (in US)

Wenn keine der oben genannten Methoden das Problem gelöst hat, senden Sie bitte Ihr Problem über Hilfe &Feedback in der eWeLink App.

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z.B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Einwirkung schädlicher äußerer Einflüsse wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Angaben zur Identifizierung des bevollmächtigten Vertreters des Herstellers/Importeurs:

Importeur: Alza.cz a.s.

Eingetragener Sitz: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7

ID-Nummer: 27082440

Gegenstand der Erklärung:

Titel: Intelligenter Wandschalter

Modell/Typ: M5

Das oben genannte Produkt wurde nach der/den Norm(en) geprüft, die zum Nachweis der Einhaltung der in der/den Richtlinie(n) festgelegten grundlegenden Anforderungen verwendet wurde(n):

Richtlinie Nr. 2014/53/EU

Richtlinie Nr. 2011/65/EU in der Fassung 2015/863/EU

Prag, 23.12. 2022



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

