




RF Bridge

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch • Manuel d'utilisation

English	3 – 10
Čeština	11 – 18
Slovenčina	19 – 26
Magyar	27 – 35
Deutsch	36 – 43
Français	44 – 51

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt




+44 (0)203 514 4411

Importer

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7, www.alza.cz

Product Introduction



ⓘ The device weight is less than 1 kg.

The installation height of less than 2 m is recommended.

LED indicator status instruction

LED indicator status	Status instruction
Blue LED flashes (one long and two short)	Quick Pairing Mode
Blue LED flashes quickly	Compatible Pairing Mode (AP)
Blue LED keeps on	Device is connected successfully
Blue LED flashes quickly once	Unable to discover the router
Blue LED flashes quickly twice	Connect to the router but fail to connect to Wi-Fi
Blue LED flashes quickly three times	Upgrading
Red LED flashes quickly	Searching and adding ...

Features

This is a 433MHz RF bridge with multiple features that allows you to connect a variety of 433MHz wireless devices through switching 433MHz to Wi-Fi. You can set schedules, countdowns, alarm notifications and more.




Remote Control



Single/Countdown
Timing



Voice Control



Share Control



Sync Status



Alarm notification



Smart Scene



Camera Features


Operating Instruction

1. Download “eWeLink” APP



Android™ & iOS


2. Power on



Use the Micro USB cable to power the device. After powering on, the device will enter the quick pairing mode during the first use. The Wi-Fi LED indicator changes in a cycle of two short and one long flash.

⚠ The device will exit the quick pairing mode (Touch) if not paired within 3 mins. If you want to enter this mode, please long press the pairing button for about 5s until the Wi-Fi LED indicator changes in a cycle of two short and one long flash release.

3. Add Bridge




Tap “+” and select “Quick Pairing”, then operate following the prompt on the APP.

Compatible Pairing Mode

If you fail to enter Quick Pairing Mode, please try “Compatible Pairing Mode” to pair.

1. Long press Pairing button for 5s until the Wi-Fi LED indicator changes in a cycle of two short flashes and one long flash and release. Long press Pairing button for 5s again until the Wi-Fi LED indicator flashes quickly. Then, the device enters Compatible Pairing Mode.
2. Tap “+” and select “Compatible Pairing Mode” on APP
Select Wi-Fi SSID with ITEAD-***** and enter the password 12345678, and then go back to eWeLink APP and tap “Next”. Be patient until pairing completes.

Learn 433MHz codes



Click “+”, select the type of remote control. The device enters the learning mode when you hear a beep from it, and then press the 433MHz remote control or trigger the sensor, and you will hear two beeps to complete the learning process.


ⓘ Learn up to 64 433MHz codes.

Specifications

Model	RF Bridge, RF BridgeR2
Input	5V $\overline{=}$ 1A
RF	433MHz
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Operating systems	Android & iOS
Working temperature	-10°C~40°C
Material	RF Bridge: ABS V0, RF BridgeR2: PC V0
Colors	RF Bridge: Black, RF BridgeR2: White
Dimension	62x62x20mm

Switch Network

If you need to change the network, long press the pairing button for 5s until the Wi-Fi LED indicator changes in a cycle of two short and one long flash and release, then the device enters quick pairing mode, and you can pair again.



Factory Reset

Deleting the device on the eWeLink app indicates you restore it to factory setting.

Common Problems

Q: Why my device stays "Offline"?

A: The newly added device needs 1-2 mins to connect Wi-Fi and network. If it stays offline for a long time, please judge these problems by the blue Wi-Fi indicator status:

- 1) The blue Wi-Fi indicator quickly flashes once per second, which means that the switch failed to connect your Wi-Fi:
 - a) Maybe you have entered a wrong Wi-Fi password.
 - b) Maybe there's too much distance between the switch your router or the environment causes interference, consider getting close to the router. If failed, please add it again.
 - c) The 5G Wi-Fi network is not supported and only supports the 2.4GHz wireless network.
 - d) Maybe the MAC address filtering is open. Please turn it off.

If none of the above methods solved the problem, you can open the mobile data network on your phone to create a Wi-Fi hotspot, then add the device again.

- 2) Blue indicator quickly flashes twice per second, which means your device has connected to Wi-Fi but failed to connect to the server.

Ensure steady enough network. If double flash occurs frequently, which means you access and unsteady network, not a product problem. If the network is normal, try to turn off the power to restart the switch.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

CIN: 27082440

Subject of the declaration:

Title: RF Bridge

Model / Type: 433 MHz RF Bridge

The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):


Directive No. 2014/53/EU

Directive No. 2011/65/EU as amended 2015/863/EU



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt




+420 255 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Představení produktu



ⓘ Hmotnost zařízení je menší než 1 kg.
Doporučená výška instalace je menší než 2 m.

Pokyny ke stavu LED indikátoru

Stav LED indikátoru	Stavový pokyn
Modrá LED bliká (jedno dlouhé a dvě krátká)	Režim rychlého párování
Modrá LED rychle bliká	Kompatibilní režim párování (AP)
Modrá LED svítí	Zařízení je úspěšně připojeno
Modrá LED jednou rychle blikne	Nelze zjistit směrovač
Modrá LED dvakrát rychle blikne	Připojení ke směrovači, ale nedaří se připojit k síti Wi-Fi
Modrá LED třikrát rychle blikne	Aktualizace
Červená LED rychle bliká	Vyhledávání a přidávání ...

Funkce

Jedná se o 433MHz RF Bridge s mnoha funkcemi, který umožňuje připojení různých 433MHz bezdrátových zařízení přepínáním 433MHz na Wi-Fi. Můžete nastavit časové plány, odpočítávání, upozornění na budík a další.



Dálkové ovládání



Jednotlivé
časy/odpočítávání



Hlasové ovládání



Kontrola sdílení



Stav synchronizace



Upozornění na
poplach




Chytrá scéna



Funkce fotoaparátu


Návod k obsluze

1. Stáhněte si aplikaci "eWeLink"



Android™ & iOS


2. Zapnutí napájení



K napájení zařízení použijte kabel Micro USB. Po zapnutí přejde zařízení při prvním použití do režimu rychlého párování. LED Indikátor Wi-Fi se mění v cyklu dvou krátkých a jednoho dlouhého bliknutí.

⚠ Zařízení ukončí režim rychlého párování (Touch), pokud není spárováno do 3 minut. Pokud chcete do tohoto režimu vstoupit, stiskněte dlouze tlačítko párování na dobu přibližně 5 s, dokud se LED indikátor Wi-Fi nezmění v cyklu dvou krátkých a jednoho dlouhého uvolnění záblesku.

3. Přidání Bridge



Klepněte na "+" a vyberte "Quick Pairing" (Rychlé párování) a poté postupujte podle pokynů v aplikaci.

Kompatibilní režim párování

Pokud se vám nepodaří vstoupit do režimu rychlého párování, zkuste spárovat v režimu "Kompatibilní párování".

1. Dlouze stiskněte tlačítko párování na 5 s, dokud se LED indikátor Wi-Fi nezmění v cyklu dvou krátkých a jednoho dlouhého bliknutí, a uvolněte jej. Znovu dlouze stiskněte tlačítko párování na 5 s, dokud LED indikátor Wi-Fi nezačne rychle blikat. Poté zařízení přejde do režimu kompatibilního párování.
2. Klepněte na "+" a vyberte "Compatible Pairing Mode" (Režim kompatibilního párování) v aplikaci
Vyberte Wi-Fi SSID s ITEAD-***** a zadejte heslo 12345678 a poté se vraťte do aplikace eWeLink a klepněte na "Next" (Další). Buďte trpěliví, dokud se párování nedokončí.

Učení 433MHz kódů



Klikněte na tlačítko "+" a vyberte typ dálkového ovládání. Zařízení přejde do režimu učení, jakmile z něj uslyšíte zvukový signál, a stiskněte dálkový ovladač 433 MHz nebo spusťte snímač a uslyšíte dvě pípnutí pro zahájení procesu učení.


ⓘ Učení až 64 433MHz kódů.

Specifikace

Model	RF Bridge, RF BridgeR2
Vstup	5V--- 1A
RF	433MHz
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Operační systémy	Android a iOS
Pracovní teplota	-10°C~40°C
Materiál	RF Bridge: RF Bridge: ABS V0, RF BridgeR2: RF2B: PC V0
Barvy	RF Bridge: RF BridgeR2: Bílý
Rozměr	62x62x20 mm

Změna sítě

Pokud potřebujete změnit síť, dlouze stiskněte párovací tlačítko na 5 s, dokud se LED indikátor Wi-Fi nezmění v cyklu dvou krátkých a jednoho dlouhého bliknutí, a uvolněte jej, poté zařízení přejde do režimu rychlého párování a můžete znovu spárovat.



Obnovení továrního nastavení

Odstranění zařízení v aplikaci eWeLink znamená, že obnovíte jeho tovární nastavení.

Běžné problémy

Otázka: Proč zůstává mé zařízení "Offline"?

Odpověď: Nově přidané zařízení potřebuje 1-2 minuty na připojení k Wi-Fi a síti. Pokud zůstane offline delší dobu, posuďte tyto problémy podle modrého stavu indikátoru Wi-Fi:

- 1) Modrý indikátor Wi-Fi rychle bliká jednou za sekundu, což znamená, že se přepínači nepodařilo připojit Wi-Fi:
 - a) Možná jste zadali špatné heslo Wi-Fi.
 - b) Možná je mezi přepínačem a směrovačem příliš velká vzdálenost nebo prostředí způsobuje rušení, zvažte přiblížení ke směrovači. Pokud se to nepodařilo, přidejte jej znovu.
 - c) Síť Wi-Fi 5G není podporována a podporuje pouze bezdrátovou síť 2,4 GHz.
 - d) Možná je otevřeno filtrování adres MAC. Vypněte ho prosím.

Pokud žádný z výše uvedených způsobů problém nevyřešil, můžete v telefonu otevřít mobilní datovou síť a vytvořit hotspot Wi-Fi a poté zařízení znovu přidat.

- 2) Modrý indikátor dvakrát za sekundu rychle blikne, což znamená, že se zařízení připojilo k síti Wi-Fi, ale nepodařilo se mu navázat spojení se serverem.

Zajistěte dostatečně stabilní síť. Pokud dochází k častým dvojitým zábleskům, znamená to, že máte přístup k nestabilní síti, nikoli problém s produktem. Pokud je síť normální, zkuste vypnout napájení a restartovat přepínač.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Identifikační údaje zplnomocněného zástupce výrobce/dovozce:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

IČO: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: RF Bridge

Model / typ: 433 MHz RF Bridge

Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normou (normami) použitou (použitými) k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnici (směrnících):

Směrnice č. 2014/53/EU

Směrnice č. 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážení zákazníci,

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k prístroju, obráťte sa na linku služieb zákazníkom.



www.alza.sk/kontakt




+421 257 101 800

Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Predstavenie produktu



ⓘ Hmotnosť zariadenia je menej ako 1 kg.
Odporúčaná výška inštalácie je menej ako 2 m.

Pokyn na indikáciu stavu LED

Stav indikátora LED	Inštrukcia o stave
Modré blikajúce LED diódy (jedna dlhá a dve krátke)	Režim rýchleho párovania
Modrá LED dióda rýchlo bliká	Kompatibilný režim párovania (AP)
Svieti modrá LED dióda	Zariadenie je úspešne pripojené
Modrá LED dióda raz rýchlo zabliká	Nie je možné zistiť smerovač
Modrá LED dvakrát rýchlo zabliká	Pripojenie k smerovaču, ale nepripojenie k sieti WiFi
Modrá LED trikrát rýchlo zabliká	Aktualizácia
Červená LED rýchlo bliká	Vyhľadajte a pridajte...

Funkcia

Je to 433 MHz RF most s mnohými funkciami, ktorý umožňuje pripojiť rôzne 433 MHz bezdrôtové zariadenia prepnutím 433 MHz na WiFi. Môžete nastaviť časové plány, odpočítavacie časovače, upozornenia na budík a ďalšie funkcie.



Diaľkové ovládanie



Jednotlivé
časy/odpočítavanie



Hlasové ovládanie



Zdieľanie kontroly



Stav synchronizácie



Upozornenie na
poplach




Inteligentná scéna



Funkcie
fotoaparátu


Návod na obsluhu

1. Stiahnite si aplikáciu "eWeLink"



Android™ & iOS


2. Zapnutie napájania



Na napájanie zariadenia použite kábel Micro USB. Po zapnutí prejde zariadenie pri prvom použití do režimu rýchleho párovania. Indikátor WiFi LED sa mení v cykle dvoch krátkych a jedného dlhého bliknutia.

⚠ Zariadenie ukončí režim rýchleho párovania (dotykového), ak sa nespáruje do 3 minút. Do tohto režimu vstúpite dlhým stlačením tlačidla párovania na približne 5 sekúnd, kým sa indikátor WiFi LED nezmení na cyklus dvoch krátkych a jedného dlhého uvoľnenia blesku.

3. Pridanie mosta




Ťuknite na položku "+" a vyberte položku "Rýchle párovanie", potom postupujte podľa pokynov v aplikácii APP.

Kompatibilný režim párovania

Ak sa vám nepodarí vstúpiť do režimu rýchleho párovania, skúste párovanie v režime "Kompatibilné párovanie".

1. Dlhو stlačte tlačidlo Pairing na 5 sekúnd, kým sa indikátor WiFi LED nezmení v cykle dvoch krátkych a jedného dlhého bliknutia, a potom ho uvoľnite. Opätovne dlhо stlačte tlačidlo Pairing na 5 s, kým nezačne rýchlo blikat indikátor WiFi LED. Zariadenie potom prejde do režimu kompatibilného párovania.
2. Klepnite na "+" a vyberte "Compatible Pairing Mode" (Kompatibilný režim párovania) na AP.
Vyberte WiFi SSID s ITEAD-***** a zadajte heslo 12345678 a potom sa vráťte na eWeLink APP a klepnite na "Next" (Ďalej). Budte trpezliví, kým sa párovanie nedokončí.

Párovanie kódov na frekvencii 433 MHz



Kliknite na tlačidlo "+" a vyberte typ diaľkového ovládania. Zariadenie prejde do režimu párovania, keď z neho počujete pípnutie, a stlačením diaľkového ovládača 433 MHz alebo spustením skenera počujete dve pípnutia, čím sa spustí proces párovania.


ⓘ Párovanie až 64 kódov 433 MHz.

Špecifikácia

Model	RF Bridge, RF BridgeR2
Vstup	5V $\overline{=}$ 1A
RF	433 MHz
WiFi	IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Operačné systémy	Android a iOS
Pracovná teplota	-10 °C ~ 40 °C
Materiál	RF Bridge: ABS V0, RF BridgeR2: RF2B: PC V0
Farba	RF Bridge: RF BridgeR2: biela
Rozmer	62×62×20 mm

Sieť prepínačov

Ak potrebujete zmeniť sieť, dlho stlačte párovacie tlačidlo na 5 sekúnd, kým sa indikátor LED WiFi nezmení v cykle dvoch krátkych a jedného dlhého bliknutia, a potom ho uvoľníte, čím zariadenie prejde do režimu rýchleho párovania a môžete ho znova spárovať.



Obnovenie továrenských nastavení

Odstránenie zariadenia v aplikácii eWeLink znamená, že obnovíte výrobné nastavenia zariadenia.

Bežné problémy

Otázka: Prečo zostáva moje zariadenie "Offline"?

Odpoveď: Novo pridané zariadenie potrebuje 1 – 2 minúty na pripojenie k WiFi a sieti. Ak zostane v režime offline dlhší čas, posudzujte tieto problémy podľa modrého stavu indikátora WiFi:

- 1) Modrý indikátor WiFi bliká rýchlo raz za sekundu, čo znamená, že sa prepínač nedokázal pripojiť k sieti WiFi:
 - a) Možno ste zadali nesprávne heslo WiFi.
 - b) Medzi prepínačom a smerovačom môže byť príliš veľká vzdialenosť alebo prostredie spôsobuje rušenie, zvážte presun bližšie k smerovaču. Ak sa to nepodarí, pridajte ho znova.
 - c) Sieť WiFi 5G nie je podporovaná a podporuje iba bezdrôtovú sieť 2,4 GHz.
 - d) Možno je otvorené filtrovanie adries MAC. Vypnite ho, prosím.

Ak žiadny z uvedených spôsobov problém nevyriešil, môžete v telefóne otvoriť mobilnú dátovú sieť a vytvoriť hotspot WiFi a potom zariadenie znova pridať.

- 2) Modrý indikátor dvakrát za sekundu rýchlo blikne, čo znamená, že zariadenie sa pripojilo k sieti WiFi, ale nepodarilo sa mu pripojiť k serveru.

Zabezpečenie dostatočne stabilnej siete. Ak dochádza k častým dvojitým zábleskom, znamená to, že máte prístup k nestabilnej sieti, a nie problém s produktom. Ak je sieť normálna, skúste vypnúť napájanie a reštartovať prepínač.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený na Alza.sk sa vzťahuje 2-ročná záruka. V prípade potreby opravy alebo iného servisu počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za porušenie záruky, pre ktoré nie je možné uznať reklamáciu, sa považuje:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený, alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku v dôsledku živeľnej pohromy, neoprávnenej osoby alebo mechanického zavinenia kupujúceho (napr. počas prepravy, čistenia nesprávnymi prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nesprávna polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptácie s cieľom zmeniť alebo rozšíriť vlastnosti výrobku oproti zakúpenému dizajnu alebo použiť neoriginálne diely.

Vyhlásenie o zhode EÚ

Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu výrobcu/dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Sídlo: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

IČO: 27082440

Predmet vyhlásenia:

Názov: RF Bridge

Model/typ: 433 MHz RF Bridge

Uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normou (normami) použitou na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smernici (smerniciach):

Smernica 2014/53/EÚ

Smernica 2011/65/EÚ v znení smernice 2015/863/EÚ



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE – 2012/19/EU). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odnieť na verejné zberné miesto recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnou likvidáciou odpadu z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz.



www.alza.hu/kapcsolat




+36-1-701-1111

Importőr

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Termék bevezetése



ⓘ A készülék súlya kevesebb mint 1 kg.
Ajánlott a 2 m-nél kisebb beépítési magasság.

LED kijelző állapotjelző utasítás

LED kijelző állapota	Állapot utasítás
Kék LED villog (egy hosszú és két rövid)	Gyors párosítási mód
A kék LED gyorsan villog	Kompatibilis párosítási mód (AP)
A kék LED folyamatosan világít	A készülék sikeresen csatlakozott
A kék LED gyorsan villog egyszer	Nem sikerült felismerni az útválasztót
A kék LED gyorsan villog kétszer	Csatlakozás az útválasztóhoz, de nem sikerül csatlakozni a Wi-Fi-hez
A kék LED gyorsan villog háromszor	Frissítés
A piros LED gyorsan villog	Keresés és hozzáadás

Jellemzők

Ez egy 433MHz-es RF-híd több funkcióval, amely lehetővé teszi a különböző 433MHz-es vezeték nélküli eszközök csatlakoztatását a 433MHz-es és a Wi-Fi közötti átkapcsolás révén. Beállíthat ütemezéseket, visszaszámlálást, riasztási értesítéseket és még sok más.



Távírányító



Egyszeri/
visszaszámlálás
időzítés



Hangvezérlés



Megosztásvezérlés



Szinkronizálási
állapot



Riasztási értesítés




Intelligens tér



Kamera jellemzői


Használati utasítás

1. Töltse le az "eWeLink" alkalmazást



Android™ & iOS


2. Bekapcsolás



Használja a Micro USB-kábelt a készülék tápellátásához. A bekapcsolást követően a készülék az első használat során belép a gyors párosítási módba. A Wi-Fi LED-kijelző két rövid és egy hosszú villanásból álló ciklusban változik.

ⓘ A készülék kilép a gyors párosítási módból (Touch), ha 3 percen belül nem történik párosítás. Ha be akar lépni ebbe az üzemmódba, kérjük, nyomja meg hosszan a párosítás gombot kb. 5 másodpercig, amíg a Wi-Fi LED kijelző két rövid és egy hosszú villanásból álló ciklusban változik.

3. Híd hozzáadása



Koppintson a "+" gombra, és válassza a "Gyors párosítás" lehetőséget, majd kövesse az alkalmazáson megjelenő felszólítást.

Kompatibilis párosítási mód

Ha nem sikerül belépnie a gyors párosítási módba, próbálja meg a "Kompatibilis párosítási módot" a párosításhoz.

1. Nyomja meg hosszan a Pairing gombot 5 másodpercig, amíg a Wi-Fi LED kijelző két rövid és egy hosszú villanásból álló ciklusban változik, majd engedje el. Nyomja meg ismét hosszan a Pairing gombot 5 másodpercig, amíg a Wi-Fi LED kijelző gyorsan villogni nem kezd. Ekkor a készülék kompatibilis párosítási módba lép.
2. Koppintson a "+" gombra, és válassza ki a "Kompatibilis párosítási mód" opciót az alkalmazásban. Válassza ki a Wi-Fi SSID-t az ITEAD-***** azonosítóval, és adja meg az 12345678 jelszót, majd térjen vissza az eWeLink alkalmazáshoz, és koppintson a "Tovább" gombra. Legyen türelmes, amíg a párosítás befejeződik.

433MHz-es kódok tanulása



Kattintson a "+" gombra, válassza ki a távirányító típusát. A készülék a tanulási üzemmódba lép, amikor egy hangjelzést hall belőle, és a 433 MHz-es távirányító megnyomásával vagy az érzékelő kiváltásával két hangjelzést hall, hogy befejezze a tanulási folyamatot.


ⓘ Akár 64 433 MHz-es kód megtanulása.

Műszaki adatok

Modell	RF Bridge, RF BridgeR2
Bemenet	5V --- 1A
RF	433MHz
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz-es frekvencia
Operációs rendszerek	Android & iOS
Munkahőmérséklet	-10°C~40°C
Anyag	RF BridgeR2: ABS V0, RF BridgeR2: PC V0
Színek	RF BridgeR2: Fehér
Méretek	62x62x20mm

Hálózat kapcsoló

Ha meg kell változtatnia a hálózatot, nyomja meg hosszan a párosítás gombot 5 másodpercig, amíg a Wi-Fi LED kijelző két rövid és egy hosszú villanásból álló ciklusban változik, majd engedje el, ekkor a készülék gyors párosítási módba lép, és újra párosíthat.



Gyári visszaállítás

A készülék törlése az eWeLink alkalmazásban azt jelzi, hogy visszaállítja a gyári beállításokat.

Gyakori problémák

K: Miért marad a készülékem "Offline"?

V: Az újonnan hozzáadott eszköznek 1-2 percre van szüksége a Wi-Fi és a hálózat csatlakoztatásához. Ha hosszú ideig offline marad, kérjük, ítélje meg ezeket a problémákat a kék Wi-Fi jelző állapotából:

- 1) A kék Wi-Fi-kijelző másodpercenként egyszer gyorsan villog, ami azt jelenti, hogy a kapcsolónak nem sikerült csatlakoztatnia a Wi-Fi-t:
 - a) Lehet, hogy rossz Wi-Fi jelszót adott meg.
 - b) Lehet, hogy túl nagy a távolság a kapcsoló és a router között, vagy a környezet interferenciát okoz, fontolja meg, hogy közel helyezze a routerhez. Ha nem sikerült, kérjük, adja hozzá újra.
 - c) Az 5G Wi-Fi hálózat nem támogatott, és csak a 2,4 GHz-es vezeték nélküli hálózatot támogatja.
 - d) Lehet, hogy a MAC-címszűrés nyitva van. Kérjük, kapcsolja ki.

Ha a fenti módszerek egyike sem oldotta meg a problémát, megnyithatja a mobil adathálózatot a telefonján, hogy létrehozzon egy Wi-Fi hotspotot, majd újra hozzáadhatja a készüléket.

- 2) A kék jelzés másodpercenként kétszer gyorsan villog, ami azt jelenti, hogy a készülék csatlakozott a Wi-Fi-hez, de nem sikerült csatlakoznia a kiszolgálóhoz.

Biztosítson elég stabil hálózatot. Ha a kettős villogás gyakran előfordul, ami azt jelenti, hogy hozzáfér és a hálózat nem stabil, nem a termék problémája. Ha a hálózat normális, próbálja meg kikapcsolni a switch-et, hogy újraindítsa a azt.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, ahol a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A terméket természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülés (pl. szállítás során, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb.) éri.
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó/importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Importőr: Alza.cz a.s.

Bejegyzett székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7

CIN: 27082440

A nyilatkozat tárgya:

Cím: RF híd

Modell / típus: 433 MHz RF híd

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:

2014/53/EU irányelv

2011/65/EU irányelv, a 2015/863/EU módosított változatban.



WEEE

Ezt a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként ártalmatlanítani az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.



www.alza.de/kontakt



0800 181 45 44




www.alza.at/kontakt



+43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Produkt-Einführung



ⓘ Das Gewicht des Geräts beträgt weniger als 1 kg.
Es wird eine Installationshöhe von weniger als 2 m empfohlen.

LED-Anzeige Status-Anweisung

Status der LED-Anzeige	Status-Anweisung
Blaue LED blinkt (einmal lang und zweimal kurz)	Schnell-Kopplungsmodus
Blaue LED blinkt schnell	Kompatibler Kopplungsmodus (AP)
Blaue LED leuchtet weiter	Gerät ist erfolgreich verbunden
Blaue LED blinkt einmal schnell	Der Router kann nicht erkannt werden
Blaue LED blinkt zweimal schnell	Verbindung zum Router, aber keine Verbindung zum Wi-Fi
Blaue LED blinkt dreimal schnell	Aktualisieren von
Rote LED blinkt schnell	Suchen und Hinzufügen ...

Eigenschaften

Dies ist eine 433MHz RF-Brücke mit mehreren Funktionen, die es Ihnen ermöglicht, eine Vielzahl von drahtlosen 433MHz-Geräten durch Umschalten von 433MHz auf Wi-Fi zu verbinden. Sie können Zeitpläne, Countdowns, Alarmbenachrichtigungen und mehr einstellen.



Fernsteuerung



Einzel-/Countdown-
Zeitmessung



Sprachsteuerung



Anteilskontrolle



Sync-Status



Alarmmeldung




Intelligente Szene



Kamera-Merkmale


Gebrauchsanweisung

1. APP "eWeLink" herunterladen



Android™ & iOS

2. Einschalten



Verwenden Sie das Micro-USB-Kabel zur Stromversorgung des Geräts. Nach dem Einschalten wechselt das Gerät bei der ersten Verwendung in den Schnellkopplungsmodus. Die Wi-Fi-LED-Anzeige wechselt in einem Zyklus von zwei kurzen und einem langen Blinken.

ⓘ Das Gerät verlässt den Schnellkopplungsmodus (Touch), wenn es nicht innerhalb von 3 Minuten gekoppelt wird. Wenn Sie diesen Modus aufrufen möchten, drücken Sie bitte die Kopplungstaste etwa 5 Sekunden lang, bis die Wi-Fi-LED-Anzeige in einem Zyklus von zwei kurzen und einem langen Blinken wechselt.

3. Bridge hinzufügen



Tippen Sie auf "+" und wählen Sie "Quick Pairing", dann folgen Sie den Anweisungen der APP.

Kompatibler Kopplungsmodus

Wenn Sie den Schnellkopplungsmodus nicht aufrufen können, versuchen Sie bitte den "Kompatiblen Kopplungsmodus", um eine Kopplung durchzuführen.

1. Drücken Sie die Pairing-Taste 5 Sekunden lang, bis die Wi-Fi-LED-Anzeige in einem Zyklus von zwei kurzen Blitzen und einem langen Blinken wechselt, und lassen Sie sie los. Drücken Sie die Pairing-Taste erneut 5 Sekunden lang, bis die Wi-Fi-LED-Anzeige schnell blinkt. Dann wechselt das Gerät in den kompatiblen Pairing-Modus.
2. Tippen Sie auf "+" und wählen Sie "Kompatibler Kopplungsmodus" auf APPSelect Wi-Fi SSID mit ITEAD-***** und geben Sie das Passwort 12345678 ein, und gehen Sie dann zurück zu eWeLink APP und tippen Sie auf "Weiter". Haben Sie Geduld, bis die Kopplung abgeschlossen ist.

433MHz-Codes lernen



Klicken Sie auf "+", wählen Sie den Typ der Fernbedienung. Das Gerät geht in den Lernmodus, wenn Sie einen Piepton hören. Drücken Sie dann die 433MHz-Fernbedienung oder lösen Sie den Sensor aus, und Sie hören zwei Pieptöne, um den Lernprozess abzuschließen.


🕒 Lernen Sie bis zu 64 433MHz-Codes.

Spezifikationen

Modell	RF-Brücke, RF-BrückeR2
Eingabe	5V --- 1A
RF	433MHz
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Betriebssysteme	Android & iOS
Arbeitstemperatur	-10°C~40°C
Material	RF-Brücke: ABS V0, RF-BrückeR2: PC V0
Farben	RF-Brücke: Schwarz, RF-BrückeR2: Weiß
Dimension	62x62x20mm

Netzwerk wechseln

Wenn Sie das Netzwerk wechseln müssen, halten Sie die Kopplungstaste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Wi-Fi-LED-Anzeige in einem Zyklus von zwei kurzen und einem langen Blinken wechselt, und lassen Sie dann los.



Werksreset

Das Löschen des Geräts in der eWeLink-App bedeutet, dass Sie es auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Allgemeine Probleme

F: Warum bleibt mein Gerät "Offline"?

A: Das neu hinzugefügte Gerät braucht 1-2 Minuten, um sich mit dem Wi-Fi und dem Netzwerk zu verbinden. Wenn es für eine lange Zeit offline bleibt, beurteilen Sie diese Probleme bitte anhand des blauen Wi-Fi-Anzeigestatus:

- 1) Die blaue Wi-Fi-Anzeige blinkt schnell einmal pro Sekunde, was bedeutet, dass der Switch Ihr Wi-Fi nicht verbinden konnte:
 - a) Vielleicht haben Sie ein falsches Wi-Fi-Passwort eingegeben.
 - b) Vielleicht ist der Abstand zwischen dem Switch und dem Router zu groß oder die Umgebung verursacht Störungen. Wenn dies nicht möglich ist, fügen Sie ihn bitte erneut hinzu.
 - c) Das 5G-Wi-Fi-Netzwerk wird nicht unterstützt, sondern nur das 2,4-GHz-Wireless-Netzwerk.
 - d) Vielleicht ist die MAC-Adressfilterung geöffnet. Bitte schalten Sie ihn aus.

Wenn keine der oben genannten Methoden das Problem gelöst hat, können Sie das mobile Datennetz auf Ihrem Telefon öffnen, um einen Wi-Fi-Hotspot zu erstellen, und dann das Gerät erneut hinzufügen.

- 2) Die blaue Anzeige blinkt zweimal pro Sekunde schnell, was bedeutet, dass Ihr Gerät eine Wi-Fi-Verbindung hergestellt hat, aber nicht mit dem Server verbunden werden konnte.

Sorgen Sie für ein ausreichend stabiles Netzwerk. Wenn der Doppelblitz häufig auftritt, bedeutet dies, dass Sie auf ein instabiles Netzwerk zugreifen und es sich nicht um ein Produktproblem handelt. Wenn das Netzwerk normal ist, versuchen Sie, die Stromversorgung auszuschalten, um den Switch neu zu starten.

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z.B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Angaben zur Identifizierung des bevollmächtigten Vertreters des Herstellers/Importeurs:

Importeur: Alza.cz a.s.

Eingetragener Sitz: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7

ID-Nummer: 27082440

Gegenstand der Erklärung:

Titel: RF-Brücke

Modell / Typ: 433 MHz RF-Brücke

Das oben genannte Produkt wurde nach der/den Norm(en) geprüft, die zum Nachweis der Einhaltung der in der/den Richtlinie(n) festgelegten grundlegenden Anforderungen verwendet wurde(n):


Richtlinie Nr. 2014/53/EU

Richtlinie Nr. 2011/65/EU in der Fassung 2015/863/EU



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.



Cher client,

Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit. Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant la première utilisation et conserver ce manuel d'utilisation pour toute référence ultérieure. Accordez une attention particulière aux consignes de sécurité. Si vous avez des questions ou des commentaires sur l'appareil, veuillez contacter la ligne client.




www.alza.fr/kontakt



08 00 99 05 10

Importateur Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7, www.alza.cz

Présentation du produit



ⓘ Le poids de l'appareil est inférieur à 1 kg.
Une hauteur d'installation de moins de 2 m est recommandée.

Instruction sur l'état de l'indicateur LED

État des indicateurs LED	Instruction d'état
La LED bleue clignote (un long et deux courts)	Mode d'appairage rapide
La LED bleue clignote rapidement	Mode de jumelage compatible (AP)
La LED bleue reste allumée	Le dispositif est connecté avec succès
Le voyant bleu clignote rapidement une fois	Impossible de découvrir le routeur
Le voyant bleu clignote rapidement deux fois	Connexion au routeur mais échec de la connexion au Wi-Fi
Le voyant bleu clignote rapidement trois fois	Mise à jour de
La LED rouge clignote rapidement	Rechercher et ajouter ...

Caractéristiques

Il s'agit d'un pont RF 433MHz avec de multiples fonctionnalités qui vous permet de connecter une variété de dispositifs sans fil 433MHz en passant du 433MHz au Wi-Fi. Vous pouvez définir des horaires, des comptes à rebours, des notifications d'alarme et plus encore.



Télécommande



Minuterie simple/à rebours



Contrôle vocal



Contrôle des actions



Statut de la synchronisation



Notification d'alarme




Scène intelligente



Caractéristiques de la caméra


Instructions d'utilisation

1. Téléchargez l'application "eWeLink".



Android™ & iOS


2. Mettez sous tension



Utilisez le câble Micro USB pour alimenter l'appareil. Après la mise sous tension, l'appareil passe en mode de couplage rapide lors de la première utilisation. Le témoin lumineux Wi-Fi change en un cycle de deux clignotements courts et un long.

⚠ L'appareil quittera le mode d'appairage rapide (Touch) s'il n'est pas apparié dans les 3 minutes. Si vous souhaitez entrer dans ce mode, appuyez longuement sur le bouton d'appairage pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que le voyant Wi-Fi change en un cycle de deux flashes courts et un long.

3. Ajouter un pont




Appuyez sur "+" et sélectionnez "Quick Pairing", puis suivez les instructions de l'APP.

Mode de jumelage compatible

Si vous ne parvenez pas à accéder au mode de jumelage rapide, essayez le mode de jumelage compatible pour effectuer le jumelage.

1. Appuyez longuement sur le bouton Pairing pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant Wi-Fi change en un cycle de deux clignotements courts et d'un clignotement long, puis relâchez. Appuyez longuement sur le bouton Pairing pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant Wi-Fi clignote rapidement. L'appareil passe alors en mode de jumelage compatible.
2. Appuyez sur "+" et sélectionnez "Mode de jumelage compatible" sur APPSélectionnez le SSID Wi-Fi avec ITEAD-***** et entrez le mot de passe 12345678, puis revenez à eWeLink APP et appuyez sur "Suivant". Soyez patient jusqu'à ce que le jumelage soit terminé.

Apprendre les codes 433MHz



Cliquez sur "+", sélectionnez le type de télécommande. L'appareil entre en mode apprentissage lorsque vous entendez un bip, puis appuyez sur la télécommande 433MHz ou déclenchez le capteur, et vous entendrez deux bips pour terminer le processus d'apprentissage.


ⓘ Apprenez jusqu'à 64 codes 433MHz.

Spécifications

Modèle	Pont RF, Pont RFR2
Entrée	5V--- 1A
RF	433MHz
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Systèmes d'exploitation	Android et iOS
Température de travail	-10°C~40°C
Matériau	Pont RF : ABS V0, RF BridgeR2 : PC V0
Couleurs	RF Bridge : Noir, RF BridgeR2 : Blanc
Dimension	62x62x20mm

Réseau de commutation

Si vous devez changer de réseau, appuyez longuement sur le bouton d'appariement pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant Wi-Fi change en un cycle de deux clignotements courts et d'un clignotement long, puis relâchez, l'appareil entre alors en mode d'appariement rapide et vous pouvez à nouveau vous appairer.



Réinitialisation d'usine

En supprimant l'appareil sur l'application eWeLink, vous rétablissez les paramètres d'usine.

Problèmes courants

Q : Pourquoi mon appareil reste-t-il "hors ligne" ?

R : Le nouvel appareil a besoin de 1 à 2 minutes pour se connecter au réseau Wi-Fi. S'il reste hors ligne pendant une longue période, veuillez juger ces problèmes par l'état de l'indicateur Wi-Fi bleu :

- 1) Le voyant bleu Wi-Fi clignote rapidement une fois par seconde, ce qui signifie que le commutateur n'a pas réussi à connecter votre Wi-Fi :
 - a) Vous avez peut-être saisi un mauvais mot de passe Wi-Fi.
 - b) Peut-être que la distance entre le commutateur et le routeur est trop importante ou que l'environnement provoque des interférences, envisagez de vous rapprocher du routeur. En cas d'échec, veuillez l'ajouter à nouveau.
 - c) Le réseau Wi-Fi 5G n'est pas pris en charge et ne supporte que le réseau sans fil 2,4 GHz.
 - d) Peut-être que le filtrage des adresses MAC est ouvert. Veuillez le désactiver.

Si aucune des méthodes ci-dessus n'a permis de résoudre le problème, vous pouvez ouvrir le réseau de données mobiles sur votre téléphone pour créer un point d'accès Wi-Fi, puis ajouter à nouveau l'appareil.

- 2) Le voyant bleu clignote rapidement deux fois par seconde, ce qui signifie que votre appareil s'est connecté au Wi-Fi mais n'a pas réussi à se connecter au serveur.

Assurez-vous que le réseau est suffisamment stable. Si le double flash se produit fréquemment, cela signifie que vous accédez à un réseau instable, et non à un problème de produit. Si le réseau est normal, essayez de couper l'alimentation pour redémarrer le commutateur.

Conditions de garantie

Un produit neuf acheté dans le réseau de vente Alza.cz est garanti pendant 2 ans. Si vous avez besoin de réparation ou d'autres services pendant la période de garantie, contactez directement le vendeur du produit, vous devez fournir la preuve d'achat originale avec la date d'achat.

Les éléments suivants sont considérés comme un conflit avec les conditions de garantie, pour lequel la réclamation ne peut être reconnue :

- L'utilisation du produit à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu ou le non-respect des instructions relatives à la maintenance, au fonctionnement et à l'entretien du produit.
- Dommages causés au produit par une catastrophe naturelle, l'intervention d'une personne non autorisée ou mécaniquement par la faute de l'acheteur (par exemple, pendant le transport, le nettoyage par des moyens inappropriés, etc.)
- L'usure naturelle et le vieillissement des consommables ou des composants pendant l'utilisation (comme les batteries, etc.).
- L'exposition à des influences extérieures néfastes, telles que la lumière du soleil et d'autres rayonnements ou champs électromagnétiques, l'intrusion de fluides, l'intrusion d'objets, la surtension du réseau, la tension de décharge électrostatique (y compris la foudre), une tension d'alimentation ou d'entrée défectueuse et une polarité inappropriée de cette tension, des processus chimiques tels que des alimentations usées, etc.
- Si quelqu'un a apporté des modifications, des transformations, des altérations à la conception ou une adaptation pour changer ou étendre les fonctions du produit par rapport à la conception achetée ou l'utilisation de composants non originaux.

Déclaration de conformité de l'UE

Données d'identification du représentant autorisé du fabricant/importateur :

Importateur : Alza.cz a.s.

Siège social : Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

CIN : 27082440

Objet de la déclaration :

Titre : Pont RF

Modèle / Type : Pont RF 433 MHz

Le produit ci-dessus a été testé conformément à la (aux) norme(s) utilisée(s) pour démontrer la conformité aux exigences essentielles définies dans la (les) directive(s) :

Directive n° 2014/53/UE

Directive n° 2011/65/UE telle que modifiée 2015/863/UE



WEEE

Ce produit ne doit pas être éliminé comme un déchet ménager normal, conformément à la directive européenne sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE - 2012/19 / UE). Au lieu de cela, il doit être retourné au lieu d'achat ou remis à un point de collecte public pour les déchets recyclables. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous contribuerez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient autrement être causées par une manipulation inappropriée des déchets de ce produit. Contactez votre autorité locale ou le point de collecte le plus proche pour plus de détails. L'élimination incorrecte de ce type de déchets peut entraîner des amendes conformément aux réglementations nationales.

