




BEZPEČNOSTNÁ KAMERA EUFYCAM S330


Návod na použitie

Popis

S330 eufyCam

Model: T8160


- ① Spotlight
- ② Objektív fotoaparátu
- ③ Senzor citlivý na svetlo
- ④ Mikrofón 1
- ⑤ Solárny panel
- ⑥ Indikátor LED
- ⑦ Mikrofón 2
- ⑧ Snímač pohybu
- ⑨ Reproduktor
- ⑩ Tlačidlo SYNC
- ⑪ Montážny otvor
- ⑫ Nabíjací port USB-C



S380 HomeBase

Model: T8030

- ① Stavová LED dióda
- ② Resetovací otvor
- ③ Reproduktor
- ④ Držiak pevného disku
- ⑤ Tlačidlo SYNC / ALARM OFF
- ⑥ Port USB 1
- ⑦ Port USB 2
- ⑧ Ethernetový port
- ⑨ Napájací port



ROZŠÍRENIE ÚLOŽISKA (VOLITEĽNÉ)

Základňa S380 HomeBase sa dodáva so 16 GB úložného priestoru na ukladanie videí a umožňuje pridať ďalší pevný disk na rozšírenie priestoru.

Príprava pevného disku

Váš pevný disk musí spĺňať nasledujúce požiadavky:


Pevný disk (HDD) alebo SSD (Solid State Drive), ktorý využíva rozhranie SATA.

Veľkosť 2,5 palca

Neobmedzená kapacita

Odporúčané značky: Western Digital, Seagate, SAMSUNG, Kingston, PNY, Crucial, SanDisk.


Pred pridaním do databázy S380 HomeBase preneste všetky údaje z pevného disku na bezpečné miesto.




Inštalácia pevného disku

Pri inštalácii alebo vyberaní pevného disku musí byť základňa S380 HomeBase vypnutá.

1. Zatlačte horný kryt a odstráňte ho.
2. Uvoľnite skrutku a potom vytiahnite držiak pevného disku.
3. Pripevnite pevný disk k držiaku pomocou dodaných skrutiek.




4. Vymeňte a naskrutkujte držiak späť na základňu S380 HomeBase a potom nasadíte horný kryt zpat na miesto.



- Ak je to potrebné, postupujte podľa vyššie uvedených krokov a rozšírite úložisko.
- Nový pevný disk sa musí inicializovať prostredníctvom aplikácie eufy Security, aby fungoval so zariadením S380 HomeBase.

NASTAVENIE


1. Pripojte a pripojte zariadenie S380 HomeBase k smerovaču. Keď je základňa S380 HomeBase pripravená na nastavenie, indikátor LED sa rozsvieti na modro (môže to trvať približne 1 minútu).




2. Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu eufy Security a potom si zaregistrujte konto.



3. Podľa pokynov na obrazovke pridajte zariadenie S380 HomeBase a kamery do zoznamu zariadení (*).





* S jednou základňou S380 HomeBase možno spárovať až 16 kamier.



NABÍJANIE KAMERY

Pred prvým použitím fotoaparát úplne nabite. Každý fotoaparát sa nabíja približne 8 hodín.



Indikátor LED

Modré
Nesvieti

Popis

Nabíjanie
Plne nabitá

Kamera S330 eufyCam je vybavená solárnym panelom, ktorý premieňa slnečné svetlo na elektrickú energiu a udržiava zabudovanú batériu každý deň nabitú.


Účinnosť nabíjania sa mení v závislosti od intenzity slnečného svetla.

Nemusíte sa obávať, že úroveň nabitia batérie klesne. K tomu dochádza, keď nie je dostatok slnečného svetla alebo keď fotoaparát spotrebuje viac energie ako zvyčajne.

Kameru nemusíte nabíjať káblom, kým nezaznie signál slabšej batérie.

2 HODINY DENNE*


* Uistite sa, že solárny panel môže byť plne vystavený priamemu slnečnému žiareniu aspoň 2 hodiny denne.



INŠTALÁCIA KAMERY

Výber lokality

Vyberte miesto, odkiaľ je možné získať požadovaný pohľad. Odporúčame zavesiť kameru vo výške 2 - 3 m nad zemou.




Najlepšie miesta na inštaláciu:

- Stena bez odkvapů
- Stĺp alebo plot, ktorý neblokuje slnečné svetlo.
- Nad odkvapom, ak je výška odkvapů menšia ako 3 m.




Miesta, ktoré nie sú vhodné na inštaláciu:

- Vo vnútri domu alebo pod verandou
- Pod stromom alebo na ňom
- Pod šikmými odkvapmi




Inštalácia kamery


1 Otočením gombíka montážnej konzoly proti smeru hodinových ručičiek ju uvoľnite a odstráňte.




2. Umiestnite montážnu konzolu k stene. Vyvŕtajte otvory pomocou vŕtáka s priemerom 6 mm (15/64") a potom vložte kotvy; kotvy sú potrebné v prípade stien z tvrdých materiálov, ako je betón, tehla alebo omietka.



3. Pevne zaskrutkujte gombík montážnej konzoly do montážneho otvoru.



4. Držte a priskrutkujte fotoaparát k montážnej konzole. Otáčaním kamery upravte obraz a skontrolujte ho pomocou živého prenosu, ku ktorému máte prístup v aplikácii eufy Security.



Informácie o riešení problémov nájdete v pomocníkoví eufy Security. Stav indikátora LED nájdete na stránke aplikácie.

BEZPEČNOSŤ

- Zariadenie nepoužívajte v prostredí s príliš vysokou alebo príliš nízkou teplotou a nikdy ho nevystavujte silnému slnečnému žiareniu alebo príliš vlhkému prostrediu.
- Vhodná teplota pre T8030 a príslušenstvo je -10 °C až 45 °C.
- Vhodná teplota pre T8160 a príslušenstvo je -20 °C až 50 °C (teplota nabíjania je 0 °C až 45 °C).
- Zariadenie sa odporúča napájať v prostredí s teplotným rozsahom 5 °C~25 °C.
- Pri napájaní umiestnite zariadenie do prostredia s normálnou izbovou teplotou a dobrou ventiláciou.
- Adaptér musí byť nainštalovaný v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupný.
- Uistite sa, že používate iba adaptér ponúkaný výrobcom. Použitie neautorizovaného adaptéra môže spôsobiť nebezpečenstvo a porušenie autorizácie a záruky zariadenia.
- Tento adaptér je určený len na použitie v interiéri. Typ adaptéra (pre S380 HomeBase) je KA2401A-1202000US a menovité výstupné napätie/prúd je 12 Vdc/2A. Zástrčka sa považuje za odpojovacie zariadenie adaptéra.

Upozornenie:

- Výmena batérie za nesprávny typ môže viesť k zničeniu poistky;
- Vhodenie batérie do ohňa alebo horúcej pece alebo mechanické rozdrvenie či rozrezanie batérie môže spôsobiť výbuch;
- Ponechanie batérie v prostredí s extrémne vysokou teplotou môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu a
- Akumulátor vystavený extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.

VAROVANIE: RIZIKO VÝBUCHU V PRÍPADE VÝMENY BATÉRIE ZA NESPRÁVNY TYP. POUŽITÉ BATÉRIE ZLIKVIDUJTE V SÚLADE S POKYNMI.

Vyhlásenie FCC

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha týmto podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie byť zdrojom žiadneho škodlivého rušenia a (2) toto zariadenie musí tiež akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nesprávnu funkciu zariadenia.

Upozornenie: zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú prísne schválené stranou zodpovednou za dodržiavanie predpisov, môžu mať za následok stratu práva používateľa na používanie zariadenia.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v zariadeniach v obytných zónach.

Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu energiu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť rušenie rádiových komunikácií. V žiadnom prípade nie je zaručené, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, ktoré možno zistiť zapnutím alebo vypnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil zabrániť rušeniu jedným alebo viacerými z nasledujúcich postupov:

- Otočte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do inej elektrickej zásuvky, než do ktorej je pripojený prijímač.
- O pomoci sa poraďte so svojím predajcom alebo skúseným rádiotelevízorom.

Vyhlásenie FCC o vystavení rádiovým frekvenciám

Zistilo sa, že toto zariadenie spĺňa všeobecné požiadavky na vystavenie rádiovým vlnám. Toto zariadenie sa môže používať ako pevné alebo prenosné zariadenie. Minimálna vzdialenosť je 20 cm.

Poznámka: Tienené káble

Všetky pripojenia k iným zariadeniam musia byť vykonané pomocou tienených káblov, aby boli splnené podmienky stanovené predpismi FCC.

Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskej únie na rádiové rušenie.

Vyhlásenie IC RF:

Pri používaní tohto výrobku dodržiavajte vzdialenosť 20 cm od tela, aby ste zabezpečili súlad s požiadavkami na vystavenie rádiovým frekvenciám.

Pri používaní výrobku dodržiavajte vzdialenosť 20 cm od tela, aby ste zabezpečili dodržiavanie

Tento výrobok bol navrhnutý a vyrobený z vysokokvalitných materiálov a komponentov, ktoré možno recyklovať a opätovne použiť.



Tento symbol označuje, že výrobok by sa nemal likvidovať spolu s ostatným odpadom z domácnosti a mal by sa odviezť na zberné miesto na riadnu likvidáciu a zneškodnenie.

Správna likvidácia a recyklácia pomáha chrániť prírodné zdroje, ľudské zdravie a životné prostredie. Ďalšie informácie o likvidácii a recyklácii tohto výrobku získate od miestnej samosprávy alebo v mieste, kde ste zariadenie zakúpili.

DISTRIBÚTOR:

Praha Music Center, s.r.o.

Ocelářská 937/39

190 00 Praha 9

Zelená linka (hovory zadarmo) tel. 800 876 066

<http://www.pmc.cz>

ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS PMC

Praha Music Center, s.r.o.

Rakovnická 2665

440 01 Louny

Tel.: +420226011197

Email.: servis@pmc.cz