




EUFYCAM S330 BIZTONSÁGI KAMERA


Használati útmutató

LEÍRÁS

S330 eufyCam

Modell: T8160


- 1 Reflektorfény
- 2 Kamera lencse
- 3 Fényérzékeny érzékelő
- 4 Mikrofon 1
- 5 Napelem
- 6 LED jelzőfény
- 7 Mikrofon 2
- 8 Mozgásérzékelő
- 9 Hangszóró
- 10 SYNC gomb
- 11 Szerelési furat
- 12 USB-C töltőport



S380 HomeBase

Modell: T8030

- 1 Állapot LED
- 2 Reset lyuk
- 3 Hangszóró
- 4 Merevlemez tartó
- 5 SYNC / ALARM OFF gomb
- 6 USB port 1
- 7 USB port 2
- 8 Ethernet port
- 9 Tápfeszültség port



TÁROLÓBŐVÍTÉS (OPCIONÁLIS)


Az S380 HomeBase 16 GB videotárhellyel rendelkezik, és lehetővé teszi egy további merevlemez hozzáadását a tárolási hely bővítéséhez.

A merevlemez előkészítése

A merevlemeznek meg kell felelnie a következő követelményeknek:

Típus.....	SATA interfészt használó merevlemez-meghajtó (HDD) vagy SSD (Solid State Drive).
Mérete	2,5 hüvelyk
Kapacitás.....	Korlátlan
Ajánlott márkák.....	Western Digital, Seagate, SAMSUNG, Kingston, PNY, Crucial, SanDisk.


Mielőtt hozzáadná az S380 HomeBase-hez, vigye át az összes adatot a merevlemezről egy biztonságos helyre.




MEREVLEMEZ TELEPÍTÉS

A merevlemez behelyezésekor vagy eltávolításakor az S380 HomeBase készüléket ki kell kapcsolni.

1. Nyomja meg a felső fedelet és távolítsa el.
2. Lazítsa meg a csavart, majd húzza ki a merevlemez-meghajtó keretét.
3. Rögzítse a merevlemez a kerethez a mellékelt csavarokkal.




4. Helyezze vissza és csavarja vissza a tartót az S380 HomeBase készülékbe, majd tegye vissza a felső fedelet a helyére.



- Kövesse a fenti lépéseket a tárhely bővítéséhez, ha szükséges.
- Az új merevlemez initializálni kell az eufy Security segítségével, hogy működjön az S380 HomeBase-el.

BEÁLLÍTÁSOK


1. Kapcsolja be, és csatlakoztassa az S380 HomeBase eszközt az útválasztóhoz. A LED kékre vált (ez körülbelül 1 percig tarthat), amikor az S380 HomeBase készen áll a beállításra.




2. Töltse le és telepítse az eufy Security alkalmazást, majd regisztráljon egy fiókot.



3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az S380 HomeBase és a kamerák hozzáadásához az eszközök listájához (*).




* Akár 16 kamera is párosítható egy S380 HomeBase készülékkel.



A KAMERA TÖLTÉSE

Az első használat előtt töltsen fel teljesen a kamerát. Mindegyik kamera körülbelül 8 órát vesz igénybe.



LED jelző

Leírás

Kék Töltés
Ki..... Teljesen feltöltve

Az S330 eufyCam napkollektorral van felszerelve, amely a napfényt elektromos árammá alakítja, és minden nap feltöltve tartja a beépített akkumulátort.


A töltés hatékonysága a napfény intenzitásától függően változik.

Nem kell aggódnia, ha az akkumulátor töltöttségi szintje csökken. Ez akkor fordul elő, ha nincs elég napfény, vagy ha a fényképezőgép a szokásosnál több energiát használ.

Nem kell a kamerát kábellel tölteni, amíg az alacsony akkumulátorszint riasztás meg nem jelenik.

NAPI 2 ÓRA*


* Győződjön meg arról, hogy a napelem teljes mértékben ki van téve közvetlen napfénynek legalább napi 2 órára.



KAMERA ÖSSZESZERELÉS


Hely kiválasztása

Válasszon egy helyet, ahonnan elérheti a kívánt kilátást. Javasoljuk, hogy a kamerát a talaj felett 2-3 m magasságban akassza fel.




A legjobb telepítési helyek:

- Egy fal ereszcatorna nélkül
- Olyan oszlop vagy kerítés, ahol a napfény nem takarja el.
- Az ereszcatorna felett, ha az ereszcatorna magassága 3 m-nél kisebb.




Telepítésre nem alkalmas helyek:

- A házban vagy a veranda alatt
- Fán vagy alatt
- Az ereszt alatt




A kamera telepítése


1. Forgassa el a rögzítőkeret gombját az óramutató járásával ellentétes irányba a kioldáshoz és eltávolításhoz.




2. Helyezze a tartókonzolt a falhoz. Fúrja ki a lyukakat egy 15/64"-es (6 mm-es) fúróval, majd helyezzen be horgonyokat; a kemény anyagokból, például betonból, téglából vagy stukkóból készült falakhoz horgonyokra van szükség.



3. Csavarja be erősen a tartókonzol gombját a rögzítőfuratba.



4. Fogja meg és csavarja rá a kamerát a tartókonzolra. Állítsa be a képet a kamera elforgatásával, és ellenőrizze az élő hírfolyam segítségével, amelyet az eufy Security alkalmazásban érhet el.



A hibaelhárítási információkért tekintse meg az eufy Security Sógót. A LED-jelző állapota az alkalmazás oldalon található.

BIZTONSÁG

- Ne használja a készüléket túl magas vagy túl alacsony hőmérsékletű környezetben, soha ne tegye ki a készüléket erős napfénynek vagy túl párás környezetnek.
- A T8030 készülék és a tartozékok megfelelő hőmérséklete -10°C és 45°C között van.
- A T8160 készülék és a tartozékok megfelelő hőmérséklete -20°C és 50°C között van (töltési hőmérséklet 0°C és 45°C között).
- Javasoljuk, hogy a készüléket 5°C és 25°C közötti hőmérsékletű környezetben használja.
- Ha áramot használ, helyezze a készüléket normál szobahőmérsékletű és jó szellőzésű környezetbe.
- Az adaptert a készülék közelében kell elhelyezni, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- Csak a gyártó által kínált adaptert használja. A jogosulatlan adapter használata veszélyt okozhat, és megsértheti az eszköz engedélyezési és garanciális záradékát.
- Ez az adapter csak beltéri használatra készült. Az adapter típusa (az S380 HomeBase-hez) KA2401A-1202000US, a névleges kimeneti feszültség/áram 12 Vdc/2A. A csatlakozót az adapter eválasztó eszközének kell tekinteni.

Figyelmeztetés:

- Az akkumulátor nem megfelelő típusúra cserélése tönkretelheti a biztosítékot;
- Az akkumulátor tűzbe vagy forró sütőbe dobása, illetve az akkumulátor mechanikus összezúzása vagy elvágása robbanást okozhat;
- Ha az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékletű környezetben hagyja, az robbanást tüzet vagy a folyadék ill. gáz szivárgását okozhatja, és
- A rendkívül alacsony légnyomásnak kitett akkumulátor úgyszintén robbanást vagy gyúlékony folyadék, ill. gáz szivárgását okozhatja.

FIGYELMEZTETÉS: ROBBANÁSVESZÉLY, HA AZ AKKUMULÁTOR HELYTELEN TÍPUSÚRA CSERÉLJE KI. A HASZNÁLT AKKUMULÁTOROKAT AZ UTASÍTÁSOK SZERINT SEMMISÍTSE MEG.

FCC NYILATKOZAT

MEGJEGYZÉS: Ezt az eszközt tesztelték, és megállapították, hogy megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A működésre a következő feltételek vonatkoznak: (1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek az eszköznek el kell fogadnia minden kapott interferenciát, beleértve az olyan interferenciát is, amely az eszköz nem kívánt működését okozhatja.

Figyelmeztetés: a megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználót a készülék használatához.

Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC-szabályok 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy alakították ki, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakóövezeti telepítéseknel. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és sugározhat ki, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban.

Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételen, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználókat arra biztatjuk, hogy próbálja meg kiküszöbölni az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy több segítségével:

- Forgassa el vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.
- Csatlakoztassa a készüléket egy másik elektromos aljzathoz, mint amelyre a vevő csatlakoztatva van.
- Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió- és televíziószerelőtől.

FCC rádiófrekvenciás expozíciós nyilatkozat

Ez az eszköz megfelel az általános rádiófrekvenciás expozíciós követelményeknek. Ez az eszköz használható rögzített vagy hordozható eszközként. A minimális távolság 20 cm.

Megjegyzés: Árnyékolt kábelek

Az FCC-előírásoknak való megfelelés érdekében minden más készülékhez történő csatlakozást árnyékolt kábelekkel kell végezni.

Ez a termék megfelel az Európai Unióban érvényes rádióinterferencia-követelményeknek.

IC RF nyilatkozat:

A termék használatakor tartson 20 cm távolságot a testtől, hogy biztosítsa a rádióhullám-expozíciós követelmények betartását.

A termék használata során tartson 20 cm távolságot a testtől, hogy biztosítsa a követelmények betartását. Ezt a terméket kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával tervezték és gyártották, amelyek újrahasznosíthatók és újrafelhasználhatók.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kidobni, és egy gyűjtőhelyre kell szállítani, ahol megfelelően lebontják és ártalmatlanítják. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megővni a természeti erőforrásokat, az emberi egészséget és a környezetet. A termék ártalmatlanításával és újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi hatósághoz, vagy ahol a készüléket vásárolta.

FORGALMAZÁS CSEH KÖZTÁRSASÁG

Praha Music Center, s.r.o.

Ocelářská 937/39

190 00 Prága 9

<http://www.pmc.cz>

PMC GARANCIA ÉS GARANCIA UTÁNI SZOLGÁLTATÁS

Praha Music Center, s.r.o.

Rakovnická 2665 440 01 Louny

Telefon: +420226011197

E-mail: servis@pmc.cz