

YEELIGHT

Smart LED Ceiling Light

User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch • Manuel d'utilisation

English	3 – 13
Čeština	14 – 24
Slovenčina	25 – 35
Magyar	36 – 46
Deutsch	47 – 57

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt




+44 (0)203 514 4411


Importer

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7, www.alza.cz


Product Description




Front view of light body



Reverse view of light body



Wiring hole



Threading hole

Self-tapping screw
mounting hole &
Holder mounting
hole



Self-tapping screw




Expansion tube



Silicone pad


Mounting Instructions

- Open the package and take out the lamp. Then take off the base.
- Remove the three milky plastic sheets from the base.
- According to the mounting hole distance of the Besa box on the ceiling, select the corresponding hole on the base, and remove the silicone plug from the base hole. At the same time, a $\Phi 4.5\text{mm}$ wire inlet hole should be opened with a tool.




Mount the Base


Method A: Use an impact drill 6mm in diameter to make two mounting holes with a length $\geq 30\text{mm}$ in the wall (as shown in the following figure). Put the expansion tube into the mounting hole, and then read the power cord through the threading hole. Use self-tapping screws to fix the base on the ceiling, and verify the base is securely mounted.



Method B: Check that two mounting points on the light box are intact. Then, thread the power cord through the threading hole. Use metric screws to fix the base on the light box on the ceiling and verify the base is secure mounted.




Hook the lamp's safety rope hook to the base, as shown in following picture.




The wiring hole is suitable for power leads with a cross-sectional area of $0.75-2.55\text{mm}^2$. Strip the power cord by 10-11 mm, and connect the neutral, live wires to the wiring hole.

- A solid or stranded hard wire is used as the power lead.




Arrange the power cord as shown in the figure and check the fastness of wiring.

- Connect the neutral, live wires to the wiring holes marked with N, and L in turn.




Hold both sides of the light body with both hands. (Be careful not to press the light emitting surface).

Align the arrow position of the lamp body with the base arrow position, and gently push both sides upwards at the same time. When you hear the "click" sound, the mounting is complete.



Once you have finished mounting, always rotate the light body right and pull the light body up and down to ensure that the lock switch is locked in place.



Always check for proper mounting after you have finished. Improper mounting may cause the product to fall.

Connect to Yeelight App

This product can be controlled on Yeelight App and be configured to interact with other Yeelight products.

Download App

Search for "Yeelight" in an App store or scan the QR code on the right to download and install the App.

Add Device

- Go to the Yeelight App homepage, and click "+" in the upper right corner to add your device.
- Proceed with the configuration as instructed on the App.
- Once you've added a device successfully, you can find it in the device list.



Note: The operation procedure may differ from what's described here due to App updates. Please proceed as instructed on the App.

This product can also be controlled on Mi home, Google Home App, and Amazon Alexa. You can download and install one of these Apps from an App store, and configure your device as instructed on the App. After you have finished the configuration, you can use the App to control the light.

Apple HomeKit Smart Control

1. Open the Home app on your iPhone or iPad.
2. Tap "Add Accessories" and follow the instructions to scan the QR code either on the back cover of the user manual or on the base or enter the 8-digit setup code above the QR code to grant the Apple Home app access.

Make sure a Wi-Fi network with Internet access is available (this product does not support 5GHz networks). To control this HomeKit-compatible accessory, it is recommended that you use iOS 9.0 or above. The HomeKit setup code is in the user manual and on the base, do not lose it. When adding the product to the Home app after the factory settings are restored, you will need the HomeKit setup code again. In case the user manual is lost, scan the QR code or enter the setup code on the base. iPad and iPhone are the trademarks of Apple Inc., and they are registered in the United States and other countries.

Restore to factory settings


Use the wall switch to turn the ceiling light on and off five times consecutively (turn off the ceiling light and wait for two seconds, then turn it on and wait for two seconds, this counts as one time). The ceiling light then start breathing and automatically restarts after five seconds, and the factory settings of the ceiling light have been restored.

Note: When using the ceiling light in a new network environment, you need to restore the factory settings and connect to the network again.

Model	YLXDD-0030 FOR 235C version YLXDD-033 for 300C version YLXDD-034 for 400C version
Power Factor	0.8
Operating Humidity	0-85% RH
Rated Input	220-240V ~ 50/60Hz Max. 0.109A/0.127A/0.145A
Rated Power	18W (148 x 0.2W/LED module + 48 x 0.06W/LED module) 21W (184 x 0.2W/LED module + 60 x 0.06W/LED module) 24W (256 x 1W/LED module + 84 x 0.06W/LED module)
Compatible with	Android 4.4 & iOS 9.0 or above
Wireless Connectivity	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz, Bluetooth 4.2 BLE
Operating Frequency	2412-2472 MHz (Wi-Fi) 0dBm (BT-LE)
Maximum Output Power	20 dBm (Wi-Fi) 0 dBm (BT-LE)
Operating Temperature	40°C
Colour Temperature	2700-6500 K

This product contains a light source of energy efficiency class < 235C&300C F; 400C E>
Replaceable (LED only) light source by a professional

Product Features



Precautions

- Make sure the voltage is consistent with the ceiling light's operating voltage before use. Using the mismatched voltage may damage the ceiling light and cause safety hazards.
 - Do not replace the light source of the ceiling light by yourself. The light source should only be replaced by the manufacturer, after-sales service, or a qualified electrician.
 - The ceiling light generates heat during working. Please keep it is well ventilated for heat dissipation.
 - This ceiling light can be controlled by an app. Turning off the ceiling light by app does not cut it off from the electricity, hence, do not touch, replace, or disassemble this ceiling light. Otherwise, it may cause an electric shock, injury, or even death.
 - The light installation requires a qualified electrician, and the wiring must comply with IEEE electrical standards or national standards.
 - The ceiling light should be installed in a stable location to prevent it from dropping down or falling off.
 - Under normal use of condition, this equipment should be kept a separation distance of at least 20cm between the antenna and the body of the user.
 - For indoor use only.
- The light source contained in this luminaire shall be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar a qualified person.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

Hereby, Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd declares that the radio equipment type YLXDD-0030/YLXDD-0033/YLXDD-0034 is in compliance with Directive 2014/53/EU.



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt




+420 225 340 111


Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz


Popis produktu




Pohled zepředu na světelné těleso



Zadní pohled na světelné těleso



Otvor pro kabeláž



Závitový otvor

Montážní otvor pro samořezný šroub a montážní otvor pro držák



Samořezný šroub




Rozšiřovací trubice



Silikonová podložka


Pokyny pro montáž

- Otevřete balení a vyjměte lampu. Poté sundejte podstavec.
- Odstraňte tři mléčné plastové fólie ze základny.
- Podle vzdálenosti montážních otvorů skříňky Besa na stropě vyberte odpovídající otvor na základně a odstraňte silikonovou zátku z otvoru základny. Současně je třeba nástrojem otevřít otvor pro přívod drátu Φ 4,5 mm.




Montáž základny


Metoda A: Pomocí příklepové vrtačky o průměru 6 mm vytvořte ve stěně dva montážní otvory o délce ≥ 30 mm (jak je znázorněno na následujícím obrázku). Do montážního otvoru vložte expanzní trubici a poté provlékněte napájecí kabel závitovým otvorem. Pomocí samořezných šroubů připevněte základnu ke stropu a zkontrolujte, zda je základna bezpečně namontována.



Metoda B: Zkontrolujte, zda jsou dva montážní body na světelné skříni neporušené. Poté provlékněte napájecí kabel otvorem pro provlečení. Pomocí metrických šroubů upevněte základnu na světelné skřínce na stropě a zkontrolujte, zda je základna bezpečně namontována.




Zahákněte háček bezpečnostního lana lampy do základny, jak je znázorněno na následujícím obrázku.




Otvor pro kabeláž je vhodný pro napájecí vodiče o průřezu 0,75-2,55 mm². Odizolujte napájecí kabel o 10-11 mm a připojte nulový, živý vodič k otvoru pro zapojení.

- Jako napájecí vodič se používá pevný nebo lankový vodič.




Uspořádejte napájecí kabel podle obrázku a zkontrolujte pevnost zapojení.

- Připojte nulový vodič, vodič pod napětím k otvorům pro zapojení označeným N a postupně L.




Oběma rukama držte obě strany světelného tělesa. (Dávejte pozor, abyste netlačili na povrch vyzařující světlo).

Vyrovnejte polohu šipky na tělese svítidla s polohou šipky na základně a jemně zatlačte obě strany současně nahoru. Jakmile uslyšíte zvuk "cvaknutí", je montáž dokončena.



Po dokončení montáže vždy otočte těleso světla doprava a zatáhněte za něj nahoru a dolů, abyste se ujistili, že je spínač zámku zajištěn na svém místě.



Táhněte nahoru a dolů



Po dokončení vždy zkontrolujte správnou montáž. Nesprávná montáž může způsobit pád výrobku.

Připojení k aplikaci Yeelight

Tento produkt lze ovládat pomocí aplikace Yeelight a nakonfigurovat jej tak, aby spolupracoval s ostatními produkty Yeelight.

Stáhnout aplikaci

Hledejte aplikaci "Yeelight" v obchodě s aplikacemi nebo naskenujte QR kód vpravo a aplikaci stáhněte a nainstalujte.

Přidat zařízení

- Přejděte na domovskou stránku aplikace Yeelight a kliknutím na "+" v pravém horním rohu přidejte své zařízení.
- Pokračujte v konfiguraci podle pokynů v aplikaci.
- Po úspěšném přidání zařízení jej najdete v seznamu zařízení.



Poznámka: Operační postup se může lišit od zde popsaného v důsledku aktualizací aplikace. Postupujte podle pokynů v aplikaci.

Tento produkt lze ovládat také pomocí aplikace Mi home, Google Home App a Amazon Alexa. Jednu z těchto aplikací si můžete stáhnout a nainstalovat z obchodu s aplikacemi a nakonfigurovat zařízení podle pokynů v aplikaci. Po dokončení konfigurace můžete světlo ovládat pomocí aplikace.

Chytré ovládání Apple HomeKit

1. Otevřete aplikaci Domů na iPhoneu nebo iPadu.
2. Klepněte na "Přidat příslušenství" a podle pokynů naskenujte QR kód buď na zadním krytu uživatelské příručky, nebo na základně, nebo zadejte 8místný nastavovací kód nad QR kódem, abyste aplikaci Apple Home umožnili přístup.

Ujistěte se, že je k dispozici síť Wi-Fi s přístupem k internetu (tento produkt nepodporuje síť 5 GHz). K ovládání tohoto příslušenství kompatibilního s HomeKit se doporučuje používat systém iOS 9.0 nebo novější. Nastavovací kód HomeKit je uveden v uživatelské příručce a na základně, neztrácejte jej. Při přidávání výrobku do aplikace Home po obnovení továrního nastavení budete znovu potřebovat kód pro nastavení HomeKit. V případě ztráty uživatelské příručky naskenujte QR kód nebo zadejte nastavovací kód na základně. iPad a iPhone jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. a jsou registrovány ve Spojených státech a dalších zemích.

Obnovení továrního nastavení

Pomocí nástěnného vypínače pětikrát po sobě zapněte a vypněte stropní světlo (vypněte stropní světlo a počkejte dvě sekundy, poté ho zapněte a počkejte dvě sekundy, to se počítá jako jeden pokus). Stropní světlo pak začne dýchat a po pěti sekundách se automaticky znovu spustí a obnoví se tovární nastavení stropního světla.

Poznámka: Při použití stropního svítidla v novém síťovém prostředí je třeba obnovit tovární nastavení a znovu se připojit k síti.

Model	YLXDD-0030 pro verzi 235C YLXDD-033 pro verzi 300C YLXDD-034 pro verzi 400C
Účinník	0.8
Provozní vlhkost	0-85 % RELATIVNÍ VLHKOSTI
Jmenovitý příkon	220-240 V ~ 50/60 Hz Max. 0,109 A/ 0,127 A/0,145 A
Jmenovitý výkon	18 W (148 x 0,2 W/LED modul + 48 x 0,06 W/LED modul) 21 W (184 x 0,2 W/LED modul + 60 x 0,06 W/LED modul) 24 W (256 x 1 W/LED modul + 84 x 0,06 W/LED modul)
Kompatibilní s	Android 4.4 a iOS 9.0 nebo novější
Bezdrátové připojení	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth 4.2 BLE
Provozní frekvence	2412-2472 MHz (Wi-Fi) 0dBm (BT-LE)
Maximální výstupní výkon	20 dBm (Wi-Fi) 0 dBm (BT-LE)
Provozní teplota	40 °C
Teplota barev	2700-6500 K


Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti < 235C & 300C F; 400C E>

Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj profesionálem.


Vlastnosti produktu



Barevné
náladové světlo



Nastavitelná
teplota barev



Nastavitelný jas



Útulné měsíční
světlo



Vysoký index
podání barev




Hlasové
ovládání



Rychlé
nastavení



Ovládání přes
Apple HomeKit



Intelligentní
interakce



Aktualizace
firmwaru

Bezpečnostní opatření

- Před použitím se ujistěte, že napětí odpovídá provoznímu napětí stropního svítidla. Použití neodpovídajícího napětí může stropní svítidlo poškodit a způsobit bezpečnostní rizika.
- Světelný zdroj stropního svítidla nevyměňujte sami. Výměnu světelného zdroje smí provádět pouze výrobce, poprodejní servis nebo kvalifikovaný elektrikář.
- Stropní světlo při práci vytváří teplo. Udržujte jej dobře větrané, aby se teplo odvádělo.
- Toto stropní svítidlo lze ovládat pomocí aplikace. Vypnutím stropního světla pomocí aplikace nedojde k jeho odpojení od elektriny, proto se tohoto stropního světla nedotýkejte, nevyměňujte ho ani nerozebírejte. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem, zranění nebo dokonce smrti.
- Instalace světla vyžaduje kvalifikovaného elektrikáře a elektroinstalace musí být v souladu s elektrickými normami IEEE nebo národními normami.
- Stropní svítidlo by mělo být nainstalováno na stabilním místě, aby nespadlo nebo se nezřítilo dolů.
- Při běžném používání tohoto zařízení by měla být vzdálenost mezi anténou a tělem uživatele nejméně 20 cm.
- Pouze pro vnitřní použití.
Světelný zdroj obsažený v tomto svítidle musí být vyměněn výrobcem nebo jeho servisním zástupcem nebo podobnou kvalifikovanou osobou.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Společnost Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu YLXDD-0030/YLXDD-0033/YLXDD-0034 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19 / EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k zariadeniu, obráťte sa na zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt




+421 257 101 800


Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz


Popis produktu




Predný pohľad na svetelné teleso



Zadný pohľad na svetelné teleso



Otvor na



Závitový otvor

Montážny otvor pre
samoreznú skrutku a
montážny otvor pre
držiak



Samorezná skrutka




Rozširovacia rúrka



Silikónová podložka


Pokyny na montáž

- Otvorte balenie a vyberte lampu. Potom odoberte podstavec.
- Zo základne odstráňte tri mliečne plastové fólie.
- Podľa vzdialenosti montážneho otvoru skrinky Besa na strope vyberte príslušný otvor na základni a odstráňte silikónovú zátku z otvoru základne. Zároveň by sa mal pomocou nástroja otvoriť otvor na privod drôtu $\Phi 4,5$ mm.




Montáž základne


Metóda A: Pomocou príklepovej vŕtačky s priemerom 6 mm vytvorte v stene dva montážne otvory s dĺžkou ≥ 30 mm (ako je znázornené na nasledujúcom obrázku). Do montážneho otvoru vložte expanznú trubicu a potom cez závitový otvor prečítajte napájací kábel. Pomocou samorezných skrutiek pripevnite základňu na strop a overte, či je základňa bezpečne namontovaná.



Metóda B: Skontrolujte, či sú dva montážne body na svetelnej skrini neporušené. Potom prevlečte napájací kábel otvorom na prevlečenie. Pomocou metrických skrutiek upevnite základňu na svetelnej skrini na strope a overte, či je základňa bezpečne namontovaná.




Zaháknite háčik bezpečnostného lana lampy do základne, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.




Otvor na zapojenie je vhodný pre napájacie káble s prierezom $0,75 - 2,55 \text{ mm}^2$. Odizolujte napájací kábel o 10-11 mm a pripojte nulový, živý vodič k otvoru na zapojenie.

- Ako napájací vodič sa používa pevný alebo lankový vodič.




Usporiadajte napájací kábel podľa obrázku a skontrolujte pevnosť zapojenia.

- Pripojte nulový vodič, vodiče pod napätím k otvorom na zapojenie označeným N a postupne L.




Obidvomi rukami držte obe strany ľahkého telesa. (Dávajte pozor, aby ste nestlačili povrch vyžarujúci svetlo).

Vyrovajte polohu šípky na telese svetidla s polohou šípky na základni a jemne zatlačte obe strany súčasne smerom nahor. Keď počujete zvuk "kliknutia", montáž je dokončená.



Po dokončení montáže vždy otočte teleso svetla doprava a potiahnite ho hore a dole, aby ste sa uistili, že je spínač zámku zaistený na mieste.



Po dokončení vždy skontrolujte správnosť montáže. Nesprávna montáž môže spôsobiť pád výrobku.

Pripojenie k aplikácii Yeelight

Tento produkt možno ovládať pomocou aplikácie Yeelight a nakonfigurovať ho na interakciu s inými produktmi Yeelight.

Stiahnuť aplikáciu

Vyhľadajte aplikáciu "Yeelight" v obchode s aplikáciami alebo naskenujte QR kód vpravo a stiahnite a nainštalujte aplikáciu.

Pridať zariadenie

- Prejdite na domovskú stránku aplikácie Yeelight a kliknutím na "+" v pravom hornom rohu pridajte svoje zariadenie.
- Pokračujte v konfigurácii podľa pokynov v aplikácii.
- Po úspešnom pridaní zariadenia ho nájdete v zozname zariadení.



Poznámka: Operačný postup sa môže líšiť od tu opísaného z dôvodu aktualizácií aplikácie. Postupujte podľa pokynov v aplikácii.

Tento produkt možno ovládať aj cez Mi home, aplikáciu Google Home a Amazon Alexa.

Môžete si stiahnuť a nainštalovať jednu z týchto aplikácií z obchodu s aplikáciami a nakonfigurovať zariadenie podľa pokynov v aplikácii. Po dokončení konfigurácie môžete svetlo ovládať pomocou aplikácie.

Inteligentné ovládanie Apple HomeKit

1. Otvorte aplikáciu Domov na iPhone alebo iPade.
2. Ťuknite na položku "Pridať príslušenstvo" a podľa pokynov naskenujte QR kód buď na zadnom kryte používateľskej príručky, alebo na základni, alebo zadajte 8-miestny nastavovací kód nad QR kódom, aby ste udelili prístup aplikácii Apple Home.

Uistite sa, že je k dispozícii sieť Wi-Fi s prístupom na internet (tento produkt nepodporuje 5GHz siete). Na ovládanie tohto príslušenstva kompatibilného so systémom HomeKit sa odporúča používať systém iOS 9.0 alebo novší. Nastavovací kód HomeKit sa nachádza v používateľskej príručke a na základni, nestrácajte ho. Pri pridávaní výrobku do aplikácie Home po obnovení továrenských nastavení budete opäť potrebovať kód nastavenia HomeKit. V prípade straty používateľskej príručky naskenujte QR kód alebo zadajte nastavovací kód na základni. iPad a iPhone sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. a sú registrované v Spojených štátoch a ďalších krajinách.

Obnovenie továrenských nastavení

Pomocou nástenného vypínača zapnite a vypnite stropné svetlo päťkrát po sebe (vypnite stropné svetlo a počkajte dve sekundy, potom ho zapnite a počkajte dve sekundy, to sa počíta ako jedenkrát). Stropné svetlo potom začne dýchať a automaticky sa po piatich sekundách znovu spustí a obnovia sa výrobné nastavenia stropného svetla.

Poznámka: Pri používaní stropného svietidla v novom sieťovom prostredí je potrebné obnoviť výrobné nastavenia a znovu sa pripojiť k sieti.

Model	YLXDD-0030 pre verziu 235C YLXDD-033 pre verziu 300C YLXDD-034 pre verziu 400C
Účinník	0.8
Prevádzková vlhkosť	0-85% RELATÍVNA VLHKOSŤ
Menovitý príkon	220-240 V ~ 50/60 Hz Max. 0,109A/0,127A/0,145A
Menovitý výkon	18W (148 x 0,2W/LED modul + 48 x 0,06W/LED modul) 21W (184 x 0,2W/LED modul + 60 x 0,06W/LED modul) 24W (256 x 1W/LED modul + 84 x 0,06W/LED modul)
Kompatibilné s	Android 4.4 a iOS 9.0 alebo novší
Bezdrôtové pripojenie	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth 4.2 BLE
Prevádzková frekvencia	2412-2472 MHz (Wi-Fi) 0dBm (BT-LE)
Maximálny výstupný výkon	20 dBm (Wi-Fi) 0 dBm (BT-LE)
Prevádzková teplota	40°C
Teplota farieb	2700-6500 K


Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj s triedou energetickej účinnosti < 235C&300C F; 400C E>

Vymeniteľný (len LED) svetelný zdroj odborníkom


Vlastnosti produktu



Farebné
náladové svetlo



Nastaviteľná
teplota farieb



Nastaviteľný jas



Útulné mesačné
svetlo



Vysoký index
podania farieb




Hlasové
ovládanie



Rýchle
nastavenie



Ovládanie cez
Apple HomeKit



Inteligentná
interakcia



Aktualizácia
firmvéru

Bezpečnostné opatrenia

- Pred použitím sa uistite, že napätie zodpovedá prevádzkovému napätiu stropného svietidla. Použitie nezodpovedajúceho napätia môže poškodiť stropné svietidlo a spôsobiť bezpečnostné riziká.
- Svetelný zdroj stropného svietidla nevymieňajte sami. Svetelný zdroj by mal vymeniť iba výrobca, popredajný servis alebo kvalifikovaný elektrikár.
- Stropné svetlo počas práce generuje teplo. Udržujte ho dobre vetrané, aby sa teplo rozptýlilo.
- Toto stropné svietidlo možno ovládať pomocou aplikácie. Vypnutie stropného svetla pomocou aplikácie ho neodpojí od elektrickej energie, preto sa tohto stropného svetla nedotýkajte, nevymieňajte ho ani nerozoberajte. V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, zraneniu alebo dokonca smrti.
- Inštalácia svetla si vyžaduje kvalifikovaného elektrikára a elektroinštalácia musí byť v súlade s elektrickými normami IEEE alebo národnými normami.
- Stropné svietidlo by malo byť nainštalované na stabilnom mieste, aby sa zabránilo jeho pádu alebo spadnutiu.
- Pri bežnom používaní tohto zariadenia by mala byť vzdialenosť medzi anténou a telom používateľa minimálne 20 cm.
- Len na použitie v interiéri.
Svetelný zdroj obsiahnutý v tomto svietidle musí vymeniť výrobca alebo jeho servisný zástupca alebo podobná kvalifikovaná osoba.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptácie s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

EÚ prehlásenie o zhode

Spoločnosť Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu YLXDD-0030/YLXDD-0033/YLXDD-0034 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ - 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.



www.alza.hu/kapcsolat




+36-1-701-1111


Importőr

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz


Termék leírása




A fénytest elülső nézete



A fénytest fordított nézete



Vezetéknyílás



Menetes furat

Önmetsző csavaros
rögzítőfurat és tartó
rögzítőfurat



Önmetsző csavar




Tágulási cső



Szilikon párna


Szerelési utasítások

- Nyissa ki a csomagot, és vegye ki a lámpát. Ezután vegye le a talpat.
- Távolítsa el a három tejes műanyag lapot az alapról.
- A Besa doboz mennyezetre szerelési furatának távolsága szerint válassza ki a megfelelő furatot az alapon, és távolítsa el a szilikondugót az alapfuratból. Ezzel egyidejűleg egy $\Phi 4,5$ mm-es vezetékbevezető lyukat kell megnyitni egy szerszámmal.




Szerelje fel a bázist


A módszer: Egy 6 mm átmérőjű ütvefúróval készítsen két ≥ 30 mm hosszúságú rögzítőfuratot a falba (a következő ábrán látható módon). Helyezze a tágulási csövet a rögzítőfuratba, majd vezesse be a tápkábelt a menetes furaton keresztül. Önmetsző csavarokkal rögzítse az alapot a mennyezetre, és ellenőrizze, hogy az alap biztonságosan fel van-e szerelve.



B módszer: Ellenőrizze, hogy a fénydoboz két rögzítési pontja sértetlen-e. Ezután vezesse át a tápkábelt a menetes lyukon. Használjon metrikus csavarokat a fénydoboz alapjának a mennyezetre történő rögzítéséhez, és ellenőrizze, hogy az alap biztonságosan fel van-e szerelve.




Akassza a lámpa biztonsági kötélhorgát a lámpa talpára, ahogy a következő képen látható.




A vezetéknyílás 0,75-2,55 mm keresztmetszetű tápvezetékekhez alkalmas². Csupaszítsa le a tápkábelt 10-11 mm-rel, és csatlakoztassa a semleges, feszültség alatt álló vezetékeket a bekötési furatba.

- A tápkábel egy tömör vagy sodrott kemény vezeték képezi.




Rendezze el a tápkábel az ábrán látható módon, és ellenőrizze a vezetékezés szilárdságát.

- Csatlakoztassa a semleges és a feszültség alatt álló vezetékeket az N, illetve L jelzésű vezetéknyílásokhoz.




Fogja meg a fényttest mindkét oldalát mindkét kezével. (Vigyázzon, hogy ne nyomja meg a fénykibocsátó felületet).

Igazítsa a lámpatest nyílpozícióját az alap nyílpozíciójához, és óvatosan nyomja mindkét oldalt egyszerre felfelé. Amikor hallja a "kattanó" hangot, a rögzítés befejeződött.



A felszerelés befejezése után mindig fordítsa el a lámpatestet jobbra, és húzza fel és le a lámpatestet, hogy a zárókapcsoló a helyén rögzüljön.



Mindig ellenőrizze a megfelelő rögzítést, miután befejezte. A nem megfelelő rögzítés a termék leesését okozhatja.

Csatlakozás a Yeelight alkalmazáshoz

Ez a termék a Yeelight App-on vezérelhető és konfigurálható más Yeelight termékekkel való kölcsönhatásra.

Alkalmazás letöltése

Keresse a "Yeelight"-ot az alkalmazásboltban, vagy szkennelje be a jobb oldalon található QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.

Eszköz hozzáadása

- Menjen a Yeelight App honlapjára, és kattintson a "+" gombra a jobb felső sarokban az eszköz hozzáadásához.
- Folytassa a konfigurálást az alkalmazás utasításai szerint.
- Miután sikeresen hozzáadta az eszközt, megtalálja azt az eszközlístában.



Megjegyzés: A műveleti eljárás az App frissítései miatt eltérhet az itt leírtaktól. Kérjük, járjon el az alkalmazás utasításai szerint.

Ez a termék a Mi home, a Google Home App és az Amazon Alexa segítségével is vezérelhető. Letöltheti és telepítheti ezen alkalmazások valamelyikét az alkalmazásboltból, és az alkalmazásban található utasításoknak megfelelően konfigurálhatja a készüléket. Miután befejezte a konfigurációt, az App segítségével vezérelheti a lámpát.

Apple HomeKit intelligens vezérlés

1. Nyissa meg a Home alkalmazást az iPhone vagy iPad készüléken.
2. Koppintson a "Tartozékok hozzáadása" lehetőségre, és kövesse az utasításokat a QR-kód beolvasásához, amely vagy a használati útmutató hátsó borítóján vagy az alapon található, vagy adja meg a QR-kód feletti 8 számjegyű beállítási kódot az Apple Home alkalmazás hozzáféréseinek engedélyezéséhez.

Győződjön meg róla, hogy elérhető egy internet-hozzáféréssel rendelkező Wi-Fi hálózat (ez a termék nem támogatja az 5GHz-es hálózatokat). Ennek a HomeKit-kompatibilis tartozéknak a vezérléséhez ajánlott iOS 9.0 vagy magasabb verziószámú rendszert használni. A HomeKit beállítási kód a használati útmutatóban és az alapon található, ne veszítse el. Amikor a gyári beállítások visszaállítása után hozzáadja a terméket a Home alkalmazáshoz, ismét szüksége

lesz a HomeKit beállítási kódra. Ha a felhasználói kézikönyv elveszett, olvassa be a QR-kódot, vagy adja meg a bázison található beállítási kódot. Az iPad és az iPhone az Apple Inc. védjegyei, és az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyek.

Gyári beállítások visszaállítása

A fali kapcsolóval ötször egymás után kapcsolja be és ki a mennyezeti lámpát (kapcsolja ki a mennyezeti lámpát és várjon két másodpercet, majd kapcsolja be és várjon két másodpercet, ez egy alkalomnak számít). A mennyezeti lámpa ekkor elkezd lélegezni, és öt másodperc után automatikusan újraindul, és a mennyezeti lámpa gyári beállításai visszaálltak.

Megjegyzés: Ha a mennyezeti lámpát új hálózati környezetben használja, vissza kell állítania a gyári beállításokat, és újra csatlakoznia kell a hálózathoz.


Modell	YLXDD-0030 235C változathoz YLXDD-033 300C változathoz YLXDD-034 400C változathoz YLXDD-034 400C változathoz
Teljesítménytényező	0.8
Működési páratartalom	0-85% RH
Névleges bemenet	220-240V ~ 50/60Hz Max. 0,109A/0,127A/0,145A
Névleges teljesítmény	18W (148 x 0,2W/LED modul + 48 x 0,06W/LED modul) 21W (184 x 0,2W/LED modul + 60 x 0,06W/LED modul) 24W (256 x 1W/LED modul + 84 x 0,06W/LED modul)
Kompatibilis a következőkkel	Android 4.4 és iOS 9.0 vagy magasabb verziószerű operációs rendszer
Vezeték nélküli kapcsolat	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth 4.2 BLE
Működési frekvencia	2412-2472 MHz (Wi-Fi) 0dBm (BT-LE)
Maximális kimeneti teljesítmény	20 dBm (Wi-Fi) 0 dBm (BT-LE)
Üzemi hőmérséklet	40°C
Színhőmérséklet	2700-6500 K

Ez a termék < 235C&300C F; 400C E> energiahatékonysági osztályba tartozó fényforrást tartalmaz, amely cserélhető (csak LED) fényforrással, szakember által.


A termék jellemzői



Színes
hangulatfény



Állítható
színhőmérséklet




Állítható
fényerő



Hangulatos
holdfény



Magas
színvisszaadási
index




Hangvezérlés



Gyors beállítás



Vezérlés az
Apple HomeKit-
en keresztül



Intelligens
interakció



Firmware
frissítés

Óvintézkedések

- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a feszültség megfelel a mennyezeti lámpa működési feszültségének. A nem megfelelő feszültség használata károsíthatja a mennyezeti lámpát és biztonsági kockázatot okozhat.
- Ne cserélje ki a mennyezeti lámpa fényforrását saját maga. A fényforrást csak a gyártó, az értékesítés utáni szerviz vagy szakképzett villanyszerelő cserélheti ki.
- A mennyezeti lámpa munka közben hőt termel. Kérjük, tartsa jól szellőztetve a hőelvezetés érdekében.
- Ez a mennyezeti lámpa alkalmazással vezérelhető. A mennyezeti lámpa alkalmazással történő kikapcsolása nem kapcsolja le az áramról, ezért ne nyúljon hozzá, ne cserélje ki, és ne szerelje szét ezt a mennyezeti lámpát. Ellenkező esetben áramütést, sérülést vagy akár halált is okozhat.
- A világítás felszereléséhez szakképzett villanyszerelőre van szükség, és a vezetékeknek meg kell felelniük az IEEE elektromos szabványoknak vagy a nemzeti szabványoknak.
- A mennyezeti lámpát stabil helyre kell szerelni, hogy megakadályozza a leesést vagy a leesést.
- Normál használat esetén ezt a berendezést legalább 20 cm távolságban kell tartani az antenna és a felhasználó teste között.
- Csak beltéri használatra.
A lámpatestben található fényforrást a gyártónak vagy szervizének, illetve hasonló képesítéssel rendelkező személynek kell kicserélnie.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. kijelenti, hogy az YLXDD-0030/YLXDD-0033/YLXDD-0034 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvvel (WEEE - 2012/19 / EU) összhangban. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ www.alza.de/kontakt


☎ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt


☎ +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz


Beschreibung des Produkts




Vorderansicht des Leuchtenkörpers



Umgekehrte Ansicht des Leuchtenkörpers



Verdrahtungslo



Gewindebohrung

Befestigungsloch für
selbstschneidende
Schrauben &
Befestigungsloch für



Selbstschneidende Schraube




Dehnungsrohr



Silikonkissen


Montageanleitung

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie die Lampe heraus. Nehmen Sie dann den Sockel ab.
- Entfernen Sie die drei milchigen Plastikfolien vom Sockel.
- Wählen Sie entsprechend dem Abstand der Befestigungslöcher des Besa-Kastens an der Decke das entsprechende Loch am Sockel aus und entfernen Sie den Silikonstopfen aus dem Sockelloch. Gleichzeitig sollte ein $\Phi 4,5$ mm großes Kabeleinführungsloch mit einem Werkzeug geöffnet werden.




Montieren Sie die Basis


Methode A: Verwenden Sie eine Schlagbohrmaschine mit 6 mm Durchmesser, um zwei Befestigungslöcher mit einer Länge von ≥ 30 mm in die Wand zu bohren (wie in der folgenden Abbildung dargestellt). Stecken Sie das Expansionsrohr in das Montageloch und führen Sie dann das Netzkabel durch das Gewindeloch. Verwenden Sie selbstschneidende Schrauben, um die Basis an der Decke zu befestigen, und überprüfen Sie, ob die Basis sicher montiert ist.



Methode B: Vergewissern Sie sich, dass zwei Befestigungspunkte am Lichtkasten intakt sind. Führen Sie dann das Netzkabel durch die Gewindebohrung. Verwenden Sie metrische Schrauben, um den Sockel des Lichtkastens an der Decke zu befestigen, und überprüfen Sie, ob der Sockel sicher befestigt ist.




Hängen Sie den Sicherheitsseilhaken der Lampe in den Sockel ein, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.




Die Verdrahtungsöffnung ist für Stromkabel mit einem Querschnitt von 0,75-2,55 mm geeignet². Isolieren Sie das Netzkabel 10-11 mm ab, und schließen Sie den Nullleiter und den stromführenden Leiter an das Kabelloch an.

- Als Stromkabel wird ein Voll- oder Litzendraht verwendet.




Verlegen Sie das Netzkabel wie in der Abbildung gezeigt und überprüfen Sie die Festigkeit der Verkabelung.

- Schließen Sie den Nullleiter und den stromführenden Leiter abwechselnd an die mit N und L gekennzeichneten Löcher an.




Halten Sie beide Seiten des Leuchtenkörpers mit beiden Händen fest. (Achten Sie darauf, dass Sie nicht auf die Lichtaustrittsfläche drücken).

Richten Sie die Pfeilposition des Leuchtenkörpers an der Pfeilposition des Sockels aus, und drücken Sie beide Seiten gleichzeitig vorsichtig nach oben. Wenn Sie das "Klick"-Geräusch hören, ist die Montage abgeschlossen.



Wenn Sie mit der Montage fertig sind, drehen Sie das Leuchtengehäuse immer nach rechts und ziehen Sie es nach oben und unten, um sicherzustellen, dass der Sperrschalter eingerastet ist.



Überprüfen Sie immer die ordnungsgemäße Montage, nachdem Sie die Arbeit beendet haben. Eine unsachgemäße Montage kann zum Herunterfallen des Produkts führen.

Verbindung zur Yeelight App

Dieses Produkt kann über die Yeelight-App gesteuert und für die Interaktion mit anderen Yeelight-Produkten konfiguriert werden.

App herunterladen

Suchen Sie in einem App-Store nach "Yeelight" oder scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite, um die App herunterzuladen und zu installieren.

Gerät hinzufügen

- Gehen Sie zur Homepage der Yeelight App und klicken Sie auf "+" in der oberen rechten Ecke, um Ihr Gerät hinzuzufügen.
- Fahren Sie mit der Konfiguration gemäß den Anweisungen in der App fort.
- Wenn Sie ein Gerät erfolgreich hinzugefügt haben, können Sie es in der Geräteliste finden.



Hinweis: Aufgrund von App-Updates kann die Vorgehensweise von der hier beschriebenen abweichen. Bitte gehen Sie wie in der App beschrieben vor.

Dieses Produkt kann auch über Mi home, die Google Home App und Amazon Alexa gesteuert werden. Sie können eine dieser Apps aus einem App-Store herunterladen und installieren und Ihr Gerät gemäß den Anweisungen in der App konfigurieren. Nachdem Sie die Konfiguration abgeschlossen haben, können Sie die App verwenden, um das Licht zu steuern.

Apple HomeKit Smart Control

1. Öffnen Sie die Home-App auf Ihrem iPhone oder iPad.
2. Tippen Sie auf "Zubehör hinzufügen" und folgen Sie den Anweisungen zum Scannen des QR-Codes, der sich entweder auf der Rückseite des Benutzerhandbuchs oder auf der Basis befindet, oder geben Sie den 8-stelligen Einrichtungscode über dem QR-Code ein, um den Zugriff auf die Apple Home App zu ermöglichen.

Stellen Sie sicher, dass ein Wi-Fi-Netzwerk mit Internetzugang verfügbar ist (dieses Produkt unterstützt keine 5-GHz-Netzwerke). Zur Steuerung dieses HomeKit-kompatiblen Zubehörs wird empfohlen, iOS 9.0 oder höher zu verwenden. Der HomeKit-Einrichtungscode befindet sich im Benutzerhandbuch und auf der Basis, verlieren Sie ihn nicht. Wenn Sie das Produkt zur Home-App hinzufügen, nachdem die Werkseinstellungen wiederhergestellt wurden,

benötigen Sie den HomeKit-Einrichtungscode erneut. Falls das Benutzerhandbuch verloren geht, scannen Sie den QR-Code oder geben Sie den Einrichtungscode auf der Basis ein. iPad und iPhone sind Marken von Apple Inc. und in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern eingetragen.

Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Schalten Sie die Deckenleuchte mit dem Wandschalter fünfmal hintereinander ein und aus (schalten Sie die Deckenleuchte aus und warten Sie zwei Sekunden, dann schalten Sie sie ein und warten zwei Sekunden, dies zählt als ein Mal). Die Deckenleuchte beginnt dann zu atmen und startet nach fünf Sekunden automatisch neu, und die Werkseinstellungen der Deckenleuchte sind wiederhergestellt.

Hinweis: Wenn Sie die Deckenleuchte in einer neuen Netzwerkumgebung verwenden, müssen Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen und sich erneut mit dem Netzwerk verbinden.


Modell	YLXDD-0030 für 235C-Version YLXDD-033 für 300C-Version YLXDD-034 für 400C-Version
Leistungsfaktor	0.8
Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0-85% RH
Leistung	220-240V ~ 50/60Hz Max. 0,109A/0,127A/0,145A
Nennleistung	18 W (148 x 0,2 W/LED-Modul + 48 x 0,06 W/LED-Modul) 21 W (184 x 0,2 W/LED-Modul + 60 x 0,06 W/LED-Modul) 24 W (256 x 1 W/LED-Modul + 84 x 0,06 W/LED-Modul)
Kompatibel mit	Android 4.4 & iOS 9.0 oder höher
Drahtlose Konnektivität	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth 4.2 BLE
Betriebsfrequenz	2412-2472 MHz (Wi-Fi) 0dBm (BT-LE)
Maximale Ausgangsleistung	20 dBm (Wi-Fi) 0 dBm (BT-LE)
Betriebstemperatur	40°C
Farbtemperatur	2700-6500 K

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse < 235C&300C F; 400C E> Auswechselbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann


Produktmerkmale



Farbiges
Stimmungslicht



Einstellbare
Farbtemperatur



Einstellbare
Helligkeit



Gemütliches
Mondlicht



Hoher
Farbwiedergabe
index




Sprachsteuerun
g



Schnelle
Einrichtung



Steuerung über
Apple HomeKit



Intelligente
Interaktion



Firmware-
Upgrade

Vorsichtsmaßnahmen

- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass die Spannung mit der Betriebsspannung der Deckenleuchte übereinstimmt. Die Verwendung einer nicht passenden Spannung kann die Deckenleuchte beschädigen und Sicherheitsrisiken verursachen.
- Tauschen Sie die Lichtquelle der Deckenleuchte nicht selbst aus. Das Leuchtmittel sollte nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder einem qualifizierten Elektriker ausgetauscht werden.
- Die Deckenleuchte erzeugt während des Betriebs Wärme. Bitte halten Sie es ist gut belüftet für die Wärmeableitung.
- Diese Deckenleuchte kann über eine App gesteuert werden. Das Ausschalten der Deckenleuchte per App trennt sie nicht vom Strom. Berühren Sie die Deckenleuchte daher nicht, ersetzen Sie sie nicht und nehmen Sie sie nicht auseinander. Andernfalls kann es zu einem elektrischen Schlag, Verletzungen oder sogar zum Tod kommen.
- Für die Installation der Leuchte ist ein qualifizierter Elektriker erforderlich, und die Verkabelung muss den elektrischen IEEE-Normen oder nationalen Normen entsprechen.
- Die Deckenleuchte sollte an einem stabilen Ort angebracht werden, damit sie nicht herunterfallen kann.
- Bei normalem Gebrauch des Geräts sollte ein Abstand von mindestens 20 cm zwischen der Antenne und dem Körper des Benutzers eingehalten werden.

- Nur zur Verwendung in Innenräumen.
Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle muss vom Hersteller oder seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Qingdao Yeelink Information Technology Co. Ltd, dass die Funkanlage des Typs YLXDD-0030/YLXDD-0033/YLXDD-0034 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

