

Z1

User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3 – 17
Čeština	18 – 32
Slovenčina	33 – 47
Magyar	48 – 62
Deutsch	63 – 77

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.

✉ www.alza.co.uk/kontakt

☎ +44 (0)203 514 4411

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Safety Instructions

Please read the Manual carefully prior to use and keep it properly for further reference;

Do not block the Product's air inlet/outlet during projection, to avoid damaging it due to high temperature;)

Avoid high-altitude falling or mounting of the Product to avoid damages; do not stare at the machine's lens to avoid eye injury;

For any problem, do not dismantle the Product without permission; instead, contact the professional after-sales personnel for assistance.

Warning;



- Do not dismantle, collide, squeeze the Product, nor put it in fire.
- For any major swelling, stop using it immediately.
- Keep the Product away from high temperature,

Announcement

With a focus on constant improvement, the Company devotes itself in improving product performance and offering products with high quality and competitive quality. All pictures and functions described in the Manual are subject to the real product and preset contents. The Company reserves the right to improve product functions and HMI described in the Manual without a prior notice. The final product prevails.


Please keep your machine properly. The Company does not bear liabilities for the losses due to misoperation of software/hardware or maintenance, as well as the losses due to leakage of personal information to a third party.

The Company does not bear liabilities for the accidental losses while using the Manual, nor undertake the claims of compensation proposed by the third party for using the Product.

The Product's function introduction has been reviewed and proofread carefully by specialists. In case of any omission, your understanding and correction are highly appreciated.

For more information about product introduction and value-added service, please feel free to visit our official website: WWW.GLOBAL.ZEEMR.COM.


List of Components




Host




Remote controller



Manual




Power Cord




HO

Power adapter

Product Introduction




- Audio
- Lens
- Camera



- Button Vibrating Float
- On/off
- Headset jack
- HDMI
- USB
- LAN
- DC Socket
- Heat sink

Remote control description



Basic Parameters

Display Mode	LCD	Light Source	LED
Product Type	Projector	Dimensions	198*219*186mm
Keystone correction	Automatic	Zoom Mode	Automatic focus adjustment
Weight	2.5LG	Throw Ratio	1.25:1
Loudspeaker	5W*2	Input	100-240V~50/60Hz
Output	19V6.32A	Resolution	1080P

Indicator Status


Working Status	White lamp
Powered on	Normally on
Powered off	Normally off

Power on/off

Power on

Method 1: Press the power button above the Product for 1-3s to power on.


Method 2: Make sure the remote controller has enough power supply, keep it facing the Product and press the power button to power on the Product.



Power off

Method 1: Press the power button above the Product for 1-3s to power off the Product.

Method 2: Make sure the remote controller has enough power supply, keep it facing the Product and press the power button to power off the Product.



Troubleshooting

Fault	Troubleshooting
No display	Power off the Product and reboot system
Display error	Power off the Product and reboot system
High temperature prompt or auto power-on	Do not block the front air outlet and rear air inlet, then reboot the system

Table of Projection Size and Distance

Projection Dimensions (without keystone correction)	Screen Length * Width (m)	Lens - Screen (m)
30	0.70.4	0.875
40	0.91*0.50	114
50	1.13*0.62	141
60	1.36*0.72	17
70	1.57*0.86	1.96
80	1.78*0.98	223
90	20*1.12	2.50
100	2.20*1.24	275


Definition Adjustment

Operate the zoom thumbwheel/rod to adjust the definition. (Note: The recommended projection distance is 1.5m - 3m).

Function Setting


Projection

Select "Project", click [OK] to enter the projection details page **1**, ensure that the projector network and the mobile phone/computer/ other devices are in the same network **2**, then select the corresponding ios/Android projection mode **3**, and then operate according to the prompt **4**.




Multimedia video

Select "Video", click [OK] to enter the media details page **1**, select the target video **2**, and then click [OK] to enter the video player.



Multimedia music

Select "Music", click [OK] to enter the media details page **1**, select the target music **2**, and then click [OK] to enter the music player.



Bluetooth music

Select "Bluetooth music **1**, click [OK], the screen automatically turns off, and a pairing Bluetooth Music voice appears. The music is transferred to and played on the projector after the Bluetooth pairing of the mobile phone and projector.



Signal source

Connect the projector with other devices through Hdmi cables, and then select "Signal source" **1** on the projector, click [OK], the system detects the signal, and the images of the computer/other devices will be automatically transferred to the projector.




Settings

Click "Set card" **1** or press the "Set" of [Remote control] to pop out the settings interface and then it can set the network, Bluetooth, projection physical settings, signal source, sound, system update, system information, etc., of the projector.


Settings_ Network

Select **1** to set the projector network, including "Wireless network and Ethernet". In case of "Wireless network", click "OK" after the projector finds the network target **2**, input WiFi password, click "Yes" to automatically pair the network. In case of "Ethernet", directly insert the internet cable with the normal signal into the [Internet interface] of the projector.



Settings_Bluetooth


Select **1** to set the projector Bluetooth, then the projector will automatically scan the "Bluetooth target" **2** in the available range, and then select target pairing.



Settings_projection settings


Select **1** to set the projection parameters of the projector including the projection method, image zooming and aspect ratio. The automation function including the following is available:

1. Auto focus press "Auto focus" of the projector or remote control to make the projector automatically focus clearly;
2. Automatic trapezoidal correction: the screen will be automatically corrected it is side projected;
3. Four corner correction: manually adjust the "Coordinates" of the four corners of the screen to manually correct the screen;
4. Automatic curtain alignment: the screen will be automatically aligned with the canvas when the projector screen completely covers the curtain;



Setting_signal source

Select **1** to switch the signal source or sound control mode of the projector.




Settings_sound setting

Select **1** to set the sound output device of the projector and turn on or off the "Key sound"



Settings_system settings

Select **1** to update the system and look up the software and hardware information of the projector.



Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

CIN: 27082440

Subject of the declaration:

Title: PROJECTOR

Model / Type: ZEEMR Z1


This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and Directive 2011/65/EU amended (EU) 2015/863.

Prague, 24.08.2023



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.

✉ www.alza.cz/kontakt

☎ +420 225 340 111

Dovozce Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Bezpečnostní pokyny

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití a řádně jej uschovejte pro další použití;

Neblokujte vstup/výstup vzduchu během promítání, aby nedošlo k jeho poškození vlivem vysoké teploty;

Vyvarujte se montáži výrobku ve velké výšce, aby nedošlo k pádu nebo k jeho poškození; nedívejte se do objektivu stroje, aby nedošlo k poranění očí;

V případě jakéhokoli problému výrobek bez povolení nerozebírejte; místo toho se obraťte na odborný poprodejní personál, který vám pomůže.

Varování;



- Výrobek nerozebírejte, nenarážejte do něj, nemačkejte ho a nevhazujte ho do ohně.
- Při jakémkoli větším otoku jej okamžitě přestaňte používat.
- Výrobek uchovávejte mimo dosah vysokých teplot.

Oznámení

Společnost se zaměřuje na neustálé zlepšování, věnuje se zlepšování výkonnosti výrobků a nabízí výrobky s vysokou kvalitou a konkurenceschopnou kvalitou. Všechny obrázky a funkce popsané v návodu k obsluze jsou předmětem skutečného výrobku a přednastaveného obsahu. Společnost si vyhrazuje právo vylepšit funkce výrobku a HMI popsané v příručce bez předchozího upozornění. Přednost má finální výrobek.


Udržujte svůj stroj řádně. Společnost nenes odpovědnost za ztráty způsobené nesprávnou obsluhou softwaru/hardware nebo údržbou, stejně jako za ztráty způsobené únikem osobních údajů třetí straně.

Společnost nenes odpovědnost za náhodné ztráty při používání Příručky ani nepřebírá nároky na náhradu škody navržené třetí stranou za používání Výrobku.

Úvod k funkci produktu byl pečlivě zkontrolován a zkontrolován odborníky. V případě jakéhokoli opomenutí oceníme vaše pochopení a opravu.

Pro více informací o zavedení produktů a službách s přidanou hodnotou navštivte naše oficiální webové stránky: WWW.GLOBAL.ZEEMR.COM.


Seznam součástí




Hostitel




Dálkový ovladač



Manuál




Napájecí kabel




HO

Napájecí adaptér

Představení produktu




- Audio
- Objektiv
- Fotoaparát



- Tlačítko Vibrační plovák
- Zapnuto/vypnuto
- Konektor pro sluchátka
- HDMI
- USB
- LAN
- Zásuvka DC
- Chladič

Popis dálkového ovládání



Základní parametry

Režim zobrazení	LCD	Zdroj světla	LED
Typ výrobku	Projektor	Rozměry	198*219*186 mm
Oprava klíčového kamene	Automatické	Režim zvětšení	Automatické nastavení zaostření
Hmotnost	2.5 LG	Poměr hodů	1.25:1
Reproduktory	5 W*2	Vstup	100-240 V~50/60 Hz
Výstup	19 V 6.32 A	Rozlišení	1080 P

Stav indikátoru


Pracovní stav	Bílá lampa
Zapnuto	Zapnuto
Vypnuto	Vypnuto

Zapnutí/vypnutí napájení

Zapnutí napájení

Metoda 1: Stiskněte tlačítko napájení nad výrobkem na 1-3 s, aby se zapnul.


Metoda 2: Ujistěte se, že dálkový ovladač má dostatečné napájení, držte jej směrem k výrobku a stisknutím tlačítka napájení výrobek zapněte.



Vypnutí napájení

Metoda 1: Stisknutím tlačítka napájení nad výrobkem na 1-3 s výrobek vypněte.

Metoda 2: Ujistěte se, že má dálkový ovladač dostatečné napájení, podržte jej směrem k výrobku a stisknutím tlačítka napájení výrobek vypněte.



Řešení problémů

Porucha	Řešení problémů
Žádné zobrazení	Vypnutí výrobku a restartování systému
Chyba zobrazení	Vypnutí výrobku a restartování systému
Pokyn k vysoké teplotě nebo automatické zapnutí	Neblokujte přední výstup vzduchu a zadní vstup vzduchu, poté restartujte systém.

Tabulka velikosti a vzdálenosti projekce

Rozměry projekce (bez korekce lichoběžníkového zkreslení)	Délka obrazovky * šířka (m)	Objektiv – obrazovka (m)
30	0.70.4	0.875
40	0.91*0.50	114
50	1.13*0.62	141
60	1.36*0.72	17
70	1.57*0.86	1.96
80	1.78*0.98	223
90	20*1.12	2.50
100	2.20*1.24	275

Úprava

Nastavení rozlišení proveďte pomocí ovládacího kolečka zoomu. (Poznámka: Doporučená projekční vzdálenost je 1,5 m - 3 m).

Nastavení funkce


Projekce

Vyberte možnost "Project", kliknutím na tlačítko [OK] vstupte na stránku s podrobnostmi o projekci **1**, ujistěte se, že síť projektoru a mobilní telefon/počítač/jiné zařízení jsou ve stejné síti **2**, poté vyberte odpovídající režim projekce ios/Android **3** a poté pracujte podle postupu **4**.




Multimediální video

Vyberte možnost "Video", kliknutím na tlačítko [OK] vstupte na stránku s podrobnostmi o médiu **1**, vyberte cílové video **2** a kliknutím na tlačítko [OK] vstupte do přehrávače videa.



Multimediální hudba

Vyberte položku "Music", kliknutím na tlačítko [OK] vstupte na stránku s podrobnostmi o médiích **1**, vyberte cílovou hudbu **2** a kliknutím na tlačítko [OK] vstupte do hudebního přehrávače.



Hudba Bluetooth

Vyberte možnost "Bluetooth music **1**, klikněte na tlačítko [OK], obrazovka se automaticky vypne a zobrazí se hláška o párování Bluetooth Music. Po spárování Bluetooth mobilního telefonu a projektoru se hudba přenesse do projektoru a přehraje se na něm.



Zdroj signálu

Propojte projektor s jinými zařízeními pomocí kabelů HDMI a poté na projektoru vyberte "Zdroj signálu" **1**, klikněte na tlačítko [OK], systém detekuje signál a obraz z počítače/jiných zařízení se automaticky přenese do projektoru.




Nastavení

Kliknutím na tlačítko "Set card" **1** nebo stisknutím tlačítka "Set" v nabídce [Remote control] se zobrazí rozhraní nastavení, kde lze nastavit síť, Bluetooth, fyzická nastavení projekce, zdroj signálu, zvuk, aktualizaci systému, systémové informace atd. v projektoru.


Nastavení Síť

Výběrem možnosti **1** nastavte síť projektoru, včetně "Bezdrátové sítě a Ethernetu". V případě "Bezdrátové sítě" klikněte na "OK" poté, co projektor najde cíl sítě **2**, zadejte heslo WiFi a kliknutím na "Ano" síť automaticky spárujete. V případě "Ethernet" vložte internetový kabel s normálním signálem přímo do [Internetové rozhraní] projektoru.



Nastavení Bluetooth


Výběrem možnosti **1** nastavte Bluetooth projektoru, poté projektor automaticky vyhledá "cíl Bluetooth" **2** v dostupném dosahu a poté vyberte cílové párování.



Nastavení projekce


Výběrem možnosti **1** nastavíte parametry projekce projektoru včetně metody projekce, zvětšení obrazu a poměru stran. K dispozici je funkce automatizace včetně následujících položek:

1. Automatické zaostření: Stisknutím tlačítka "Automatické zaostření" na projektoru nebo dálkovém ovladači se projektor automaticky jasně zaostří;
2. Automatická lichoběžníková korekce: Obrazovka bude automaticky korigována, pokud je promítána do stran;
3. Korekce čtyř rohů: Ruční nastavení "Souřadnic" čtyř rohů obrazovky pro ruční korekci obrazovky;
4. Automatické zarovnání plátna: Plátno se automaticky zarovná s plátnem, když projekční plocha zcela zakryje plátno;




Nastavení signálu zdroje

Výběrem možnosti **1** přepnete zdroj signálu nebo režim ovládání zvuku projektoru.




Nastavení zvuku

Výběrem možnosti **1** nastavíte zvukové výstupní zařízení projektoru a zapnete nebo vypnete "Zvuk kláves".



Nastavení systému

Výběrem možnosti **1** aktualizujete systém a vyhledáte informace o softwaru a hardwaru projektoru.



Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Identifikační údaje zplnomocněného zástupce výrobce/dovozce:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

IČO: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: PROJECTOR

Model / typ: ZEEMR Z1

Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU a směrnice 2011/65/EU ve znění (EU) 2015/863.

Praha, 24.08.2023



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k zariadeniu, obráťte sa na zákaznícku linku.

✉ www.alza.sk/kontakt

☎ +421 257 101 800

Dovozca Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Bezpečnostné pokyny

Pred použitím si pozorne prečítajte príručku a riadne ju uschovajte pre ďalšie použitie;

Počas premietania nezakrývajte vstup/výstup vzduchu, aby nedošlo k jeho poškodeniu v dôsledku vysokej teploty;)

Vyhnete sa pádu alebo montáži výrobku do veľkej výšky, aby nedošlo k jeho poškodeniu; nepozerajte sa do objektívu stroja, aby nedošlo k poraneniu očí;

V prípade akýchkoľvek problémov nerozoberajte výrobok bez povolenia; namiesto toho sa obráťte na odborný popredajný personál, ktorý vám pomôže.

Varovanie;



- Výrobok nerozoberajte, nenarážajte do neho, nestláčajte ho, ani ho nekladajte do ohňa.
- Pri akomkoľvek väčšom opuchu ho okamžite prestaňte používať.
- Výrobok uchovávajte mimo dosahu vysokých teplôt,

Oznámenie

Spoločnosť sa zameriava na neustále zlepšovanie, venuje sa zlepšovaniu výkonnosti výrobkov a ponúka výrobky s vysokou kvalitou a konkurencieschopnou kvalitou. Všetky obrázky a funkcie opísané v príručke podliehajú skutočnému výrobku a prednastavenému obsahu. Spoločnosť si vyhradzuje právo vylepšiť funkcie výrobku a HMI opísané v príručke bez predchádzajúceho upozornenia. Prednosť má konečný výrobok.


Stroj udržiavajte správne. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za straty spôsobené nesprávnou prevádzkou softvéru/hardvéru alebo údržbou, ako aj za straty spôsobené únikom osobných údajov tretej strane.

Spoločnosť nenesie zodpovednosť za náhodné straty pri používaní Príručky, ani nepreberá nároky na náhradu škody navrhnuté treťou stranou za používanie Výrobku.

Úvod do funkcie výrobku bol starostlivo preskúmaný a skontrolovaný odborníkmi. V prípade akéhokoľvek opomenutia si veľmi ceníme vaše pochopenie a opravu.

Viac informácií o predstavení produktov a službách s pridanou hodnotou nájdete na našej oficiálnej webovej stránke: WWW.GLOBAL.ZEEMR.COM.


Zoznam komponentov




Projektor




Diaľkový ovládač



Manuálne




Napájanie
Šnúra




HO

Napájací adaptér

Predstavenie produktu




Audio
Objektív
Fotoaparát



Tlačidlo Vibračný plavák
Zapnuté/vypnuté
Konektor náhlavnej súpravy
HDMI
USB
LAN
Zásuvka DC
Chladič

Popis diaľkového ovládania



Základné parametre

Režim zobrazenia	LCD	Zdroj svetla	LED
Typ výrobku	Projektor	Rozmery	198*219*186 mm
Korekcia kľúčového kameňa	Automatické	Režim zväčšenia	Automatické nastavenie zaostrenia
Hmotnosť	2.5LG	Pomer hodů	1.25:1
Reproduktory	5W*2	Vstup	100-240 V ~ 50/60 Hz
Výstup	19V6.32A	Rozlíšenie	1080P

Stav indikátora


Pracovný stav	Biela lampa
Zapnuté	Zvyčajne na
Vypnuté napájanie	Normálne vypnuté

Zapnutie/vypnutie napájania

Zapnutie napájania

Metóda 1: Stlačte tlačidlo napájania nad výrobkom na 1-3 s, aby sa zapol.


Metóda 2: Uistite sa, že diaľkový ovládač má dostatočné napájanie, držte ho otočený smerom k výrobku a stlačením tlačidla napájania zapnete výrobok.



Vypnutie napájania

Spôsob 1: Stlačením tlačidla napájania nad výrobkom na 1 - 3 s vypnete výrobok.

Metóda 2: Uistite sa, že diaľkový ovládač má dostatočné napájanie, držte ho otočený smerom k výrobku a stlačením tlačidla napájania výrobok vypnete.



Riešenie problémov

Porucha	Riešenie problémov
Žiadne zobrazenie	Vypnutie produktu a reštartovanie systému
Chyba zobrazenia	Vypnutie produktu a reštartovanie systému
Požiadavka na vysokú teplotu alebo automatické zapnutie	Neblokujte predný výstup vzduchu a zadný vstup vzduchu, potom reštartujte systém

Tabuľka veľkosti a vzdialenosti projekcie

Rozmery projekcie (bez korekcie lichobežníkového skreslenia)	Dĺžka obrazovky * šírka (m)	Objektív - obrazovka (m)
30	0.70.4	0.875
40	0.91*0.50	114
50	1.13*0.62	141
60	1.36*0.72	17
70	1.57*0.86	1.96
80	1.78*0.98	223
90	20*1.12	2.50
100	2.20*1.24	275

Definícia Úprava

Ovládajte ovládač/krúžok priblíženia, aby ste upravili definíciu. (Poznámka: Odporúčaná projekčná vzdialenosť je 1,5 m - 3 m).

Nastavenie funkcie


Projekcia

Vyberte položku "Project" (Projekt), kliknutím na tlačidlo [OK] vstúpte na stránku s podrobnosťami o projekcii **1**, uistite sa, že sieť projektora a mobilný telefón/počítač/iné zariadenia sú v rovnakej sieti **2**, potom vyberte príslušný režim projekcie ios/Android **3** a potom pracujte podľa výzvy **4**.




Multimediálne video

Vyberte položku "Video", kliknutím na tlačidlo [OK] vstúpte na stránku s podrobnosťami o médiách **1**, vyberte cieľové video **2** a potom kliknutím na tlačidlo [OK] vstúpte do prehrávača videa.



Multimediálna hudba

Vyberte položku "Hudba", kliknutím na tlačidlo [OK] vstúpte na stránku s podrobnosťami o médiách **1**, vyberte cieľovú hudbu **2** a potom kliknutím na tlačidlo [OK] vstúpte do prehrávača hudby.



Hudba Bluetooth

Vyberte položku "Bluetooth music **1**", kliknite na tlačidlo [OK], obrazovka sa automaticky vypne a zobrazí sa hláška o párovaní Bluetooth Music. Po spárovaní mobilného telefónu a projektoru cez Bluetooth sa hudba preniesie do projektoru a prehrá sa na ňom.



Zdroj signálu

Pripojte projektor k iným zariadeniam pomocou káblov Hdmi a potom vyberte "Zdroj signálu" **1** na projektore, kliknite na tlačidlo [OK], systém rozpozná signál a obraz z počítača/iných zariadení sa automaticky preniesie do projektoru.




Nastavenia

Kliknutím na tlačidlo "Set card" **1** alebo stlačením tlačidla "Set" v ponuke [Remote control] sa zobrazí rozhranie nastavení a potom je možné nastaviť sieť, Bluetooth, fyzické nastavenia projekcie, zdroj signálu, zvuk, aktualizáciu systému, systémové informácie atď.


Nastavenia_ Sieť

Výberom položky **1** nastavte sieť projektoru vrátane "Bezdrôtovej siete a siete Ethernet". V prípade "Bezdrôtovej siete" kliknite na "OK" po tom, ako projektor nájde cieľ siete **2**, zadajte heslo WiFi a kliknite na "Áno", aby sa sieť automaticky spárovala. V prípade "Ethernet" vložte internetový kábel s normálnym signálom priamo do [Internetové rozhranie] projektoru.



Nastavenia_Bluetooth

Výberom položky **1** nastavíte Bluetooth projektora, potom projektor automaticky vyhľadá "cieľ Bluetooth" **2** v dostupnom rozsahu a potom vyberte cieľové párovanie.



Nastavenia_projekcie


Výberom položky **1** nastavíte parametre premietania projektora vrátane metódy premietania, zväčšenia obrazu a pomeru strán. K dispozícii je funkcia automatizácie vrátane nasledujúcich funkcií:

1. Automatické zaostrovanie Stlačte "Automatické zaostrovanie" na projektore alebo diaľkovom ovládači, aby sa projektor automaticky jasne zaostřil;
2. Automatická lichobežníková korekcia: obrazovka sa automaticky koriguje, ak je premietaná do strán;
3. Korekcia štyroch rohov: ručne nastavte "Súradnice" štyroch rohov obrazovky a ručne korigujte obrazovku;
4. Automatické zarovnanie závesu: plátno sa automaticky zarovná s plátnom, keď plátno projektora úplne zakryje záves;




Nastavenie signálu source

Výberom položky **1** prepnete zdroj signálu alebo režim ovládania zvuku projektoru.




Nastavenie zvuku

Výberom položky **1** nastavíte zvukové výstupné zariadenie projektora a zapnete alebo vypnete "Zvuk klávesov".



Nastavenia systému

Výberom položky **1** aktualizujete systém a vyhľadáte informácie o softvéri a hardvéri projektora.



Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený alebo nedodržovanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptácie s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

EÚ prehlásenie o zhode

Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu výrobcu/dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Sídlo spoločnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 27082440

Predmet prehlásenia:

Názov: PROJECTOR

Model/typ: ZEEMR Z1

Toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ a smernice 2011/65/EÚ v znení zmien (EÚ) 2015/863.

Praha, 24.08.2023



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ - 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predíť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.

✉ www.alza.hu/kapcsolat

☎ +36-1-701-1111

Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Biztonsági utasítások

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet, és a további használatához megfelelően őrizze meg;

Ne zárja el a termék levegő be- és kivezető nyílását a vetítés során, hogy elkerülje a magas hőmérséklet miatti károsodást;

A sérülések elkerülése érdekében kerülje a termék nagy magasságból történő leejtését vagy felszerelését; a szemsérülések elkerülése érdekében ne nézzen a gép lencséjébe;

Bármilyen probléma esetén ne szerelje szét a terméket engedély nélkül, hanem forduljon a szakképzett vevőszolgálati személyzethez segítségért.

Figyelmeztetés;



- Ne szedje szét, ne üsse, ne nyomja össze és ne tegye tűzbe a terméket.
- Nagyobb felduzzadás esetén azonnal hagyja abba a használatát.
- Tartsa a terméket magas hőmérséklettől távol,

Bejelentés

A folyamatos fejlesztésre összpontosítva a vállalat a termékteljesítmény javítására törekszik, és magas minőségű, versenyképes minőségű termékeket kínál. A kézikönyvben leírt képek és funkciók a valós termékre és az előre beállított tartalomra vonatkoznak. A Társaság fenntartja a jogot, hogy a kézikönyvben leírt termékfunkciókat és HMI-t előzetes értesítés nélkül javítsa. A végleges termék az irányadó.


Kérjük, tartsa rendben a gépet. A Társaság nem vállal felelősséget a szoftverek/hardverek hibás működéséből vagy karbantartásából eredő veszteségekért, valamint a személyes adatok harmadik félnek történő kiszivárgásából eredő veszteségekért.

A Társaság nem vállal felelősséget a Kézikönyv használata során bekövetkezett véletlen károkért, és nem vállalja a harmadik fél által a Termék használata miatt javasolt kártérítési igényeket sem.

A Termék funkciójának bevezetését szakemberek gondosan átnézték és lektorálták. Bármilyen kihagyás esetén megértését és kiigazítását nagyra értékeljük.

További információkért a termékbevezetésről és a hozzáadott értékű szolgáltatásról, kérjük, látogasson el hivatalos weboldalunkra: WWW.GLOBAL.ZEEMR.COM.


A csomag tartalma




Gép




Távirányító



Kézikönyv




Tápkábel




HO

Tápegység

Termék bevezetése




- Hangszóró
- Objektív
- Kamera



- Gomb rezgő úszó
- Be/kikapcsoló gomb
- Fejhallgató
- HDMI
- USB
- LAN
- DC aljzat
- Hőleadó

Távírányító leírása



Alapvető paraméterek

Megjelenítési mód	LCD	Fényforrás	LED
Termék típusa	Kivetítő	Méret	198*219*186mm
Keystone korrekció	Automatikus	Zoom üzemmód	Automatikus fókuszbeállítás
Súly	2.5LG	Dobási arány	1.25:1
Hangszóró	5W*2	Bemenet	100-240V~50/60Hz
Kimenet	19V6.32A	Felbontás	1080P


Indikátor állapota

Munkaállapot	Fehér lámpa
Bekapcsolva	Normál esetben
Kikapcsolva	Normál esetben ki van kapcsolva

Be-/kikapcsolás


Bekapcsolás

1. módszer: Nyomja meg a termék feletti bekapcsológombot 1-3 másodpercig a bekapcsoláshoz.
2. módszer: Győződjön meg róla, hogy a távirányító elegendő tápellátással rendelkezik, tartsa a termék felé, és nyomja meg a bekapcsológombot a termék bekapcsolásához.



Kikapcsolás

1. módszer: A termék kikapcsolásához nyomja meg a termék feletti bekapcsológombot 1-3 másodpercig.
2. módszer: Győződjön meg róla, hogy a távirányító elegendő tápellátással rendelkezik, tartsa a termék felé fordítva, és nyomja meg a bekapcsológombot a termék kikapcsolásához.



Hibaelhárítás

Hiba	Hibaelhárítás
Nincs kijelző	Kapcsolja ki a terméket és indítsa újra a rendszert
Hiba a kijelzőn	Kapcsolja ki a terméket és indítsa újra a rendszert
Magas hőmérsékletű prompt vagy automatikus bekapcsolás	Ne zárja el az elülső légkivezető nyílást és a hátsó légbeömlő nyílást, majd indítsa újra a rendszert.

A vetítési méret és távolság táblázata

Vetítési méretek (keystone korrekció nélkül)	Képernyő hossza * szélessége (m)	Objektív - képernyő (m)
30	0.70*0.4	0.875
40	0.91*0.50	1.14
50	1.13*0.62	1.41
60	1.36*0.72	1.7
70	1.57*0.86	1.96
80	1.78*0.98	2.23
90	2.0*1.12	2.50
100	2.20*1.24	2.75


Definíció beállítás

A zoom hüvelykujjkerék/rúd működtetésével állítsa be a definíciót. (Megjegyzés: Az ajánlott vetítési távolság 1,5 m - 3 m).

Funkció beállítása


Kivetítés

Válassza ki a "Projekt" lehetőséget, kattintson az [OK] gombra a vetítés részleteit tartalmazó oldalra **1**, győződjön meg arról, hogy a projektor hálózata és a mobiltelefon/számítógép/egyéb eszközök ugyanabban a hálózatban vannak **2**, majd válassza ki a megfelelő ios/Android vetítési módot **3**, majd működjön a felszólításnak megfelelően **4**.



Multimédia videó

Válassza ki a "Video" lehetőséget, kattintson az [OK] gombra a média részleteit tartalmazó oldalra **1**, válassza ki a célvideót **2**, majd kattintson az [OK] gombra a videólejátszóba való belépéshez.



Multimédiás zene

Válassza ki a "Zene" lehetőséget, kattintson az [OK] gombra a médialejátszó részleteit tartalmazó oldalra **1**, válassza ki a célzenét **2**, majd kattintson az [OK] gombra a zenelejátszóba való belépéshez.



Bluetooth zene

Válassza ki a "Bluetooth music" **1**, kattintson az [OK] gombra, a képernyő automatikusan kikapcsol, és megjelenik a Bluetooth Music hang párosítása. A zene a mobiltelefon és a kivetítő Bluetooth párosítása után kerül átvitelre és lejátszásra a kivetítőn.



Jelforrás

Csatlakoztassa a projektort más eszközökhöz Hdmi kábeleken keresztül, majd válassza ki a "Jelforrás" **1 lehetőséget** a projektoron, kattintson az [OK] gombra, a rendszer érzékeli a jelet, és a számítógép/egyéb eszközök képei automatikusan átkerülnek a projektorra.




Beállítások

Kattintson a "Kártya beállítása" **1** gombra, vagy nyomja meg a [Távirányító] "Beállítás" gombját a beállítási felület megjelenítéséhez, majd beállíthatja a projektor hálózati, Bluetooth, vetítési fizikai beállításait, jelforrását, hangját, rendszerfrissítését, rendszerinformációit stb.


Beállítások_ Hálózat

Válassza az **1 lehetőséget** a projektor hálózatának beállításához, beleértve a "Vezeték nélküli hálózat és Ethernet" lehetőséget. "Vezeték nélküli hálózat" esetén kattintson az "OK" gombra, miután a projektor megtalálja a hálózati célpontot **2**, adja meg a WiFi jelszót, majd kattintson az "Igen" gombra a hálózat automatikus párosításához. "Ethernet" esetén közvetlenül dugja be a normál jelű internetkábel a projektor [Internet interfész] csatlakozójába.



Beállítások_Bluetooth


Válassza az **1 lehetőséget** a projektor Bluetooth beállításához, majd a projektor automatikusan beolvassa a "Bluetooth célpontot" **2 a** rendelkezésre álló tartományban, majd válassza ki a célpont párosítását.



Beállítások_vetítési beállítások


Válassza az **1 lehetőséget** a projektor vetítési paramétereinek beállításához, beleértve a vetítési módszert, a kép nagyítását és a képarányt. Az automatizálási funkció a következőket tartalmazza:

1. Automatikus fókuszlás Nyomja meg a projektor vagy a távirányító "Automatikus fókuszlás" gombját, hogy a projektor automatikusan tisztán fókuszljon;
2. Automatikus trapézkorrekció: a képernyő automatikusan korigálódik, ha oldalra vetítjük;
3. Négy sarok korrekció: a képernyő négy sarkának "Koordinátái" kézi beállítása a képernyő kézi korrekciójához;
4. Automatikus függönyigazítás: A vetítővászon automatikusan igazodik a vászonhoz, amikor a vetítővászon teljesen befedi a függönyt;




Jelforrás beállítás

Válassza az **1 lehetőséget** a kivetítő jelforrásának vagy hangvezérlési módjának váltásához.




Beállítások_hangbeállítás

Válassza az **1 lehetőséget a** kivetítő hangkimeneti eszközének beállításához és a "Kulcshang" be- vagy kikapcsolásához.



Rendszerbeállítások

Válassza az **1 lehetőséget a** rendszer frissítéséhez és a projektor szoftver- és hardverinformációinak kereséséhez.



Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó/importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Importőr: Alza.cz a.s.

Bejegyzett székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7

CIN: 27082440

A nyilatkozat tárgya:

Cím: PROJEKTOR

Modell / típus: ZEEMR Z1

Ez a berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek, valamint a 2011/65/EU módosított (EU) 2015/863 irányelvnek.

Prága, 2023.08.24.



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvvel (WEEE - 2012/19 / EU) összhangban. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ www.alza.de/kontakt

☎ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie das Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum Nachschlagen auf;

Blockieren Sie während der Projektion nicht den Lufteinlass/-auslass des Produkts, um eine Beschädigung durch die hohe Temperatur zu vermeiden;)

Vermeiden Sie es, das Produkt aus großer Höhe fallen zu lassen oder zu montieren, um Schäden zu vermeiden; starren Sie nicht in die Linse des Geräts, um Augenverletzungen zu vermeiden;

Nehmen Sie das Produkt bei Problemen nicht ohne Erlaubnis auseinander; wenden Sie sich stattdessen an das professionelle Kundendienstpersonal.

Warnung;



- Zerlegen Sie das Produkt nicht, stoßen Sie es nicht zusammen, quetschen Sie es nicht und setzen Sie es nicht in Brand.
- Bei größeren Schwellungen sollten Sie die Anwendung sofort beenden.
- Halten Sie das Produkt von hohen Temperaturen fern,

Wichtige Information

Mit dem Fokus auf ständige Verbesserung widmet sich das Unternehmen der Verbesserung der Produktleistung und bietet Produkte mit hoher Qualität und wettbewerbsfähiger Qualität an. Alle Bilder und Funktionen, die in diesem Handbuch beschrieben werden, beziehen sich auf das tatsächliche Produkt und die voreingestellten Inhalte. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die im Handbuch beschriebenen Produktfunktionen und die HMI ohne vorherige Ankündigung zu verbessern. Maßgeblich ist das Endprodukt.


Bitte halten Sie Ihr Gerät ordnungsgemäß. Das Unternehmen haftet nicht für Verluste aufgrund von Fehlbedienung von Software/Hardware oder Wartung sowie für Verluste aufgrund des Durchsickerns von persönlichen Informationen an Dritte.

Das Unternehmen haftet nicht für zufällige Verluste bei der Verwendung des Handbuchs und übernimmt auch keine Schadensersatzansprüche, die von Dritten für die Verwendung des Produkts geltend gemacht werden.

Die Einführung in die Funktionen des Produkts wurde von Fachleuten sorgfältig geprüft und Korrektur gelesen. Falls etwas ausgelassen wurde, sind wir für Ihr Verständnis und Ihre Korrektur sehr dankbar.

Weitere Informationen über Produkteinführungen und Mehrwertdienste finden Sie auf unserer offiziellen Website: WWW.GLOBAL.ZEEMR.COM.

Liste der Komponenten




Projektor




Fernbedienun


g



Handbuch




Strom-Kabel




Netzadapter

HO

Produkt-Einführung




Audio
Objektiv
Kamera



Taste
Ein-/Aus-Taste
Headset-Buchse
HDMI
USB
LAN
Stromkabel-Eingang
Kühlkörper

Beschreibung der Fernbedienung



Grundlegende Parameter

Anzeigemodus	LCD	Lichtquelle	LED
Produkttyp	Projektor	Abmessungen	198*219*186mm
Keystone-Korrektur	Automatisch	Zoom-Modus	Automatische Fokuseinstellung
Gewicht	2.5LG	Bildverhältnis	1.25:1
Lautsprecher	5W*2	Eingabe	100-240V~50/60Hz
Ausgabe	19V6.32A	Auflösung	1080P

Status-Anzeige


Arbeitsstatus	Weißer Lampe
Eingeschaltet	Normalerweise ein
Ausgeschaltet	Normalerweise aus

Gerät ein-/ausschalten

Einschalten

Methode 1: Drücken Sie die Einschalttaste oberhalb des Produkts 1-3 Sekunden lang, um das Gerät einzuschalten.


Methode 2: Vergewissern Sie sich, dass die Fernbedienung über eine ausreichende Stromversorgung verfügt, halten Sie sie auf das Produkt gerichtet und drücken Sie die Einschalttaste, um das Produkt einzuschalten.



Ausschalten

Methode 1: Drücken Sie die Netztaaste über dem Gerät 1-3 Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten.

Methode 2: Vergewissern Sie sich, dass die Fernbedienung über eine ausreichende Stromversorgung verfügt, halten Sie sie auf das Produkt gerichtet und drücken Sie den Netzschalter, um das Produkt auszuschalten.



Fehlersuche

Problem	Behebung
Keine Anzeige	Schalten Sie das Produkt aus und starten Sie das System neu.
Anzeigefehler	Schalten Sie das Produkt aus und starten Sie das System neu.
Aufforderung bei hoher Temperatur oder automatisches Einschalten	Blockieren Sie nicht den vorderen Luftauslass und den hinteren Lufteinlass und starten Sie dann das System neu.

Tabelle für Projektionsgröße und -abstand

Projektion Abmessungen (ohne Trapezkorrektur)	Bildschirm Länge * Breite (m)	Objektiv - Bildschirm (m)
30	0.70*0.4	0.875
40	0.91*0.50	1.14
50	1.13*0.62	1.41
60	1.36*0.72	1.7
70	1.57*0.86	1.96
80	1.78*0.98	2.23
90	2.0*1.12	2.50
100	2.20*1.24	2.75


Anpassung

Betätigen Sie das Zoom-Drehrad/den Zoom-Stab, um die Auflösung einzustellen. (Hinweis: Der empfohlene Projektionsabstand beträgt 1,5 - 3 m).

Funktions-Einstellung


Projektion

Wählen Sie "Projektion", klicken Sie auf [OK], um die Projektionsdetailseite aufzurufen **1**, stellen Sie sicher, dass sich das Projektornetzwerk und das Mobiltelefon/der Computer/andere Geräte im selben Netzwerk befinden **2**, wählen Sie dann den entsprechenden ios/Android-Projektionsmodus aus **3**, und bedienen Sie ihn dann entsprechend der Aufforderung **4**.



Multimedia-Video

Wählen Sie "Video", klicken Sie auf [OK], um die Seite mit den Mediendetails aufzurufen **1**, wählen Sie das Zielvideo **2** und klicken Sie dann auf [OK], um den Videoplayer aufzurufen.



Multimedia-Musik

Wählen Sie "Musik", klicken Sie auf [OK], um die Seite mit den Mediendetails aufzurufen **1**, wählen Sie die Zielmusik **2** und klicken Sie dann auf [OK], um den Musikplayer aufzurufen.



Bluetooth-Musik

Wählen Sie "Bluetooth-Musik **1**", klicken Sie auf [OK], der Bildschirm schaltet sich automatisch aus und eine Bluetooth-Musik-Kopplungsansage erscheint. Die Musik wird nach der Bluetooth-Kopplung von Mobiltelefon und Projektor auf den Projektor übertragen und dort abgespielt.



Signalquelle

Verbinden Sie den Projektor über HDMI-Kabel mit anderen Geräten, wählen Sie dann "Signalquelle" **1** am Projektor und klicken Sie auf [OK]. Das System erkennt das Signal, und die Bilder des Computers/der anderen Geräte werden automatisch an den Projektor übertragen.




Einstellungen

Klicken Sie auf "Karte einstellen" **1** oder drücken Sie die Taste "Einstellen" auf der [Fernbedienung], um die Einstellungsschnittstelle aufzurufen und die Einstellungen für das Netzwerk, Bluetooth, die physischen Projektionseinstellungen, die Signalquelle, den Ton, die Systemaktualisierung, die Systeminformationen usw. des Projektors vorzunehmen.


Netzwerkeinstellungen

Wählen Sie **1**, um das Projektornetzwerk einzustellen, einschließlich "Drahtloses Netzwerk und Ethernet". Im Falle von "Drahtloses Netzwerk" klicken Sie auf "OK", nachdem der Projektor das Netzwerkziel **2** gefunden hat, geben Sie das WiFi-Passwort ein und klicken Sie auf "Ja", um das Netzwerk automatisch zu verbinden. Im Falle von "Ethernet" schließen Sie das Internetkabel mit dem normalen Signal direkt an die [Internet-Schnittstelle] des Projektors an.



Bluetootheinstellungen


Wählen Sie **1**, um den Projektor auf Bluetooth einzustellen, dann scannt der Projektor automatisch das "Bluetooth-Ziel" **2** im verfügbaren Bereich und wählt dann die Zielkopplung aus.



Projektionseinstellungen


Wählen Sie **1**, um die Projektionsparameter des Projektors einzustellen, einschließlich Projektionsmethode, Bildzoom und Seitenverhältnis. Die Automatisierungsfunktion, die Folgendes umfasst, ist verfügbar:

1. Autofokus Drücken Sie auf "Autofokus" am Projektor oder auf der Fernbedienung, um den Projektor automatisch scharf zu stellen;
2. Automatische Trapezkorrektur: Der Bildschirm wird automatisch korrigiert, wenn er seitlich projiziert wird;
3. Korrektur der vier Ecken: Passen Sie die "Koordinaten" der vier Ecken des Bildschirms manuell an, um den Bildschirm manuell zu korrigieren;
4. Automatische Vorhangausrichtung: Die Leinwand wird automatisch an der Leinwand ausgerichtet, wenn die Projektionsfläche den Vorhang vollständig bedeckt;




Einstellung der Signalquelle

Wählen Sie **1**, um die Signalquelle oder den Tonsteuerungsmodus des Projektors zu wechseln.




Toneinstellung

Wählen Sie **1**, um das Tonausgabegerät des Projektors einzustellen und den "Tastenton" ein- oder auszuschalten.



Systemeinstellungen

Wählen Sie **1**, um das System zu aktualisieren und die Software- und Hardwareinformationen des Projektors nachzuschlagen.



Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Angaben zur Identifizierung des bevollmächtigten Vertreters des Herstellers/Importeurs:

Importeur: Alza.cz a.s.

Eingetragener Sitz: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7

CIN: 27082440

Gegenstand der Erklärung:

Titel: PROJEKTOR

Modell / Typ: ZEEMR Z1

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU und der Richtlinie 2011/65/EU, geändert (EU) 2015/863.

Prag, 24.08.2023



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

