

Bezdrôtový reproduktor

Referenčná príručka

SRS-XE200

©2022 Sony Corporation
https://www.sony.net/



Slovenčina Bezdrôtový reproduktor

Jednotku nevystavujte zdrojom otvoreného ohňa (napríklad zapáleným sviečkam).
Výrobok neumiestňujte do obmedzeného priestoru, ako napríklad do knižnice alebo skrinky.
Batérie (akumulátor ani inštalované batérie) nevystavujte dlhodobo nadmernej teplote, napríklad zo slnečného žiarenia, ohňa a podobne.
Batérie nevystavujte mimoriadne nízkym teplotám, čo by mohlo viesť k prehriatiu a tepelným únikom. Sekundárne články ani batérie nerozoberajte, neotvárajte ani nerozrezávajte.
Ak niektorý článok vyteká, dajte pozor, aby sa vám unikajúca tekutina nedostala na pokožku alebo do očí. Ak by k tomu došlo, postihnúť oblasť si riadne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Sekundárne články a batérie treba pred použitím nabíť. Pri nabíjaní vždy postupujte presne podľa pokynov na nabíjanie, ktoré nájdete v pokynoch výrobcu alebo v príručke k výrobku.
Ak ste články alebo batérie dlhšie nepoužili, možno ich budete musieť viackrát za sebou nabíť a vybiť, aby ste zaistili ich maximálny výkon.
Pri ich likvidácii dodržiavajte predpísaný postup.
Štítk s názvom a dôležité informácie týkajúce sa bezpečnosti sú pripevnené na týchto miestach:
• zadná strana krytu na zadnej strane jednotky.

Upozornenie pre zákazníkov: Nasledujúce informácie sa vzťahujú len na výrobky predávané v krajinách/regiónoch, v ktorých platia smernice EÚ a/alebo príslušné zákonné požiadavky uplatňované v Spojenom kráľovstve.
Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou alebo v mene spoločnosti Sony Corporation.
Dovozca pre EÚ a Spojené kráľovstvo: Sony Europe B.V.
Otázky týkajúce sa dovozu pre EÚ alebo súladu produktu s normami v Európe zašlite oprávnenému zástupcovi výrobcu: Sony Belgium, bijkantor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgicko.
Otázky týkajúce sa dovozu pre Spojené kráľovstvo alebo súladu produktu s normami v Spojenom kráľovstve zašlite oprávnenému zástupcovi výrobcu: Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Spojené kráľovstvo.
Spoločnosť Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto vybavenie spĺňa nariadenia smernice 2014/53/EÚ. Celý text vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: https://compliance.sony.eu
Spoločnosť Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto vybavenie spĺňa príslušné zákonné požiadavky v Spojenom kráľovstve. Celý text vyhlásenia o zhode je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: https://compliance.sony.co.uk



Označenie CE platí iba v krajinách/regiónoch, ktoré to vyžadujú na základe zákonov, predovšetkým v krajinách/regiónoch EHP (Európskeho hospodárskeho priestoru) a vo Švajčiarsku. Označenie UKCA platí iba v krajinách/regiónoch, ktoré to vyžadujú na základe zákonov, predovšetkým v Spojenom kráľovstve.



Likvidácia odpadových batérií, elektrického a elektronického vybavenia (platné v krajinách/regionoch EÚ a ostatných krajinách so zavedenými systémami separovaného zberu odpadu)
Tento symbol na produkte, batérii alebo na balení znamená, že s produktom a batériou nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom. Na určitých typoch batérií sa môže tento symbol používať spolu so symbolom chemickej značky. Chemická značka olova (Pb) sa pridáva, ak batéria obsahuje viac ako 0,004 % olova. Správnu likvidáciu týchto produktov a batérií zabránite možnému negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by hrozil pri nesprávnej likvidácii batérií. Recyklácia týchto materiálov pomáha šetriť prírodné zdroje. Ak sú produkty z bezpečnostných, prevádzkových dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov pripojené k vstavanej batérii, takúto batériu musí vymieňať len kvalifikovaný servisný personál. Po uplynutí životnosti batérie, elektrických a elektronických zariadení treba tieto produkty odovzdať na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení, aby ste zaručili ich správnu likvidáciu. Informácie o iných typoch batérií nájdete v časti o bezpečnom vybratí batérie z produktu. Batériu odovzdajte na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu nepotrebných batérií. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu alebo batérie vám poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt alebo batériu kúpili.

Tento produkt (vrátane príslušenstva) obsahuje magnety, ktoré môžu spôsobovať rušenie kardiostimulátorov, programovateľných ventilov shuntu na liečbu hydrocefalu alebo iných zdravotníckych pomôcok. Produkt preto neumiestňujte do blízkosti osôb s takými zdravotníckymi pomôckami. Ak takúto zdravotnícku pomôcku používate, o použití zariadenia sa najprv poraďte s lekárom.

Táto jednotka bola testovaná a zistilo sa, že spĺňa obmedzenia stanovené v smernici EMC pri pripojení pomocou kábla kratšieho ako 3 m.

Nikdy nevkladajte konektor USB, keď sú hlavná jednotka alebo nabíjací kábel vlhké. Ak konektor USB zasuniete, keď sú hlavná jednotka alebo nabíjací kábel vlhké, môže v dôsledku prítomnosti tekutiny (vody z kohútika, morskej vody, nealkoholického nápoja atď.) alebo cudzieho telesa v hlavnej jednotke alebo nabíjacom kábli dôjsť ku skratu a následne nadmernej produkcii tepla alebo poruche.

Táto jednotka by sa mala nainštalovať a prevádzkovať tak, aby bol výžarovač vzdialený aspoň 20 cm od tela osoby.

Licencie

• Tento produkt obsahuje softvér, ktorý spoločnosť Sony používa na základe licenčnej zmluvy s príslušným vlastníkom autorských práv. Na základe požiadavky vlastníka autorských práv na tento softvér sme povinní oznámiť zákazníkom obsah tejto zmluvy. Na nasledujúcej adrese URL sa môžete oboznámiť s obsahom licencie.

https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/22/



• Softvér, ktorý je súčasťou tohto produktu, obsahuje softvér chránený autorským právom, ktorý podlieha licencií GPL/LGPL a iným licenciám, ktoré si môžu vyžadovať prístup k zdrojovému kódu. Kópiu príslušného zdrojového kódu podľa požiadaviek GPL/LGPL (a iných licencií) nájdete na nasledujúcej adrese URL.
Zdrojový kód, ako to vyžaduje GPL/LGPL, od nás môžete získať na fyzickom médiu počas troch rokov od našej poslednej dodávky tohto produktu prihlásením prostredníctvom formulára na nasledujúcej adrese URL.
Táto ponuka platí pre každého, kto získa túto informáciu.
https://oss.sony.net/Products/Linux/
Upozorňujeme, že spoločnosť Sony nemôže odpovedať ani reagovať na žiadne otázky týkajúce sa obsahu tohto zdrojového kódu.
• Použitie loga Made for Apple znamená, že príslušenstvo bolo vytvorené špeciálne na pripojenie k produktu alebo produktom Apple uvedeným na logu a vývojárska spoločnosť zaručuje, že spĺňa výkonnostné normy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku zariadenia ani za súlad s bezpečnostnými a regulačnými normami.

Odporetie záruk na služby, ktoré ponúkajú tretie strany

• Služby, ktoré ponúkajú tretie strany, sa môžu zmeniť, pozastaviť alebo ukončiť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Sony v takýchto situáciách nenesie žiadnu zodpovednosť.



Poznámky k vodotesnosti a odolnosti voči prachu (prečítajte si pred použitím jednotky)

Dodávané príslušenstvo nie je vodotesné ani odolné voči prachu.


Vodotesnosť a odolnosť jednotky voči prachu

Jednotka je bezpečne uzavretá krytom a vzťahuje sa na ňu špecifikácia vodotesnosti IPX7, ako je to definované v časti „Stupne ochrany voči vniknutiu vody“ normy IEC60529 „Stupne ochrany pred vniknutím (kód IP)“, a špecifikácia odolnosti voči prachu IP6X, ako je to definované v časti „Stupne ochrany voči pevným cudzím predmetom“.
• Dodané príslušenstvo a konektory tejto jednotky (USB) nie sú vodotesné ani odolné voči prachu. Ak chcete znížiť riziko požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom, počas použitia akýchkoľvek konektorov (USB) nevystavujte jednotku vode ani kvapkám.

Majte na pamäti, že na poruchy spôsobené ponorením do vody alebo vniknutím prachu pri nesprávnom používaní zákazníkom sa nevzťahuje záruka.

Ako zabrániť narušeniu vodotesnosti a odolnosti voči prachu

Dôkladne dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia, aby ste zaistili správne používanie jednotky.
• Jednotka prešla testom pádu z výšky 1,22 m na preglejku hrubú 5 cm v súlade s normou MIL-STD810H, metóda 516.8 – náraz. Nezaručujeme to však, že sa jednotka nepoškodí a nepoláme a že bude za každých okolností vodotesná a odolná voči prachu. Deformácia alebo poškodenie spôsobené pádom jednotky alebo mechanickým nárazom môže spôsobiť zhoršenie vodotesnosti a odolnosti jednotky voči prachu.
• Jednotka nie je navrhnutá tak, aby dokázala odolať tlaku vody. Používanie jednotky na miestach, kde dochádza k vystaveniu vysokému tlaku vody, napríklad v sprche, môže mať za následok poruchu.
• Nepušťajte horúcu vodu ani nepoužívajte horúci vzduch zo sušiča vlasov či akéhokoľvek iného zariadenia priamo na jednotku. Taktiež jednotku nikdy nepoužívajte na mieste vystavenom vysokým teplotám, ako je sauna, ani v blízkosti zdroja tepla.
⚠ UPOZORNENIE: S krytom manipulujte opatrne. Kryt zohráva veľmi dôležitú úlohu pri udržiavaní vodotesnosti a odolnosti voči prachu. Pri používaní jednotky musí byť kryt úplne zatvorený. Pri zatváraní krytu dávajte pozor, aby sa domŕtira nedostali cudzie predmety. Ak kryt nie je úplne zatvorený, môže sa narušiť vodotesnosť a odolnosť jednotky voči prachu a môže to spôsobiť jej poruchu kvôli vniknutiu vody alebo častic prachu do jednotky.



Starostlivosť o jednotku

Aj keď má textilná časť jednotky úpravu odpudzujúcu vodu, jednotku budete môcť používať pohodlnejšie a dlhšie, ak dodržíte nasledujúce pokyny na údržbu.
• Ak sa v nasledujúcich prípadoch znečistí povrch jednotky, nečistoty ihneď odstráňte pitnou vodou (napríklad vodou z kohútika). Ak nečistoty ostanú na povrchu, môže to mať za následok zmenu farby alebo poškodenie povrchu alebo poruchu jednotky.
Príklady
– Ak je jednotka pokrytá pieskom, soľou (chlórom) alebo inými zvyškami alebo ak bola použitá v horskom prostredí, pri bazéne atď.
– Ak sa jednotka znečistí cudzími látkami (opaľovacím krémom, samoopaľovacím olejom atď.).
• Zotrite vlhkosť z povrchu a položte jednotku na suchú jemnú handričku, aby sa odstránila vlhkosť nahromadená v jednotke. Jednotku potom vysušte na vzdušnom mieste, kým sa neodstráni všetka vlhkosť.
• Ak sa do reproduktora alebo pasívneho výžarovača jednotky dostane voda, môže sa zmeniť kvalita zvuku. Nejde o poruchu. Zotrite vlhkosť z povrchu a položte jednotku na suchú jemnú handričku, aby sa odstránila vlhkosť nahromadená v jednotke. Jednotku potom vysušte na vzdušnom mieste, kým sa neodstráni všetka vlhkosť.

Poznámka

• Ak sa povrch jednotky znečistí, na jeho vyčistenie nepoužívajte čistiaci prostriedok, riedidlo, benzín, alkohol atď., pretože sa tým negatívne ovplyvní funkcia odpudzovania vody textilnej časti jednotky.
• Po použití jednotky, najmä v chladných oblastiach, z nej utrite vlhkosť. Ponechanie vlhkosti na povrchu jednotky môže spôsobiť jej zamrznutie a poruchu.
• Ak sa na textilnú alebo inú časť jednotky dostanú zrná piesku, dôkladne ich odstráňte. Na čistenie jednotky nikdy nepoužívajte vysávač a podobné zariadenia. Mohli by poškodiť reproduktor alebo inú časť jednotky.

Bezpečnostné upozornenia

Umiestnenie

- Pri prenášaní jednotku pevne uchopte jednou rukou a podložte ju dlaňou druhej ruky, aby sa vám nevyšmykla. V opačnom prípade môže jednotka v prípade vyšmyknutia spôsobiť zranenia, môže sa poškodiť alebo poškodiť obsah domácnosti.
- Ak chcete eliminovať riziko nesprávneho fungovania, nenechávajte jednotku na týchto miestach:
 - na mieste s vysokou teplotou, napr. na priamom slnečnom svetle alebo pod osvetlením, v blízkosti zdroja tepla alebo v saune,
 - vo vozidle so zatvorenými oknami (najmä v lete),
 - na extrémne prašnom mieste,
 - na mieste vystavenom silným vibráciám.
- Jednotku umiestnite na plochý vodorovný povrch. Ak ju umiestnite na šikmý povrch, môže sa v dôsledku vibrácií prevrátiť alebo spadnúť na zem, čo môže viesť k poraneniu, poruchám alebo zhoršeniu výkonu.
- V závislosti od podmienok, v ktorých sa jednotka nachádza, sa môže prevrátiť alebo spadnúť na zem. V blízkosti jednotky nenechávajte žiadne cenné predmety.
- Jednotka nie je anti-magnetická. Preto do jej blízkosti neumiestňujte predmety citlivé na magnetické pôsobenie (nahraditeľné kazety, hodinky, platobné karty, kreditné karty s magnetickým kódovaním atď.). Na túto zásadu pamätajte aj pri prenášaní jednotky.

Ďalšie poznámky

- Jednotku nepoužívajte a nenechávajte ju v extrémne chladnom ani teplom prostredí (teploty mimo rozsahu 5 °C – 35 °C). Ak budete jednotku používať alebo ju necháte v prostredí s teplotou mimo uvedeného rozsahu, jednotka sa môže automaticky zastaviť, aby chránila vnútorné obvody.
- Ak túto jednotku používate dlhšiu dobu, jej teplota sa môže zvýšiť, nie je to však porucha.
- Pri vysokej teplote sa kvôli ochrane batérie môže zastaviť nabíjanie alebo znížiť hlasitosť.
- Aj v prípade, keď neplánujete jednotku dlhší čas používať, raz za 6 mesiacov nabite batériu naplno. Zachováte tak jej výkon.

Ochranné známky

- Android a Google Play sú ochrannými značkami spoločnosti Google LLC.
- Názov LDAC™ je ochrannou značkou spoločnosti Sony Group Corporation alebo jej pobočiek.
- Slovná značka a logá BLUETOOTH® sú registrovanými ochrannými značkami, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť Sony Corporation a jej dcérske spoločnosti používajú takéto známky na základe licencie.
- Apple, Apple logo, iPhone, iPod a iPod touch sú ochrannými značkami spoločnosti Apple Inc., ktoré sú registrované v USA a iných krajinách.
- App Store je servisná značka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a iných krajinách.
- iOS je ochrannou značkou alebo registrovanou ochrannou značkou spoločnosti Cisco v USA a v iných krajinách a používa sa na základe licencie.
- USB Type-C® a USB-C® sú registrované ochranné známky organizácie USB Implementers Forum.

Všetky ostatné ochranné známky a registrované ochranné známky sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami príslušných vlastníkov. V tejto príručke sa označenia ™ a ® neuvádzajú.

Technické parametre

Reproduktor

Širokopásmová jednotka	pribl. 42 mm × 51 mm (2)
Typ krytu	Pasívny výžarovač
BLUETOOTH® Komunikačný systém	BLUETOOTH Specification, verzia 5.2
Maximálny komunikačný rozsah	Čiara priamej viditeľnosti* ¹ pribl. 30 m
Frekvenčné pásmo	Pásmo 2,4 GHz (2,400 GHz – 2,4835 GHz)
Kompatibilné profily BLUETOOTH ^{*2}	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) HSP (Headset Profile) HFP (Hands-free Profile)
Podporované kodeky ^{*3}	SBC (Subband Codec) AAC (Advanced Audio Coding) LDAC ^{*4}
Zodpovedajúca ochrana obsahu	SCMS-T
Prenosový rozsah (A2DP)	20 Hz – 20 000 Hz (vzorkovacia frekvencia 44,1 kHz)
Prevádzková frekvencia/maximálny výstupný výkon	2 400 MHz – 2 483,5 MHz / < 14,0 dBm

Poznámka

V závislosti od sieťového prostredia môže pri prenose vysokou bitovou rýchlosťou dôjsť k prerušeniu.

Mikrofón

Typ	MEMS (Micro Electronics Mechanical System)
Smerová charakteristika	Všesmerový
Efektívny frekvenčný rozsah	100 Hz – 8 000 Hz

Všeobecné

Napájanie	Jednosm. 5 V 1,5 A (pomocou bežne dostupného sieťového adaptéra USB, ktorý dokáže viesť výstupný prúd s veľkosťou 1,5 A) alebo pomocou zabudovanej lítium-iónovej batérie
Výdrž lítium-iónovej batérie (ak nie je aktivovaný režim Správca batérie ^{*5})	Pri prehrávaní cez pripojenie BLUETOOTH Pribl. 16 hodín ^{*6} – Hlasitosť: 31 – STAMINA: zap. Pribl. 10 hodín (predvolené) ^{*6} – Hlasitosť: 30 – STAMINA: vyp. Pribl. 3 hodiny ^{*6} – Hlasitosť: 50 (MAX.) – STAMINA: vyp.
Čas potrebný na výmenu zabudovanej nabíjateľnej batérie (ak nie je aktivovaný režim Správca batérie ^{*5})	Pribl. 4 hodiny ^{*7} *8 (10 minút nabíjania zaručí pribl. 70 minút ^{*6} prehrávania hudby.)
Prevádzková teplota	5 °C – 35 °C
Rozmery (vrátane vyčnievajúcich častí a ovládacích prvkov)	Pribl. 90 mm × 208 mm × 94 mm (š/v/h)
Hmotnosť	Pribl. 800 g vrátane batérie
Dodávané príslušenstvo	kábel USB Type-C®, (USB-A na USB-C/max. 1,5 A) ^{*9} (1) Remienok (1) (prípevnený k jednotke)

- *¹ Skutočný rozsah sa bude líšiť v závislosti od takých faktorov, ako sú prekážky medzi zariadeniami, magnetické polia v okolí mikrovlnnej rúry, statická elektrina, citlivosť prijmu, výkon antény, operačný systém, softvérová aplikácia a pod.
- *² Štandardné profily Bluetooth indikujú účel komunikácie BLUETOOTH medzi zariadeniami.
- *³ Kodek: Formát kompresie a konverzie zvukového signálu.
- *⁴ LDAC je technológia kódovania zvuku, ktorú vyvinula spoločnosť Sony a ktorá umožňuje prenos obsahu High-Resolution (Hi-Res) Audio dokonca aj prostredníctvom pripojenia BLUETOOTH.
- *⁵ Režim na predĺženie dlhodobej výdrže zabudovanej nabíjateľnej batérie tým, že sa obmedzí kapacita nabíjania na pribl. 90 %. Jednotka v tomto režime má kratší čas prehrávania, ako je uvedené.
- *⁶ Výdrž zabudovanej batérie sa meria pomocou určeného zdroja hudby. Skutočná dĺžka výkonu sa môže od uvedeného času líšiť v dôsledku hlasitosti, prehrávaných skladieb, okolitej teploty a podmienok používania.
- *⁷ Čas potrebný na úplné nabitie (100 %) vybitej batérie, keď je jednotka vypnutá.
- *⁸ Ak je na pripojenie batérie pri nabíjaní použitý sieťový adaptér USB, ktorý dokáže viesť výstupný prúd s veľkosťou 1,5 A.
- *⁹ Nabíjací kábel na výhradné použitie s jednotkou. Kábel nepoužívajte na žiadne iné účely.

Systémové požiadavky na nabíjanie batérie prostredníctvom rozhrania USB

Použitie bežne dostupného sieťového adaptéra USB, ktorý dokáže viesť výstupný jednosmerný prúd s napätím 5 V a veľkosťou 1,5 A.

Kompatibilné modely zariadení iPhone a iPod

iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. generácia), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPod touch (7. generácia)
(platné k novembu 2021)

Jednotka je kompatibilná so systémom iOS 10.0 alebo novším.

Dizajn a špecifikácie podliehajú zmenám aj bez predchádzajúceho upozornenia.



https://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xe200/h_zz/

