

WMF digitális mérlegek

Technikai adatok

Súly mértékegységek: g, ml, fl.oz, lb:oz

Maximális súly: 5,000 g, 5,000 ml, 176 fl.oz, 11 lb:0.4 oz

Megosztás: 1 g, 1 ml, 0.1 fl.oz, 0.1 oz

Minőségi jellemzők

2 CR2032 lithium elemek mellékelve

LCD kijelző

Súly mértékegységek: g, ml, lb:oz, fl.oz.

Tárolás funkció (TARE)

Túlterhelés kijelzés: EEEE

Automatikus leállítás kb. 60 másodperc után

Alacsony elem töltöttség kijelzés

Az első használat előtt

Távolítsa el a védőcsíkot az elemtartóról a mérleg hátulján. A mérlegek így használhatók.

Használati útmutató

Helyezze a mérleget szilárd felületre és bizonyosodjon meg róla, hogy vízszintesen áll-e. Ne engedje, hogy apró tárgyak essenek a mérlege, mert károsíthatják azt.

Nyomja meg a bekapcsolás (power-on) gombot. 0-t jelez a kijelző. A kívánt mértékegység kiválasztásához nyomja meg a UNIT gombot.

Közvetlenül a mérlegre helyezheti az ételt és lemérheti.

Ha edénybe kívánja tenni az ételt, használja a tárolás funkciót. Elsőként ürítse ki az edényt a mérlegen. Ha kevesebbet nyom, mint 50 gramm, nyomja meg a bekapcsoló (power-on) gombot.

Röviddel ezután 0 jelenik meg a kijelzőn. Ha 50 grammnál nehezebb, akkor nyomja meg a tárolás (TARE) gombot; TARE jelenik meg a kijelzőn. A kijelző gyorsan visszatér 0-ra. Most beleteheti a mérni kívánt tartalmat az edénybe és megmérheti.

Lekapcsoláshoz tartsa a bekapcsoló (power-on) gombot 3 másodpercig lenyomva.

Ha a mérleget nem használja, automatikusan lekapcsol kb. 60 másodperc után.

Használati és ápolási utasítások

Mivel a mérleg nem vízálló, tárolja tiszta és száraz helyen. Por vagy nedvesség pontatlan eredményhez vezethet.

Ha szükséges, törölje le a mérleget nedves ruhával. Soha ne mártsa vízbe vagy folyadékba és ne tisztítsa mosogatógépben.

Mindig vízszintes, rezgésmentes felületen és szobahőmérsékleten használja a mérlegeket. A mérni kívánt tárgyat mindig óvatosan helyezze rá, ne ejtse rá a mérő felületre.

Felhívjuk a figyelmét

Ha a maximális súlyt (5 kg) túllépte, hibaüzenet – EEEE – jelenik meg a kijelzőn. A funkció már nem garantált, ha túl sok súly van rajta (több, mint 5 kg).

Ha elemet kell cserélni, az elem szimbólum – Lo – megjelenik a kijelzőn.

Az elem cseréjéhez nyissa ki az elem tartót az alapján. Kettő darab CR2032 lithium elemre lesz szüksége. Helyezze be az elemeket a pólusoknak megfelelően.

Használati utasítások az elemekhez

A mellékelt elemek nem újratölthetők.

Az elemeket tilos megrongálni, kilyukasztani vagy tűzbe dobni. Az elemeket csak az ebben a használati útmutatóban megadott típusú elemekre cserélje le. Soha ne dobja az elhasznált elemeket

háztartási hulladék közé. Az elemekben lévő anyagok károsíthatják a környezetet és veszélybe sodorhatják az emberi egészséget. A használt elemek szelektív gyűjtése megakadályozza mindezt, az elemek felhasználása pedig biztosítja az anyagok újrafelhasználását.

Ha a tűrésérték

több, mint 0.0005 tömegszázalék higanyt

több, mint 0.002 tömegszázalék kadmiumot vagy

több, mint 0.004 tömegszázalék ólmot

túllépte, a fémek kémiai szimbólumait (Hg – higany, Cd – kadmium, Pb – ólom) jelzi.

Biztonsági útmutató a lithium elemekhez (CR2032/CR2430)

A lithium akkumulátorok lithium-mangán cellák. Ha hosszabb ideig nem használja a mérleget, akkor az elemeket vegye ki a készülékből.

Tilos kinyitni, tűzbe dobni, kilyukasztani a lítium elemeket, mivel mérgező füst szivároghat ki és fennáll a robbanás veszélye.

Soha ne fogjon meg szivárgó elemeket csupasz kézzel.

A szem vagy kéz szennyeződése esetén bő vízzel kell leöblíteni. A bőr vagy a szem irritációja esetén orvossal kell konzultálni.

Kizárólag teljesen lemerült elemeket, vagy a helyi szabályozásoknak megfelelően fordított polaritással védett elemeket tegyen a szelektív gyűjtőbe.

Az elhasznált elemeket se tegye ki közvetlen napfénynek vagy erős hőmérsékletnek, mivel fennáll a túlmelegedés veszélye.

A tárolási hőmérséklet 40 °C alatt van.

Ártalmatlanítás

Használt elemek:

Az elemeket tilos a háztartási hulladék közé dobni. Minden felhasználó jogilag kötelezett az elemek megfelelő ártalmatlanítására az értékesítő üzlet kijelölt gyűjtő helyén.

Készülék:

A készülék üzemidejének végén, soha ne dobja a háztartási hulladék közé. Vegye fel a kapcsolatot a helyi hatósággal, vagy a helyi hulladékkezelő szolgálattal a környezetbarát ártalmatlanításra vonatkozóan.

Kérdés esetén kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal a www.wmf.hu/kapcsolat oldalon, vagy a +36-1/272-7872 telefonszámon.

Groupe SEB HU

Puskás Tivadar út. 14.

2040 Budaörs - Hungary

www.wmf.hu