



Q1 Customizable Keyboard

**User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch**

English	3 - 15
Čeština	16 - 28
Slovenčina	29 - 41
Magyar	42 - 54
Deutsch	55 - 68

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt



+44 (0)203 514 4411

Importer

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7, www.alza.cz

Fully Assembled Version

Keyboard

- 1x Fully Assembled Keyboard

Including


- 1x Aluminium Case
- 1x PCB
- 1x Steel Plate
- 1x Sound Absorbing Foam
- 1x Case Foam
- 16 x Gaskets (8 Installed and 8 in the Box)
- 4 sets x Stabilizers
- 1 set x Keycaps (PTB Double-shot)
- 1 set x Switches (Gateron G Pro)

Cable

- 1 x Type-C to Type-C Cable
- 1 x Type-A to Type-C Adapter

Tools

- 1x Switch Puller
- 1x Keycap Puller
- 1x Screwdriver
- 1x Hex Key



Barebone Version

Keyboard Kit

- 1x Keyboard Kit (Without Keycaps & Switches)

Including


- 1x Aluminium Case
- 1x PCB
- 1x Steel Plate
- 1x Sound Absorbing Foam
- 1x Case Foam
- 16x Gaskets (8 installed and 8 in the Box)
- 4 sets x Stabilizers

Cable

- 1x Type-C to Type-C Cable
- 1x Type-A to Type-C Adapter


Tools

- 1x Switch Puller
- 1x Keycap Puller
- 1x Screwdriver
- 1x Hex Key




Quick Start Guide

If you are a Windows user, please find the appropriate keycaps in the box, then follow the instructions below to find and replace the following keycaps.



Switch to the Right System

Please make sure the system toggle on the top left corner has been switched to the same system as your computer's operating system.




The VIA Key Remapping Software

Please visit caniusevia.com to download the latest VIA software to remap the keys. If the VIA software cannot recognize your keyboard, please reach out to our support to get the instruction.



The Layers

There are four layers of key settings on the keyboard. The layer 0 and layer 1 are for the Mac system. The layer 2 and layer 3 are for the Windows system.



If your system toggle is switched to Mac, then the layer 0 will be activated.




If your system toggle is switched to Windows, then the layer 2 will be activated. Remember that if you are using it in Windows mode, please make changes to the layer 2 instead of the top layer (the layer 0). This is a common mistake people are making.




The Backlight

Press fn + Q to change the lighting effect.




Press fn + tap to turn the backlight on/off




Adjust the Backlight Brightness

Fn + W to increase the backlight brightness



Fn + S to decrease the backlight brightness




Watch the Building Tutorial On Our Website

If you are building the keyboard for the first time, we highly recommend you watch the building tutorial video on our website first, then start building the keyboard yourself.



Factory Reset



Troubleshooting? Don't know what's going on with the keyboard?




1. Try factory reset by pressing fn + J + Z (for 4 seconds)
2. Download the right firmware for your keyboard from our website. Remove the power cable from the keyboard.
3. Remove the space bar keycap to find the reset button on the PCB.
4. Hold the reset key while plugging in the power cable and then release the reset key. The keyboard now will enter DFU mode.
5. Flash the firmware with the QMK Toolbox.
6. Factory reset the keyboard again by pressing fn + J + Z (for 4 seconds)

Step by step guide can be found on our website.

Q1 Customizable Keyboard Specifications

Layout	75%
Switch type	Mechanical
Width	145 mm
Length	327.5 mm
Front height	21.6 mm (without keycaps)
Back height	34.4 mm (without keycaps)
Front height	32.2 mm (with OSA keycaps installed)
Back height	44.2 mm (with OSA keycaps installed)
Keyboard feet height	2.4 mm
Angle	5.2 degree


Q1 Mechanical Keyboard Overview




1. Type-C Port
2. Mac Layout
3. Windows Layout

Default Key Layout:


LAYER 0: This layer will be activated when your keyboard's system toggle is switched to Mac.




LAYER 1: This layer will be activated when your keyboard's system toggle is switched to Mac and press the fn/MO(1) key.



LAYER 2: This layer will be activated when your keyboard's system toggle is switched to Windows.



LAYER 3: This layer will be activated when your keyboard's system toggle is switched to Windows and press the fn/MO(3) key.



Key Description

Scr-	Screen Brightness Decrease
Scr+	Screen Brightness Increase
Bright-	Backlight Decrease
Bright+	Backlight Increase
Prvs	Previous
Play	Play/Pause
Next	Next
Mute	Mute
Vol-	Volume Decrease
Vol+	Volume Increase
RGB Toggle	Turb Backlight on/off
RGBMd+	RGB Mode Next
RGBMd-	RGB Mode Previous
Hue+	Hue Increase
Hue-	Hue Decrease
RGB SPI	RGB Speed Increase
RGB SPD	RGB Speed Decrease
MO(1)	Layer 1 will be activated when holding this key
MO(3)	Layer 3 will be activated when holding this key

Third party input tools are not compatible with the keyboard

Due to compatibility, versions, brands and drivers of Windows/mac OS, functionalities of third-Party input tools may be affected while using the keyboard. Please make sure your operating system and drivers are up to date.

Certain fn keys or multimedia keys does not work under Windows/Android mode.

Functionalities or certain multimedia keys may be disabled due to compatibility, versions, brands and drivers of Windows/Android OS.

Safety Precaution

Keep the product, accessories and packaging parts out of reach of children to prevent any accidents and choking hazards.

Always keep the product dry to avoid corrosion.

Do not expose the product to extreme temperatures below -10°C (5°F) or above 50°C (131°F) to preserve the lifespan of the keyboard.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EU directives.



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt



+420 225 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Plně sestavená verze

Klávesnice

- 1x kompletně sestavená klávesnice

Včetně


- 1x hliníkové pouzdro
- 1x deska plošných spojů
- 1x ocelová deska
- 1x pěna pohlcující zvuk
- 1x pěnové pouzdro
- 16 x těsnění (8 nainstalovaných a 8 v krabici)
- 4x sada stabilizátorů
- 1x sada krytky na klávesy (PTB Double-shot)
- 1x sada přepínače (Gateron G Pro)

Kabel

- 1 x kabel Type-C na Type-C
- 1 x adaptér Type-A na Type-C

Nástroje

- 1x stahovák spínače
- 1x stahovák na víčka klíčů
- 1x šroubovák
- 1x šestihranný klíč



Verze Barebone

Sada klávesnice

- 1x sada klávesnice (bez kláves a spínačů)

Včetně


- 1x hliníkové pouzdro
- 1x deska plošných spojů
- 1x ocelová deska
- 1x pěna pohlcující zvuk
- 1x pěnové pouzdro
- 16x těsnění (8 nainstalovaných a 8 v krabici)
- 4x sady stabilizátory

Kabel

- 1x kabel Type-C na Type-C
- 1x adaptér Type-A na Type-C

Nástroje


- 1x stahovák spínače
- 1x stahovák na víčka klíčů
- 1x šroubovák
- 1x šestihranný klíč



Stručný návod k použití


Pokud jste uživatelem systému Windows, najděte v krabici příslušné krytky kláves a podle níže uvedených pokynů vyhledejte a vyměňte následující krytky kláves.

Mac / Windows



Přechod na správný systém

Ujistěte se, že přepínač systému v levém horním rohu je přepnutý na stejný systém, jako je operační systém vašeho počítače.




Software pro přemapování kláves VIA

Navštivte caniusevia.com a stáhněte si nejnovější software VIA pro přemapování kláves. Pokud software VIA vaši klávesnici nerozpozná, obraťte se na naši podporu a získejte pokyny.




Vrstvy

Na klávesnici jsou čtyři vrstvy nastavení kláves. Vrstva 0 a vrstva 1 jsou určeny pro systém Mac. Vrstva 2 a vrstva 3 jsou určeny pro systém Windows.



Pokud je přepínač systému přepnutý na Mac, aktivuje se vrstva 0.




Pokud je přepínač systému přepnutý na Windows, aktivuje se vrstva 2. Nezapomeňte, že pokud jej používáte v režimu Windows, provádějte změny ve vrstvě 2 místo v horní vrstvě (vrstva 0). To je častá chyba, kterou lidé dělají.




Podsvícení

Stisknutím kláves fn + Q změníte světelný efekt.




Stisknutím kláves fn + klepnutí zapnete/vypnete podsvícení.




Nastavení jasu podsvícení

Fn + W pro zvýšení jasu podsvícení



Fn + S pro snížení jasu podsvícení




Podívejte se na výukový program pro stavbu na našich webových stránkách

Pokud klávesnici stavíte poprvé, doporučujeme vám nejprve zhlédnout výukové video o stavbě na našich webových stránkách a poté se do stavby klávesnice pustit sami.



Obnovení továrního nastavení



Řešení problémů? Nevíte, co se děje s klávesnicí?




1. Zkuste obnovit tovární nastavení stisknutím kláves fn + J + Z (po dobu 4 sekund).
2. Stáhněte si správný firmware pro svou klávesnici z našich webových stránek.
Odpojte napájecí kabel od klávesnice.
3. Odstraňte krytku mezerníku a najděte tlačítko reset na desce plošných spojů.
4. Při připojování napájecího kabelu podržte tlačítko resetování a poté tlačítko resetování uvolněte. Klávesnice nyní přejde do režimu DFU.
5. Pomocí QMK Toolboxu proveďte flash firmwaru.
6. Znovu obnovte tovární nastavení klávesnice stisknutím kláves fn + J + Z (po dobu 4 sekund).

Průvodce krok za krokem najdete na našich webových stránkách.

Q1 Přizpůsobitelná klávesnice Specifikace

Rozložení	75 %
Typ spínače	Mechanické
Šířka	145 mm
Délka	327,5 mm
Výška přední části	21,6 mm (bez krytů kláves)
Výška zad	34,4 mm (bez krytů kláves)
Výška přední části	32,2 mm (s nainstalovanými kryty kláves OSA)
Výška zad	44,2 mm (s nainstalovanými kryty kláves OSA)
Výška klávesnice	2,4 mm
Úhel	5,2 stupně


Přehled mechanické klávesnice Q1




1. Port typu C
2. Rozložení Macu
3. Rozložení systému Windows

Výchozí rozložení kláves:


VLOŽKA 0: Tato vrstva se aktivuje, když je systémový přepínač klávesnice přepnutý na Mac.




VRSTVA 1: Tato vrstva se aktivuje po přepnutí systémového přepínače klávesnice na Mac a stisknutí klávesy fn/MO(1).



VRSTVA 2: Tato vrstva se aktivuje, když je systémový přepínač klávesnice přepnut na Windows.



VRSTVA 3: Tato vrstva se aktivuje, když je systémový přepínač klávesnice přepnutý na Windows a stisknete klávesu fn/MO(3).



Popis klíče

Scr-	Snížení jasu obrazovky
Scr+	Zvýšení jasu obrazovky
Bright-	Snížení podsvícení
Bright+	Zvýšení podsvícení
Prvs	Předchozí
Play	Přehrát/pozastavit
Next	Další
Mute	Ztlumit
Vol-	Snížení hlasitosti
Vol+	Zvýšení hlasitost
Přepínač RGB	Zapnutí/vypnutí podsvícení Turb
RGBMd+	Režim RGB Další
RGBMd-	Režim RGB Předchozí
Hue+	Zvýšení odstínu
Hue-	Snížení odstínu
RGB SPI	Zvýšení rychlosti RGB
RGB SPD	Snížení rychlosti RGB
MO(1)	Při podržení této klávesy se aktivuje vrstva 1.
MO(3)	Při podržení této klávesy se aktivuje vrstva 3.

Vstupní nástroje třetích stran nejsou s klávesnicí kompatibilní.

Vzhledem ke kompatibilitě, verzím, značkám a ovladačům operačního systému Windows/mac mohou být při používání klávesnice ovlivněny funkce vstupních nástrojů třetích stran. Ujistěte se, že váš operační systém a ovladače jsou aktuální.

Některé klávesy fn nebo multimediální klávesy nefungují v režimu Windows/Android.

Funkce nebo některé multimediální klávesy mohou být vypnuty z důvodu kompatibility, verzí, značek a ovladačů operačních systémů Windows/Android.

Bezpečnostní opatření

Výrobek, příslušenství a části obalu uchovávejte mimo dosah dětí, abyste zabránili nehodám a nebezpečí udušení.

Výrobek udržujte vždy v suchu, aby nedošlo ke korozi.

Nevystavujte výrobek extrémním teplotám pod -10 °C nebo nad 50 °C, abyste zachovali životnost klávesnice.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic EU.



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa zariadenia, obráťte sa na zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt



+421 257 101 800

Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Plne zostavená verzia

Klávesnica

- 1x kompletne zmontovaná klávesnica

Vrátane


- 1x hliníkové puzdro
- 1x PCB doska
- 1x oceľová doska
- 1x zvuk pohlcujúca pena
- 1x penové puzdro
- 16 x tesnenia (8 nainštalovaných a 8 v balení)
- 4 sady x stabilizátory
- 1 sada x uzávery na kľúče (PTB Double-shot)
- 1 sada x prepínače (Gateron G Pro)

Kábel

- 1 x kábel typu C na typ C
- 1 x adaptér typu A na typ C

Nástroje

- 1x sťahovák na spínače
- 1x sťahovák na uzávery kľúčov
- 1x skrutkovač
- 1x šesťhranný kľúč



Verzia Barebone

Súprava klávesnice

- 1x sada klávesnice (bez klávesov a spínačov)

Vrátane


- 1x hliníkové puzdro
- 1x PCB doska
- 1x oceľová doska
- 1x zvuk pohlcujúca pena
- 1x penové puzdro
- 16x tesnenia (8 nainštalovaných a 8 v krabici)
- 4 sady x stabilizátory

Kábel

- 1x kábel typu C na typ C
- 1x adaptér typu A na typ C

Nástroje


- 1x sťahovák spínačov
- 1x sťahovák na uzávery klúčov
- 1x skrutkovač
- 1x šesťhranný kľúč



Stručná príručka


Ak ste používateľom systému Windows, nájdite v krabici príslušné klávesy a potom podľa nižšie uvedených pokynov nájdite a vymeňte tieto klávesy.

Mac / Windows



Prechod na správny systém

Uistite sa, že prepínač systému v ľavom hornom rohu je prepnutý na rovnaký systém ako operačný systém vášho počítača.




Softvér na premapovanie kláves VIA

Navštívte stránku caniusevia.com, kde si môžete stiahnuť najnovší softvér VIA na premapovanie klávesov. Ak softvér VIA nedokáže rozpoznať vašu klávesnicu, obráťte sa na našu podporu a získajte pokyny.




Vrstvy

Na klávesnici sú štyri vrstvy nastavení klávesov. Vrstva 0 a vrstva 1 sú určené pre systém Mac. Vrstva 2 a vrstva 3 sú určené pre systém Windows.



Ak je systémový prepínač prepnutý na Mac, aktivuje sa vrstva 0.




Ak je systémový prepínač prepnutý na Windows, aktivuje sa vrstva 2. Nezabudnite, že ak ho používate v režime Windows, vykonajte zmeny vo vrstve 2 namiesto hornej vrstvy (vrstva 0). Je to častá chyba, ktorú ľudia robia.




Podsvietenie

Stlačením klávesov fn + Q zmeníte efekt osvetlenia.




Stlačením klávesov fn + ťuknutím na položku zapnete/vypnete podsvietenie




Nastavenie jasu podsvietenia

Fn + W na zvýšenie jasu podsvietenia



Fn + S na zníženie jasu podsvietenia




Pozrite si stavebný návod na našej webovej stránke

Ak klávesnicu staviate prvýkrát, odporúčame vám najprv si pozrieť inštruktážne video o stavbe na našej webovej lokalite a potom sa do stavby klávesnice pustiť sami.



Obnovenie továrenského nastavenia



Riešenie problémov? Neviete, čo sa deje s klávesnicou?




1. Skúste obnoviť továrenské nastavenia stlačením klávesov fn + J + Z (na 4 sekundy)
2. Stiahnite si správny firmvér pre svoju klávesnicu z našej webovej stránky. Odpojte napájací kábel od klávesnice.
3. Odstráňte kryt klávesu medzerníka a nájdite tlačidlo resetovania na doske plošných spojov.
4. Počas pripájania napájacieho kábla podržte tlačidlo resetovania a potom tlačidlo resetovania uvoľnite. Klávesnica teraz prejde do režimu DFU.
5. Flashujte firmvér pomocou QMK Toolbox.
6. Opätovné obnovenie továrenského nastavenia klávesnice stlačením klávesov fn + J + Z (na 4 sekundy)

Sprievodcu krok za krokom nájdete na našej webovej stránke.

Q1 Špecifikácia prispôsobiteľnej klávesnice

Rozloženie	75%
Typ spínača	Mechanické
Šírka	145 mm
Dĺžka	327,5 mm
Výška prednej časti	21,6 mm (bez krytov klávesov)
Výška zadnej časti	34,4 mm (bez krytov klávesov)
Výška prednej časti	32,2 mm (s nainštalovanými krytmi klávesov OSA)
Výška zadnej časti	44,2 mm (s nainštalovanými krytmi klávesov OSA)
Výška klávesnice	2,4 mm
Uhol	5.2 stupeň


Prehľad mechanickej klávesnice Q1




1. Port typu C
2. Rozloženie počítača Mac
3. Rozloženie systému Windows

Predvolené rozloženie klávesov:


VRSTVA 0: Táto vrstva sa aktivuje, keď je systémový prepínač klávesnice prepnutý na Mac.




VRSTVA 1: Táto vrstva sa aktivuje, keď je systémový prepínač klávesnice prepnutý na Mac a stlačíte tlačidlo fn/MO(1).



VRSTVA 2: Táto vrstva sa aktivuje, keď je systémový prepínač klávesnice prepnutý na Windows.



VRSTVA 3: Táto vrstva sa aktivuje, keď je systémový prepínač klávesnice prepnutý na Windows a stlačíte kláves fn/MO(3).



Popis kláves

Scr-	Zníženie jasú obrazovky
Scr+	Zvýšenie jasú obrazovky
Bright-	Zníženie podsvietenia
Bright+	Zvýšenie podsvietenia
Prvs	Predchádzajúci
Prehrať	Prehrávanie/pauza
Ďalšie	Ďalšie
Stlmiť	Stlmiť
Vol-	Zníženie hlasitosti
Vol+	Zvýšenie hlasitosti
Prepínač RGB	Zapnutie/vypnutie podsvietenia
RGBMd+	Režim RGB Ďalšie
RGBMd-	Režim RGB Predchádzajúci
Hue+	Zvýšenie odtieňa
Hue-	Zníženie odtieňa
RGB SPI	Zvýšenie rýchlosti RGB
RGB SPD	Zníženie rýchlosti RGB
MO(1)	Vrstva 1 sa aktivuje pri podržaní tohto tlačidla
MO(3)	Vrstva 3 sa aktivuje pri podržaní tohto tlačidla

Vstupné nástroje tretích strán nie sú kompatibilné s klávesnicou

Z dôvodu kompatibility, verzií, značiek a ovládačov operačného systému Windows/mac môžu byť pri používaní klávesnice ovplyvnené funkcie vstupných nástrojov tretích strán. Uistite sa, že váš operačný systém a ovládače sú aktuálne.

Niektoré klávesy fn alebo multimediálne klávesy nefungujú v režime Windows/Android.

Funkcie alebo niektoré multimediálne tlačidlá môžu byť deaktivované z dôvodu kompatibility, verzií, značiek a ovládačov operačných systémov Windows/Android.

Bezpečnostné opatrenia

Výrobok, príslušenstvo a časti obalu uchovávajte mimo dosahu detí, aby ste zabránili akýmkoľvek nehodám a nebezpečenstvu zadusenia.

Výrobok udržiavajte vždy v suchu, aby ste zabránili korózii.

Nevystavujte výrobok extrémnym teplotám pod -10

°C alebo nad 50 °C, aby ste zachovali životnosť klávesnice.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptácie s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

EÚ prehlásenie o zhode

Toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc EÚ.



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ - 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.



www.alza.hu/kapcsolat



+36-1-701-1111

Importőr

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Teljesen összeszerelt változat

Billentyűzet

- 1x teljesen összeszerelt billentyűzet

Beleértve


- 1x alumínium tok
- 1x PCB
- 1x acéllemez
- 1x Hangelnyelő hab
- 1x tok hab
- 16 x tömítés (8 beszerelve és 8 a dobozban)
- 4 készlet x stabilizátorok
- 1 készlet x billentyűsapka (PTB Double-shot)
- 1 készlet x kapcsolók (Gateron G Pro)

Kábel

- 1 x C-típusú C-típusú kábel
- 1 x A-típusú C-típusú adapter

Eszközök

- 1x kapcsolóhúzó
- 1x Kulcskapocs kihúzó
- 1x csavarhúzó
- 1x hatlapos kulcs



Barebone verzió

Billentyűzet készlet

- 1x billentyűzet készlet (billentyűzet sapkák és kapcsolók nélkül)

Beleértve


- 1x alumínium tok
- 1x PCB
- 1x acéllemez
- 1x Hangelnyelő hab
- 1x tok hab
- 16x tömítés (8 beszerelve és 8 a dobozban)
- 4 készlet x stabilizátorok

Kábel

- 1x C-típusú C-típusú kábel
- 1x A-típusú C-típusú adapter


Eszközök

- 1x kapcsolóhúzó
- 1x Kulcskapocs kihúzó
- 1x csavarhúzó
- 1x hatlapos kulcs




Gyorsindítási útmutató

Ha Ön Windows-felhasználó, kérjük, keresse meg a megfelelő billentyűket a dobozban, majd kövesse az alábbi utasításokat a következő billentyűket megtalálni és kicserélni.



Váltson a megfelelő rendszerre

Kérjük, győződjön meg róla, hogy a bal felső sarokban lévő rendszer kapcsoló a számítógép operációs rendszerével megegyező rendszerre van állítva.




A VIA Key Remapping szoftver

Kérjük, látogasson el a caniusevia.com weboldalra a legújabb VIA szoftver letöltéséhez a billentyűk újratérképezéséhez. Ha a VIA szoftver nem ismeri fel a billentyűzetét, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz az utasításokért.




A rétegek

A billentyűzeten négy rétegű billentyűzetbeállítások vannak. A 0. és az 1. réteg a Mac rendszerre vonatkozik. A 2. és a 3. réteg a Windows rendszerhez tartozik.



Ha a rendszer kapcsolója Mac-re van állítva, akkor a 0. réteg lesz aktiválva.




Ha a rendszer kapcsolója Windowsra van állítva, akkor a 2. réteg lesz aktiválva. Ne feledje, hogy ha Windows üzemmódban használja, akkor a legfelső réteg (a 0. réteg) helyett a 2. rétegen végezzen módosításokat. Ez egy gyakori hiba, amit az emberek elkövetnek.




A háttérvilágítás

Nyomja meg az fn + Q billentyűkombinációt a fényhatás megváltoztatásához.




Nyomja meg az fn + kóppintás gombot a háttérvilágítás be/ki kapcsolásához.




A háttérvilágítás fényerejének beállítása

Fn + W a háttérvilágítás fényerejének növeléséhez



Fn + S a háttérvilágítás fényerejének csökkentéséhez




Nézze meg az építési bemutatót a weboldalunkon

Ha először építi a billentyűzetet, javasoljuk, hogy először nézze meg a honlapunkon található építési oktatóvideót, majd kezdje el maga építeni a billentyűzetet.



Gyári visszaállítás



Hibaelhárítás? Nem tudja, mi történik a billentyűzettel?


1. Próbálja meg a gyári visszaállítást az fn + J + Z (4 másodpercig) lenyomásával.
2. Töltse le a billentyűzetéhez megfelelő firmware-t a weboldalunkról. Távolítsa el a tápkábelt a billentyűzetről.
3. Távolítsa el a szóköz billentyűzet sapkáját, hogy megtalálja a reset gombot a NYÁK-on.
4. Tartsa lenyomva a reset gombot, miközben bedugja a tápkábelt, majd engedje el a reset gombot. A billentyűzet most DFU üzemmódba lép.
5. Flashelje a firmware-t a QMK Toolbox segítségével.
6. Állítsa vissza újra a billentyűzetet a fn + J + Z billentyűkombinációval (4 másodpercig).



Lépésről lépésre útmutatót talál weboldalunkon.

Q1 Testreszabható billentyűzet specifikációk

Elrendezés	75%
Kapcsoló típusa	Mechanikus
Szélesség	145 mm
Hosszúság	327,5 mm
Első magasság	21,6 mm (billentyűzetfedelek nélkül)
Hát magassága	34,4 mm (billentyűzetfedelek nélkül)
Első magasság	32,2 mm (OSA billentyűzetkártyákkal)
Hát magassága	44,2 mm (OSA billentyűzetkártyákkal)
Billentyűzet láb magassága	2,4 mm
Szög	5.2 fok

Q1 mechanikus billentyűzet áttekintés







1. C típusú port
2. Mac elrendezés
3. Windows elrendezés

Alapértelmezett billentyűelrendezés:


LAYER 0: Ez a réteg akkor aktiválódik, amikor a billentyűzet rendszer kapcsolója Mac-re vált.




1. RÉTEG: Ez a réteg akkor aktiválódik, ha a billentyűzet rendszer kapcsolója Mac-re van állítva, és megnyomja az fn/MO(1) billentyűt.



2. RÉTEG: Ez a réteg akkor aktiválódik, amikor a billentyűzet rendszer kapcsolója Windowsra vált.



3. RÉTEG: Ez a réteg akkor aktiválódik, ha a billentyűzet rendszer kapcsolóját Windowsra kapcsolja, és megnyomja az fn/MO(3) billentyűt.



Billentyű Leírás

Scr-	A képernyő fényerejének csökkentése
Scr+	A képernyő fényerejének növelése
Bright-	Háttérvilágítás csökkentése
Fényes+	Háttérvilágítás növelése
Prvs	Előző
Játsszon	Lejátszás/szünet
Következő	Következő
Mute	Némítás
Vol-	Hangerőcsökkenés
Vol+	Hangerő növekedés
RGB váltás	Turb háttérvilágítás be/ki
RGBMd+	RGB mód Következő
RGBMd-	RGB mód Előző
Hue+	Hue növekedés
Hue-	Árnyalat csökkenés
RGB SPI	RGB sebesség növelése
RGB SPD	RGB sebesség csökkentése
MO(1)	Az 1. réteg aktiválódik, ha ezt a billentyűt lenyomva tartod
MO(3)	A 3. réteg aktiválódik, ha ezt a billentyűt lenyomva tartod

A harmadik féltől származó beviteli eszközök nem kompatibilisek a billentyűzettel

A Windows/mac OS kompatibilitása, verziói, márkái és illesztőprogramjai miatt a billentyűzet használata során a harmadik féltől származó beviteli eszközök funkcionalitása sérülhet. Kérjük, győződjön meg arról, hogy az operációs rendszer és az illesztőprogramok naprakészek.

Bizonyos fn billentyűk vagy multimédiás billentyűk nem működnek Windows/Android módban.

A Windows/Android operációs rendszer kompatibilitása, verziói, márkái és illesztőprogramjai miatt egyes funkciók vagy multimédiás billentyűk letilthatók lehetnek.

Biztonsági óvintézkedés

Tartsa a terméket, a tartozékokat és a csomagolási részeket gyermekek számára elérhetetlen helyen, hogy elkerülje a baleseteket és a fulladásveszélyt.

A terméket mindig tartsa szárazon a korrózió elkerülése érdekében. A billentyűzet élettartamának megőrzése érdekében ne tegye ki a terméket -10 °C (5 °F) alatti vagy 50 °C (131 °F) feletti szélsőséges hőmérsékletnek.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladóójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és az uniós irányelvek egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ www.alza.de/kontakt

☎ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Vollständig montierte Version

Tastatur

- 1x Vollständig montierte Tastatur

Einschließlich


- 1x Aluminium-Koffer
- 1x PCB
- 1x Stahlplatte
- 1x schallabsorbierender Schaumstoff
- 1x Kofferschaum
- 16 x Dichtungen (8 installiert und 8 in der Box)
- 4 Sätze x Stabilisatoren
- 1 Satz x Tastenkappen (PTB Double-shot)
- 1 Satz x Schalter (Gateron G Pro)

Kabel

- 1 x Type-C auf Type-C Kabel
- 1 x Type-A auf Type-C Adapter

Werkzeuge

- 1x Schalterabzieher
- 1x Schlüsselkappenabzieher
- 1x Schraubendreher
- 1x Sechskantschlüssel



Barebone-Version

Tastatur-Kit

- 1x Tastatur-Kit (ohne Tastenkappen und Schalter)

Einschließlich


- 1x Aluminium-Koffer
- 1x Leiterplatte
- 1x Stahlplatte
- 1x schallabsorbierender Schaumstoff
- 1x Kofferschaum
- 16x Dichtungen (8 installiert und 8 in der Box)
- 4 Sätze x Stabilisatoren

Kabel

- 1x Type-C auf Type-C Kabel
- 1x Type-A auf Type-C Adapter

Werkzeuge


- 1x Schalterabzieher
- 1x Schlüsselkappenabzieher
- 1x Schraubendreher
- 1x Sechskantschlüssel



Schnellstart-Anleitung


Wenn Sie ein Windows-Benutzer sind, suchen Sie bitte die entsprechenden Tastenkappen in der Box und folgen Sie dann den Anweisungen unten, um die folgenden Tastenkappen zu finden und zu ersetzen.

Mac / Windows



Umstieg auf das richtige System

Vergewissern Sie sich, dass der Systemschalter in der oberen linken Ecke auf das gleiche System wie das Betriebssystem Ihres Computers eingestellt ist.




VIA Key Remapping Software

Bitte besuchen Sie caniusevia.com, um die neueste VIA-Software herunterzuladen und die Tasten neu zu belegen. Wenn die VIA-Software Ihre Tastatur nicht erkennt, wenden Sie sich bitte an unseren Support, um eine Anleitung zu erhalten.




Einstellungen - Ebenen


Es gibt vier Ebenen von Tasteneinstellungen auf der Tastatur. Die Ebene 0 und die Ebene 1 sind für das Mac-System. Die Ebene 2 und Ebene 3 sind für das Windows-System.



Wenn Ihr System auf Mac umgeschaltet ist, wird die Ebene 0 aktiviert.




Wenn Ihr System auf Windows umgeschaltet ist, wird die Ebene 2 aktiviert. Denken Sie daran, dass Sie bei der Verwendung im Windows-Modus Änderungen an der Ebene 2 und nicht an der obersten Ebene (Ebene 0) vornehmen müssen. Dies ist ein häufiger Fehler, den Leute machen.




Hintergrundbeleuchtung

Drücken Sie fn + Q, um den Lichteffekt zu ändern.




Drücken Sie fn + tippen Sie auf , um die Hintergrundbeleuchtung ein-/auszuschalten.




Einstellen der Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung

Fn + W zum Erhöhen der Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung



Fn + S, um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung zu verringern




Sehen Sie sich Anleitung auf unserer Website an

Wenn Sie die Tastatur zum ersten Mal bauen, empfehlen wir Ihnen, zuerst das Video mit der Bauanleitung auf unserer Website anzusehen und dann mit dem Bau der Tastatur zu beginnen.



Werksreset



Fehlersuche? Sie wissen nicht, was mit der Tastatur los ist?




1. Versuchen Sie einen Werksreset durch Drücken von fn + J + Z (4 Sekunden lang)
2. Laden Sie die richtige Firmware für Ihr Keyboard von unserer Website herunter. Ziehen Sie das Netzkabel von der Tastatur ab.
3. Entfernen Sie die Tastenkappe der Leertaste, um die Reset-Taste auf der Platine zu finden.
4. Halten Sie die Reset-Taste gedrückt, während Sie das Netzkabel einstecken, und lassen Sie dann die Reset-Taste los. Das Keyboard wechselt nun in den DFU-Modus.
5. Flashen Sie die Firmware mit der QMK-Toolbox.
6. Setzen Sie die Tastatur erneut auf die Werkseinstellungen zurück, indem Sie fn + J + Z (4 Sekunden lang) drücken.

Eine schrittweise Anleitung finden Sie auf unserer Website.

Q1 Anpassbare Tastatur Spezifikationen

Layout	75%
Tasten-Typ	Mechanisch
Breite	145 mm
Länge	327,5 mm
Vordere Höhe	21,6 mm (ohne Tastenkappen)
Höhe der Rückseite	34,4 mm (ohne Tastenkappen)
Vordere Höhe	32,2 mm (mit installierten OSA-Tastenkappen)
Höhe der Rückseite	44,2 mm (mit installierten OSA-Tastenkappen)
Höhe der Tastaturfüße	2,4 mm
Winkel	5,2 Grad


Q1 Mechanische Tastatur - Übersicht




1. Type-C-Anschluss
2. Mac-Layout
3. Windows-Layout

Standard-Tastentlayout:


EBENE 0: Diese Ebene wird aktiviert, wenn der Systemschalter Ihrer Tastatur auf Mac umgeschaltet wird.




EBENE 1: Diese Ebene wird aktiviert, wenn der Systemschalter Ihrer Tastatur auf Mac umgeschaltet ist und Sie die Taste fn/MO(1) drücken.



EBENE 2: Diese Ebene wird aktiviert, wenn der Systemschalter Ihrer Tastatur auf Windows umgeschaltet wird.



EBENE 3: Diese Ebene wird aktiviert, wenn die Systemumschaltung Ihrer Tastatur auf Windows umgeschaltet ist und Sie die Taste fn/MO(3) drücken.



Beschreibung der Tasten

Scr-	Helligkeit des Bildschirms verringern
Scr+	Bildschirmhelligkeit erhöhen
Hell-	Hintergrundbeleuchtung verringern
Hell+	Hintergrundbeleuchtung erhöhen
Prvs	Vorherige
Spiele	Wiedergabe/Pause
Weiter	Weiter
Stummschalten	Stummschalten
Vol-	Lautstärke reduzieren
Vol+	Lautstärke erhöhen
RGB-Umschaltung	Turb Hintergrundbeleuchtung ein/aus
RGBMd+	RGB-Modus Weiter
RGBMd-	RGB-Modus Zurück
Farbton+	Farbton erhöhen
Farbton -	Farbtonabnahme
RGB SPI	RGB-Geschwindigkeit erhöhen
RGB SPD	RGB Geschwindigkeitsverringern
MO(1)	Ebene 1 wird aktiviert, wenn diese Taste gedrückt wird.
MO(3)	Schicht 3 wird aktiviert, wenn diese Taste gedrückt wird.

Eingabetools von Drittanbietern sind nicht mit der Tastatur kompatibel

Aufgrund von Kompatibilität, Versionen, Marken und Treibern von Windows/Mac OS können die Funktionen von Eingabetools von Drittanbietern bei der Verwendung der Tastatur beeinträchtigt werden. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Betriebssystem und Ihre Treiber auf dem neuesten Stand sind.

Bestimmte Fn-Tasten oder Multimedia-Tasten funktionieren nicht im Windows/Android-Modus.

Funktionen oder bestimmte Multimedia-Tasten können aufgrund von Kompatibilität, Versionen, Marken und Treibern von Windows/Android OS deaktiviert sein.

Sicherheitsvorkehrungen

Bewahren Sie das Produkt, das Zubehör und die Verpackungsteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Unfälle und Erstickungsgefahren zu vermeiden.

Halten Sie das Produkt stets trocken, um Korrosion zu vermeiden.

Setzen Sie das Produkt keinen extremen Temperaturen unter -10°C (5°F) oder über 50°C (131°F)

aus, um die Lebensdauer des Keyboards zu erhalten.

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinien.



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

