




Emergency Button

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3 - 10
Čeština	11 - 18
Slovenčina	19 - 26
Magyar	27 - 34
Deutsch	35 - 42

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt




+44 (0)203 514 4411

Importer

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz


Product Description

The Emergency Button represents an innovative remote control switch designed for low power consumption. Its compact and convenient design encompasses emergency alarm functionality, aimed at preventing accidents. This versatile device can be placed, moved, or affixed as needed, offering flexible installation options. Moreover, it's capable of integration with gateway devices to control various smart hardware products. This enables seamless management of smart lights, sockets, smart curtains, and other compatible devices with ease.




Activating Network Configuration Mode

1. Powering on the Product:



- Insert a thin blade or coin into the slot on the battery cover, rotate it counterclockwise to open the cover.



- Remove the battery insulation film to power on the product, and then close the battery cover securely.

2. Initiating Network Configuration:

- Utilize a pin to long-press the button as depicted in the image until the green indicator light flashes rapidly. Release the button, allowing the sensor to enter the network configuration state.

3. Ensuring Proximity to the Gateway:


- During network configuration, ensure the device is positioned as close as possible to the Gateway.

4. App Integration Process:

- Access the "My Home" page within the TuyaSmart App, navigate to the added gateway, and select the option to add a sub-device. Follow the prompts provided within the App for further instructions.

5. Troubleshooting Network Configuration:

- In case of network configuration failure, repeat the process by long-pressing the device button until the green light flashes rapidly. Then, reattempt the steps mentioned above.




Press and hold the button using a pin for 5 seconds to initiate the quick flash network configuration status.

Installation Guidelines

Option 1: Position the product directly in the desired location.



Option 2: Peel off the protective film from the adhesive and affix the product to the intended position.



Specifications

Product Name	Emergency button
Wireless Protocol	ZigBee
Undervoltage Alarm	Supported
Operating Temperature	-10 C - 55 °C
Working Voltage	3 V (R2032 battery)
Dimensions	ø 50 × 17 mm
Battery Lifespan	More than one year (Average usages 20 times a day)

Packaging

- 1× Emergency button
- 1× Long needle
- 1× Manual
- 1× 3M sticker

Declaration of Toxic and Hazardous Substances in Electronic Products

The X-axis is labeled with "Toxic or Harmful Substance/Element," while the Y-axis is labeled with "Device Components."

	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium Cr(VI)	Polybrominated biphenyl PBB	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
LED	O	O	O	O	O	O
PCB	X	O	O	O	O	O
Cover and other components	X	O	O	O	O	O

This table complies with SJ/T 11364

O: This symbol signifies that the content of toxic and hazardous substances in all homogeneous materials of this component falls below the maximum limit outlined in GB/T 26572, which defines Concentration Limits for Certain Hazardous Substances in Electronic Information Products.

X: Conversely, the "X" symbol indicates that at least one of the homogeneous materials within this component exceeds the maximum limit stipulated by the GB/T 26572 standard for toxic or hazardous substances.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EU directives.



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt




+420 225 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz


Popis produktu

Nouzové tlačítko představuje inovativní spínač dálkového ovládání navržený pro nízkou spotřebu energie. Jeho kompaktní a pohodlný design zahrnuje funkci nouzového alarmu, která má zabránit nehodám. Toto univerzální zařízení lze umístit, přemístit nebo připevnit podle potřeby, což nabízí flexibilní možnosti instalace. Navíc je schopno integrace se zařízeními gateway pro ovládání různých chytrých hardwarových produktů. To umožňuje bezproblémovou správu chytrých světel, zásuvek, chytrých závěsů a dalších kompatibilních zařízení s lehkostí.




Aktivace režimu konfigurace sítě

1. Zapnutí produktu:



- Vložte tenkou čepel nebo minci do štěrby na krytu baterie a otáčením proti směru hodinových ručiček kryt otevřete.



- Pro zapnutí výrobku odstraňte izolační fólii baterie a poté kryt baterie pevně zavřete.

2. Zahájení konfigurace sítě:

- Pomocí špendlíku dlouze stiskněte tlačítko, jak je znázorněno na obrázku, dokud nezačne rychle blikat zelená kontrolka. Uvolněte tlačítko, čímž snímač přejde do stavu konfigurace sítě.

3. Zajištění blízkosti brány:


- Při konfiguraci sítě dbejte na to, aby bylo zařízení umístěno co nejblíže bráně.

4. Proces integrace aplikací:

- V aplikaci TuyaSmart přejděte na stránku "Moje domácnost", přejděte na přidanou bránu a vyberte možnost přidání dílčího zařízení. Další pokyny získáte podle pokynů uvedených v aplikaci.

5. Řešení problémů s konfigurací sítě:

- V případě selhání konfigurace sítě opakujte proces dlouhým stisknutím tlačítka zařízení, dokud rychle nezačne blikat zelená kontrolka. Poté znovu proveďte výše uvedené kroky.




Stisknutím a podržením tlačítka pomocí špendlíku po dobu 5 sekund zahájíte rychlý záblesk stavu konfigurace sítě.

Pokyny pro instalaci

Možnost 1: Umístěte výrobek přímo na požadované místo.



Varianta 2: Odlepte ochrannou fólii z lepidla a připevněte výrobek na určené místo.



Specifikace

Název produktu	Nouzové tlačítko
Bezdrátový protokol	ZigBee
Podpěťový alarm	Podporované stránky
Provozní teplota	-10 C - 55 °C
Pracovní napětí	3 V (baterie R2032)
Rozměry	ø 50 × 17 mm
Životnost baterie	Více než jeden rok (průměrné použití 20krát denně)

Balení

- 1× nouzové tlačítko
- 1× dlouhá jehla
- 1× manuál
- 1× 3M samolepka

Prohlášení o toxických a nebezpečných látkách v elektronických výrobcích

Osa X je označena "Toxická nebo škodlivá látka/prvek", zatímco osa Y je označena "Komponenty zařízení".

	Olovo (Pb)	Rtuť (Hg)	Kadmium (Cd)	Šestimocný chrom Cr(VI)	Polybromovaný bifenyl PBB	Polybromované difenylethery (PBDE)
LED	O	O	O	O	O	O
DPS	X	O	O	O	O	O
Kryt a další součásti	X	O	O	O	O	O

Tato tabulka je v souladu s normou SJ/T 11364.

O: Tento symbol znamená, že obsah toxických a nebezpečných látek ve všech homogenních materiálech této součásti je nižší než maximální limit stanovený v normě GB/T 26572, která definuje koncentrační limity pro některé nebezpečné látky v elektronických informačních produktech.

X: Symbol "X" naopak znamená, že alespoň jeden z homogenních materiálů v této součásti překračuje maximální limit stanovený normou GB/T 26572 pro toxické nebo nebezpečné látky.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic EU.



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k zariadeniu, obráťte sa na zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt




+421 257 101 800

Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz


Popis produktu

Núdzové tlačidlo predstavuje inovatívny spínač diaľkového ovládania navrhnutý pre nízku spotrebu energie. Jeho kompaktný a pohodlný dizajn zahŕňa funkciu núdzového alarmu, ktorej cieľom je predchádzať nehodám. Toto všestranné zariadenie možno podľa potreby umiestniť, premiestniť alebo pripevniť, čo ponúka flexibilné možnosti inštalácie. Okrem toho je schopné integrácie so zariadeniami brány na ovládanie rôznych inteligentných hardvérových produktov. To umožňuje bezproblémovú správu inteligentných svetiel, zásuviek, inteligentných závesov a ďalších kompatibilných zariadení s ľahkosťou.




Aktivácia režimu konfigurácie siete

1. Zapnutie produktu:



- Do otvoru na kryte batérie vložte tenkú čepeľ alebo mincu, otočte ňou proti smeru hodinových ručičiek a otvorte kryt.



- Odstráňte izolačnú fóliu batérie, aby ste výrobok zapli, a potom kryt batérie bezpečne zatvorte.

2. Spustenie konfigurácie siete:

- Pomocou špendlíka dlho stláčajte tlačidlo, ako je znázornené na obrázku, až kým zelená kontrolka nebude rýchlo blikáť. Uvoľnite tlačidlo, čím senzor prejde do stavu konfigurácie siete.

3. Zabezpečenie blízkosti brány:


- Počas konfigurácie siete zabezpečte, aby bolo zariadenie umiestnené čo najbližšie k bráne.

4. Proces integrácie aplikácie:

- Prejdite na stránku "Môj domov" v aplikácii TuyaSmart, prejdite na pridanú bránu a vyberte možnosť pridať podzariadenie. Ďalšie pokyny získate podľa pokynov uvedených v aplikácii.

5. Riešenie problémov s konfiguráciou siete:


- V prípade zlyhania konfigurácie siete zopakujte proces dlhým stlačením tlačidla zariadenia, kým zelená kontrolka rýchlo nezabliká. Potom zopakujte vyššie uvedené kroky.




Stlačením a podržaním tlačidla pomocou špendlíka na 5 sekúnd spustíte rýchly záblesk stavu konfigurácie siete.

Pokyny na inštaláciu

Možnosť 1: Umiestnite výrobok priamo na požadované miesto.



Možnosť 2: Odlepte ochrannú fóliu z lepidla a pripevnite výrobok na určené miesto.



Špecifikácia

Názov produktu	Núdzové tlačidlo
Bezdrôtový protokol	ZigBee
Podpäťový alarm	Podporované stránky
Prevádzková teplota	-10 C - 55 °C
Pracovné napätie	3 V (batéria R2032)
Rozmery	ø 50 x 17 mm
Životnosť batérie	Viac ako jeden rok (priemerné používanie 20-krát denne)

Balenie

- 1x núdzové tlačidlo
- 1x dlhá ihla
- 1x manuál
- 1x 3M nálepka

Vyhlásenie o toxických a nebezpečných látkach v elektronických výrobkoch

Os X je označená ako "Toxická alebo škodlivá látka/prvok", zatiaľ čo os Y je označená ako "Komponenty zariadenia".

	Olovo (Pb)	Ortuť (Hg)	Kadmium (Cd)	Šesťmocný chróm Cr(VI)	Polybrómovaný bifenyl PBB	Polybrómované difenylétery (PBDE)
LED	O	O	O	O	O	O
DPS	X	O	O	O	O	O
Kryt a ďalšie komponenty	X	O	O	O	O	O

Táto tabuľka je v súlade s normou SJ/T 11364

O: Tento symbol znamená, že obsah toxických a nebezpečných látok vo všetkých homogénnych materiáloch tohto komponentu je nižší ako maximálny limit uvedený v dokumente GB/T 26572, ktorý definuje koncentračné limity pre určité nebezpečné látky v elektronických informačných produktoch.

X: Symbol "X" naopak znamená, že aspoň jeden z homogénnych materiálov v rámci tohto komponentu prekračuje maximálny limit stanovený normou GB/T 26572 pre toxické alebo nebezpečné látky.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptácie s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

EÚ vyhlásenie o zhode

Toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc EÚ.



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ - 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálatunkhoz.



www.alza.hu/kapcsolat




+36-1-701-1111

Importőr

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz


Termék leírása

A Vészhelyzeti gomb egy innovatív távvezérlő kapcsoló, amelyet alacsony energiafogyasztásra terveztek. Kompakt és kényelmes kialakítása magában foglalja a balesetek megelőzését célzó vészjelző funkciót. Ez a sokoldalú eszköz szükség szerint elhelyezhető, áthelyezhető vagy rögzíthető, rugalmas telepítési lehetőségeket kínálva. Ezenkívül képes az átjáróeszközökkel való integrációra a különböző intelligens hardvertermékek vezérléséhez. Ez lehetővé teszi az intelligens lámpák, konnektorok, intelligens függönyök és más kompatibilis eszközök zökkenőmentes kezelését.




Hálózati konfigurációs mód aktiválása

1. A termék bekapcsolása:



- Helyezzen egy vékony pengét vagy érmét az elemtartó fedelén lévő nyílásba, és az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva nyissa ki a fedelet.



- A termék bekapcsolásához távolítsa el az akkumulátor szigetelőfóliáját, majd zárja be biztonságosan az akkumulátor fedelét.

2. Hálózati konfiguráció kezdeményezése:

- Egy tűvel nyomja meg hosszan a gombot a képen látható módon, amíg a zöld jelzőfény gyorsan villog. Engedje el a gombot, így az érzékelő beléphet a hálózati konfigurációs állapotba.

3. Az átjáró közelségének biztosítása:


- A hálózati konfiguráció során ügyeljen arra, hogy a készülék a lehető legközelebb legyen az átjáróhoz.

4. Alkalmazás-integrációs folyamat:

- Lépjen be a TuyaSmart alkalmazáson belül a "My Home" oldalra, navigáljon a hozzáadott átjáróhoz, és válassza ki az aleszköz hozzáadásának lehetőségét. Kövesse az alkalmazáson belül megadott utasításokat a további utasításokhoz.

5. Hálózati konfiguráció hibaelhárítása:


- Hálózati konfigurációs hiba esetén ismételje meg a folyamatot a készülék gombjának hosszú lenyomásával, amíg a zöld fény gyorsan villog. Ezután próbálja meg újra a fent említett lépéseket.




Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot egy tűvel 5 másodpercig a hálózati konfigurációs állapot gyors villogásának elindításához.

Telepítési útmutató

1. lehetőség: Helyezze a terméket közvetlenül a kívánt helyre.



2. lehetőség: Húzza le a védőfóliát a ragasztóról, és rögzítse a terméket a kívánt helyre.



Műszaki adatok

Termék neve	Vészhelyzet gomb
Vezeték nélküli protokoll	ZigBee
Alulfeszültség riasztás	Támogatott
Üzemi hőmérséklet	-10 C - 55 °C
Működési feszültség	3 V (R2032 elem)
Méretek	ø 50 × 17 mm
Az akkumulátor élettartama	Több mint egy év (Átlagos használat naponta 20 alkalommal)

Csomagolás

- 1x Vészhelyzeti gomb
- 1x hosszú tű
- 1x kézikönyv
- 1x 3M matrica

Az elektronikai termékekben lévő mérgező és veszélyes anyagokról szóló nyilatkozat

Az X-tengelyen a "Mérgező vagy ártalmas anyag/elem", az Y-tengelyen pedig az "Eszköz összetevői" szerepel.

	Ólom (Pb)	Higany (Hg)	Kadmium (Cd)	Hat vegyértékű króm Cr(VI)	Polibrómozott bifenil PBB	Polibrómozott difenil-éterek (PBDE)
LED	O	O	O	O	O	O
PCB	X	O	O	O	O	O
Fedél és egyéb alkatrészek	X	O	O	O	O	O

Ez a táblázat megfelel az SJ/T 11364 szabványnak.

O: Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az alkatrész összes homogén anyagában a mérgező és veszélyes anyagok tartalma nem éri el a GB/T 26572 szabványban meghatározott maximális határértéket, amely meghatározza az egyes veszélyes anyagok koncentrációs határértékeit az elektronikus információs termékekben.

X: Ezzel szemben az "X" szimbólum azt jelzi, hogy az alkatrészen belül legalább egy homogén anyag meghaladja a GB/T 26572 szabványban a mérgező vagy veszélyes anyagokra előírt maximális határértéket.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciaidő alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.


EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és az uniós irányelvek egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.



WEEE

Ezt a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként ártalmatlanítani az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ www.alza.de/kontakt

☎ 0800 181 45 44


✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz


Beschreibung des Produkts

Der Emergency Button ist ein innovativer Fernbedienungsschalter, der für einen geringen Stromverbrauch ausgelegt ist. Sein kompaktes und praktisches Design umfasst eine Notfallalarmfunktion, die Unfälle verhindern soll. Dieses vielseitige Gerät kann je nach Bedarf platziert, bewegt oder befestigt werden und bietet flexible Installationsmöglichkeiten. Außerdem kann es mit Gateway-Geräten integriert werden, um verschiedene intelligente Hardware-Produkte zu steuern. Dies ermöglicht eine nahtlose Verwaltung von intelligenten Lampen, Steckdosen, intelligenten Vorhängen und anderen kompatiblen Geräten.




Aktivieren des Netzwerkkonfigurationsmodus

1. Einschalten des Produkts:



- Stecken Sie eine dünne Klinge oder eine Münze in den Schlitz der Batterieabdeckung und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn, um die Abdeckung zu öffnen.



- Entfernen Sie die Batterie-Isolierfolie, um das Gerät einzuschalten, und schließen Sie dann die Batterieabdeckung.

2. Netzwerkkonfiguration einleiten:

- Drücken Sie mit einem Stift lang auf die Taste, wie in der Abbildung dargestellt, bis die grüne Anzeigeleuchte schnell blinkt. Lassen Sie die Taste los, damit der Sensor in den Netzwerkkonfigurationszustand übergehen kann.

3. Sicherstellung der Nähe zum Gateway:


- Stellen Sie bei der Netzwerkkonfiguration sicher, dass das Gerät so nah wie möglich am Gateway positioniert ist.

4. Prozess der App-Integration:

- Rufen Sie die Seite "Mein Zuhause" in der TuyaSmart App auf, navigieren Sie zu dem hinzugefügten Gateway und wählen Sie die Option zum Hinzufügen eines Untergeräts. Folgen Sie den Anweisungen in der App, um weitere Anweisungen zu erhalten.

5. Fehlerbehebung bei der Netzwerkkonfiguration:

- Falls die Netzwerkkonfiguration fehlschlägt, wiederholen Sie den Vorgang, indem Sie die Gerätetaste so lange drücken, bis das grüne Licht schnell blinkt. Führen Sie dann die oben genannten Schritte erneut durch.




Drücken Sie die Taste mit einem Stift und halten Sie sie 5 Sekunden lang gedrückt, um den Quick-Flash-Status der Netzwerkkonfiguration zu starten.

Installationsrichtlinien

Option 1: Positionieren Sie das Produkt direkt an der gewünschten Stelle.



Option 2: Ziehen Sie die Schutzfolie vom Kleber ab und kleben Sie das Produkt an der vorgesehenen Stelle an.



Spezifikationen

Produktname	Notfall-Taste
Drahtloses Protokoll	ZigBee
Unterspannungsalarm	Unterstützt
Betriebstemperatur	-10 C - 55 °C
Arbeitsspannung	3 V (Batterie R2032)
Abmessungen	ø 50 x 17 mm
Lebensdauer der Batterie	Mehr als ein Jahr (durchschnittliche Nutzung 20 Mal pro Tag)

Verpackung

- 1x Notruf-Taste
- 1x Lange Nadel
- 1x Handbuch
- 1x 3M-Aufkleber

Erklärung zu giftigen und gefährlichen Stoffen in elektronischen Produkten

Die X-Achse ist mit "Giftige oder schädliche Substanz/Element" beschriftet, die Y-Achse mit "Gerätekomponenten".

	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Hexavalentes Chrom Cr(VI)	Polybromiertes Biphenyl PBB	Polybromierte Diphenylether (PBDE)
LED	O	O	O	O	O	O
PCB	X	O	O	O	O	O
Abdeckung und andere Komponenten	X	O	O	O	O	O

Diese Tabelle entspricht der SJ/T 11364

O: Dieses Symbol bedeutet, dass der Gehalt an giftigen und gefährlichen Stoffen in allen homogenen Materialien dieses Bauteils unter dem Höchstwert liegt, der in GB/T 26572 festgelegt ist, das die Konzentrationsgrenzen für bestimmte gefährliche Stoffe in elektronischen Informationsprodukten definiert.

X: Das "X"-Symbol zeigt an, dass mindestens einer der homogenen Stoffe in diesem Bauteil den in der Norm GB/T 26572 festgelegten Höchstwert für giftige oder gefährliche Stoffe überschreitet.

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinien.



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

