






Seznam dílů

A - 1x	H - 1x
B - 1x	I - 1x
C - 1x	J - 1x
L	K - 1x
R	L - 12x
D - 1x	M - 2x
E - 1x	N - 12x
F - 1x	O - 12x
G - 1x	P - 1x


Montážní návod

Model Sracer R3 CZ





Návod k použití



Důležitá upozornění

1. Před montáží si přečtěte návod a seznam dílů.
 2. Zkontrolujte, zda nechybí žádné díly nebo zda nejsou poškozeny.
 3. Pevně utáhněte všechny šrouby. Kontrolu jejich dotažení provádějte každé 3 měsíce.
- Návod k demontáži pístu:** Píst z mechaniky vytáhněte kroutivým pohybem, směrem ven z mechaniky, pomocí sikovek. Aby nedošlo k poškození pístu, doporučujeme místo kontaktu pístu s kleštěmi obalit hadříkem.
- Nyní je zapotřebí vytáhnout píst z kříže. Nejdříve z kříže vytáhněte kolečka, aby se při vytlačování pístu nepoškodila.
- Pres kus dřevěného špalíku (laťky), popřípadě kartonu, vytlačte píst z kříže pomocí kladiva.
- Tip pro snazší vytažení pístu z mechaniky a kříže:** Místa, kde je píst zasunut do mechaniky a kříže předem prostříkejte olejem ve spreji (např. WD-40), nechte chvíli působit. Následně postupujte dle návodu.
- Odmítnutí odpovědnosti:** Jako uživatel jste zodpovědní za jakékoli škody nebo zranění způsobené nesprávnou montáží, nebo nesprávným užíváním výrobku.



Bezpečnost a údržba

Na výrobku nesmí sedět více jak 1 osoba současně.

Děti do 5 let musí být při používání výrobku pod dohledem dospělých.

Jakékoliv jiné užívání, než-li sezení (např. sezení na opěradle, stoupání na židli, apod.) je nebezpečné. Může dojít k poškození výrobku anebo k úrazu.

Područky slouží pouze pro položení rukou při práci a nejsou určeny k zapření při zvedání nebo usedání. Při sezení používejte celou část sedáku. Na židli usedejte v základní svislé poloze, jinak hrozí její převržení dozadu!

Je zakázáno měnit jakékoliv části židle, zejména pak spodní kříž a píst, aby nedošlo ke změně stability. Dbejte na to, aby židle nenarážela do nábytku, mohlo by dojít k jejímu poškození. V případě poškození tímto způsobem, nebude reklama uznána. **Výrobek je určený pro 8-hodinové denní sezení.** Výrobek používejte pouze na rovné podlaze.

Plynový píst nesmí být nikdy rozebírán či jiným způsobem přizpůsobován. Je pod stálým tlakem a mohlo by dojít ke smrtelnému úrazu! V případě nefunkčnosti pístu musí být vždy vyměněný za nový.

Látkový potah doporučujeme vysávat vysavačem s nástavcem pro čalouněné potahy. U umělé kůže (PU) použijte vlhčený ubrousek nebo hadřík s přípravkem pro tyto materiály. Čištění provádějte rovnoměrně a po celé ploše. **Čištění plastových nebo kovových částí provádějte vlhčeným hadříkem.** V žádném případě nesmí být k čištění použita žádná rozpouštědla, ředidla, technický benzín apod.

Výrobek nenechávejte ve vlhkém prostředí, na přímém slunečním světle anebo v blízkosti otevřeného ohně.