




TREZOR 400566

NÁVOD K POUŽITÍ

SEZNAM ČÁSTÍ


Šrouby 4 ks	Baterie 4 ks	Podložka 1 ks	Pohotovostní klíč 1 ks	Přepážka 1 ks	Spona 4 ks
					

Jak trezor otevřít




1. Sejměte kryt, vsuňte pohotovostní klíč a otočte jím doleva. 
2. Otočte knoflíkem doprava a otevřete sejf

Jak nastavit kód



1. Když jsou dveře otevřeny, otevřete přihrádku na baterie a vložte baterie.
2. **Uživatelský kód:** Stiskněte tlačítko „Reset Button“. Během 15 vteřin navolte kód (3-8 číslic). Poté stiskněte 4A nebo B pro potvrzení.
3. **Master code:** Při otevřených dveřích stiskněte dvakrát tlačítko 0 a navolte Master code (3-8 číslic). Poté stiskněte 4A nebo B pro potvrzení.

MONTÁŽ TREZORU



1. Umístěte trezor ke zdi.
2. Vyznačte si místo pro vyvrtání děr
3. Vyvrtejte díry
4. Do děr umístěte kotevní šrouby
5. Přes díry v trezoru přišroubujte

V TREZORU NIKDY NENECHÁVEJTE KLÍČ!