


NÁSTĚNNÉ SVĚTLO S BEZPEČNOSTNÍ KAMEROU EUFY S100


Návod k použití

Co je součástí balení



- Nástěnné světlo s kamerou S100
- Montážní destička
- Balíček šroubů pro montáž destičky
- Šroub k přichycení kamery
- USB kabel
- Návod k obsluze

Popis




- ① Světlo
- ② Objektiv kamery
- ③ Stavová LED dioda
- ④ Senzor pohybu
- ⑤ Port Micro-USB
- ⑥ Otvor pro resetování


Nastavení systému

1. Otevřete kryt portu USB na zadní straně zařízení a připojte jej k napájení pomocí dodaného kabelu. Když je zařízení připraveno k nastavení, stavový indikátor se zobrazí červeně.


Hlavní kontrolky nebudou fungovat, pokud je zařízení napájeno přes port USB.




2. Stáhněte a nainstalujte aplikaci eufy Security a poté nastavte účet.



3. Naskenujte QR kód na zadní straně zařízení nebo v příručce Rychlý start a poté podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení.



4. Odpojte zařízení od napájení a zavřete kryt portu USB, poté zajistěte gumové zástrčky.




INSTALACE




Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, zranění nebo smrti, buďte při práci s elektřinou vždy opatrní. Pokud vám práce s elektrickým vedením není příjemná, najměte si profesionálního elektrikáře.

1. Vypněte jistič elektrického obvodu vaší domácnosti. Zapněte a vypněte světla, abyste zkontrolovali, zda je elektřina ve vaší domácnosti správně vypnutá.




2. Vyberte a označte místo instalace na rovné části stěny.




Pro dosažení co nejlepšího účinku detekce pohybu:

- Ujistěte se, že je zařízení umístěno na rovném povrchu a že je instalováno rovnoběžně se stěnou. Zařízení neinstalujte s náklonem nahoru nebo dolů.
- Zařízení instalujte ve výšce 1,8 m až 2 m nad úrovní terénu oblasti detekce pohybu. Zařízení neinstalujte výše než 2,2 m nad zemí.

3. Pokud se na zařízení nachází držák z předchozího světla, před pokračováním jej odstraňte.




4. Přišroubujte montážní destičku na stěnu.



- Na dřevěných stěnách otvory předvrtávat nemusíte. K upevnění montážní destičky na stěnu použijte dodané šrouby.
- U stěn z tvrdých materiálů, jako je štuk, cihla nebo beton, předvrtejte otvory na požadovaných místech, vložte dodané kotvy a poté pomocí dodaných šroubů připevněte montážní destičku ke stěně.


5. Abyste se vyhnuli potížím při montáži zařízení na montážní destičku:

- Ujistěte se, že dráty nejsou příliš silné.
- Snažte se ohnout dráty pod úhlem 90°.




6. Uvolněte šrouby vodičů, vložte nulový (modrý), zemnicí (zelený/žlutý) a živý vodič (hnědý) do konektorů a poté šrouby vodičů utáhněte, abyste vodiče důkladně zajistili.


Pozn.: Barvy vodičů se liší v závislosti na regionu.



7. Namontujte zařízení na montážní destičku a poté jej zajistěte jedním šroubem na každé straně.




8. Zapněte jistič obvodu vašeho domu.




NASTAVENÍ ÚHLŮ

1. Otáčejte zařízením a zároveň kontrolujte živý přenos z aplikace eufy Security, dokud se vám nezobrazí požadovaný pohled.



2. Otáčejte světlem, abyste našli nejlepší úhel pro osvětlení prostoru.



Váš výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a komponentů, které lze recyklovat a znovu použít.

Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako domovní odpad a měl by být předán do příslušného sběrného zařízení k recyklaci. Správná likvidace a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje, lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o likvidaci a recyklaci tohoto výrobku získáte na místním obecním úřadě, u likvidační služby nebo v obchodě, kde jste tento výrobek zakoupili.

DISTRIBUCE ČESKÁ REPUBLIKA

Praha Music Center, s.r.o.

Ocelářská 937/39

190 00 Praha 9

Zelená linka (volání zdarma) tel. 800 876 066

<http://www.pmc.cz>

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PMC

Praha Music Center, s.r.o.

Rakovnická 2665

440 01 Louny

Tel.: +420226011197


Email.: servis@pmc.cz



NÁSTENNÉ SVIETIDLO S BEZPEČNOSTNOU KAMEROU


Návod na použitie

Co je součástí balení



- Nástenné svetlo s kamerou S100
- Montážna doska
- Balenie skrutiek pre montážnu dosku
- Skrutka na pripevnenie kamery
- Kábel USB
- Návod na obsluhu

Popis




- ① Svetlo
- ② Objektív kamery
- ③ Stavová LED dióda
- ④ Snímač pohybu
- ⑤ Port Micro-USB
- ⑥ Otvor na resetovanie


Nastavenie systému

1. Otvorte kryt portu USB na zadnej strane zariadenia a pripojte ho k napájaniu pomocou dodaného kábla. Keď je zariadenie pripravené na nastavenie, indikátor stavu sa zobrazí červenou farbou.


Hlavné kontrolky nebudú fungovať, ak je zariadenie napájané cez port USB..




2. Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu eufy Security a potom si nastavte svoje konto.



3. Naskenujte QR kód na zadnej strane zariadenia alebo v príručke Rýchly štart a potom podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.



4. Odpojte zariadenie od napájania a zatvorte kryt portu USB, potom zaistite gumové zástrčky.




INSTALÁCIA




Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, zranenia alebo smrti, pri práci s elektrickým prúdom vždy dbajte na zvýšenú opatrnosť. Ak sa necítite na prácu s elektrickými rozvodmi, najmite si profesionálneho elektrikára.

1. Vypnite istič elektrického obvodu vášho domu. Zapnite a vypnite svetlá, aby ste

skontrolovali, či je elektrina vo vašej domácnosti správne vypnutá.




2. Vyberte a označte miesto inštalácie na rovnej časti steny.




Pre dosiahnutie najlepšieho efektu detekcie pohybu:

- Uistite sa, že zariadenie je umiestnené na rovnom povrchu a že je nainštalované rovnobežne so stenou. Zariadenie neinštalujte s náklonom smerom nahor alebo nadol.
- Zariadenie nainštalujte vo výške 1,8 m až 2 m nad úrovňou zeme v oblasti detekcie pohybu. Zariadenie neinštalujte vyššie ako 2,2 m nad zemou.

3. Ak je na zariadení držiak z predchádzajúceho svetla, pred pokračovaním ho odstráňte.




4. Priskrutkujte montážnu dosku k stene.



- Na drevených stenách nemusíte predvŕtať otvory. Na upevnenie montážnej dosky na stenu použite dodané skrutky.
- V prípade stien z tvrdých materiálov, ako je omietka, tehla alebo betón, predvŕtajte otvory na požadovaných miestach, vložte dodané kotvy a potom pomocou dodaných skrutiek pripevnite montážnu dosku k stene.

5. Aby ste sa vyhli problémom s montážou




zariadenia na montážnu dosku:


- Uistite sa, že káble nie sú príliš hrubé.
- Pokúste sa ohnúť vodiče pod uhlom 90°.

6. Uvoľnite skrutky s vodičmi, vložte neutrálny (modrý), uzemňovací (zelený/žltý) a živý vodič (hnedý) do konektorov, potom utiahnite skrutky s vodičmi, aby ste ich bezpečne upevnili.


Poznámka: Farby vodičov sa líšia v závislosti od regiónu.



7. Namontujte zariadenie na montážnu dosku a potom ho zaistite jednou skrutkou na každej strane.




8. Zapnite domový istič.




NASTAVENIE UHLOV

1. Otáčajte zariadením a zároveň kontrolujte živý prenos z aplikácie eufy Security, kým sa nezobrazí požadovaný pohľad.



2. Otáčaním svetla nájdite najlepší uhol na osvetlenie priestoru.



VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť Anker Innovations Limited týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné predpisy smernice 2014/53/EÚ. Vyhlásenie o zhode nájdete na adrese www.eufylife.com.



Váš výrobok je navrhnutý a vyrobený z vysokokvalitných materiálov a komponentov, ktoré možno recyklovať a opätovne použiť.

Tento symbol znamená, že výrobok sa nesmie likvidovať ako domový odpad a mal by sa odovzdať do príslušného zberného zariadenia na recykláciu. Správna likvidácia a recyklácia pomáha chrániť prírodné zdroje, ľudské zdravie a životné prostredie.

Ďalšie informácie o likvidácii a recyklácii tohto výrobku získate na miestnom obecnom úrade, v likvidačnej službe alebo v obchode, kde ste tento výrobok zakúpili.

DISTRIBÚTOR:

Praha Music Center, s.r.o.

Ocelářská 937/39

190 00 Praha 9

Zelená linka (hovory zadarmo) tel. 800 876 066

<http://www.pmc.cz>

ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS PMC

Praha Music Center, s.r.o.

Rakovnická 2665

440 01 Louny

Tel.: +420226011197

Email.: servis@pmc.cz