

choetech

PD6041

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3 - 7
Čeština	8 - 12
Slovenčina	13 - 17
Magyar	18 - 22
Deutsch	23 - 27

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt




+44 (0)203 514 4411

Importer

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Device Overview



1. Universal Socket
2. Slider
3. USB-C

4. LED Indicator
5. USB-A

How It Works

Thank you for choosing our Travel Adapter. To ensure optimal performance and safety while using this product, kindly read these instructions carefully before operating it. Please retain this manual for future reference.

- **Use US Plug:** Fully press the US/AU button to lower the US/AU pin, ensuring that the two contact blades are in a parallel position. Press the square button and slide back the US/AU plug to discontinue use.
- **Use AU Plug:** Fully press the US/AU button to lower the US/AU pin, rotate the contact blades into position, and then press the square button. Slide back the US/AU plug to stop using it.
- **Use UK Plug:** Fully press the UK button to lower the UK pin. Press the square button and slide back the UK plug to stop using it.
- **Use EU Plug:** Fully press the EU button to lower the EU pin. Press the square button and slide back the EU plug to stop using it.

Replacement of the Fuse

This product is equipped with an 8A overload fuse, which will automatically cut off in case of overload.

Follow these steps to replace the fuse:

- Remove the small cover to access the replacement fuse.
- Take out the old fuse and replace it with a new 8A fuse. Only use a fuse of the specified type.

Specification

Input	100-240V~50/60Hz 800mA
USB-C (Output)	5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A (30W Max)
PPS (Output)	3.3-11V=2.5A
USB-A1/2 (Output)	5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A (30W Max)
USB-C+USB-A1/2 (Output)	5V=3A (15W Max)
Fuse Rating	8A Max
Max Power	880W at 110V, 1840W at 230V

Safety Precautions

- This adapter plug does not convert voltage. Ensure that the input voltage of the appliance matches the local power network voltage. No grounding is provided.
- Unplug the adapter from the wall socket when not in use.
- Do not use the adapter if the housing is damaged.
- Avoid exposure to liquids, moisture, or humidity.
- Handle the adapter with dry hands only.
- Do not use electronic devices that demand power over 880W at 110V or 1840W at 230V.
- Keep the adapter out of the reach of children.
- Use indoors only.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EU directives.



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt




+420 225 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Přehled zařízení



1. Univerzální zásuvka
2. Posuvník
3. USB-C

4. Indikátor LED
5. USB-A

Jak to funguje

Děkujeme, že jste si vybrali náš cestovní adaptér. Abyste zajistili optimální výkon a bezpečnost při používání tohoto výrobku, přečtěte si před jeho použitím pozorně tento návod. Tento návod si prosím uschovejte pro budoucí použití.

- **Používáte americkou zástrčku:** Zcela stiskněte tlačítko US/AU, abyste spustili kolík US/AU a zajistili, aby byly oba kontakty v paralelní poloze. Stisknutím čtvercového tlačítka a zasunutím zástrčky US/AU zpět ukončete používání.
- **Používáte zástrčku AU:** Stiskněte tlačítko US/AU úplně, abyste spustili kolík US/AU, otočte kontaktní lamely do správné polohy a poté stiskněte čtvercové tlačítko. Zasuňte zpět zástrčku US/AU, abyste ji přestali používat.
- **Používáte britskou zástrčku:** Stiskněte tlačítko UK úplně, abyste spustili kolík UK. Stisknutím čtvercového tlačítka a zasunutím zástrčky UK zpět její používání ukončíte.
- **Používáte zástrčku EU:** Úplným stisknutím tlačítka EU se kolík EU spustí. Stisknutím čtvercového tlačítka a zasunutím zástrčky EU zpět její používání ukončete.

Výměna pojistky

Tento výrobek je vybaven 8 A pojistkou proti přetížení, která se v případě přetížení automaticky vypne.

Při výměně pojistky postupujte podle následujících pokynů:

- Odstraňte malý kryt, abyste získali přístup k náhradní pojistce.
- Vyjměte starou pojistku a nahraďte ji novou 8 A pojistkou. Používejte pouze pojistku uvedeného typu.

Specifikace

Vstup	100-240 V~50/60 Hz 800 mA
USB-C (výstup)	5 V=3 A, 9 V=3 A, 12 V=2,5 A, 15 V=2 A, 20 V=1,5 A (max. 30 W)
PPS (výstup)	3,3-11 V=2,5 A
USB-A1/2 (výstup)	5 V=3 A, 9 V=3 A, 12 V=2,5 A (max. 30 W)
USB-C + USB-A1/2 (výstup)	5 V=3 A (max. 15 W)
Jmenovitá hodnota pojistky	Maximální proud 8 A
Maximální výkon	880 W při 110 V, 1840 W při 230 V

Bezpečnostní opatření

- Tato adaptérová zástrčka nepřevádí napětí. Ujistěte se, že vstupní napětí spotřebiče odpovídá napětí místní elektrické sítě. Uzemnění není k dispozici.
- Pokud adaptér nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky.
- Pokud je kryt poškozen, adaptér nepoužívejte.
- Nevystavujte je působení kapalin, vlhkosti nebo vlhka.
- S adaptérem manipulujte pouze suchýma rukama.
- Nepoužívejte elektronická zařízení, která vyžadují vyšší výkon než 880 W při 110 V nebo 1840 W při 230 V.
- Adaptér uchovávejte mimo dosah dětí.
- Používejte pouze v interiéru.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic EU.



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k zariadeniu, obráťte sa na zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt




+421 257 101 800

Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Prehľad zariadenia



1. Univerzálna zásuvka
2. Posuvník
3. USB-C

4. Indikátor LED
5. USB-A

Ako to funguje

Ďakujeme, že ste si vybrali náš cestovný adaptér. Aby ste zaistili optimálny výkon a bezpečnosť pri používaní tohto výrobku, pred jeho použitím si pozorne prečítajte tieto pokyny. Uchovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie.

- **Použite americkú zástrčku:** Úplným stlačením tlačidla US/AU spustíte kolík US/AU, pričom sa uistite, že obe kontaktné čepele sú v paralelnej polohe. Stlačte štvorcové tlačidlo a zasuňte späť zástrčku US/AU, aby ste ukončili používanie.
- **Použite zástrčku AU:** Stlačte úplne tlačidlo US/AU, aby ste spustili kolík US/AU, otočte kontaktné lamely do správnej polohy a potom stlačte štvorcové tlačidlo. Posunutím späť zástrčku US/AU ukončíte jej používanie.
- **Použite britskú zástrčku:** Úplným stlačením tlačidla UK spustíte kolík UK. Stlačte štvorcové tlačidlo a zasuňte späť zástrčku UK, aby ste ju prestali používať.
- **Používajte zástrčku EÚ:** Úplným stlačením tlačidla EÚ spustíte kolík EÚ. Stlačte štvorcové tlačidlo a zasuňte späť zástrčku EÚ, aby ste ju prestali používať.

Výmena poistky

Tento výrobok je vybavený 8A poistkou proti preťaženiu, ktorá sa v prípade preťaženia automaticky vypne.

Pri výmene poistky postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- Odstráňte malý kryt, aby ste získali prístup k náhradnej poistke.
- Vyberte starú poistku a nahraďte ju novou 8A poistkou. Používajte len poistku uvedeného typu.

Špecifikácia

Vstup	100-240V~50/60Hz 800mA
USB-C (výstup)	5V=3A, 9V=3A, 12V=2,5A, 15V=2A, 20V=1,5A (max. 30W)
PPS (výstup)	3,3-11V=2,5A
USB-A1/2 (výstup)	5V=3A, 9V=3A, 12V=2,5A (max. 30W)
USB-C + USB-A1/2 (výstup)	5V=3A (max. 15W)
Hodnota poistky	8A Max
Maximálny výkon	880 W pri 110 V, 1840 W pri 230 V

Bezpečnostné opatrenia

- Táto zástrčka adaptéra neprevádza napätie. Uistite sa, že vstupné napätie spotrebiča zodpovedá napätiu miestnej elektrickej siete. Nie je k dispozícii žiadne uzemnenie.
- Ak adaptér nepoužívate, odpojte ho zo zásuvky.
- Ak je kryt poškodený, adaptér nepoužívajte.
- Zabráňte pôsobeniu kvapalín, vlhkosti alebo vlhkosti.
- S adaptérom manipulujte len suchými rukami.
- Nepoužívajte elektronické zariadenia, ktoré vyžadujú výkon vyšší ako 880 W pri 110 V alebo 1840 W pri 230 V.
- Adaptér uchovávajte mimo dosahu detí.
- Používajte len v interiéri.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptácie s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

EÚ vyhlásenie o zhode

Toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc EÚ.



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ - 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.



www.alza.hu/kapcsolat




+36-1-701-1111

Importőr

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Eszköz áttekintés



1. Univerzális aljzat
2. Csúszka
3. USB-C

4. LED kijelző
5. USB-A

Hogyan működik

Köszönjük, hogy az utazási adapterünket választotta. A termék használata során az optimális teljesítmény és biztonság érdekében kérjük, hogy a használatba vétel előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat. Kérjük, őrizze meg ezt a kézikönyvet a későbbi használatra.

- **Amerikai dugasz használata:** Nyomja meg teljesen az US/AU gombot az US/AU csap leengedéséhez, biztosítva, hogy a két érintkező lapát párhuzamos helyzetben legyen. A használat megszüntetéséhez nyomja meg a négyzet alakú gombot, és csúsztassa vissza az US/AU dugót.
- **AU dugasz használata:** Nyomja meg teljesen az US/AU gombot az US/AU csap leengedéséhez, forgassa az érintkező lapátokat a helyükre, majd nyomja meg a négyzet alakú gombot. Az US/AU dugót csúsztassa vissza a használat leállításához.
- **UK dugasz használata:** Nyomja meg teljesen a UK gombot a UK csatlakozó leengedéséhez. Nyomja meg a négyzet alakú gombot, és csúsztassa vissza a UK dugót a használat leállításához.
- **EU dugasz használata:** Nyomja meg teljesen az EU gombot, hogy leengedje az EU csatlakozót. Nyomja meg a négyzet alakú gombot, és csúsztassa vissza az EU-dugót a használat leállításához.

A biztosíték cseréje

Ez a termék 8A túlterhelési biztosítékkal van felszerelve, amely túlterhelés esetén automatikusan lekapcsol.

A biztosíték cseréjéhez kövesse az alábbi lépéseket:

- Távolítsa el a kis fedelet, hogy hozzáférjen a csere biztosítékhoz.
- Vegye ki a régi biztosítékot, és cserélje ki egy új 8A biztosítékra. Csak a megadott típusú biztosítékot használja.

Specifikáció

Bemenet	100-240V~50/60Hz 800mA
USB-C (kimenet)	5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A (30W Max)
PPS (kimenet)	3.3-11V=2.5A
USB-A1/2 (kimenet)	5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A (30W Max)
USB-C+USB-A1/2 (kimenet)	5V = 3A (15W Max)
Biztosíték értékelése	8A Max
Maximális teljesítmény	880W 110V-on, 1840W 230V-on

Biztonsági óvintézkedések

- Ez az adapterdugó nem alakítja át a feszültséget. Győződjön meg arról, hogy a készülék bemeneti feszültsége megfelel a helyi elektromos hálózat feszültségének. Nem rendelkezik földeléssel.
- Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, ha nem használja.
- Ne használja az adaptert, ha a ház sérült.
- Kerülje a folyadékoknak, nedvességnek vagy páratartalomnak való kitettséget.
- Az adaptert csak száraz kézzel kezelje.
- Ne használjon olyan elektronikus eszközöket, amelyek 110 V-on 880 W-nál vagy 230 V-on 1840 W-nál nagyobb teljesítményt igényelnek.
- Tartsa az adaptert gyermekek elől elzárva.
- Csak beltérben használható.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladóójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.


EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és az uniós irányelvek egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ www.alza.de/kontakt


☎ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Übersicht



- 1. Universal-Steckdose
- 2. Schieberegler
- 3. USB-C

- 4. LED-Anzeige
- 5. USB-A

Anleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Reiseadapter entschieden haben. Um eine optimale Leistung und Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie es in Betrieb nehmen. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

- **US-Stecker verwenden:** Drücken Sie den US/AU-Knopf ganz durch, um den US/AU-Stift abzusenken, und achten Sie darauf, dass die beiden Kontaktlamellen parallel zueinander stehen. Drücken Sie den quadratischen Knopf und schieben Sie den US/AU-Stecker zurück, um die Verwendung zu beenden.
- **AU-Stecker verwenden:** Drücken Sie den US/AU-Knopf ganz durch, um den US/AU-Stift abzusenken, drehen Sie die Kontaktlamellen in Position und drücken Sie dann den quadratischen Knopf. Schieben Sie den US/AU-Stecker zurück, um ihn nicht mehr zu verwenden.
- **UK-Stecker verwenden:** Drücken Sie die UK-Taste ganz durch, um den UK-Stift abzusenken. Drücken Sie die quadratische Taste und schieben Sie den UK-Stecker zurück, um ihn nicht mehr zu verwenden.
- **EU-Stecker verwenden:** Drücken Sie die EU-Taste ganz durch, um den EU-Stift abzusenken. Drücken Sie die quadratische Taste und schieben Sie den EU-Stecker zurück, um ihn nicht mehr zu verwenden.

Auswechseln der Sicherung

Dieses Produkt ist mit einer 8A Überlastsicherung ausgestattet, die bei Überlast automatisch abschaltet.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Sicherung zu ersetzen:

- Entfernen Sie die kleine Abdeckung, um an die Ersatzsicherung zu gelangen.
- Nehmen Sie die alte Sicherung heraus und ersetzen Sie sie durch eine neue 8-A-Sicherung. Verwenden Sie nur eine Sicherung des angegebenen Typs.

Spezifikationen

Eingabe	100-240V~50/60Hz 800mA
USB-C (Ausgang)	5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A (30W Max)
PPS (Ausgang)	3,3-11V=2,5A
USB-A1/2 (Ausgang)	5V=3A, 9V=3A, 12V=2,5A (30W Max)
USB-C+USB-A1/2 (Ausgang)	5V=3A (15W Max)
Sicherungswert	8A Max
Maximale Leistung	880W bei 110V, 1840W bei 230V

Sicherheitsvorkehrungen

- Dieser Zwischenstecker wandelt die Spannung nicht um. Vergewissern Sie sich, dass die Eingangsspannung des Geräts mit der Spannung des örtlichen Stromnetzes übereinstimmt. Es ist keine Erdung vorgesehen.
- Ziehen Sie den Adapter aus der Steckdose, wenn Sie ihn nicht benutzen.
- Verwenden Sie den Adapter nicht, wenn das Gehäuse beschädigt ist.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten, Nässe oder Feuchtigkeit.
- Fassen Sie den Adapter nur mit trockenen Händen an.
- Verwenden Sie keine elektronischen Geräte, die eine Leistung von mehr als 880 W bei 110 V oder 1840 W bei 230 V benötigen.
- Bewahren Sie den Adapter außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Nur in Innenräumen verwenden.

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinien.



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

