

Návod - Azar Plovoucí solární fontána 3W, 160l/h

Instalace:

1. Čerpadlo ponořte do vody tak, aby tryska byla nad vodou. Ujistěte se, že je čerpadlo postaveno pevně na dně jezírka, aby se zabránilo vibracím.
2. Připojte konektor čerpadla ke konektoru solárního panelu.
3. Solární panel by měl směřovat přímo ke slunci, proto zvolte ideální polohu, kde je nejdelší doba svitu slunce.

Poznámka : Zajistěte, aby solární panel nebyl ponořen do vody, jinak se může poškodit!

Tvar fontány lze měnit pomocí různých nástavců.

Čerpadlo nefunguje v noci a za oblačného počasí.

Vysoký průtok vody: až 160 litrů za hodinu!

POZNÁMKA: Čerpadla jsou určena pro použití v čisté vodě, v opačném případě hrozí poškození.

Nebezpečí udušení. PE sáček odkládejte mimo dosah dětí. Sáček není na hraní. Nepoužívejte tento sáček v kolébkách, postýlkách, kočárkách nebo dětských ohrádkách. Likvidace starého elektrozařízení

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Je nutné ho odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku. Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete ochránit přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního obecního úřadu, podniku pro likvidaci domovních odpadů nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

