



ČEŠTINA MINO S - LA123



LA123
MINO S



Design by Manuela Simonelli & Andrea Quaglio



SPECIFIKACE PRODUKTU

Materiál: ABS / Hmotnost: 43g / Rozměry: ø 5,4 x 2,5 cm / Výkon: 3W / Verze Bluetooth: 4.2 / Dosah Bluetooth: 10 m
Vstupní port: DC 5V / Typ baterie: Lithium-polymerová / Kapacita baterie: 250 mAh / Napětí baterie: 3,7V
Doba použití: cca. 3h / Systém nabíjení: USB-C / Celková doba nabíjení: 1 hodina

PÁROVÁNÍ

Stisknutím a podržením tlačítka zapnete Mino S. Když je reproduktor v režimu párování, vydá zvuk a indikátor modrého světla začne rychle blikat. Přejděte do nastavení Bluetooth® vašeho smartphonu a zapnete režim Bluetooth®. Přejděte na Další nebo nová zařízení a vyhledejte „LEXON MINO S“ svého nového reproduktoru Bluetooth®. Jakmile se objeví, klepnutím na něj se připojte. Jakmile je reproduktor spárován, vydá potvrzovací zvuk.

Bezdrátové stereo párování (technologie TWS)

Vestavěná technologie TWS umožňuje spárovat dva Mino S a užít si 6W stereo zvuk, který umocní váš zážitek z poslechu.

Nejdříve postupujte podle výše uvedených kroků pro párování.

Poté zapněte druhý Mino S. Stiskněte dvakrát tlačítko na Mino S, které jste právě zapnuli.

Zvuk potvrdí, že dva Mino S byly úspěšně spárovány.

Selfie dálkové ovládání

Funkce selfie je kompatibilní s většinou smartphonů.

Zrušení párování

Dvojitým stisknutím tlačítka na prvním Mino S zrušíte jejich párování.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Nevystavujte reproduktory vlhkému prostředí. Nenechávejte reproduktory spadnout ani je neponořujte. Přehrávání hudby po dlouhou dobu může poškodit reproduktory a ovlivnit výkon produktu. Při používání reproduktorů se vyhněte nadměrné hlasitosti po delší dobu. Očistěte reproduktor suchým hadříkem nebo ručníkem. Neoprávněné zacházení s reproduktorem způsobí ztrátu záruky. Pokud produkt nepoužíváte, odpojte nabíjecí kabel. Při vytahování nabíjecího vedení uchopte zástrčku a vytáhněte ji, místo abyste tahali za samotný kabel. Vyhněte se přímému vystavení reproduktorů vysokým teplotám nebo přímému slunečnímu záření, jinak dojde k poškození baterie.
POZOR: Nebezpečí výbuchu baterie při nesprávné výměně. Použité baterie zlikvidujte podle pokynů.

Navrhuto LEXON v Paříži, vyrobeno v Číně.




SLOVENČINA MINO S - LA123



LA123
MINO S



Design by Manuela Simonelli & Andrea Quaglio



ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

Materiál: ABS / Hmotnosť: 43g / Rozmery: ø 5,4 x 2,5 cm / Výkon: 3W / Verzia Bluetooth: 4.2 / Dosah Bluetooth: 10 m
Vstupný port: DC 5V / Typ batérie: Litium-polymérová / Kapacita batérie: 250 mAh / Napätie batérie: 3,7V
Doba použitia: cca. 3h / Systém nabíjania: USB-C / Celková doba nabíjania: 1 hodina

PÁROVANIE

Stlačením a podržaním tlačidla zapnete Mino S. Keď je reproduktor v režime párovania, vydá zvuk a indikátor modrého svetla začne rýchlo blikaf. Prejdite do nastavenia Bluetooth® vášho smartfónu a zapnite režim Bluetooth®. Prejdite na Ďalšie alebo nové zariadenia a vyhľadajte „LEXON MINO S“ svojho nového reproduktora Bluetooth®. Akonáhle sa objaví, kliknutím naň sa pripojte. Hneď ako je reproduktor spárovaný, vydá potvrdzovací zvuk.

Bezdrôtové stereo párovanie (technológia TWS)

Vstavaná technológia TWS umožňuje spárovať dva Mino S a užít si 6W stereo zvuk, ktorý umocní váš zážitok z počúvania.

Najskôr postupujte podľa vyššie uvedených krokov pre párovanie.

Potom zapnite druhý Mino S. Stlačte dvakrát tlačidlo na Mino S, ktoré ste práve zapli.

Zvuk potvrdí, že dva Mino S boli úspešne spárované.

Selfie diaľkové ovládanie

Funkcia selfie je kompatibilná s väčšinou smartfónov.

Zrušenie párovania

Dvojitým stlačením tlačidla na prvom Mino S zrušíte ich spárovanie.

BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

Nevystavujte reproduktory vlhkému prostrediu. Nenechávajte reproduktory spadnúť ani ich neponárajte. Prehrávanie hudby po dlhú dobu môže poškodiť reproduktory a ovplyvniť výkon produktu. Pri používaní reproduktorov sa vyhnite nadmernej hlasitosti po dlhšiu dobu. Očistite reproduktor suchou handričkou alebo uterákom. Neoprávnené zaobchádzanie s reproduktorom spôsobí stratu záruky. Ak produkt nepoužívate, odpojte nabíjací kábel. Pri vytahovaní nabíjacieho vedenia uchopte zástrčku a vytiahnite ju, namiesto aby ste ťahali za samotný kábel. Vyhnite sa priamemu vystaveniu reproduktorov vysokým teplotám alebo priamemu slnečnému žiareniu, inak dôjde k poškodeniu batérie.
POZOR: Nebezpečenstvo výbuchu batérie pri nesprávnej výmene. Použité batérie zlikvidujte podľa pokynov.

Navrhnuté LEXON v Paríži, vyrobené v Číne.

