YEELIGHT

# BEAM RGBIC LIGHT BAR

User Manual • Uživatelský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

**English** 3 – 9
**Čeština** 10 – 16
**Slovenčina** 17 – 23
**Magyar** 24 – 30
**Deutsch** 31 – 37

Dear customer,


Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



✉ www.alza.co.uk/kontakt


✆ +44 (0)203 514 4411


*Importer* Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz


## Instructions for Installation















## Connecting with Yeelight Station app





First, download the Yeelight Station mobile app from the app store. Ensure that the device has been powered on and reset successfully. Note that the restart and reset must be done up to 15 minutes prior to the connection. Otherwise, you need to reset the device again. After that, open the Yeelight Station app, and follow the instructions to scan the Matter QR code on the cover of the product's control box. You can also enter the setup code underneath the Matter QR code.

## Button Functions

Click the power button to turn on the light. By continuously clicking the power button, switch the light modes in a cycle. To turn off the light, press and hold the power button.

You can toggle music mode by clicking the music sync button.



## Resetting the Device

Press and hold the power button for five seconds within one minute after powering on the device. When the device breaths in blue light, it will start to restore the factory settings. When the light changes to rainbow streamer, it means that the device has been successfully reset.

Note: When used in a new network environment, restore factory settings before reconnecting the network.

## Parameters

| | |
|---|---|
| **Model** | YLFWD-0021 |
| **Rated power** | 12W |
| **Rated input** | 12V⎓1A |
| **Rated input (with adapter)** | 100-240V ~50/60Hz, 0.5A, 12W Max. |
| **Power factor** | 0.9 |
| **Wireless connection** | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz<br>Bluetooth 5.0 BLE |
| **Compatible with** | Android 7.0 & iOS 16.2 or above |
| **Package contents** | Smart lamp ×2, adapter ×1, headphone holder ×1, power cable ×1 |
| **Frequency bands** | 2412-2472MHz (Wi-Fi)<br>2402-2480MHz (Bluetooth) |
| **Maximum output power** | 19.99dBm (Wi-Fi), 7.82dBm (Bluetooth) |
| **Maximum load of the headphone holder** | 400g |

# Warnings and Precautions

Please read the safety instructions carefully, and keep them in a safe place.

- Please check the voltage before use. Improper voltage may damage the device and cause potential safety hazards.
- For indoor use only.
- To prevent device faults, the operating environment temperature shall be within the range of -10°C to 25°C.
- The device is not waterproof.
- Please check all parts such as wires and power supply regularly. Do not use this device with any part damaged.
- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life, the whole luminaire shall be replaced.
- Do not disassemble the device without permission.
- Avoid exposing children under three years of age to this device.
- Do not cover the device with flammable materials such as cloth or paper or embed the device in any object to avoid causing a fire accident.
- Under normal use conditions, the device shall maintain a spacing of at least 20cm between the antenna and the user’s body.

# Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

**The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:**

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.


## EU Declaration of Conformity

This product complies with the legal requirements of the following European Union directive(s): Directive No. 2014/53/EU.

CE

## WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19/EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,


Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



✉ www.alza.cz/kontakt


✆ +420 225 340 111


*Dovozce* Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

# Pokyny pro instalaci















## Připojení k aplikaci Yeelight Station





Nejprve si z obchodu s aplikacemi stáhněte mobilní aplikaci Yeelight Station. Ujistěte se, že zařízení bylo úspěšně zapnuto a resetováno. Upozorňujeme, že restart a reset je třeba provést do 15 minut před připojením. V opačném případě je nutné zařízení znovu resetovat. Poté otevřete aplikaci Yeelight Station a podle pokynů naskenujte QR kód na krytu výrobku. Můžete také zadat kód nastavení pod QR kódem.

## Funkce tlačítek

Kliknutím na tlačítko napájení rozsvítíte světlo. Neustálým klikáním na tlačítko napájení přepínejte cyklicky režimy svícení. Chcete-li světlo vypnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení.

Hudební režim můžete přepínat kliknutím na tlačítko synchronizace hudby.



## Resetování zařízení

Po zapnutí zařízení stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu pěti sekund. Jakmile se zařízení rozsvítí modrým světlem, začne se obnovovat tovární nastavení. Když se světlo změní na duhový pruh, znamená to, že zařízení bylo úspěšně obnoveno.

Poznámka: Při použití v novém síťovém prostředí obnovte před opětovným připojením k síti tovární nastavení.

## Parametry

| | |
|---|---|
| **Model** | YLFWD-0021 |
| **Jmenovitý výkon** | 12 W |
| **Jmenovitý příkon** | 12 V⎓1 A |
| **Jmenovitý příkon (s adaptérem)** | 100-240 V ~50/60 Hz, 0,5 A, 12 W Max. |
| **Účiník** | 0.9 |
| **Bezdrátové připojení** | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz<br>Bluetooth 5.0 BLE |
| **Kompatibilní s** | Android 7.0 a iOS 16.2 nebo novější |
| **Obsah balení** | Chytrá lampa ×2, adaptér ×1, držák sluchátek ×1, napájecí kabel ×1 |
| **Frekvenční pásma** | 2412-2472 MHz (Wi-Fi)<br>2402-2480 MHz (Bluetooth) |
| **Maximální výstupní výkon** | 19,99 dBm (Wi-Fi), 7,82 dBm (Bluetooth) |
| **Maximální zatížení držáku sluchátek** | 400 g |

# Upozornění a bezpečnostní opatření

Pečlivě si přečtěte bezpečnostní pokyny a uschovejte je na bezpečném místě.

- Před použitím zkontrolujte napětí. Nesprávné napětí může poškodit zařízení a způsobit potenciální bezpečnostní rizika.
- Pouze pro vnitřní použití.
- Aby se předešlo poruchám zařízení, musí být teplota provozního prostředí v rozmezí od -10 °C do 25 °C.
- Zařízení není vodotěsné.
- Pravidelně kontrolujte všechny části, jako jsou kabely a napájení. Nepoužívejte toto zařízení s poškozenými součástkami.
- Světelný zdroj tohoto svítidla není vyměnitelný; po skončení životnosti světelného zdroje se vymění celé svítidlo.
- Zařízení nerozebírejte bez povolení.
- Nevystavujte děti mladší tří let tomuto zařízení.
- Aby nedošlo k požáru, nezakrývejte zařízení hořlavými materiály, jako je látka nebo papír, ani jej nezapichujte do žádného předmětu.
- Za normálních podmínek používání musí být mezi anténou a tělem uživatele zachována vzdálenost nejméně 20 cm.

# Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

**Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:**

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.


# EU prohlášení o shodě

Tento výrobek splňuje právní požadavky následujících směrnic Evropské unie: 2014/53/EU.

CE

# OEEZ

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,


ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie. Osobitnú pozornosť venujte bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k prístroju, obráťte sa na linku zákazníckeho servisu.



✉ www.alza.sk/kontakt


✆ +421 257 101 800


*Dovozca* Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz


# Inštalačné pokyny















## Pripojenie k aplikácii Yeelight Station





Najprv si z obchodu s aplikáciami stiahnite mobilnú aplikáciu Yeelight Station. Uistite sa, že zariadenie bolo úspešne zapnuté a resetované. Upozorňujeme, že reštartovanie a resetovanie sa musí vykonať do 15 minút pred pripojením. V opačnom prípade je potrebné zariadenie znova resetovať. Potom otvorte aplikáciu Yeelight Station a podľa pokynov naskenujte QR kód na kryte výrobku. Môžete tiež zadať nastavovací kód pod kódom QR.

## Funkcie tlačidiel

Kliknutím na tlačidlo napájania zapnite svetlo. Nepretržitým klikaním na tlačidlo napájania prechádzajte medzi jednotlivými režimami svetla. Ak chcete svetlo vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo napájania.

Hudobný režim môžete prepnúť kliknutím na tlačidlo synchronizácie hudby.



## Resetovanie zariadenia

Po zapnutí zariadenia stlačte a päť sekúnd podržte tlačidlo napájania. Keď sa zariadenie rozsvieti na modro, začne sa resetovať na výrobné nastavenia. Keď sa kontrolka zmení na dúhový pruh, znamená to, že zariadenie bolo úspešne resetované.

Poznámka: Pri používaní v novom sieťovom prostredí pred opätovným pripojením k sieti obnovte výrobné nastavenia.

## Parametre

| | |
|---|---|
| **Model** | YLFWD-0021 |
| **Menovitý výkon** | 12 W |
| **Menovitý príkon** | 12 V⎓1 A |
| **Menovitý príkon (s adaptérom)** | 100-240 V ~50/60 Hz, 0,5 A, 12 W Max. |
| **Účinok** | 0.9 |
| **Bezdrôtové pripojenie** | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz<br>Bluetooth 5.0 BLE |
| **Kompatibilné s** | Android 7.0 a iOS 16.2 alebo novší |
| **Obsah balenia** | Inteligentná lampa ×2, adaptér ×1, držiak na slúchadlá ×1, napájací kábel ×1 |
| **Frekvenčné pásma** | 2412-2472 MHz (Wi-Fi)<br>2402-2480 MHz (Bluetooth) |
| **Maximálny výstupný výkon** | 19,99 dBm (Wi-Fi), 7,82 dBm (Bluetooth) |
| **Maximálne zaťaženie držiaka slúchadiel** | 400 g |

# Upozornenie a bezpečnostné opatrenia

Pozorne si prečítajte bezpečnostné pokyny a uschovajte ich na bezpečnom mieste.

- Pred použitím skontrolujte napätie. Nesprávne napätie môže poškodiť zariadenie a spôsobiť potenciálne bezpečnostné riziká.
- Len na použitie v interiéri.
- Aby sa predišlo poruchám zariadenia, prevádzková teplota musí byť v rozmedzí od -10 °C do 25 °C.
- Zariadenie nie je vodotesné.
- Pravidelne kontrolujte všetky časti, ako sú káble a napájanie. Nepoužívajte toto zariadenie s poškodenými časťami.
- Svetelný zdroj tohto svietidla nie je vymeniteľný; po skončení životnosti svetelného zdroja sa vymení celé svietidlo.
- Zariadenie nerozoberajte bez povolenia.
- Nevystavujte toto zariadenie deťom mladším ako tri roky.
- Aby ste zabránili vzniku požiaru, nezakrývajte zariadenie horľavými materiálmi, ako je látka alebo papier, ani ho nezapájajte do žiadneho predmetu.
- Za bežných podmienok používania musí byť medzi anténou a telom používateľa dodržaná vzdialenosť najmenej 20 cm.

# Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený na Alza.cz sa vzťahuje 2-ročná záruka. V prípade potreby opravy alebo iného servisu v záručnej dobe sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

**Za porušenie záruky, pre ktoré nie je možné uznať reklamáciu, sa považuje:**

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku v dôsledku živelnej pohromy, neoprávnenej osoby alebo mechanického zavinenia kupujúceho (napr. počas prepravy, čistenia nesprávnymi prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nesprávna polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptácie s cieľom zmeniť alebo rozšíriť vlastnosti výrobku oproti zakúpenému dizajnu alebo použiť neoriginálne diely.


# EÚ vyhlásenie o zhode

Tento výrobok spĺňa právne požiadavky týchto smerníc Európskej únie: 2014/53/EÚ.

CE

# OEEZ

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ - 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnou likvidáciou odpadu z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves Ügyfél,


Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra. Kérjük, fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz.



 www.alza.hu/kapcsolat


✆ 06-1-701-1111


*Importőr* Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7, www.alza.cz


# Telepítési utasítások















## Csatlakozás a Yeelight Station alkalmazáshoz





Először töltse le a Yeelight Station mobilalkalmazást az alkalmazásboltból. Győződjön meg róla, hogy a készüléket sikeresen bekapcsolták és visszaállították. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az újraindítást és a visszaállítást a csatlakoztatás előtt 15 perccel kell elvégezni. Ellenkező esetben a készüléket újra vissza kell állítani. Ezután nyissa meg a Yeelight Station alkalmazást, és kövesse az utasításokat a termék borítóján található QR-kód beolvasásához. A QR-kód alatt található beállítási kódot is megadhatja.

## A gombok funkciói

Kattintson a bekapcsológombra a világítás bekapcsolásához. Kattintson folyamatosan a bekapcsológombra a világítási módok váltakozásához. A fény kikapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsológombot.

A zenei szinkronizálás gombra kattintva válthat a zenei módra.



# A készülék visszaállítása

A készülék bekapcsolása után nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot öt másodpercig. Amikor a készülék kéken világít, megkezdődik a gyári beállítások visszaállítása. Amikor a fény szivárványszínű csíkká változik, ez azt jelzi, hogy a készülék sikeresen visszaállt.

Megjegyzés: Ha új hálózati környezetben használja, állítsa vissza a gyári beállításokat, mielőtt újra csatlakozik a hálózathoz.

# Paraméterek

| | |
|---|---|
| **Modell** | YLFWD-0021 |
| **Névleges teljesítmény** | 12 W |
| **Névleges bemeneti teljesítmény** | 12 V⎓1 A |
| **Névleges teljesítmény (adapterrel)** | 100-240 V ~50/60 Hz, 0,5 A, 12 W Max. |
| **Hatás** | 0.9 |
| **Vezeték nélküli kapcsolat** | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz<br>Bluetooth 5.0 BLE |
| **Kompatibilis a következőkkel** | Android 7.0 és iOS 16.2 vagy újabb változat |
| **A csomag tartalma** | Intelligens lámpa ×2, adapter ×1, fejhallgató tartó ×1, tápkábel ×1 |
| **Frekvenciasávok** | 2412-2472 MHz (Wi-Fi)<br>2402-2480 MHz (Bluetooth) |
| **Maximális kimeneti teljesítmény** | 19,99 dBm (Wi-Fi), 7,82 dBm (Bluetooth) |
| **Maximális fejhallgatótartó terhelés** | 400 g |

# Figyelmeztetések és óvintézkedések

Olvassa el figyelmesen a biztonsági utasításokat, és tartsa azokat biztonságos helyen.

- Használat előtt ellenőrizze a feszültséget. A helytelen feszültségek károsíthatják a berendezéseket, és potenciális biztonsági kockázatokat okozhatnak.
- Csak beltéri használatra.
- A berendezés meghibásodásának megelőzése érdekében az üzemi hőmérsékletnek -10 °C és 25 °C között kell lennie.
- A készülék nem vízálló.
- Rendszeresen ellenőrizze az összes alkatrészt, például a kábeleket és a tápegységet. Ne használja a berendezést sérült alkatrészekkel.
- E lámpatest fényforrása nem cserélhető; a teljes lámpatestet a fényforrás élettartamának végén ki kell cserélni.
- Ne szerelje szét a berendezést engedély nélkül.
- Ne tegye ki három év alatti gyermekeket ennek a készüléknek.
- A tűz elkerülése érdekében ne takarja le a készüléket gyúlékony anyagokkal, például ruhával vagy papírral, és ne csatlakoztassa semmilyen tárgyhoz.
- Normál használati körülmények között az antenna és a felhasználó teste között legalább 20 cm távolságot kell tartani.

# Jótállási feltételek

Az Alza.cz oldalon vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Amennyiben a garanciaidőn belül javításra vagy egyéb szervizelésre van szükség, kérjük, forduljon közvetlenül a termék eladójához, szükséges a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylat bemutatása.

**Az alábbiakat olyan szavatossági kötelezettségszegésnek kell tekinteni, amely miatt a követelés nem fogadható el:**

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy vagy a vásárló mechanikai hibája miatt bekövetkezett sérülése (pl. szállítás során, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb.).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Kedvezőtlen külső hatások, mint például nap- és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadékok behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültségek, elektrosztatikus kisülés (beleértve a villámlást), hibás tápfeszültség vagy bemeneti feszültség és annak helytelen polaritása, kémiai folyamatok, pl. használt tápegységek stb. hatása.
- Ha valaki módosításokat, átalakításokat, tervmódosításokat vagy adaptációkat végzett a termék jellemzőinek megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt tervtől eltérően, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.


# EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a termék megfelel a következő európai uniós irányelvek jogi követelményeinek: 2014/53/EU.

CE

## WEEE

Ezt a terméket nem szabad az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelv (WEEE - 2012/19/EU) értelmében normál háztartási hulladékként ártalmatlanítani. Ehelyett vissza kell küldeni a vásárlás helyére, vagy el kell vinni egy nyilvános újrahasznosítható hulladékgyűjtő pontra. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a lehetséges negatív környezeti és emberi egészségügyi következményeket, amelyeket egyébként a termékből származó hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása okozhatna. További információért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelő bírságokat vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.


✉ www.alza.de/kontakt


✆ 0800 181 45 44


✉ www.alza.at/kontakt


✆ +43 720 815 999


*Lieferant* Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz


# Einbau-Anleitung















## Verbindung mit der Yeelight Station App





Laden Sie zunächst die Yeelight Station Mobile App aus dem App Store herunter. Stellen Sie sicher, dass das Gerät erfolgreich eingeschaltet und zurückgesetzt wurde. Bitte beachten Sie, dass der Neustart und das Zurücksetzen innerhalb von 15 Minuten vor der Verbindung erfolgen muss. Andernfalls muss das Gerät erneut zurückgesetzt werden. Öffnen Sie dann die Yeelight Station App und befolgen Sie die Anweisungen zum Scannen des QR-Codes auf der Produktabdeckung. Sie können auch den Einrichtungscode unterhalb des QR-Codes eingeben.

## Funktionen der Tasten

Klicken Sie auf die Einschalttaste, um das Licht einzuschalten. Klicken Sie kontinuierlich auf die Einschalttaste, um zwischen den Lichtmodi zu wechseln. Um das Licht auszuschalten, halten Sie die Einschalttaste gedrückt.

Sie können den Musikmodus wechseln, indem Sie auf die Schaltfläche Musiksynchronisation klicken.



## Zurücksetzen des Geräts

Halten Sie nach dem Einschalten des Geräts die Einschalttaste fünf Sekunden lang gedrückt. Wenn das Gerät mit einem blauen Licht aufleuchtet, beginnt es mit dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen. Wenn das Licht zu einem regenbogenfarbenen Streifen wechselt, bedeutet dies, dass das Gerät erfolgreich zurückgesetzt wurde.

Hinweis: Wenn Sie das Gerät in einer neuen Netzwerkumgebung verwenden, stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her, bevor Sie die Verbindung zum Netzwerk wiederherstellen.

## Parameter

| | |
|---|---|
| **Modell** | YLFWD-0021 |
| **Nennleistung** | 12 W |
| **Nennleistungsaufnahme** | 12 V⎓1 A |
| **Nennleistung (mit Adapter)** | 100-240 V ~50/60 Hz, 0,5 A, 12 W Max. |
| **Effizienz** | 0.9 |
| **Drahtlose Verbindung** | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz<br>Bluetooth 5.0 BLE |
| **Kompatibel mit** | Android 7.0 und iOS 16.2 oder höher |
| **Inhalt des Pakets** | Intelligente Lampe ×2, Adapter ×1, Kopfhörerhalter ×1, Netzkabel ×1 |
| **Frequenzbänder** | 2412-2472 MHz (Wi-Fi)<br>2402-2480 MHz (Bluetooth) |
| **Maximale Ausgangsleistung** | 19,99 dBm (Wi-Fi), 7,82 dBm (Bluetooth) |
| **Maximale Belastung des Kopfhörerhalters** | 400 g |

# Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen

Lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.

- Prüfen Sie die Spannung vor der Benutzung. Falsche Spannungen können die Geräte beschädigen und potenzielle Sicherheitsrisiken verursachen.
- Nur zur Verwendung in Innenräumen.
- Um Fehlfunktionen der Geräte zu vermeiden, muss die Betriebstemperatur zwischen -10 °C und 25 °C liegen.
- Das Gerät ist nicht wasserdicht.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Teile wie Kabel und Stromversorgung. Verwenden Sie das Gerät nicht mit beschädigten Teilen.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar; die gesamte Leuchte muss am Ende der Lebensdauer der Lichtquelle ersetzt werden.
- Demontieren Sie das Gerät nicht ohne Genehmigung.
- Setzen Sie dieses Gerät nicht Kindern unter drei Jahren aus.
- Um Brände zu vermeiden, decken Sie das Gerät nicht mit brennbaren Materialien wie Stoffen oder Papier ab, und schließen Sie es nicht an einen Gegenstand an.
- Unter normalen Einsatzbedingungen muss ein Abstand von mindestens 20 cm zwischen der Antenne und dem Körper des Benutzers eingehalten werden.

# Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

**Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:**

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

# EU-Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen Anforderungen der folgenden Richtlinien der Europäischen Union: 2014/53/EU.

CE

## WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19/EU) nicht als normaler Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbaren Abfall abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch die unsachgemäße Entsorgung von Abfällen aus diesem Produkt verursacht werden könnten. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung oder der nächstgelegenen Sammelstelle. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

