


Whisper 2

ventilátor

stručný návod k použití






duux®

Hlavní části




1. motorová jednotka
2. tlačítko pro nastavení výšky
3. infračervený senzor
4. displej
5. ovládání
6. základna
7. síťový adaptér
8. dálkové ovládání
9. štěrbina pro baterii
- q. přední mřížka
- w. rotor
- e. zadní mřížka
- r. zajišťovací prstenec
- t. držák vrtule ventilátoru
- y. šroub (M3 x 8 mm)
- u. zahnutý šestihranný klíč
- i. knoflíková baterie


Montáž




Montáž dálkového ovladače



Uvedení ventilátoru do provozu



Používání ventilátoru




Čištění



Ventilátor čistěte každé tři měsíce.

Nastavení výšky



Úplný návod k použití najdete na webové stránce manuals.duux.com/Whisper2. Na adresu se dostanete také prostřednictvím QR kódu:



Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>
Záruční lhůta 5 let od data nákupu.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz