

SENCOR®

SFT 2403WH



LÉGCSAVAR NÉLKÜLI VENTILÁTOR

Az eredeti útmutató fordítása




SENCOR®

SFT 2403WH



A



HU Légcsvavar nélküli ventilátor

Fontos biztonsági utasítások

FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

- Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek csak felügyelet alatt használhatják, vagy ha tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.
 - Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani. A tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.
 - Ha a tápkábel sérült, a cserét bízza szervizközponttal, hogy elkerülje a veszélyes helyzetek kialakulását. Sérült hálózati kábellel a készüléket tilos használni.
 - A ventilátort nem szabad külső ablakokra vagy falakra szerelni.
-
- A készüléket csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni.
 - A készüléket csak megfelelően földelt aljzatba csatlakoztassa. Ne használjon hosszabbító kábelt.
 - A hálózati csatlakozónak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki lehessen húzni.
 - A készülék háztartási, irodai vagy hasonló helyiségekben történő használatra készült. Ne használja a készüléket poros vagy nedves környezetben, mint pl. mosókonyha, fürdőszoba, vegyi vagy robbanó anyagok tárolására szolgáló helyiségben, ipari környezetben, vagy a szabadban.
 - A készüléket ne helyezze nyílt láng vagy olyan készülékek közelébe, ami hőforrás.
 - Ügyeljen arra, hogy a ventilátor, a tápkábel vagy a villásdugó ne érjen hozzá forró felülethez.
 - Ne használja a készüléket programozóval, időkapcsolóval, távvezérlő rendszerrel vagy bármilyen más tartozékkal, ami a készüléket önműködően kapcsolja.
 - Az áramütés elkerülése érdekében ne tegye a ventilátort, a tápkábelt vagy a tápkábel csatlakozóját vízbe vagy más folyadékba, és ne öblítse le folyó víz alatt.
 - Ha a készüléket már nem kívánja használni, azt felügyelet nélkül hagyja, szerelni, tisztítani vagy szétszerelni szeretné, akkor a készüléket kapcsolja le és a hálózati csatlakozódugót is húzza ki az elektromos aljzathoz.
 - Ne érjen a készülékhez vizes vagy nedves kézzel, illetve vizes padlón állva.
 - Ne a tápkábelnél fogva szállítsa a készüléket. A készülék testét mindig két kézzel fogja meg.

- A készülék használata előtt győződjön meg arról, hogy jól van összeállítva.
- A készüléket a csatlakozónál fogva húzza ki az aljzatból, soha ne a kábelt húzza. Ellenkező esetben a hálózati kábel vagy az aljzat sérülhet.
- Gondoskodjon róla, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről, se ne érintkezzen forró felülettel. A készüléket ne állítsa nem stabil felületre, mint pl. sűrű, hosszú szálú szőnyeg. A készüléket kizárólag tiszta, egyenes, száraz és stabil felületre helyezze.
- Ne tegyen ki gyermekeket, időseket vagy olyan embereket, akik hosszú ideig ágyhoz vannak kötve, a hideg levegő áramlásának.
- Működés közben ne takarja le a készüléket.
- Soha ne nyomja át az ujjait vagy más tárgyakat a védőrácsra, amikor a készülék hálózati aljzathoz van csatlakoztatva. Ez különösen a készülék működése közben érvényes.
- Ne használja a készüléket, ha nem megfelelően működik, megsérült vagy vízbe merült. A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a készüléket ne próbálja meg saját erőből megjavítani, illetve azt bármilyen módon átalakítani. A készülék mindennemű javítását bízza szakszervízzel. A készülékbe történő beavatkozással elveszitheti a hibás teljesítéshez vagy a minőségi garanciához fűződő törvényes jogát.

Légcsavar nélküli ventilátor

Használati útmutató

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márka termékét, és bízunk benne, hogy elégedett lesz vele.
- A termék használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha a hasonló termékek használatát már ismeri. A készüléket csak úgy használja, ahogy ebben a használati útmutatóban le van írva. Őrizze meg az útmutatót a későbbiekre.
- Javasoljuk, hogy legalább a hibás teljesítésre vagy a minőségi garanciára vonatkozó törvényes jog fennállásának időtartamára őrizze meg az eredeti szállítási kartont, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és az eladó felelősségvállalásának mértékéről szóló igazolást vagy a jótállási jegyet. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

A VENTILLÁTOR LEÍRÁSA

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| A1 Ventilátor mód tárcsagomb | A3 Légbemeneti nyílások |
| A2 Légkimenet | A4 Alapzat |

A VENTILÁTOR HASZNÁLATA

Helyezze a ventilátort egy vízszintes, stabil, száraz és sima felületre a hálózati aljzat közelébe. A tápkábel csatlakoztassa hálózati aljzatba.

A tárcsagombbal válasszon egy ventilátor módot:

- „1” kis ventilátorsebesség
- „2” közepes ventilátorsebesség
- „3” nagy ventilátorsebesség
- „1” kis ventilátorsebesség a ventilátortest vízszintes oszcillációjával
- „2” közepes ventilátorsebesség a ventilátortest vízszintes oszcillációjával
- „3” nagy ventilátorsebesség a ventilátortest vízszintes oszcillációjával

Ha ki kell kapcsolnia a ventilátort, fordítsa a gombot „0” (ki) állásba.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt győződjön meg róla, hogy a ventilátor ki van kapcsolva, és a tápkábel ki van húzva a hálózati aljzatból. A ventilátort rendszeresen tisztítsa a hosszú élettartam érdekében.
- A készülék egyetlen részének tisztításához se használjon súrolószert, higítót stb., amelyek felsérthetik a készülék felületét.



Figyelmeztetés:

Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye a készüléket, a tápkábel vagy a hálózati csatlakozódugót vízbe vagy más folyadékba.

- A ventilátor külső felületének a tisztításához puha, enyhén benedvesített ruhadarabot használjon. Ezután töröljön mindent megfelelően szárazra. Győződjön meg arról, hogy a nedvesség nem hatolt be a ventilátoron belüli légkimeneti vagy bemeneti nyílásokba.
- A szennyeződéseket sörtekefével felszerelt porszívóval is eltávolíthatja a légkimeneti vagy bemeneti nyílásokból.

TÁROLÁS

Ha a ventilátort hosszabb ideig nem használja, tiszta, száraz helyen tárolja gyerekektől távol.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültségtartomány	220–240 V~
Névleges frekvencia	50–60 Hz
Névleges teljesítmény	50 W
Zajszint	55 dB(A)
Maximális ventilátor áramlás	1 m³/perc
Üzemi érték	0,02 (m³/perc)/W
Maximális légáramlási sebesség	4,3 m/s
Működési érték mérésének szabványa	(EU) 206/2012
	+ (EU) 2016/2282
	ISO 5801:2017
	EN 50564:2011
	EN 60704-1:2010+A11:2012
	EN IEC 60704-2:2020

Kapcsolat további információért:

FAST ČR, a.s., U Sanitasy 1621, 251 01 Říčany, Cseh Köztársaság

Az SFT 2403WH készülék deklarált zajszintje 55 dB(A), ami A akusztikai teljesítménynek felel meg az 1 pW akusztikai referencia-teljesítményre tekintettel.

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának joga fenntartva.



Áramütés ellen védelem szintje:

II. osztály – Az áramütés elleni védelmet kettős vagy megerősített szigetelés biztosítja.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A megfelelő megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országokban, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékajta nem megfelelő megsemmisítése a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Az Európai Unió országában működő vállalkozások számára

Ha elektromos vagy elektronikus készüléket kíván megsemmisíteni, erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés az Európai Unió országán kívül

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha ezt a terméket máshol akarja megsemmisíteni, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.



Ez a termék teljesíti a rá vonatkozó EU irányelvek minden követelményét.