

# UŽIVATELSKÝ MANUÁL

**Vakuovací sady: PKV-056, PKV-071**

**Vakuové dózy: PKV-052, PKV-053, PKV-054, PKV-055**

**Vakuová pumpa: PKV-057**



+ VAKUOVACÍ PUMPA




Děkujeme, že jste si vybrali vakuovací sady Pebbly. Udělali jste tím krok k udržitelnému životnímu stylu a snižujete tím plýtvání potravinami! Pro zajištění správného používání si prosím před použitím pečlivě přečtete tento návod.

## Jak to funguje?

Vakuová pumpa a skleněné víko umožňují odsávání vzduchu a vlhkosti zevnitř dózy. Jakmile je proces vakuování dokončen, pumpa zajistí vzduchotěsné uzavření nádoby pro udržení vakua.



Odsávání vzduchu



Hermetické uzavření

Pro snadné otevření nádoby a umožnění opětovného vstupu vzduchu jednoduše zvedněte ventil na víku.



## **Odolné skleněné nádoby s vakuovací funkcí**

Tyto skleněné skladovací nádoby nabízejí řadu výhod pro vakuové skladování potravin. Prodlužují trvanlivost, zachovávají čerstvost a chuť potravin, jsou průhledné pro snadnou identifikaci obsahu a šetrné k životnímu prostředí.

### **POSTUP VAKUOVÁNÍ**

1. Do čisté, umyté a suché vakuovací dózy vložte potraviny, které chcete vakuovat.
2. Ujistěte se, že na hranách nádoby nejsou zbytky potravin, zavřete dózu skleněným víkem a zaklapněte dva klipsy na bocích víka (silikonové těsnění na víčku se při zaklapnutí natlačí na tělo nádoby a zajistí tak lepší vzduchotěsnost pro správné uchování potravin)
3. Zkontrolujte, zda je ventil na víku v uzavřené poloze (vodorovně).



- Umístěte vakuovací pumpu na ventil na víku. Následně stiskněte tlačítko na pumpě a současně držte vakuovou pumpu na ventilu.



- Když se vakuová pumpa zastaví, vzduch je odsátý. Pumpu sejměte z ventilu na víku nádoby.
- Potraviny jsou připravené na uskladnění.



- Uvolnění vakua je snadné. Pokud chcete uskladněné potraviny zpracovat, stačí, když se

podtlakový ventil mírně zvedne, vzduch unikne a vakuum se uvolní.

## **POZOR!!!**

Pokud nemůžete otevřít víko, je v nádobě stále vakuum. Pro otevření stačí mírně zvednout podtlakový ventil na víku a následně odklapnout klipsy na bocích víka.

Vakuování můžete kdykoli libovolně zastavit, stačí jen stlačit tlačítko napájení na vakuovací pumpě.

## **UPOZORNĚNÍ**

- Nepoužívejte vakuovací sadu k jiným účelům, než ke kterým je určena.
- Nepoužívejte vakuovací pumpu k jiným vakuovacím nádobám (nebo plastovým obalům) od jiných výrobců nebo společností.
- Produkt sami neopravujte ani jinak neupravujte.
- Při nabíjení vakuové pumpy používejte napájecí kabel, který byl součástí sady.


- Buďte opatrní při manipulaci, stlačení vakuového ventilu může uvolnit vakuum.
- Potraviny vždy vakuujte až po jejich vychladnutí!!
- Pro stabilní použití musí být nádoba naplněna minimálně na 50 % obsahu.
- Při skladování tekutin v nádobě umístěte obsah tak, aby od horní hrany nádoby zbývali alespoň 3 cm volné (bez tekutin).
- Dávejte pozor, aby se potraviny v nádobě nedotýkaly vakuového ventilu na víku.
- I při použití vakua se potraviny mohou při dlouhodobém skladování zkazit. Obsah zkontrolujte.
- S nádobami manipulujte opatrně, aby nedošlo k nárazu či pádu a tím k poškození.
- Doba trvanlivosti vakuovaných potravin se může lišit v závislosti na množství potravin a místě skladování.
- Nedovolte, aby se vakuová pumpa dostala do kontaktu s vodou a neoplachujte ji tekutinou.

# pēbbly

Pompe vide d'air  
électronique  
rechargeable



FR- Utilisation



## Vakuování



1. Nádobu pevně uzavřete, zaklapněte klipsy na bocích, zkontrolujte, zda je ventil uzavřený a nasadte na něj vakuovací pumpu



2. Stiskněte tlačítko na pumpě



3. Po vytvoření vakua se pumpa zastaví, lze ji odebrat.

## Uvolnění vakua



4. Podtlakový ventil mírně zvedněte, vakuum se uvolní a nádobu lze otevřít.