

BIO:IONIC[®] SMART[™]

HIGH EFFICIENCY DRYER
pro profesionální nebo domácí použití

INSTRUKCE

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí nebezpečí. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen speciálním kabelem nebo agregátem, který získáte od výrobce nebo jeho servisního zástupce.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Pokud používáte elektrické spotřebiče, a zvláště pokud je používáte v přítomnosti dětí, vždy učiňte preventivní opatření, včetně následujících:

ČTĚTE VŠECHNY POKYNY PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE A ZABRAŇTE JAKÉMKOLIV KONTAKTU PŘÍSTROJE S VODOU.

NEBEZPEČÍ Elektrospotřebiče jsou elektricky "živé" i když jsou vypnuté. V zájmu předcházení nebezpečí smrti nebo zranění elektrickým šokem postupujte následovně:

1. Přístroj vždy odpojte od proudu ihned po použití.
 2. Nepoužívejte ho během koupání nebo sprchování.
 3. Nepoužívejte ani neskloďte přístroj na místech, kde by mohl spadnout, nebo být stažen do umyvadla nebo vany.
 4. Nepokládejte přístroj do vody, ani nedovolte, aby do vody nebo jiné kapaliny spadl.
 5. Padne-li přístroj do vody, ihned ho odpojte od elektrického proudu.
- NESAHEJTE PRO NĚHO DO VODY, ANI SE VODY NEDOTÝKEJTE!**



VAROVÁNÍ: Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti sprchy, vany, umyvadla nebo nádoby s vodou.

UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE

VAROVÁNÍ – zájmu snížení rizika popálení, zabití elektrickým proudem, požárem nebo zraněním, postupujte následovně:

1. Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud je zapojený do zástrčky
2. Používají-li přístroj děti nebo invalidé, nebo se používá v jejich blízkosti je nutné pozorně dohlížet na jejich bezpečnost.
3. Používejte přístroj jen na účely, pro které byl vyroben a jen v souladu s tímto návodem na použití. **POUŽÍVEJTE POUZE DOPLNĚKY DOPORUČENÉ VÝROBCEM.**
4. Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud má poškozenou nebo uvolněnou šňůru nebo zástrčku, pokud přístroj nepracuje správně, nebo byl upuštěn na zem, poškozen nebo upuštěn do vody. Odnesete zařízení do servisního centra.
5. Udržujte kabel mimo horké povrchy. Elektrickou šňůru nenatahujte, neohýbejte ani neomotávejte okolo přístroje.
6. Nikdy neucpávejte vzdušné otvory přístroje, ani je nepokládejte na měkký povrch (jako např. postel nebo gauč), kde by mohly být zacpány. Udržujte otvory čisté od chuchvalců nebo vlasů apod.
7. Nepoužívejte během spánku.
8. Nevkládejte ani nevhazujte žádné předměty do otvorů přístroje.
9. Nepoužívejte přístroj venku, ani na místech, kde se používají aerosolové výrobky (spreje), anebo kde se dodává kyslík.
10. Nepoužívejte prodlužovací kabel s tímto zařízením.

10. Neaplikujte horký vzduch směrem k očím, nebo jiným částem těla citlivým na teplo.
12. Nástavce mohou být horké během používání. Nechte je dobře vychladnout než se jich budete dotýkat.
13. Během používání nepokládejte přístroj v provozu na žádný povrch.
14. Během používání přístroje nedovolte dostat se vlasům do kontaktu s přívodovými otvory.
15. Nepoužívejte s měničem napětí.
16. Nepoužívejte přístroj ve vaně, sprše nebo jiném zásobníku vody.
17. Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud má poškozenou nebo uvolněnou šňůru nebo zástrčku. Závada musí být odstraněna výrobcem, servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou.

NÁVOD K POUŽITÍ / BEZPEČNOSTNÍ PRŮVODCE

PATENTOVANÁ TECHNOLOGIE

Děkujeme, že jste si zakoupil BIO IONIC SMART-X[™] High Efficiency Dryer. Tato unikátní technologie SMART-X[™] poskytuje ještě větší výkon za použití nižších teplot pro 100% "chytro" foukanou. SMART-X[™] Technologie automaticky měří proud vzduchu a teplotu 100x za sekundu a zajistí tak konzistentní a maximální výkon.

PŘÍSTROJ ZAJISTÍ

- Zdravé vlasy bez krepatění
- Maximální lesk a hladké vlasy
- Maximální ochranu před tepelným poškozením
- Automatické přizpůsobení použití

Před použitím důkladně prostudujte tento manuál a uložte ho na bezpečné místo pro budoucí použití.



VŠEOBECNÉ INFORMACE

Model #	ZDRYERHECMPCT-UK ZDRYERHECMPCT-EU
Elektrické napětí	220-240V AC
Výkon	1800-2000 W
Ovládání teploty	Teplý – Střední – Vysoký
Tlačítko zapnutí	On - Off - Zamčeno
Ovládání rychlosti	Nízký - Střední - Vysoký
Délka kabelu	9ft/2.7m
Váha (bez kabelu)	.75lb/340g
Příslušenství	1 nástavec (tryska) 1 kartáček na čištění filtru

1. Ujistěte se, že máte suché ruce než přístroj zapojíte do elektrické zásuvky.
2. Zapojte a zapněte fén tlačítkem On/Off/Zámek jeho posunutím do polohy On. (obr. 1)

RYCHLOST PROUDĚNÍ VZDUCHU

Tento fén je vybaven 3 stupni rychlosti proudění vzduchu. Stisknutím tlačítka v jeho horní části se zvyšuje rychlost proudění vzduchu, nastavený stupeň indikuje modré světlo. Ke snížení rychlosti stiskněte tlačítko v jeho spodní části. (obr. 2 vpravo)

NASTAVENÍ TEPLOTY

Na fénu lze nastavit 3 různé teplotní stupně stisknutím příslušného tlačítka. Stisknutím horní části tlačítka zvýšíte teplotu, nastavený stupeň indikuje červené světlo. Pro snížení teploty stiskněte tlačítko v jeho spodní části. (obr. 2 vlevo)

STUDENÝ VZDUCH / TLAČÍTKO COLD SHOT

Tlačítko „cold shot“ lze použít během sušení vlasů k podpoře dlouhotrvajícího stylu. Pro aktivaci této funkce jednoduše stiskněte a podržte tlačítko Cold Shot. Chcete-li jej deaktivovat, uvolněte tlačítko. Když je Cold Shot aktivní, fén fouká studený vzduch bez ohledu na teplotu, na kterou je nastaven. Indikátory teploty rychle blikají, aby indikovaly, že je aktivní režim Cold Shot. Vypnutím se teplota vrátí na předchozí nastavení (deaktivace režimu Cold Shot). (obr. 3)

TLAČÍTKO NAPÁJENÍ

Po nastavení požadované rychlosti proudění vzduchu a teploty lze tlačítka zamknout, aby se zabránilo náhodné změně během používání. Chcete-li zamknout tlačítka pro volbu rychlosti vzduchu a teploty, posuňte spínač napájení/zamknutí do uzamčené polohy (obr. 4)

I když jsou tlačítka rychlosti vzduchu a teploty zamčená, lze stále používat tlačítko/funkci Cold Shot. Chcete-li nastavení odemknout, posuňte tlačítko napájení do polohy „on“ a upravte nastavení podle potřeby.



Obr. 1



Obr. 2

Nastavení teploty

Nastavení výkonu



Obr. 3



Obr. 4

FUNKCE PAMĚTI

Fén má systém zapamatování rychlosti a teploty. Po vypnutí produktu se uloží poslední nastavení rychlosti vzduchu a teploty, takže když ho znovu zapnete, automaticky se vrátí k těmto uloženým nastavením. Pokud je však přístroj odpojený ze zásuvky, obnoví se tovární nastavení.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Vysoce účinný fén SMART-XTM má unikátní filtr s mikroperforací, který je speciálně navržen tak, aby filtroval i ty nejmenší částice špíny a nečistot ze vzduchu. Tím, že zabraňuje vnikání částic do motoru nebo vlasů, prodlužuje životnost motoru a zároveň chrání vlasy a vlasovou pokožku před nečistotami – vlasy tak vypadají zdravěji a zvyšují jejich přirozený lesk. Proto je každodenní čištění filtru nezbytné pro udržení správné funkce a dlouhé životnosti motoru. Pro optimalizaci funkce filtru a tím ochranu motoru je bezpodmínečně nutné správné čištění.

POZOR Nahromadění nečistot v důsledku nesprávného čištění filtru může ovlivnit výkon vysoušeče vlasů.

SPRÁVNÝ PROCES ČIŠTĚNÍ MIKROPERFOROVANÉHO KOVOVÉHO FILTRU

Tento proces se skládá ze dvou jednoduchých kroků: ruční čištění a funkce automatického čištění.

RUČNÍ ČIŠTĚNÍ

1. Opatrně vyjměte vnější zadní filtr jemným zatlačením a zatažením dozadu. (obr. 5)
2. Kovový filtr vyčistěte pomocí dodaného kartáčku na čištění filtru a poté jej dočistěte hadříkem a dbejte na to, aby byly odstraněny veškeré nečistoty usazené ve filtru. Vřele doporučujeme navlhčení hadříku isopropylalkoholem, který působí jako odmašťovaadlo a odstraňuje veškeré možné zbytky. To pomáhá zajistit konzistentní výkon a dlouhou životnost.



Obr. 5

Pro profesionální uživatele musí být proces ručního čištění prováděn denně.

Pro domácí použití to lze provádět týdně.

FUNKCE AUTOMATICKÉHO ČIŠTĚNÍ

Kontrolka automatického varování: Když je třeba fén vyčistit funkcí automatického čištění, všechny tři kontrolky rychlosti budou blikat po dobu 5 sekund současně. Během toho nelze dokončit žádné operace ani nastavení. Za 6 sekund přejde na poslední nastavení funkce paměti a funkce fénu jako obvykle.

Poté, co uživatel dokončí automatické čištění, bude fén vypnut a provede se přepočít, dokud není čištění nutné znovu.

Jak provést automatické čištění: Zapojte vysoušeč vlasů do elektrické sítě a podržte tlačítko „Snížení rychlosti“ po dobu přibližně 10 sekund. Tím se aktivuje funkce automatického čištění.

Tato funkce se automaticky vypne po 15 sekundách.

STYLINGOVÉ TIPY

Fén SMART-X™ High Efficiency Dryer má výjimečný proud vzduchu a tlak, proto doporučujeme přizpůsobit nastavení sušení během stylingu, abyste zajistili ochranu vlasů a optimalizovali výkon vysoušeče vlasů. Doporučené nastavení sušení pro všechny typy vlasů je 2. stupeň teploty, zatímco pro jemnější vlasy se doporučuje 1. stupeň.

OCHRANNÝ REŽIM

Vysoce účinný fén SMART-X™ má vestavěnou bezpečnostní funkci pro měření a udržování optimální rychlosti a úrovně tepla. Pokud jedna nebo více kontrolky rychlosti a teploty bliká současně a fén přestal fungovat, byl aktivován její ochranný režim.

Pro vaši bezpečnost prosím přestaňte fén používat a kontaktujte HELP@BIOIONIC.COM, abyste získali podporu od našeho servisního střediska.

JAK POUŽÍVAT NÁSTAVEC PRO KONCENTRACI VZDUCHU

- Připevněte nástavec na hlavu vašeho fénu otáčením a mírným tlakem.
- Pomocí nástavce nasměrujte proud vzduchu na kartáč nebo hřeben, který používáte k úpravě vlasů (nikdy nedávejte fén do přímého kontaktu s kartáčem nebo vlasy).
- Čím užší je otvor nástavce, tím rychlejší proudění vzduchu a přesnější výsledek stylingu.
- Po použití nástavce nechte fén vychladnout, než ji sejmete z těla fénu pro vaši bezpečnost.

ÚDRŽBA

Váš nový fén je prakticky bezúdržbový. Není potřeba žádné mazání. Udržujte všechny otvory bez nečistot a prachu. Pokud se na fénu nahromadí špína nebo olej, odpojte jednotku a otřete vnější povrch vlhkým hadříkem. Při používání kabel čas od času odkruťte, abyste zabránili jeho zamotání. Pokud dojde k jakékoli poruše, nepokoušejte se ji sami opravit. Vraťte jej do autorizovaného servisu nebo jej vraťte výrobci. Spotřebič nemá žádné části, které by mohl uživatel opravit.

SKLADOVÁNÍ

Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte ho ze zásuvky, nechte ho vychladnout a uložte do krabice nebo na suché místo. Nikdy jej neskladujte, když je horký nebo stále zapojený do zásuvky. Nikdy neomotávejte kabel těsně kolem spotřebiče. Přístroj nikdy nezavěšujte za šňůru a šňůru v místě, kde vstupuje do přístroje, jinak nezatěžujte, mohlo by dojít k roztřepení a přetržení šňůry.

UPOZORNĚNÍ

Během provozu nikdy neblokuje vstup nebo výstup vzduchu a nepokládejte spotřebič na žádný povrch.

RECYKLACE A LIKVIDACE

Váš elektrický výrobek Bio Ionic® je klasifikován jako „elektrické nebo elektronické zařízení“ a na konci své životnosti nesmí být likvidován s jiným domácím nebo komerčním odpadem. Pokud svůj produkt Bio Ionic® již dále nepoužíváte, zlikvidujte jej v souladu s recyklačním postupem místního úřadu. Pro více informací kontaktujte váš místní úřad.

Pouze UK/EU

Váš výrobek Bio Ionic® by měl být zlikvidován v souladu se směrnicí WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/19/EU), která zajišťuje, že výrobky jsou recyklovány pomocí nejlepších dostupných metod a postupů, aby se minimalizovalo jakékoli potenciální poškození životního prostředí. Další informace vám poskytne místní úřad nebo prodejce, od kterého jste tento produkt zakoupili.

Distributor pro Českou a Slovenskou republiku:

Salon Professional, s.r.o., Pod Bání 8, 180 00 Praha 8 | info@salonpro.cz | www.salonpro.cz