

A DeramaX-Bãt (ultrahangos denevérriasztó) használati utasításai

A gép leírása:

Ezt a denevér riasztót úgy tervezték, hogy elriassa a denevéreket a beltéri és kültéri területekről. Kihasználja a denevérek hallásának nagyfokú érzékenységet, és kellemetlen ultrahangjeleket bocsát ki, amelyek zavarják a denevérek echolokációs képességét is. A denevérek így rövid idő után elhagyják a védett területet. A denevér riasztó működési frekvenciája olyan tartományban van, amely már túl van az emberi érzékenység határán, ezért a készülék nem zavarja a környezetet.

Üzembe helyezés:

Illessze a külső tápegység tápcsatlakozóját a tápegység csatlakozójába, majd helyezze be a tápegységet a foglalatba. Ezzel a denevér riasztó készen áll a használatra.

A gép működésének ellenőrzése:

A denevér riasztó elülső oldalának alsó szélén a műanyag dobozon keresztül rendszeres időközönként világít egy piros jelzőfény. A jelzőfény a zavarás elkerülése érdekében csak enyhén látható (a láthatóság érdekében elegendő a doboz jelzett részét a kezével árnyékolni, vagy a fényt olyan helyen ellenőrizni, ahol a környezeti fény alacsony intenzitású).

A gép elhelyezése:

Beltéri használat esetén a riasztót legjobb azokon a helyeken elhelyezni, ahol a denevérek bejutnak az épületbe. Ha ez nem egyértelmű, helyezze a riasztót a védett helyiség sarkába, a készülék elülső részét a szemközti sarok felé irányítva. Kültéri használat esetén tájékozódjon a műszaki adatokban megadott hatótávolság és látószög alapján. A készülék víz-, hó-, páratartalom-, por-, magas hőmérséklet- és fagyálló.

Célszerű a denevér riasztót azután is működtetni, hogy a denevérek elhagyták a védett területet, mert a denevérek esetleg visszatérhetnek. A terület túlzásfoltossága jelentősen csökkentheti a denevér riasztó hatótávolságát.

FIGYELEM! Egyes országokban bizonyos denevérfajok, vagy a szabadon élő denevérfajok mindegyike védett. Ezért javasoljuk, hogy ellenőrizze, mely denevérfajok állnak védelem alatt az Ön országában. Gyakran nem csak maguk az állatok, hanem a denevér élőhelyek is jogi védelem alatt állnak. Például. A Cseh Köztársaságban minden denevérfaj a természetvédelemtől szóló 114/1992. sz. törvény által védett, és a denevérekkel való manipulációhoz vagy élőhelyükbe való beavatkozáshoz a természetvédelmi hatóságoktól kell felmentést kérnie a törvény alól.

Figyelmeztetés:

A hatékonyság értékelésére a telepítés után 4 héttel kerül sor. Ha a kártevő hosszú ideig szokott a védett területen tartózkodni, hosszabb ideig tart a kiűzése. Kérjük, legyen türelmes a hatékonyság értékelésével kapcsolatban.

Műszaki adatok:

A denevérriasztó tápellátása: 12 V (külső tápegység).

Megjegyzés: A használt tápcsatlakozó típusa 2. 1-es, a pozitív pólus (+) a csatlakozó aljzatának középső részén található.

A denevérriasztó működési frekvenciája: 30 kHz - 38 kHz.

Hatótávolság: legfeljebb 18 méter.

Hatásos terület: legfeljebb 230 m².

Hatásos szög: 180 fok.

A gyártó nem vállal felelősséget a kártevők által a riasztó használata következtében okozott vagyoni és egészségügyi károkkért!

A DeramaX-Bãt (ultrahangos denevériasztó) használati utasításai



ELADÓ: Deramax.cz s. r. o.
Za Drahou 1424,757 01 Valašské Meziříčí
A jelen kézikönyv és részeinek bármely másolata



A DeramaX-Bät (ultrahangos denevérriasztó) használati utasításai

Műszer leírása:

Ez a riasztó denevérek elriasztására szolgál beltéri és kültéri helyiségekből egyaránt. A denevérek rendkívül érzékeny hallását használja ki, és kellemetlen ultrahangos jeleket bocsát ki számukra, amelyek ráadásul zavarják az echolokációs képességüket is. Ennek eredményeként a denevérek rövid időn belül elhagyják a védett területet. A riasztó működési frekvenciája olyan tartományban van, amely az ember számára már a hallhatóság határán kívül esik, így a készülék nem zavarja és nem terheli a környezetet.

Üzembe helyezés:

Helyezze be a külső tápegység csatlakozóját a készülék tápcsatlakozójába, majd dugja a tápegységet a konnektorba. A riasztó így készen áll a használatra.

A műszer működésének ellenőrzése:

A riasztó elülső oldalának alsó szélén, szabályos időközönként piros jelzőfény világít át a műanyag dobozon. Annak érdekében, hogy a jelzőfény ne legyen zavaró, csak gyengén látható (a láthatósághoz elegendő, ha a doboz ezen részét az ember a kezével árnyékolja, vagy alacsony környezeti fény mellett ellenőrzi a fényt).

A műszer elhelyezése:

Beltéri használat esetén a riasztót legjobb azokon a helyeken elhelyezni, ahol a denevérek bejutnak az épületbe. Ha ez nem egyértelmű, helyezze a riasztót a védett helyiség sarkába, a készülék elülső részét a szemközti sarok felé irányítva. Kültéri használat esetén tájékozódjon a műszaki adatokban megadott hatótávolság és látószög alapján. A készülék víz-, hó-, páratartalom-, por-, magas hőmérséklet- és fagyálló.

Célszerű a denevér riasztót azután is működtetni, hogy a denevérek elhagyták a védett területet, mert a denevérek esetleg visszatérhetnek. A terület túlzásfoltossága jelentősen csökkentheti a denevér riasztó hatótávolságát.

FIGYELEM! Egyes országokban bizonyos denevérfajok, vagy a szabadon élő denevérfajok mindegyike védett. Ezért javasoljuk, hogy ellenőrizze, mely denevérfajok állnak védelem alatt az Ön országában. Gyakran nem csak maguk az állatok, hanem a denevér élőhelyek is jogi védelem alatt állnak. Például. A Cseh Köztársaságban minden denevérfaj a természetvédelemről szóló 114/1992. sz. törvény által védett, és a denevérekkel való manipulációhoz vagy élőhelyükbe való beavatkozáshoz a természetvédelmi hatóságoktól kell felmentést kérnie a törvény alól.

Figyelmeztetés:

Kérjük, legyen türelmes, a kártevők kiűzése akár 4 hétig is eltarthat.

Műszaki adatok:

A denevérriasztó tápellátása: 12 V (külső tápegység).

Megjegyzés: A használt tápcsatlakozó típusa 2.1-es, a pozitív pólus (+) a csatlakozó aljzatának középső részén található.

A denevérriasztó működési frekvenciája: 30 kHz - 38 kHz.

Hatótávolság: legfeljebb 18 méter.

Hatásos terület: legfeljebb 230 m².

Hatásos szög: 180 fok.

A DeramaX-Bät (ultrahangos denevériasztó) használati utasításai



ELADÓ: Deramax.cz s. r. o.

Za Drahou 1424, CZ-757 01 Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí, CZ-757 01
Valašské Meziříčí

E feljegyzés és részei másolatainak terjesztése/

