



GW-113

**User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch**

English	3 – 7
Čeština	8 – 12
Slovenčina	13 – 17
Magyar	18 – 22
Deutsch	23 – 27

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.

 www.alza.co.uk/kontakt

 +44 (0)203 514 4411

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7, www.alza.cz

Product Functions

Features

- 2.4G & BT wireless dual-mode connection, supports a variety of device connections.
- Silent switches, enjoy a quiet experience, 7 colours light creates a sense of atmosphere, better than ordinary office mouse.
- Streamline design, beautiful appearance and lightweight, natural and smooth to use.

Specifications

Sensor	Optical
Buttons	4
DPI	800-1200-1600
Switch Rating	3 million clicks
Polling Rate	125Hz
Battery	3.7V – 500mAh
Backlight	7 colours
Interface	MicroUSB
Cable length	30cm
Weight	68g
Size	112 x 57 x 27 mm
Frequency Range	2402-2480 MHz for BT 2402-2478 MHz for 2,4G
Output Power	2,138 mW
OS support	Windows/MAC/Android 10 or newer/IOS 13 or newer

Usage

- Please do not take apart or exchange any component, expect there are especially marked operations in User Manual.
- Please do not put the product into water or any other liquid, for this product is not waterproof.
- Please disconnect the product with other device and remove it if any liquid splashes into it, for it may cause fire or electric shock if the users continue to use it.
- Please make sure that hands are dry when installing or taking apart the product in order to avoid getting an electric shock .
- Please do not expose the product close to heat source or the fire directly.
- Please do not put the product into a great magnetic field, for it may cause dysfunctions.

Operation Instructions

- Connect the USB port of mouse to PC correctly.
- Check whether the PC can recognize the mouse.
- Press DPI key to adjust DPI, 3 different DPIs in total. The forward key any backward key at left side of the mouse has the function of going forward or backward when browsing webpage.
- Operate according to User Manual.
- Bottom switch. Toggle upward to 2.4G mode, connect the 2.4G receiver to the device to be used; Toggle down to BT state, enter the pairing state, then the red-light flashes, open the device to search the BT name "GW-113" click to connect.
- If you don't operate the mouse 1 minute, the light is off entering the power-saving mode, move the mouse to light up, if enter into deep sleep mode, press any key to wake up.
- Please do not use the product in an extreme environment.

Abnormal Occurrences

Solutions to the conditions in which the device cannot be recognized, with no functions or abnormal functions. Check whether the USB ports bot at the computer and device are damaged; check whether the USB port of the device is inserted correctly; check whether computer settings are correct; disconnect and reinsert; restart computer. If the suggestions above cannot solve the problems, please contact the local dealer!

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EU directives.



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt



+420 225 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Funkce produktu

Funkce

- Bezdrátové připojení 2.4 G a BT ve dvou režimech podporuje připojení různých zařízení.
- Tiché spínače, vychutnejte si tichý zážitek, 7 barev světla vytváří pocit atmosféry, lepší než běžná kancelářská myš.
- Elegantní design, krásný vzhled a nízká hmotnost, přirozené a bezproblémové používání.

Specifikace

Senzor	Optický
Tlačítka	4
DPI	800-1200-1600
Hodnocení přepínače	3 miliony kliknutí
Míra volebních preferencí	125 Hz
Baterie	3,7 V - 500 mAh
Podsvícení	7 barev
Rozhraní	MicroUSB
Délka kabelu	30 cm
Hmotnost	68 g
Velikost	112 x 57 x 27 mm
Frekvenční rozsah	2402-2480 MHz pro BT 2402-2478 MHz pro 2,4 G
Výstupní výkon	2 138 mW
Podpora operačních systémů	Windows/MAC/Android 10 nebo novější/IOS 13 nebo novější

Použití

- Nerozebírejte ani nevyměňujte žádné součásti, pokud nejsou v návodu k použití zvlášť označeny.
- Nevkládejte výrobek do vody ani do jiné tekutiny, protože tento výrobek není vodotěsný.
- Odpojte výrobek od jiného zařízení a vyjměte jej, pokud se do něj dostane jakákoli kapalina, protože pokud by jej uživatelé nadále používali, mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Při instalaci nebo rozebírání výrobku se ujistěte, že máte suché ruce, abyste předešli úrazu elektrickým proudem. .
- Nevystavujte výrobek v blízkosti zdroje tepla nebo přímo ohni.
- Nevkládejte výrobek do velkého magnetického pole, protože by mohlo dojít k poruchám jeho funkce.

Návod k obsluze

- Připojte správně port USB myši k počítači.
- Zkontrolujte, zda počítač rozpozná myš.
- Stisknutím tlačítka DPI nastavíte celkem 3 různé hodnoty DPI.
- Klávesa vpřed nebo vzad na levé straně myši má funkci přechodu vpřed nebo vzad při procházení webové stránky.
- Pracujte podle uživatelské příručky.
- Spodní spínač: Přepněte nahoru do režimu 2.4 G, připojte přijímač 2.4 G k zařízení, které chcete používat. Přepněte dolů do stavu BT, vstoupíte do stavu párování, poté bliká červené světlo, otevřete zařízení a vyhledejte název BT "GW-113", klikněte na tlačítko pro připojení.
- Pokud s myší nebudete pracovat 1 minutu, kontrolka zhasne a přejde do úsporného režimu, pohybem myši se rozsvítí, pokud přejde do režimu hlubokého spánku, stisknutím libovolné klávesy se probudí.
- Nepoužívejte výrobek v extrémním prostředí.

Abnormální stavy

Řešení stavů, kdy zařízení nelze rozpoznat, bez funkcí nebo s abnormálními funkcemi. Zkontrolujte, zda nejsou porty USB u počítače a zařízení poškozeny; zkontrolujte, zda je port USB zařízení správně zasunut; zkontrolujte, zda jsou nastavení počítače správná; odpojte a znovu zasuněte; restartujte počítač. Pokud výše uvedené návrhy problémy nevyřeší, obraťte se na místního prodejce!

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic EU.



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážení zákazníci,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k zariadeniu, obráťte sa na zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt



+421 257 101 800

Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Funkcie produktu

Funkcie

- Bezdrôtové pripojenie 2.4G a BT v dvoch režimoch podporuje rôzne pripojenia zariadení.
- Tiché spínače, vychutnajte si tichý zážitok, 7 farieb svetla vytvára atmosféru, lepšiu ako bežná kancelárska myš.
- Elegantný dizajn, krásny vzhľad a nízka hmotnosť, prirodzené a bezproblémové používanie.

Špecifikácia

Senzor	Optický
Tlačidlá	4
DPI	800-1200-1600
Hodnotenie prepínača	3 milióny kliknutí
Miera	125 Hz
Batéria	3,7 V - 500 mAh
Podsvietenie	7 farieb
Rozhranie	MicroUSB
Dĺžka kábla	30 cm
Hmotnosť	68g
Veľkosť	112 x 57 x 27 mm
Frekvenčný rozsah	2402-2480 MHz pre BT 2402-2478 MHz pre 2,4G
Výstupný výkon	2 138 mW
Podpora operačných systémov	Windows/MAC/Android 10 alebo novší/IOS 13 alebo novší

Použitie

- Nerozoberajte ani nevymieňajte žiadne komponenty, ak nie sú v návode na použitie zvlášť označené.
- Výrobok nekladajte do vody ani inej tekutiny, pretože tento výrobok nie je vodoodolný.
- Ak sa do výrobku dostane akákoľvek kvapalina, odpojte ho od iného zariadenia a odstráňte ho, pretože ak ho používatelia budú naďalej používať, môže to spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- Pri inštalácii alebo rozoberaní výrobku sa uistite, že máte suché ruky, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
- Nevystavujte výrobok v blízkosti zdroja tepla alebo priamo ohňu.
- Výrobok nekladajte do veľkého magnetického poľa, pretože môže spôsobiť poruchy.

Návod na obsluhu

- Správne pripojte port USB myši k počítaču.
- Skontrolujte, či počítač dokáže rozpoznať myš.
- Stlačením tlačidla DPI nastavte DPI, celkovo 3 rôzne hodnoty DPI. Tlačidlo dopredu alebo dozadu na ľavej strane myši má funkciu prechodu dopredu alebo dozadu pri prezeraní webovej stránky.
- Prevádzkujte podľa návodu na použitie.
- Spodný prepínač. Prepnite hore na režim 2,4G, pripojte prijímač 2,4G k zariadeniu, ktoré chcete používať; prepnite dole na stav BT, vstúpte do stavu párovania, potom bliká červené svetlo, otvorte zariadenie a vyhľadajte názov BT "GW-113", kliknite na pripojenie.
- Ak myš nepoužívate 1 minútu, kontrolka zhasne a prejde do úsporného režimu, pohybom myši sa rozsvieti, ak prejde do režimu hlbokého spánku, stlačením ľubovoľného tlačidla sa prebudí.
- Nepoužívajte výrobok v extrémnom prostredí.

Abnormálne výskyty

Riešenia podmienok, v ktorých zariadenie nemožno rozpoznať, bez funkcií alebo s abnormálnymi funkciami. Skontrolujte, či nie sú porty USB bot v počítači a zariadení poškodené; skontrolujte, či je port USB zariadenia správne vložený; skontrolujte, či sú nastavenia počítača správne; odpojte a znovu vložte; reštartujte počítač. Ak uvedené návrhy nedokážu problémy vyriešiť, obráťte sa na miestneho predajcu!

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iné účely, než na ktoré je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptáciu s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

EÚ vyhlásenie o zhode

Toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc EÚ.



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ - 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.



www.alza.hu/kapcsolat



+36-1-701-1111

Importőr

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Termékfunkciók

Jellemzők

- 2.4G és BT vezeték nélküli kettős üzemmódú kapcsolat, támogatja a különböző eszközcsatlakozásokat.
- Csendes kapcsolók, élvezze a csendes élményt, a 7 színű fény hangulatot teremt, jobb, mint a szokásos irodai egér.
- Áramvonalas kialakítás, gyönyörű megjelenés és könnyű, természetes és sima használat.

Műszaki adatok

Érzékelő	Optikai
Gombok	4
DPI	800-1200-1600
Kapcsoló értékelése	3 millió kattintás
Szavazási arány	125Hz
Akkumulátor	3.7V - 500mAh
Háttérvilágítás	7 szín
Interfész	MicroUSB
Kábel hossza	30cm
Súly	68g
Méret	112 x 57 x 27 mm
Frekvenciatartomány	2402-2480 MHz BT esetében 2402-2478 MHz a 2,4G esetében
Kimeneti teljesítmény	2,138 mW
OS támogatás	Windows/MAC/Android 10 vagy újabb/IOS 13 vagy újabb

Használat

- Kérjük, ne szedjen szét vagy cseréljen ki semmilyen alkatrészt, kivéve, ha a Felhasználói kézikönyvben külön megjelölt műveletek vannak.
- Kérjük, ne tegye a terméket vízbe vagy más folyadékba, mert ez a termék nem vízálló.
- Kérjük, válassza le a terméket más eszközről, és távolítsa el, ha folyadék fröccsen bele, mert tűzveszélyes vagy áramütést okozhat, ha a felhasználók továbbra is használják.
- Kérjük, győződjön meg róla, hogy a termék beszerelésekor vagy szétszerelésekor száraz a keze, hogy elkerülje az áramütést. .
- Kérjük, ne tegye a terméket közvetlenül hőforrás vagy tűz közelébe.
- Kérjük, ne helyezze a terméket nagy mágneses mezőbe, mert ez működési zavarokat okozhat.

Működési utasítások

- Csatlakoztassa az egér USB-portját megfelelően a számítógéphez.
- Ellenőrizze, hogy a számítógép felismeri-e az egeret.
- Nyomja meg a DPI gombot a DPI beállításához, összesen 3 különböző DPI érték. Az egér bal oldalán található előre- vagy hátrafelé billentyűvel a weblap böngészése közben előre vagy hátrafelé lehet menni.
- Használja a használati útmutató szerint.
- Alsó kapcsoló. Kapcsolja felfelé a 2.4G módra, csatlakoztassa a 2.4G vevőt a használandó eszközhöz; Kapcsolja lefelé a BT állapotra, lépjen be a párosítási állapotba, majd a piros lámpa villog, nyissa meg a készüléket a "GW-113" BT név kereséséhez kattintson a csatlakozáshoz.
- Ha nem használja az egeret 1 percig, a fény kialszik, belépve az energiatakarékos üzemmódba, mozgassa az egeret a világításhoz, ha mély alvó üzemmódba lép, nyomja meg bármelyik billentyűt az ébredéshez.
- Kérjük, ne használja a terméket szélsőséges környezetben.

Rendellenes események

Megoldások azokra a körülményekre, amikor a készülék nem ismerhető fel, nincs funkciója vagy rendellenes funkciókkal rendelkezik. Ellenőrizze, hogy a számítógépen és az eszközön lévő USB-portok bot sérültek-e; ellenőrizze, hogy az eszköz USB-portja megfelelően van-e behelyezve; ellenőrizze, hogy a számítógép beállításai megfelelőek-e; húzza ki és helyezze vissza; indítsa újra a számítógépet. Ha a fenti javaslatok nem tudják megoldani a problémákat, forduljon a helyi kereskedőhöz!

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.


EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és az uniós irányelvek egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvvel (WEEE - 2012/19 / EU) összhangban. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

 www.alza.de/kontakt

 0800 181 45 44

 www.alza.at/kontakt

 +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Produktfunktionen

Eigenschaften

- 2.4G & BT wireless dual-mode Verbindung, unterstützt eine Vielzahl von Geräteverbindungen.
- Geräuschlose Schalter, genießen Sie eine ruhige Erfahrung, 7 Farben Licht schafft ein Gefühl der Atmosphäre, besser als gewöhnliche Büro-Maus.
- Stromlinienförmiges Design, schönes Aussehen und geringes Gewicht, natürlich und leicht zu bedienen.

Spezifikationen

Sensor	Optisch
Tasten	4
DPI	800-1200-1600
Schalter Bewertung	3 Millionen Klicks
Abfragerate	125Hz
Batterie	3,7V - 500mAh
Hintergrundbeleuchtung	7 Farben
Schnittstelle	MicroUSB
Länge des Kabels	30cm
Gewicht	68g
Größe	112 x 57 x 27 mm
Frequenzbereich	2402-2480 MHz für BT 2402-2478 MHz für 2,4G
Ausgangsleistung	2.138 mW
OS-Unterstützung	Windows/MAC/Android 10 oder neuere Version/IOS 13 oder neuere Version

Verwendung

- Bitte nehmen Sie keine Komponenten auseinander und tauschen Sie sie nicht aus, es sei denn, dies ist im Benutzerhandbuch ausdrücklich vermerkt.
- Bitte legen Sie das Produkt nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit, da es nicht wasserdicht ist.
- Trennen Sie das Gerät von anderen Geräten und entfernen Sie es, wenn Flüssigkeit in das Gerät spritzt, da dies zu Bränden oder Stromschlägen führen kann, wenn der Benutzer es weiter benutzt.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände trocken sind, wenn Sie das Produkt installieren oder zerlegen, um einen Stromschlag zu vermeiden. .
- Bitte setzen Sie das Produkt nicht direkt einer Wärmequelle oder dem Feuer aus.
- Bitte legen Sie das Produkt nicht in ein starkes Magnetfeld, da dies zu Funktionsstörungen führen kann.

Betriebsanleitung

- Schließen Sie den USB-Anschluss der Maus richtig an den PC an.
- Prüfen Sie, ob der PC die Maus erkennen kann.
- Drücken Sie die DPI-Taste, um die DPI einzustellen, insgesamt 3 verschiedene DPIs. Die Vorwärtstaste und die Rückwärtstaste auf der linken Seite der Maus haben die Funktion, vorwärts oder rückwärts zu gehen, wenn Sie auf einer Webseite surfen.
- Verwenden Sie das Gerät gemäß der Bedienungsanleitung.
- Unterer Schalter. Schalten Sie nach oben in den 2.4G-Modus, verbinden Sie den 2.4G-Empfänger mit dem zu verwendenden Gerät; Schalten Sie nach unten in den BT-Status, geben Sie den Pairing-Status ein, dann blinkt das rote Licht, öffnen Sie das Gerät, um den BT-Namen "GW-113" zu suchen, klicken Sie, um zu verbinden.
- Wenn Sie die Maus 1 Minute lang nicht bedienen, geht das Licht aus und geht in den Energiesparmodus über, bewegen Sie die Maus, um das Licht einzuschalten.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nicht in einer extremen Umgebung.

Problemlösung

Lösungen für den Fall, dass das Gerät nicht erkannt wird, nicht funktioniert oder abnormal funktioniert. Prüfen Sie, ob die USB-Anschlüsse am Computer und am Gerät beschädigt sind; prüfen Sie, ob der USB-Anschluss des Geräts richtig eingesteckt ist; prüfen Sie, ob die Computereinstellungen korrekt sind; trennen Sie die Verbindung und stecken Sie sie erneut ein; starten Sie den Computer neu. Wenn die oben genannten Vorschläge die Probleme nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an den Händler vor Ort!

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinien.



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

