

## Verk 24499 Bruska na nehty s nástavci – Návod

Nový model má rukojeť spojenou pomocí šroubů, tím došlo v výrazném snížení vibrací a hluku. Zároveň nehrozí uvolnění spojů a tím k prodloužení životnosti brusky. Bruska má také zvýšený výkon na 12W.

Po každém použití doporučujeme brusku vyčistit/vyfoukat od prachu, zvláště pokud nepoužíváte odsávačku prachu.

Dejte vale ručnímu pilování nehtů a pořídte si tuto zajímavou brusku na modeláž nehtů. Tato bruska je vybavena regulátorem otáček, tedy plynulou změnou rychlosti otáčení v rozmezí 3 až 20tis. ot./min. Nastavení otáček brusky umožňuje zvolit vhodnou rychlost pro leštění, broušení, zabrušování a čištění. Nastavení umožňuje zvolit směr otáčení – je tedy vhodná i pro leváky.

Za použití systému Easy-lock je výměna pracovních fréz a brusných válečků velmi rychlá a jednoduchá.

V sadě s bruskou dodáváme i komplet universálních brusných stopek, vč. 6ks brusných válečků. Průměr stopky každé frézy je 2,35mm.

Brusné válečky jsou určeny k hrubším pracem, jako je příprava nehtu (zdrsnění) a odstraňování gelu a laku. Pomocí ostatních frézek můžete upravovat tvar nehtu, zabrušovat, odstraňovat zrohovatělou kůži, atd. Frézy jsou vyrobeny z chirurgické oceli.



**VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM.**



**HOUSEHOLD USE ONLY – Pouze pro použití v domácnosti. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Neponořovat do vody nebo jiných tekutin. TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.**  
Nebezpečí i udušení. Nepoužívejte tento sáček v kolébkách, postýlkách, kočárkách nebo dětských ohrádkách. PE sáček odkládejte mimo dosah dětí. Sáček není na hraní.

**Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů (vztahuje se na Evropskou unii a evropské země se systémy odděleného sběru)**



Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem (případně baterií/akumulátorem) po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Je nutné ho odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku. Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete ochránit přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního obecního úřadu, podniku pro likvidaci domovních odpadů nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.