



Tractive DOG 6

Uživatelská příručka

Začínáme



1

Zapněte svůj tracker

Pro zapnutí stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund.




tractive.com/start-dog6

2

Stáhněte si aplikaci

Stáhněte si aplikaci Tractive GPS pro iOS nebo Android.



3 Aktivujte svůj tracker

Při nastavení trackeru postupujte podle pokynů v aplikaci.



4 Připevněte tracker

V závislosti na šířce obojku zvolte metodu A nebo B.



Standardní
nabíjecí kabel
USB-C



NABÍJENÍ TRACKERU

Nabíjejte tracker vložení kabelu USB-C do portu podle obrázku. Spodní LED dioda bude postupně svítit zleva doprava, jak se zařízení nabíjí.

Tracker je plně nabitý, když se rozsvítí celý pruh LED. Plné nabití trvá přibližně 2 hodiny.

Poznámka: Zařízení je stále vodotěsné, pokud se ztratí ochranný kryt. Náhradní díl můžete k zařízení znovu připojit. Další informace naleznete na stránkách help.tractive.com.



REŽIMY SLEDOVÁNÍ

Existují 2 různé režimy sledování: výchozí a živé sledování.

Výchozí sledování

Od okamžiku, kdy je vaše sledovací zařízení zapnuto, je v režimu „výchozího sledování“. To znamená, že odesílá aktualizace polohy každé 2-10 minut. Tímto způsobem šetří baterii.

Živé sledování

Stisknutím tlačítka LIVE na obrazovce mapy v aplikaci přejdete do režimu živého vysílání a získáte aktualizace polohy v reálném čase. Mělo by se spustit rychle, ale může trvat až 30 sekund. Režim živého sledování spotřebovává více baterie, proto se po 5 minutách vypne (v aplikaci však můžete tento časový limit prodloužit).



VIRTUÁLNÍ PLOTY

Nastavte si v aplikaci bezpečné zóny a zóny zákazu vstupu pro svého mazlíčka a nechte se upozornit, když některou z nich opustí nebo do ní vstoupí.



SLEDOVÁNÍ WELLNESS A ZDRAVOTNÍ UPOZORNĚNÍ

Jakmile je váš tracker spuštěn, používejte jej pravidelně po dobu několika týdnů, alespoň 12 hodin denně. Tímto způsobem získáte skóre wellness, abyste mohli kontrolovat pohodu svého psa, a aktivujete zdravotní upozornění v případě, že aktivita a spánek vašeho psa vykazují neobvyklé změny.



ŽIVOTNOST BATERIE

Chcete-li prodloužit životnost baterie sledovacího zařízení, nastavte si doma úspornou zónu s Wi-Fi nebo Tractive Base Station. Dokud je v dosahu, váš tracker ví, že se jedná o „důvěryhodné území“, a šetří baterii při aktualizacích polohy.

Další informace o našich funkcích najdete na webových stránkách help.tractive.com.



LED KONTROLKY

Krátce stiskněte tlačítko napájení. Pokud je sledovací zařízení zapnuté, kontrolky ukazují stav připojení a baterie.

Stav	zelená - zelená 1 2
Co to znamená	Zelená vlevo (1) signalizuje dobrou síť. Zelená vpravo (2) signalizuje dobrou GPS. Sledovací zařízení zná svou GPS polohu a může ji odeslat do vašeho telefonu.
Co dělat	Vše funguje, jak má. Můžete začít sledovat.

LED KONTROLKY

Stav	červená - zelená  
Co to znamená	Sledovací zařízení zná svou polohu GPS, ale nemůže se připojit k mobilním sítím a odeslat ji do vašeho telefonu.
Co dělat	Přesuňte zařízení do oblasti s dobrým připojením k mobilní síti.

Stav	zelená - červená  
Co to znamená	Sledovací zařízení je připojeno k mobilním sítím, ale nedokáže zjistit svou polohu GPS. Zařízení se může nacházet v interiéru nebo v oblasti s omezeným pokrytím GPS, například v lese.
Co dělat	Pokud se nacházíte uvnitř, vyjděte ven, počkejte minutu a stisknutím tlačítka napájení znovu zkontrolujte stav GPS.

LED KONTROLKY

Stav	červená - červená  
Co to znamená	Sledovací zařízení nezná svou polohu GPS a nemůže se připojit k mobilním sítím.
Co dělat	Pokud jste uvnitř, vyjděte ven, počkejte minutu a stisknutím tlačítka napájení znovu zkontrolujte stav GPS a sítě.

Stav	bílá - bílá  
Co to znamená	Sledovací zařízení se nachází v úsporné zóně vázané na vaši Wi-Fi nebo Tractive Base Station.
Co dělat	Režim živého sledování bude opět dostupný, jakmile se zařízení přesune z úsporné zóny.

LED KONTROLKY

Stav	modrá - modrá 1 2
Co to znamená	V portu USB-C vašeho zařízení je voda a zařízení nelze nabíjet.
Co dělat	Otevřete nabíjecí port a nechte jej vyschnout.

Stav	bílé spodní světlo 3
Co to znamená	Spodní světelný proužek zobrazuje úroveň nabití baterie vašeho trackeru. 25%  50%  75%  100% 
Co dělat	Před delší procházkou zkontrolujte stav baterie klepnutím na tlačítko napájení. Pokud je stav baterie nízký, dobijte ji.



ŽÁDNÉ GPS NEBO SÍŤOVÉ PŘIPOJENÍ?

Pokud červené kontrolky nahoře (1 + 2) přetrvávají, zkuste restartovat aplikaci a znovu nastavit tracker:

1. Podržte tlačítko napájení stisknuté po dobu 10 sekund.
2. Uvolněte tlačítko napájení. Kontrolka LED se na 2 sekundy rozsvítí a uslyšíte vysoký tón, což znamená, že váš tracker byl úspěšně resetován.
3. Po resetování poskytněte trackeru přibližně 10 minut na připojení k místním mobilním sítím a určení přesné polohy GPS.
4. Vyzkoušejte krátkou zkušební procházku venku s trackerem v ruce a aktivovaným živým sledováním.



POTŘEBUJETE DALŠÍ POMOC?

Pokud se i nadále potýkáte s obtížemi, navštivte naše centrum nápovědy na adrese help.tractive.com.



JSOU SPONY PŘÍLIŠ MALÉ PRO VAŠE OBOJKY NEBO POSTROJE?

Kupte si náhradní příslušenství, jako jsou větší upínací spony, v našem obchodě na adrese tractive.com.



Designed by Tractive in Austria. All other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners. **Tractive GmbH**, Poststraße 4, 4061 Pasching, Austria

Model: TG6A