

DE: Aprilia RX125 Elektromotorrad für Kinder

Benutzerhandbuch

!Sie können das Produkt erst verwenden, nachdem Sie dieses Handbuch gelesen haben!



WARNUNG! Vergewissern Sie sich vor der Verwendung des Produkts, dass Sie dieses Handbuch ordnungsgemäß gelesen und die darin enthaltenen Anweisungen zur Verwendung dieses Produkts verstanden haben. Machen Sie sich vor dem Gebrauch gründlich mit allen Funktionen und der Bedienung des Geräts vertraut, wodurch Sie Stürze und andere Unannehmlichkeiten usw. vermeiden. In der Bedienungsanleitung sind alle Anweisungen und Anweisungen aufgeführt, der Benutzer ist verpflichtet, diese sorgfältig zu lesen und zu befolgen. Dieses Produkt muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden. Dieses Produkt ist kein Transportmittel und muss unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden. Unser Unternehmen ist nicht verantwortlich für Folgen, die sich aus der unsachgemäßen Handhabung dieses Produkts ergeben können. Für weitere Informationen oder weitere Fragen kontaktieren Sie uns bitte. Wird ein Mangel oder ein Verdacht auf einen Mangel festgestellt, ist der Kunde verpflichtet, diesen Mangel unverzüglich dem Verkäufer zu melden, der sich um eine etwaige Reklamation kümmert. Es ist strengstens untersagt, das Produkt zu verwenden oder zu versuchen, es zu demontieren, nachdem ein Defekt entdeckt oder ein Defekt vermutet wurde. Laden Sie das Auto nur mit dem Original-Ladegerät auf.

○ Es ist verboten zu verwenden:

- ohne Aufsicht einer erwachsenen verantwortlichen Person,
 - ohne gründliches Studium des Handbuchs,
 - nach dem Konsum von Alkohol oder süchtig machenden und halluzinogenen Substanzen,
 - ohne Schutzausrüstung und festes Schuhwerk,
 - in Transportmitteln,
 - scharfe Kurven mit hoher Geschwindigkeit zu fahren, mit einer Geschwindigkeit zu fahren, die Ihren Fähigkeiten entspricht,
 - sich abrupt zu bewegen oder eine andere Aktivität auszuführen, die zu einer verminderten Aufmerksamkeit während des Fahrens führen könnte;
 - Bei schlechtem Wetter, an Regentagen oder sogar im Schnee. Der Benutzer ist verpflichtet, jeglichen Kontakt mit Feuchtigkeit und Flüssigkeiten in jedem Zustand zu verhindern,
 - auf nassen, rutschigen, vereisten, schlammigen, schneebedeckten, felsigen oder sandigen Oberflächen,
 - auf rauem, holprigem oder anderweitig unebenem Untergrund allen Hindernissen auszuweichen,
 - in der Nähe von brennbaren Stoffen, Feuer oder Stoffen, die leicht offene Flammen hervorrufen können,
 - Wenn Ihr Gewicht nicht dem in diesem Handbuch angegebenen Intervall entspricht,
 - für die Beförderung von mehr als einer Person,
 - für den Transport von Tieren und verschiedenen Geräten.
- **Wenn Sie mit den Anweisungen in diesem Handbuch nicht einverstanden sind, verwenden Sie das Produkt nicht.**

BATTERIE

Laden Sie den Akku nur mit dem Originaladapter auf. Laden Sie Ihr Gerät nur auf, wenn es ausgeschaltet ist. Unser Unternehmen ist nicht verantwortlich für Schäden an der Batterie durch die Verwendung von nicht originale Zubehör anderer Hersteller. Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, laden Sie bitte den Akku vollständig auf.

Verwenden Sie den Akku nicht in den folgenden Fällen:

1. Die Batterie gibt erhebliche Wärme- oder Geruchsabgaben ab
2. Austritt von Substanzen/Flüssigkeiten.

WARNUNG!

- Es ist jedem anderen Unternehmen, Privatpersonen oder Benutzer strengstens untersagt, die Batterie in irgendeiner Weise zu manipulieren. Berühren Sie keine Substanzen/Flüssigkeiten, die aus der Batterie austreten.
- Ziehen Sie das Ladegerät nach dem Aufladen aus der Steckdose, da sich sonst die Akkulaufzeit verkürzen kann.
- Batterien enthalten gefährliche Substanzen, öffnen, einatmen, testen, berühren oder stecken Sie nichts in einen internen Teil der Batterie. Verwenden Sie nur von uns gelieferte Ladegeräte. Überlasten Sie die Batterien nicht und setzen Sie sie keiner übermäßigen Entladung aus. Decken Sie den Adapter beim Aufladen niemals ab. Es muss an einem freien, luftigen Ort aufgestellt werden.
- Laden Sie den Akku vor der Lagerung oder Lagerung vollständig auf, um zu verhindern, dass der Akku während des Nichtgebrauchs/der Lagerung/Lagerung vollständig entladen wird. Die maximale Speicherdauer ohne Aufladen beträgt 2 Monate.
- Wenn die Temperatur des Lagers oder des Lagerbereichs unter 10 °C liegt, laden Sie den Akku nicht auf. Bringen Sie das Gerät in eine wärmere Umgebung, in der es mehr als 10 °C warm ist, und laden Sie es dann wieder auf. Wir empfehlen, den Roller abzudecken, um Staub zu vermeiden, und sicherzustellen, dass der Roller in einer warmen, trockenen Umgebung gelagert wird.
- Das Gerät darf nur in Anwesenheit eines Erwachsenen und für die gesamte Dauer des Ladevorgangs aufgeladen werden. Es ist verboten, das Produkt ohne ständige Aufsicht aufzuladen.

HINWEISE FÜR DEN RICHTIGEN GEBRAUCH

- Achten Sie bei der Lagerung darauf, dass das Gerät in einer warmen, trockenen Umgebung gelagert wird. Nicht in Bereichen und an Orten lagern, in denen die Gefahr einer Überhitzung besteht (direkte Sonneneinstrahlung, Auto...). Wir empfehlen, das Gerät abzudecken, um Staub zu vermeiden.
- Halten Sie das Gerät sauber und trocken. Verwenden Sie zum Reinigen ein feuchtes Tuch. Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser/Flüssigkeit in jedem Zustand.
- Das Spielzeugauto darf nicht auf nassen, feuchten, rutschigen oder losen Oberflächen verwendet werden.
- Es ist immer notwendig, bei der Nutzung Ihre Umgebung zu berücksichtigen. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung des Produkts, dass sich kein Hindernis vor oder hinter dem Fahrzeug befindet.
- Dieses Auto hat eine automatische Nullsicherung, wenn das Fahrzeug während der Fahrt plötzlich stoppt, wird dies hauptsächlich durch Überlastung und anschließendes Auslösen der Sicherung verursacht. Stoppen Sie dann den Betrieb für ca. 8 Sekunden, damit sich das Gerät regenerieren kann.

WARNUNG!

Überprüfen Sie vor jeder Fahrt die Räder, die Batterieladung, das Festziehen aller Komponenten und den Gesamtzustand des Fahrzeugs. Wenn Sie ein Problem feststellen, wenden Sie sich sofort an Ihren Händler. Ersetzen Sie die Komponenten des Geräts nicht und nehmen Sie keine Änderungen an ihnen vor, die den Betrieb und die Verwendung des Geräts erheblich beeinträchtigen oder sogar zu dessen Zerstörung führen können. Jede Modifikation am Gerät führt zum Erlöschen der Garantie.

WICHTIGE HINWEISE

Das Auto bewegt sich nicht/kann nicht gestartet werden:

Wenn sich der Netzschalter in der Position OFF befindet.

Wenn die Sicherung nicht richtig funktioniert.

Wenn die Batterie nicht angeschlossen ist, überprüfen Sie die roten und schwarzen Kabel.

Das Fahrzeug schaltet sich nicht ein, wenn das Ladegerät angeschlossen ist. Trennen Sie das Ladegerät vom Stromnetz.

Wenn der Fußschalter nicht richtig funktioniert.

Wenn die Räder stecken bleiben und sich nicht bewegen können.

Das Auto bewegt sich langsam:

Wenn der Akku nicht vollständig aufgeladen ist.

Wenn es ein Problem mit den Rädern gibt, z.B. wenn die Räder feststecken und sich nicht bewegen können.

Wenn das Gewicht des Schiebers die zulässigen Parameter überschreitet.

Bevor Sie das Gerät verwenden, lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch und stellen Sie sicher, dass Sie die darin enthaltenen Informationen richtig verstanden haben.

Wenn Sie mit den Anweisungen und Anweisungen in diesem Handbuch nicht einverstanden sind, verwenden Sie das Produkt nicht.

Vor jeder Fahrt ist es notwendig, den Gesamtzustand des Geräts zu überprüfen.

Unser Unternehmen ist nicht verantwortlich für mögliche Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung des Produkts entgegen den Anweisungen in diesem Handbuch entstehen können.

Bewahren Sie Ihre Steuerquittung für den Kauf auf. Dieses Dokument dient auch als Garantiekarte. Der Importeur garantiert einen störungsfreien Betrieb des Gerätes für einen Zeitraum von 24 Monaten ab Kaufdatum, unter den in diesem Handbuch angegebenen Bedingungen.

Wenn der Eigentümer des Geräts Kredite an Dritte vergibt, haftet unser Unternehmen nicht für Schäden, die sich aus der Nichteinhaltung der Empfehlungen in diesem Handbuch ergeben. Bei jedem Verstoß gegen dieses Handbuch übernimmt der Kunde die volle Verantwortung für seine Handlungen. Es ist verboten, an Dritte zu verleihen, die dieses Handbuch nicht gründlich studiert haben.

Sicherheit

- **Folgende Sicherheitsrisiken können zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen:**
- Dieses Produkt enthält Kleinteile. Bewahren Sie Kinder während der Montage außerhalb der Reichweite auf. Achten Sie darauf, sämtliches Verpackungsmaterial und alle Teile unter der Fahrzeugkarosserie zu entfernen.
- Gliedmaßen, Haare und Kleidung können sich in beweglichen Teilen verfangen. Tragen Sie immer Schuhe, halten Sie Gliedmaßen und Haare von beweglichen Teilen fern
- und tragen Sie während des Betriebs dieses Fahrzeugs keine lockere Kleidung.
- Lassen Sie das Kind während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt. Dieses Fahrzeug verfügt nicht über Bremsen oder Bremsfunktionen. Verwenden Sie es NICHT an einem Ort, an dem möglicherweise eine Bremsleistung erforderlich ist. Andernfalls kann es zu einem Kontrollverlust kommen, der zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.
- Setzen Sie sich immer auf den Sitz, wenn Sie dieses Fahrzeug benutzen.
- Verwendung dieses Fahrzeugs in der Nähe von Straßen, Kraftfahrzeugen, Treppen, Gewässern, geneigten Flächen, Hügeln, Nassbereichen, brennbaren Dämpfen,
- In den Gassen, nachts oder im Dunkeln kann es zu einem unerwarteten Unfall kommen.
- Die Verwendung dieses Fahrzeugs unter gefährlichen Bedingungen wie Schnee, Regen, Schlamm, Sand oder Kies kann zu einem unerwarteten Unfall wie einem Überschlag führen und das elektrische System oder die Batterie beschädigen.
- Betreiben Sie dieses Fahrzeug nicht auf gefährliche Weise, z. B.:
 - - Abschleppen eines Fahrzeugs durch ein anderes Fahrzeug oder eine ähnliche Vorrichtung
 - - Fahren mit gefährlichen Geschwindigkeiten

Spezifikation

	Hodnoty:
Batterien	12V 4,5Ah
Geschwindigkeit	5,5-6 km/h
Ladezeit	8-12 Uhr
Netzteil	Output DC 12V
Geeignetes Alter	3-8 Blatt
Max. Belastbarkeit	30 kg

Benötigte Werkzeuge:


Schraubendreher, M8-Schlüssel

Bauzeit: ca. 45 min

Liste der Teile und Komponenten:

1. 10x M4 * 10mm Rundkopfschraube
2. 7x $\phi 10$ Unterlegscheibe
3. 7x Maticke M8
4. 4x M4 * 10mm Flachkopfschraube
5. 2x M8 * 55mm Šroub
6. 2x Schraube
7. 1x M8*155 mm Šroub
8. 2x Splint
9. 4x M8 * 30mm Šroub

- Eine 1x Runde
B 1 x Spiegel
C 2 Radbeläge (L/R)
D 2x Lenker-Druckblock
E 1x Kotflügel
F 1 x Scheinwerfer
G 1 x Lenker
H 2x Zusatzrad
I 1x Ladegerät
J 1x Feder
K 1x Vorderradgabel
L 1x Vorderachse
M 1x Auspuff




Montage des Produkts

E Befestigen Sie den Kotflügel

- Befestige das Schutzblech an der Vorderradgabel und befestige es mit einer Schraube M4 * 10 mm runder Kopf.

C Radkappe anbringen (L/R)

Befestigen Sie das Futter an der Vorderradgabel und befestigen Sie es mit M4*10mm Flachkopfschrauben.
(Hinweis: Das Innenfutter ist in eine linke und eine rechte Seite unterteilt)




G Befestigen Sie den Lenker

Befestigen Sie den Lenker an der Vorderradgabel und befestigen Sie ihn mit M8*55mm Schrauben und M8-Muttern mit einem M8-Schlüssel.


D Lenkerdruckblöcke anbringen

Befestigen Sie die Druckblöcke an der Vorderradgabel und befestigen Sie sie mit M4*10mm Rundkopfschrauben.



B Befestigen Sie die Spiegel


1. Setzen Sie die Spiegelstruktur in das Loch am Kotflügel ein, befestigen Sie das Oberteil an der Vorderradgabel und befestigen Sie es mit M4*10mm Flachkopfschrauben.



F Scheinwerfer anbringen


1. Befestigen Sie das Licht am Schutzblech und an der Vorderradgabel und befestigen Sie es mit M4*10-mm-Rundkopfschrauben.
2. Verbinden Sie das Lichtkabel und das Lenkerkabel mit dem Kabel, das von der Motorradstruktur führt.


Blick nach unten



7 Fix M8*155mm Schraube

1. Verwenden Sie eine M8 * 155-mm-Schraube. Schiebe ihn von oben durch die Gabel.
2. Drehen Sie das Fahrrad auf den Kopf.
3. Setzen Sie von der Unterseite die Unterlegscheibe ϕ 10, Mutter M8 auf die Schraube, und mit einem M8-Schlüssel festziehen.






Rad/Vorderachse anbringen

1. Setze das Rad in die Vorderradgabel ein, richte das Radloch mit den Gabellöchern aus und fädle die Vorderachse hindurch.
2. Setzen Sie eine Unterlegscheibe ϕ 10, eine M8-Mutter auf jeder Seite auf die Achse, und sichern Sie mit dem M8-Schlüssel.

J Befestigen Sie die Feder


Setzen Sie die Feder in das entsprechende Loch ein bei der Konstruktion des Motorrrads und schrauben Sie in die Schraube. Legen Sie die Matte ϕ 10 auf und befestigen Sie sie mit einem Splint.



H Hilfsrollen anbringen



Setzen Sie auf beiden Seiten nach und nach die Zusatzräder, die Unterlegscheibe ϕ 10 und die Mutter M8 auf beide Seiten ein. Sichern Sie mit einem M8-Schlüssel.

Befestigen Sie die M8*30mm-Schraube mit dem M8-Schlüssel wie abgebildet.




M Befestigen Sie den Auspuff


1. Befestigen Sie den Auspuff an der Bohrung im Gehäuse.
2. Mit einer Rundkopfschraube M4 * 10 mm sichern.



Gremium




Drehen Sie den Riegel des Sitzkissens, öffnen Sie das Sitzkissen, suchen Sie das Netzkabel, schließen Sie das Netzteil an und klappen Sie das Sitzkissen wieder ein. Drehen Sie die Sitzverriegelung und sichern Sie es.



Öffnen Sie den Tankdeckel:

1. Vorwärts-Taste: Drücken Sie zum Vorwärtsfahren und lassen Sie los, um langsam anzuhalten
2. Steckdose: zum Aufladen
3. Nächster Titel: Drücken Sie diese Taste, um zum nächsten Titel zu wechseln
4. USB-Eingang
5. Modusumschaltung: a) Drahtloser Technologiemo-
dus: Nachdem Sie Ihr Mobiltelefon und Ihr drahtloses Gerät verbunden haben, kann das Fahrrad Musik von Ihrem Mobiltelefon abspielen, b) Musikmodus: Drücken Sie diese Taste, um Musik abzuspielen
6. Leistungsanzeige: zeigt den Batteriestatus (Ladezustand) an
7. Ein-/Aus-Taste: Drücken Sie diese Taste, um das Fahrrad ein- und auszuschalten

Anweisungen zum Aufladen



1. Stecken Sie den Ladestecker in den Ladeschlitz am Motorrad.
2. Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in eine Steckdose (stabile Wechselstromquelle), wie in der Abbildung gezeigt.

- Laden Sie den Akku 15 bis 18 Stunden lang auf, bevor Sie ihn zum ersten Mal verwenden.
- Im Durchschnitt müssen Sie den Akku zwischen 8 und 12 Stunden aufladen. Laden Sie den Akku nicht länger als 20 Stunden auf.
- Wenn der Akku nicht wie vorgeschrieben geladen wird, kann dies zu dauerhaften Schäden am Akku führen und zum Erlöschen der Garantie führen.
- Wenn Sie den Akku vollständig entladen lassen, kann er beschädigt werden. Lassen Sie den Akku nicht vollständig entladen.
- Überprüfen Sie vor dem Aufladen den Akku und das Ladegerät (Netzkabel, Stecker) auf Verschleiß und Beschädigungen. Wenn der Akku/das Ladegerät beschädigt wurde, NICHT aufladen.
- Der Akku sollte nur von einem Erwachsenen angefasst und geladen werden, der die Sicherheitshinweise gelesen und verstanden hat.
- Laden Sie die Batterie mindestens einmal im Monat auf (auch wenn das Auto nicht benutzt wird), um ihre Lebensdauer zu verlängern.
- Tauschen Sie die Batterie in Ihrem Fahrzeug nicht aus.
- Mischen Sie keine alten und neuen Batterien.
- Mischen Sie keine Alkali-, Standard- (Kohle-Zink) oder wiederaufladbaren Batterien.
- Wiederaufladbare Batterien sollten nur unter Aufsicht von Erwachsenen geladen werden.
- Leere Batterien sollten entfernt werden.
- Die Stromanschlüsse sollten nicht kurzgeschlossen werden.
- Lagern Sie Batterien nicht in der Nähe einer Wärmequelle (Feuer, elektronisches Heizgerät usw.)