

Verk 06196 Mini fotobox s LED osvětlením – Návod

Po složení boxu zapojte přiložený kabel do LED pásky a druhý kabel do USB slotu (například na notebooku). Osvětlení se vypíná vytažením USB kabelu z notebooku.



SNADNÁ OBSLUHA

LED osvětlení se aktivuje připojením přiloženého USB kabelu ke zdroji - například k notebooku.



ČERNÉ A BÍLÉ POZADÍ

Záleží na vás, který typ pozadí zvolíte na focení jednotlivých fotek.

