

CANICOM R-500, R-800, R-1500

Před použitím výcvikového obojku si pečlivě přečtete tento návod a uchovejte jej pro užití v budoucnu. Za používání obojku je plně zodpovědný majitel psa. Obojek používejte po poradě s veterinářem.

Obsah balení

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| • Vysílač | • Magnetický klíč |
| • Přijímač R-500/R-800/R1500 | • Testovací dioda |
| • Sada elektrod | • Adaptér pro nabíjení |
| • Pásek k obojku | • Nabíjecí USB kabel |
| • Pásek k obojku | • Šňůrka na zápěstí |

Popis přijímače

1. Elektrody
2. Magnetický klíč
3. LED indikátor
 - Indikátor zapnutí/vypnutí a stavu
4. Magnetický bod (pro zapnutí/vypnutí magnetickým)
5. Nabíjecí piny
6. Elektrody

Popis vysílače

1. Tlačítko zapnout/vypnout
2. Indikace zvuku
3. Indikace vibrací
4. Hodnota impulsu
5. Hodnota booster stimulace
6. Magnetický bod pro spárování s přijímačem
7. Nabíjecí piny
8. Frekvence trénovaného obojku
9. LED indikátor
10. Stav baterie
11. Ikona zobrazující blokování funkce

První spuštění

1. Nejprve nabijte vysílač i přijímač, pro první spuštění je to velmi důležité.
 - Během nabíjení ponechte zařízení vypnutá, LED dioda budou zapnuté.
 - Po zhasnutí LED indikace je nabíjení dokončeno.
2. Po nabití zapněte vysílač pomocí zapínacího tlačítka na vrchu vysílače.
 - Zapnutí provedete stisknutím tlačítka po dobu 3 vteřin. Stejným



způsobem můžete v případě nepoužívání zařízení vypnout.

3. Nyní zapněte přijímač.

- Zapnutí přijímače provedete přiložením magnetického klíče k magnetu na přijímači, nebo vzájemným dotknutím magnetických bodů na vysílači a přijímači po dobu 1 vteřiny.
- Při zapnutí bude na přijímači blikat zelená LED kontrolka.
- Stejným způsobem přijímač vypnete. V takovém případě se změní blikání LED kontrolky ze zelené na červenou, nakonec úplně zhasne.

Pro prodloužení životnosti baterie, doporučujeme přijímač i vysílač vypnout v případě, že se nepoužívá.

Párování vysílače s obojkem přijímače

Každý vysílač má svůj individuální kód rádiového signálu. Párování vysílače s přijímačem umožňuje spolupráci obou jednotek.

Pozor!!!: před zahájením postupu párování se ujistěte, že není v blízkosti používán jiný obojek CANICOM R. Zařízení by si mohli navzájem rušit a přebírat signál.

Proces párování

Pozor!!!: pokud máte více obojků, musíte je párovat postupně.

1. Aktivujte dálkové ovládání.
2. Pomocí tlačítek 1/2 nebo 1/2/3/4 na vysílači vyberte kanál/frekvenci, na kterou chcete obojek spárovat.
3. Přijímač obojku je vypnutý (kontrolka nesvítí): posuňte vysílač směrem k přijímači tak, aby se symbol  umístěný na zadní straně vysílače dostal do kontaktu se symbolem  na přijímači po dobu 6 vteřin. Kontrolka na přijímači se rozsvítí stálou zelenou barvou a poté začne blikat červeně.
4. Vzdalte vysílač od přijímače (minimálně 30 cm).
5. Stiskněte vibrační tlačítko na vysílači. Pokud přijímač začne vibrovat, synchronizace byla úspěšná.
6. Pokud máte více přijímačů, opakujte postup vždy na dalším z frekvenčních tlačítek (1,2 nebo 1,2,3,4).

Vysílač CANICOM R-500 a CANICOM R-800 jsou určeny pro provoz s 1 nebo 2 obojky.

Vysílač CANICOM R-1500 je určeno pro provoz s 1, 2, 3 nebo 4 obojky.

Ovládání

2 tlačítka (1,2) - Canicom R-500/R-800	Trénink až 2 psů
4 tlačítka (1,2,3,4) - Canicom R-1500	Trénink až 4 psů
Tlačítko + a -	Zvyšování a snižování hodnoty stimulace
	Tlačítko zvuku
	Tlačítko statické stimulace
	Tlačítko vibrací
B	Programovatelné Boostovací tlačítko

Funkce

CANICOM R disponuje 3 funkcemi, zvukem, vibrací a elektrostatickou stimulací, které se obecně říká „impuls“.

Zvuk – přijímač po stisknutí tlačítka vydá zvukový signál. Tato funkce není časově omezena: přijímač bude vydávat zvukový signál tak dlouho, dokud bude tlačítko stisknuté.

Vibrace – přijímač po stisknutí tlačítka vydá vibrace, přijímač bude vibrovat tak dlouho, dokud bude tlačítko stisknuté, maximálně však 8 vteřin. Pokud stisknete tlačítko Vibrace na déle než 8 vteřin, funkce automaticky přejde do bezpečnostního režimu.

Ikona "Visací zámek" na obrazovce vysílače označuje toto bezpečnostní nastavení. Funkce zůstane zablokovaná po dobu minimálně 8 vteřin.

Impuls - Pokud stisknete tlačítko Stimulace, obojek začne vysílat statické stimuly - impulsy. Tyto stimulace jsou vysílány dvěma kontaktními body umístěnými na přijímači po dobu, kdy je tlačítko stisknuté, maximálně však 8 vteřin. Pokud stisknete tlačítko Stimulace na déle než 8 vteřin, funkce automaticky přejde do bezpečnostního režimu. Ikona "Visací zámek" na obrazovce dálkového ovladače označuje toto bezpečnostní nastavení. Funkce zůstane zablokovaná po dobu minimálně 8 vteřin.

Tyto funkce, pípání, vibraci i impuls je možné použít několika způsoby v závislosti na použité metodě výcviku. Lze je například použít k upozornění psa na jeho chybu nebo k upoutání jeho pozornosti na dálku. Je velmi důležité používat všechny signály vždy stejným způsobem, aby pes nebyl z používání obojku zmatený.

Tlačítko Booster - Stisknutím tlačítka Booster můžete psa například okamžitě zastavit.

Můžete si zvolit úroveň stimulace, kterou považujete za nejlepší pro okamžitý účinek. Díky tomu neztrácíte čas opakovaným stisknutím tlačítka impulsu.

Statická stimulace je přenášena dvěma kontaktními body umístěnými na obojku po dobu, kdy je tlačítko stisknuté, maximálně však 8 vteřin. Pokud stisknete tlačítko Booster na déle než 8 vteřin, funkce automaticky přejde do bezpečnostního režimu. Ikona "Visací zámek" na obrazovce dálkového ovladače indikuje toto bezpečnostní nastavení. Funkce zůstane zablokovaná po dobu minimálně 8 vteřin.

Postup uzamčení/odemčení

- Pomocí tlačítek 1/2 nebo 1/2/3/4 na dálkovém ovladači vyberte obojek, pro který chcete uzamknout/odemknout stimulační funkce. Dlouze stiskněte současně tlačítka + a - na vysílači.
- Na obrazovce vysílače se objeví ikona visacího zámku (uzamčení) nebo zmizí (odemčení) pro stimulační funkci a funkci Booster.

Stav baterie

Vysílač

- Chcete-li zkontrolovat stav baterie, aktivujte vysílač a podívejte se na ukazatel stavu baterie na LCD displeji. Slábnoucí baterie může zhoršovat výkon (například dosah). Připravte se na nabíjení baterie.

Přijímač

- Pro kontrolu stavu baterie sledujte kontrolku umístěnou na přední straně obojku přijímače:
 - Baterie je dostatečně nabitá: bliká pomalu zeleně
 - Slabá baterie: rychle bliká červeně

- Pokud je baterie příliš slabá, výrobek se přepne do bezpečnostního režimu a systém se zablokuje.

Umístění obojku s přijímačem

- Důležité je správné umístění přijímače na krku psa. Obojek by měl být utažen tak, aby se kontakty elektrod spolehlivě dotýkaly kůže psa, ale zároveň dost volně na to, aby obojek s přijímačem psovi nepřekážel v dýchání nebo pohybu. Ideálně by se mezi obojek a krk měl vejít prst.
- Pes by si také na obojek měl nejdříve zvyknout, aby ho nevnímal. Nechte psa obojek s přijímačem nějakou dobu nosit bez jeho používání.



UPOZORNENÍ! – Přijímač je vodotěsný, maximálně 30 minut ve vodě.

Za žádných okolností nesundávejte silikonové kryty elektrod, jedná se o vodivý materiál – při odejmutí nebude elektrický impuls fungovat. Na odejmutí silikonových elektrod se záruka nevztahuje.

Tipy pro užívání

- Před elektrickým impulzem vždy spusťte zvukový signál nebo vibrace. Po delším užívání obojku nebudete muset funkci impulsů vůbec používat - bude stačit zvukový signál/vibrace.
- Intenzitu impulsů nastavte zpočátku nižší a zvyšujte až dle reakce psa.
- Výcvik s obojkem je nutné doplňovat hlasovými povely, psa při uposlechnutí chvalte, bude se učit rychleji. Cvičte s ním na místech, které dobře zná a udržujte tréninky v rozmezí 10 – 15 minut pro co nejvyšší efektivitu.
- Pro maximalizaci dosahu držte vysílač ve vzduchu a nezakrývejte anténu.
- Výcvikový obojek můžete začít využívat od 6 měsíců věku psa. Před pořízením se poraďte s veterinářem, zda je tento produkt pro vašeho psa vhodný.
- Obojek nepoužívejte pro psy s epilepsií nebo srdečními problémy! Rovněž by neměl být použit pro psy se sklonem k agresivnímu chování, v takovém případě se poraďte s profesionálním trenérem.
- Pravidelně kontrolujte krk svého psa, obojek může u citlivějších psů způsobovat podráždění. V takovém případě sejměte obojek a nepoužívejte jej, dokud podráždění nezmizí.
- Nenechávejte psovi obojek déle než 12 hodin denně.
- Pes během užívání obojku nesmí mít na krku jiné kovové předměty
- Pro čištění nevyužívejte prchavé látky (ředidlo, benzín), pouze navlhčený hadřík.

DOVOZCE:

Czech Partners Group s.r.o.
Hartigova 1206/87
130 00 Praha 3
info@jshop.cz, +420 222 310 006

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ:

Výrobek je v souladu s požadavky a náležitostmi směrnic EU a je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na vyžádání u dovozce.

LIKVIDACE VÝROBKU:

Tento výrobek nepatří do běžného domovního odpadu. Po skončení životnosti jej odevzdejte do kontejneru na elektrozařízení nebo na sběrném místě, viz www.asekol.cz.

