


Návod k použití Eufy EufyCam S3 Pro


Co je v krabici:




1




2




3



4



5




6




7



8



9




10

#	Položky	1 kamera	Sada 2 kamer	Sada 3 kamer	Sada 4 kamer
1	Kamera	1	2	3	4
3	Záložní solární panely	0	1	1	2
4	Montážní držáky	1	3	4	6
8	Polohovací nálepky	2	3	4	6
6	Šroubovací balíčky	2	3	4	6
10	Šrouby pevného disku a resetovací jehla	0	1	1	1


Přehledně

eufyCam S3 Pro (T8612)



- ① Spotlight
- ② Objektiv kamery
- ③ Senzor pohybu
- ④ Indikátor LED
- ⑤ Mikrofon
- ⑥ Vestavěný solární panel
- ⑦ Reproduktor
- ⑧ Tlačítko SYNC
- ⑨ Nabíjecí port USB-C
- ⑩ Montážní otvor

HomeBase S380 (T8030)



- ① Stavová LED
- ② Resetovací otvor
- ③ Reproduktor
- ④ Držák pevného disku
- ⑤ Tlačítko SYNC / ALARM OFF
- ⑥ Port USB 1 (výstupní výkon: 5V/2,4A; pro nabíjení kamery eufyCam)
- ⑦ Port USB 2 (pro data)
- ⑧ Port Ethernet
- ⑨ Napájecí port stejnosměrného proudu

Začínáme s aplikací

1. Pro stažení naskenujte QR kód níže nebo vyhledejte "eufy Security".




2. Přihlaste se nebo si vytvořte nový účet.

3. Podle pokynů v aplikaci přidejte základnu HomeBase.


- Zapněte základnu HomeBase a připojte ji ke směrovači.
- Počkejte asi 1 minutu, než kontrolka LED zmodrá.
- K připojení k domácímu směrovači Wi-Fi použijte přiložený ethernetový kabel.
- K zapnutí základny HomeBase použijte přiložený napájecí adaptér (12V/2A).




- Chcete-li zlepšit bezdrátový dosah zařízení HomeBase, umístěte jej na stůl nebo polici ve výšce 3-5 stop (1-1,5 m) a co nejdále od zdi.



①



②



③

4. Podle pokynů v aplikaci přidejte kameru eufyCam S3 Pro a poté ji synchronizujte se základnou HomeBase.



- Se základnou HomeBase lze synchronizovat až bezdrátových 16 kamer eufyCams.
- Při synchronizaci dodržujte maximální vzdálenost 1 metr mezi základnou HomeBase a kamerou eufyCam.
- Pokud je zjištěna nová verze firmwaru a vyskakovací okno vás k vyzve, aktualizujte firmware.



①



< 3,3 stopy 1 m)



②



③

5. Dokončete další nastavení nebo je přeskočte pro pozdější nastavení.

- Detekce pohybu
- Správa obličejů
- Nastavení videa a zvuku

Příprava

Rozšíření úložiště HomeBase (volitelné)


HomeBase S380 je vybavena 16 GB úložného prostoru pro ukládání videozáznamů a umožňuje přidat další pevný disk, který prostor rozšíří. Pevný disk musí splňovat následující požadavky:

Typ	Pevný disk (HDD) nebo SSD (Solid State Drive), který využívá rozhraní SATA.
Velikost	2,5 palce
Kapacita	16TB max
Doporučené stránky	Western Digital, Seagate, SAMSUNG, Kingston, PNY, Crucial, SanDisk




- Při instalaci nebo odeírání pevného disku musí být základna HomeBase vypnutá.
- Před přidáním do HomeBase přeneste všechna data z pevného disku na bezpečné místo.
- Nový pevný disk musí být inicializován prostřednictvím aplikace eufy Security, aby mohl pracovat se základnou HomeBase.


1. Zatlačte na horní víko a sejměte jej.




2. Uvolněte šroub a vyjměte držák pevného disku.



3. Připevněte pevný disk k držáku pomocí dodaných šroubů.



4. Vložte a přišroubujte držák zpět k základně HomeBase a poté nasadte horní víko zpět na místo.




Plné nabití fotoaparátů před montáží

Před instalací kamer venku je plně nabijte (100 % baterie).



①



②

Indikátor LED	Popis
Modrá	V nabíjení
Vypnuto	Plně nabité

Průvodce montáží

1. Výběr umístění

Kamera eufyCam obsahuje vestavěný solární panel a záložní solární panel, který přeměňuje sluneční světlo na elektrickou energii a udržuje kameru eufyCam každý den nabitou.

- Účinnost nabíjení kolísá v závislosti na intenzitě slunečního záření.
- Nebojte se, že se úroveň nabití baterie sníží. Stává se to, když není dostatek slunečního světla nebo když fotoaparát spotřebovává více energie než obvykle. Fotoaparát nemusíte nabíjet kabelem, dokud se nespustí alarm vybití baterie.

Pro eufyCam

Vyberte si místo, odkud budete mít požadovaný výhled.


Nejlepší doporučené místo:

- Výška 2-3 m
- Zorné pole 12 m
- 100 % plochy zabudovaného solárního panelu přijímá sluneční světlo.
- Plně vystavené přímému slunečnímu záření po dobu nejméně 1,5 hodiny denně.
- Silný signál Wi-Fi

Pro záložní solární panel



Doporučená nejlepší lokalita:

- 100 % plochy zabudovaného solárního panelu přijímá sluneční světlo.
- Plně vystavené přímému slunečnímu záření po dobu nejméně 1,5 hodiny denně.




2. Instalace montážního držáku

Umístění a vrtání otvorů



①





②


1. Vrtání otvorů

2. Vložení kotev (vynechat pro dřevěnou stěnu)

Instalace montážní základny



①



②



1. Rozeberte ji

2. Instalace základny


3. Montáž fotoaparátu

- Ujistěte se, že je nabíjecí port USB-C bezpečně chráněn vodotěsným krytem.

Montáž fotoaparátu



①




②

1. Montáž fotoaparátu
2. Utáhněte malý knoflík


Nastavení zorného pole fotoaparátu



①





②




③

1. Odstraňte ochrannou fólii
2. Optimální úhel při sledování živého vysílání v aplikaci
3. Utáhněte velký knoflík


4. Montáž záložního solárního panelu



①



②



③

1. Montáž solárního panelu
2. Utáhněte malý knoflík
3. Připojení a nastavení

Gratulujeme!



Nyní jste připraveni používat kameru eufyCam!
Více informací najdete v aplikaci eufy Security.

DISTRIBUCE ČESKÁ REPUBLIKA
Praha Music Center, s.r.o.
Ocelářská 937/39
190 00 Praha 9
Zelená linka (volání zdarma) tel. 800 876 066
<http://www.pmc.cz>

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PMC
Praha Music Center, s.r.o.
Rakovnická 2665
440 01 Louny
Tel.: +420226011197
Email.: servis@pmc.cz