



# **Uživatelská příručka k systému OxygenOS 14.1**



# Obsah

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Uživatelská příručka.....</b>                        | <b>4</b>  |
| <b>Začínáme.....</b>                                    | <b>4</b>  |
| Navigace systémem.....                                  | 4         |
| Asistent aplikace „Výměna telefonu“ .....               | 6         |
| Zamykání a odemykání obrazovky.....                     | 7         |
| Vždy na displeji.....                                   | 10        |
| Zobrazení nedávných úloh.....                           | 15        |
| Zadávání textu.....                                     | 16        |
| Domovská obrazovka a funkce Shelf.....                  | 17        |
| Složky na domovské obrazovce.....                       | 20        |
| Globální hledání.....                                   | 21        |
| Snímek obrazovky.....                                   | 22        |
| <b>Speciální funkce.....</b>                            | <b>26</b> |
| Přepínání obrazovky.....                                | 26        |
| Ukotvené soubory.....                                   | 32        |
| Chytrý boční panel.....                                 | 33        |
| Rozdělené zobrazení.....                                | 35        |
| Flexibilní okna.....                                    | 37        |
| Rychlé spuštění.....                                    | 41        |
| Zjednodušený režim.....                                 | 42        |
| Fluid Cloud.....                                        | 42        |
| <b>Fotografie a videa.....</b>                          | <b>44</b> |
| Focení.....                                             | 44        |
| Úpravy snímků a videí.....                              | 57        |
| Obrázky.....                                            | 61        |
| Alba.....                                               | 63        |
| <b>Hraní her na telefonu.....</b>                       | <b>65</b> |
| Zapínání režimů herního výkonu.....                     | 65        |
| Herní jádro HyperBoost.....                             | 66        |
| Herní asistent.....                                     | 66        |
| Rychlé spuštění.....                                    | 67        |
| Zapnutí funkce Zamezení nechtěnému dotyku ve hrách..... | 67        |



|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Používání měniče hlasu.....                 | 68         |
| Zapnutí herních filtrů.....                 | 68         |
| Optimalizace dotykového ovládání.....       | 69         |
| Zapnutí vibrací 4D.....                     | 69         |
| Poslouchání hudby při hraní her.....        | 70         |
| Zapnutí chytré dvoukanálové sítě.....       | 70         |
| Praktické služby.....                       | 71         |
| <b>Připojení více zařízení.....</b>         | <b>75</b>  |
| Multi-Screen Connect.....                   | 75         |
| Propojení telefonu s počítačem Windows..... | 84         |
| Zrcadlení obrazovky.....                    | 85         |
| Připojování tiskáren.....                   | 87         |
| <b>Soukromí a zabezpečení.....</b>          | <b>89</b>  |
| Heslo na ochranu soukromí.....              | 89         |
| Skrýt aplikace.....                         | 90         |
| Soukromý prostor.....                       | 91         |
| Zámek aplikací.....                         | 92         |
| Klonování systému.....                      | 93         |
| Správce oprávnění.....                      | 97         |
| Zabezpečení systému.....                    | 100        |
| <b>Často používané aplikace.....</b>        | <b>102</b> |
| Kontakty.....                               | 102        |
| Hovory.....                                 | 103        |
| Hodiny.....                                 | 104        |
| Kompas.....                                 | 106        |
| Správa aplikací.....                        | 107        |
| Poznámky.....                               | 111        |
| Správa souborů.....                         | 114        |
| Počasí.....                                 | 117        |
| Používání kalkulačky.....                   | 118        |
| Záznamník.....                              | 118        |
| IR dálkový ovladač.....                     | 122        |
| <b>Systémová nastavení.....</b>             | <b>123</b> |
| Funkce hledání v Nastaveních.....           | 123        |



|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Wi-Fi.....                                 | 124 |
| Mobilní síť.....                           | 127 |
| Bluetooth.....                             | 130 |
| Připojení a sdílení.....                   | 131 |
| Tapety a styl.....                         | 134 |
| Domovská obrazovka a zámek obrazovky.....  | 140 |
| Zobrazení a jas.....                       | 142 |
| Zvuky a vibrace.....                       | 146 |
| Oznámení a stavový pruh.....               | 150 |
| Heslo a zabezpečení.....                   | 154 |
| Bezpečnost a tísňové služby.....           | 156 |
| Baterie.....                               | 158 |
| Digitální pohodlí a rodičovský dohled..... | 163 |
| Další nastavení.....                       | 165 |
| Informace o zařízení.....                  | 177 |
| Uživatelé a účty.....                      | 179 |



# Uživatelská příručka

## Začínáme

### Navigace systémem

#### Používání navigace gesty

Navigace gesty zpřijemňuje používání mobilního zařízení a pomáhá využívat jej na maximum.

##### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Navigace systémem** a vyberte **Gesta**.

##### Jak používat gesta:

- Návrat zpět na předchozí stránku

Potáhněte dovnitř z levého dolního rohu nebo pravého okraje obrazovky.

- Návrat zpět na domovskou obrazovku

Potáhněte nahoru z dolního okraje obrazovky.

- Zobrazit poslední úlohy

Potáhněte nahoru z dolního okraje obrazovky a přidržte prst.

- Přepnout na předchozí aplikaci

Potáhněte dovnitř z levého dolního rohu nebo pravého okraje obrazovky a přidržte prst.



## Nastavení gest pro navigaci

Otevřete **Nastavení > Systém a aktualizace > Navigace systémem**, vyberte **Gesta** a nastavte požadovaná gesta.

- Zapnutím **Skrýt pomocný pruh gest** skryjete pomocný pruh gest dole na obrazovce.
- Zapněte volbu **Vibrovat při návratu zpět**. Když poté potáhnete prstem dovnitř z levého nebo pravého okraje obrazovky pro návrat na předchozí stránku, telefon vždy zavibruje.
- Zapněte volbu **Přepnout na předchozí aplikaci**. Na předchozí aplikaci přepnete tak, že potáhnete prstem dovnitř z levého nebo pravého okraje obrazovky a přidržíte prst.
- Zapněte volbu **Zamezení nechtěnému dotyku**, abyste předešli nechtěným dotykům displeje. Při používání celoobrazovkového režimu na šířku (například při hraní her nebo sledování videí) budete muset v některých aplikacích potáhnout 2×, aby gesta fungovala.

## Navigace pomocí tlačítek

Po nastavení navigace pomocí tlačítek můžete k ovládání telefonu používat tlačítka Domů a Zpět.

### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Nastavení > Systém a aktualizace > Navigace systémem** a vyberte **Tlačítka**.



2. Zvolte upřednostňované rozložení tlačítek. Po zapnutí této funkce budou dole na obrazovce tři pevná tlačítka navigace.

-  Otevřít nedávné úlohy
-  Návrat zpět na domovskou obrazovku
-  Návrat zpět na předchozí stránku

## Asistent aplikace „Výměna telefonu“

Výměna telefonu umožňuje snadný a rychlý přenos dat (např. kontaktů, zpráv, protokolů hovorů, aplikací, snímků, videí, nastavení předvoleb a karet v aplikaci Peněženka) ze starého telefonu na nový, aby výměna telefonu byla co nejjednodušší.

### ★ Cesta k operaci

#### Přenést ze zařízení Android jiné značky

1. Na novém telefonu otevřete **Výměna telefonu**. Klepněte na **Toto je nové zařízení** a pak na **Jiné zařízení Android**.
2. Postupujte podle pokynů ke stažení a nainstalování aplikace „Výměna telefonu“ na vašem starém zařízení.
3. Po dokončení instalace klepněte na **Již nainstalováno na starém zařízení** na novém telefonu. Připojte starý telefon k novému přečtením QR kódu pomocí aplikace Výměna telefonu. Připojit se můžete i ručně.
4. Po propojení telefonů vyberte na starém telefonu data k přenesení a klepněte na **Přenést**.

#### Přenést ze zařízení iPhone



1. Na novém telefonu otevřete **Výměna telefonu**. Klepněte na **Toto je nové zařízení** a pak na **Importovat data z iPhone**.
2. Podle pokynů za pomoci starého telefonu přečtěte QR kód zobrazený na novém telefonu k nainstalování aplikace **Výměna telefonu**.
3. Otevřete **Výměna telefonu** na starém telefonu a klepněte na **Toto je starý telefon**. Vyberte data k přenesení a klepněte na **OK**.
4. Podle pokynů za pomoci starého telefonu přečtěte QR kód zobrazený na novém telefonu a klepněte na **Připojit se**.
5. Po propojení telefonů vyberte na starém telefonu data k přenesení a klepněte na **Přenést**. Počkejte, dokud klonování neskončí, a pak klepněte na **Hotovo**.

## Zamykání a odemykání obrazovky

### Heslo zámku obrazovky

Telefon se po nějaké době nečinnosti sám zamkne.

Pokud jste nastavili heslo zámku obrazovky, po probuzení obrazovky můžete potažením prstu nahoru aktivovat panel pro zadávání hesla, kde následně můžete heslo zámku obrazovky zadat.

Existují tři typy hesel zámku obrazovky.

- **Číselné:** Čistě číselné heslo obsahující 4–16 číslic.
- **Alfanumerické:** Heslo obsahující 4–16 číslic a písmen.
- **Vzor:** Vzor vytvořený spojením nejméně 4 bodů.

#### ★ Cesta k operaci





1. Otevřete **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Odemknutí zařízení > Zámek obrazovky** a nastavte heslo zámku obrazovky.
  2. Po nastavení vzoru můžete vypnout volbu **Zobrazovat stopu**, aby vzor při odemykání telefonu nebyl vidět.
-  Heslo zámku obrazovky si dobře zapamatujte. Pokud byste jej zapomněli, nebudete moci telefon odemknout ani exportovat data v něm uložená.

## Odemykání pomocí tváře

Odemykání pomocí tváře je rychlé a bezpečné.

### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Odemknutí zařízení > Odemykání pomocí tváře a odemykání otiskem prstu** a zadejte heslo zámku obrazovky.
2. Přidržte telefon 20–50 cm od obličeje a klepněte na **Pokračovat**.
3. Až telefon shromáždí potřebná data tváře, klepněte na **Hotovo**. Po uložení dat tváře do telefonu budete moci telefon odemykat pomocí tváře.

 Při získávání dat tváře je nutné, abyste nebyli na příliš tmavém ani přesvíceném místě.

## Odemykání otiskem prstu

 Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů. Nabídka vlastností a funkcí závisí na konkrétním zařízení.

### ★ Cesta k operaci



1. Otevřete **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Odemknutí zařízení > Odemykání pomocí tváře a odemykání otiskem prstu**. Postupujte podle pokynů na obrazovce a zaregistrujte svůj otisk položením prstu na senzor otisků prstů.
  2. Telefon odemknete položením prstu na senzor otisků prstů.
  3. Po přidání otisku prstu dále můžete:
    - klepnout na ikonu  vedle přidaného otisku a příslušný otisk prstu přejmenovat nebo smazat; nebo
    - klepnout na **Přidat otisk prstu** a přidat další otisky prstů.
-  S ohledem na co nejvyšší přesnost rozpoznávání otisků prstů doporučujeme přidat otisky prstů pokaždé, když vyměníte ochranu obrazovky.

## Spouštění aplikace Snapchat ze zámku obrazovky

Aplikaci Snapchat rychle spustíte z levého dolního rohu zámku obrazovky.

### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Nastavení > Domovská obrazovka a zámek obrazovky > Zkratky na zámku obrazovky**.
2. Když vyberete aplikaci **Snapchat**, budete ji moci rychle spouštět potažením po ikoně zkratky dole na zámku obrazovky. Zkratku můžete přiřadit i k jiným funkcím, jako např. zámku obrazovky s prezentací tapet nebo svítelně.



## Vždy na displeji

### Nastavení funkce Vždy na displeji

Pomocí funkce Vždy na displeji můžete snadno sledovat čas, datum, oznámení a další informace bez nutnosti zapínat obrazovku.

#### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Nastavení > Tapety a styl > Vždy na displeji** a zapněte **Vždy na displeji**.
2. Na stránce **Vždy na displeji** klepněte na **Další nastavení displeje** a nastavte režim zobrazení a informace, které se mají pomocí funkce Vždy na displeji zobrazovat (datum, stav nabití baterie, oznámení a další).
  - Klepnutím na **Režim zobrazení** naplánujete, kdy má být funkce Vždy na displeji zapnuta. K dispozici jsou volby Celý den, Podle rozvrhu a Úspora energie.
  - Klepněte na **Informace** a vyberte, které informace se mají pomocí funkce Vždy na displeji zobrazovat. K dispozici je čas, datum, stav nabití baterie a další informace.
  - Když zapnete **Nová oznámení**, funkce Vždy na displeji bude zobrazovat nová oznámení.



- Pokud by stav nabití baterie poklesl pod 10 % a telefon nebyl připojen k nabíječce, funkce Vždy na displeji se automaticky vypne.



- Funkce Vždy na displeji musí být podporována hardwarem telefonu. Na některých modelech nemusí být k dispozici (např. telefonech s LCD obrazovkou).

## **Funkce Vždy na displeji bez omezení, vaše jedinečná obrazovka**

Pro funkci Vždy na displeji systém nabízí nejrůznější styly, včetně textu, obrázků, analogových hodin, Omoji a uměleckých sérií.

Můžete si též vytvořit vlastní přizpůsobený vzhled Vždy na displeji – například fotografii dítěte, rodiče či kamarádky můžete převést do podoby siluety portréту na plátně, a tu pak používat jako tapetu funkce Vždy na displeji.

## **Nastavení doby, po kterou obrazovka zůstává zapnuta**

Když telefon nějakou dobu nepoužíváte, obrazovka se z důvodu snížení spotřeby a ochrany soukromí automaticky vypne. Doby, po jejímž uplynutí obrazovka telefonu automaticky zhasíná, můžete změnit.

### **★ Cesta k operaci**

Otevřete **Nastavení > Displej a jas > Automatické vypínání obrazovky** a zvolte dobu trvání.

## **Kreslení vzoru funkce Vždy na displeji**

Funkce Vždy na displeji umožňuje nakreslit rukou vzor.

### **★ Cesta k operaci**



1. Otevřete **Nastavení > Tapety a styl > Vždy na displeji** a klepněte na **Vlastní vzory** v části **Přizpůsobené**.
2. Na rozevírací stránce můžete upravit například barvu, štětec a tvar. Po skončení klepněte na ✓ v pravém horním rohu.

## Vlastní obsah funkce Vždy na displeji s textem a obrázky

K vytvoření obsahu funkce Vždy na displeji můžete kromě textu použít i své oblíbené obrázky. Použijte například obrázky svých nejbližších, domácích mazlíčků nebo hudebních idolů, které pak uvidíte vždy, když se podíváte na svůj telefon.

### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Nastavení > Tapety a styl > Vždy na displeji**. V části **Přizpůsobené** klepněte na **Text a obrázek**.
2. Vyberte a upravte svůj oblíbený obrázek.
3. Zadejte text pod obrázkem. Dále můžete upravit barvu textu, jeho velikost a zarovnání.
4. Dokončete klepnutím na **Použít**.

## Vytvoření vlastního textu pro funkci Vždy na displeji

Pomocí funkce Vždy na displeji můžete nechat zobrazovat například své oblíbené motto.

### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Nastavení > Tapety a styl > Vždy na displeji** a klepněte na **Text** v části **Přizpůsobené**.



2. V rozevíracím rozhraní zadejte text, u nějž dále můžete upravit barvu, tloušťku písma, uspořádání atd.
3. Klepněte na **Použít**.

## Canvas

Zařízení umí převádět barevné portréty do podoby siluety portrétu.

### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Nastavení > Tapety a styl > Vždy na displeji** a klepněte na **Canvas** v části **Přizpůsobené**.
2. V rozevíracím rozhraní vyberte libovolnou fotografii, kterou můžete buď vyfotit, nebo vybrat z aplikace **Obrázky**.
3. Klepněte na **Vygenerovat** a počkejte, až systém automaticky vygeneruje koncept **Vždy na displeji**.
4. Vymažte případné nežádoucí čáry a upravte styl a barvu zobrazení. Klepněte na **Další**.
5. Upravte velikost a umístění pro Canvas funkce **Vždy na displeji** a poté v pravém horním rohu klepněte na ✓. Po nastavení barvy textu klepněte na **Použít**.



Pomocí volby **Použít původní obrázek na domovskou obrazovku a zámek obrazovky** nastavíte, aby se původní fotografie převedená na Canvas funkce **Vždy na displeji** používala jako tapeta zámku obrazovky a domovské obrazovky.



## Zobrazování stavu služby spolujízdy přes funkci Vždy na displeji

Důležité informace se na zařízení mohou zobrazovat i při vypnuté obrazovce. Na displeji tak můžete letmým pohledem i při vypnuté obrazovce překontrolovat informace o aktuálním stavu doručování jídla, služeb spolujízdy apod.

### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Nastavení > Tapety a styl > Vždy na displeji** a zapněte **Vždy na displeji**.
2. Otevřete **Kontextové informace** a zapněte **Chytré návrhy**. Sledujte průběh služeb spolujízdy a doručování jídla bez probouzení obrazovky.

## Ovládání hudby pomocí funkce Vždy na displeji

Telefon umožňuje pohodlně ovládat hudbu přes funkci Vždy na displeji bez nutnosti telefon odemknout.

### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Nastavení > Tapety a styl > Vždy na displeji** a zapněte **Vždy na displeji**.
2. Klepněte na **Kontextové informace**. Zapnutím volby **Přehrávání hudby** přidáte ovládací prvky hudby k funkci Vždy na displeji.



## Zobrazení nedávných úloh

Nedávné úlohy zobrazíte dvěma způsoby v závislosti na používaném způsobu systémové navigace.

- Používáte-li navigaci gesty, potáhněte nahoru ze spodního okraje obrazovky, přidržte prst a po jeho uvolnění se objeví obrazovka s nedávnými úlohami. Nedávné úlohy zobrazíte potažením prstem doleva nebo doprava.
- Požíváte-li navigační tlačítka, obrazovku s nedávnými úlohami vyvoláte klepnutím na tlačítko . Nedávné úlohy zobrazíte potažením prstem doleva nebo doprava.

## Čištění aplikací na pozadí

### ★ Cesta k operaci

1. Používáte-li navigaci gesty, potáhněte nahoru ze spodního okraje a na 1 sekundu přidržte prst. Otevře se obrazovka s nedávnými úlohami.

Používáte-li navigační tlačítka, klepnutím na  dole na obrazovce otevřete obrazovku s nedávnými úlohami.

2. Aplikaci zavřete přetažením widgetu aplikace nahoru.

3. Chcete-li rychle zavřít všechny aplikace běžící na pozadí, klepněte na **Zavřít vše** dole.

4. Pokud se nalevo od aplikace zobrazuje , před zavřením je nutné aplikaci odemknout klepnutím na .





## Zadávání textu

### Přepínání klávesnic

#### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Nastavení > Systém a aktualizace > Klávesnice a způsob zadávání >**

**Spravovat klávesnice** a poté zvolte své upřednostňované klávesnice.

### Úprava nastavení klávesnice

#### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Nastavení > Systém a aktualizace > Klávesnice a způsob zadávání a**

**upravte nastavení klávesnice.**

- Klepněte na **Poloha klávesnice**. Podle pokynů na obrazovce upravte nastavení podle potřeby.
- Zapnutím volby **Zabezpečená klávesnice pro hesla** ochráníte svá hesla při zadávání.
- Zadávání textu si můžete usnadnit zapnutím volby **Zamezení nechtěnému dotyku**.

### Zapnutí zabezpečené klávesnice pro hesla

Zabezpečená klávesnice pro hesla zvyšuje bezpečnost při zadávání hesel. Klávesnice není připojena k internetu. Zadávané údaje se neukládají ani se nepoužívá automatické dokončování, historie klávesnice a další funkce, které by mohly vést k prozrazení vašich dat.



## ★ Cesta k operaci

Otevřete **Nastavení > Systém a aktualizace > Klávesnice a způsob zadávání** a zapněte **Zabezpečená klávesnice pro hesla**.

# Domovská obrazovka a funkce Shelf

## Zobrazování oznámení

Oznámení zobrazíte potáhnutím prstem dolů ze stavového pruhu. K dispozici jsou následující akce.

- Klepnutím na oznamovací zprávu otevřete odpovídající aplikaci a zobrazíte podrobnosti.
- Oznamovací zprávu smažete jejím potáhnutím doleva a klepnutím na  .  
Dále můžete klepnout na  a zvolit „Ztlumit“ nebo „Vypnout oznámení“.
- Potáhnutím oznamovací zprávy doprava ji smažete.

Když vám přijde SMS s ověřovacím kódem, zobrazí se bublina. Klepněte na bublinu a kód se automaticky zkopíruje a vloží do odpovídající oblasti.

- ① Některé aplikace třetích stran používající klávesnice s ochranou soukromí nemají ke schránce přístup nebo nemohou kód zkopírovat.

## Rychlá nastavení

Potáhnutím dolů ze stavového pruhu otevřete funkci „Rychlá nastavení“ (dalším potáhnutím dolů ji rozbalíte). V rychlých nastaveních vidíte všechny funkce.

- Jas upravíte přetažením pruhu  doleva nebo doprava.



- Klepnutím na ikonu příslušné funkce ji zapnete nebo vypnete – například svítilnu, režim Letadlo, funkci Ochrana zraku nebo režim Nerušit.
- Když se ikony dotknete a přidržíte prst, otevřou se nastavení příslušné funkce.
- Klepnutím na  > **Upravit dlaždice** v pravém horním rohu můžete ikony rychlých funkcí smazat nebo přidat. Když se ikony přepínače dotknete a prst přidržíte, můžete ji přetáhnout na jiné místo.
- Klepnutím na  v pravém horním rohu přepnete uživatele.
- Klepnutím na  v pravém horním rohu otevřete nastavení.

## Používání funkce Shelf

Funkce Shelf rozšiřuje schopnosti domovské obrazovky. Umožňuje přidávat nejrůznější widgety Shelf, a využívat tak více funkcí.

- **Správce telefonu:** Pomocí této funkce můžete například sledovat využití úložiště telefonu. Klepnutím na **Uklidit** odstraníte soubory odpadu, abyste urychlili běh telefonu.
- **Životní styl:** Tato funkce nabízí informace o letenkách nebo jízdenkách na vlak a odesílá připomínky k plánovaným cestám.
- **Cvičení a zdraví:** Tato funkce počítá ušlé kroky nebo dobu cvičení, pomáhá tak udržovat se v kondici.
- **Služby dopravců a místní služby:** Poté, co váš telefon rozpozná určité aplikace, bude vám poskytovat odpovídající informace o doručování balíčků, službách dopravců a produktových slevách.



Shelf bude doporučovat i další obsah na míru v závislosti na vašich odběrech.

#### ★ Cesta k operaci

Shelf otevřete potáhnutím dolů na domovské obrazovce.

- Klepněte na  v levém horním rohu, vyberte widget a poté jej klepnutím na **Přidat** zobrazte ve funkci Shelf.
- Klepnutím na widget otevřete příslušnou aplikaci.
- Widget smažete tak, že se jej dotknete a přidržíte prst. Chcete-li tento widget přesunout jinam, přidržte jej a přetáhněte.

## Správa widgetů ve funkci Shelf

Shelf vám na základě vašich odběrů doporučuje přizpůsobený obsah v souladu s vašimi potřebami.

#### ★ Cesta k operaci

Shelf otevřete potáhnutím dolů na domovské obrazovce.

- Klepněte v levém horním rohu a vyberte widget, který vás zajímá. Klepnutím na **Přidat** přidáte widget do funkce Shelf.
- Klepnutím na widget otevřete příslušnou aplikaci.
- Chcete-li widget smazat nebo upravit, dotkněte se jej a přidržte prst.
- Chcete-li widget přesunout jinam, přidržte jej a přetáhněte.



## Složky na domovské obrazovce

### Vytváření složek aplikací

Aplikace na domovské obrazovce můžete seskupovat do složek, aby se vám lépe spravovaly a vždy jste je snadno našli.

#### ★ Cesta k operaci

- Složku vytvoříte tak, že se dotknete ikony aplikace na domovské obrazovce, přidržíte prst, přetáhnete ikonu aplikace nad jinou a poté prst pustíte.
- Dále se můžete dotknout libovolného prázdného místa na domovské obrazovce a přidržet prst, resp. stažením dvou prstů otevřít režim úprav, vybrat více aplikací a poté klepnout na **Vytvořit složku** dole na obrazovce.

Po vytvoření složky na domovské obrazovce sem můžete přidávat aplikace tak, že přetáhnete příslušnou ikonu aplikace na složku a uvolníte prst.

Chcete-li přejmenovat složku, otevřete ji a klepněte na její název.

Složku zvětšíte tak, že se jí dotknete a přidržíte prst. U aplikací seskupených ve velké složce můžete aplikaci otevřít klepnutím na její ikonu. Pokud je ve složce nejméně 9 aplikací, v pravém dolním rohu uvidíte malé mřížkové zobrazení aplikací. Klepnutím na mřížkové zobrazení složku otevřete.

### Slučování složek

Složky jednoduše sloučíte tak, že přetáhnete jednu na druhou.

#### ★ Cesta k operaci



Na domovské obrazovce přetáhněte jednu složku na druhou, přidržte prst a poté jej pusťte. Složky se tímto sloučí.

## Odstranění složky

### ★ Cesta k operaci

Klepněte na složku, přidržte prst a klepněte na **Odstranit složku**. Všechny aplikace z této složky se přesunou na domovskou obrazovku.

Aplikace ze složky se přesunou na aktuální obrazovku (pokud je zde dost místa).

Pokud zde není dostatek místa, přesunou se na poslední obrazovku. Rozmístění aplikací bude stejné jako ve složce.

## Globální hledání

Nemůžete najít některou z funkcí? Nechce se vám při hledání aplikace procházet několik obrazovek? Potáhnutím otevřete Globální hledání a zadáním klíčových slov rychle vyhledejte příslušnou aplikaci na zařízení nebo na webu.

- Na zařízení: aplikace, nastavení, soubory, kontakty, kalendář, poznámky, zprávy a další.
- Na webu: aplikace, webové stránky a další.

### ★ Cesta k operaci

- Potažením dolů po domovské obrazovce otevřete Globální hledání.
- Na domovské obrazovce potáhněte prstem k obrazovce Shelf a klepnutím na lupu v levém horním rohu otevřete Globální hledání.



## Snímek obrazovky

### Pořízení úplného snímku obrazovky

Snímek obrazovky pořídíte následujícími způsoby:

#### ★ Cesta k operaci

- Snímek obrazovky třemi prsty

Standardně je zapnuta funkce „Snímek obrazovky třemi prsty“. Snímek obrazovky vytvoříte potažením třemi prsty dolů kdekoli po obrazovce.

Pokud by tento způsob nefungoval, otevřete **Nastavení > Usnadnění přístupu a pohodlí > Snímek obrazovky** a zkontrolujte, zda je zapnuta volba **Potáhnutí dolů třemi prsty**.

- Snímek obrazovky pomocí tlačítek

Stiskněte současně **tlačítko napájení a tlačítko snížení hlasitosti**.

### Vytvoření částečného snímku obrazovky

Funkce „Částečný snímek obrazovky“ umožňuje pořizovat snímky vybraných částí obrazovky. Částečný snímek obrazovky může mít tvar obdélníku, elipsy nebo čehokoli jiného.

#### ★ Cesta k operaci

1. Standardně je zapnuta funkce „Snímek obrazovky třemi prsty“. Snímek obrazovky proto kdykoli vytvoříte tak, že se dotknete obrazovky třemi prsty a přidržíte je. Pokud by tento způsob nefungoval, otevřete **Nastavení >**



**Usnadnění přístupu a pohodlí > Snímek obrazovky a zapněte Dotyk třemi prsty a přidržení.**

2. Vytvořte snímek obrazovky, dotkněte se obrazovky třemi prsty a přidržte je. Zobrazí se náhled snímku obrazovky.
3. Oblast snímku obrazovky si můžete upravit.
4. Tvar snímku obrazovky můžete změnit na obdélník, elipsu nebo libovolný útvar, který na obrazovce nakreslíte.

## Pořízení rolovacího snímku obrazovky

Pomocí rolovacího snímku obrazovky můžete zachytit obsah přesahující hranice viditelné obrazovky.

### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Nastavení > Usnadnění přístupu a pohodlí > Snímek obrazovky** a poté zapněte volbu **Dotyk třemi prsty a přidržení**. Rolovací snímek obrazovky pořídíte tak, že se obrazovky dotknete třemi prsty, přidržíte je a potáhnete jimi dolů až přes spodní okraj obrazovky.
2. Nechte obrazovku posouvat dolů, dokud nezachytíte vše potřebné, případně potažením nahoru či dolů upravte rozsah snímku obrazovky. Pořizování snímku zastavíte klepnutím na **Hotovo**.



Chcete-li nejprve pořídít běžný snímek obrazovky, dotkněte se obrazovky třemi prsty a přidržte je, nebo stiskněte a přidržte **tlačítko snížení hlasitosti a tlačítko napájení** současně. Když se zobrazí náhled snímku obrazovky, klepnutím na volbu **Posouvat** spustíte zaznamenávání rolovacího snímku obrazovky.





Potáhněte prsty dolů, dokud na snímku není vše potřebné. Pořizování snímku zastavíte klepnutím na **Hotovo**.

## Sdílení a úpravy snímků obrazovky

Po vytvoření snímku obrazovky jej můžete upravit nebo sdílet.

### ★ Cesta k operaci

1. Po vytvoření snímku obrazovky se objeví jeho náhled, pod nímž je k dispozici tlačítko **Sdílet**. Klepnutím na tlačítko **Sdílet** můžete snímek obrazovky sdílet se svými kontakty přes WeChat nebo Facebook.
2. Když na plovoucí náhled klepnete, můžete na snímku obrazovky kreslit náčrty, rozmazat jej, přidat text, otočit jej, oříznout, použít filtr, případně i smazat.

## Nahrávání obrazovky telefonu

Aktivity na obrazovce, jako například nejzajímavější okamžiky při hraní her, můžete snadno zachytit pomocí funkce **Záznam obrazovky**.

### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Nastavení > Usnadnění přístupu a pohodlí > Záznam obrazovky > Umístění indikátoru** a vyberte **Stavový pruh** nebo **Plovoucí okno**.
2. Potažením dolů shora na obrazovce otevřete **Rychlá nastavení**. Dalším potažením dolů zobrazíte všechna nastavení.
3. Vyhledejte **Záznam obrazovky** a klepněte na tuto volbu.



- Pokud jste nastavili, aby byl ukazatel ve stavovém pruhu, nahrávání se spustí po odpočítávání v délce 3 sekund. Klepnutím na  jej rozbalíte.  
Klepnutím na  nahrávání pozastavíte; dalším klepnutím jej obnovíte.
  - Pokud jste nastavili, aby byl ukazatel v plovoucím okně, nahrávání spustíte klepnutím na volbu . Dalším klepnutím nahrávání pozastavíte nebo obnovíte.
4. Klepnutím na volbu **Hotovo** nebo  nahrávání zastavíte a uložíte video do aplikace Obrázky.

## Nahrávání obrazovky s vlastními komentáři

Chcete-li k videu přidat komentář (například při hraní), je nutné před nahráváním obrazovky zapnout **Nahrávat zvuk z mikrofonu**, aby se k videu přidal i váš hlas.

### ★ Cesta k operaci

Během nahrávání obrazovky můžete rozbalit plovoucí okno tím, že na něj klepnete.

Klepnutím na  zaznamenáte zvuk z mikrofonu.

Klepnutím na  nahrávání zvuku ukončíte.

## Úprava rozlišení záznamu obrazovky

Před nahráváním můžete podle potřeby změnit rozlišení záznamu obrazovky. Na výběr jsou tři přednastavená rozlišení, resp. uživatelské nastavení.

· Vysoké (1080p, 16 Mbps)

· Střední (720p, 8 Mbps)



- Nízké (480p, 4 Mbps)
- Vlastní (nastavte si vlastní rozlišení záznamu a přenosovou rychlost).

#### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Nastavení > Další nastavení > Záznam obrazovky > Rozlišení**.

 Maximální rozlišení se může lišit podle situace. Viz možnosti konkrétního telefonu.

## Speciální funkce

### Přepínání obrazovky

#### Přepínání aplikací na přední obrazovku

Máte-li rozevírací telefon, pomocí funkce „Přepínání obrazovky“ můžete po zavření telefonu používat příslušnou aplikaci na přední obrazovce.

#### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Nastavení > Přepínání obrazovky** a přizpůsobte si přepínání obrazovky po zavření telefonu. Zvolte ze tří možností:

- **Používat dál:** Po zavření můžete telefon dál používat na přední obrazovce.
- **Používat dál potažením:** Po zavření telefonu jej můžete dál používat potažením prstu nahoru na přední obrazovce, nebo se obrazovka po 3 sekundách sama zamkne.
- **Vypnout obrazovku:** Po zavření telefonu se obrazovka vypne.



-  Tuto funkci podporují pouze rozevírací telefony (vyklápěné vodorovně jako kniha).

## Nastavení tapety interaktivního mazlíčka pro přední obrazovku

V systému zařízení je přednastaveno několik sad tapet s domácími mazlíčky. Některou z nich si můžete zvolit a nastavit ji jako tapetu domovské obrazovky pro přední obrazovku. Mazlíček se bude pokaždé zobrazovat v různých podobách. Nechte se při každém zapnutí obrazovky překvapit tím, co váš domácí mazlíček právě dělá.

### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Nastavení > Funkce rozložitelného telefonu > Styl přední obrazovky > Interaktivní mazlíčci**.
2. Vyberte některou z tapet domácího mazlíčka, nastavte barvu textu a poté klepněte na „Použít“.

-  Tuto funkci podporují pouze rozevírací telefony (vyklápěné svisle).

## Zobrazování oznámení na přední obrazovce

### ★ Cesta k operaci

Odemkněte přední obrazovku a potažením dolů otevřete seznam oznámení, kde máte k dispozici následující akce:

- Potažením prstu nahoru a dolů zobrazíte různé oznamovací zprávy, nebo klepnutím na konkrétní zprávu a rozevřením telefonu zobrazíte podrobnosti oznámení.



- Potažením doleva zobrazíte widgety přední obrazovky. Potažením doprava se vrátíte na předchozí stránku.
- Klepnutím na ikonu pro zavření dole v seznamu oznámení všechny zprávy vymažete.



Chcete-li vypnout oznámení konkrétní aplikace, otevřete **Nastavení > Oznámení** a **stavový pruh** a vypněte přepínač vedle příslušné aplikace.



Tuto funkci podporují pouze rozevírací telefony (vyklápěné svisle).

## Rychlá odpověď na přední obrazovce

Pokud právě nemůžete zvednout hovor, klepnutím na **Odpovědět přes SMS** můžete odpovědět pomocí zprávy. Můžete také přidávat další odpovědi nebo je seřadit.

### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Nastavení > Funkce rozložitelného telefonu > Rychlá odpověď** a klepněte na **Přidat odpověď**. Upravte svoji rychlou odpověď a poté klepněte na **Uložit**.
2. Chcete-li rychlou odpověď přesunout v seznamu jinam, klepněte na ni, přidržte prst a odpověď přetáhněte.



Tuto funkci podporují pouze rozevírací telefony (vyklápěné svisle).

## Přidávání widgetů na přední obrazovku

Po přidání widgetu na přední obrazovku můžete příslušnou funkci použít jednoduše tak, že klepnete na její widget.

### ★ Cesta k operaci



Otevřete **Nastavení > Funkce rozložitelného telefonu > Widgety na přední**

**obrazovce** a proveďte tyto kroky:

- Přidání widgetu: Widget pro přední obrazovku přidáte klepnutím na  vedle příslušné aplikace.
- Odstranění widgetu: Aplikaci ze seznamu odstraníte klepnutím na  vedle aplikace, kterou si přejete smazat.
- Úprava pozice: Chcete-li změnit pozici widgetu, dotkněte se jej, přidržte a přetáhněte.

Chcete-li na přední obrazovku přidat další widgety, otevřete nastavení widgetů pro přední obrazovku, klepněte na **Podporované aplikace** a poté klepněte na  vedle příslušné aplikace.

 Tuto funkci podporují pouze rozevírací telefony (vyklápěné svisle).

## Zobrazení jedním potažením

Až doposud byla situace taková, že když jste chtěli použít jízdenku nebo provést platbu, museli jste nejprve ukončit právě používanou aplikaci a otevřít aplikaci pro jízdenky nebo platby.

Funkce pro zobrazení jedním potažením zjednodušuje používání v mnoha náročných situacích. Při stání ve frontě u pokladny nebo ve veřejné dopravě můžete na přední obrazovku přetáhnout QR kód platby (resp. QR kód jízdenky). Hlavní obrazovku ale můžete používat i nadále pro další aplikace, protože obrazovky jsou na sobě nezávislé.

### ★ Cesta k operaci



Požadovanou aplikaci snadno zobrazíte na přední obrazovce lehkým potažením nahoru ze spodní části obrazovky. Aplikace zůstane zobrazena na přední obrazovce tak dlouho, dokud ji nezavřete.



- Zobrazení jedním potažením aktuálně podporuje mnoho různých aplikací včetně aplikací „Touch 'n Go eWallet“ a „Grab“.
- Tuto funkci podporují pouze rozevírací telefony (vyklápěné svisle).

## Rozdělené zobrazení

Vzhledem k větší ploše hlavní obrazovky je možné sem snadno umístit více aplikací v rozděleném zobrazení. Rozložení je pohodlnější pro oči a efektivnější je i práce v několika úlohách najednou.

V rozděleném zobrazení můžete na obrazovce sledovat více aplikací najednou, automaticky měnit jejich měřítko, zvětšovat a zmenšovat je nebo měnit jejich uspořádání.

### ★ Cesta k operaci

1. Rozevřete svůj skládací telefon.
2. Otevřete aplikaci a potáhnutím prstem dolů zprostředka obrazovky otevřete rozdělené zobrazení. Poté otevřete další aplikaci.
3. Další aplikaci do rozděleného zobrazení přidáte tak, že vyvoláte chytrý boční panel a přetáhnete aplikaci do místa, kde je uvedeno **Přetažením sem přidáte do rozděleného zobrazení**.



Když zobrazení rozdělujete mezi 2 aplikace, můžete zvolit vodorovné nebo svislé uspořádání. V případě 3 aplikací systém zvolí nejlepší uspořádání automaticky.

Umístění aplikací můžete prohazovat podle potřeby.

 Tuto funkci podporují pouze rozevírací telefony (vyklápěné vodorovně jako kniha).

## Základní akce rozděleného zobrazení

Když na rozevíracím zařízení ve stylu knihy zapnete rozdělené zobrazení, můžete přesouvat okna, upravovat velikost oken nebo měnit aktuálně otevřené aplikace.

### ★ Cesta k operaci

- Chcete-li v rozděleném zobrazení prohodit okna aplikací mezi sebou, dotkněte se ouška nahoře na okně aplikace, přidržte prst a přetáhněte jej přes jiné okno.
- Klepnutím na ouško můžete změnit velikost okna, zavřít jej, resp. změnit aktuálně otevřenou aplikaci.
- Chcete-li aplikace prohodit, klepněte na rozdělovník mezi těmito dvěma aplikacemi a vyberte **Prohodit strany**.
- Chcete-li spustit jednu či více aplikací prostřednictvím funkce „Flexibilní okna“, vyvolejte chytrý boční panel.
- Do režimu plného zobrazení přejdete stažením 4 nebo 5 prstů. Roztažením prstů tento režim ukončíte.

 Tuto funkci podporují pouze rozevírací telefony (vyklápěné vodorovně jako kniha).





## Duální okna

Funkce Duální okna rozdělí obrazovku na dvě poloviny a zobrazí různý obsah jedné aplikace.

Například v levé polovině se zobrazují navigační údaje aplikace, zatímco vpravo jsou uvedeny další podrobnosti. Když klepnete na nadpis v levé polovině, napravo se zobrazí příslušný obsah. Ovládání telefonu je tak o něco jednodušší.

### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Nastavení > Hlavní obrazovka > Duální okna**.
2. Vyberte aplikace, pro které chcete Duální okna povolit.

 Tuto funkci podporují pouze rozevírací telefony (vyklápěné vodorovně jako kniha).

## Ukotvené soubory

### Ukotvené soubory, rychlejší a snazší způsob získávání a sdílení informací

Do funkce Ukotvené soubory můžete z aplikací přetahovat texty, obrázky a soubory k dočasnému uložení. Z funkce Ukotvené soubory lze obsah přesouvat například do aplikací Poznámky a E-mail, kde jej můžete dále upravovat, nebo do aplikací Moje soubory a Obrázky za účelem uložení. Obsah je dále možné sdílet přes WeChat nebo jiné aplikace zasílání zpráv.

### ★ Cesta k operaci



1. Otevřete **Nastavení > Speciální funkce > Chytrý boční panel > Ukotvené soubory** a zkontrolujte, zda je zapnuta funkce **Ukotvené soubory**.
2. Dotkněte se textu, obrázků nebo souborů a přidržte je, dokud se nezmění na plovoucí objekt, a poté je přetáhněte do plovoucího okna funkce **Ukotvené soubory**.
3. Otevřete jinou aplikaci a rozbalte chytrý boční panel potažením prstu dovnitř z plovoucího pruhu. Klepněte na funkci **Ukotvené soubory** a přetáhněte z ní příslušný obsah do aplikace, ve které chcete tento obsah upravovat, uložit nebo sdílet.

## Chytrý boční panel

### Zapnutí chytrého bočního panelu

Chytrý boční panel je praktický nástroj, který otevřete potáhnutím dovnitř z okraje obrazovky. Umožňuje rychle provádět různé akce v závislosti na situaci. Chytrý boční panel podporuje otevírání aplikací nebo nástrojů na libovolném rozhraní. Některé aplikace a nástroje je dokonce možné otevírat v plovoucích oknech.

Chytrý boční panel kromě toho rozpoznává různé scénáře použití a doporučuje pro ně nejlepší nástroje.

#### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Nastavení > Speciální funkce > Chytrý boční panel** a zapněte **Chytrý boční panel**.
2. Dále můžete klepnutím na **Chytré funkce** povolit **Chytré funkce**. Systém vám pak bude doporučovat nástroje a aplikace v závislosti na konkrétní situaci.



3. Pokud právě nehrajete hry, vyhledejte na obrazovce plovoucí pruh Chytrý boční panel; potažením po tomto pruhu směrem dovnitř pak zobrazíte chytrý boční panel.

## Přizpůsobení polohy chytrého bočního panelu

Je-li zapnutý **Chytrý boční panel**, můžete si upravit polohu chytrého bočního panelu nebo propustnost příslušného plovoucího pruhu.

### ★ Cesta k operaci

1. Vyhledejte plovoucí pruh chytrého bočního panelu a potažením prstu směrem dovnitř po tomto pruhu jej rozbalte.
2. Dotkněte se chytrého bočního panelu v jeho horní části, přidržte prst a přetáhněte jej na požadované místo.
3. Otevřete **Nastavení > Speciální funkce > Chytrý boční panel** a posouváním prstu po pruhu doleva nebo doprava nastavte propustnost plovoucího pruhu.

## Překladač obrazovky, inteligentní překlad za všech situací

### Rychlá poznámka pro zapisování poznámek kdykoli

Když si například chcete rychle poznamenat nějaké údaje během konferenčního nebo video hovoru, funkci Rychlá poznámka snadno otevřete přes chytrý boční panel, kde klepnutím na **Rychlá poznámka** vyvoláte plovoucí okno Poznámky.

Před použitím této funkce je nutné zapnout **Chytrý boční panel**. Další podrobnosti viz [Zapnutí chytrého bočního panelu](#).



### ★ Cesta k operaci

Vyhledejte plovoucí pruh chytrého bočního panelu, potažením prstu směrem dovnitř po tomto pruhu jej rozbalte a poté vyberte **Rychlá poznámka**.

## Úpravy a přizpůsobení chytrého bočního panelu

Když chytrý boční panel spustíte poprvé, zobrazí se výchozí přehled rychlých nástrojů, jako je Překladač obrazovky, Snímek obrazovky, Záznam obrazovky a Rychlá poznámka. Zobrazované funkce si můžete přizpůsobit podle potřeby.

### ★ Cesta k operaci

1. Vyhledejte plovoucí pruh chytrého bočního panelu a potažením prstu směrem dovnitř po tomto pruhu jej rozbalte.
2. Klepněte na **Upravit** a poté klepnutím na „+“ nebo „-“ vedle aplikace přidejte příslušnou aplikaci do bočního panelu, resp. ji z panelu odstraňte.

## Rozdělené zobrazení

### Zapnutí rozděleného zobrazení

Funkce „Rozdělené zobrazení“ umožňuje rozdělit obrazovku telefonu tak, aby se zobrazovaly dvě aplikace současně.

Tyto aplikace pak mohou běžet nezávisle na sobě.

### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Nastavení > Usnadnění přístupu a pohodlí** a zapněte **Rozdělené zobrazení**.



-  Cesta k operaci se může lišit v závislosti na konkrétním modelu. Hledaný výraz můžete napsat do vyhledávacího pole v Nastaveních nebo na domovské obrazovce.

## Zapnutí rozděleného zobrazení

Rozdělené zobrazení otevřete těmito způsoby:

### ★ Cesta k operaci

- Na obrazovce s nedávnými úlohami klepněte na  v pravém horním rohu aplikace podporující rozdělené zobrazení a poté v rozbaleném seznamu klepněte na **Rozdělené zobrazení**.
- Rozdělené zobrazení můžete otevřít i přetažením aplikace (podporující rozdělené zobrazení) z chytrého bočního panelu.

## Změna velikosti rozděleného zobrazení

Velikost oken upravíte přetažením dělítky mezi okna směrem nahoru či dolů.

## Prohození oken v rozděleném zobrazení

Dotkněte se dělítky mezi okny, přidržte prst a přetáhněte jej k hornímu okraji obrazovky. Aplikace ze spodního okna se nyní zobrazí v horní části obrazovky.

## Ukládání skupin aplikací v rozděleném zobrazení

Aplikace často používané v rozděleném zobrazení si můžete uložit jako skupinu na domovskou obrazovku nebo do nedávných úloh. Poté můžete tyto aplikace jedním klepnutím otevřít v rozděleném zobrazení.



#### ★ Cesta k operaci

- **Velkoformátové zobrazovací zařízení:** V rozděleném zobrazení klepněte na dělítko mezi okny a z rozevírací nabídky vyberte **Uložit jako skupinu aplikací**. Příslušná skupina aplikací se uloží jako ikona na domovskou obrazovku.
- **Běžné zařízení:** V rozděleném zobrazení potažením nahoru ze spodního okraje obrazovky a přidržením prstu (nebo klepnutím na tlačítko Nedávné) otevřete obrazovku nedávných aplikací, kde můžete tuto skupinu aplikací uložit.

## Otevírání plovoucích oken v rozděleném zobrazení

Po zapnutí režimu rozděleného zobrazení můžete otevřít jednu či více aplikací v plovoucím okně. Můžete tak používat až tři aplikace současně.

#### ★ Cesta k operaci

Alternativně můžete po zapnutí rozděleného zobrazení rozbalit chytrý boční panel a klepnout na ikonu aplikace, kterou chcete v plovoucím okně otevřít.

## Ukončení rozděleného zobrazení

V rozděleném zobrazení ve svislém uspořádání ukončíte tuto funkci tak, že dělítko mezi okny přetáhnete nahoru nebo dolů.

## Flexibilní okna

### Zapnutí flexibilních oken

Flexibilní okna umožňují otevřít více oken aplikací a poté mezi nimi přepínat.



Můžete upravit i způsob zobrazování těchto oken. Díky tomu lze hrát hry nebo sledovat videa a současně odpovídat na zprávy ve prospěch vyšší produktivity.

### ★ Cesta k operaci

Flexibilní okna je možné zapnout několika způsoby.

- Otevřete nedávné úlohy, v pravém horním rohu klepněte na  a poté na **Plovoucí okno**.
- Aplikaci otevřete v plovoucím okně klepnutím na ni v chytrém bočním panelu (příslušná aplikace musí flexibilní okna podporovat).
- Aplikaci zobrazíte v plovoucím okně potažením nahoru od spodního okraje obrazovky (příslušná aplikace musí flexibilní okna podporovat).

## Přesunutí plovoucího okna

Pokud se v běžném plovoucím okně zobrazuje nějaká aplikace, okno přesunete uchopením ouška nahoře na okně.

Pokud se aplikace zobrazuje v mini okně, okno jednoduše přesunete jeho přetažením z místa na místo.

## Změna velikosti plovoucího okna

Když se v plovoucím okně zobrazuje nějaká aplikace, můžete velikost okna upravit.

- Velikost okna změníte přetažením levého nebo pravého dolního rohu plovoucího okna.
- Přetažením plovoucího okna k levému nebo pravému okraji obrazovky okno zmenšíte do velikosti ikony.



- Klepnutím na plovoucí okno v mini režimu jej zvětšíte.

## Nastavování flexibilních oken

### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Nastavení > Usnadnění přístupu a pohodlí > Flexibilní okna** a nastavte Flexibilní okna.

- Zapnutím volby **Režim bez tlačítek** skryjete tlačítka akcí. Okno zavřete klepnutím na ouško nahoře.
- Po zapnutí volby **Rychlé skrytí okna ve hře** můžete během hraní okno rychle skryt po levém nebo pravém okraji tak, že klepnete mimo oblast okna.
- Když po zapnutí volby **Sdílet přes plovoucí okno** budete chtít sdílet soubory nebo obsah, můžete otevřít příslušnou aplikaci v plovoucím okně.

 Cesta k operaci se může lišit v závislosti na konkrétním modelu. Hledaný výraz můžete napsat do vyhledávacího pole v Nastaveních nebo na domovské obrazovce.

## Sdílení snímků pomocí flexibilního okna

Funkce „Flexibilní okna“ podporuje rychlé sdílení snímků prostřednictvím plovoucího okna.

### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete okno chatu a rozbalte chytrý boční panel.
2. Otevřete album v chytrém bočním panelu a vyberte snímek ke sdílení.





3. Dotkněte se snímku ke sdílení a přidržte prst, dokud snímek neplave, přetáhněte jej do okna chatu a poté uvolněním prstu snímek odešlete.



Kromě sdílení snímků jejich přetažením z místa na místo můžete do okna chatu sdílet soubory jejich přetažením z aplikace „Moje soubory“, resp. poznámky přetažením z aplikace „Poznámky“.

## Flexibilní okna

Aplikaci můžete podle potřeby přepnout do plovoucího okna.

### ★ Cesta k operaci

1. Potažením prstu z dolní části obrazovky při aktivní funkci Flexibilní okna otevřete obrazovku s nedávnými úlohami.
2. Potáhněte prstem k aplikaci, kterou chcete přepnout do plovoucího okna, a poté klepněte na  v pravém horním rohu. V seznamu pak klepnutím na **Flexibilní okna** přepnete aplikaci do plovoucího okna.

Alternativně můžete rozbalit Chytrý boční panel a klepnout na aplikaci, kterou chcete otevřít v plovoucím okně.

## Zavírání plovoucích oken

### ★ Cesta k operaci

- Plovoucí okno zavřete klepnutím na příslušné tlačítko v pravém horním rohu plovoucího okna .



- Pokud plovoucí okno žádné tlačítko pro zavření neobsahuje, klepněte na horizontální pruh v horní části **plovoucího okna** a poté klepněte na tlačítko pro zavření v místní nabídce.
- Mini okno zavřete potažením prstu nahoru po okně.

## Rychlé spuštění

### Otevírání aplikací za použití odemykání otiskem prstu

Po zapnutí funkce Rychlé spuštění můžete při odemykání telefonu otiskem prstu rychle potažením otevřít Fotoaparát, Hodiny, Kalkulačku a další nástroje nebo aplikace.

#### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Odemykání pomocí tváře a odemykání otiskem prstu > Otisk prstu > Rychlé spuštění** a zapněte **Rychlé spuštění**.
2. Zde můžete překontrolovat, které aplikace jsou funkcí Rychlé spuštění podporovány; nebo klepněte na **Upravit** a vyberte, pro které aplikace bude tento způsob otevírání povolen.
3. Po dokončení úprav klepněte v pravém horním rohu na **✓**.
4. Na zámku obrazovky se dotkněte snímače otisku prstu a přidržte prst, dokud se neobjeví nabídka ikon; poté otevřete aplikaci nebo nástroj potažením prstu k příslušné ikoně.



-  Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů. Nabídka vlastností a funkcí závisí na konkrétním zařízení.

## Zjednodušený režim

System podporuje tzv. zjednodušený režim domovské obrazovky s většími ikonami a písmy pro snazší používání telefonu.

### ★ Cesta k operaci

Zjednodušený režim zapnete přes **Nastavení > Speciální funkce > Zjednodušený režim**.

- Ve zjednodušeném režimu se na domovskou obrazovku standardně přidá widget uživatelské příručky telefonu.
- Ze zjednodušeného režimu se do standardního režimu vrátíte otevřením **Nastavení** a klepnutím na **Ukončit zjednodušený režim**.

## Fluid Cloud

Funkce Fluid Cloud zobrazuje vaše nejdůležitější aktivity, které se v reálném čase prezentují formou bublin nebo karet na snadno viditelných místech, abyste měli všechny důležité informace neustále po ruce, a mohli tak na ně okamžitě reagovat. V závislosti na důležitosti služeb a místě, kde v telefonu právě jste, se mohou oznámení zobrazovat v bublině či kartě zcela nahoře na obrazovce, na kartě v seznamu oznámení, na zámku obrazovky, nebo na obrazovce Vždy na displeji (AOD).



- Například když právě používáte časovač, můžete se vrátit na domovskou obrazovku nebo navštívit jiné stránky, ale současně nechat ve stavovém pruhu zobrazovat klíčové informace časovače.
- Když se během nahrávání zvuku vrátíte na domovskou obrazovku nebo přejdete na jiné stránky, ve stavovém pruhu se bude i nadále zobrazovat průběh nahrávání.

...

### ★ Cesta k operaci

Používání funkce Fluid Cloud je podmíněno aktualizací operačního systému telefonu na verzi OxygenOS 14.0 nebo novější.

 Funkce Fluid Cloud je podporována systémem OxygenOS 14.0 nebo novějším.

Některé modely nemusejí tuto funkci podporovat.

## Používání funkce Fluid Cloud

Příklady služeb podporovaných funkcí Fluid Cloud:

Osobní hotspot, časovač, nahrávání zvuku, záznam obrazovky, zrcadlení obrazovky, Multi-Screen Connect a další aktivity v reálném čase.

### ★ Cesta k operaci

- Příslušnou aplikaci otevřete klepnutím na bublinu nebo kartu funkce Fluid Cloud.
- Když se bubliny dotknete a přidržíte prst, rozbalí se do podoby karty. Pokud chcete aktuální službu upravit, dotkněte se karty a přidržte prst.
- Kartu sbalíte potažením prstu nahoru, doleva nebo doprava po kartě.



## Zákaz funkce Fluid Cloud

Fluid Cloud můžete zakázat takto:

### ★ Cesta k operaci

- Potažením dolů ze stavového pruhu otevřete seznam oznámení, vyhledejte kartu, kterou chcete zakázat, potáhněte prstem po kartě doleva a klepněte na **Nastavení**. Pomocí volby **Vypnout tuto připomínku** na rozevíracím panelu zrušíte aktuální oznámení; volbou **Vypnout připomínky pro tuto službu** zakážete oznámení této služby trvale.
- Když se dotknete karty Fluid Cloud a přidržíte prst, aktivuje se rozevírací panel. Pomocí volby **Vypnout tuto připomínku** zrušíte aktuální oznámení; volbou **Vypnout připomínky pro tuto službu** zakážete oznámení této služby trvale. Oznámení zobrazovaná formou bublin ve stavovém pruhu si můžete rozbalit do podoby karet a poté provést požadovanou akci.

 Systémové aktivity (např. časovače, nahrávání zvuku a záznam obrazovky) nelze na rozdíl od oznámení zakázat, ale můžete je jednoduše zastavit, nebo počkat až skončí.

## Fotografie a videa

### Focení

### Focení

### ★ Cesta k operaci



1. Otevřete aplikaci Fotoaparát.
2. K dispozici jsou tyto funkce:
  - Uzamknout zaostření a expozici: Zaostření a expozici jednoduše uzamknete tak, že se dotknete předmětu focení a přidržíte prst.
  - Upravit expozici: Dotkněte se obrazovky a potáhněte prstem nahoru nebo dolů. Společně s pohybem prstu se mění ukazatel jasu  vedle rámečku zaostření.
  - Zvětšit nebo zmenšit: Dotkněte se obrazovky dvěma prsty a poté jejich roztažením obraz zvětšíte, resp. stažením zmenšíte. Dále můžete dotykem  a přidržetím prstu rozbalit pruh zoomování a pak posouváním prstu obraz zvětšovat nebo zmenšovat.
  - Vybrat režim fotoaparátu: Režim fotoaparátu vyberete posouváním doleva nebo doprava na pruhu „Režimy“ dole na obrazovce.
  - Zapnout nebo vypnout blesk: Klepněte na ikonu blesku  na obrazovce a nastavte **Vypnuto**, **Zapnuto**, **Auto**, nebo **Výplňové světlo**. V režimu Auto bude fotoaparát používat blesk automaticky podle světelných podmínek. V režimu výplňového světla zůstává blesk zapnutý pro lepší osvětlení předmětu focení.
3. Vyfotíte klepnutím na tlačítko závěrky.



## Focení v režimu Portrét

Režim Portrét pomáhá s focením atraktivních portrétních fotografií v profesionální kvalitě.

### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Fotoaparát > PORTRÉT**.
2. Po zapnutí režimu **Portrét** se automaticky zapne i efekt rozostření pozadí.

Klepnutím na **Retušovat** můžete upravit úroveň retušování; dále můžete klepnout na **Filtry** a vybrat si z různých stylů filtru.

## Focení v režimu XPAN

Režim XPAN používá klasický poměr 65:24 fotoaparátu Hasselblad XPAN včetně černobílého a barevného tónu. Imituje vzhled retro filmů Hasselblad a pomáhá zachycovat vaše příběhy ve formě fotografií.

### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Fotoaparát > VÍCE** a vyberte režim „XPAN“.

 Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů. Nabídka vlastností a funkcí závisí na konkrétním zařízení.

## Natáčení videí

### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Fotoaparát > VIDEO**.
2. Focení nebo natáčení spustíte klepnutím na tlačítko závěrky.



3. Klepnutím na  nahrávání pozastavíte; klepnutím na  jej obnovíte, resp. klepnutím na tlačítko závěrky nahrávání ukončíte.

Videa se standardně nahrávají v režimu 1080p, 30 fps. Klepnutím na  >  můžete zvolit jinou snímkovou frekvenci a rozlišení. Při vyšší snímkové frekvenci a rozlišení budou výsledné video soubory větší.

 Klepnutím na  pořídíte fotku během nahrávání videa. Nahrávání videa bude pokračovat bez přerušení.

## Ultra stabilní

Funkce Ultra stabilní pomáhá pomocí algoritmů a optické stabilizace obrazu jednoduše natáčet videa bez roztřeseného obrazu. Po zapnutí funkce Ultra stabilní můžete jednoduše natáčet hladká a čistá videa například při hraní s dětmi, jízdě na kole ve městě nebo provozování extrémních sportů v přírodě.

### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Fotoaparát** > **VIDEO** a v levém horním rohu klepněte na .

 Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů. Nabídka vlastností a funkcí závisí na konkrétním zařízení.

## Focení v noci

Za slabého okolního světla je možné používat noční režim focení. V nočním režimu fotoaparát v rychlém sledu za sebou pořídí několik snímků s různým nastavením expozice a pomocí algoritmu sloučí snímky tak, aby výsledná fotka měla co nejživější detaily.





### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Fotoaparát > NOC**.
2. Klepnutím na tlačítko závěrky nebo  v levém horním rohu zapnete režim Stativ. V režimu Stativ se výrazně zvýší kvalita výsledných fotografií.

## Focení s dlouhou expozicí

Režim dlouhé expozice simuluje efekt fotografií pořízených s delší dobou expozice (pomalejší závěrkou). Dlouhá expozice je zajímavou volbou při focení pohybujících se objektů, například vozidel v noci, běžců nebo například tekoucí vody.

K dispozici jsou různé scénáře dlouhé expozice, určené pro různé situace.

- Doprava: Zachyťte jasná pohybující se světla vozidel v noci.
- Mraky na obloze a tekoucí voda: Zachyťte vodopády nebo krajinu s tekoucí vodou tak, aby vypadaly jako krásná olejomalba.
- Malování světlem: Snímejte pohyblivé svítící objekty v šeru.

### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Fotoaparát > VÍCE** a vyberte **DLOUHÁ EXPOZICE**.
2. Klepněte na ikonu šablon v levém dolním rohu a zvolte odpovídající šablonu podle situace.
3. Vyfoťte klepnutím na tlačítko závěrky.



Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů. Nabídka vlastností a funkcí závisí na konkrétním zařízení.



## Zapnutí režimu Pro

Při focení v režimu Pro můžete upravovat různá nastavení, jako je citlivost (ISO), rychlost závěrky nebo režimy ostření.

### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Fotoaparát > VÍCE** a vyberte **PRO**.
2. V režimu **PRO** můžete upravovat tato nastavení:
  - Citlivost ISO: Klepněte na **ISO** a pomocí posuvníku nastavte požadovanou citlivost.

Za slabého osvětlení hodnotu citlivosti zvýšte; za jasného světla naopak citlivost snižte, aby fotografie neobsahovala šum.

- Rychlost závěrky: Klepněte na **Závěrka** a pomocí posuvníku nastavte požadovanou rychlost závěrky.

Rychlost závěrky ovlivňuje množství světla zachyceného fotoaparátem. Menší rychlost závěrky je vhodná pro focení krajiny nebo portrétů; vyšší rychlost závěrky použijte k focení pohyblivých objektů nebo postav.

- Kompenzace expozice: Klepněte na **EV** a pomocí posuvníku nastavte požadovanou hodnotu EV.

Za slabého osvětlení hodnotu EV zvýšte; za jasného světla ji snižte.

- Ohnisková vzdálenost: Klepněte na **Zaostření (Auto / Ruční ostření)** a pomocí posuvníku nastavte zaostřovací vzdálenost.



- Vyvážení bílé: Klepněte na **WB (vyvážení bílé)** a pomocí posuvníku nastavte vyvážení bílé.
- Formát souboru: Režim Pro podporuje různé formáty obrazových souborů. Klepněte na **JPG** nahoře na obrazovce.
  - Fotografie ve formátu JPG zaberou méně místa v úložišti.
  - Zvolíte-li formát RAW, telefon bude fotografie automaticky ukládat ve formátech JPG a DNG. Formát DNG zachovává více detailů k následnému zpracování, ale také vyžaduje více místa v úložišti.
  - Pokud zvolíte RAW+, telefon bude fotografie automaticky ukládat pouze ve formátu DNG. Zvolte proto formát podle skutečné potřeby.

 Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů. Nabídka vlastností a funkcí závisí na konkrétním zařízení.

## Dokonalý snímek AI

Funkce **Dokonalý snímek AI** vylepšuje skupinové fotografie, aby všechny tváře byly ostré a nikdo neměl zavřené oči. Volba **Nejllepší tvář AI** opravuje zavřené oči; pomocí volby **Čistá tvář AI** vylepšíte detaily tváří.

### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete aplikaci **Fotoaparát**, vyberte režim **Fotografie** a poté poříd'te snímek nejméně 3 osob hledících do fotoaparátu.
2. Otevřete aplikaci **Obrázky**, vyberte vámi pořízenou skupinovou fotografii a klepnutím na  v pravém horním rohu otevřete **Dokonalý snímek AI**.



3. Podle potřeby vyberte **Nejlepší tvář AI** nebo **Čistá tvář AI** a poté klepnutím na **Uložit** úpravy dokončete.



- **Nejlepší tvář AI** ke svému fungování vyžaduje, aby bylo zařízení připojeno k internetu.
- **Nejlepší tvář AI** podporuje fotografie pořízené předním i zadním fotoaparátem; **Čistá tvář AI** podporuje pouze fotografie pořízené předním fotoaparátem. Při focení zadním fotoaparátem lze tuto funkci použít pouze tehdy, když je v záběru 3 až 20 osob. Při focení předním fotoaparátem lze tuto funkci použít pouze tehdy, když je v záběru 3 až 10 osob.

## Úpravy fotografií a videí s použitím funkce Štítek

Funkce Štítek obsahuje sbírku zajímavých a zábavných štítků v podobě tváří a filtrů pro retušování tváří, které můžete použít na všechny své fotografie a videa.

### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Fotoaparát** > **VÍCE** a vyberte **ŠTÍTEK**.
2. Klepněte na  po levé straně a vyberte štítek. Chcete-li fotku retušovat, klepněte na **Retušování tváře**. Klepněte na **Filtr** a vyberte si z nabídky různých filtrů.

## Focení panoramatických fotografií

Režim Panorama podporuje super široké zobrazení k pořizování širokoúhlých fotografií, do kterých vměstnáte vše, co na nich chcete mít.



### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Fotoaparát > VÍCE** a vyberte **PANORÁMA**.
2. Uprostřed obrazovky se jako vodítko objeví šipka a vodorovná linka. Klepnutím na šipku přepnete směr.
3. Začněte klepnutím na tlačítko závěrky a poté pomalu pohybujte fotoaparátem ve směru šipky. Šipku se po celou dobu snažte držet na lince. Po skončení opět klepněte na tlačítko závěrky.
4. Až fotoaparátem zaberete maximum, které je v režimu Panorama podporováno, fotka se pořídí automaticky. Snímání dále můžete kdykoli ukončit klepnutím na tlačítko závěrky.



- Při focení výškových budov otočte telefon do režimu na šířku a lehce jej nakloňte vzhůru.
- S fotoaparátem pohybujte pomalu, aby mohl zaostřit a zachytit ostrou a čistou fotografii se všemi detaily. Výsledná fotografie pak nebude rozmazaná.
- Při pořizování panoramatické fotografie se snažte vyvarovat jakýchkoli trhaných pohybů.

## Natáčení videí v režimu Kino

Režim Kino nabízí vyšší míru kontroly při natáčení videí, abyste mohli vytvářet videa ve vlastním stylu.

### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Fotoaparát > VÍCE** a vyberte **KINO**. V režimu na šířku je standardně nastaven filmový poměr stran 21:9.



2. Po levé straně můžete zapnout svítilnu a stabilizaci obrazu (EIS) nebo zapnout mřížku.
3. Po pravé straně můžete rozbalit následující parametry profesionálního natáčení:
  - EV: kompenzace expozice
  - WB: vyvážení bílé
  - S: rychlost závěrky
  - ISO: citlivost ISO
  - AF: režim zaostření
  - Tlačítka dole na obrazovce slouží k zoomování: 0,6× (ultra širokoúhlý obraz), 1× (širokoúhlý obraz) a u některých modelů též 3× (teleskopický objektiv).

Funkce Ultra noční video, HDR video a Ultra stabilní nejsou v režimu Kino k dispozici.

 Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů. Nabídka vlastností a funkcí závisí na konkrétním zařízení.

## Videa dvou pohledů pro dvojnásobnou zábavu

„Dva pohledy“ znamenají natáčení videí přední i zadní kamerou současně. Natáčení videa v režimu dvou pohledů může být ještě zábavnější.

### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete Fotoaparát > DALŠÍ a vyberte VIDEO DVOU POHLEDŮ.



2. Klepněte na  a vyberte jednu ze tří voleb uspořádání obrazovky:  
Rozdělit (nahore/dole), Obdélník (zobrazení PiP), nebo Bublina (zobrazení PiP).  
Bublinu i obdélník můžete přetáhnout kamkoli na obrazovce.
3. Pohledy jednoduše prohodíte poklepáním kdekoli v rámci pohledu, nebo klepnutím na tlačítko přepínače v pravém dolním rohu.
4. Funkci Retušování u předního fotoaparátu zapnete klepnutím na tlačítko retušování v pravém dolním rohu.

## Pořizování časosběrných videí

Prostřednictvím tzv. časosběru (neboli časosběrné fotografie) můžete formou krátkých videí zachytit změny, které probíhaly delší dobu. Časosběr se často používá k zachycení kvetoucích rostlin nebo mraků plujících po obloze.

### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Fotoaparát > VÍCE** a vyberte režim **ČASOSBĚR**.
2. Nasměrujte telefon na místo, které chcete natáčet. Ideálně použijte stativ, abyste zamezili otřesům.
3. Natáčení spustíte klepnutím na tlačítko závěrky. Zastavíte opětovným klepnutím na tlačítko závěrky.

## Natáčení zpomalených záběrů

Režim zpomaleného záběru slouží k nejrůznějším účelům, například natáčení padajících sněhových vloček nebo kapek deště, běžících osob, odražených míčů nebo



akcí při potápění. Režim zpomaleného záběru dále využijete ke zpomalení video klipu k podrobnějšímu prozkoumání pomíjivých okamžiků.

#### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Fotoaparát** > **VÍCE** a vyberte **ZPOMALENÝ ZÁBĚR**.
2. Klepněte nahoře na tlačítko snímkové frekvence a zvolte takovou snímkovou frekvenci, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám. Poté spusťte natáčení klepnutím na tlačítko závěrky.
3. Klepnutím na  nahrávání pozastavíte; klepnutím na  jej obnovíte, resp. klepnutím na tlačítko závěrky nahrávání ukončíte.

## Nastavení fotoaparátu

Základní nastavení fotoaparátu, jako například poměr stran nebo časovač a blesk, upravíte přímo na rozhraní aplikace Fotoaparát. K dispozici jsou i rozšířená nastavení pro lepší focení a natáčení videí.

#### ★ Cesta k operaci

V aplikaci **Fotoaparát** klepněte na  v pravém horním rohu a pak klepnutím na

 otevřete další volby.

- **Vodoznak:** Můžete si vytvořit vlastní vodoznak.
- **Mřížka a vodítka:** Fotoaparát nabízí mřížku, diagonální čáry a zlatou spirálu pro snazší kompozici fotografií.
- **Zvuk závěrky:** Při stisku spouště se ozve uspokojující zvuk.





- Zrcadlené selfie: Nechte selfie zrcadlově převrátit, abyste na obrázku byli skutečně vy.
- Zaznamenávat polohu: Nechte k fotografiím a videím automaticky přidávat informace o poloze.
- Způsoby focení: Vyfotit dotykem nebo použít gesto.
- Funkce tlačítka hlasitosti: Tlačítkům hlasitosti můžete přiřadit různé funkce, například závěrky nebo zoomování.



Tato funkce se může lišit v závislosti na konkrétním modelu a verzi. Nabídka vlastností a funkcí závisí na konkrétním zařízení.

## Focení selfie pomocí zadního fotoaparátu

Po rozevření telefonu můžete pomocí zadního fotoaparátu pořizovat selfie ve vyšší obrazové kvalitě. Náhled obrázku uvidíte na přední obrazovce.

### ★ Cesta k operaci

1. Rozevřete telefon a otevřete aplikaci fotoaparátu na hlavní obrazovce.  
Klepnutím na  přepněte na přední fotoaparát.
2. Klepněte na tlačítko **Selfie ve vysokém rozlišení** v hledáčku a postupujte podle pokynů k převrácení telefonu a použití přední obrazovky se zadním fotoaparátem namířeným na předmět focení. Na přední obrazovce si můžete zobrazit náhled a přepínat režimy.
3. Klepněte na tlačítko závěrky.



-  Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů. Nabídka vlastností a funkcí závisí na konkrétním zařízení.

## Úpravy snímků a videí

### Identifikace a rozmazávání soukromých informací při úpravách fotografií

Automatické rozmazávání skrývá profilové obrázky a zobrazovaná jména v situacích, kdy chcete sdílet snímek obrazovky nebo chatové zprávy, ale nechcete prozradit soukromé informace účastníků chatu.

#### ★ Cesta k operaci

1. Snímek obrazovky pořídíte potažením dolů 3 prsty na obrazovce chatu.  
Klepnutím na miniaturu snímku obrazovky v levém dolním rohu můžete snímek upravit.
2. Klepněte na **Rozmazat**, vyberte požadovaný styl a pak klepněte na **Auto**.
3. Dále můžete klepnout na profilové obrázky nebo text na snímku obrazovky a provést rozmazání ručně (nebo tuto úpravu vrátit zpět).
4. Klepněte na ✓ .



Při úpravách obrázku v aplikaci Obrázky můžete nechat automaticky rozmazat soukromé informace klepnutím na **Rozmazat**.



## Úpravy fotografií

Můžete provádět jednoduché úpravy fotografií, jako například měnit jas, kontrast nebo nasycení. Fotografie také můžete vylepšovat pomocí kreseb, textu a štítků, případně jejich části rozmazat. Kromě toho můžete fotografie retušovat, kopírovat styly mezi fotografiemi, obnovovat staré fotografie a provádět další úpravy.

### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Obrázky**, klepnutím na fotografii ji otevřete na celé obrazovce a poté klepněte na , abyste mohli provést požadované změny.
2. Úpravy ukončíte tak, že klepnete na **Hotovo** > **Uložit** a poté zvolíte **Nahradit soubor**, nebo **Uložit kopii**.



Pokud se rozhodnete původní fotografii nahradit, tato se přesune do alba **Nedávno smazané**. Fotografie přesunuté do tohoto alba se zde uchovávají po dobu 30 dní a následně se trvale smažou. Chcete-li fotografii obnovit, otevřete album **Nedávno smazané**, otevřete příslušnou fotografii na celé obrazovce a poté klepněte na **Obnovit**.

## Vyříznutí předmětu fotografie

Funkce pro vyříznutí části obrázku dokáže rozpoznat konkrétní předmět focení (osobu, domácího mazlíčka, statický objekt, průkaz atd.), který pak můžete rychle zkopírovat, uložit nebo sdílet.

### ★ Cesta k operaci



1. Otevřete aplikaci **Obrázky** a klepněte na fotku, ve které chcete vyříznout nějakou část. Dotkněte se předmětu focení a přidržte prst; systém fotku přečte, rozpozná předmět focení a poté jej extrahuje.
2. Po přečtení prst zvedněte a klepněte na **Kopírovat**, **Uložit** nebo **Sdílet** ke zkopírování, uložení, resp. sdílení daného předmětu.

## Převedení fotografie na štítek

V aplikaci **Obrázky** můžete vybraný objekt na fotografii převést na štítek a poté jej používat k vylepšování jiných fotografií.

### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Obrázky** a klepněte na fotografii obsahující objekt, z něž chcete vytvořit štítek. Dotkněte se předmětu focení a přidržte prst; systém fotku přečte, rozpozná předmět focení a poté jej extrahuje.
2. Po přečtení fotky uvolněte prst a klepnutím na **Přidat štítek** uložte objekt jako štítek.
3. Fotku ozdobíte štítkem tak, že ji otevřete, klepnete na **Upravit > Štítky** a kamkoli vložíte předtím vytvořený štítek. Štítek můžete podle potřeby otočit nebo změnit jeho velikost.

## Úpravy videa

Aplikace **Obrázky** nabízí funkce pro stříh nebo otáčení videa. Další funkce pro úpravy videa umožňují přidávat text, vodoznaky, filtry, motivy, hudbu nebo speciální efekty pro větší zábavu.



### ★ Cesta k operaci

V aplikaci **Obrázky** otevřete video, které chcete upravit, klepněte na  a poté postupujte podle pokynů na obrazovce:

- Klepnutím na **Oříznout** můžete video oříznout přetažením posuvníku po jedné či druhé straně prohlížeče snímků videa.
- Klepněte na **Oříznout a otočit** a vyberte poměr stran nebo otočení videa.
- Klepnutím na **Motiv** můžete vybrat motiv.

## Skenování dokumentů ke zvýšení produktivity

Pomocí funkce Skener dokumentů AI můžete skenovat papírové texty nebo snímky do podoby digitálních souborů.

### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Fotoaparát > Další** a vyberte **Skener dokumentů**.
2. Namiřte fotoaparát na text nebo snímek a klepněte na **tlačítko závěrky**. K převedení do souborů můžete pořídit více fotek najednou.
3. Klepněte na **Další** a podle potřeby snímek upravte pomocí voleb **Oříznout**, **Efekt** a **Otočit**.
4. Když jste se všemi snímky a úpravami spokojeni, klepnutím na **Uložit** uložte buď jako PDF, nebo obrázek.



Pokud ukládáte do PDF, můžete pořídit až 12 fotografií, které lze spojit do jediného souboru PDF.



## Obrázky

### Prohlížení fotografií a videí

#### ★ Cesta k operaci

Všechny fotky, videa a snímky obrazovky zobrazíte klepnutím na **Obrázky > Obrázky**.

Dále můžete otevřít stránku **Obrázky**, stažením prstů změnit uspořádání a poté procházet fotky a videa podle roků či měsíců.

### Rychlé hledání fotografií

Ke hledání fotek v aplikaci **Obrázky** můžete použít klíčová slova. Do vyhledávacího pole aplikace **Obrázky** zadejte kdy nebo kde byla fotka pořízena, uveďte zde text, scény, názvy nebo jiné prvky obsažené na fotografii, případně zadejte jiné informace související s příslušnou fotkou, aby bylo možné ji rychle najít.

#### ★ Cesta k operaci

K rychlému vyhledání fotky v aplikaci **Obrázky** zadejte nahoře do vyhledávacího pole klíčová slova, jako například čas nebo místo pořízení fotografie.

### Vzpomínky

Tato funkce uspořádá vaše fotky podle událostí, času a osob, abyste mohli vytvářet úžasná alba a videa k oživení těch nejkrásnějších chvil z minulosti.

#### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Obrázky > Prozkoumat** a potažením nahoru zobrazte vzpomínky.



2. Po otevření vzpomínky pak klepnutím na tlačítko Přehrát spustíte automatické přehrávání fotek uložených pod touto vzpomínkou.

Pokud chcete některé fotky ze vzpomínky odstranit, otevřete > **Upravit** v pravém horním rohu.

## Nastavování snímků jako tapet a profilových obrázků

### ★ Cesta k operaci

V aplikaci **Obrázky** vyberte požadovaný snímek a poté v pravém dolním rohu klepněte na , vyberte **Nastavit jako tapetu** nebo **Nastavit jako avatara kontaktu** a poté postupujte podle pokynů.

Po nastavení tapety dále můžete klepnutím na vytvořit tvůrčí tapetu.

## Sdílení fotografií a videí

### ★ Cesta k operaci

V aplikaci **Obrázky** klepněte na fotografii nebo video, resp. dotykem a přidržením prstu vyberte více fotografií a videí ke sdílení, a poté v pravém dolním rohu klepněte na . Vyberte způsob sdílení a dokončete podle pokynů na obrazovce.

Při sdílení fotografií nebo videí můžete nechat vymazat informace o poloze a další vlastnosti kvůli ochraně soukromí.

V aplikaci **Obrázky** klepněte v pravém horním rohu na > **Nastavení** > **Ochrana soukromí** a zapněte **Odstranit informace o poloze** a **Odstranit další vlastnosti**.



## Alba

### Uspořádání fotografií a videí do alb

Telefon umožňuje automaticky třídit fotografie a videa podle zdroje, typu či dalších atributů, a tak usnadňuje jejich vyhledávání a správu.

### Automatické vytváření vzpomínek

Telefon třídí fotografie do alb za pomoci speciálního algoritmu. Mohou se tak automaticky generovat například alba Lidé, Místa, Krajina nebo Jídlo.

#### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Obrázky** > **Prozkoumat**.

### Vytvoření alba

Fotografie a videa si můžete uspořádat podle vlastních potřeb. Například si můžete vytvořit album „Moje nejlepší fotky“ a uložit do něj své oblíbené fotografie.

#### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Obrázky** > **Alba**. V pravém horním rohu klepněte na  > **Nové album**. Zadejte název alba a uložte jej.
2. Vyberte fotky nebo videa, která chcete do alba přesunout.

Po vytvoření alba jednoduše vyberte fotografie nebo videa z aplikace **Obrázky** a klepnutím na  je přesuňte do alba.





## Přidávání fotografií a videí do soukromého alba

Soukromé fotografie a videa si můžete uložit do Soukromého alba, aby zůstaly skryty před ostatními.

Soubory uložené do Soukromého alba se nezobrazují v aplikaci Obrázky ani nejsou vidět při výběru fotografií nebo videí ke sdílení.

### ★ Cesta k operaci

V aplikaci **Obrázky** klepněte na fotografii nebo dotykem a přidržením prstu vyberte více fotografií, které chcete skrýt, a poté otevřete **⋮ > Nastavit jako soukromé** dole na obrazovce.

## Zobrazování fotografií a videí v soukromém albu

Skryté fotografie a videa můžete zobrazit následujícími způsoby:

### ★ Cesta k operaci

- V aplikaci **Obrázky** se dotkněte kdekoli ve spodním pruhu záložek a přidržte prst, dokud se neobjeví obrazovka pro zadání hesla na ochranu soukromí. Po zadání hesla na ochranu soukromí můžete prohlížet skryté fotografie a videa.
- V aplikaci **Obrázky** klepněte na **⋮ > Nastavení** a zapněte **Zobrazit soukromé album**. Poté se dole na stránce **Alba** zobrazí album **Soukromé**. Klepněte na něj a zadejte heslo na ochranu soukromí.
- Otevřete **Nastavení > Oprávnění a soukromí > Soukromí > Soukromý sejf** a klepněte na **Snímky a videa**.



## Obnovení smazaných fotografií a videí

Po smazání fotografií a videí je telefon uchovává ještě dalších 30 dní.

### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Obrázky** > **Alba** > **Nedávno smazané**, dotykem prstu a jeho přidržením vyberte fotky, které chcete na zařízení uchovat, a poté klepněte na **Obnovit**.

## Hraní her na telefonu

### Režimy výkonu her

Herní asistent podporuje tři různé režimy výkonu her.

- **Režim Pro Gamer:** V tomto režimu se zvyšuje snímková frekvence a vylepšuje odezva na dotyky pro maximální zážitek ze hry. Doporučeno pro hry MOBA/MMO. V tomto režimu se zvyšuje spotřeba energie.
- **Vyvážený režim:** V tomto režimu se udržuje vyvážený výkon a spotřeba energie, a je proto vhodný pro většinu her s nižšími nároky.
- **Úsporný režim:** Tento režim omezuje výkon telefonu a snižuje kvalitu grafiky ve prospěch nižší spotřeby energie a delší výdrže baterie. Je vhodnou volbou při slabé baterii telefonu.

### ★ Cesta k operaci

Spustěte hru, potažením prstu doprava z levého horního rohu obrazovky vyvolejte Herního asistenta, klepněte na **Výkon** a vyberte požadovaný režim výkonu her.



## Herní jádro HyperBoost

Herní jádro HyperBoost využívá technologie jako např. optimalizované vykreslování, strojové učení AI nebo chytré řízení na základě výkonu, aby zajistilo stabilní snímkovou frekvenci v graficky náročných hrách ve prospěch co nejlepšího zážitku ze hry.

## Herní asistent

Herní asistent vylepšuje výkon her a zpřijemňuje zážitek ze hry. Nabízí režim zrychlení her, filtry, měnič hlasu a další funkce pro hraní her. Herní asistent dále umožňuje:

- kontrolovat prodlevu sítě, snímkovou frekvenci, stav nabití baterie a další,
- zapínat nebo vypínat tichý režim, blokovat oznámení, pořizovat snímky obrazovky, nahrávat obrazovku telefonu, odmítat příchozí hovory a další.

### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Game Center > Moje >  > Herní asistent** a zkontrolujte, zda je povolen **Herní asistent**.
2. Spusťte hru a potažením prstu doprava z levého horního rohu obrazovky vyvolejte Herního asistenta.



Tato funkce se může lišit v závislosti na konkrétním modelu a verzi. Nabídka vlastností a funkcí závisí na konkrétním zařízení.



## Rychlé spuštění

Funkce Rychlé spuštění umožňuje rychle spustit hru bez nutnosti čekat na její načtení.

Po zapnutí funkce Rychlé spuštění se hra uloží do mezipaměti na pozadí. Až budete hru spouštět příště, otevře se mnohem rychleji.

### ★ Cesta k operaci

Spusťte hru, potažením prstu doprava z levého horního rohu obrazovky vyvolejte Herního asistenta a poté klepnutím na **Nástroje > Rychlé spuštění** zapněte tuto funkci.

 Funkce Rychlé spuštění ukládá hru na pozadí pouze do mezipaměti v úložišti zařízení. Hra zůstává offline, dokud ji nespustíte a nepřipojíte k internetu.

## Zapnutí funkce Zamezení nechtěnému dotyku ve hrách

Při hraní her v režimu na šířku byste v zápalu hry mohli nechtěně aktivovat ovládací gesta, jako například snímek obrazovky třemi prsty. Zapnutím volby „Zamezení nechtěnému dotyku“ zakážete některá gesta na základě svých zvyklostí, aby nedocházelo k vyrušování v těch nejméně vhodných chvílích.

### ★ Cesta k operaci

1. Spusťte hru a potažením prstu doprava z levého horního rohu obrazovky vyvolejte Herního asistenta. Klepnutím na **Nástroje > Optimalizace dotyku** zapněte volbu **Zamezení nechtěnému dotyku**.
2. Podle svých zvyklostí vyberte gesta, která si přejete zakázat.



## Používání Měníče hlasu k odlišení se od skutečnosti

K hlasovým hovorům během hraní her můžete používat Měníč hlasu, kdy budete protihráčům znít jako malá holčička, robot, postava z kresleného seriálu nebo vybraná celebrita.

### ★ Cesta k operaci

1. Během hry potažením prstu doprava z levého horního rohu obrazovky vyvolejte Herního asistenta a poté klepněte na **Nástroje > Měníč hlasu**.  
Vyberte si kterýkoli z nabízených hlasů.
2. Vyberte si a uložte své oblíbené zvuky, které se pak budou používat pro hlasové hovory během hraní her.
3. Po ukončení hry tento efekt zmizí.

 Tuto funkci podporují pouze vybrané hry a mobilní telefony. Řiďte se konkrétním obsahem obrazovky příslušného telefonu.

## Herní filtry

Herní filtry nabízejí nejrůznější vizuální styly pro ještě lepší zážitek ze hry. Některé filtry navíc pomáhají s odhalováním skrytých nepřátel, a tak vám mohou ve hrách poskytnout určitou výhodu.

### ★ Cesta k operaci



Spusťte hru, potažením prstu doprava z levého horního rohu obrazovky vyvolejte Herního asistenta, klepněte na **Nástroje > Herní filtry** a poté vyberte svůj oblíbený filtr. Tato funkce se po skončení hry automaticky vypne.

## Optimalizace dotyku ve hrách

Zážitek ze hry můžete dále vylepšit přizpůsobením citlivosti obrazovky telefonu při dotyku a při potáhnutí.

### ★ Cesta k operaci

1. Spusťte hru, potažením prstu doprava z levého horního rohu obrazovky vyvolejte Herního asistenta a poté klepněte na **Výkon > Optimalizace dotyku**.
2. Přetažením posuvníku doleva nebo doprava upravte nastavení citlivosti při dotyku a při potáhnutí.
  - Citlivost při dotyku: Nižší citlivost pomáhá chránit před nechtěnými stisky, zatímco vyšší citlivost odpovídá lepší odezvě na dotyk.
  - Citlivost při potáhnutí: Zvyšte nebo snižte citlivost při potáhnutí. Vyšší hodnota znamená lepší odezvu na potáhnutí prstem.

 Optimalizace dotyku se na některých modelech zařízení označuje „Hyper dotyk“.

## Vibrace 4D

Vibrace 4D podporují komplexnější a propracovanější vibrační efekty v některých herních situacích. Efekty s charakterem nárazu, poskytované funkcí Vibrace 4D, dodávají soutěžní atmosféře her ten správný rytmus.

### ★ Cesta k operaci



Spustíte hru, potažením prstu doprava z levého horního rohu obrazovky vyvolejte Herního asistenta, klepněte na **Nástroje > Vibrace 4D** a poté zapněte **Vibrace 4D**. Klepnutím na **Nastavení** můžete vibrační efekty přizpůsobit.

 Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů. Nabídka vlastností a funkcí závisí na konkrétním zařízení.

## Poslouchání hudby při hraní her

Během hraní her můžete pomocí Herního asistenta přehrávat vlastní hudbu nebo upravovat hlasitost přehrávače hudby bez nutnosti hru přerušovat.

### ★ Cesta k operaci

1. Když během přehrávání skladby na pozadí potažením prstu dovnitř z levého horního rohu obrazovky vyvoláte aplikaci **Herní asistent**, můžete přepínat skladby, pozastavit přehrávání nebo spustit přehrávání hudby přímo v modulu přehrávače hudby.
2. Klepnutím na  upravíte hlasitost přehrávání hudby.

## Chytrá dvoukanálová síť

Je-li připojení přes Wi-Fi příliš pomalé, můžete posílit konektivitu přes mobilní síť. Zapnutím volby „Chytrá dvoukanálová síť“ omezíte prodlevy Wi-Fi pomocí připojení přes mobilní síť.

### ★ Cesta k operaci



Spustíte hru, potažením prstu doprava z levého horního rohu obrazovky vyvolejte Herního asistenta, klepněte na **Nástroje > Zrychlení sítě > Vybrat síť** a poté zapněte **Chytrá dvoukanálová síť**.

## Praktické služby

### Používání snímků a záznamů obrazovky ve hrách

K zachycení nejzajímavějších herních okamžiků můžete použít funkce **Snímek obrazovky** a **Záznam obrazovky** v rámci Herního asistenta.

#### ★ Cesta k operaci

Spustíte hru, potažením prstu doprava z levého horního rohu obrazovky vyvolejte Herního asistenta a poté klepněte na **Nástroje Snímek obrazovky** nebo **Záznam obrazovky**.

### Oznámení typu „Bullet“ ve hrách

Funkce Oznámení typu „Bullet“ při hraní her zobrazuje zprávy WeChat, QQ a SMS v podobě titulkových komentářů, abyste nepřišli o žádné důležité informace.

#### ★ Cesta k operaci

1. Spustíte hru, potažením prstu doprava z levého horního rohu obrazovky vyvolejte Herního asistenta, klepněte na **Nástroje > Oznámení typu „Bullet“** a poté zapněte **Oznámení typu „Bullet“**.
2. Klepněte na **Oznámení jako ikony** nebo **Oznámení typu „Bullet“**.
  - Když zvolíte **Oznámení jako ikony** a přijde vám zpráva, aplikace zobrazí ikonu, na kterou můžete klepnout a rychle odpovědět.





- Když zvolíte **Oznámení typu „Bullet“** a přijde vám zpráva, aplikace ji zobrazí v podobě titulkového komentáře.

3. Můžete si nastavit rychlost titulkových komentářů, jejich průhlednost, počet zobrazovaných komentářů i vzhled jejich pozadí.

## Zámek otáčení obrazovky ve hrách

Některé aplikace přepínají obrazovku do horizontálního nebo vertikálního režimu i v případě, že je automatické otáčení obrazovky vypnuto. Při hraní her můžete za pomoci Herního asistenta otáčení uzamknout, abyste zamezili nechtěným vyrušením.

### ★ Cesta k operaci

Spusťte hru, potažením prstu doprava z levého horního rohu obrazovky vyvolejte Herního asistenta a poté klepněte na **Nástroje > Zámek otáčení**.

## Odpovídání na zprávy přes plovoucí okno ve hrách

Během hraní her můžete na neodkladné zprávy odpovídat přes plovoucí okno, aniž byste museli hru ukončovat.

### ★ Cesta k operaci

1. Spusťte hru, potažením prstu doprava z levého horního rohu obrazovky vyvolejte Herního asistenta a poté klepněte na **Nástroje**.
2. Klepněte na aplikaci pro zasílání zpráv (např. QQ, WeChat nebo SMS) ke spuštění funkce chatování v plovoucím okně.
3. Chcete-li plovoucí okno přetáhnout jinam, přidržte jej nahoře uprostřed.



-  Tato funkce se může lišit v závislosti na konkrétním modelu a verzi. Nabídka vlastností a funkcí závisí na konkrétním zařízení.

## Stálý jas ve hrách

Jas obrazovky bezprostředně ovlivňuje zážitek při hraní her. Pokud nechcete, aby vás při hraní rušily automatické úpravy jasu, můžete jas obrazovky při hraní her uzamknout.

### ★ Cesta k operaci

1. Spusťte hru, potažením prstu doprava z levého horního rohu obrazovky vyvolejte Herního asistenta, klepněte na **Nástroje > Jas** a poté posunutím prstu doleva nebo doprava upravte jas.
2. Jas uzamknete nebo odemknete klepnutím na ikonu Uzamknout jas.

## Blokování oznámení ve hrách

Můžete zablokovat bannerová oznámení, aby vás nerušila při hraní her.

### ★ Cesta k operaci

Spusťte hru, potažením prstu doprava z levého horního rohu obrazovky vyvolejte Herního asistenta a poté klepněte na **Nástroje > Blokovat oznámení**.

## Blokátor volání ve hrách

Pokud při hraní nechcete být rušeni příchozími hovory, zapněte **Blokátor volání**.

### ★ Cesta k operaci



Spusťte hru, potažením prstu doprava z levého horního rohu obrazovky vyvolejte Herního asistenta a poté klepněte na **Nástroje > Blokátor volání**.

## Používání pouze výchozí datové SIM při hraní her

Při hraní her na telefonu se dvěma SIM kartami můžete pozorovat delší prodlevy sítě. Druhou datovou SIM (tedy tu, která není výchozí) můžete při hraní zakázat, a tím stabilitu internetového připojení zvýšit.

### ★ Cesta k operaci

Spusťte hru, potažením prstu doprava z levého horního rohu obrazovky vyvolejte Herního asistenta, klepněte na **Výkon > Optimalizace sítě > Vybrat síť** a poté zapněte **Používat pouze výchozí datovou SIM**.

 Po zapnutí této volby nebude moci druhá datová SIM přijímat hovory.

## Režim soustředění na hru

Zapnutím této funkce se zablokuji budíky, oznámení i příchozí hovory. Současně se vypne oznamovací pruh, navigace gesty, virtuální tlačítka a Herní asistent, čímž vznikne exkluzivní soutěžní atmosféra pro maximální soustředění na samotné hraní.

### ★ Cesta k operaci

1. Spusťte hru, potažením prstu doprava z levého horního rohu obrazovky vyvolejte Herního asistenta a poté klepněte na **Nástroje > Režim soustředění na hru**.
2. **Režim soustředění na hru** ukončíte tak, že telefon otočíte do vodorovné polohy a potáhnete prstem dovnitř z levého horního rohu.



-  Tuto funkci podporují pouze vybrané hry a mobilní telefony. Řiďte se konkrétním obsahem obrazovky příslušného telefonu.

## Připojení více zařízení

### Multi-Screen Connect

#### Multi-Screen Connect

Aplikace Multi-Screen Connect umožňuje snadno propojit telefon s počítačem nebo tabletem a rychle přenášet soubory a data mezi zařízeními. Po propojení zařízení přes

**Multi-Screen Connect** můžete používat tyto funkce:

- **Miracast:** Odesílejte obrazovku telefonu na počítač nebo tablet, a zobrazujte tak soubory telefonu nebo jej ovládejte prostřednictvím větší obrazovky.
- **Přenos souborů mezi zařízeními:** Přenášejte jednoduše soubory z telefonu do počítače nebo tabletu přetahováním z jednoho zařízení na druhé.
- **Úpravy souborů mezi zařízeními:** Otevřete si soubor z telefonu přímo na počítači, kde jej můžete upravovat. Upravovaný soubor se automaticky ukládá na vašem telefonu.
- **Přenos aplikace mezi tabletem a telefonem:** Spustíte aplikaci na telefonu a pak na tabletu pokračujte v práci přesně tam, kde jste skončili.
- **Synchronizace obsahu schránek:** Sdílejte obsah schránky mezi telefonem a počítačem nebo tabletem. Obsah zkopírovaný na jednom zařízení můžete vložit na druhé zařízení.



- **Synchronizace médií:** Fotky, videa, snímky obrazovky a záznamy obrazovky pořízené na telefonu můžete v reálném čase synchronizovat a ukládat na svůj počítač nebo tablet.
- **Synchronizace oznámení:** Oznámení přijatá telefonem můžete synchronizovat na svůj počítač nebo tablet a pak odpovídat přímo z daného zařízení.
- **Volání mezi zařízeními:** Volejte a přijímejte hlasové hovory na svém počítači nebo přepínejte mezi zvukovým výstupem počítače a telefonu během hovorů.

 Podrobnosti o zařízeních podporujících tuto funkci naleznete na oficiálních webových stránkách ([connect.oppo.com](https://connect.oppo.com)).

## Zapnutí automatického připojení pro zařízení pod stejným účtem

Používáte-li více zařízení, přihlaste se na všech pod stejným účtem a poté je můžete rychle propojit pomocí funkce **Automatické připojení** pro snadné odesílání obsahu obrazovky nebo přenášení souborů mezi zařízeními.

### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Nastavení > Připojení a sdílení > Multi-Screen Connect** a zapněte **Automatické připojení**. Telefon automaticky vyhledá zařízení přihlášená pod stejným účtem a propojí se s nimi.

 Tato funkce je k dispozici pouze pro systém OxygenOS 13.1 nebo novější.

## Propojení telefonu s tabletem

Když telefon propojíte s tabletem přes Multi-Screen Connect, můžete mezi oběma zařízeními snadno přenášet soubory a ovládat telefon přímo z tabletu.



### ★ Cesta k operaci

1. Dvojitým potažením dolů ze stavového pruhu rozbalte všechna Rychlá nastavení a zapněte **Multi-Screen Connect**. Alternativně můžete použít nabídku **Nastavení > Připojení a sdílení > Multi-Screen Connect** a zapnout **Multi-Screen Connect**.
2. Stejným způsobem zapněte **Multi-Screen Connect** na svém tabletu. Nechte telefon v blízkosti tabletu a postupujte podle pokynů pro připojení.
3. Po navázání připojení se na tabletu objeví okno s obsahem obrazovky vašeho telefonu. Nyní můžete telefon přímo ovládat pomocí tabletu.
4. Chcete-li okno zrcadlení obrazovky zavřít, klepněte na tlačítko **Zavřít** a vyberte **Odpojit**.

 Pokud je telefon i tablet přihlášen pod stejným účtem, můžete k jejich rychlému propojení použít funkci **Automatické připojení**. Další podrobnosti viz [Zapnutí automatického připojení pro zařízení pod stejným účtem](#).

## Přenos souborů mezi telefonem a tabletem

Po propojení telefonu s tabletem přes Multi-Screen Connect můžete soubory jednoduše přenášet mezi oběma zařízeními jejich přetahováním.

### ★ Cesta k operaci

- **Přenos z telefonu do tabletu:** V okně telefonu na tabletu vyberte soubory, které chcete přenést, dotkněte se a přidržte prst, dokud se neobjeví ikona pro přetažení, a pak soubory rovnou přetáhněte ven z okna telefonu.



- **Přenos z tabletu do telefonu:** V aplikaci Obrázky nebo v kterékoli složce na tabletu vyberte soubory, které chcete přenést, dotkněte se a přidržte prst, dokud se neobjeví ikona pro přetažení, a pak soubory rovnou přetáhněte do okna telefonu.

Přijaté soubory naleznete ve složce **Soubory > Multi-Screen Connect** na svém telefonu, resp. tabletu.

## Synchronizace schránky mezi telefonem a tabletem

Po propojení telefonu s tabletem přes Multi-Screen Connect můžete kopírovat, vyjímat a vkládat text mezi tabletem a oknem telefonu, stejně jako byste pracovali na jediném zařízení.

### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Nastavení > Připojení a sdílení > Multi-Screen Connect > Synchronizace obsahu** a zkontrolujte, zda je zapnuta funkce **Synchronizovat schránky**.

## Synchronizace fotografií a videí z telefonu do tabletu

Po propojení telefonu s tabletem přes Multi-Screen Connect se vaše fotky, videa, snímky obrazovky a záznamy obrazovky pořízené na telefonu mohou automaticky ukládat i na váš tablet, abyste je nemuseli sdílet ručně.

### ★ Cesta k operaci

1. Na telefonu otevřete **Nastavení > Připojení a sdílení > Multi-Screen Connect > Synchronizace obsahu** a zkontrolujte, zda je zapnuta volba **Synchronizovat média**.



2. Pořídíte fotku, video, snímek obrazovky nebo záznam obrazovky na svém telefonu.
3. Na tabletu se objeví oznámení. Klepněte na toto oznámení a pak na **Uložit**.
4. Otevřete aplikaci Obrázky na tabletu a zobrazte si právě uložený obrázek nebo video.

## Přenos aplikace mezi telefonem a tabletem

Po otevření aplikace na telefonu můžete přepnout na tutéž aplikaci na svém tabletu a pokračovat v rozdělané úloze na tabletu.

Pokud máte například rozečtený článek v aplikaci WeChat, můžete klepnutím otevřít WeChat na tabletu, kde se objeví tentýž článek otevřený na stránce, kde jste se čtením skončili.

### ★ Cesta k operaci

1. Přihlaste se pod stejným účtem na telefonu i tabletu, aby se obě zařízení automaticky propojila.
2. Na telefonu otevřete **Nastavení > Připojení a sdílení > Multi-Screen Connect** a zkontrolujte, zda je zapnuta volba **Přenos aplikace**.



- Tato funkce vyžaduje, aby obě zařízení používala systém OxygenOS 13.1 nebo novější a byla přihlášena pod stejným účtem.
- Funkce přenosu není u všech aplikací podporována. Další podrobnosti naleznete na svém telefonu.





## Sdílení mobilního připojení, volání a textových zpráv s tabletem

Po propojení telefonu s tabletem můžete mobilní připojení telefonu používat pro připojení k internetu, stejně jako volat, odpovídat na volání a psát textové zprávy přímo na tabletu.

### ★ Cesta k operaci

1. Přihlaste se pod stejným účtem na telefonu i tabletu, aby se obě zařízení automaticky propojila.
2. Otevřete **Nastavení > Připojení a sdílení > Multi-Screen Connect > Sdílená komunikace** a podle potřeby zapněte **Sdílení mobilních dat**, **Sdílení volání** nebo **Sdílení zpráv**.

Na tabletu pak můžete rovnou používat mobilní připojení a data telefonu k volání, odesílání zpráv SMS či procházení internetu.

## Multi-screen propojení mezi telefonem a notebookem

### ★ Cesta k operaci

1. Na počítači otevřete stránku <https://connect.oppo.com> a poté si stáhněte a nainstalujte aplikaci **Multi-Screen Connect**.
2. Dvojím potažením dolů ze stavového pruhu otevřete Rychlá nastavení a zapněte **Multi-Screen Connect**. Alternativně můžete použít nabídku **Nastavení > Připojení a sdílení** a zapnout **Multi-Screen Connect**.
3. Na telefonu v blízkosti počítače se zobrazí rozevírací okno. Postupujte podle pokynů pro připojení.



Dále můžete klepnout na volbu „Načíst pro připojení“ v pravém dolním rohu okna **Multi-Screen Connect** na počítači. Na telefonu otevřete Multi-Screen Connect a po klepnutí na  v pravém dolním rohu načtete QR kód vygenerovaný počítačem pro připojení.

Po navázání připojení se na počítači objeví okno s obsahem obrazovky vašeho telefonu. Nyní můžete telefon ovládat pomocí klávesnice a myši svého počítače.

Klepnutím na  nahoře v okně telefonu můžete nastavit různé funkce, jako např. „Skrýt při odsunutí stranou“, „Synchronizovat oznámení“ atd.

Chcete-li připojení zrušit, klepněte na  > **Odpojit** nahoře v okně telefonu na počítači, nebo stáhněte stavový pruh a v **OPSynergy** klepněte na **Odpojit**.

Funkce **Multi-Screen Connect** je nyní podporována většinou modelů notebooků. Pokud připojení nefunguje, doporučujeme ověřit, zda váš notebook tuto funkci podporuje.

## Přenos souborů mezi telefonem a notebookem

- **Přenos snímků a videí z telefonu do počítače:** V okně telefonu na obrazovce počítače otevřete **Obrázky**, klikněte pravým tlačítkem myši na snímek nebo video, které chcete přenést (snímků a videí můžete vybrat více najednou), a poté stiskněte a přidržte levé tlačítko myši. Počkejte na zobrazení ikony pro přetažení a pak soubory přetáhněte do počítače.
- **Přenos souborů z telefonu do počítače:** V okně telefonu na počítači otevřete **Moje soubory**, klikněte pravým tlačítkem myši na soubor, který chcete přenést (souborů můžete vybrat více najednou), a poté stiskněte a přidržte



levé tlačítko myši. Počkejte na zobrazení ikony pro přetažení a pak soubory přetáhněte do počítače.

- **Přenos souborů z počítače do telefonu:** Na počítači vyberte soubor, který chcete přenést, a přetáhněte jej rovnou do okna telefonu na počítači. Také můžete kliknout pravým tlačítkem myši na soubor k přenesení a vybrat **Odeslat do telefonu přes Multi-Screen Connect** v rozevírací nabídce.

Přijaté soubory naleznete ve složce **Moje soubory > Multi-Screen Connect** na svém telefonu.

## Otevírání souborů a aplikací telefonu na notebooku

Po propojení telefonu s počítačem se na monitoru počítače objeví obrazovka vašeho telefonu. Telefon pak můžete ovládat pomocí klávesnice a myši svého počítače.

- **Otevírání aplikací:** Aplikaci otevřete kliknutím levým tlačítkem myši na ikonu aplikace. Kliknutím pravým tlačítkem otevřete rychlé nástroje pro danou aplikaci. Po kliknutí na textové pole můžete rovnou zadávat text pomocí klávesnice.
- **Otevření více oken telefonu:** Na počítači můžete vytvořit až 3 okna telefonu. V okně telefonu otevřete podporovanou aplikaci (např. Zprávy) a kliknutím na **Otevřít v novém okně** nahoře v okně vytvoříte nové okno na ploše počítače.
- **Úpravy souborů telefonu pomocí softwaru na počítači:** Klikněte pravým tlačítkem myši na soubor a použijte software na svém počítači k otevření souboru a jeho úpravám. Po skončení klikněte na **Uložit** a upravený soubor se automaticky uloží do vašeho telefonu.



- **Sdílení obsahu schránky:** Zkopírujte nějaký text na svém počítači, klikněte pravým tlačítkem myši a vložte jej do oblasti zadávání v okně telefonu. Stejně tak můžete zkopírovat text z okna telefonu a vložit jej do počítače.

## Zvedání telefonních hovorů přes počítač

Po připojení telefonu k počítači můžete hovory z telefonu zvedat i prostřednictvím počítače. Na počítači můžete hovory nejen zvedat, ale i přepínat zvuk mezi telefonem a počítačem.

### ★ Cesta k operaci

1. Na telefonu otevřete **Nastavení > Připojení a sdílení > Multi-Screen Connect > Zrcadlení obrazovky** a zkontrolujte, zda je zapnuta volba **Synchronizovat oznámení**.
2. Když vám na telefon někdo zavolá, objeví se oznámení i na vašem počítači. Hovor můžete zvednout klepnutím na **Přijmout** na počítači.
3. Během hovoru můžete přepínat zvuk mezi telefonem a počítačem. To uděláte tak, že potažením prstu dolů ze stavového pruhu vyvoláte seznam oznámení, buď přímo na telefonu, nebo na zrcadleném telefonu na počítači. Vyhledejte oznámení OPSynergy a poté klepněte na **Přepnout zvuk na telefon** nebo **Přepnout zvuk na PC**.

 Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů. Nabídka vlastností a funkcí závisí na konkrétním zařízení.



## Propojení telefonu s počítačem Windows

Po připojení telefonu k počítači Windows můžete oznámení telefonu, hovory, fotografie a aplikace ovládat přímo přes počítač.

### ★ Cesta k operaci

1. Na telefonu potažením prstu shora na obrazovce zobrazte Rychlá nastavení (dalším potažením je rozbalíte) a klepněte na **Propojit s Windows**.  
Alternativně můžete použít nabídku **Nastavení > Připojení a sdílení > Propojit s Windows**.
2. Při prvním použití této funkce klepněte na **Přihlásit se** a přihlaste se ke stejnému účtu Microsoft, k němuž jste přihlášení na svém počítači. Podle pokynů na obrazovce udělte nezbytná oprávnění a propojte obě zařízení.  
Alternativně klepněte na **Přihlásit se pomocí QR kódu na počítači**. Na počítači spusťte aplikaci Propojení s telefonem nebo v prohlížeči otevřete [www.aka.ms/linkphoneqr](http://www.aka.ms/linkphoneqr) a postupujte podle pokynů k zobrazení QR kódu.  
Propojte obě zařízení tak, že přečtete QR kód na svém telefonu a přihlásíte se.
3. Po propojení obou zařízení můžete odesílat zprávy SMS, zobrazovat fotky, používat aplikace telefonu nebo volat přímo z počítače.
4. Po prvotním nastavení můžete tuto funkci používat vždy, když je na telefonu zapnuta funkce **Propojit s Windows** a na počítači Windows je spuštěna aplikace **Propojení s telefonem**.



## Zrcadlení obrazovky

### Promítání obrazovky telefonu na televizoru

#### ★ Cesta k operaci

1. Připojte telefon a televizor ke stejné Wi-Fi síti.
2. Zapněte funkci zrcadlení obrazovky na televizoru. Název funkce se může lišit v závislosti na výrobci televizoru. Hledejte například funkce Zrcadlení obrazovky, Vysílání obrazovky, Multi-screen, Režim pro více obrazovek nebo Miracast. V případě nejasností nahlédněte do příručky k televizoru.
3. Na telefonu dvojitým potažením dolů ze stavového pruhu otevřete Rychlá nastavení a zapněte **Zrcadlení obrazovky**.  
  
Alternativně použijte nabídku **Nastavení > Připojení a sdílení > Zrcadlení obrazovky > Hledat zobrazovací zařízení**.
4. Ve výsledcích hledání vytvořte připojení klepnutím na cílový televizor.

### Používání dalších aplikací na telefonu během promítání obsahu

Na telefonu můžete používat další aplikace i v době, kdy některá z aplikací telefonu promítá na televizor.

#### ★ Cesta k operaci

1. Nechte odesílat obsah z telefonu do televizoru. Další podrobnosti viz [Promítání obrazovky telefonu na televizoru](#).



2. Otevřete aplikaci, přes kterou chcete z telefonu odesílat obsah, a klepněte na ikonu Zrcadlení obrazovky ve stavovém pruhu. Nyní klepněte na **Režimy zrcadlení obrazovky** a vyberte **Odesílat pouze obrazovku aplikace**.

Pokud se při odesílání aplikace objeví dole na obrazovce **Poměr stran**, znamená to, že aplikaci je možné zobrazovat na celé obrazovce televizoru.

Když klepnete na **Poměr stran** a vyberete **Přizpůsobit podle televizoru**, aplikace se bude zobrazovat přes celou obrazovku televizoru.

3. Chcete-li během promítání používat další aplikace, vraťte se na domovskou obrazovku telefonu.

 K promítání video aplikací v celoobrazovkovém režimu televizoru je nutné, aby příslušný televizor podporoval HappyCast, Miracast nebo Zrcadlení obrazovky OPPO.

## Skrývání oznámení a hovorů během promítání obsahu

Při odesílání obsahu obrazovky telefonu na televizor se na televizoru bude standardně zobrazovat vše, co je na obrazovce telefonu. Chcete-li ochránit soukromé informace, aby ostatní neviděli například nová oznámení a příchozí hovory, použijte volbu, která vypne zobrazování oznámení a hovorů během promítání obsahu.

### ★ Cesta k operaci

1. Další informace o promítání obrazovky telefonu na televizoru naleznete v části [Promítání obrazovky telefonu na televizoru](#).



2. Klepněte na ikonu Zrcadlení obrazovky ve stavovém pruhu a zapněte volbu **Skrýt oznámení**. Vaše soukromé informace, jako například oznámení a příchozí hovory, se pak nebudou na velké obrazovce zobrazovat.

## Zapnutí funkce Promítání při vypnuté obrazovce

Během promítání obrazovky telefonu na televizoru můžete aktivovat funkci **Promítání při vypnuté obrazovce**, abyste šetřili baterii telefonu.

### ★ Cesta k operaci

1. Další informace o promítání obrazovky telefonu na televizoru naleznete v části [Promítání obrazovky telefonu na televizoru](#).
2. Klepněte na ikonu Zrcadlení obrazovky ve stavovém pruhu a zapněte **Promítání při vypnuté obrazovce**. Nyní můžete obrazovku telefonu vypnout, zatímco promítání bude pokračovat.

## Připojování tiskáren

### Bezdrátový tisk

Bezdrátový tisk je vestavěná funkce tisku, která umožňuje tisknout dokumenty přímo z telefonu. Před použitím této funkce stačí telefon a tiskárnu připojit ke stejné Wi-Fi.

Poté si vyberte tiskárnu a nastavte příslušné volby, jako například počet kopií, orientaci stránky, rozsah stran a velikost papíru. Tato funkce podporuje běžné typy grafických souborů a formát PDF. Tiskovou úlohu můžete spustit prostřednictvím různých služeb tisku, například přes vestavěnou funkci připojení vaší tiskárny.





## Přidání tiskárny

Díky funkci bezdrátového tisku můžete propojit tiskárnu s telefonem a poté dokumenty tisknout přímo z telefonu. Tiskárnu můžete přidat několika způsoby.

### ★ Cesta k operaci

- Přidání tiskárny pomocí IP adresy

Otevřete **Nastavení > Připojení a sdílení > Tisk > Výchozí služba tisku**. V pravém horním rohu klepněte na  > **Hledat podle IP adresy**, zadejte IP adresu a dokončete klepnutím na **Přidat**.

- Přidání tiskárny prostřednictvím Wi-Fi

Otevřete **Nastavení > Připojení a sdílení > Tisk > Výchozí služba tisku**. V pravém horním rohu klepněte na  > **Hledat zařízení Wi-Fi Direct**. Vyberte z dostupných zařízení a dokončete klepnutím na **Připojit**.

- Přidání tiskárny pomocí funkce Hledat tiskárny

Otevřete **Nastavení > Připojení a sdílení > Tisk > Výchozí služba tisku**. Zobrazí se seznam tiskáren. Vyberte tiskárnu, kterou chcete ke svému zařízení připojit.

## Instalace služeb tisku třetích stran

Je-li telefon připojen ke stejné Wi-Fi síti jako tiskárna a je zapnuta **Výchozí služba tisku**, ale příslušnou tiskárnu nemůžete najít, je možné, že výchozí služba tisku tento model tiskárny nepodporuje. V takovém případě je nutné si pro připojení k tiskárně stáhnout kompatibilní modul plug-in nebo aplikaci služby tisku od třetí strany

### ★ Cesta k operaci



Otevřete **Nastavení > Připojení a sdílení > Tisk** a klepněte na **Přidat službu tisku**.

Vyberte požadovanou službu tisku, stáhněte ji a nainstalujte. Poté se k tiskárně připojte znovu.

## Tisk souborů

Chcete-li tisknout dokumenty přímo z telefonu, jednoduše připojte telefon a tiskárnu ke stejné Wi-Fi síti.

### ★ Cesta k operaci

- **Tisk dokumentu**
  1. Otevřete **Moje soubory** nebo **Obrázky**, dotkněte se příslušného souboru nebo fotky, přidržte prst a poté klepněte na **Odeslat > Tisk** v levém dolním rohu.
  2. Zvolte možnost **Tiskárna** a připojte se k tiskárně, poté si zobrazte náhled souboru a nakonfigurujte nastavení tisku.
  3. Spusťte klepnutím na **Tisk**.

## Soukromí a zabezpečení

### Heslo na ochranu soukromí

#### Zapnutí hesla na ochranu soukromí

Heslo na ochranu soukromí se používá výhradně pro přístup k takovým informacím, které souvisejí se soukromím. Po zapnutí této volby ji můžete používat k ověřování ve



funkcích zajišťujících ochranu soukromí, jako jsou např. Zámek aplikací, Skrýt aplikace nebo Soukromý sejf.

#### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Nastavení** > **Heslo a zabezpečení** > **Heslo na ochranu soukromí** a podle pokynů nastavte heslo a odpovědi na bezpečnostní otázky.

## Skrýt aplikace

### Skrývání aplikací před zvědavýma očima

Aplikace, které ostatní nemají vidět, můžete skrýt. To platí i pro ikony aplikací a oznámení. Skryté aplikace se nebudou zobrazovat ani v nedávných úlohách.

#### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Nastavení** > **Soukromí** > **Soukromí** > **Skrýt aplikace**.
2. Zapněte spínač vedle aplikace, kterou chcete skrýt, a podle pokynů nastavte přístupový kód. Přístupový kód musí začínat a končit znakem #.

Skrytou aplikaci zpřístupníte tak, že otevřete číselník v aplikaci **Telefon** a zadáte přístupový kód.

Chcete-li přístupový kód změnit, klepněte na  > **Změnit přístupový kód** v pravém horním rohu a zadejte nový přístupový kód.



## Soukromý prostor

### Přidávání souborů do soukromého sejfů

Soukromý sejf slouží ke skrývání fotografií, videí, zvukových souborů, poznámek, dokumentů a dalších souborů v aplikacích Obrázky, Moje soubory, Poznámky a dalších. K otevření Soukromého sejfů je nutné zadat heslo na ochranu soukromí.

 Před použitím této funkce nastavte heslo na ochranu soukromí. Další informace viz [Zapnutí hesla na ochranu soukromí](#).

#### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Nastavení > Soukromí > Soukromí > Soukromý sejf**.
2. Zadejte heslo na ochranu soukromí podle pokynů a zvolte typy souborů, které chcete přidat, jako např. **Snímky a videa**.
3. Klepněte na , vyberte snímky a videa, které chcete přidat, a poté klepněte na **Nastavit jako soukromé**.

Alternativně můžete vybrat soubory z aplikaci a nastavit je jako soukromé. Například v aplikaci **Moje soubory** se dotkněte prstem a přidržte jej, vyberte příslušné soubory a zvolte  > **Nastavit jako soukromé**.

### Zobrazování souborů v soukromém sejfů

Soubory ze soukromého sejfů můžete zobrazit několika různými způsoby.

#### ★ Cesta k operaci



Otevřete **Nastavení > Soukromí > Soukromí > Soukromý sejf** a zadejte heslo na ochranu soukromí.

V aplikaci **Soukromý sejf** se dotkněte souboru, přidržte prst a poté soubor můžete nastavit jako veřejný, nebo jej smazat.



Soukromý sejf je dostupný i přes **Moje soubory** nebo **Obrázky**. Dotkněte se panelu nástrojů dole na obrazovce a přidržte prst, dokud se neotevře výzva **Zadejte heslo na ochranu soukromí**. Zadejte heslo k zobrazení souborů, snímků a videí ze soukromého sejfů.

## Zámek aplikací

### Zamykání důležitých aplikací pomocí zámku aplikací

Důležité aplikace můžete zamykat prostřednictvím funkce Zámek aplikací; zamčené aplikace pak budou dostupné pouze za použití hesla na ochranu soukromí. Díky zámku aplikací nemusíte mít obavy z toho, že by jiný uživatel vašeho telefonu mohl bez vašeho svolení otevřít kteroukoli z důležitých aplikací.



Před použitím této funkce nastavte heslo na ochranu soukromí. Další informace viz [Zapnutí hesla na ochranu soukromí](#).

#### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Nastavení > Soukromí > Soukromí > Zámek aplikací**.
2. Zadejte heslo na ochranu soukromí, zapněte **Zámek aplikací** a zvolte aplikace, které chcete chránit zámkem.



## Klonování systému

### Klon systému, váš soukromý prostor

Klonování systému umožňuje vytvořit klon systému, ve kterém aplikace a data existují nezávisle na hlavním systému.

Klon systému je k dispozici po zadání otisku prstu nebo hesla, kdy funguje jako bezpečný a praktický samostatný systém, který nejen chrání vaše soukromí, ale také pomáhá oddělovat práci od osobního života.

### Vytvoření klonu systému a jeho otevření

#### Vytvořte klon systému

Otevřete **Nastavení > Oprávnění a soukromí > Soukromí > Klonování systému >**

**Začínáme.** Zadejte heslo zámku obrazovky a nastavte heslo pro klon systému. Tímto je klon systému vytvořen.

#### Otevřete klon systému

Po vytvoření klonu systému jej můžete dvěma následujícími způsoby otevřít.

- Klon systému rychle otevřete tak, že při odemykání telefonu zadáte heslo, které jste pro klon nastavili.
- Nebo v hlavním systému otevřete **Nastavení > Oprávnění a soukromí > Soukromí > Klonování systému**. Klepněte na **Otevřít klon systému**. Poté zadejte heslo pro klon systému.



-  Po restartování telefonu je nutné nejprve zadat heslo hlavního systému, aby se otevřel hlavní systém. Klon systému následně otevřete jedním z výše uvedených způsobů.

## Přenos aplikací a dat mezi hlavním systémem a klonem systému

K přenosu dat mezi klonem systému a hlavním systémem můžete použít následující způsoby.

### ★ Cesta k operaci

V příslušném klonu systému otevřete **Nastavení > Oprávnění a soukromí > Soukromí > Klonování systému**. S daty na klonu systému můžete provádět tyto operace:

- **Klonovat aplikace**

Prostřednictvím funkce **Klonovat aplikace** můžete klonovat aplikace, které již byly nainstalovány na hlavní systém, abyste je nemuseli znovu stahovat.

Při klonování aplikace se příslušná data aplikace neklonují.

- **Importovat data**

Zadejte heslo zámku obrazovky pro hlavní systém a vyberte data, která chcete přenést (např. kontakty, snímky, videa, zvukové soubory a dokumenty).

Klepnutím na **Importovat data** zkopírujete do klonu systému.

- **Exportovat data**

Zadejte heslo zámku obrazovky pro klon systému a otevřete **Nastavení >**

**Oprávnění a soukromí > Soukromí > Klonování systému > Exportovat data**.



Vyberte data, která chcete přenést (např. kontakty, snímky, videa, zvukové soubory a dokumenty). Klepnutím na **Exportovat** data zkopírujete do hlavního systému.

## Sdílení oznámení mezi klonem systému a hlavním systémem

Oznámení je možné sdílet mezi klonem systému a hlavním systémem, aby vám neutekly žádné důležité zprávy. V tomto případě se zobrazují všechna oznámení, bez ohledu na aktuálně používaný systém. Ke sdílení oznámení mezi klonem systému a hlavním systémem můžete použít následující způsoby.

### ★ Cesta k operaci

- V příslušném klonu systému otevřete **Nastavení > Oprávnění a soukromí > Soukromí > Klonování systému**, kde můžete spravovat oznámení odesílaná na klon systému a hlavní systém. Po zapnutí volby **Přijímat oznámení odesílaná na klon systému** budete při používání hlavního systému dostávat oznámení odesílaná na klon systému.
- Po zapnutí volby **Přijímat oznámení odesílaná na hlavní systém** budete při používání klonu systému dostávat oznámení odesílaná na hlavní systém.



Chcete-li změnit nastavení pro sdílení oznámení mezi hlavním systémem a klonem systému, je nutné nejprve otevřít příslušný klon systému.

## Skrytí přístupu ke klonu systému

### ★ Cesta k operaci





1. V příslušném klonu systému otevřete **Nastavení > Oprávnění a soukromí > Soukromí > Klonování systému > Skrýt přístup ke klonu systému**.
2. Zapněte **Skrýt přístup ke klonu systému** a klepněte na **Skrýt**.

Po zapnutí této funkce bude přístup ke klonu systému v hlavním systému skrytý. Do klonu systému můžete vstoupit pouze prostřednictvím zámku obrazovky pomocí hesla nebo otisku prstu nastaveného pro tento klon.

-  Pokud po skrytí přístupu zapomenete heslo, nebudete moci otevřít klon systému ani mazat jeho data.

## Smazání klonu systému

### ★ Cesta k operaci

- V hlavním systému otevřete **Nastavení > Oprávnění a soukromí > Soukromí > Klonování systému** a poté v pravém horním rohu klepněte na .

Postupujte podle pokynů na obrazovce a poté zadejte heslo zámku obrazovky ke smazání klonu systému.

- V příslušném klonu systému otevřete **Nastavení > Oprávnění a soukromí > Soukromí > Klonování systému** a poté v pravém horním rohu klepněte na . Postupujte podle pokynů na obrazovce a poté zadejte heslo klonu ke smazání klonu systému. Před smazáním klonu si můžete data klonu vyexportovat.

-  Smazáním klonu systému se současně smažou všechna jeho data. Tento krok nelze vrátit zpět, postupujte proto obezřetně.



## Správce oprávnění

### Správa oprávnění aplikací

Aplikace mohou za účelem poskytování služeb vyžadovat některá oprávnění. Jedná se například o:

- přístup k fotoaparátu, mikrofonu atd.,
- přístup k telefonu, SMS, kalendáři a dalším aplikacím,
- přístup k informacím o poloze telefonu, kontaktům, seznamu aplikací, historii internetového prohlížeče a dalším,
- přístup ke snímkům, dokumentům, zvukovým souborům nebo dalším souborům na telefonu,
- oprávnění aplikací zobrazovat oznámení na zámku obrazovky, bannerová oznámení a další.

Ne všechna oprávnění vyžadovaná aplikacemi jsou však nutná. Udělením některých oprávnění konkrétním aplikacím může dojít k ohrožení soukromých informací.

Nepodstatná oprávnění můžete vypnout v nastaveních oprávnění.

#### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Nastavení > Soukromí > Oprávnění > Správce oprávnění**. Klepněte na některé oprávnění a postupujte podle pokynů pro úpravu nastavení.



## Správa přístupu aplikací k fotografiím a videím pomocí nástroje pro výběr fotek

Některé aplikace čtou fotografie a videa na vašem telefonu. Nástroj pro výběr fotek umožňuje spravovat přístup aplikací k fotografiím a videím, aby tyto aplikace již nemohly číst žádné soubory uložené v aplikaci Obrázky. Když některá z aplikací potřebuje používat Obrázky, pomocí nástroje pro výběr fotek můžete určit, které fotografie a videa bude tato aplikace moci číst.

-  • Nástroj pro výběr fotek je podporován pouze u aplikací určených pro systém Android 13 nebo novější.
- Pro přístup aplikací k fotografiím a videím můžete nastavit volbu **Vždy se zeptat**. V takovém případě se Nástroj pro výběr fotek použije vždy, když bude nějaká aplikace chtít Obrázky používat.

### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Soukromí > Správce oprávnění**. V části **Správce oprávnění** klepněte na **Fotografie a videa**, určete aplikace, které chcete spravovat, a poté klepněte na **Vždy se zeptat**.

 (Pokud u dané aplikace volba **Vždy se zeptat** chybí, znamená to, že tuto funkci momentálně nepodporuje.)

2. Pokaždé, když aplikace bude chtít přistupovat k fotografiím nebo videím, otevře se okno s žádostí o povolení. Klepnutím na **Vybrat fotografie a videa** povolte přístup ke konkrétním fotografiím a videím.



## Úpravy speciálních oprávnění aplikací

Aplikace mohou kvůli poskytování příslušných služeb požadovat oprávnění pro přístup k datům či souborům, jako například oprávnění číst vaše oznámení, spravovat soubory uložené na vašem zařízení nebo zobrazovat obsah přes ostatní aplikace.

Některé aplikace však mohou požadovat i více oprávnění, než ve skutečnosti potřebují, což může představovat riziko z hlediska ochrany soukromí nebo zabezpečení informací. Oprávnění udělená jednotlivým aplikacím si můžete přezkontrolovat a následně ponechat pouze ta, která jsou nezbytná.

### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Nastavení > Aplikace > Přístup aplikací ke speciálním oprávněním**.
2. Upravte oprávnění aplikací podle potřeby.

## Zapnutí polohových služeb

Některé aplikace mohou vyžadovat používání polohových služeb k poskytování služeb na základě vaší aktuální polohy. Polohové služby můžete podle potřeby kdykoli zapnout nebo vypnout.

### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Nastavení > Poloha** a zapněte **Přístupovat k informacím o poloze**.

Přesnost určování polohy dále zvýšíte zapnutím voleb **Hledání Wi-Fi** a **Hledání Bluetooth**.



## Zabezpečení systému

### Správa dalších nastavení zabezpečení systému

#### ★ Cesta k operaci

Chcete-li změnit nastavení pro další moduly, otevřete **Nastavení > Heslo a zabezpečení > Zabezpečení systému**.

- Klepnutím na **Aplikace pro správu zařízení** můžete spravovat zařízení.
- Klepnutím na **Úložiště pověření** zobrazíte uživatelská pověření aktuálně uložená na zařízení, jakož i další důvěryhodné certifikáty.
- Klepnutím na **Důvěryhodní agenti** zobrazíte důvěryhodné agenty spuštěné na zařízení.
- Když klepnete na **Připínání aplikace** a některou z aplikací připnete, nebudete moci používat jiné aplikace ani funkce. Volba Připínání aplikace je k dispozici pouze v případě, že používáte navigaci pomocí tlačítek.

### Povolení instalace aplikací ze zdrojů mimo Obchod Play

Chcete-li na telefon nebo tablet nainstalovat aplikace z jiných zdrojů než Obchod Play, je nutné nejprve povolit instalaci aplikací z alternativních zdrojů.

#### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Další zabezpečení a soukromí > Zdroje instalace** a povolte instalaci aplikací z alternativních zdrojů.



## Ověřování před vypnutím

Po zapnutí této funkce bude telefon před vypnutím vyžadovat, abyste zadali heslo zámku obrazovky. Pokud byste telefon ztratili, nálezce jej nebude moci vypnout, aby vám zabránil ve vyhledání telefonu např. pomocí aplikace „Find My“.

### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Další zabezpečení a soukromí** a zapněte **K vypnutí vyžadovat heslo**.

## Zobrazení blokovanych falešných základnových stanic

Tato funkce blokuje podvodné zprávy a reklamy z falešných základnových stanic.

Falešné základnové stanice se v rámci mobilní sítě používají ke škodlivým a zpravidla nezákonným účelům, jako je např. rozesílání podvodných zpráv a reklamy.

### ★ Cesta k operaci

Otevřením **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Další zabezpečení a soukromí >**

**Blokování pseudozákladnových stanic** zobrazíte historii blokování pseudozákladnových stanic.

## Najdi moje zařízení

Chcete-li na dálku najít svůj telefon, zapněte funkci **Najdi moje zařízení**. Pokud byste telefon ztratili, pomocí této funkce můžete bezpečně vymazat jeho obsah, a zabránit tak prozrazení soukromých údajů.

### ★ Cesta k operaci



1. Otevřete **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Vyhledávání zařízení > Najdi moje zařízení**.
2. Funkci **Najdi moje zařízení** budete moci používat hned po ověření vašeho účtu Google.
3. Též můžete postupovat podle pokynů k používání aplikace nebo webových stránek pro hledání zařízení.

## Často používané aplikace

### Kontakty

#### Vytváření a správa kontaktů

##### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete aplikaci **Telefon** a poté záložku **Kontakty**. Klepněte na **Vytvořit nový kontakt**.
2. Nyní můžete nastavit profilový obrázek kontaktu a zadat křestní jméno, příjmení a telefonní číslo kontaktu, firmu, popis a další informace. Poté klepněte na **Uložit**.
3. Na záložce **Kontakty** dále můžete:
  - klepnout na  a upravit informace kontaktu;
  - klepnout na ikonu hvězdičky, a tím zařadit kontakt mezi oblíbené; a



- klepnout na  a kontakt smazat nebo sdílet, přidat kontakt na domovskou obrazovku, nastavit vyzvánění pro daný kontakt, blokovat číslo, resp. provést další operace.

## Hovory

### BeaconLink

BeaconLink je optimálním komunikačním prostředkem v některých situacích. Pokud například ztratíte kontakt s přáteli nebo doprovodem na velkém výstavišti nebo během výletu v přírodě a nemáte ani připojení k internetu nebo mobilní signál, BeaconLink umožňuje opět se spojit a zůstat v nepřetržitém kontaktu.

#### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Nastavení > Mobilní síť** a zapněte **BeaconLink**.
2. V seznamu kontaktů v okolí můžete vyhledat příslušné osoby a rovnou jim zavolat.



- Při prvním použití této funkce je nutné ji aktivovat přihlášením k online účtu a provedením základních nastavení.
- Tato funkce se může lišit v závislosti na konkrétním modelu a verzi. Nabídka vlastností a funkcí závisí na konkrétním zařízení.
- V závislosti na místních předpisech nebo pravidlech operátora může být tato funkce v některých oblastech nedostupná.





## Hodiny

### Nastavení a úprava budíku

#### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Hodiny** > **Budík** a klepnutím na  nastavte budík.
2. Podle pokynů nastavte vyzvánění a vibrace budíku, dobu odložení budíku i počet odložení a poté klepněte na .

Klepnutím na stávající budík jej můžete upravit. Chcete-li budík smazat, dotkněte se jej a přidržte prst.

### Vypnutí nebo odložení budíku

Chcete-li po zazvonění budíku ještě několik minut spát, klepněte na tlačítko napájení nebo tlačítko **Odložit**. Budík se za chvíli opět spustí.

Klepnutím na **Zastavit** budík vypnete.

#### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Hodiny** > **Budík** >  > **Nastavení** a nastavte **Trvání vyzvánění** a **Zastavit budík pomocí**. Dále můžete zapnout nebo vypnout volbu **Upozornit před vyzváněním**.

### Nastavení budíků pro vlastní pracovní rozvrhy

Budíky můžete nastavovat i pro vlastní pracovní rozvrhy podle vámi vybraných pracovních dní.



#### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Hodiny** > **Budík** a klepnutím na  nastavte budík.
2. Klepněte na **Pracovní dny** > **Vlastní pracovní rozvrh** a nastavte **Jízda na kole** a **Počáteční datum**.

## Používání časovače nebo stopek

Časovač můžete použít k odpočítávání času; stopky slouží k měření doby trvání nějaké akce.

#### ★ Cesta k operaci

- Otevřete **Hodiny** > **Časovač** a nastavte dobu trvání. Časovač spustíte klepnutím na . Klepnutím na  časovač zastavíte.
- Otevřete **Hodiny** > **Stopky** a spustíte stopky klepnutím na . Klepnutím na  stopky zastavíte.

## Zobrazování času ve světových městech

Místní čas v různých časových pásmech po celém světě zobrazíte pomocí aplikace **Hodiny**.

#### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Hodiny** > **Světový čas**, klepněte na  a zadejte název města, nebo město vyberte ze seznamu; aplikace poté zobrazí místní čas ve vybraném městě.



## Zobrazování dvou hodin

Pokud přejedete do jiného časového pásma, můžete zapnout Duální hodiny, aby se zobrazoval čas ve vašem obvyklém místě pobytu společně s časem v místě, kde se právě nacházíte.

### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Hodiny** >  > **Nastavení** > **Datum a čas** > **Duální hodiny** a zapněte **Duální hodiny**.
2. Podle pokynů přidejte své **Obvyklé místo pobytu**.
3. Klepnutím na **Zobrazovat duální hodiny na** můžete nechat zobrazovat duální hodiny na **zámku obrazovky**, **widgetu hodin na domovské obrazovce**, nebo **widgetu hodin na zámku obrazovky a domovské obrazovce**.

## Kompas

### Používání kompasu

Aplikace Kompas zobrazuje vaši aktuální polohu, nasměrování telefonu a zeměpisnou šířku i délku.

#### Kalibrace kompasu

Před prvním použitím je nutné **Kompas** zkalibrovat. Ke kalibraci kompasu zvolte otevřené místo mimo zdroje rušení a pohybujte telefonem podle pokynů na obrazovce.

#### Určení polohy



- Držte telefon ve vodorovné poloze, aby bylo možné přesně zjistit zeměpisné souřadnice a směr.
- Zjištění směru: Údaj zobrazovaný přímo pod kompasem na obrazovce mobilního telefonu (např. východ, sever, severovýchod, jihovýchod atd.) představuje směr, kterým mobilní telefon právě ukazuje.

## Správa aplikací

### Používání Klonovače aplikací k oddělení pracovního a osobního života

Klonovač aplikací umožňuje používat na jednom telefonu dva účty téže aplikace, jeden pro původní aplikaci a druhý pro aplikaci klonovanou.

#### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Nastavení > Aplikace > Klonovač aplikací** a vyberte aplikace, pro které chcete tuto funkci povolit.

Pokud je u dané aplikace Klonovač aplikací zapnutý, na domovskou obrazovku se přidá klon aplikace, který se spouští nezávisle na původní aplikaci.

 Klonovač aplikací není některými aplikacemi nebo modely telefonů podporován.

### Správa automaticky spouštěných aplikací

Některé aplikace se spouštějí automaticky na pozadí, kdy spotřebovávají paměť systému i energii z baterie. Automatickému spouštění takových aplikací můžete podle potřeby zabránit, stejně jako si překontrolovat nejnovější systémové záznamy o blokování aplikací.



### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Nastavení > Aplikace > Spouštět automaticky** a zapněte nebo vypněte volbu u příslušných aplikací.

## Nastavení výchozí aplikace

Máte-li více aplikací pro úpravy dokumentů, můžete si nastavit výchozí aplikaci k otevírání dokumentů libovolného typu.

### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Nastavení > Aplikace > Výchozí aplikace**.
2. Podle potřeby si můžete zvolit výchozí aplikaci k otevírání souborů typu **TXT**, **PDF**, **Word**, **Excel**, resp. **PPT**. Nebo si klepnutím na **Stáhnout další aplikace** můžete stáhnout další aplikace.

Doporučujeme ponechat výchozí systémové aplikace Spouštěč, Zprávy, Telefon, Prohlížeč, Obrázky, Hudba a Vídea.

## Zobrazení nebo úpravy oprávnění aplikací, oznámení a dalších položek

K úpravám nastavení aplikace slouží volby **Spravovat oznámení**, **Oprávnění** a **Využití baterie**.

### ★ Cesta k operaci

1. Na domovské obrazovce se dotkněte aplikace, jejíž nastavení chcete upravit, přidržte prst a poté klepněte na **Informace o aplikaci**.



2. Postupujte podle pokynů k úpravě nastavení aplikace. Aplikaci například můžete zastavit nebo odinstalovat, zobrazit nebo upravit její oprávnění, případně změnit styl oznámení.
3. Aplikaci nastavíte klepnutím na **Spravovat oznámení, Oprávnění a Využití baterie**.
4. Klepnutím na **Využití dat** zobrazíte využití mobilních dat.
5. Klepnutím na **Využití úložiště** zobrazíte, kolik místa v úložišti aplikace využívá, případně můžete nějaké místo uvolnit.

## Odinstalování aplikací

Níže uvádíme způsob, jak odinstalovat vybranou aplikaci, resp. více aplikací najednou.

### ★ Cesta k operaci

- **Odinstalování jedné aplikace**
  - Dotkněte se ikony aplikace na domovské obrazovce, přidržte prst, klepněte na **Odinstalovat** a poté postupujte podle pokynů.
  - Můžete také použít nabídku **Nastavení > Aplikace > Správa aplikací**. Klepněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a poté na **Informace o aplikaci**. Následně klepnutím na **Odinstalovat** aplikaci odinstalujete.
- **Odinstalování několika aplikací najednou**
  - Je-li domovská obrazovka ve standardním režimu, dotkněte se jí a přidržte prst, nebo stažením prstů otevřete režim úprav. Vyberte ikony aplikací, které si přejete odinstalovat, a poté klepněte na **Odinstalovat**. Vybrané aplikace se odinstalují.



- Je-li domovská obrazovka v režimu seznamu, potažením prstu nahoru na domovské obrazovce otevřete seznam aplikací. Klepněte na **Spravovat** v pravém horním rohu a pak v menu klepněte na **Vybrat**. Vyberte ikony aplikací, které si přejete odinstalovat, a poté klepněte na **Odinstalovat**. Vybrané aplikace se odinstalují v jednom kroku.

-  Odinstalováním aplikací se vymažou i příslušná data. Doporučujeme proto si před odinstalováním aplikací potřebná data zálohovat.
- Některé ze systémových aplikací odinstalovat nelze.

## Obnovení systémových aplikací

Pokud omylem odinstalujete některou ze systémových aplikací, můžete ji vrátit některým z níže uvedených způsobů.

### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Nastavení > Aplikace > Obnovit systémové aplikace** a vyberte aplikaci, kterou si přejete obnovit. Poté klepněte na **Instalovat**.
2. Klepnutím na **Okamžitě provést** otevřete obchod „App Market“, stáhnete aplikaci a nainstaluje ji.

## Zapnutí oprávnění Zobrazovat přes ostatní aplikace

Plovoucí okna, označovaná též „obraz v obraze“ (PIP), umožňují sledovat video v malém okénku a současně používat další funkce telefonu.

### ★ Cesta k operaci



1. Otevřete **Nastavení > Aplikace > Přístup ke speciálním aplikacím > Zobrazovat přes ostatní aplikace**.
2. Vyberte aplikace, pro které chcete tuto funkci povolit, a zapněte **Zobrazovat přes ostatní aplikace**.

 Toto oprávnění dovoluje aplikaci zobrazovat vlastní obsah přes ostatní aplikace.

Tato volba může mít dopad na zobrazování jiných aplikací.

## Poznámky

### Používání Poznámek k zaznamenávání nápadů

Aplikace Poznámky pomáhá zaznamenávat důležité informace a momentální nápady.

Podporuje i rukou kreslené náčrty. Vytvářením úkolů a nastavováním připomínek si usnadníte organizaci úloh i jejich realizaci.

### Vytváření poznámek

Aplikace Poznámky umožňuje nahrávat, upravovat, spravovat a zobrazovat poznámky pro rychlé ukládání momentálních nápadů nebo inspirace.

#### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Poznámky > Poznámky** a klepněte na  v pravém dolním rohu.
2. Zadejte text a klepněte na  v pravém horním rohu.
3. Můžete také:
  - Změnit písmo: Klepněte na **Aa** a upravte velikost nebo typ písma, barvu písma atd.





- Vložit obrázek: Chcete-li do poznámky vložit fotky nebo obrázky, klepněte na  a vyberte **Vyfotit** nebo **Obrázky**.
- Ostatní: Po klepnutí na  můžete nastavit skin, nastavit poznámku jako soukromou, nastavit připomínku, připnout poznámku, přidat poznámku na domovskou obrazovku nebo poznámku smazat.

## Uspořádání poznámek

Poznámky můžete podle potřeby skrýt nebo smazat, případně si některou z poznámek připnout nahoru. Poznámky dále můžete přesouvat do poznámkových bloků, abyste je měli přehledně uspořádány.

### ★ Cesta k operaci

- **Připnout nahoru:** V seznamu všech poznámek se dotkněte poznámky, kterou chcete připnout nahoru, přidržte prst a poté poznámku klepnutím na **Připnout** připněte nahoru v seznamu.
- **Skrýt poznámku:** V seznamu všech poznámek se dotkněte poznámky, kterou chcete skrýt, přidržte prst a poté poznámku klepnutím na **Skrýt** nechte skrýt ve svém skrytém poznámkovém bloku. Skryté poznámky zobrazíte klepnutím na **Všechny poznámky > Skryté poznámky** a zadáním hesla na ochranu soukromí.
- **Přesunout poznámku:** V seznamu všech poznámek se dotkněte poznámky, kterou chcete přesunout, přidržte prst, klepněte na **Přesunout** a vyberte poznámkový blok, do něž chcete poznámku přesunout. Také můžete klepnutím na **Nový poznámkový blok** vytvořit nový poznámkový blok a poznámku do něj přesunout. Chcete-li zobrazit



poznámky uložené v různých poznámkových blocích, jednoduše klepněte na **Všechny poznámky**.

- **Smazat poznámku:** V seznamu všech poznámek se dotkněte poznámky, kterou chcete smazat, přidržte prst a klepněte na **Smazat**. Klepnutím na **Všechny poznámky** > **Nedávno smazané** zobrazíte všechny poznámky smazané za posledních 30 dní.

 Při prvním použití funkce Skryté poznámky budete vyzváni k nastavení hesla na ochranu soukromí a zadání odpovědi na bezpečnostní otázku.

## Náčrt

Pomocí funkce „Náčrt“ můžete své poznámky obohatit o napsaný nebo nakreslený obsah.

### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Poznámky** > **Poznámky** a klepněte na  v pravém dolním rohu.
2. Spusťte kreslení klepnutím na . Ke kreslení a psaní do poznámek máte k dispozici standardní barevnou paletu, propisovací tužku, pero, tužku, značkovač, nástroj Laso a gumu.

## Vytváření úkolů

Vložte si plánované činnosti do seznamu úkolů a nastavte konkrétní čas, kdy chcete být upozorněni, abyste na úkolech začali pracovat.

### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Poznámky** > **Úkoly** a klepněte na  v pravém dolním rohu.



2. Otevřete úkol.

3. Klepnutím na  nastavte čas a způsob připomenutí. U důležitých záležitostí můžete zapnout **Budík** a dokončit nastavení klepnutím na .

4. Vytváření úkolu dokončíte opětovným klepnutím na .

## Správa úkolů

Můžete nechat skryt dokončené úkoly, mazat úkoly nebo synchronizovat úkoly do cloudu.

### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Poznámky > Úkoly**.

2. Další akce zobrazíte klepnutím na  v pravém horním rohu.

- Upravit: Klepněte a upravte úkoly. Zde můžete úkoly vybrat a smazat.
- Skryt dokončené: Klepnutím skryjete úkoly, které jste již dokončili.

## Správa souborů

### Vyhledávání souborů

Ke snadnému a rychlému vyhledávání souborů na telefonu slouží aplikace **Moje soubory**.

### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Moje soubory** a poté můžete:



- zobrazovat soubory z domovské stránky podle kategorie (například všechny snímky se zobrazují stejným způsobem jako v aplikaci Obrázky);
- klepnutím na **Nedávné** přepnout na zobrazení **Nedávné**, kde se v chronologickém pořadí zobrazí soubory přidané za posledních 30 dní; nebo
- rychle hledat požadované soubory podle názvu zadaného do vyhledávacího pole nahoře na domovské stránce.

## Moje soubory

Aplikace Moje soubory pomáhá efektivně spravovat soubory, jako například snímky, zvukové soubory, videa, dokumenty, archivy a soubory APK uložené na telefonu.

### ★ Cesta k operaci

Po výběru příslušných souborů máte k dispozici tyto operace:

- klepnutím na **Odeslat** můžete soubory sdílet s jinými uživateli nebo zařízeními;
- klepnutím na **Značky** soubory označíte – po přidání značek pro zatřídění si můžete soubory zobrazit na stránce Značky;
- klepnutím na **Přesunout** určete místo, kam chcete soubory přesunout, a poté klepněte na **Přesunout sem**;
- klepnutím na **Smazat** soubory smažete; a
- klepnutím na **Další** můžete soubory zkopírovat, přejmenovat, případně provést další operace.



## Nastavení souboru jako soukromého

Máte-li důležité soubory, jako například obrázky, videa, zvukové nahrávky a dokumenty, které chcete před ostatními uživateli skrýt, můžete je nastavit jako soukromé.

### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Moje soubory**, dotkněte se souboru a přidržte prst, a poté klepněte na **Další > Nastavit jako soukromé**.
2. Soukromé soubory zobrazíte klepnutím na **Soukromý sejf** a ověřením hesla.

## Vytváření shrnutí dokumentů pomocí AI

Funkce Shrnutí dokumentu za podpory umělé inteligence vytváří zhuštěné verze původních textů, extrahuje klíčové body a generuje stručná shrnutí. Můžete tak proniknout do podstaty bez nutnosti číst celý dokument. Pod každým bodem shrnutí je uvedeno příslušné číslo stránky původního textu, abyste mohli podle potřeby rychle přejít ke zdroji.

### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Moje soubory > Dokumenty**, otevřete dokument a klepněte na **Shrnutí dokumentu**. Vygeneruje se shrnutí dokumentu s uvedením příslušného čísla stránky původního textu pod každým bodem shrnutí, abyste mohli ve shrnutí snadno navigovat.



## Počasí

### Zobrazování informací o počasí

Aktuální počasí a předpověď počasí pro aktuální místo nebo další města zjistíte pomocí aplikace Počasí.

#### ★ Cesta k operaci

- Otevřením aplikace **Počasí** zobrazíte informace o počasí v místě, kde právě jste.
- Hodinovou předpověď na dnešek zobrazíte posunutím dolů a potažením prstu doleva nebo doprava.
- Posunutím dolů zobrazíte kvalitu ovzduší, viditelnost, UV index, vlhkost a další informace.
- Klepnutím na **15denní předpověď počasí** zobrazíte další informace o počasí na webových stránkách.

### Zjišťování informací o počasí v dalších městech

Aplikace Počasí usnadňuje cestování díky sledování informací o počasí v dalších městech.

#### ★ Cesta k operaci

1. V aplikaci **Počasí** klepnutím na ikonu budovy v pravém horním rohu otevřete obrazovku **Spravovat města**.
2. V pravém dolním rohu klepněte na , zadejte název města, které si přejete přidat, a poté na město klepněte.



3. Když v aplikaci **Počasí** potáhnete prstem po obrazovce doleva nebo doprava, zobrazí se počasí v jiném městě.



Na obrazovce **Spravovat města** klepněte na  > **Upravit**, vyberte město či města, která chcete odstranit, a poté klepněte na .

## Používání kalkulačky

Kalkulačka na telefonu kromě základních funkcí (sčítání, odčítání, násobení a dělení) podporuje i složitější matematické operace včetně exponentů, odmocnin a dalších funkcí. Můžete ji používat i k převodu jednotek.

### ★ Cesta k operaci

1. Aplikace **Kalkulačka** umožňuje provádět základní výpočty, tedy např. sčítat, odčítat, násobit a dělit.
2. K vymazání displeje použijte klávesu C (Clear).
3. Klepnutím na  > **Historie** zobrazíte předchozí výpočty.

Můžete také:

- klepnutím na „vědecká kalkulačka“ v pravém horním rohu přepnout do režimu pro složitější výpočty;
- klepnutím na  v pravém horním rohu převádět jednotky.

## Záznamník

Aplikace záznamník slouží k nahrávání zvuku a ukládání nahraných záznamů.



### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete aplikaci **Záznamník** a spusťte nahrávání klepnutím na červené tlačítko.
2. Chcete-li během nahrávání označit nějaká důležitá místa, klepněte na **Označit** nebo **Foto značka**.
3. Klepnutím na **||** nahrávání pozastavíte; nahrávání obnovíte klepnutím na **▶**. Po dokončení klepněte na **✓** v pravém horním rohu.

## Výběr režimu nahrávání

Aplikace Záznamník podporuje režimy Standardní, Rozhovor a Schůze, které řeší nejrůznější způsoby a situace použití.

- **Standardní režim:** Nahrává zvuk bez výraznějších úprav. Vhodné pro obecné použití.
- **Režim Rozhovor:** Používá se algoritmus potlačování hluku. Nejlépe se uplatní v situacích, kdy je nahrávaný hlas blízko vašeho telefonu, např. při rozhovoru pro média.
- **Režim Schůze:** Slouží ke zvýraznění hlasů. Nejlépe se uplatní v situacích, kdy se nahrávaný hlas nachází daleko od telefonu, např. na schůzi nebo při hodině.

### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Záznamník**, klepněte na **⋮** > **Nastavení** > **Režim nahrávání** a zvolte požadovaný režim.





## Označování okamžiků v nahrávce

Po pořízení nahrávky v ní můžete označit klíčové okamžiky. Označení může obsahovat text nebo fotografie v časové řadě, podle toho, čemu dáváte přednost.

### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Záznamník** a klepnutím na soubor, který chcete opatřit značkami, spustíte přehrávání.
2. Textovou značku přidáte klepnutím na **Označit**. Klepnutím na **Foto značka** přidáte fotografii; fotku můžete buďto ihned vyfotit, nebo ji vybrat z aplikace **Obrázky**.

## Přehrávání nahrávek

Seznam všech nahrávek je uveden v seznamu na hlavní obrazovce aplikace

**Záznamník**. Klepněte na nahrávku, kterou chcete přehrát.

V aplikaci **Záznamník** dále můžete:

- Klepnutím na  v levém dolním rohu zapnout volbu **Přeskočit tiché pasáže**.  
Všechny tiché pasáže ve vašich nahrávkách se přeskočí.
- Pomocí volby „Rychlost přehrávání“ můžete zvuk zrychlit či zpomalit.
- Klepnutím na **Označit** nebo **Foto značka** si můžete označit důležité okamžiky.
- Klepnutím na **Značky** skryjete seznam značek; dalším klepnutím seznam zobrazíte.



## Správa nahrávek

### ★ Cesta k operaci

1. Na hlavní obrazovce aplikace Záznamník klepnutím na  > **Upravit** v pravém horním rohu vyberte požadovanou nahrávku.
2. Soubor můžete **Sdílet**, **Přejmenovat**, **Nastavit jako vyzváněcí tón**, nebo **Smazat**.
3. Klepnutím na nahrávku zobrazíte informace o souboru. Klepnutím na  nahrávku zkrátíte.

## Vygenerování shrnutí z hlasového záznamu

Funkce Shrnutí nahrávek za pomoci umělé inteligence zpracovává přepisy, určuje klíčové body a generuje shrnutí. Dále umožňuje provádět rychlé akce přímo ze shrnutí, jako například rychle přidávat události do aplikace Kalendář.

### ★ Cesta k operaci

1. Shrnutí hlasového záznamu vygenerujete takto:
  - Otevřete aplikaci **Záznamník** a spusťte nahrávání klepnutím na . Když jste hotovi, klepněte na **Uložit**. Podle potřeby můžete zadat vlastní název nahrávky. Poté vyberte **Vygenerovat shrnutí** a klepněte na **Uložit**.
  - Alternativně klepnutím na nahrávku v aplikaci **Záznamník** ji přehrajte a poté klepněte na **Vytvořit shrnutí**.



2. Shrnutí zobrazíte klepnutím na  na nahrávce z vašeho seznamu nahrávek; nebo klepněte na nahrávku, otevřete **Zvuk** nebo **Text** a poté klepněte na **Shrnutí**.
  3. Chcete-li shrnutí upravit, klepněte ve shrnutí na příslušný text.
-  • Mějte na paměti, že pokud je nahrávka krátká nebo obsahuje jen málo slov, funkce Shrnutí nahrávek nemusí být schopna shrnutí vygenerovat.
- Tato funkce je k dispozici pouze pro vybraná zařízení.

## IR dálkový ovladač

### Přidávání dálkově ovládaných zařízení

Telefon lze díky infračervené technologii a aplikaci „IR dálkový ovladač“ používat jako dálkové ovládání typu „vše v jednom“ pro nejrůznější domácí spotřebiče včetně televizorů, jednotek klimatizace, set-top boxů, fotoaparátů, projektorů, svítidel nebo ventilátorů.

#### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete aplikaci **IR dálkový ovladač** na telefonu, v pravém dolním rohu klepněte na  a vyberte typ a značku domácího spotřebiče, který chcete přidat.
2. Pokud například chcete spárovat dálkové ovládání s televizorem, namířte infračervený vysílač (otvor nahoře na telefonu) přímo na televizor a postupujte podle pokynů.



3. Po přidání televizoru klepněte na  a můžete telefon začít používat jako dálkové ovládání.

Všechna přidaná zařízení se zobrazují v seznamu aplikace IR dálkový ovladač. Chcete-li začít ovládat vybrané zařízení, klepněte na příslušnou položku v seznamu.

-  Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů. Nabídka vlastností a funkcí závisí na konkrétním zařízení.

## Nastavení IR dálkového ovladače

### ★ Cesta k operaci

Otevřete **IR dálkový ovladač** a klepnutím na  > **Nastavení** zapněte nebo vypněte funkci **Zvuk tlačítek** nebo **Vibrace tlačítek**.

Také můžete zapnout **Získat data o dálkovém ovládání online** na podporu dalších modelů zařízení.

-  Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů. Nabídka vlastností a funkcí závisí na konkrétním zařízení.

## Systémová nastavení

### Funkce hledání v Nastaveních

Otevřete **Nastavení**. Klepněte na vyhledávací pole a zadejte položku nastavení, kterou chcete zobrazit. Položku nastavení můžete rychle zadat klepnutím na požadovanou položku nastavení z rozevíracího seznamu.



## Wi-Fi

### Připojování k Wi-Fi

Zkratka Wi-Fi znamená „Wireless Fidelity“. K síti Wi-Fi se můžete připojit různými způsoby a poté používat internet bez čerpání mobilních dat.

#### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Nastavení > Wi-Fi**.
2. Připojit se můžete těmito způsoby:
  - V seznamu dostupných sítí klepněte na tu, k níž se chcete připojit, a na výzvu zadejte heslo; alternativně otevřete prohlížeč a zadejte heslo účtu pro ověření. Název účtu a heslo vám sdělí poskytovatel Wi-Fi.
  - Pokud v seznamu dostupných sítí není požadovaná síť uvedena, klepněte na **Přidat síť** a zadejte název sítě pro připojení.
  - Máte-li k dispozici QR kód sítě Wi-Fi, v pravém horním rohu nastavení Wi-Fi klepněte na  a načtete kód pro připojení.

Když se k Wi-Fi síti jednou úspěšně připojíte a telefon se později dostane do místa pokrytého touto sítí, automaticky se k ní připojí, aniž byste museli heslo zadávat znovu.

Pokud se k síti automaticky připojovat nechcete, klepněte na ⓘ napravo od názvu Wi-Fi sítě a vypněte volbu **Připojovat automaticky**.



## Sdílení Wi-Fi pomocí QR kódu

Vámi uložené názvy a hesla Wi-Fi sítí můžete sdílet s ostatními uživateli. Ti se pak budou moci k Wi-Fi síti jednoduše připojit načtením QR kódu.

### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Nastavení > Wi-Fi** a vedle Wi-Fi sítě, kterou chcete sdílet, klepněte na ⓘ a poté klepnutím na **Sdílet** vygenerujte QR kód.

## Základní popis funkce Asistent Wi-Fi

Asistent Wi-Fi poskytuje různé služby urychlení sítě, jako je např. automatické přepínání na lepší Wi-Fi nebo mobilní síť při špatném připojení přes Wi-Fi, resp. souběžné používání Wi-Fi a mobilní sítě. Tyto služby mohou výrazně zvýšit kvalitu síťového připojení.

## Používání dvoukanálového zrychlení sítě

Dvoukanálové zrychlení sítě doporučujeme zapnout například při sbírání červených obálek nebo hraní her, aby se používala mobilní data společně s Wi-Fi, a získali jste tak konkurenční výhodu.

### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Nastavení > Wi-Fi > Asistent Wi-Fi > Dvoukanálové zrychlení sítě**, zapněte **Dvoukanálové zrychlení sítě** a aktivujte tuto funkci pro aplikace, které to potřebují.

Používáním této funkce se může zvýšit spotřeba mobilních dat. Doporučujeme ji zapínat jen tehdy, pokud je to nutné.



## Zrychlení přes duální Wi-Fi

Po zapnutí volby Zrychlení přes duální Wi-Fi může telefon používat dvě sítě Wi-Fi současně.

### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Nastavení > Wi-Fi > Asistent Wi-Fi** a zapněte **Zrychlení přes duální Wi-Fi**.

## Automaticky přepínat na mobilní síť

Zapněte volbu **Automaticky přepínat na mobilní síť**, aby se telefon při slabém připojení přes Wi-Fi vždy automaticky přepnul na mobilní síť, a nedocházelo tak k výpadkům připojení k síti.

### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Nastavení > Wi-Fi > Asistent Wi-Fi** a zapněte **Automaticky přepínat na mobilní síť**.

## Automatické připojování k nejlepší Wi-Fi

Pokud je v okolí k dispozici více Wi-Fi sítí, ke kterým byl telefon již někdy připojen, můžete zapnout volbu **Automaticky připojovat k nejlepší Wi-Fi**. Telefon bude automaticky rozpoznávat kvalitu těchto Wi-Fi sítí. Při nevyhovující kvalitě aktuální sítě se telefon automaticky přepne na nejlepší dostupnou síť.

### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Nastavení > Wi-Fi > Asistent Wi-Fi** a zapněte **Automaticky připojovat k nejlepší Wi-Fi**.



## Mobilní síť

### Nastavení názvu a čísla SIM karty

Používáte-li dvě SIM karty, můžete si jejich používání usnadnit doplněním názvů a čísel SIM karet.

#### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Nastavení > Mobilní síť** a klepnutím na jednu ze SIM karet otevřete stránku s informacemi a nastaveními SIM karty. Můžete:

- Klepnout na **Název SIM karty** a zadat vlastní název.
- Klepnout na **Číslo SIM karty** a zadat telefonní číslo.
- Podle potřeby zapněte nebo vypněte **Datový roaming**.

### Správa SIM karet

#### Nastavení výchozí SIM pro volání a datové SIM

Používáte-li dvě SIM karty, můžete si nastavit výchozí SIM pro volání a výchozí datovou SIM v závislosti na datovém plánu těchto karet.

#### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Nastavení > Mobilní síť** a klepněte na **Výchozí SIM pro volání** (resp. **Výchozí datová SIM**) a upravte nastavení podle pokynů na obrazovce.





## Nastavení funkce Přesměrování hovorů u duálních SIM

Používáte-li dvě SIM karty, můžete zapnout volbu **Přesměrování hovorů u duálních SIM**, abyste nezmeškali žádný důležitý hovor v situaci, kdy by jedna z karet byla bez připojení.

### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Nastavení > Mobilní síť > Další nastavení > Přesměrování hovorů u duálních SIM** a podle potřeby upravte nastavení přesměrování hovorů pro SIM 1 a SIM 2.

## Samostatné SIM karty pro volání a přístup k internetu

Používáte-li dvě SIM karty, můžete je nastavit tak, aby se během volání přes jednu SIM používala druhá SIM karta pro přístup k internetu, abyste nikdy zůstali bez připojení.

### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Nastavení > Mobilní síť > Další nastavení** a zapněte **Při volání používat mobilní data**.

## Využití dat

### Kontrola využití dat na telefonu

System dokáže určit denní a měsíční využití dat na telefonu, stejně jako využití dat jednotlivými aplikacemi, abyste mohli snáze kontrolovat a spravovat využití dat.

### ★ Cesta k operaci

Využití dat zobrazíte pomocí **Nastavení > Mobilní síť > Využití dat**.



- Klepnutím na **Využití dat podle aplikací** zobrazíte, jak jsou data využívána jednotlivými aplikacemi.
- Klepnutím na název aplikace můžete podle potřeby **Zakázat mobilní síť**; dále můžete vypínat funkce včetně možnosti **Povolit na pozadí**.
- Otevřete **Limit využití dat** a klepnutím na **Denní limit využití dat** nebo **Měsíční limit využití dat** nastavte limit využití dat a způsob upozornění při jeho překročení.

## Úspora dat

Funkce pro úsporu dat pomáhá omezit čerpání mobilních dat tím, že aplikacím běžícím na pozadí brání používat mobilní data.

### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Nastavení > Mobilní síť > Úspora dat** a zapněte **Úspora dat**.

Když tuto funkci zapnete a používá se mobilní síť, aplikace běžící na pozadí (např. e-mail nebo software pro okamžité zasílání zpráv) nebudou moci přijímat nové zprávy.

Vypne se i osobní hotspot a tethering (sdílené připojení).

Můžete také klepnout na **Aplikace bez omezení** a rozhodnout, které aplikace mají povoleno běžet na pozadí s přístupem k internetu, aby vám neutekly žádné důležité informace.

## Správa síťových oprávnění aplikací

Některé aplikace mají vysokou spotřebu dat, a můžete je proto nastavit, aby se připojovaly pouze přes Wi-Fi.

### ★ Cesta k operaci



Otevřete **Nastavení** > **Mobilní síť** > **Využití dat** > **Přístup k síti**, klepněte na název aplikace a postupujte podle pokynů k omezení nebo zákazu přístupu k internetu.

## ORoaming

### Pořízení datového tarifu v zahraničí

Před cestou do zahraničí si můžete pro telefon zakoupit datový tarif. Nemusíte si kupovat další kartu pro volání a ani neplatíte žádné další poplatky. Na cestu se tak můžete vydat bez zbytečného stresu.

#### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Nastavení** > **ORoaming** a podle cíle cesty si zvolte a kupte požadovaný datový tarif. Žádné další poplatky vám nebudou účtovány.
2. Až budete v cíli, klepněte na  v pravém horním rohu a aktivujte si datový tarif ze seznamu objednávek.

Datový tarif před příjezdem do cíle nezapínejte, jinak by se účtování spustilo předčasně.

## Bluetooth

### Připojení Bluetooth

Propojení telefonu se sluchátky, náramky, hodinkami, tabletem a dalšími zařízeními přes Bluetooth usnadňuje sdílení dat mezi telefonem a těmito zařízeními.

#### ★ Cesta k operaci



1. Zapněte Bluetooth na zařízení, které chcete připojit, a aktivujte režim párování. (Tento krok se liší v závislosti na konkrétním zařízení. Další podrobnosti najdete v uživatelské příručce k zařízení, ke kterému se chcete připojit.)
2. Na telefonu otevřete **Nastavení > Bluetooth** a zapněte **Bluetooth**.
3. V seznamu dostupných zařízení klepněte na název zařízení Bluetooth a postupujte podle pokynů k vytvoření připojení.

Dále můžete klepnout na ⓘ vedle spárovaného zařízení a poté klepnout na **Odpojit** nebo **Zrušit spárování**. Dále můžete nastavit účel Bluetooth zařízení, například sdílení kontaktů, zvuk médií nebo zvuk volání.

## Připojení a sdílení

### Režim letadlo

Při cestování letadlem můžete být leteckou společností vyzváni k vypnutí telefonu nebo zapnutí režimu Letadlo. V režimu Letadlo nebudou k dispozici ty funkce zařízení, které využívají mobilní síť, Wi-Fi a Bluetooth.

#### ★ Cesta k operaci

**Režim letadlo** zapnete těmito způsoby:

- Potažením prstu dolů ze stavového pruhu otevřete Rychlá nastavení a zapněte **Režim letadlo**.
- Otevřete **Nastavení** a zapněte **Režim letadlo**.



## Přístup k vybraným sítím přes VPN

Virtuální privátní síť (VPN) slouží k vytvoření dočasného zabezpečeného kanálu v rámci veřejné sítě k šifrovanému přenosu určitých informací.

Pokud se nacházíte mimo firemní kancelář nebo univerzitní areál a potřebujete přistupovat k informacím na intranetu – tedy interní síti společnosti – můžete použít VPN.

### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Nastavení > Připojení a sdílení > VPN**, klepněte na **+** a přidejte název a typ VPN, adresu serveru atd. podle informací od poskytovatele VPN.

## Osobní hotspot

### Sdílení sítě prostřednictvím osobního hotspotu

Mobilní data telefonu můžete sdílet s dalšími zařízeními přes osobní hotspot.

### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Nastavení > Připojení a sdílení > Osobní hotspot** a zapněte **Osobní hotspot**.
2. Po zapnutí této funkce bude osobní hotspot rozpoznatelný pro zařízení v okolí.  
Při připojování k hotspotu je nutné zadat heslo.

Pokud se do 10 minut žádné zařízení nepřipojí, osobní hotspot se kvůli úspoře energie vypne.

Můžete také:



- Sdílet hotspot klepnutím na QR kód vedle volby **Nastavení hotspotu**.  
Příslušné zařízení se pak k hotspotu rychle připojí načtením uvedeného QR kódu.
- Klepnutím na **Nastavení hotspotu** můžete změnit název a heslo hotspotu, nastavit síť jako skrytou atd. ke zvýšení zabezpečení.
- Po klepnutí na **Správa připojení** můžete nastavit maximální počet připojení, omezit čerpání mobilních dat atd.

## Sdílení přístupu k internetu přes Bluetooth

Mobilní data telefonu můžete sdílet s dalšími zařízeními prostřednictvím Bluetooth.

### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Nastavení > Připojení a sdílení > Osobní hotspot** a zapněte **Sdílené připojení přes Bluetooth**.
2. Zapněte Bluetooth na zařízení, které vyžaduje přístup k internetu, a vytvořte Bluetooth připojení k vašemu telefonu.

Po navázání připojení bude moci druhé zařízení přistupovat k internetu s využitím mobilních dat vašeho telefonu.

## Sdílení přístupu k internetu přes USB

Mobilní data telefonu můžete sdílet s dalšími zařízeními prostřednictvím USB.

### ★ Cesta k operaci

1. Propojte svůj telefon USB kabelem se zařízením, které potřebuje přístup k internetu, a dokončete příslušná nastavení podle pokynů zobrazovaných na obou zařízeních. (Konkrétní postup se liší v závislosti na daném zařízení.)



2. Otevřete **Nastavení > Připojení a sdílení > Osobní hotspot** a zapněte **Sdílené připojení přes USB**.

Přepínač **Sdílené připojení přes USB** lze použít pouze při aktivním USB propojení s druhým zařízením. Pokud se přepínač **Sdílené připojení přes USB** na telefonu zobrazuje šedě, propojte telefon s druhým zařízením ještě jednou.

## Tapety a styl

### Tapeta

#### Změna tapety

Na výběr je řada krásných systémových tapet včetně tapet statických a živých. Dále si můžete stáhnout a nainstalovat různé online tapety, nebo si jako tapetu nastavit svůj oblíbený obrázek.

#### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Nastavení > Tapety a styl > Tapety**, nebo stažením prstů na domovské obrazovce otevřete stránku **Rychlá nastavení tapety** a poté klepněte na **Tapety**.
2. Na stránce **Tapety** můžete nastavit tyto volby: **Tapeta zámku obrazovky**, **Karuselové tapety a Tapety domovské obrazovky a tapety zámku obrazovky**.

Dále můžete otevřít aplikaci **Obrázky**, vybrat obrázek a poté klepnout na  v pravém dolním rohu. Postupujte podle pokynů k nastavení obrázku jako tapety.



## Výběr charakteristických barev z tapety

Ze statické tapety můžete vybrat charakteristické barvy, které se pak použijí pro celý systém.

### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Nastavení > Tapety a styl > Barvy**.
2. Klepněte na **Barvy tapet**. Přetažením čtyř teček v rozevíracím okně zvolte požadované barvy z aktuální tapety.

 Pokud se aktuálně používá živá tapeta, tato funkce není k dispozici.

## Používání dynamických tapet

S dynamickými tapetami je pozadí obrazovky živější a zajímavější.

### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Nastavení > Tapety a styl > Tapety > Živé tapety**, vyberte si oblíbenou živou tapetu, klepněte na **Použít** a zvolte **Domovská obrazovka** nebo **Domovská obrazovka a zámek obrazovky**.

## Používání karuselových tapet

Karuselové tapety automaticky přepínají mezi obrázky používanými jako tapety zámku obrazovky.

### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Nastavení > Tapety a styl > Tapety > Karuselové tapety**, nebo stažením dvou prstů na domovské obrazovce otevřete rychlá nastavení domovské obrazovky, a poté klepněte na **Tapety > Karuselové tapety**.





2. Po zapnutí funkce **Karuselové tapety** vyberte své oblíbené tapety a klepněte na **Přidat do mého výběru**.

## Používání online tapet

Systém nabízí řadu zajímavých a kvalitních tapet, nicméně mnoho dalších možností najdete online.

### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Nastavení > Tapety a styl > Tapety** nebo stáhněte dva prsty na domovské obrazovce a poté klepněte na **Tapety**.
2. Když se posunete dolů do části **Online tapety**, zobrazí se seznam dostupných online tapet. Dále můžete klepnout na **Klasické** a vybírat z výchozích klasických tapet, nebo klepnout na **Umělecké** dole v seznamu.
3. Další tapety získáte klepnutím na **Více tapet** a použitím volby **Obchod s motivy**.

## Motiv

### Změna motivu

Zařízení si můžete přizpůsobit v jednom kroku nastavením motivu, který obsahuje tapety zámku obrazovky, styly funkce „Vždy na displeji“, vyzvánění a ikony podle vlastního výběru.

### ★ Cesta k operaci

- Otevřete **Nastavení > Tapety a styl > Motivy**, vyberte požadovaný motiv a klepněte na **Použít**.



- Otevřete aplikaci Obchod s motivy a klepněte na **Motivy**. Vyhledejte požadovaný motiv a klepněte na **Použít**.

## Písmo

### Změna velikosti písma

Uživatelské prostředí si můžete vylepšit změnou velikosti písma.

#### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Nastavení > Tapety a styl > Písmo**, vyhledejte nastavení **Velikost písma** a pomocí posuvníku upravte velikost písma.

 Nejlepšího efektu při zobrazování písma dosáhnete zapnutím volby **Adaptivní tloušťka písma**.

### Změna stylu ikon

Styl ikon můžete změnit podle vlastního vkusu.

Na výběr jsou styly **Akvamorfní**, **Materiál** a **Oblázek**, nicméně styl ikon na domovské obrazovce si můžete libovolně upravit.

#### ★ Cesta k operaci

1. Stránku pro úpravu ikon otevřete prostřednictvím **Nastavení > Tapety a styl > Ikony**.
2. Když vyberete některý ze systémových stylů, například **Akvamorfní**, můžete upravit velikost ikon, velikost písma používaného pro názvy aplikací, resp. zvolit, zda se mají názvy aplikací zobrazovat. Po dokončení klepněte na **Použít**.



3. Vyberete-li možnost **Vlastní**, můžete zvolit **tvár ikon**, upravit **velikost obsahu**, **velikost ikon** a **velikost písma pro názvy aplikací**, resp. zvolit, zda se mají názvy aplikací zobrazovat. Po dokončení klepněte na **Použít**.

## Změna systémových barev

### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Nastavení > Tapety a styl > Barvy** a vyberte barevné schéma systému.
2. Dále můžete klepnout na **Barvy tapet** nebo **Vlastní** a vybrat požadované barevné schéma.

## Úprava stylů ikon v rychlých nastaveních

Rychlá nastavení telefonu podporují ikony různých stylů.

### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Nastavení > Tapety a styl > Rychlá nastavení**.
2. Pro **Rychlá nastavení** máte k dispozici šest různých stylů ikon. Vyberte si ten, který vám nejvíce vyhovuje.

## Nastavení video vyzvánění

Když jako vyzvánění nastavíte video, telefon při příchozím hovoru začne přehrávat video.

### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Nastavení > Tapety a styl > Video vyzvánění** a nastavte video vyzvánění.



2. Alternativně otevřete **Nastavení > Zvuk a vibrace > Vyzvánění > Video vyzvánění**.
3. Vyberte požadované video a klepněte na **Použít**.

## Světelné efekty na hranách displeje

Když jsou zapnuty světelné efekty na hranách displeje a dostanete oznámení, automaticky se rozsvítí obrazovka s efektem postupně se zesilujícího okolního světla vybrané barvy. Jde o nový způsob oznamování nových zpráv bez nutnosti nastavovat zvuková upozornění.

### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Nastavení > Tapety a styl > Světelné efekty na hranách displeje** a vyberte požadovanou barvu oznámení.

Pokud zapnete i volbu **Použít také na příchozí hovory**, světelný efekt obrazovky se automaticky použije na příchozí hovory.

## Nastavení animace otisku prstu

Systém nabízí různé animace otisku prstu, které oživují ikonu otisku prstu při odemykání obrazovky.

### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Nastavení > Tapety a styl** a v části **UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ** klepněte na **Animace otisku prstu**.
2. Vyberte požadovanou animaci otisku prstu.



# Domovská obrazovka a zámek obrazovky

## Nastavení rozvržení aplikací

Rozvržení aplikací nastavíte tak, že seskupíte podobné ikony a widgety na domovské obrazovce s příjemným vzhledem a snadným ovládáním.

### ★ Cesta k operaci

- Otevřete **Nastavení > Domovská obrazovka a zámek obrazovky** a postupujte podle níže uvedených pokynů k nastavení domovské obrazovky.
  - Klepněte na **Rozvržení domovské obrazovky** a zvolte rozvržení ikon. Po dokončení klepněte na **Použít**.
  - Když zapnete **Automatické vyplnění ikonami**, v případě odstranění nebo smazání některé z ikon aplikací se její místo automaticky zaplní jinou ikonou.
  - Po zapnutí **Gesto pro stáhnutí ikon dolů** můžete telefon ovládat jednou rukou. Když na domovské obrazovce potáhnete prstem nahoru z levého nebo pravého dolního rohu a přidržíte prst, stáhnete a minimalizujete všechny ikony. Posunutím prstu k cílové ikoně otevřete příslušnou aplikaci.
  - Klepněte na **Potažení dolů na domovské obrazovce** a vyberte, zda se má potažením prstu dolů na domovské obrazovce otevřít **Globální hledání**, nebo **Seznam oznámení**.
- Stažením dvou prstů na domovské obrazovce otevřete režim úprav.
  - Klepněte na **Widgety** a vyberte aplikace, jako např. Hodiny, Kalendář, Poznámky a další.



- Klepněte na **Přechody** a zvolte animaci otáčení stránek. Po dokončení klepněte na **Použít**.

## Nastavení režimů domovské obrazovky

Nastavte si jeden z těchto režimů domovské obrazovky:

- **Standardní režim:** Toto je výchozí režim domovské obrazovky. Všechny nainstalované aplikace se zobrazují na domovské obrazovce. Dotykem ikony aplikace a jejím přidržením zobrazíte rychlé akce.
- **Režim seznamu:** Potažením prstem nahoru po domovské obrazovce otevřete seznam se všemi nainstalovanými aplikacemi. Přetažením aplikace mimo seznam ji zobrazíte na domovské obrazovce.
- **Zjednodušený režim:** Zjednodušený režim používá jednodušší uspořádání domovské obrazovky, větší ikony a větší písma.

### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Nastavení > Domovská obrazovka a zámek obrazovky > Režim domovské obrazovky** a vyberte **Standardní režim** nebo **Režim seznamu**.

Chcete-li zapnout Zjednodušený režim, otevřete **Nastavení > Usnadnění přístupu a pohodlí > Zjednodušený režim**.

## Zamezení nechtěnému dotyku v kapse

Při nošení telefonu v kapse nebo například v tašce může docházet k nechtěným klepnutím na obrazovku. Nežádoucím operacím můžete předejít zapnutím funkce „Zamezení nechtěnému dotyku v kapse“.



### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Nastavení > Domovská obrazovka a zámek obrazovky** a zapněte

**Zamezení nechtěnému dotyku v kapse.**



Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů. Nabídka vlastností a funkcí závisí na konkrétním zařízení.

## Zobrazení a jas

### Jas obrazovky a nastavení barev

#### ★ Cesta k operaci

Nastavení displeje upravíte prostřednictvím nabídky **Nastavení > Displej a jas**.

- **Režim:** Vyberte **Světlý režim/Tmavý režim**, nebo zapněte volbu **Naplánováno**, která automaticky přepíná mezi světlým a tmavým režimem podle denní doby.
- **Jas:** Jas obrazovky upravíte pomocí posuvníku funkce jasu; nebo zapněte volbu **Automatický jas**, kdy bude systém automaticky upravovat jas obrazovky podle aktuálních světelných podmínek.
- **Režim barev obrazovky:** K dispozici jsou tyto režimy barev: Živé, Přirozené a Pro.
- **Písmo a velikost zobrazení:** Nastavte písmo a velikost zobrazení na obrazovce.



- **Zobrazení přírodního tónu:** Tato funkce automaticky přizpůsobuje barevnou teplotu obrazovky podle okolního osvětlení, aby zmírnila namáhání očí a napomohla k co nejpříjemnějšímu používání.
- **Automatické otáčení:** Tato funkce automaticky přepíná mezi režimem na šířku a režimem na výšku podle orientace vašeho telefonu.
- **Celá obrazovka pro aplikace:** Zapnutím této funkce se u některých aplikací zvětší plocha zobrazování. K dispozici jsou dva režimy: **Skrýt přední fotoaparát** a **Zobrazení na celou obrazovku**.

## Zapnutí funkce Zvýšení ostrosti obrazu

Je sledované video rozmazané? Kvalitu sledovaného videa zlepšíte na jedno klepnutí pomocí funkce „Zvýšení ostrosti obrazu“.

### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Nastavení > Displej a jas** a zapněte **Zvýšení ostrosti obrazu**.
2. Klepnutím na **Podporované aplikace** zobrazíte aplikace, které tato funkce podporuje.

 Používáním této funkce se zvyšuje spotřeba energie.

## Zapnutí funkce Zvýraznění barev videa

Funkce „Zvýraznění barev videa“ pomocí technologie pro převod rozlišení SDR na HDR oživuje barvy a zvýrazňuje detaily v tmavých částech videí SDR ke zlepšení kvality obrazu.

### ★ Cesta k operaci





1. Otevřete **Nastavení > Displej a jas** a zapněte **Zvýraznění barev videa**.
2. Klepnutím na **Podporované aplikace** zobrazíte aplikace, ve kterých lze tuto funkci použít.

 Používáním této funkce se zvyšuje spotřeba energie.

## Zapnutí funkce Ochrana zraku

Nepohodlí při dlouhodobém sledování obrazovky sníte zapnutím režimu Ochrana zraku, který potlačuje modré světlo z obrazovky, aby se omezilo namáhání očí.

### ★ Cesta k operaci

- Potažením prstu shora na obrazovce otevřete Rychlá nastavení (dalším potažením je rozbalíte) a klepnutím na ikonu Ochrana zraku zapnete režim Ochrana zraku.
- Režim **Ochrana zraku** dále může zapnout a zároveň nastavit požadovanou barevnou teplotu a efekty zobrazování prostřednictvím nabídky **Nastavení > Displej a jas > Ochrana zraku**.

## Adaptivní spánek

Adaptivní spánek udržuje obrazovku zapnutou po celou dobu, kdy se na ni díváte.

### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Nastavení > Displej a jas > Adaptivní spánek** a zapněte **Adaptivní spánek**.



## Úprava rozlišení obrazovky

Úpravou rozlišení obrazovky změníte vzhled celého displeje. Čím vyšší rozlišení nastavíte, tím ostřejší bude kvalita zobrazování. Nižší rozlišení znamená horší kvalitu zobrazování, ale systém spotřebuje méně energie, čímž se prodlouží výdrž baterie.

### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Nastavení > Displej a jas > Rozlišení obrazovky**.
2. Zvolte rozlišení obrazovky.

 Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů. Nabídka vlastností a funkcí závisí na konkrétním zařízení.

## Úpravy obnovovací frekvence obrazovky

Přenastavením obnovovací frekvence obrazovky změníte vzhled a odezvy displeje. Vyšší obnovovací frekvence znamená hladší zobrazování i ovládání. To znamená lepší zážitek ze hry, ale na druhé straně se zkracuje výdrž baterie. Standardní obnovovací frekvence více než postačuje k běžnému používání při zachování dlouhé výdrže baterie.

### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Nastavení > Displej a jas > Obnovovací frekvence obrazovky**.  
K dispozici jsou volby **Automatický výběr**, **Standardní** a **Vysoká**.
2. Chcete-li nastavit vyšší obnovovací frekvenci, zvolte **Vysoká**, klepněte na **Obnovovací frekvence podle aplikací** a upravte nastavení obnovovací frekvence (60 Hz, 90 Hz, resp. 120 Hz) pro jednotlivé aplikace.



-  Tato funkce se může lišit v závislosti na konkrétním modelu a verzi. Nabídka vlastností a funkcí závisí na konkrétním zařízení.

## Zvuky a vibrace

### Nastavení zvuků a vibrací

Můžete upravit hlasitost příchozích hovorů, zpráv, médií a budíků, aby nebyly přespříliš hlasité, nebo naopak příliš tiché, že byste je vůbec neslyšeli.

#### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Nastavení > Zvuky a vibrace** a upravte hlasitost médií, vyzváněcích tónů, oznámení a budíků.

Nechte-li rušit okolí, například během schůze, můžete zapnout **Tichý režim**. Když vám v tomto režimu přijde nějaká zpráva, rozsvítí se obrazovka telefonu, ale žádný zvuk se neozve.

Když vám po zapnutí volby **Vibrovat při vyzvánění** nebo **Vibrovat v tichém režimu** někdo zavolá nebo pošle zprávu, telefon bude vibrovat a rozsvítí se obrazovka.

### Změna vyzvánění

K upozorňování na nové zprávy telefon zpravidla používá výchozí systémové vyzvánění telefonu. Můžete jej však změnit na vyzvánění, které pro vás bude lépe rozpoznatelné.

#### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Nastavení > Zvuky a vibrace** a nastavte upřednostňované volby pro **Vyzvánění, Tón zprávy a Tón oznámení**.



Použít můžete hudební soubory v úložišti telefonu, systémové vyzváněcí tóny nebo volby nabízené Obchodem s motivy.

-  Do některých verzí systému jsme přidali „Akvamorfí motivy“, které obsahují řadu uklidňujících a přirozených vyzváněcích tónů.

## Úprava hlasitosti pro jednotlivé aplikace

Pomocí volby „Hlasitost podle aplikace“ můžete snadno upravit hlasitost pro jednotlivé aplikace.

### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Nastavení > Zvuk a vibrace > Hlasitost podle aplikace** a zapněte volbu „Hlasitost podle aplikace“.
2. Když během přehrávání médií v aplikaci stisknete tlačítko hlasitosti, zobrazí se ovládací prvky hlasitosti. Poté klepnutím na ikonu hlasitosti aplikací dole na obrazovce můžete upravovat hlasitost pro jednotlivé aplikace.

## Holo Audio

Funkce Holo Audio během přehrávání více zvukových streamů umožňuje nastavit prostorové uspořádání každého ze zvukových streamů pomocí technologie „Prostorový zvuk“. Zprostředkuje tak nové posluchačské zážitky při přehrávání několika souběžných zvukových streamů s nezávislým ovládáním. Jelikož se streamy navzájem neruší, snadno mezi nimi rozlišíte.

Funkci Holo Audio využijete například k poslechu oblíbené hudby během hraní her nebo ke sledování epizody vašeho oblíbeného pořadu během povídání s kamarádem po telefonu.



### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Nastavení > Zvuky a vibrace > Holo Audio** a zapněte **Holo Audio**.
2. Zvolte režim **Auto** nebo **Vlastní**.
  - Auto: V tomto režimu se nejlepší poloha každého ze zvukových streamů vybere automaticky.
  - Vlastní: Klepněte na příslušný zvukový stream a upravte jeho polohu v prostoru.

 Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů. Nabídka vlastností a funkcí závisí na konkrétním zařízení.

## In-ear odposlech

Funkce „In-ear odposlech“ za pomoci hardwaru sluchátek a softwaru mobilního telefonu vytváří efekty s malým zpožděním a progresivním dozvukem. Po zapnutí této funkce si můžete přes sluchátka v reálném čase poslechnout svůj zpěv a hudební efekty.

### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Nastavení > Zvuky a vibrace > Další nastavení > In-ear odposlech**.
2. Zapněte **In-ear odposlech** pro podporované aplikace.
3. Nejsou-li k zařízení při spouštění aplikace připojena sluchátka, objeví se plovoucí okno **In-ear odposlech**. Zde můžete upravit nastavení, jako například hlasitost in-ear odposlechu, dozvuky, měnič hlasu a ekvalizér.



4. Pokud chcete nahrávat zvuk včetně efektů, jako např. dozvuků a změněného hlasu, zapněte volbu **Ponechat in-ear odposlech stejný jako záznam**.

 Po zapnutí funkce „In-ear odposlech“ na svém telefonu však nezapomeňte vypnout funkce in-ear odposlechu poskytované jinými aplikacemi nebo externími zařízeními, aby se tyto funkce navzájem nerušily.

## OReality Audio

OReality Audio nabízí ještě více pohlcující audiovizuální prostředí ve 3D. Tato funkce je standardně zapnuta při přehrávání přes reproduktory. Při poslechu přes sluchátka jej můžete vypnout.

Kromě režimu Smart je OReality Audio optimalizováno pro filmy, hry a hudbu. Můžete si sami zvolit režim, který vám k danému účelu nejlépe vyhovuje.

### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Nastavení > Zvuk a vibrace > OReality Audio** a vyberte scénu / profil zvuku podle potřeby.

 Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů. Nabídka vlastností a funkcí závisí na konkrétním zařízení.

## Nastavení tónů

### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Nastavení > Zvuky a vibrace > Další zvuky** a podle potřeby zapněte nebo vypněte systémové zvuky.



Když telefon připojíte k nabíječce, telefon pípne. Pokud ale telefon přepnete do tichého režimu nebo režimu Nerušit, žádné pípnutí se neozve.

## Oznámení a stavový pruh

### Nastavení stylů oznámení

Oznámení mají 3 různé podoby: oznámení na zámku obrazovky, bannerová oznámení a příznaky ikon aplikací.

#### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Nastavení > Oznámení a stavový pruh** a proveďte následující nastavení.

- **Oznámení na zámku obrazovky:** Můžete vybrat, zda se má na zámku obrazovky povolit stahovací seznam oznámení, zda se má zobrazovat obsah a zdroj nových oznámení, resp. zda se má při příchodu nových oznámení probouzet obrazovka.
- **Bannerová oznámení:** Můžete povolit odpovídání na zprávy v plovoucích oknech. Můžete také zapnout volbu **Zjednodušit bannerová oznámení v celoobrazovkovém režimu aplikace**.
- **Příznaky ikon aplikací:** Můžete vybrat, zda se u ikon aplikací na domovské obrazovce budou zobrazovat čísla, tečky, čísla a tečky, nebo nic z uvedeného.

### Chytré skrývání oznámení

Při sledování telefonu na místech s větším výskytem lidí, například ve výtahu nebo v metru, může být vhodné vypnout zobrazování citlivých informací v oznámeních telefonu.



Zapněte funkci „Chytré skrývání oznámení“, která rozpoznává tváře pomocí předního fotoaparátu. Když tato funkce rozpozná, že váš telefon sleduje ještě někdo další, skryje obsah oznámení, aby zabránila prozrazení citlivých údajů.

#### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Nastavení > Oznámení a stavový pruh**, klepněte na **Chytré skrývání oznámení** a zapněte tuto funkci načtením dat tváře.

## Další nastavení oznámení

Zde můžete na jediném místě spravovat oprávnění pro oznámení všech aplikací. Dále můžete přizpůsobit, jak se mají oznámení jednotlivých aplikací zobrazovat.

#### ★ Cesta k operaci

- Otevřete **Nastavení > Oznámení a stavový pruh > Další nastavení** a zapněte **Zobrazovat využití dat v seznamu oznámení**, **Povolit odklady oznámení**, **Omezit zpětnou vazbu oznámení** a **Historie oznámení**.
- V modulu oznámení aplikací vyberte aplikaci, jejíž oznámení chcete přizpůsobit. Konkrétně zde můžete:
  - Vypnout volbu **Povolit oznámení**, aby vám daná aplikace nemohla oznámení odesílat.
  - Zapnout volby **Povolit oznámení** a **Nastavit jako tichá**, aby se oznámení dané aplikace jen tiše objevila v seznamu oznámení, tedy bez vibrací nebo zvukového upozornění.
  - Vypnout volbu **Nastavit jako tichá**, klepnout na **Seskupování** a poté vybrat **Auto**(oznámení se automaticky seskupují podle priorit upozornění), resp.





**Podle aplikace**(více oznámení od stejné aplikace je seskupeno do jedné položky, kterou rozbalíte klepnutím).

## Nastavení stavového pruhu

Ve stavovém pruhu nahoře na telefonu se zobrazují informace o názvu sítě, operátorovi, času nebo stavu nabití baterie. Potažením prstu dolů ze stavového pruhu otevřete rychlá nastavení, jako např. mobilní data, Wi-Fi, tichý režim, Bluetooth a další.

### ★ Cesta k operaci

Chcete-li upravit jas svítily, potáhněte dolů ze stavového pruhu, dotkněte se ikony svítily a přidržte prst. Na dalším panelu upravte intenzitu svícení potažením prstu nahoru nebo dolů na pruhu nastavení jasu.

Otevřete **Nastavení > Oznámení a stavový pruh** a nastavte **Ikony oznámení**, **Styl baterie** a **Stav baterie** podle potřeby.

V modulu **Ikony na stavovém pruhu** zapnutím příslušných přepínačů vyberte ikony funkcí, které si přejete ve stavovém pruhu zobrazovat. Například po zapnutí **Rychlost sítě v reálném čase** se bude zobrazovat aktuální rychlost internetového připojení.

 Nastavování jasu svítily je k dispozici pouze na systémech OxygenOS 14.1 nebo novějších.

## Nerušit

Pokud nechcete, aby vás při práci nebo odpočinku rušily příchozí hovory či zprávy, můžete zapnout režim **Nerušit**. Příchozí hovory a zprávy se ztlumí a ani se nebudou zobrazovat žádná bannerová oznámení.

### ★ Cesta k operaci



Potažením dolů ze stavového pruhu otevřete Rychlá nastavení (dalším potažením dolů je rozbalíte) a zapněte nebo vypněte . Alternativně otevřete **Nastavení > Zvuky a vibrace > Nerušit** a zapněte nebo vypněte volbu **Nerušit**.

Po zapnutí režimu Nerušit se ve stavovém pruhu objeví ikona . Po zapnutí režimu Nerušit budou všechna oznámení v seznamu oznámení a na zámku obrazovky.

## Plánování režimu Nerušit

### ★ Cesta k operaci

1. Potažením dolů ze stavového pruhu otevřete Rychlá nastavení a poté klepnutím na  a přidržením prstu otevřete obrazovku **Nerušit**. Klepněte na **Rozvrhy**.  
Nebo otevřete **Nastavení > Zvuky a vibrace > Nerušit > Rozvrhy**.
2. Klepněte na **Spánek** a určete období aktivního režimu Nerušit včetně způsobu opakování.
3. Klepnutím na **+** dále můžete nastavit více časových období režimu Nerušit.

## Hovory a zprávy v režimu Nerušit

Při zapnutém režimu Nerušit se pro hovory a zprávy od vybraných kontaktů i nadále používají obvyklá vyzvánění a upozornění, aby vám neutekla žádná klíčová událost.

### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Nastavení > Zvuky a vibrace > Nerušit** a zapněte režim **Nerušit**, nebo jej naplánujte pod volbou **Rozvrhy**.



- Klepněte na **Kontakty** a vyberte kontakty povoleného typu. Vyzvánění a upozornění na hovory a zprávy od kontaktů příslušného typu budou standardně fungovat i po zapnutí režimu Nerušit.
- Klepněte na **Aplikace** a vyberte, které aplikace mají povoleno odesílat vám oznámení i při zapnutém režimu Nerušit.

## Heslo a zabezpečení

### Rozpoznávání tváře

#### Odemykání zámku aplikací a soukromého sejfů pomocí tváře

Údaje tváře lze používat k mnoha různým účelům, například odemykání zámku aplikací, otevírání soukromého sejfů nebo ověřování totožnosti při instalaci nové aplikace nebo placení přes SMS.

##### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Nastavení** > **Heslo a zabezpečení** > **Tvář** a zadejte heslo zámku obrazovky.
2. Podle potřeby zapněte **Zámek aplikací** nebo **Soukromý sejf** a postupujte podle pokynů k nastavení nebo zadání hesla na ochranu soukromí.

#### Odemykání k otevření domovské obrazovky pomocí tváře

Po přidání tváře k odemykání telefonu se standardně zapne volba **Po odemknutí otevřít domovskou obrazovku**. Po odemknutí telefonu pomocí tváře se objeví domovská obrazovka. Chcete-li, aby se pokaždé objevila obrazovka přesně v tom stavu, v jakém byla před uzamknutím telefonu, tuto volbu vypněte.



#### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Nastavení > Heslo a zabezpečení > Tvář** a zadejte heslo zámku obrazovky.
2. Vypněte volbu **Po odemknutí otevřít domovskou obrazovku**.

### **Nepoužívat odemykání pomocí tváře se zavřenýma očima**

Zapnutím této funkce zabráníte odemčení vašeho telefonu v době vašeho spánku.

Tato funkce je standardně zapnuta. Níže uvedenými kroky si můžete nastavení překontrolovat.

#### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Nastavení > Heslo a zabezpečení > Tvář** a zadejte heslo zámku obrazovky.
2. Zkontrolujte, zda je zapnuta volba **Oči musejí být otevřené**.

### **Zvýšení jasů obrazovky při odemykání pomocí tváře za slabého světla**

Zvýšením jasů obrazovky za slabého světla lze zlepšit úspěšnost rozpoznávání tváře.

#### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Nastavení > Heslo a zabezpečení > Tvář** a zadejte heslo zámku obrazovky.
2. Zapněte volbu **Zvýšit jas obrazovky za slabého světla**.



## Otisky prstů

### Používání otisku prstu ke zpřístupnění zámku aplikací a soukromého sejf

Otisk prstu můžete používat i ke zpřístupnění zámku aplikací a soukromého sejf.

#### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Nastavení > Heslo a zabezpečení > Otisk prstu** a zadejte heslo zámku obrazovky.
2. Zapněte **Zámek aplikací** a **Soukromý sejf**.

## Bezpečnost a tísňové služby

### SOS v tísni

Jako výrobce telefonů klademe velký důraz na osobní bezpečnost. Tato funkce vám v případě vážného ohrožení života pomůže odeslat zprávy s žádostí o pomoc, a to i při vypnuté obrazovce.

#### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Nastavení > Bezpečnost a stav nouze** a přijměte podmínky služby, aby bylo možné tuto funkci zapnout.

- V případě nouze dlouze stiskněte tlačítko napájení, aby se zobrazila stránka pro vypnutí telefonu, na které můžete zvolit SOS v tísni.
- V případě nouze potažením prstu nahoru na zámku obrazovky otevřete stránku pro tísňová volání.



## Tísňová volání

Potřebujete-li rychle přivolat pomoc, použijte tísňové volání.

Stiskněte 5× rychle po sobě tlačítko napájení. Na obrazovce se objeví informace o nouzových kontaktech. Vyberte číslo, na které chcete zavolat.

Můžete také zapnout funkci **SOS v tísni**. Vyberte číslo tísňové linky, které se bude používat jako výchozí. Když 5× rychle po sobě stisknete tlačítko napájení, systém po 3 sekundách na toto číslo automaticky zavolá.

### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Nastavení > Bezpečnost a stav nouze** a zapněte **SOS v tísni**.

## Nastavení tísňových kontaktů

V systému je standardně nastaven tísňový kontakt 112.

Můžete také přidat až tři tísňové kontakty, na které se v případě nouze budou odesílat zprávy včetně informace o vaší poloze.

### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Nastavení > Bezpečnost a stav nouze > Tísňové kontakty**.

## Sdílení tísňové služby

Můžete zapnout funkci Sdílení tísňové služby. V kritické situaci se pak na váš nouzový kontakt odešle nouzová zpráva s informací o vaší poloze.

### ★ Cesta k operaci



Otevřete **Nastavení > Bezpečnost a stav nouze > Sdílení tísňové služby** a zapněte **Automaticky odesílat SMS s polohou**.

Zapněte funkci **Pomocník pro tísňové služby**. Pokud byste volali na tísňovou linku, systém zapne polohové služby, mobilní data a Wi-Fi, aby bylo možné určit vaši aktuální polohu (nezáleží přitom, zda byly tyto funkce předtím zapnuty).

Tato funkce zároveň předá policii vaši aktuální polohu, telefonní číslo a další často používané informace zařízení, aby policie mohla co nejrychleji zareagovat a ochránit vaši bezpečnost.

## Baterie

### Chytré nabíjení

Funkce Chytré nabíjení pomáhá chránit vaši baterii. Zařízení sleduje vaše návyky při nabíjení a upravuje postup nabíjení tak, aby se zpomalilo stárnutí baterie.

Pokud například dobijíte přes noc, nabíjení se po dosažení stavu 80 % pozastaví tak, aby nabití baterie dosáhlo úrovně 100 % těsně předtím, než budete vstávat. Tato funkce prodlužuje životnost baterie vašeho telefonu.

#### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Nastavení > Baterie > Zdraví baterie > Chytré nabíjení** a zapněte chytré nabíjení.



Tato funkce se může lišit v závislosti na konkrétním modelu a verzi. Nabídka vlastností a funkcí závisí na konkrétním zařízení.



## Zpětné bezdrátové nabíjení

Pomocí funkce Zpětné bezdrátové nabíjení můžete telefon používat k nabíjení jiných zařízení (telefonů, tabletů, hodinek a náramků) podporujících bezdrátové nabíjení.

### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Nastavení > Baterie > Zpětné bezdrátové nabíjení** a zapněte tuto funkci.

Nabíjení spustíte položením jiného zařízení (podporujícího bezdrátového nabíjení) na zadní stranu telefonu.

Po vybití baterie pod 25 % nebude zpětné bezdrátové nabíjení k dispozici.

 Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů. Nabídka vlastností a funkcí závisí na konkrétním zařízení.

## Úsporný režim

Pokud vám dochází baterie a nemáte možnost si telefon nikde dobít, můžete zapnout Úsporný režim, aby se šetřila energie z baterie a prodloužila její výdrž.

### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Nastavení > Baterie > Úsporný režim**.
2. Nastavte dílčí volby úsporného režimu:
  - Když povolíte **Při nabití baterie na 90 % automaticky vypnout úsporný režim**, po dobití telefonu alespoň na 90 % se úsporný režim automaticky ukončí.
  - Když povolíte **Zapnout při určitém stavu nabití baterie**, úsporný režim se automaticky aktivuje při dosažení nastavené úrovně nabití.





3. Po klepnutí na **Výchozí optimalizace** můžete upravit konkrétní volby optimalizace.



Při zapnutém úsporném režimu se ikona baterie v pravém horním rohu zobrazuje žlutě; po vypnutí režimu se obnoví standardní zobrazení baterie.

## Super úsporný režim

Super úsporný režim omezuje počet používaných aplikací a přísně reguluje aktivity na pozadí s ohledem na maximální výdrž baterie a zmírnění vašich obav z předčasného vybití telefonu.

K zapnutí Super úsporného režimu budete vyzváni při poklesu nabití baterie na 10 nebo 5 %. Můžete jej také kdykoli zapnout prostřednictvím Nastavení.

### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Nastavení > Baterie > Úsporný režim** a zapněte **Super úsporný režim**.

Po zapnutí Super úsporného režimu budete moci používat pouze určitý počet aplikací (např. Telefon a Zprávy). Klepnutím na  nebo dotykem aplikace a přidržením prstu otevřete režim úprav a následně aplikace odeberte. Klepnutím na  aplikace přidáte.

Pokud chcete Super úsporný režim ukončit, klepněte na tlačítko Ukončit v levém horním rohu.

## Režim vysokého výkonu

Při hraní graficky náročných her můžete zapnout režim vysokého výkonu, abyste naplno využili možnosti svého zařízení.



### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Nastavení > Baterie > Další nastavení** a zapněte **Režim vysokého výkonu**.

V tomto režimu se může zvýšit spotřeba energie a docházet k zahřívání telefonu. Tuto volbu zapínejte pouze v případě nutnosti.

## Správa aplikací s vysokou spotřebou

Otevřete **Nastavení > Baterie > Podrobnosti o využití baterie** a zobrazte si využití baterie za posledních 24 hodin.

Otevřete **Nastavení > Baterie > Další nastavení > Správa spotřeby pro aplikace** a vyberte aplikace, u kterých chcete spravovat spotřebu energie.

- Vypnutím volby **Povolit aktivitu na popředí** se sníží spotřeba energie.  
Aplikace však poté nemusí fungovat správně a její oznámení se mohou zpožďovat.
- Zapnete-li volbu **Povolit aktivitu na pozadí**, aktivita aplikace na pozadí nebude omezena, ale může se zvýšit spotřeba energie.

## Úspora energie na jedno klepnutí

Systém telefonu automaticky rozpoznává problémy související se spotřebou energie.

Pomocí funkce **Úspora energie** můžete na jedno klepnutí optimalizovat využití baterie a prodloužit výdrž baterie.

### ★ Cesta k operaci

1. Klepnutím na **Nastavení > Baterie** zobrazíte aktuální stav nabití baterie a využití baterie za posledních 24 hodin.



2. Klepnutím na **Podrobnosti o využití baterie** zjistíte, jak dlouho byla aplikace spuštěna a kolik energie spotřebovala.
3. Klepnutím na **Podrobnosti o využití baterie > Optimalizovat využití baterie > Úspora energie** zjistíte problémy související se spotřebou energie a prodloužíte výdrž baterie.

## Optimalizace pohotovosti při spánku

Zapnutím „Optimalizace pohotovosti při spánku“ se telefon v době vašeho spánku přepne do režimu nízké spotřeby energie s méně častými Push oznámeními kvůli delší výdrži baterie.

### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Nastavení > Baterie > Další nastavení** a zapněte **Optimalizace pohotovosti při spánku**.

## Upozornění na slabou baterii

Když stav nabití baterie poklesne pod 20 %, objeví se upozornění na slabou baterii.

Spotřebu energie snížíte zapnutím volby **Úsporný režim**.

## Šetřič baterie pro video

Při dlouhodobém používání video aplikací (jako je např. TikTok) můžete zapnout funkci „Šetřič baterie pro video“, která systému pomáhá inteligentně optimalizovat spotřebu energie k prodloužení výdrže baterie.

### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Nastavení > Baterie > Úsporný režim > Šetřič baterie pro video**.



-  Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů. Nabídka vlastností a funkcí závisí na konkrétním zařízení.

## Digitální pohodlí a rodičovský dohled

### Režim Děti

#### Používání režimu Děti pro zdravější vývoj dětí

Režim Děti je vyhrazeným prostorem pro uživatele z řad dětí. Zahrnuje tyto služby:

- **Vyhrazená domovská obrazovka**

Přidáním aplikací určených dětem vytvoříte digitální prostor, který si vaše dítě zamiluje.

- **Správné návyky z hlediska času u obrazovky**

Nastavte časové limity obrazovky, aby vaše dítě nepoužívalo zařízení více, než je zdrávo.

- **Ochrana zraku**

Nechte zařízení rozpoznávat polohu dítěte při sezení a jeho vzdálenost od obrazovky, abyste svého potomka naučili správně používat elektronická zařízení a předešli krátkozrakosti.

#### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Nastavení > Speciální funkce > Režim Děti** a postupujte podle pokynů. Poté zvolte povolené aplikace, určete maximum času u obrazovky a nastavením sítě a funkce Ochrany zraku dokončete nastavení režimu Děti.



## Rodičovská kontrola v režimu Děti

Rodičovská kontrola pomáhá chránit děti před závislostí na mobilních hrách nebo jiných nevhodných aplikacích s možnými negativními dopady na školní výsledky a společenský život. Funkce **Rodičovská kontrola** nastavuje jasná omezení používání telefonu a doby strávené u obrazovky.

### ★ Cesta k operaci

1. V režimu Děti klepněte na  > **Rodičovská kontrola** v pravém horním rohu a ověřením hesla zámku obrazovky přejděte na stránku Rodičovská kontrola.
2. Máte možnost zapínat a vypínat Wi-Fi a mobilní síť pro režim Děti.
3. Klepněte na **Přidané aplikace** a nastavte aplikace, které děti budou moci používat.
4. Klepněte na **Časový limit** a vyberte časové období. Po uplynutí povoleného času se režim Děti automaticky ukončí a obrazovka se uzamkne.
5. Klepnutím na **Ochrana zraku** se nastaví rozpoznávání okolního osvětlení, poloha dítěte při sezení a vzdálenost od obrazovky; při nesprávném způsobu sezení dítěte bude systém odesílat upozornění. Také můžete zapnout volbu **Zobrazení na ochranu zraku** k odfiltrování modrého světla.



Dále můžete použít volbu **Vytvořit zkratku na domovské obrazovce** pro rychlejší přístup k aplikaci.



## Zapnutí Zen Space

Zen Space pomáhá lépe se soustředit tím, že omezuje používání aplikací a minimalizuje vyrušování vlivem různých oznámení.

V Zen Space můžete vstupovat do standardních prostorů Zen, nebo si vytvořit prostory nové.

Deep Zen: Telefon lze používat pouze k focení nebo přijímání hovorů a volání na tísňové linky. Deep Zen po spuštění ukončit nelze.

Light Zen: I nadále můžete používat vybrané aplikace, případně Light Zen kdykoli ukončit. Kromě toho si můžete nastavit prostory Light Zen pro účely práce, studia či jiných aktivit.

### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Zen Space**, klepněte na prostor a upravte podle potřeby název prostoru, trvání, povolené aplikace, tapetu a zvuky na pozadí.
2. Klepnutím na **Spustit** do vybraného prostoru vstoupíte.

## Další nastavení

### Nastavení jazyka a oblasti

#### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Nastavení > Systém a aktualizace > Jazyk a oblast** a zobrazte si jazyky a oblasti podporované systémem.



2. Klepnutím na **Upravit** můžete jazyky spravovat. Klepněte na **⊕** po pravé straně a přidejte jazyky, které chcete používat. Při přidávání jazyka jej můžete nastavit jako **výchozí jazyk**.
3. Přetažením jazyka na první místo v seznamu přidanych jazyků jej nastavíte jako výchozí jazyk systému. Pokud aplikace nebo webové stránky tento jazyk nepodporují, použije se namísto něj další podporovaný jazyk ze seznamu.
4. Klepněte na **Oblast** a zvolte oblast.

## Nastavení data a času

Datum a čas na telefonu se synchronizují prostřednictvím sítě a podle potřeby je možné tyto hodnoty ručně upravovat.

### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Nastavení > Systém a aktualizace > Datum a čas** a nastavte datum a čas na telefonu.

- Klepnutím na **Formát času** zvolte formát času podle svých zvyklostí, buď 12hodinový, nebo 24hodinový.
- Zapněte **Nastavovat čas automaticky** a **Nastavovat časové pásmo automaticky**. Pokud by se vyskytla chyba, můžete tyto funkce vypnout a nastavit čas ručně.
- Klepnutím na **Duální hodiny** nastavte jedny či vícero hodin pro další časová pásma.



## Gesta a pohyby

Po zapnutí volby Gesta a pohyby můžete telefon ovládat dokonce i bez zapínání obrazovky. Například můžete zvednout hovor přiblížením telefonu k uchu.

### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Nastavení > Další nastavení > Gesta a pohyby**.

- Zapněte **Zvednutím probudit**, chcete-li automaticky probouzet obrazovku při zvednutí telefonu.
- Zapněte **Zvednout hovor přiblížením k uchu**, chcete-li automaticky odpovídat na hovory přiblížením telefonu k uchu.
- Po zapnutí volby **Automaticky přepnout na sluchátko** bude telefon automaticky přepínat zvuk z reproduktoru do sluchátka vždy, když telefon během hovoru přidržíte u ucha.
- Zapněte **Ztlumit příchozí hovor převrácením**, chcete-li převrácením telefonu ztlumit příchozí hovor.
- Po zapnutí volby **Zapnout/vypnout svítilnu tlačítkem hlasitosti** můžete při vypnuté obrazovce zapínat a vypínat svítilnu stiskem a přidržením tlačítka snížení hlasitosti. Při přehrávání médií je tato funkce zablokována.

## Usnadnění přístupu

### Funkce usnadnění přístupu

Můžete si nastavit zkratku k otevření velkého menu na obrazovce s nejběžnějšími funkcemi usnadnění přístupu pro ovládání telefonu. Prostřednictvím tohoto menu





můžete uzamknout obrazovku, přizpůsobit hlasitost i jas, pořizovat snímky obrazovky a další.

#### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Nastavení > Usnadnění přístupu a pohodlí > Usnadnění přístupu > Menu Usnadnění přístupu** a zapněte **Zkratka**. Poté v pravém dolním rohu obrazovky uvidíte zelenou ikonu. Klepnutím na ikonu zpřístupníte různé funkce.

## Ukončování hovorů tlačítkem napájení

Po zapnutí funkce **Ukončit hovory stisknutím tlačítka napájení** můžete hovory kdykoli snadno ukončit stiskem tlačítka napájení.

#### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Nastavení > Usnadnění přístupu a pohodlí > Usnadnění přístupu > Ukončit hovory stisknutím tlačítka napájení** a zapněte tuto funkci.

 Při příchozím volání můžete hovor odmítnout tak, že dvakrát stisknete tlačítko napájení – bez ohledu na to, zda je či není zapnuta funkce „Ukončit hovory stisknutím tlačítka napájení“. Jedním stiskem se hovor ztlumí nebo vypnou vibrace.

## TalkBack

Funkce TalkBack čtením obsahu obrazovky pomáhá nevidomým a slabozrakým s používáním telefonu.

#### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Nastavení > Usnadnění přístupu a pohodlí > Usnadnění přístupu > Zrak** a zapněte **TalkBack**.



2. Po zapnutí této funkce můžete k ovládání telefonu používat následující gesta:
  - Potažením prstu doprava nebo doleva přecházíte mezi stránkami prohlížeče.
  - Poklepáním na položku ji aktivujete.
  - Potažením dvěma prsty posouváte.
3. Klepnutím na  v pravém horním rohu přizpůsobíte nastavení funkce TalkBack, jako např. nastavení převodu textu na řeč, mnohomluvnost, gesta a další.
4. Funkci TalkBack vypnete tak, že stisknete a nejméně na 3 sekundy přidržíte obě tlačítka ke zvýšení a snížení hlasitosti.

## Vybrat a poslechnout

Po zapnutí funkce „Vybrat a poslechnout“ můžete klepnutím na vybraný text na obrazovce nechat telefon tento text přečíst.

### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Nastavení > Usnadnění přístupu a pohodlí > Usnadnění přístupu > Zrak > Vybrat a poslechnout** a zapněte **Vybrat a poslechnout**. Vyberte text a klepnutím na tlačítko **Přehrát** jej nechte přečíst nahlas.



## Používání funkce Korekce barev k úpravě způsobu zobrazování barev

Máte-li potíže s rozlišováním barev, můžete zapnout funkci Vylepšení barevného vidění. Tato funkce slouží k vylepšení barevného podání na podporu různých efektů zobrazení barev podle vašich potřeb.

Funkci dále můžete použít k vyhodnocení typu a závažnosti vady barevné vidění, abyste mohli zvolit lepší schéma kompenzace barev na základě výsledků příslušného hodnocení.

### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Nastavení > Usnadnění přístupu a pohodlí > Usnadnění přístupu > Zrak > Vylepšení barevného vidění** a zapněte **Vylepšení barevného vidění**.
2. Podle potřeby můžete vybrat **Stupně šedi**, **Červený filtr**, **Zelený filtr**, nebo **Modrý filtr**, případně upravit intenzitu odpovídajícího efektu.
3. Klepnutím na **Přizpůsobené** dokončete test barevného vidění; systém pak barvy obrazovky automaticky upraví na základě výsledků testu.

 Tato funkce se může lišit v závislosti na konkrétním modelu a verzi. Nabídka vlastností a funkcí závisí na konkrétním zařízení.

## Zvětšení

Zapnutím funkce „Zvětšení“ můžete snadno nechat zvětšovat obsah obrazovky, abyste jej snáze přečetli.

### ★ Cesta k operaci



1. Otevřete **Nastavení > Usnadnění přístupu a pohodlí > Usnadnění přístupu > Zrak > Zvětšení**, zapněte **Zkratka** a zvolte jednu z těchto zkratk:
  - Tlačítko usnadnění přístupu: Klepněte na tlačítko usnadnění přístupu na obrazovce.
  - Přidržte tlačítka hlasitosti: Stiskněte a na 3 sekundy přidržte obě tlačítka hlasitosti.
  - Trojí klepnutí na obrazovku: Klepněte 3× rychle za sebou na obrazovku.
2. Klepněte na **Typ zvětšení** a zvolte typ zvětšení.
3. Na stránce vyžadující zvětšení pak pomocí vybrané zkratky zvětšení zapnete. Okno zvětšení lze posouvat přetažením dvěma prsty. Měřítka zvětšení upravíte stažením nebo roztažením dvou prstů.
4. Pomocí téže zkratky pak funkci zvětšení ukončíte.

## Převrácení barev

Převrácení barev změní barvy obrazovky na inverzní. Například černý text na bílé obrazovce se změní na bílý text na černém pozadí. Převrácení barev se týká i snímků a videí.

### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Nastavení > Usnadnění přístupu a pohodlí > Usnadnění přístupu > Zrak > Převrácení barev** a zapněte **Převrácení barev**.
2. Zapněte volbu **Zkratka**. Tuto funkci zapnete tak, že podle pokynů na obrazovce přiřadíte jako zkratku tlačítka hlasitosti nebo tlačítko usnadnění přístupu.



## Vysoce kontrastní text

Zapnutím vysoce kontrastního textu změníte barvu textu na černou nebo bílou, abyste text zobrazovaný zařízením snáze přečetli.

### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Nastavení > Usnadnění přístupu a pohodlí > Usnadnění přístupu > Zrak** a zapněte **Vysoce kontrastní text**.

## Funkce usnadnění přístupu

Uživatelé s omezenou pohyblivostí si mohou práci s telefonem usnadnit pomocí interaktivních funkcí usnadnění přístupu.

Interaktivní funkce usnadnění přístupu podporují ovládání telefonu nebo tabletu pomocí jednoho či několika přepínačů. Přepínače lze používat k výběru položek, posouvání obrazovky, zadávání textu a dalším činnostem.

### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Nastavení > Usnadnění přístupu a pohodlí > Usnadnění přístupu > Interakce** a podle pokynů nastavte prodlevu dotyků a přidržení, přístup k přepínačům, čas k provedení akcí a další funkce podle vlastní potřeby.

## Pomocná koule pro rychlé akce

Pomocná koule má podobu průhledné koule plovoucí po obrazovce. Můžete ji přetáhnout na kterékoli místo obrazovky.

Pomocnou kouli využijete k rychlým akcím, například k procházení obrazovek nebo pořizování snímků obrazovky.



### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Nastavení > Usnadnění přístupu a pohodlí > Pomocná koule**.
2. Podle potřeby zapněte nebo vypněte **Pomocná koule**.

Můžete zvolit, zda chcete k akcím Pomocné koule používat klepnutí, nebo raději gesta.

## Používání nabídky pomocné koule

Při zapnuté funkci Pomocná koule vyberte **Menu pro klepnutí**. Klepnutím na pomocnou kouli se zobrazí 5 tlačítek pro tyto akce:

- Přejít zpět
- Pořídit snímek obrazovky
- Nedávné úlohy
- Zamknout obrazovku
- Domovská obrazovka

Na stránce nastavení pomocné koule můžete klepnout na tlačítko v části Menu a změnit příslušnou akci na obrazovce **Vlastní menu**, která se otevře.

## Ovládání pomocné koule pomocí gest

Je-li zapnuta pomocná koule, volbou **Operace gesty** povolíte následující akce:

### ★ Cesta k operaci

- **Klepnutí:** návrat zpět
- **Poklepání:** nedávné úlohy
- **Dotyk prstu a přidržení:** domovská obrazovka



Gesta si můžete přizpůsobit podle četnosti používání nebo vlastních potřeb.

 Každé gesto může být spojeno pouze s jednou akcí.

## Přizpůsobení pomocné koule

Pomocná koule nabízí tato přizpůsobení:

- Polohu pomocné koule změníte jejím přetažením.
- Můžete upravovat průhlednost.
- Můžete nastavit, aby se pomocná koule v režimu celé obrazovky vždy automaticky skryla.

 Když je pomocná koule skryta, můžete ji zobrazit potažením dolů od horního okraje obrazovky.

## Zapnutí/vypnutí nebo restartování

### Zapnutí, vypnutí nebo restartování telefonu

#### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Nastavení > Další nastavení > Tlačítko napájení > Stiskněte a podržte tlačítko napájení**. Poté můžete zvolit, zda chcete stiskem a přidržením tlačítka napájení vyvolat **Menu Napájení**, nebo spustit **Hlasový asistent**.

Vyberete-li možnost „Menu Napájení“, můžete stisknout a přidržet tlačítko napájení, dokud se neobjeví menu Napájení, a poté klepnout na **Vypnout** nebo **Restartovat**.



Pokud telefon nefunguje správně a nelze jej standardně vypnout, můžete restartování vynutit stiskem a přidržením tlačítka napájení společně s tlačítkem zvýšení hlasitosti (nejméně na 10 sekund).



Otevřete **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Další zabezpečení a**

**soukromí > K vypnutí vyžadovat heslo**. Telefon poté bude při každém vypínání vyžadovat zadání hesla zámku obrazovky.

## Naplánování automatického zapínání a vypínání

Pomocí funkce „Plán zapínání a vypínání“ můžete nechat telefon zapínat/vypínat v přednastavených časech, a tak šetřit baterii nebo zabránit vyrušování v době odpočinku.

### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Nastavení > Usnadnění přístupu a pohodlí > Plán zapínání a vypínání** a nastavte plán zapínání a vypínání.

Telefon se vždy automaticky zapne nebo vypne v přednastavených časech.

## Zálohovat a resetovat

### Resetování telefonu

Resetovat můžete nastavení sítě nebo všechna nastavení; dále můžete vymazat kontakty a protokoly hovorů uložené na telefonu (kontakty uložené na SIM kartě zůstanou zachovány), vymazat SMS a MMS zprávy uložené na telefonu (SMS zprávy uložené na SIM kartě zůstanou zachovány), resp. vymazat všechna data.

### ★ Cesta k operaci





1. Otevřete **Nastavení > Systém a aktualizace > Zálohovat a resetovat > Resetovat telefon**.
2. Na stránce **Resetovat telefon** postupujte podle pokynů na obrazovce k resetování nastavení, resp. vymazání dat. Dále je zde nutné na vyzvání zadat heslo zámku obrazovky.
3. Pokud klepnete na **Vymazat všechna data**, na telefonu se obnoví tovární nastavení a všechna vaše data budou vymazána. Postupujte obezřetně.

## Lokální záloha a obnovení dat

### Lokální záloha dat

Data z telefonu můžete zálohovat do interního úložiště pro případ, že byste data zapomněli nebo ztratili. Doporučujeme zálohovat pouze taková data, která nezabírají příliš mnoho místa.

#### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Nastavení > Systém a aktualizace > Zálohování a přenos > Lokální záloha** a klepněte na **Nová záloha**. Poté postupujte podle pokynů k vytvoření lokální zálohy dat.

### Obnovení dat z lokální zálohy

Pokud jste v minulosti vytvořili více lokálních záloh, můžete obnovit data ze zálohy pořízené v konkrétní den.

#### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Nastavení > Systém a aktualizace > Zálohování a přenos > Lokální záloha**. Vyberte zálohu a klepněte na **Spustit**.



## Zapnutí režimu ovládání jednou rukou

Režim ovládání jednou rukou usnadňuje ovládání v horní části obrazovky. K otevření aplikace jednou rukou stačí potáhnout příslušnou ikonu směrem dolů.

### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Nastavení > Usnadnění přístupu a pohodlí > Režim ovládání jednou rukou** a zapněte **Režim ovládání jednou rukou**.

Režim ovládání jednou rukou aktivujete potažením prstu dolů ve spodní části obrazovky. Chcete-li jej ukončit, potáhněte prstem nahoru nebo klepněte na volné místo nahoře na obrazovce.

 Tato funkce je k dispozici pouze na přední obrazovce a za podmínky, že jsou jako metoda navigace systémem nastavena Gesta.

Otevřete **Nastavení > Domovská obrazovka a zámek obrazovky > Gesto pro stáhnutí ikon dolů** a zkontrolujte, zda je zapnuta funkce **Gesto pro stáhnutí ikon dolů**.

## Informace o zařízení

### Aktualizace

#### Automatická aktualizace systému přes noc

Po zapnutí funkce **Aktualizovat automaticky přes noc** se telefon bude aktualizovat automaticky v době mezi 2:00 a 5:00 ráno.

### ★ Cesta k operaci



1. Otevřete **Nastavení > Informace o zařízení** a klepněte na widget **Oficiální verze**.
2. V pravém horním rohu klepněte na  > **Aktualizovat automaticky** a zapněte **Aktualizovat automaticky přes noc**.

 Tato funkce není pro hlavní aktualizace softwaru k dispozici. Aktualizaci bude nutné provést ručně.

## Online aktualizace systému telefonu

Aktualizace systému obsahují opravy některých známých chyb, vylepšují výkon a stabilitu systému, případně zavádějí i některé nové funkce. Zařízení doporučujeme pravidelně a včas aktualizovat.

### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Nastavení > Informace o zařízení**.
2. Klepnutím na číslo verze nahoře se vyhledají aktualizace, a pokud jsou nějaké k dispozici, zařízení je stáhne.

-  • Ke stahování aktualizací doporučujeme používat Wi-Fi. Během aktualizace se nedotýkejte tlačítka napájení ani neprovádějte žádné další akce. Počkejte, dokud aktualizace neskončí.
- Je normální, že se telefon při aktualizaci lehce zahřívá. Teplota telefonu se po skončení aktualizace opět rychle sníží.



## Zobrazování informací o zařízení

Můžete si zobrazit název zařízení a příslušné konfigurační údaje včetně verze systému, verze systému Android, procesoru, RAM, úložiště, čísla verze, verze základního pásma, verze jádra a dalších informací.

### ★ Cesta k operaci

1. Otevřením nabídky **Nastavení > Informace o zařízení** a klepnutím na widget verze systému nahoře zobrazíte informace o aktuální verzi a zkontrolujete dostupnost aktualizací.
2. Klepnutím na **Stav** překontrolujete IP adresu, stav SIM karty telefonu a další.

## Rozšíření RAM

Pokud narážíte na problémy s velikostí RAM telefonu, můžete zapnout funkci Rozšíření RAM, a tak část úložiště telefonu převést na RAM ke zvýšení výkonu systému.

### ★ Cesta k operaci

Otevřete **Nastavení > Informace o zařízení > RAM > Rozšíření RAM** a vyberte kapacitu úložiště pro Rozšíření RAM. Nastavení se projeví až po restartování zařízení.

## Uživatelé a účty

### Sdílení telefonu mezi více uživateli

Výsledkem sdílení mobilního telefonu mezi několika uživateli je mnohdy chaos.

Navíc když telefon někomu půjčíte, můžete mít obavy z narušení soukromí.



Podobným problémům se lze vyhnout zapnutím režimu „Více uživatelů“ a nastavením samostatného úložiště pro každého z uživatelů.

## Vytváření uživatelů

Přidáním nových uživatelů můžete zařízení sdílet s dalšími uživateli.

### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Nastavení > Uživatelé a účty > Více uživatelů** a klepněte na **Přidat uživatele > Přidat**.
2. Zadejte uživatelské jméno a klepněte na **Přidat** v pravém horním rohu. Chvilku počkejte a poté klepněte na nově vytvořené uživatelské jméno v seznamu uživatelů.
3. Klepněte na **Zadat > Přepínání** a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

 Přidat můžete až 3 pravidelné uživatele a 1 hosta.

## Přepínání mezi různými uživateli

Při aktivním režimu „Více uživatelů“ můžete v rychlých nastaveních rychle přepínat mezi jednotlivými účty.

### ★ Cesta k operaci

1. Při aktivním režimu **Více uživatelů** potažením prstu dolů ze stavového pruhu otevřete **Rychlá nastavení** a dalším potažením dolů je rozbalte. Klepnutím na  v pravém horním rohu otevřete rozhraní **Více uživatelů**.



2. Vyberte ikonu uživatele, na nějž chcete přepnout, a poté klepněte na **Přepnout**.

 Přidat můžete maximálně 4 uživatele.

## Správa uživatelských oprávnění

Zapnutím funkce **Více uživatelů** může majitel zařízení spravovat oprávnění dalších uživatelů.

### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Nastavení > Uživatelé a účty** a vyberte účty, které chcete spravovat.
2. Upravte toto oprávnění zapnutím nebo vypnutím volby **Povolit hovory a zprávy**.

## Smazání uživatele

Chcete-li smazat již nepotřebné účty, je nutné použít účet vlastníka zařízení.

### ★ Cesta k operaci

1. Otevřete **Nastavení > Uživatelé a účty > Více uživatelů** a vyberte účty, které chcete smazat.
2. Klepněte na **Smazat uživatele**. Dvakrát potvrďte a příslušné účty budou smazány.

 Smazáním uživatelů se smažou i příslušná data těchto uživatelů. Doporučujeme si data předem zálohovat.



-  Verze OS jsou průběžně aktualizovány; funkce se v závislosti na konkrétním modelu a verzi mohou lišit. Obsah této příručky je pouze informativní a nelze jej interpretovat jako formu záruky. Nabídka příslušných vlastností a funkcí závisí na vašem konkrétním zařízení.