




Mechanical Keyboard

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3 – 12
Čeština	13 – 22
Slovenčina	23 – 32
Magyar	33 – 42
Deutsch	43 – 52

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please visit our customer support page: www.alza.cz/EN/kontakt.

Keyboard Features

- **N-key Rollover** – Ensures accurate key registration, even when multiple keys are pressed simultaneously.



- **Detachable Type-C Cable** – Provides a secure and convenient connection with easy cable replacement.



- **Ergonomic Design** – Enhances comfort and reduces strain during extended use.



- **5 Sound-Absorbing Layers** – Minimizes noise for a quieter typing experience.



- **Cool RGB Lighting** – Customizable backlighting for a visually dynamic setup.



- **Windows & Mac Compatibility** – Seamless support for both operating systems.




- **Hot-Swappable Switches** – Allows effortless switch replacement without soldering.




- **Gasket Mount** – Delivers a softer, more cushioned typing feel.



Multimedia Keys






Custom Backlight Mode


Press **Fn + 1 to 6** to switch between six default gaming backlight modes.

To customize the backlight, press **Fn + Backspace** to enter custom backlight mode. Then, press **Fn + Backspace** again to confirm and save the effect. The keyboard's indicator light will begin flashing.

Next, select your preferred backlight color for specific keys. Once done, press **Fn + Backspace** again to finalize and restore the settings.

Combination Keys Instruction





Note:

There is a switch on the left panel.

- Toggle the switch up to turn on the backlight.
- Toggle the switch down to turn off the backlight.

About the Knob

Brightness Control (Default Setting):

- Rotate left – Decrease backlight brightness
- Rotate right – Increase backlight brightness
- Press the knob – Switch lighting effects

Volume Control (Hold Knob for 3s to Switch):

- Rotate left – Decrease volume
- Rotate right – Increase volume
- Press the knob – Open media player

Keyboard Specification

Feature	Details
Keyboard Size	330 × 138 × 43 mm
Keyboard Weight	749 ± 10 g
Connection Method	Wired
Number of Keys	83
Interface Type	USB
Working Current	≤ 150 mA
Working Voltage	DC 5V ± 5%
Cable Length	1.5 m ± 3 cm

Product Instructions

- This device is **plug and play**, meaning it can be used immediately after connecting to a computer's USB port.
- Compatible with **Windows Vista, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Linux, and macOS.**

Caution

- If the device is not functioning properly, check whether the USB port is working correctly and inspect the cable for damage.
- Avoid using the device in **direct sunlight, high temperatures, or dusty environments.**
- Do not expose the device to **moisture or water**, as this may cause damage.

For more information, visit the official website: www.magegee.com.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

This product complies with the legal requirements of the European Union directives.



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19/EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod do budoucna. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k zařízení jakékoli dotazy nebo připomínky, navštivte prosím naši stránku zákaznické podpory:

<http://www.alza.cz/kontakt>

Funkce klávesnice

- **N-key Rollover** – zajišťuje přesnou registraci kláves, i když je stisknuto více kláves současně.



- **Odpojitelný kabel typu C** – Zajišťuje bezpečné a pohodlné připojení se snadnou výměnou kabelu.



- **Ergonomický design** – zvyšuje pohodlí a snižuje námahu při delším používání.



- **5 vrstev pohlcujících zvuk** – Minimalizuje hluk pro tišší psaní.



- **Chladné osvětlení RGB** – přizpůsobitelné podsvícení pro vizuálně dynamické nastavení.



- **Kompatibilita se systémy Windows a Mac** – bezproblémová podpora obou operačních systémů.




- **Přepínače vyměnitelné za provozu** – umožňují snadnou výměnu přepínačů bez pájení.




- **Těsnění** – poskytuje měkčí a tlumenější pocit při psaní.



Multimediální klávesy






Vlastní režim podsvícení


Stisknutím kláves **Fn + 1 až 6** můžete přepínat mezi šesti výchozími režimy herního podsvícení.

Chcete-li přizpůsobit podsvícení, stiskněte klávesu **Fn + Backspace** a přejděte do režimu vlastního podsvícení. Poté znovu stiskněte **Fn + Backspace** pro potvrzení a uložení efektu. Kontrolka klávesnice začne blikat.

Dále vyberte preferovanou barvu podsvícení pro konkrétní klávesy. Po dokončení znovu stiskněte klávesu **Fn + Backspace**, čímž nastavení dokončíte a obnovíte.

Pokyny pro kombinované klávesy





Poznámka:

Na levém panelu je přepínač.

- Přepnutím přepínače nahoru zapnete podsvícení.
- Přepnutím přepínače dolů vypnete podsvícení.

O knoflíku

Ovládání jasu (výchozí nastavení):

- Otáčení doleva – snížení jasu podsvícení
- Otáčení doprava – zvýšení jasu podsvícení
- Stiskněte knoflík – přepínání světelných efektů

Ovládání hlasitosti (pro přepnutí podržte knoflík po dobu 3 s):

- Otáčení doleva – snížení hlasitosti
- Otáčení doprava – zvýšení hlasitosti
- Stiskněte knoflík – otevřete přehrávač médií

Specifikace klávesnice

Funkce	Podrobnosti
Velikost klávesnice	330 × 138 × 43 mm
Hmotnost klávesnice	749 ± 10 g
Metoda připojení	Drátové připojení
Počet klíčů	83
Typ rozhraní	USB
Pracovní proud	≤ 150 mA
Pracovní napětí	DC 5V ±5 %
Délka kabelu	1,5 m ± 3 cm

Pokyny k výrobku

- Toto zařízení je typu **plug and play**, což znamená, že jej lze používat ihned po připojení k portu USB počítače.
- Kompatibilní se **systemy Windows Vista, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Linux a macOS.**

Upozornění

- Pokud zařízení nefunguje správně, zkontrolujte, zda port USB funguje správně, a zkontrolujte kabel, zda není poškozený.
- Zařízení nepoužívejte na **přímém slunečním světle**, při **vysokých teplotách nebo v prašném prostředí.**
- Nevystavujte zařízení **vlhkosti nebo vodě**, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

Další informace naleznete na oficiálních webových stránkách: www.magegee.com.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Tento výrobek splňuje právní požadavky směrnic Evropské unie.



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa zariadenia, navštívte našu stránku zákazníckej podpory:

<http://www.alza.sk/kontakt>

Funkcie klávesnice

- **N-key Rollover** - Zabezpečuje presnú registráciu klávesov aj pri súčasnom stlačení viacerých klávesov.



- **Odpojitelný kábel typu C** - poskytuje bezpečné a pohodlné pripojenie s jednoduchou výmenou kábla.



- **Ergonomický dizajn** - zvyšuje pohodlie a znižuje námahu pri dlhšom používaní.



- **5 vrstiev pohlcujúcich zvuk** - minimalizuje hluk, aby ste mohli písať tichšie.



- **Cool RGB osvetlenie** - prispôsobiteľné podsvietenie pre vizuálne dynamické nastavenie.



- **Kompatibilita so systémami Windows a Mac** - bezproblémová podpora oboch operačných systémov.




- **Prepínače vymeniteľné za prevádzky** - Umožňujú bezproblémovú výmenu prepínačov bez spájkovania.




- **Tesnenie** - poskytuje väčší a tlmenejší pocit pri písaní.



Multimediálne klávesy






Vlastný režim podsvietenia


Stlačením tlačidiel **Fn + 1 až 6** môžete prepínať medzi šiestimi predvolenými režimami podsvietenia hier.

Ak chcete prispôbiť podsvietenie, stlačením tlačidla **Fn + Backspace** vstúpte do režimu vlastného podsvietenia. Potom opätovným stlačením tlačidla **Fn + Backspace** potvrdíte a uložte efekt. Kontrolka klávesnice začne blikať.

Potom vyberte preferovanú farbu podsvietenia konkrétnych klávesov. Po dokončení znova stlačte kláves **Fn + Backspace**, aby ste dokončili a obnovili nastavenia.

Pokyny pre kombinované klávesy





Poznámka:

Na ľavom paneli sa nachádza prepínač.

- Prepnutím prepínača nahor zapnete podsvietenie.
- Prepnutím prepínača nadol vypnete podsvietenie.

O tlačidle

Ovládanie jasú (predvolené nastavenie):

- Otáčanie doľava - Zníženie jasú podsvietenia
- Otáčanie doprava - Zvýšenie jasú podsvietenia
- Stlačte gombík - Prepínanie svetelných efektov

Ovládanie hlasitosti (podržte gombík na 3 s, aby sa prepol):

- Otáčanie doľava - Zníženie hlasitosti
- Otáčanie doprava - Zvýšenie hlasitosti
- Stlačte gombík - Otvorte prehrávač médií

Špecifikácia klávesnice

Funkcia	Podrobnosti
Veľkosť klávesnice	330 × 138 × 43 mm
Hmotnosť klávesnice	749 ± 10 g
Spôsob pripojenia	Káblové pripojenie
Počet kláves	83
Typ rozhrania	USB
Pracovný prúd	≤ 150 mA
Pracovné napätie	DC 5V ± 5%
Dĺžka kábla	1,5 m ± 3 cm

Pokyny k výrobku

- Toto zariadenie je typu **plug and play**, čo znamená, že ho možno používať okamžite po pripojení k portu USB počítača.
- Kompatibilný so **systémami Windows Vista, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Linux a macOS**.

Upozornenie

- Ak zariadenie nefunguje správne, skontrolujte, či port USB funguje správne, a skontrolujte, či nie je poškodený kábel.
- Zariadenie nepoužívajte na **priamom slnečnom svetle**, pri **vysokých teplotách alebo v prašnom prostredí**.
- Nevystavujte zariadenie **vlhkosti alebo vode**, pretože to môže spôsobiť jeho poškodenie.

Viac informácií nájdete na oficiálnej webovej stránke: www.magegee.com.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iné účely, než na ktoré je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptáciu s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

EÚ vyhlásenie o zhode

Tento výrobok spĺňa právne požiadavky smerníc Európskej únie.



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ - 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg a jelen használati útmutatót későbbi használatra. Fordítson kiemelt figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, látogasson el ügyfélszolgálati oldalunkra: <http://www.alza.hu/kontakt>

A billentyűzet jellemzői

- **N-key Rollover** - Biztosítja a pontos billentyűregisztrációt, még akkor is, ha egyszerre több billentyűt nyom le.



- **Leválasztható C típusú kábel** - Biztonságos és kényelmes csatlakozást biztosít a kábel egyszerű cseréjével.



- **Ergonomikus kialakítás** - Fokozza a kényelmet és csökkenti a megterhelést a hosszabb használat során.



- **5 hangelnyelő réteg** - minimalizálja a zajt a csendesebb gépelési élmény érdekében.



- **Hideg RGB világítás** – Testre szabható háttérvilágítás a vizuálisan dinamikus beállításokhoz.



- **Windows és Mac kompatibilitás** - Zökkenőmentes támogatás mindkét operációs rendszerhez.




- **Hot-Swap kapcsolók** - Lehetővé teszi a kapcsolók forrasztás nélküli, könnyed cseréjét.




- **Tömítéses rögzítés** - Lágyabb, párnázottabb gépelési érzetet biztosít.



Multimédiás billentyűk






Egyéni háttérvilágítási mód


Nyomja meg az **Fn + 1-6** gombot a hat alapértelmezett gamer háttérvilágítási mód közötti váltáshoz.

A háttérvilágítás testreszabásához nyomja meg az **Fn + Backspace** billentyűkombinációt az egyéni háttérvilágítási módba való belépéshez. Ezután nyomja meg ismét az **Fn + Backspace** billentyűkombinációt az effektus megerősítéséhez és mentéséhez. A billentyűzet jelzőfénye villogni kezd.

Ezután válassza ki a kívánt háttérvilágítás színét az egyes billentyűkhöz. Ha kész, nyomja meg ismét az **Fn + Backspace** billentyűkombinációt a beállítások véglegesítéséhez és frissítéséhez.

Billentyűparancsok





Megjegyzés:

A bal oldali panelen kapcsoló található.

- Kapcsolja felfelé a kapcsolót a háttérvilágítás bekapcsolásához.
- Kapcsolja lefelé a kapcsolót a háttérvilágítás kikapcsolásához.

A gombról

Fényerőszabályozás (alapértelmezett beállítás):

- Balra tekerés - Háttérvilágítás fényerejének csökkentése
- Jobbra tekerés - Háttérvilágítás fényerejének növelése
- A gomb megnyomása - Váltás a fényhatások között

Hangerőszabályzó (3 másodpercig tartsa lenyomva a gombot a kapcsoláshoz):

- Balra tekerés - Hangerő csökkentése
- Jobbra tekerés - Hangerő növelése
- A gomb megnyomása - Médialejátszó megnyitása

Billentyűzet specifikáció

Jellemző	Részletek
Billentyűzet mérete	330 × 138 × 43 mm
Billentyűzet tömege	749 ± 10 g
Csatlakozási módszer	Vezetékse
Billentyűk száma	83
Interfész típus	USB
Áramfogyasztás	≤ 150 mA
Üzemi feszültség	DC 5V ± 5%
Kábel hossza	1,5 m ± 3 cm

Termék utasítások

- Ez az eszköz **plug and play** típusú, azaz a számítógép USB-portjához való csatlakoztatás után azonnal használható.
- Kompatibilis a **Windows Vista, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Linux és macOS** rendszerekkel.

Figyelem

- Ha a készülék nem működik megfelelően, ellenőrizze, hogy az USB-port megfelelően működik-e, és vizsgálja meg a kábelt, hogy nem sérült-e meg.
- Kerülje a készülék használatát **közvetlen napfényben, magas hőmérsékleten vagy poros környezetben**.
- Ne tegye ki a készüléket **nedvességnek vagy víznek**, mert ez károsodást okozhat.

További információkért látogasson el a hivatalos weboldalra: www.magegee.com.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és elöregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a termék megfelel az Európai Unió irányelvek jogi követelményeinek.



WEEE

Ezt a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként ártalmatlanítani az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19/EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

<http://www.alza.de/kontakt>, <http://www.alza.at/kontakt>

Merkmale der Tastatur

- **N-Tasten-Rollover** - Sorgt für eine genaue Tastenregistrierung, auch wenn mehrere Tasten gleichzeitig gedrückt werden.



- **Abnehmbares Typ-C-Kabel** - Bietet eine sichere und bequeme Verbindung mit einfachem Kabelaustausch.



- **Ergonomisches Design** - Erhöht den Komfort und reduziert die Belastung bei längerem Gebrauch.



- **5 schallabsorbierende Schichten** - Minimiert Geräusche für ein ruhigeres Tipperlebnis.



- **Cooler RGB-Beleuchtung** - Anpassbare Hintergrundbeleuchtung für ein visuell dynamisches Setup.



- **Kompatibilität mit Windows und Mac** - Nahtlose Unterstützung für beide Betriebssysteme.




- **Hot-Swap-fähige Schalter** - Ermöglicht den mühelosen Austausch von Schaltern ohne Löten.




- **Dichtungshalterung** - Sorgt für ein weiches, besser gedämpftes Tippgefühl.



Multimedia-Tasten






Benutzerdefinierter Hintergrundbeleuchtungsmodus


Drücken Sie **Fn + 1 bis 6**, um zwischen sechs Standardmodi für die Hintergrundbeleuchtung zu wechseln.

Um die Hintergrundbeleuchtung anzupassen, drücken Sie **Fn + Backspace**, um den Modus für die benutzerdefinierte Hintergrundbeleuchtung aufzurufen. Drücken Sie dann erneut **Fn + Backspace**, um den Effekt zu bestätigen und zu speichern. Die Anzeigeleuchte der Tastatur beginnt zu blinken.

Wählen Sie anschließend die gewünschte Farbe der Hintergrundbeleuchtung für bestimmte Tasten aus. Drücken Sie anschließend erneut **Fn + Backspace**, um die Einstellungen abzuschließen und wiederherzustellen.

Tastenkombinationen Anleitung





Anmerkung:

Auf dem linken Bedienfeld befindet sich ein Schalter.

- Schalten Sie den Schalter nach oben, um die Hintergrundbeleuchtung einzuschalten.
- Schalten Sie den Schalter nach unten, um die Hintergrundbeleuchtung auszuschalten.

Knopf-Funktionen

Helligkeitsregelung (Standardeinstellung):

- Nach links drehen - Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung vermindern
- Nach rechts drehen - Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung erhöhen
- Drücken Sie den Knopf - Schalten Sie die Lichteffekte um

Lautstärkeregler (zum Umschalten Knopf 3s lang gedrückt halten):

- Nach links drehen - Lautstärke vermindern
- Drehen nach rechts - Lautstärke erhöhen
- Drücken Sie den Knopf - Media Player öffnen

Tastatur-Spezifikation

Merkmal	Einzelheiten
Tastaturgröße	330 × 138 × 43 mm
Tastatur Gewicht	749 ± 10 g
Verbindung Methode	Verkabelt
Anzahl der Tasten	83
Schnittstelle Typ	USB
Arbeitsstrom	≤ 150 mA
Arbeitsspannung	DC 5V ± 5%
Länge des Kabels	1,5 m ± 3 cm

Anweisungen zum Produkt

- Dieses Gerät ist **Plug-and-Play-fähig**, d. h. es kann sofort nach dem Anschluss an den USB-Port eines Computers verwendet werden.
- Kompatibel mit **Windows Vista, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Linux und macOS**.

Vorsicht

- Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, prüfen Sie, ob der USB-Anschluss richtig funktioniert, und untersuchen Sie das Kabel auf Schäden.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Geräts in **direktem Sonnenlicht, bei hohen Temperaturen oder in staubiger Umgebung**.
- Setzen Sie das Gerät nicht **Feuchtigkeit oder Wasser** aus, da dies zu Schäden führen kann.

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website: www.magegee.com.

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen Anforderungen der Richtlinien der Europäischen Union.



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19/EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

