

ARCTIS NOVA 5X WIRELESS

POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

VŠEOBECNÉ

OBSAH BALENIA

Bezdrôtová náhlavná súprava	Nabíjací kábel (5 stôp / 1,5 m)
Arctis Nova 5X USB-C Wireless Dongle	Používateľský manuál
Kábel adaptéra USB-C na USB-A (5 stôp/1,5 m)	

KOMPATIBILITA SYSTÉMU

Xbox Series X S	Mobilný portál
Xbox One	Nintendo Switch
PC	Mac
PlayStation	

SPRIEVODNÁ APLIKÁCIA NOVA 5


Dokončíte svoje nastavenie rýchlym prístupom k vlastným nastaveniam zvuku zo smartfónu pomocou aplikácie Companion. Nova 5 Vychutnajte si viac ako 100 herných zvukových predvolieb v hre alebo na cestách.



STEELSERIES GG


Pomocou Engine v SteelSeries GG môžete nastaviť nastavenia ekvalizéra a ovládať mikrofón.vlastné GG má aj ďalšie úžasné aplikácie, ako je Sonar, prelomový nástroj v oblasti herného zvuku, ktorý vám umožní počuť to najdôležitejšie prostredníctvom špičkových zvukových nástrojov.





NÁHLAVNÁ SÚPRAVA

- 1 Elastická čelenka*
- 2 Vankúšiky doAirweave* uší
- 3 Výsuvný mikrofón ClearCast
- 4 LED dióda stlmenia mikrofónu
- 5 Koliesko hlasitosti
- 6 Tlačidlo stlmenia mikrofónu
- 7 Nabíjací konektor USB-C
- 8 Koliesko ChatMix
- 9 Tlačidlo napájania
- 10 Indikátor napájania LED
- 11 Tlačidlo rýchleho prepnutia




DONGLE

- 12 Bezdrôtový hardvérový kľúč USB-C*
- 13 Prepínač bezdrôtového režimu
- 14 Tlačidlo párovania
- 15 Stavová LED dióda



PRÍSLUŠENSTVO*

- 16 Kábel USB-A*adaptéra USB-C na
- 17 Nabíjací kábel*



RÝCHLY SPRIEVODCA ŠTARTOM


Bezdrôtové slúchadlá Arctis Nova 5X môžu ľahko prepínať medzi kábovým pripojením a pripojením Bluetooth na bezproblémovú použiteľnosť. Potrebujete počas hrania prijať hovor? Chcete prepnúť z telefónu na počítač? Začnite tu.

2.4 REŽIM

- 1 Pripojte **bezdrôtový hardvérový kľúč (12) USB-C ku káblu adaptéra (16)USB-C na USB-A**
- 2 Zapojte **kábel adaptéra USB-C na USB-A (16)** priamo do konzoly Xbox alebo počítača.
- 3 Po zapnutí náhlavnej súpravy budete počuť pripojený zvukový efekt a **indikátor napájania (10)** na náhlavnej súprave blikáť bude pomaly

REŽIM BLUETOOTH


- 1 Ak chcete prepnúť do režimu Bluetooth, rýchlo stlačte **tlačidlo prepnutia (11)** na náhlavnej súprave a prejdete do režimu párovania.
- 2 Prejdite do nastavení Bluetooth hlavného zariadenia a spárujte ho so zariadením . úspešnom spárovaní modrá Nova 5X**kontrolka napájania (10)** prejde z rýchleho blikania na pomalé blikanie.
- 3 Po nastavení môžete stlačením plynule prepínať medzi režimom Bluetooth a režimom 2,4 GHz.



NASTAVENIE

PRIPOJENIE XBOX


Nastavte **prepínač bezdrôtového režimu** hardvérového kľúča **(13)** do polohy "Xbox".




INÉ PRIPOJENIA

Nastavte **prepínač bezdrôtového režimu** hardvérového kľúča (13) na "USB".

PRIPOJENIE CEZ USB-C



PRIPOJENIE K USB-A



NASTAVENIA ZVUKU PRE PLAYSTATION 5

NASTAVENIE PS5> AUDIO VÝSTUP


Výstup na slúchadlá	Všetok zvuk
PS5 NASTAVENIE> ZVUKOVÝ VÝSTUP> HLASITOSŤ	
Slúchadlá	Nastavenie na Max

POWER

ZAPNUTIE/VYPNUTIE NAPÁJANIA

Stlačením a podržaním **tlačidla napájania (9)** na 1 sekundu zapnete/vypnete náhlavnú súpravu.

Keď je náhlavná súprava zapnutá a pripojená, **stavový indikátor** Dongle (15) zvyšuje jas.



NABÍJANIE

Ak chcete náhlavnú súpravu nabíjať, pripojte **nabíjací kábel (17)** z **nabíjacieho konektora USB-C (7)** náhlavnej súpravy k akémukoľvek zdroju napájania USB.

Farba kontrolky napájania indikuje úroveň nabitia batérie.


Zelená	100-50 %
Žltá	49-15 %
Oranžov	14-5 %
á červená	4-1 %

DONGLE PÁROVANIE

Poznámka: Náhlavná súprava a

hardvérový kľúč sa dodávajú spárované Ak potrebujete opätovne spárovať:

- 1 Pripojenie **bezdrôtového hardvérového kľúča USB-C (12)** k hernému zariadeniu
- 2 Stlačte a podržte hardvérového kľúča **tlačidlo párovania (14)** na 4 s, kým **stavová LED dióda (15)** hardvérového kľúča začne rýchlo blikáť.
- 3 **Zapnutie náhlavnej súpravy** - Stlačte a podržte **tlačidlo rýchleho prepínania (11)** na 2 sekundy, kým nezaznie "Dongle Pairing Mode" a náhlavnej súpravy **kontrolka napájania (10)** začne rýchlo blikáť.
Vypnutie náhlavnej súpravy - Stlačte a na podržte tlačidlo napájania 2 s, kým **indikátor napájania (10)** náhlavnej súpravy začne rýchlo blikáť.
- 4 Po úspešnom spárovaní sa ozve hlásenie "Dongle Connected" a **stavová kontrolka (15)** Dongle sa rozsvieti.



BLUETOOTH

Funkciu Bluetooth možno používať nezávisle od bezdrôtového pripojenia 2,4 GHz stlačením **tlačidla rýchleho prepínania (11)** a vypočítim "Režim Bluetooth".

PÁROVANIE

Zapnutie náhlavnej súpravy - Stlačte a podržte **tlačidlo rýchleho prepínania (11)** na 2 sekundy, kým sa nedostanete do režimu párovania a náhlavnej súpravy **kontrolka napájania (10)** začne rýchlo blikáť na modro. Ak chcete prepínať medzi hardvérového kľúča a BT, režimom režimom párovania stlačte tlačidlo .rýchleho prepínania

Vypnutie náhlavnej súpravy - Stlačte a podržte **tlačidlo napájania (9)** na 2 s, kým začne **LED indikátor napájania** náhlavnej súpravy **(10)** rýchlo blikáť. Ak je náhlavná súprava v režime párovania pomocou hardvérového kľúča, stlačením **tlačidla rýchleho prepnutia (11)** prepnete na režim párovania Bluetooth.

MULTIMEDIÁLNE OVLÁDANIE

- II ►** Prehrávanie/pozastavenie hudby
Raz - stlačte **tlačidlo napájania (9)**
- Preskočiť skladbu
Dvakrát - - stlačte **tlačidlo napájania (9)**
- ◄◄** Predchádzajúca skladba
Trikrát - - stlačenie **tlačidla napájania (9)**
- ☎** Prijatie/ukončenie hlasového hovoru
Jedno - stlačte **tlačidlo rýchleho prepnutia (11)**
(Ak je hovor prijatý v režime 2,4 GHz, po skončení .)hovoru Bluetooth sa vrátite späť do režimu 2,4 GHz
- ☎ x** Ignorovanie volania
Dvakrát - - stlačte **tlačidlo rýchleho prepínania (11)**
- ☎ +** Zvýšenie hlasitosti hovorov
Jedno - stlačte **tlačidlo napájania (9)**
- ☎ -** Zníženie hlasitosti hovorov
Dvakrát - - stlačte **tlačidlo napájania (9)**

OVĽÁDANIE TLAČIDLA RÝCHLEHO PREPÍNANIA

PREPÍNAČ REŽIMU

Stlačením **tlačidla rýchleho prepínania (11)** prepnete medzi režimom hardvérového kľúča a Bluetooth.


REŽIM PÁROVANIA

Podržte **tlačidlo rýchleho prepínania (11)** 2 sekundy.

MIKROFÓN

VÝSUVNÝ MIKROFÓN


Po vybalení z balenia je **výsuvný mikrofón (3) ClearCast** zasunutý. Ak chcete mikrofón používať, vysuňte ho z náhlavnej súpravy, kým nedosiahne úplné vysunutie.



UMIESTNENIE

Výsuvný mikrofón ClearCast (3) umiestnite blízko kútika úst prednou plochou k sebe.


Poznámka: Mikrofón by sa nemal používať, keď je zasunutý.




PERFECT FIT

Existujú dva spôsoby nastavenia prispôsobenia náhlavnej súpravy.

Posunutím náušníkov nahor alebo nadol zmeníte celkovú výšku.



Zmeňte polohu **elastickkej čelenky (1)** na jednej alebo oboch stranách, aby ste dosiahli požadované napätie a ohyb.





"Výkon dodávaný nabíjačkou musí byť v rozmedzí od min. 0,25 W požadovaného rádiovým zariadením do max. 2,5 W, aby sa dosiahla maximálna rýchlosť nabíjania

Vyhlasenie o Európskej únii súlade RED

Angličtina

Spoločnosť Steelseries ApS. týmto vyhlasuje, že všetky s označením CE výrobky , ktoré obsahujú Steelseries funkcie rádiových a telekomunikačných koncových zariadení, sú v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ.



Viac informácií nájdete na steelseries.com