


imilab



IMILAB EC6 Panorama

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3 – 11
Čeština	12 – 20
Slovenčina	21 – 29
Magyar	30 – 38
Deutsch	39 – 47

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please visit our customer support page: www.alza.cz/EN/kontakt.

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz



Scan the QR Code with your mobile to download Xiaomi Home App.

Product Introduction

Package list



IMILAB EC6




Power adapter



Wall



Mounting sticker




Waterproof kit



User manual

Product Appearance



Connect to Power Source

Power on

Insert the power supply cable into the camera's power supply port.



Note: Do not twist the camera's dome to force it to rotate after it is turned on. If the lens positioning is inaccurate, calibrate it with the Xiaomi Home App.

Indicator Light

Solid green:

- Successful connection/normal status

Flashing green:

- Waiting for connection/network exception

Connecting to Xiaomi Home App

This product works with Xiaomi Home and can be controlled using the Xiaomi Home App. Scan the QR code to download and install the Xiaomi Home App.

If you already have Xiaomi Home App installed, you will be directed to the device connection page. You can also search for "Xiaomi Home" in an app store to download and install the Xiaomi Home App.

Open the Xiaomi Home App. Tap "+" at the top right corner and follow the on-screen instructions to add the device.



Note: Actual operation may differ due to Xiaomi Home App updates. Please follow the on-screen instructions of the Xiaomi Home App. When connecting, make sure the network is working properly, and the camera is turned on normally with the indicator light flashing green. Once connected successfully, the indicator light will turn solid green.


Restoring factory settings

Use a pin to press and hold the reset pinhole for about 7 seconds until the indicator light flashes green and the camera restores factory settings successfully, then reconnect to the Xiaomi Home App.

Note: Restoring the factory settings will not delete the contents of the MicroSD card.

Installing the MicroSD card

Ensure that the camera is disconnected from the power supply. Remove the protective case and expose the MicroSD card slot. Insert the microSD card into the card slot in the direction as illustrated.



Note: When inserting or removing the MicroSD card, please disconnect the camera from the power supply. Use a MicroSD card from a reputable manufacturer (up to 256GB). The recommended read and write speed of the MicroSD card is at least U1/Class 10.



Note: After installing the MicroSD card or resetting the device, close the waterproof cover tightly before using it.

Installing the Device

The device can be mounted on walls, ceilings, or poles.


Wall mounting

1. Attach the wall mounting positioning sticker on the desired installation location on a wall. Drill two holes at the positions indicated on the sticker. The drilling diameter should be around 6.0 mm with a depth of around 30 mm.





2. Insert two plastic expansion nuts into the wall. Put the baseplate on the wall. Secure the base plate by inserting the screws into the expansion nuts.

Note: The product must be hung horizontally after installation (see below).




Ceiling mounting

1. Attach the ceiling mounting positioning sticker on the desired installation location on the ceiling. Drill two holes at the positions indicated on the sticker. The drilling diameter should be around 6.0 mm with a depth of around 30 mm.




2. Insert two plastic expansion nuts into the wall. Put the baseplate on the ceiling. Secure the base plate by inserting the screws into the expansion nuts.

Note: The product must be hung horizontally after installation (see below).



Pole mounting

Note: The product must be hung horizontally after installation (see below).



Notes on wall mounting:

- The wall on which the device is mounted must have a loading capacity of at least 3 times the weight of the device.
- To avoid any damages or injuries, the device must be securely fastened to the floor/wall as specified in the installation instructions.

Waterproofing kit

The camera has a LAN port and a power supply port. Waterproofing must be done on both these ports.

Note: The camera waterproof sleeve can effectively prevent rain and water seepage at the network interface location. The warranty does not cover any damage caused by improper installation. Please follow the instructions.



Using a waterproofing sleeve on the LAN port

Basic Parameters

Product name:	IMILAB EC6 Panorama
Dimension:	128 x 192 x 201 mm
Model no.:	CMSXJ115A
Net weight:	1010 g
Power input:	12V---1A
Video encoding	H.265

Resolution:	4608*1296
Storage:	MicroSD card (up to 256GB)
Working temperature:	-30°C~60°C
Wi-Fi connection:	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4GHz
Wi-Fi maximum Output Power:	2400-2483.5 MHz, <20 dBm
FCC ID:	2APA9-CMSXJ115A

Precautions

The working temperature of the device is -30°C to 60°C. Do not use the device when the temperature is too high or too low.

For better results, avoid placing the camera in front of or next to a glass surface, a white coloured wall or other reflective surfaces as this may cause the recording to have uneven lighting between the foreground and background or be overexposed.

Please ensure that the device is within Wi-Fi signal coverage. Place it at a location with good Wi-Fi signal strength.

Try to avoid placing the device near a metallic object, a microwave oven or other objects that may cause signal interference.

Under normal use of condition, this equipment should be kept a separation distance of at least 20 cm between the antenna and the body of the user.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

This product complies with the legal requirements of the following European Union directive(s): Hereby, Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment type IMILAB EC6 Panorama Outdoor Security Camera is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.imilabglobal.com/pages/eu-declaration-of-conformity>.



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19/EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k zařízení jakékoli dotazy nebo připomínky, navštivte prosím naši stránku zákaznické podpory:

www.alza.cz/kontakt.

Dovozce Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz



Naskenujte QR kód pomocí mobilního telefonu a stáhněte si aplikaci Xiaomi Home.

Představení produktu

Obsah balení



IMILAB EC6




Napájecí adaptér



Deska na stěnu



Montážní nálepka




Vodotěsná sada



Uživatelská příručka

Popis výrobku



Připojení ke zdroji napájení

Zapnutí

Zasuňte napájecí kabel do napájecího portu kamery.



Poznámka: Po zapnutí kamery neotáčejte násilím kopulí kamery, abyste ji přinutili se otočit. Pokud je poloha objektivu nepřesná, zkalibrujte ji pomocí aplikace Xiaomi Home.

Světelný indikátor

Stále svítí zelená:

- Úspěšné připojení/normální stav

Zeleně bliká:

- Čekání na připojení/výjimku v síti

Připojení k aplikaci Xiaomi Home

Tento produkt spolupracuje s aplikací Xiaomi Home a lze jej ovládat pomocí aplikace Xiaomi Home. Pro stažení a instalaci aplikace Xiaomi Home naskenujte QR kód.

Pokud již máte nainstalovanou aplikaci Xiaomi Home, budete přesměrováni na stránku pro připojení zařízení. Můžete také vyhledat "Xiaomi Home" v obchodě s aplikacemi a stáhnout a nainstalovat aplikaci Xiaomi Home.

Otevřete aplikaci Xiaomi Home. Klepněte na "+" v pravém horním rohu a podle pokynů na obrazovce přidejte zařízení.



Poznámka: Skutečné fungování se může lišit v důsledku aktualizací aplikace Xiaomi Home. Postupujte podle pokynů na obrazovce aplikace Xiaomi Home. Při připojování se ujistěte, že síť funguje správně, kamera je normálně zapnutá a kontrolka bliká zeleně. Po úspěšném připojení se kontrolka rozsvítí stálou zelenou.


Obnovení továrního nastavení

Pomocí špendlíku stiskněte a podržte otvor pro resetování na přibližně 7 sekund, dokud kontrolka nezačne zeleně blikat a kamera úspěšně neobnoví tovární nastavení, a poté se znovu připojte k aplikaci Xiaomi Home

Poznámka: Obnovení továrního nastavení nevymaže obsah karty MicroSD.

Instalace karty MicroSD

Ujistěte se, že je kamera odpojena od zdroje napájení. Sejměte ochranné pouzdro a odkryjte slot pro kartu MicroSD. Vložte kartu microSD do slotu ve směru podle obrázku.



Poznámka: Při vkládání nebo vyjímání karty MicroSD odpojte kameru od napájení. Použijte kartu MicroSD od renomovaného výrobce (až 256 GB). Doporučená rychlost čtení a zápisu na kartu MicroSD je alespoň U1/třída 10.


Poznámka: Po instalaci karty MicroSD nebo resetování zařízení před použitím pevně zavřete vodotěsný kryt.

Instalace zařízení

Zařízení lze namontovat na stěny, stropy nebo sloupy.


Montáž na stěnu

1. Na požadované místo instalace na stěně nalepte samolepku pro umístění na stěnu. Vyrtejte dva otvory v místech vyznačených na samolepce. Průměr vrtání by měl být přibližně 6,0 mm s hloubkou přibližně 30 mm.





2. Do stěny zasuněte dvě plastové rozpěrné matice. Nasaďte základní desku na stěnu. Základní desku upevněte zasunutím šroubů do rozpěrných matic

Poznámka: Výrobek musí být po instalaci zavěšen ve vodorovné poloze (viz níže).




Montáž na strop

1. Na požadované místo instalace na stropě nalepte samolepku pro umístění na strop. Vyrtejte dva otvory v místech uvedených na samolepce. Průměr vrtání by měl být přibližně 6,0 mm s hloubkou přibližně 30 mm.




2. Do stěny zasuněte dvě plastové rozpěrné matice. Základní desku umístěte na strop. Základní desku zajistěte zasunutím šroubů do rozpěrných matic.

Poznámka: Výrobek musí být po instalaci zavěšen ve vodorovné poloze (viz níže).



Montáž na sloup

Poznámka: Výrobek musí být po instalaci zavěšen ve vodorovné poloze (viz níže).



Poznámky k montáži na stěnu:

- Stěna, na kterou je zařízení namontováno, musí mít nosnost nejméně trojnásobku hmotnosti zařízení.
- Aby nedošlo k poškození nebo zranění, musí být zařízení bezpečně připevněno k podlaze/stěně, jak je uvedeno v návodu k instalaci.

Hydroizolační sada

Kamera je vybavena portem LAN a portem pro napájení. Oba tyto porty musí být vodotěsné.

Poznámka: Vodotěsné pouzdro kamery může účinně zabránit dešti a prosakování vody v místě síťového rozhraní. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávnou instalací. Dodržujte prosím pokyny.



Použití vodotěsného pouzdra na portu LAN

Základní parametry

Název produktu:	IMILAB EC6 Panorama
Rozměry:	128 × 192 × 201 mm
Číslo modelu:	CMSXJ115A
Čistá hmotnost:	1010 g
Příkon:	12 V  1 A
Kódování videa	H.265

Usnesení:	4608*1296
Skladování:	Karta MicroSD (až 256 GB)
Provozní teplota:	-30 °C ~60 °C
Připojení Wi-Fi:	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ax 2,4GHz
Maximální výstupní výkon Wi-Fi:	2400-2483,5 MHz, <20 dBm
ID FCC:	2APA9-CMSXJ115A

Bezpečnostní opatření

Pracovní teplota zařízení je -30 °C až 60 °C. Zařízení nepoužívejte, pokud je teplota příliš vysoká nebo příliš nízká.

Pro lepší výsledky se vyhněte umístění kamery před nebo vedle skleněné plochy, bílé zdi nebo vedle jiných odrazivých povrchů, protože to může způsobit nerovnoměrné osvětlení mezi popředím a pozadím nebo přexponování záznamu.

Ujistěte se, že je zařízení v dosahu signálu Wi-Fi. Umístěte jej na místo s dobrou intenzitou signálu Wi-Fi.

Snažte se zařízení neumísťovat do blízkosti kovových předmětů, mikrovlnné trouby nebo jiných předmětů, které mohou způsobovat rušení signálu.

Při běžném používání tohoto zařízení by měla být vzdálenost mezi anténou a tělem uživatele nejméně 20 cm.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelní pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Tento výrobek splňuje právní požadavky následujících směrnic Evropské unie: Tímto společnost Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. prohlašuje, že rádiové zařízení typu IMILAB EC6 Panorama Outdoor Security Camera je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <https://>



OEEZ

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa zariadenia, navštívte našu stránku zákazníckej podpory:

www.alza.sk/kontakt.

Dovozca Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz



Naskenujte QR kód pomocou mobilného telefónu a stiahnite si aplikáciu Xiaomi Home.

Predstavenie produktu

Obsah balenia



IMILAB EC6




Napájací adaptér



Montážny materiál na
stenu



Montážna nálepka




Vodotesná súprava



Používateľská príručka

Opis výrobku



Pripojenie k zdroju napájania

Zapnutie napájania

Napájací kábel zasunúť do napájacieho portu kamery.



Poznámka: neotáčajte kopulou kamery, aby ste ju prinútili otáčať sa. Ak je umiestnenie objektívu nepresné, kalibrujte ho pomocou aplikácie Xiaomi Home.

Svetelný indikátor

Stála zelená:

- Úspešné pripojenie/normálny stav

Bliká na zeleno:

- Čakanie na pripojenie/sieťovú výnimku

Pripojenie k aplikácii Xiaomi Home

Tento produkt spolupracuje s aplikáciou Xiaomi Home a je ho možné ovládať pomocou aplikácie Xiaomi Home. Naskenujte QR kód na stiahnutie a inštaláciu aplikácie Xiaomi Home

Ak už máte nainštalovanú aplikáciu Xiaomi Home, budete presmerovaní na stránku pripojenia zariadenia. Môžete tiež vyhľadať „Xiaomi Home“ v obchode s aplikáciami a stiahnuť a nainštalovať aplikáciu Xiaomi Home.

Otvorte aplikáciu Xiaomi Home. Klepnite na „+“ v pravom hornom rohu a podľa pokynov na obrazovke pridajte zariadenie.



Poznámka: skutočné fungovanie sa môže líšiť v dôsledku aktualizácií aplikácie Xiaomi Home. Postupujte podľa pokynov na obrazovke aplikácie Xiaomi Home App. Pri pripájaní sa ubezpečte, že sieť funguje správne a kamera je normálne zapnutá, pričom indikátor bliká na zeleno. Po úspešnom pripojení sa indikátor zmení na trvalo zelenú.


Obnovenie továrenských nastavení

Pomocou špendlíka stlačte a podržte otvor na resetovanie približne 7 sekúnd, kým indikátor nezačne blikáť na zeleno a kamera úspešne obnoví výrobné nastavenia, potom sa znovu pripojte k aplikácii Xiaomi Home

Poznámka: obnovenie výrobných nastavení nevymaže obsah karty microSD.

Inštalácia karty microSD

Ubezpečte sa, že je kamera odpojená od napájania. Odstráňte ochranné puzdro a odkryte slot na kartu microSD. Vložte kartu microSD do zásuvky na kartu v smere, ako je znázornené na obrázku.



Poznámka: pri vkladaní alebo vyberaní karty microSD odpojte kameru od napájania. Použite kartu microSD od renomovaného výrobcu (do 256 GB). Odporúčaná rýchlosť čítania a zápisu karty microSD je aspoň U1/trieda 10.


Poznámka: po inštalácii karty microSD alebo resetovaní zariadenia pred použitím pevne zatvorte vodotesný kryt.

Inštalácia zariadenia

Zariadenie je možné namontovať na steny, stropy alebo stĺpy.


Montáž na stenu

1. Na požadované miesto inštalácie na stene pripevnite nálepku na umiestnenie na stenu. Vyvrtajte dva otvory na miestach uvedených na nálepke. Priemer vŕtania by mal byť približne 6,0 mm s hĺbkou približne 30 mm.





2. Do steny zasunúte dve plastové rozperné matice. Základnú dosku nasadte na stenu. Základnú dosku zaistíte zasunutím skrutiek do rozperných matíc

Poznámka: výrobok musí byť po inštalácii zavesený vo vodorovnej polohe (pozri nižšie).




Montáž na strop

1. Na požadované miesto inštalácie na strope pripevníte nálepku na umiestnenie na strop. Vyvrtajte dva otvory na miestach uvedených na nálepke. Priemer vŕtania by mal byť približne 6,0 mm s hĺbkou približne 30 mm.




2. Do steny zasunúte dve plastové rozperné matice. Základnú dosku umiestnite na strop. Základnú dosku zaistíte zasunutím skrutiek do rozperných matíc.

Poznámka: výrobok musí byť po inštalácii zavesený vo vodorovnej polohe (pozri nižšie).



Montáž na stĺp

Poznámka: výrobok musí byť po inštalácii zavesený vo vodorovnej polohe (pozri nižšie).




Poznámky k montáži na stenu:

- Stena, na ktorej je zariadenie namontované, musí mať nosnosť aspoň 3-násobku hmotnosti zariadenia.
- Aby sa predišlo poškodeniu alebo zraneniu, zariadenie musí byť bezpečne pripevnené k podlahe/stene, ako je uvedené v návode na inštaláciu.

Hydroizolačná súprava

Kamera má port LAN a napájací port. Oba tieto porty musia byť vodotesné.

Poznámka: vodotesné puzdro kamery môže účinne zabrániť dažďu a presakovaniu vody v mieste sieťového rozhrania. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené nesprávnou inštaláciou. Dodržiavajte pokyny.



Použitie vodotesného puzdra na porte LAN

Základné parametre

Názov výrobku:	IMILAB EC6 Panorama
Rozmery:	128 × 192 × 201 mm
Číslo modelu:	CMSXJ115A
Čistá hmotnosť:	1 010 g
Príkon:	12 V $\overline{\overline{\text{---}}}$ 1 A
Kódovanie videa	H.265

Rozlíšenie:	4 608 × 1 296
Úložisko:	Karta microSD (až 256 GB)
Pracovná teplota:	-30 °C ~ 60 °C
Pripojenie WiFi:	WiFi IEEE 802.11b/g/n/ax 2,4 GHz
Maximálny výstupný výkon WiFi:	2 400 – 2 483,5 MHz, <20 dBm
IDENTIFIKAČNÝ FCC:	2APA9-CMSXJ115A

Bezpečnostné opatrenia

Pracovná teplota zariadenia je -30 °C až 60 °C . Zariadenie nepoužívajte, ak je teplota príliš vysoká alebo príliš nízka.

Ak chcete dosiahnuť lepšie výsledky, neumiestňujte kameru pred alebo vedľa skleneného povrchu, steny alebo iných reflexných povrchov, pretože to môže spôsobiť nerovnomerné osvetlenie popredia a pozadia alebo preexponovanie záznamu.

Ubezpečte sa, že je zariadenie v dosahu signálu WiFi. Umiestnite ho na miesto s dobrou intenzitou signálu WiFi.

Snažte sa vyhnúť umiestneniu zariadenia v blízkosti kovových predmetov, mikrovlnnej rúry alebo iných predmetov, ktoré môžu spôsobovať rušenie signálu.

Pri bežnom používaní tohto zariadenia by mala byť vzdialenosť medzi anténou a telom používateľa minimálne 20 cm.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený, alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptáciu s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

Vyhlásenie o zhode EÚ

Tento výrobok spĺňa právne požiadavky nasledujúcich smerníc Európskej únie: Týmto spoločnosť Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu IMILAB EC6 Panorama Outdoor Security Camera je v súlade so smernicou 2014/53/EU.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <https://>



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ – 2012/19/EU). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, látogasson el ügyfélszolgálati oldalunkra: www.alza.hu/contact.

Importőr Alza.hu Kft., Róbert Károly krt. 54-58, 1134 Budapest, www.alza.hu



Szkenneld be a QR-kódot a mobiloddal a Xiaomi Home App letöltéséhez.

Termék bevezetése

Csomaglista



IMILAB EC6




Tápegység



Lemez a falra



Szerelési matrica




Vízálló készlet



Felhasználói kézikönyv


A termék megjelenése



Csatlakozás az áramforráshoz

Bekapcsolás

Helyezze be a tápkábelt a fényképezőgép tápellátási csatlakozójába.



Megjegyzés: A kamera bekapcsolása után ne erőltesse kézzel a kupola elforgatását, hagyja, hogy az automatikusan mozogjon. Ha a lencse helyzete pontatlan, kalibrálja azt a Xiaomi Home App segítségével.

Jelzőlámpa

Egyszínű zöld:

- Sikeres kapcsolat/normális állapot

Villogó zöld:

- Várakozás a kapcsolatra/hálózati kivételre

Csatlakozás a Xiaomi Home alkalmazáshoz

Ez a termék a Xiaomi Home alkalmazással működik, és Xiaomi Home alkalmazással vezérelhető. Szkenelje be a QR-kódot a Xiaomi Home App letöltéséhez és telepítéséhez.

Ha már telepítette a Xiaomi Home alkalmazást, akkor a készülék csatlakoztatási oldalára kerül. A Xiaomi Home App letöltéséhez és telepítéséhez rákereshet a "Xiaomi Home" kifejezésre egy alkalmazásboltban is.

Nyissa meg a Xiaomi Home alkalmazást. Koppintson a "+" gombra a jobb felső sarokban, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék hozzáadásához.



Megjegyzés: A tényleges működés eltérhet a Xiaomi Home App frissítései miatt. Kérjük, kövesse a Xiaomi Home App képernyőn megjelenő utasításait. Csatlakozáskor győződjön meg arról, hogy a hálózat megfelelően működik, és a kamera rendesen be van kapcsolva, a jelzőfény zöld színnel villog. A sikeres csatlakoztatás után a jelzőlámpa folyamatosan zöldre vált.


Gyári beállítások visszaállítása

Egy túlvilágos nyomja meg és tartsa lenyomva a visszaállítási tűnyílást körülbelül 7 másodpercig, amíg a jelzőfény zöld színnel villog, és a kamera sikeresen visszaállítja a gyári beállításokat, majd csatlakozzon újra a Xiaomi Home alkalmazáshoz

Megjegyzés: A gyári beállítások visszaállítása nem törli a MicroSD-kártya tartalmát.

A MicroSD-kártya telepítése

Győződjön meg róla, hogy a kamera le van választva a tápegységről. Távolítsa el a védőburkolatot, és tegye szabadná a MicroSD-kártya foglalatát. Helyezze be a microSD-kártyát a kártyanyílásba az ábrán látható irányban.



Megjegyzés: A MicroSD-kártya behelyezésekor vagy eltávolításakor válassza le a fényképezőgépet az áramforrásról. Használjon neves gyártó MicroSD-kártyáját (legfeljebb 256 GB). A MicroSD-kártya ajánlott olvasási és írási sebessége legalább U1/Class 10.



Megjegyzés: A MicroSD-kártya beszerelése vagy a készülék alaphelyzetbe állítása után, használat előtt szorosan zárja be a vízálló fedelet.

A készülék telepítése

A készülék falra, mennyezetre vagy oszlopra szerelhető.


Falra szerelés

1. Rögzítse a falra szerelési pozícionáló matricát a kívánt telepítési helyre a falon. Fúrjon két lyukat a matricán feltüntetett helyeken. A fúrás átmérőjének körülbelül 6,0 mm-nek kell lennie, körülbelül 30 mm mélységgel.





2. Helyezze be a két műanyag tiplit a falba. Helyezze az alaplemezt a falra. Rögzítse az alaplemezt a csavarok tiplibe történő behelyezésével.

Megjegyzés: A terméket a beszerelés után vízszintesen kell felakasztani (lásd alább).




Mennyezeti szerelés

1. Rögzítse a mennyezetre szerelési pozícionáló matricát a mennyezeten a kívánt szerelési helyre. Fúrjon két lyukat a matricán feltüntetett helyeken. A fúrás átmérőjének körülbelül 6,0 mm-nek kell lennie, körülbelül 30 mm mélységgel.




2. Helyezze be a két műanyag tiplit a falba. Helyezze az alaplemezt a mennyezetre. Rögzítse az alaplemezt a csavarok tiplibe történő behelyezésével.

Megjegyzés: A terméket a beszerelés után vízszintesen kell felakasztani (lásd alább).



Pólusra szerelés

Megjegyzés: A terméket a beszerelés után vízszintesen kell felakasztani (lásd alább).



Megjegyzés a falra szereléshez:

- A falnak, amelyre a készüléket szerelik, legalább a készülék súlyának háromszorosával kell terhelhetőnek lennie.
- A sérülések és balesetek elkerülése érdekében a készüléket a padlóhoz/falhoz kell biztonságosan rögzíteni a telepítési útmutatóban megadottak szerint.

Vízszigetelő készlet

A kamera egy LAN-porttal és egy tápegység-csatlakozóval rendelkezik. Mindkét porton vízszigetelést kell végezni.

Megjegyzés: A kamera vízálló burkolata hatékonyan megakadályozza az eső és a víz beszivárgását a hálózati interfész helyén. A garancia nem terjed ki a nem megfelelő telepítésből eredő károkra. Kérjük, kövesse az utasításokat.



Vízszigetelő hüvely használata a LAN-porton

Alapvető paraméterek

A termék neve:	IMILAB EC6 panoráma
Méret:	128 x 192 x 201 mm
Modellszám:	CMSXJ115A
Nettó súly:	1010 g
Tápfeszültség bemenet:	12V $\overline{\text{---}}$ 1A
Videókódolás	H.265

Felbontás:	4608*1296
Tárolás:	MicroSD kártya (legfeljebb 256 GB)
Munkahőmérséklet:	-30 ~60°C
Wi-Fi kapcsolat:	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ax 2,4 GHz-es frekvencián
Wi-Fi maximális kimeneti teljesítmény:	2400-2483,5 MHz, <20 dBm
FCC ID:	2APA9-CMSXJ115A

Óvintézkedések

A készülék üzemi hőmérséklete -30°C és 60°C között van. Ne használja a készüléket, ha a hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony.

A jobb eredmények érdekében kerülje, hogy a kamerát üvegfelület, fehér színű fal vagy más fényvisszaverő felület elé vagy mellé helyezze, mivel ez az előtér és a háttér közötti egyenlőtlen megvilágítást vagy túlexponálást okozhat a felvételen.

Kérjük, győződjön meg arról, hogy a készülék Wi-Fi jel lefedettségben van. Helyezze a készüléket olyan helyre, ahol jó a Wi-Fi jelerősség.

Próbálja meg elkerülni, hogy a készüléket fémtárgyak, mikrohullámú sütő vagy más, jelzavarokat okozó tárgyak közelébe helyezze.

Normál használat esetén ezt a berendezést legalább 20 cm távolságban kell tartani az antenna és a felhasználó teste között.

Jótállási feltételek

Az Alza.hu értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a termék megfelel a következő európai uniós irányelv(ek) jogi követelményeinek:
Ezennel a Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. kijelenti, hogy az IMILAB EC6 Panorama kültéri biztonsági kamera típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el:
<https://>



WEEE

Ezt a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként ártalmatlanítani az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19/EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice: www.alza.de/kontakt, www.alza.at/kontakt

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz



Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Handy, um die Xiaomi Home App herunterzuladen.

Produkt-Einführung

Packungsinhalt




IMILAB EC6




Netzadapter



Wand



Montageaufkleber




Wasserdichtes Kit



Benutzerhandbuch

Erscheinungsbild



An die Stromquelle anschließen

Einschalten

Stecken Sie das Stromversorgungskabel in den Stromversorgungsanschluss der Kamera.



Hinweis: Verdrehen Sie die Kuppel der Kamera nicht, um sie nach dem zum Drehen zu zwingen. Wenn die Objektivpositionierung ungenau ist, kalibrieren Sie sie mit der Xiaomi Home App.

Anzeigelampe

Leuchtet grün:

- Erfolgreiche Verbindung/normaler Status

Blinkt grün:

- Warten auf Verbindung/Netzausnahme

Verbinden mit der Xiaomi Home App

Dieses Produkt funktioniert mit Xiaomi Home und kann mit der Xiaomi Home App gesteuert werden. Scannen Sie den QR-Code, um die Xiaomi Home App herunterzuladen und zu installieren

Wenn Sie die Xiaomi Home App bereits installiert haben, werden Sie auf die Seite für die Geräteverbindung weitergeleitet. Sie können auch in einem App-Store nach "Xiaomi Home" suchen, um die Xiaomi Home App herunterzuladen und zu installieren.

Öffnen Sie die Xiaomi Home App. Tippen Sie auf "+" in der oberen rechten Ecke und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Gerät hinzuzufügen.



Hinweis: Der tatsächliche Betrieb kann aufgrund von Updates der Xiaomi Home App abweichen. Bitte befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm der Xiaomi Home App. Vergewissern Sie sich beim Verbinden, dass das Netzwerk ordnungsgemäß funktioniert und die Kamera normal eingeschaltet ist und die grün blinkt. Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, die Anzeige dauerhaft grün.


Wiederherstellung der Werkseinstellungen

Drücken und halten Sie das Reset-Pinloch mit einem Stift für ca. 7 Sekunden, bis die Kontrollleuchte grün blinkt und die Kamera erfolgreich die Werkseinstellungen wiederherstellt, dann verbinden Sie sich wieder mit der Xiaomi Home App

Hinweis: Durch die Wiederherstellung der Werkseinstellungen wird der Inhalt der MicroSD-Karte nicht gelöscht.

Einsetzen der MicroSD-Karte

Stellen Sie sicher, dass die Kamera von der Stromversorgung getrennt ist. Entfernen Sie die Schutzhülle und legen Sie den MicroSD-Kartensteckplatz frei. Stecken Sie die microSD-Karte wie abgebildet in den Kartensteckplatz.



Hinweis: Trennen Sie die Kamera von der Stromversorgung, wenn Sie die MicroSD-Karte einlegen oder entfernen. Verwenden Sie eine MicroSD-Karte eines namhaften Herstellers (bis zu 256 GB). Die empfohlene Lese- und Schreibgeschwindigkeit der MicroSD-Karte ist mindestens U1/Klasse 10.


Hinweis: Schließen Sie nach dem Einsetzen der MicroSD-Karte oder dem Zurücksetzen des Geräts die wasserdichte Abdeckung fest, bevor Sie es verwenden.

Installieren des Geräts

Das Gerät kann an Wänden, Decken oder Masten montiert werden.


Wandmontage

1. Bringen Sie den Aufkleber für die Wandmontage an der gewünschten Stelle an der Wand an. Bohren Sie zwei Löcher an den auf dem Aufkleber angegebenen Stellen. Der Bohrdurchmesser sollte etwa 6,0 mm und die Tiefe etwa 30 mm betragen.





2. Setzen Sie zwei Kunststoff-Spreizmuttern in die Wand ein. Setzen Sie die Grundplatte auf die Wand. Sichern Sie die Grundplatte, indem Sie die Schrauben in die Spreizmuttern einführen

Hinweis: Das Produkt muss nach der Installation waagrecht aufgehängt werden (siehe unten).




Montage an der Decke

1. Bringen Sie den Aufkleber für die Deckenmontage am gewünschten Montageort an der Decke an. Bohren Sie zwei Löcher an den auf dem Aufkleber angegebenen Stellen. Der Bohrdurchmesser sollte etwa 6,0 mm und die Tiefe etwa 30 mm betragen.




2. Setzen Sie zwei Kunststoff-Spreizmuttern in die Wand ein. Setzen Sie die Grundplatte auf die Decke. Sichern Sie die Grundplatte, indem Sie die Schrauben in die Spreizmuttern einführen.

Hinweis: Das Produkt muss nach der Installation waagrecht aufgehängt werden (siehe unten).



Montage am Mast

Hinweis: Das Produkt muss nach der Installation waagrecht aufgehängt werden (siehe unten).




Hinweise zur Wandmontage:

- Die Wand, an der das Gerät montiert wird, muss eine Tragfähigkeit von mindestens dem 3-fachen Gewicht des Geräts haben.
- Um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden, muss das Gerät gemäß der Installationsanleitung sicher am Boden/an der Wand befestigt werden.

Abdichtungsset

Die Kamera verfügt über einen LAN-Anschluss und einen Stromversorgungsanschluss. Beide Anschlüsse müssen wasserdicht gemacht werden.

Hinweis: Die wasserdichte Hülle der Kamera kann das Eindringen von Regen und Wasser an der Netzwerkschnittstelle wirksam verhindern. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäße Installation verursacht werden. Bitte befolgen Sie die Anweisungen.



Verwendung einer wasserdichten Hülle für den LAN-Anschluss

Grundlegende Parameter

Name des Produkts:	IMILAB EC6 Panorama
Abmessungen:	128 x 192 x 201 mm
Modell Nr.:	CMSXJ115A
Nettogewicht:	1010 g
Leistungsaufnahme:	12V--- 1A
Video-Codierung	H.265
Auflösung:	4608*1296
Lagerung:	MicroSD-Karte (bis zu 256 GB)
Arbeitstemperatur:	-30 ~60°C°C
Wi-Fi-Verbindung:	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4GHz
Wi-Fi maximale Ausgangsleistung:	2400-2483,5 MHz, <20 dBm
FCC-ID:	2APA9-CMSXJ115A

Vorsichtsmaßnahmen

Die Betriebstemperatur des Geräts beträgt -30°C bis 60°C . Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Temperatur zu hoch oder zu niedrig ist.

Um bessere Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie die Kamera nicht vor oder neben einer Glasfläche, einer Wand oder anderen reflektierenden Oberflächen aufstellen, da dies zu ungleichmäßiger Beleuchtung zwischen Vorder- und Hintergrund oder zu Überbelichtung führen kann.

Vergewissern Sie sich, dass sich das Gerät innerhalb der Wi-Fi-Signalabdeckung befindet. Stellen Sie es an einem Ort mit guter Wi-Fi-Signalstärke auf.

Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Metallgegenständen, Mikrowellenherden oder anderen Objekten auf, die Signalstörungen verursachen könnten.

Bei normalem Gebrauch des Geräts sollte ein Abstand von mindestens 20 cm zwischen der Antenne und dem Körper des Benutzers eingehalten werden.

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen Anforderungen der folgenden Richtlinie(n) der Europäischen Union: Hiermit erklärt Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. dass die Funkanlage des Typs IMILAB EC6 Panorama Outdoor Security Camera mit der Richtlinie 2014/53/EU konform ist.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: <https://>



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19/EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

