



Razer Abyssus česká příručka

Obsah balení a systémové požadavky:


Balení obsahuje:

- Razer Abyssus Gaming Mouse
- Certifikát autentičnosti
- Rychlá uživatelská příručka v angličtině
- Manuál

Systémové požadavky:

- PC s jedním volným USB portem
- Windows XP/ x64/Vista/Vista64
- Internetové připojení (pro instalaci ovladačů)
- 35MB volného místa na disku

Instalace a technická podpora:



1. Připojte myš k počítači
2. Stáhněte ovladače z www.razersupport.com
3. Spusťte instalaci a postupujte dle instrukcí na obrazovce

Technickou podporu získáte na emailové adrese: sos@gamead.cz

Nastavení:

Níže popsané nastavení a funkce jsou k dispozici pouze po nainstalování ovladačů.



Sensitivity tab

Sensitivity - Nastavení citlivosti myši.

On-The-Fly Sensitivity – Umožňuje změnu citlivosti bez vstupu do ovládacího programu. Aktivováním Show On-Screen se vám zobrazí malý display s možností rozsahu citlivosti.

Double-Click Speed – Nastavení pro rychlost dvojkliku a testovací prostor.

Advanced – Nastaví rychlost pohybu kurzoru stejně jako se provádí v ovládacích panelech myši ve Windows. Pro aktivování změny je potřeba restart počítače.


Advance sensitivity settings

V pokročilých nastaveních citlivosti máte možnost nastavit toto:

Master Sensitivity Control – Mění individuální citlivosti os X a Y nezávisle násobě. Funkci můžete zapnout či vypnout.

Master Acceleration Control – Umožňuje nastavit zrychlení pohybu kurzoru. Funkci můžete opět vypnout či zapnout.

Master Windows Control – Nastaví rychlost pohybu kurzoru stejně jako se provádí v ovládacích panelech myši ve Windows. Pro aktivování změny je potřeba restart počítače.



Scroll wheel tab

Scroll Wheel Speed – změní rychlost scrollovacího kolečka

Universal Scrolling – při stisku a držení scrollovacího tlačítka aktivuje funkci volného scrollování všemi směry.

Test Area – zde si můžete ověřit nastavené funkce scrollování.



Buttons tab

Orientation – změna orientace myši podle toho jestli používáte pravou nebo levou ruku.

Button Assignment and Scroll Wheel Assignment – umožňuje nastavit různé funkce tlačítkům a scrollovacímu kolečku.



Jsou možné následující možnosti výběru funkce tlačítek:

Click – normální kliknutí tlačítka (základní nastavení)

Menu – otevře menu s možnostmi (základní nastavení)

Universal Scrolling – při stisku a držení scrollovacího tlačítka aktivuje funkci volného scrollování všemi směry.

Advanced – pokud není funkce tlačítka popsána – umožňuje přiřazení makra vybraného z otevřeného podmenu



Windows Button 4 – funkce zpět jako ve Windows Exploreru či Internet Exploreru.

Windows Button 5 – funkce vpřed jako ve Windows Exploreru či Internet Exploreru.

On-The-Fly Sensitivity – umožňuje změnu citlivosti bez vstupu do ovládacího programu.

Button Off – vypne funkci zvoleného tlačítka.

Změny nastavení myši pomocí mechanických přepínačů na spodní straně myši:



Switching DPI – umožní změnu citlivosti v udaných hodnotách

Switching Polling Rate – umožní nastavení rychlosti odezvy myši. Čím je hodnota vyšší tím rychleji myš reaguje.

Údržba a čištění

Zařízení vyžaduje minimální údržbu, ale přesto doporučujeme jednou měsíčně provádět tyto úkony:

- Myš odpojte od počítače a pomocí vlhkého hadříku namočeného v teplé vodě jemně očistěte od nečistot.
- K čištění mezer používejte kulaté párátko nebo navlhčené tampóny pro čištění uší.
- K případnému čištění optiky myši použijte jen suché tampóny do uší jemně odstraňte případné nečistoty, či odfoukněte prachové částičky.