



Nintendo Switch™ 2 camera

[0525] FXA-BEE-A-CNS-ENCZHUPLSK-WW0

ENGLISH

Nintendo may change product specifications and update this information from time to time. The latest version of this document is available at <https://www.nintendo.com/eu/docs> (This service may not be available in some countries.)

Health and Safety Information

Please read and observe the health and safety information. Failure to do so could result in injury or damage. Adults should supervise the use of this product by children.

WARNING – Electrical Safety

- Connect this accessory to the Nintendo Switch 2 console using the USB cable provided. The product does not contain a rechargeable battery and cannot be powered directly via an AC adapter.
- Do not expose this product to fire, microwaves, direct sunlight, high or extremely low temperatures.
- Do not let this product come into contact with liquid and do not use it with wet or oily hands. Do not use or store in humid locations. If liquid gets inside, stop using and contact Nintendo Customer Support.
- Do not expose this product to excessive force. Do not pull on the USB cable and do not twist it too tightly.
- Do not touch the product or connected devices during a thunderstorm.
- Do not disassemble or try to repair this product. If it is damaged, stop using it and contact Nintendo Customer Support. Do not touch damaged areas.

WARNING – General

- Keep this product and packaging materials away from young children and pets. Packaging items may be accidentally ingested.
- Keep this product away from implanted medical devices. The product contains magnets. Do not use within 15cm of cardiac pacemakers or other implanted medical devices. Consult a doctor before use if you are using any type of medical device.


CAREFUL USAGE

- Do not use the product in dusty, smoky or unstable areas.
- Clean the product regularly to avoid the buildup of dust. To clean, disconnect it from the console and wipe it with a soft, dry cloth. Avoid using thinner or other solvents.

How to Connect


Use the USB-C® cable to connect the camera to the Nintendo Switch 2 console.

Example setup (tabletop mode)



Privacy Shutter

Using the privacy shutter, you can switch smoothly between displaying your picture and shutting off video transmission during a chat.



Nintendo Customer Support

<https://support.nintendo.com>

Disposal of this Product

Do not dispose of this product in household waste. For details see <https://www.nintendo.com/eu/docs>

ČESKY

Společnost Nintendo může čas od času změnit specifikace produktu a aktualizovat tyto informace. Nejnovější verze tohoto dokumentu je k dispozici na adrese <https://www.nintendo.com/eu/docs> (Tato služba nemusí být v některých zemích dostupná.)

Zásady ochrany zdraví

Čtete prosím pozorně informace o bezpečnosti a ochraně zdraví. Nepozornost může vyústit ve škodu nebo zranění. Tento produkt by měl být užíván dětmi vždy pod dohledem dospělé osoby.

VAROVÁNÍ – Bezpečné zacházení s elektřinou

- Připojte toto příslušenství ke konzoli Nintendo Switch 2 pomocí dodaného kabelu USB. Produkt neobsahuje dobíjecí baterii a nelze jej napájet přímo přes síťový adaptér.
- Nevystavujte produkt nadměrnému tlaku, ohni, působení mikrovln, přímému, vysokým teplotám nebo slunečnímu záření.
- Tento produkt nesmí přijít do styku s tekutinami, proto se jich nedotýkejte mokřými či masytrnými rukama. Neumístejte tento produkt do vlhkých prostor. Pokud se domníváte, že dostane tekutina, přestaňte zařízení používat a kontaktujte Servisní středisko distributora.
- Nevystavujte produkt nadměrnému tlaku. Za USB kabel netahujte a přilísi jím nekrčte.
- Nedotýkejte se tohoto produktu během nabíjení za bouřky.
- Nerozebírejte ani se nepokoušejte tento produkt opravovat. Pokud je tento produkt poškozen, přestaňte jej používat a kontaktujte Servisní středisko distributora. Nedotýkejte se poškozených míst.

VAROVÁNÍ – Obecné

- Držte tento produkt a obalový materiál z dosahu malých dětí. Obalové předměty mohou být omylem vdechnuty.
- Tento výrobek uchovávejte mimo dosah implantovaných zdravotnických přístrojů. Výrobek obsahuje magnety. Nepoužívejte jej ve vzdálenosti menší než 15 cm od kardiostimulátorů nebo jiných implantovaných lékařských přístrojů. Pokud používáte jakýkoli typ zdravotnického zařízení, poraďte se před použitím s lékařem.


BEZPEČNÉ UŽÍVÁNÍ

- Nepoužívejte v prašných nebo zakouřených prostorech.
- Výrobek pravidelně čistěte, aby se na něm netvořil prach. Chcete-li jej vyčistit, odpojte jej od konzole a oťřete jej měkkým suchým hadříkem. Nepoužívejte ředidla ani jiná rozpouštědla.

Jak provést připojení

Pomocí USB-C kabelu připojte kameru ke konzoli Nintendo Switch 2.

Ukázka nastavení (tabletop mód)



Ochrana soukromí

Díky vestavěné cloně můžete během chatu plynule přepínat mezi zobrazením obrazu a vypnutím videa.



Servisní středisko distributora

<https://www.mojenintendo.cz/kontakty/>

Likvidace produktu

Nevyhazujte tyto produkty do směsného komunálního odpadu. Pro více informací navštivte <https://www.nintendo.com/eu/docs>

MAGYAR

A Nintendo időről időre megváltoztathatja a termék specifikációit és frissítheti a használati útmutatót. A használati útmutató legfrissebb változata a <https://www.nintendo.com/eu/docs> oldalon érhető el. (Előfordulhat, hogy ez a szolgáltatás egyes országokban nem érhető el.)

Égészségügyi és biztonsági információk

Kérjük, olvassa el, és tartsa be az egészségügyi és biztonsági utasításokat. Ennek elmulasztása személyi sérülést vagy károkat okozhat. A terméket gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.

FIGYELMEZTETÉS – Elektromos biztonság

- Csatlakoztassa a terméket a mellékelt USB-kábelrel a Nintendo Switch 2 konzolhoz. A termék nem tartalmaz újratölthető akkumulátort, és nem működtethető közvetlenül hálózati adapterről.
- Ne tegye ki a terméket tűznek, mikrohullámoknak, közvetlen napfénynek, valamint magas vagy rendkívül alacsony hőmérsékletnek.
- Ne hagyja, hogy a termék folyadékkal érintkezzen, és ne használja nedves vagy olajos kézzel. Ne használja vagy tárolja a terméket páras helyeken. Ha folyadék kerül a termék belsejébe, hagyja abba a használatát és lépjen kapcsolatba a Forgalmazói szervizközponttal.
- Ne tegye ki a terméket nagy erőhatásnak. Ne húzza, vagy tekerje össze túl szorosan az USB töltőkábelt.
- Vihar idején ne nyúljon a termékhez, vagy más csatlakoztatott készülékekhez.
- Ne szerelje szét, vagy próbálja saját maga megjavítani a terméket. Ha a termék megsérült, hagyja abba a használatát, és lépjen kapcsolatba a Forgalmazói szervizközponttal. Ne érjen a sérült részekhez.

FIGYELMEZTETÉS – Általános figyelmeztetések

- A terméket és a csomagolóanyagokat tartsa távol a kisgyermektől, mivel ezek a csomagolás elemeit véletlenül lenyelhetik.
- Tartsa a terméket távol a beültetett orvosi eszközöktől. A termék mágneseket tartalmaz. Ne használja a terméket szívritmus-szabályozótól, vagy más beültetett orvosi eszközöktől számított 15 centiméteren belül. Ha bármilyen orvosi eszközzel rendelkezik, a termék használata előtt kérdezze meg orvosát.


KÖRÜLTEKINTŐ HASZNÁLAT

- Ne használja a terméket poros, füstös vagy instabil helyeken.
- Rendszeresen tisztítsa meg a terméket, hogy elkerülje a por felhalmozódását. A tisztításhoz csatlakoztassa le a terméket a konzolról, majd törölje le egy puha, száraz ruhával. Kerülje hígító vagy más oldószerek használatát.

Csatlakoztatás

Az USB-C kábel segítségével csatlakoztassa a kamerát a Nintendo Switch 2 konzolhoz.

Példaellrendezés (asztali mód)



Kamerafedél

A chat közben a kamerafedél segítségével könnyedén válthat a kamera képének megjelenítése és a videóátvitel leállítás között.



Forgalmazói szervizközpont

<https://www.nintendo.hu/elerhetosegek/>

Hulladékkezelés

A terméket ne dobja ki a háztartási hulladékkal együtt. Részletekért látogasson el a <https://www.nintendo.com/eu/docs> oldalra.

POLSKI

Nintendo może od czasu do czasu zmieniać specyfikacje produktów i aktualizować te informacje. Najnowsza wersja tego dokumentu jest dostępna pod adresem <https://www.nintendo.com/eu/docs> (Usługa ta może być niedostępna w niektórych krajach.)

Zalecenia dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa

Należy uważnie przeczytać poniższe informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa. W przeciwnym wypadku możliwe jest narazienie zdrowia lub uszkodzenie produktu. Dzieci powinny używać tego produktu jedynie pod opieką dorosłych.

OSTRZEŻENIE – Bezpieczeństwo elektryczne

- Podłącz to akcesorium do konsoli Nintendo Switch 2 za pomocą dostarczonego kabla USB. Produkt nie zawiera akumulatora i nie może być zasilany bezpośrednio za pomocą zasilacza sieciowego.
- Nie należy wystawiać tego produktu na działanie ognia, mikrofal, bezpośredniego światła słonecznego, wysokich lub bardzo niskich temperatur.
- Nie dopuszczaj do kontaktu tego produktu z cieczą i nie używaj go mokrymi lub tłustymi rękami. Jeśli ciecz dostanie się do wnętrza tego produktu, należy zaprzestać jego używania i skontaktować się z centrum serwisowym dystrybutora.
- Nie narażaj tego produktu na działanie nadmiernej siły. Nie pociągaj za kabel USB do ładowania i nie skracaj go zbyt mocno.
- Nie należy dotykać tego produktu zasilacza ani podłączonych do niego urządzeń podczas ładowania w czasie burzy.
- Nie demontuj ani nie próbuj naprawiać tego produktu. Jeśli ten produkt jest uszkodzony, przestań go używać i skontaktuj się z centrum serwisowym dystrybutora. Nie dotykaj uszkodzonych miejsc.

OSTRZEŻENIE – Ogólne

- Przechowuj ten produkt i materiały opakowaniowe z dala od małych dzieci i zwierząt. Elementy opakowania mogą zostać połknięte.
- Nie używaj tego produktu w odległości mniejszej niż 15 centymetrów od rozrusznika serca. Jeśli masz rozrusznik serca lub inne wszczepione urządzenie medyczne, najpierw skonsultuj się z lekarzem.


OSTROŻNE UŻYWANIE

- Nie używaj w miejscach zakurzonych lub zadymionych.
- Produkt należy regularnie czyścić, aby uniknąć gromadzenia się kurzu. Aby wyczyścić urządzenie, odłącz je od konsoli i przetrzyj miękką, suchą szmatką. Unikaj używania rozcieńczalnika lub innych rozpuszczalników.

Jak podłączyć

Użyj kabla USB-C, aby podłączyć kamerę do konsoli Nintendo Switch 2.

Przykładowa konfiguracja (tryb stolowy)



Przesłona prywatności

Korzystając z przesłony prywatności, można płynnie przełączać się między wyświetlaniem obrazu a wyłączaniem transmisji wideo podczas czatu.



Centrum serwisowe dystrybutora

<https://www.nintendo.pl/kontakt/>

Utylizacja produktu

Nie należy wyrzucać tego produktu ani wbudowanych baterii do odpadów domowych.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie <https://www.nintendo.com/eu/docs>

SLOVENSKY

Nintendo môže z času na čas zmeniť špecifikácie produktu a aktualizovať tieto informácie. Najnovšia verzia tohto dokumentu je dostupná na <https://www.nintendo.com/eu/docs> (Táto služba nemusí byť v niektorých krajinách dostupná.)

Zásady ochrany zdravia

Čítajte, prosím, pozorne informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia. Nepozornosť môže vyústiť do škody alebo zranenia. Tento produkt by mal byť používaný deňmi vždy pod dohľadom dospeléj osoby.

- VAROVANIE – Bezpečné zaobchádzanie s elektrinou**
- Pripojte toto príslušenstvo ku konzole Nintendo Switch 2 pomocou dodaného USB kábla. Výrobok neobsahuje nabíjateľnú batériu a nemožno ho napájať priamo cez sieťový adaptér.
- Nevystavujte tento výrobok pôsobeniu mikrovln, vysokých teplôt alebo priameho slnečného žiarenia.
- Nedovoľte, aby tento výrobok prišiel do styku s tekutinou, a nepoužívajte ho mokrymi alebo masťnými rukami. Ak sa do tohto výrobku dostane tekutina, prestaňte ho používať a kontaktujte Servísne stredisko distribútora.
- Nevystavujte tento produkt nadmernému pôsobeniu sily. Nefahajte za USB nabíjací kábel a príliš ho nekrúťte.
- Nedotýkajte sa tohto produktu pri nabíjaní počas búrky.
- Ak začujete podivný zvuk, uvidíte dym alebo ucítite niečo zvláštne, prestaňte tento produkt používať a kontaktujte Servísne stredisko distribútora.

VAROVANIE - Všeobecné

- Tento produkt a obalové materiály uchovávajte mimo dosahu malých detí a zvierat. Obalové časti môžu byť prehltnuté.
- Pri používaní bezdrôtovej komunikácie nepoužívajte tento výrobok vo vzdialenosti menšej ako 15 cm od kardiostimulátora. Ak máte kardiostimulátor alebo iné implantované lekárske zariadenie, poraďte sa najskôr s lekárom.


BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE

- Výrobok nepoužívajte v prašných, zadymených alebo nestabilných priestoroch.
- Výrobok pravidelne čistite, aby ste zabránili hromadeniu prachu. Pokiaľ chcete produkt vyčistiť, odpojte ho od konzoly a utrite mäkkou suchou handričkou. Vyhnite sa používaniu riedidiel alebo iných rozpúšťadiel.

Ako produkt pripájať

Pomocou kábla USB-C pripojte kameru ku konzole Nintendo Switch 2.

Príklad nastavenia (tabletop mód)



Ochrana súkromia

Vďaka zabudovanej clone môžete počas chatovania plynule prepínať medzi zobrazením obrazu a vypnutím videa.



Servísne stredisko distribútora

<https://www.nintendo.sk/kontakt/>

Likvidácia tohto produktu

Nevyhádzajte tento produkt do zmesového komunálneho odpadu. Pre viac informácií navštívte

<https://www.nintendo.com/eu/docs>

For explanation of the symbols and markings used on this product, see <https://www.nintendo.com/eu/docs>

Vysvětlivky symbolů a značek na tomto produktu naleznete na <https://www.nintendo.com/eu/docs>

A terméken használt jelzések és szimbólumok magyarázatát a <https://www.nintendo.com/eu/docs> weboldalon találja meg.

Vyjaśnienia symboli i oznaczeń użytych na tym produkcie znajdują się na stronie <https://www.nintendo.com/eu/docs>

Vysvetlenie symbolov a označení použitých na tomto produkte nájdete na <https://www.nintendo.com/eu/docs>



Manufacturer: Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Japan
Importer in the EU: Nintendo of Europe SE, Goldsteinstrasse 235, 60528 Frankfurt, Germany

MODEL NO.: BEE-019, BEE-011

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

© Nintendo
Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.

