



X87
X102
X132
X172
X572
X693
X462
XC173
XT170C-SQ





Blahopřejeme vám k pořízení tohoto výrobku.

Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste zajistili optimální a nerušené fungování přístroje. Technické modifikace vyhrazeny.

UMÍSTĚNÍ A UPEVNĚNÍ REPRODUKTOROVÉ SOUSTAVY (OBR. 1)

Použijte montážní pozice, které jsou k dispozici ve vašem vozidle. Pokud reproduktory nejsou fit, lze je umístit do zadní okenní poličky.

Obr. 1
(1) Hloubka
(2) Průměr reproduktoru

Obr. 1A
(1) Pomocí montážního kroužku označte polohu otvoru pro reproduktor a upevňovací otvory.
(2) Vyřízněte otvor a vyvrtajte otvory

Ujistěte se, že je subwoofer upevněn tak, aby nemohl sklouznout nebo se posunout. K tomuto účelu použijte dodané šrouby. Na poškození vzniklá v důsledku náhlých změn rychlosti (např. prudkého brzdění) se nevztahují podmínky naší záruky.



Gratulujeme vám k nákupu tohoto výrobku.

Pozorne si prečítajte tento návod, aby ste zabezpečili optimálnu a nerušenú prevádzku zariadenia. Technické úpravy vyhradené.


UMIESTNENIE A MONTÁŽ REPRODUKTOROVÉHO SYSTÉMU (OBR. 1)

Použite montážne pozície, ktoré sú k dispozícii vo vašom vozidle. Ak reproduktory nie sú fit, môžete ich umiestniť do zadnej okennej poličky.


Obr. 1
(1) Hĺbka
(2) Priemer reproduktora

Obr. 1A
(1) Pomocou montážneho krúžku označte polohu otvoru pre reproduktor a montážnych otvorov.
(2) Vyrežte otvor a vyvrtajte otvory

Uistite sa, že je subwoofer upevnený tak, aby sa nemohol posunúť alebo pohnúť. Na tento účel použite dodané skrutky. Na poškodenie spôsobené náhlymi zmenami rýchlosti (napr. prudkým brzdéním) sa nevzťahujú podmienky našej záruky.



1A





PŘIPOJENÍ K RÁDIU / ZESILOVAČI (OBR. 2)

Reproduktorový systém by měl být přednostně připojen k externímu zesilovači. Ten může zajistit potřebný elektrický výkon a vytvořit odpovídající dynamické rezervy. Příslušný návod obsahuje také přizpůsobené schéma zapojení pro provoz reproduktorové soustavy.

Pokud nemáte k dispozici výkonový zesilovač, lze reproduktory připojit také přímo k rádiu. příslušný návod k obsluze obsahuje také schéma připojení pro tuto situaci.

Upozorňujeme, že v tomto případě budou k dispozici pouze omezené dynamické rezervy. Nadměrně nízké výkony

v kombinaci s vysokým zkreslením mohou reproduktory zničit.



PRIPOJENIE K RÁDIU/ZOSILŇOVAČU (OBR. 2)


Reproduktorový systém by mal byť prednostne pripojený k externému zosilňovaču. Ten môže poskytnúť potrebný elektrický výkon a vytvoriť dostatočné dynamické rezervy. Príslušné pokyny obsahujú aj prispôbenú schému zapojenia pre prevádzku reproduktorového systému.

Ak nemáte k dispozícii výkonový zosilňovač, reproduktory môžete pripojiť aj priamo k rádiu.

Příslušný návod na obsluhu obsahuje aj schému zapojenia pre túto situáciu.


Upozorňujeme, že v tomto prípade budú k dispozícii len obmedzené dynamické rezervy. Príliš nízké výkony

v kombinácii s vysokým skreslením môžu reproduktory zničiť.



INSTALACE MŘÍŽKY (OBR. 3)

INŠTALÁCIA MRIEŽKY (OBR. 3)





Zařízení jsou během celého výrobního procesu průběžně kontrolována a testována. V případě problémů s vaším HiFi zařízením dbejte na následující:

1. Záruční doba začíná běžet od zakoupení komponentu a vztahuje se pouze na původního majitele.
2. Během záruční doby odstraníme všechny závady způsobené vadným materiálem nebo zpracováním výměnou nebo opravou vadného dílu podle našeho uvážení. Další nároky, zejména nároky na snížení ceny, zrušení prodeje, náhradu škody nebo následné škody, jsou vyloučeny. Záruční doba se nemění tím, že jsme provedli záruční práce.
3. Neoprávněný zásah do zařízení má za následek neplatnost této záruky.
4. V případě potřeby záručního servisu se nejprve obraťte na autorizovaného prodejce firmy. Pokud by se ukázalo, že je nutné vrátit součástku do výroby, zajistěte, aby:
 - součást byla zabalena v původním továrním obalu v dobrém stavu.
 - byla vyplněna karta kontroly kvality a přiložena ke komponentě.
 - přiložte účtenku jako doklad o nákupu.
5. Ze záruky jsou vyloučeny:
 - Opotřebitelné díly
 - Poškození při přepravě, ať už snadno viditelná nebo skrytá (reklamace takových poškození musí být neprodleně uplatněny u spediční firmy, železniční expedice nebo pošty).
 - Poškrábání skříní, kovových součástí, předních panelů apod. (takové závady musíte oznámit přímo svému prodejci do tří dnů od zakoupení).
 - Závady způsobené nesprávnou instalací nebo připojením, chybami při obsluze (viz návod k obsluze), přetížením nebo vnějším násilím.
 - Zařízení, které bylo nesprávně opraveno nebo upraveno, nebo u něhož byla skříň otevřena jinou osobou než vámi.
 - Následné poškození jiných zařízení.



Zariadenia sú počas výrobného procesu priebežne kontrolované a testované. V prípade problémov s vaším HiFi zariadením si prosím všimnite nasledovné:

- Záručná doba začína plynúť od zakúpenia komponentu a vzťahuje sa len na pôvodného majiteľa.
2. Počas záručnej doby odstránime všetky závady spôsobené chybným materiálom alebo spracovaním výmenou alebo opravou chybnej súčiastky podľa nášho uváženia. Iné nároky, vrátane, ale nielen, nárokov na zníženie ceny, zrušenie predaja, náhradu škody alebo následné škody, sú vylúčené. Záručná doba sa nemení tým, že sme vykonali záručné práce.
 3. Neoprávnené zásahy do zariadenia majú za následok neplatnosť tejto záruky.
 4. V prípade potreby záručného servisu sa najprv obráťte na autorizovaného predajcu firiem. Ak sa ukáže, že je potrebné vrátiť diel do výroby, uistite sa, že:
 - diel je zabalený v pôvodnom továrenskom obale v dobrom stave.
 - bola vyplnená a k súčiastke pripojená karta kontroly kvality.
 - ako doklad o kúpe je priložená účtenka.
 5. Zo záruky sú vylúčené nasledujúce položky:
 - opotrebované diely
 - Poškodenia pri preprave, či už ľahko viditeľné alebo skryté (reklamácie takýchto poškodení sa musia bezodkladne uplatniť u prepravnej spoločnosti, železničného prepravcu alebo na poštu).
 - Poškriabanie skriniek, kovových komponentov, predných panelov atď (takéto závady je potrebné nahlásiť priamo predajcovi do troch dní od zakúpenia).
 - Závady spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo pripojením, chybami pri obsluhu (pozri návod na obsluhu), preťažením alebo vonkajším násilím.
 - Zariadenie, ktoré bolo nesprávne opravené alebo upravené, alebo v prípade, že skrinku otvorila iná osoba ako vy.
 - Následné poškodenie iného zariadenia.



CAR AUDIO SYSTEM

