



SOUNDPEATS



H3

**User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch**


English	3 - 9
Čeština	10 - 16
Slovenčina	17 - 23
Magyar	24 - 30
Deutsch	31 - 37

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please visit our customer support page: www.alza.cz/EN/kontakt.







Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

First Time of Use




- Take the earphones out of the charging case and remove the insulating film of the earphones.
- When the earbuds are inside the charging case, opening the case lid will automatically power them on, and closing the case lid will automatically power them off.
- After the earbuds are powered on, search for and select the Bluetooth device name SOUNDPEATS H3 on your phone to connect successfully.

Control




Bluetooth Pairing and Reset Operation



With the Earbuds Inside the Charging Case and the Case Lid Open


- Restore Factory Settings: Press and hold the charging case button for 10 seconds until the charging case indicator light flashes red and white alternately twice to indicate a successful reset.
- Manual Pairing Mode: Press and hold the charging case button for 3 seconds, and the indicator light will flash white quickly until the earbuds successfully pair.


Wearing Methods




- Identify the left and right earbuds.
- Adjust the earbuds to fit your ears.

What the Indicator Light of the Charging Case Displays?



 The Green light flashes slowly

 The Green light stays on

Dual Device Connection




- Pair the headsets with Device A first. After successful pairing, turn off the Bluetooth function on Device A.
- Repeat the pairing process to connect the headsets with Device B. Keep the headsets connected to Device B.
- Turn on the Bluetooth function on Device A.

Notes:

- The headset will automatically connect with two devices next time after the first time dual device connection.
- Dual device connection cannot be used with LDAC at the same time.
- LDAC is enabled by default. To enable dual-device connection, please disable the LDAC option in the app settings before activating the dual-device connection feature.

Charging



How to Charge the Charging Case?

- Connect the Type-C charging adapter to charge it (charging current does not exceed 1A).
- When not in use for a long time, charge it at least once every three months.

Parameters

Operation frequency	2402-2480MHz
Max. wireless output	0.27dBm

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.



EU Declaration of Conformity

This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and its amendments and Directive 2011/65/EU amended (EU) 2015/863.



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19/EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



The power delivered by the charger must be between min [2] Watts required by the radio equipment, and max [5] Watts in order to achieve the maximum charging speed.


Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, navštivte prosím naši stránku zákaznické podpory:

www.alza.cz/kontakt.




Dovozce Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz.

První použití




- Vyjměte sluchátka z nabíjecího pouzdra a odstraňte izolační fólii sluchátek.
- Když jsou sluchátka uvnitř nabíjecího pouzdra, otevřením víka pouzdra se automaticky zapnou a zavřením víka pouzdra se automaticky vypnou.
- Po zapnutí sluchátek vyhledejte a vyberte v telefonu název zařízení Bluetooth SOUNDPEATS H3, abyste se úspěšně připojili.

Ovládání




Párování a resetování Bluetooth



Se sluchátky v nabíjecím pouzdře a s otevřeným víkem pouzdra


- Obnovení továrního nastavení: Stiskněte a podržte tlačítko nabíjecího pouzdra po dobu 10 sekund, dokud kontrolka nabíjecího pouzdra dvakrát střídavě červeně a bíle neblinkne, což signalizuje úspěšné obnovení.
- Režim ručního párování: Stiskněte a podržte tlačítko nabíjecího pouzdra po dobu 3 sekund a kontrolka bude rychle blikat bíle, dokud se sluchátka úspěšně nespárují.

Způsoby nošení



- Identifikujte levé a pravé sluchátko.
- Nastavte si sluchátka tak, aby vám seděla na uších.

Co zobrazuje kontrolka nabíjecího pouzdra?



 Zelená kontrolka pomalu bliká

 Zelená kontrolka stále svítí

Připojení dvou zařízení




- Nejprve spárujte náhlavní soupravy se zařízením A. Po úspěšném párování vypněte funkci Bluetooth na zařízení A.
- Opakováním procesu párování připojte náhlavní soupravy k zařízení B. Ponechte náhlavní soupravy připojené k zařízení B.
- Zapněte funkci Bluetooth na zařízení A.

Poznámky:

- Po prvním připojení dvou zařízení se náhlavní souprava příště automaticky připojí ke dvěma zařízením.
- Připojení dvou zařízení nelze použít současně s LDAC.
- LDAC je ve výchozím nastavení povolen. Chcete-li povolit připojení dvou zařízení, před aktivací funkce připojení dvou zařízení zakažte možnost LDAC v nastavení aplikace.

Nabíjení



Jak nabíjet nabíjecí pouzdro?

- K nabíjení připojte nabíjecí adaptér typu C (nabíjecí proud nepřesahuje 1 A).
- Pokud jej delší dobu nepoužíváte, nabíjejte jej alespoň jednou za tři měsíce.

Parametry

Provozní frekvence	2402–2480 MHz
Maximální bezdrátový výstup	0,27 dBm

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu během záruční doby kontaktujte přímo prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nemusí být uplatněná reklamacie uznána, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než ke kterému je výrobek určen, nebo nedodržení pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem nepovolané osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterie apod.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje apod.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.



EU prohlášení o shodě

Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU a jejích změn a směrnice 2011/65/EU ve znění (EU) 2015/863.



OEEZ

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Výkon dodávaný nabíječkou musí být v rozmezí min [2] W požadovaný rádiovým zařízením a max [5] W, aby bylo dosaženo maximální rychlosti nabíjení.


Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa zariadenia, navštívte našu stránku zákazníckej podpory:

www.alza.sk/kontakt.


Dovozca Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Prvé použitie




- Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra a odstráňte izolačnú fóliu slúchadiel.
- Keď sú slúchadlá v nabíjacom puzdre, otvorením veka puzdra sa automaticky zapnú a zatvorením veka puzdra sa automaticky vypnú.
- Po zapnutí slúchadiel vyhľadajte a vyberte názov zariadenia Bluetooth SOUNDPEATS H3 v telefóne, aby ste sa úspešne pripojili.

Ovládanie




Párovanie a resetovanie Bluetooth



So slúchadlami v nabíjacom puzdre a s otvoreným vekom puzdra


- Obnovenie továrenských nastavení: Stlačte a podržte tlačidlo nabíjacieho puzdra na 10 sekúnd, kým indikátor nabíjacieho puzdra dvakrát striedavo nezablíká červenou a bielou farbou, čo signalizuje úspešný reset.
- Režim manuálneho párovania: Stlačte a podržte tlačidlo nabíjacieho puzdra na 3 sekundy a kontrolka bude rýchlo blikať na bielo, kým sa slúchadlá úspešne nespárujú.



Spôsobys nosenia



- Identifikujte ľavé a pravé slúchadlo.
- Nastavte si slúchadlá tak, aby sa prispôbili vašim ušiam.

Čo zobrazuje svetelný indikátor nabíjacieho puzdra?



-  Zelená kontrolka pomaly bliká
-  Zelená kontrolka zostane svietiť

Pripojenie dvoch zariadení




- Najskôr spárujte náhlavné súpravy so zariadením A. Po úspešnom spárovaní vypnite funkciu Bluetooth na zariadení A.
- Zopakujte proces párovania, aby ste slúchadlá pripojili k zariadeniu B. Slúchadlá nechajte pripojené k zariadeniu B.
- Zapnite funkciu Bluetooth na zariadení A.

Poznámky:

- Po prvom dvojitom pripojení zariadenia sa náhlavná súprava nabudúce automaticky pripojí k dvom zariadeniam.
- Pripojenie dvoch zariadení nie je možné používať súčasne s LDAC.
- LDAC je predvolene povolená. Ak chcete povoliť pripojenie dvoch zariadení, pred aktiváciou funkcie pripojenia dvoch zariadení vypnite možnosť LDAC v nastaveniach aplikácie.

Nabíjanie



Ako nabíjať nabíjacie puzdro?

- Na nabíjanie pripojte nabíjací adaptér typu C (nabíjací prúd nepresahuje 1 A).
- Ak ho dlhší čas nepoužívate, nabíjajte ho aspoň raz za tri mesiace.

Parametre

Prevádzková frekvencia	2 402 – 2 480 MHz
Max. bezdrôtový výstup	0,27 dBm

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby kontaktujte priamo predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemusí byť uplatnená reklamácia uznaná, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený, alebo nedodržanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.).
- Prírodné opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Vystavenie nepriaznivým vonkajším vplyvom, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie tekutiny, vniknutie predmetu, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo prispôsobenie s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpenou konštrukciou alebo použitím neoriginálnych komponentov.


EÚ vyhlásenie o zhode

Toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ a jej zmien a smernice 2011/65/EÚ v znení zmien (EÚ) 2015/863.



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ - 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.




Výkon dodávaný nabíjačkou musí byť v rozmedzí od min [2] W požadovaných rádiovým zariadením do max [5] W, aby sa dosiahla maximálna rýchlosť nabíjania.

Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, látogasson el ügyfélszolgálati oldalunkra: www.alza.hu/kontakt.



Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz.

Első használat




- Vegye ki a fülhallgatót a töltőtáskából, és távolítsa el a fülhallgató szigetelőfóliáját.
- Ha a fülhallgató a töltőtokban van, a tok fedelének kinyitásával automatikusan bekapcsol, a tok fedelének lezárásával pedig automatikusan kikapcsol.
- Miután a fülhallgató bekapcsolt állapotban van, keresse meg és válassza ki a SOUNDPEATS H3 Bluetooth eszköz nevét a telefonján a sikeres csatlakozáshoz.

Vezérlés




Bluetooth párosítás és alaphelyzetbe állítás



A fülhallgató a töltőtokban és a tok fedelének kinyitásával


- Gyári beállítások visszaállítása: Nyomja meg és tartsa lenyomva a töltőtáska gombját 10 másodpercig, amíg a töltőtáska jelzőfénye kétszer felváltva piros és fehér színnel villog, a sikeres visszaállítás jelzésére.
- Kézi párosítási mód: Nyomja meg és tartsa lenyomva a töltőtök gombját 3 másodpercig, és a jelzőfény gyorsan fehéren villog, amíg a fülhallgató sikeresen párosodik.



Hordási módszerek



- Azonosítsa a bal és a jobb fülhallgatót.
- Állítsa be a fülhallgatót a füléhez.

Mit mutat a töltőtáska jelzőfénye?



-  A zöld fény lassan villog
-  A zöld fény folyamatosan világít

Kettős készülék csatlakoztatása




- Először párosítsa a fejhallgatót az A készülékkel. A sikeres párosítás után kapcsolja ki a Bluetooth funkciót az A készüléken.
- Ismétlje meg a párosítási folyamatot, hogy a fejhallgatókat a B készülékkel összekapcsolja.
- Kapcsolja be a Bluetooth funkciót az A készüléken.

Megjegyzések:

- A fejhallgató az első kettős eszközkapcsolás után legközelebb automatikusan csatlakozik két eszközzel.
- A kettős eszközkapcsolat nem használható egyidejűleg az LDAC-készülékkel.
- Az LDAC alapértelmezés szerint engedélyezve van. A kéteszközös kapcsolat engedélyezéséhez kérjük, hogy a kéteszközös kapcsolat funkció aktiválása előtt tiltsa le az LDAC opciót az alkalmazás beállításaiban.

Töltés



Hogyan tölthető a töltőtáska?

- A töltéshez csatlakoztassa a C típusú töltőadaptert (a töltési áram nem haladja meg az 1A-t).
- Ha hosszabb ideig nem használja, háromhavonta legalább egyszer töltsse fel.

Paraméterek

Működési gyakoriság	2402-2480MHz
Max. vezeték nélküli kimenet	0,27dBm

Garanciális feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciaidő alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a garanciális feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt igényt nem ismerhetjük el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás során, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és elöregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámcsapást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb. használata.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, módosításokat végzett a konstrukcióban vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.


EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelv és módosításai, valamint a 2011/65/EU módosított (EU) 2015/863 irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelv (WEEE - 2012/19/EU) értelmében. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.




A töltő által leadott teljesítménynek a rádióberendezés által megkövetelt min [2] Watt és max [5] Watt között kell lennie a maximális töltési sebesség elérése érdekében.

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice: www.alza.de/kontakt, www.alza.at/kontakt






Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Erste Verwendung




- Nehmen Sie die Ohrhörer aus dem LadeCase und entfernen Sie die Isolierfolie von den Ohrhörern.
- Wenn sich die Ohrhörer im LadeCase befinden, werden sie durch Öffnen des Case-Deckels automatisch eingeschaltet und durch Schließen des Case-Deckels automatisch ausgeschaltet.
- Nachdem die Ohrhörer eingeschaltet sind, suchen Sie auf Ihrem Smartphone nach dem Bluetooth-Gerätenamen SOUNDPEATS H3 und wählen Sie ihn aus, um die Verbindung herzustellen.

Steuerung




Bluetooth-Kopplung und Zurücksetzen



Mit den Ohrhörern im Ladecase und geöffnetem Deckel


- Werkseinstellungen wiederherstellen: Halten Sie die Taste am Ladecase 10 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeigeleuchte am Ladecase zweimal abwechselnd rot und weiß blinkt, um anzuzeigen, dass das Zurücksetzen erfolgreich war.
- Manueller Kopplungsmodus: Halten Sie die Taste am Ladecase 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeigeleuchte schnell weiß blinkt, bis die Ohrhörer erfolgreich gekoppelt sind.

Tragen



- Identifizieren Sie den linken und rechten Ohrstöpsel.
- Passen Sie die Ohrhörer an Ihre Ohren an.

Was zeigt die Anzeigeleuchte des Ladecases an?



 Die grüne LED blinkt langsam

 Die grüne LED leuchtet

Verbindung mit zwei Geräten




- Koppeln Sie die Headsets zuerst mit Gerät A. Nach erfolgreicher Kopplung schalten Sie die Bluetooth-Funktion auf Gerät A aus.
- Wiederholen Sie den Kopplungsvorgang, um die Headsets mit Gerät B zu verbinden. Lassen Sie die Headsets mit Gerät B verbunden.
- Schalten Sie die Bluetooth-Funktion auf Gerät A ein.

Hinweise:

- Nach der ersten Verbindung mit zwei Geräten verbindet sich das Headset beim nächsten Mal automatisch mit beiden Geräten.
- Die Verbindung mit zwei Geräten kann nicht gleichzeitig mit LDAC verwendet werden.
- LDAC ist standardmäßig aktiviert. Um die Verbindung mit zwei Geräten zu aktivieren, deaktivieren Sie bitte die LDAC-Option in den App-Einstellungen, bevor Sie die Funktion für die Verbindung mit zwei Geräten aktivieren.

Aufladen



Wie wird das Ladecase aufgeladen?

- Schließen Sie den Typ-C-Ladeadapter an, um das Gerät aufzuladen (Ladestrom darf 1 A nicht überschreiten).
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, laden Sie es mindestens einmal alle drei Monate auf.

Parameter

Betriebsfrequenz	2402-2480 MHz
Max. drahtlose Leistung	0,27 dBm

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.



EU-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU und ihrer Änderungen sowie der Richtlinie 2011/65/EU, geändert durch (EU) 2015/863.



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19/EU) nicht als normaler Hausmüll entsorgt werden. Es ist stattdessen an den Ort des Kaufs zurückzugeben oder einer öffentlichen Sammelstelle für recycelbare Abfälle zu übergeben. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen Sie dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch eine unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts entstehen könnten. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde oder der nächstgelegenen Sammelstelle. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften mit Geldstrafen geahndet werden.



Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens [2] Watt, die vom Funkgerät benötigt werden, und maximal [5] Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.