

# KANDAR



## All-In-One Conference Camera

User Manual • Užívateľský manuál •  
Užívateľský manuál • Használati utasítás •  
Benutzerhandbuch

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>English</b>    | 3 - 24   |
| <b>Čeština</b>    | 25 - 46  |
| <b>Slovenčina</b> | 47 - 68  |
| <b>Magyar</b>     | 69 - 90  |
| <b>Deutsch</b>    | 91 - 112 |

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please visit our customer support page: [www.alza.cz/EN/kontakt](http://www.alza.cz/EN/kontakt).

## Packing List


- Kandao Meeting S Camera Unit - 1×




- Remote Control Device - 1×



- Protective Storage Bag - 1×




- Quick Start Guide - 1×




- Product Warranty Card - 1×




- 18W Power Adapter - 1×




- Power Cable 2 m (6.6 ft) - 1×



- USB Data Cable 1.5 m (4.9 ft) - 1×



# Diagram



## Button Functions


- **Power Button:** Long press for 3 seconds to turn the device on and off completely, short press to enter sleep mode, and another short press to wake up.



- **Volume Buttons:** Adjust the specific volume level of the internal speakers.



- **HDMI Resolution:** Long press "VOL+" and "VOL-" simultaneously for 3 seconds to switch HDMI output resolution (1080p/720p).



- **Mute/Record Button:** Short press to instantly mute the microphone system. Long press for 3 seconds to start or stop recording a meeting session. Note that a Micro SD card is needed to be inserted securely.




- **Mode Button:** Short press this button to switch to different operating modes quickly. Long press for 3 seconds to lock screen FOV.




# Indicator Light Description


- **Blinking Green:** Starting up or currently updating the internal firmware.
- **Solid Green:** The device is fully ready to use.



- **Solid Blue:** The camera is currently working actively.



- **Solid Red:** The microphone is currently on mute status.




## Input/Output Ports Description



- **USB-C Power Port:** Designed for reliable power supply connection.
- **HDMI OUT:** Used for TV or external displayer connection.
- **Ethernet Port (LAN):** Supports stable Wired Network Connection.
- **Micro SD Card Slot:** Supports Micro SD Card in FAT32 format (Maximum 256 GB capacity).
- **USB-A Port:** Use for external mouse or keyboard connection setup.
- **USB-C Audio/Video OUT Port:** Enable the webcam, microphone, and speaker functions after connecting the PC system.



## Remote Control Description



### Important Notes for Remote Control

- Power supply for the remote requires AAA batteries - 2x.
- If the remote control doesn't work and cannot be reconnected, you can connect an external mouse to Kandao Meeting S. Then, go to "Settings" > "Bluetooth" > "Currently Connected" > Select "Kandao Meeting" > Click "Disconnected". After that, you can reconnect the remote control manually.
- Short press the "Mouse Mode" button  on the upper right of the remote, and a cursor  will appear on the screen clearly. Then, the remote can be used effectively as a mouse to work with the "OK" button.
- When the mouse mode is on, the "Direction" button and "Power" button of the remote are unavailable temporarily. Therefore, please exit the mouse mode if you want to use features such as sleep mode, shutdown, etc.
- Remote control cannot be used to power on the Kandao Meeting S unit initially.

## Preparation Steps


- Use the power cable to connect the USB-C power port and the designated power adapter securely.
- Use a high-quality HDMI cable to connect the TV or displayer with Kandao Meeting S. Note that the HDMI cable is not provided in the box.

## Power On

- Long press the power button to turn on your Kandao Meeting S device successfully.

## Display Troubleshooting

- If there is no display shown, this may be because the display does not support 1080p at 30Hz format. In this case, please try pressing the "Volume +" and "Volume -" buttons simultaneously for about 5 seconds, and the system will switch the HDMI output resolution to 720p to fit the display correctly.
- To check the HDMI output resolution, go to "Settings" > Scroll down and select "My Device".




## Pairing Remote Control

- Simultaneously long-press the middle "OK" button and "Volume -" button for about 5 seconds until the indicator light blinks rapidly. The indicator light is off after pairing successfully.
- After pairing successfully, pressing any key on the remote will automatically connect the next time.

## Network Connection Setup

- **Wired network connection:** Connect the network cable to the Ethernet port of Kandao Meeting S, and then configure the wired network information in "System initial boot" or "Settings" menu, including DHCP, static IP, network agent, etc.
- **Wireless network connection:** Configure and connect the wireless network in "System initial boot" or "Settings" interface efficiently.

## Starting a Meeting

- Go to App Store , download and install video conferencing software (Tencent Meeting, DingTalk, Skype, ZOOM, Google Meet, Teams, etc.).
- Go back to the Home page to run a conferencing software and start a meeting session immediately.
- Note: When entering text, please switch to mouse mode or use an external mouse to operate the on-screen keyboard easily.

## Sleep Mode and Power Off

- **Sleep Mode:** Short press the power button on Kandao Meeting S or on the remote control to enter sleep mode, while short press again to wake it up instantly.
- **Power Off:** Long press the power button on Kandao Meeting S or on the remote control for 3 seconds to turn off Kandao Meeting S completely.

## Recording a Meeting

- Use Kandao Meeting S as a video recording device to record an offline Meeting locally. The video file will be saved to the Micro SD card safely.
- Enter "Camera Tool" on the main Home page.
- Short press the "Rec" button on the remote or long-press the "Rec" button on Kandao Meeting S for 3 seconds to start recording.
- Repeat the previous step to stop recording immediately.
- Note: If you need to record an online conference, please use the recording function of the third-party conferencing software directly.
- Please exit third-party conferencing software before recording an offline conference session.
- A micro SD card is needed for recording (Supports up to 256 GB, FAT format).

## Entering a Meeting via Link

- Go to the "Settings" menu > Select "Screen Mirroring" > Turn the toggle on.
- Make sure Kandao Meeting S and your Mac or Windows PCs are on the same network.
- Enter the IP address to the browser and enter the meeting link in the webpage field.
- Note: When joining a meeting through this link, the screen sharing will stop automatically.

## Screen Mirroring

### Through IP Address


- Go to the "Settings" menu > Select "Screen Mirroring" > Turn the toggle on.<sup>1</sup>
- Make sure Kandao Meeting S and your Mac or Windows PCs are connected on the same network.<sup>2</sup>
- Enter the specific IP address to the browser and start the screen share session instantly.<sup>3</sup>
- Note: Audio shar<sup>4</sup>e is not supported when screen mirroring through IP address method.

## Airplay Connection

- Go to the "Settings" menu > Select "Screen Mirroring" > Turn the toggle on.
- Make sure Kandao Meeting S and your iOS devices are connected on the same network.
- Tap the AirPlay on your Mac / iPad / iPhone and select Kandao Meeting S from the device list.

## Miracast Connection

- Go to the "Settings" menu > Select "Screen Mirroring" > Turn the toggle on.
- Make sure Kandao Meeting S and your Android devices/Windows PCs are connected on the same network.
- For Windows PCs: Press Winkey + K, then select Kandao Meeting S.
- For Android devices: Turn on "Cast" on your Android devices and select Kandao Meeting S.



## Share Screen in a Meeting

- Initiate the screen sharing function located within the third-party conference software interface.
- Select and click "Start Now" in the subsequent pop-up prompt window.
- Follow the detailed instructions for AirPlay or Miracast in the Screen Mirroring menu settings.
- Consequently, the screen is effectively shared with all connected online attendees.

## Camera Settings Configuration

Go to "Settings" then "Camera Settings" menu in Kandao Meeting S, you can adjust the EV, Video Inversion, Video Flip, and Tracking Sensitivity parameters.

- **EV:** Adjust the exposure value to adapt to different brightness environment conditions. Press the "Setting" button of the remote to adjust the EV in a meeting.
- **Video Inversion:** Video view will be inverted completely when it is on. This setting applies to scenarios where the Kandao Meeting S is installed upside down.
- **Video Flip:** The view will be flipped horizontally. This setting applies to the conferencing software with a mirroring function.
- **Tracking Sensitivity:** Adjust the speed of intelligent switching frequency between tracking targets in the Intelligent Mode.
- Note: The camera setting parameters will be synchronously applied to the "USB Mode" as well.





## System Updates

- After being connected to an available network, Kandao Meeting S will pop up an update notification if there is a new firmware version. Or enter "System Update" on the setting page to update the firmware manually.

## Settings Menu Overview

- **Storage:** View available storage space size and stored files.
- **Network:** Set Wi-Fi and Ethernet, including DHCP, static IP, network agent, etc.
- **Bluetooth:** Turn on or off Bluetooth and pair Bluetooth devices.
- **Screen Mirroring:** Turn on or off the wireless screen mirroring function and view the operating instructions of screen mirroring.
- **Language:** Set the preferred system language.
- **Keyboard:** Set the external keyboard type.
- **Timezone:** Set the correct system time zone.
- **Firmware upgrade:** Upgrade the system firmware version.
- **My device:** View detailed device information.
- **Sound:** Set the volume of the microphone and the speaker output.
- **Camera settings:** Set inversion mode, exposure compensation, screen mirroring, tracking sensitivity, etc.
- **Reset:** Reset account information and restore factory settings completely.




# USB Mode Introduction

## Preparation Steps

- Use the power cable to connect the USB-C power port on Kandao Meeting S and the power adapter unit.
- Use the USB cable to connect a computer to the other USB-C output port securely.
- Note: Both the power port and audio/video port are USB-C ports. If you insert the USB-C cable into the wrong port, it may cause Kandao Meeting S to not boot or work properly.

## Power On

- Long-press the power button on Kandao Meeting S for 3 seconds.



## **Pairing Remote Control**

- Simultaneously long-press the "OK" button and "Volume -" button for about 5 seconds until the indicator light blinks. The indicator light is off after pairing successfully.
- After pairing successfully, pressing any key on the remote can wake up the connection next time.

## **Starting a Meeting**

- Enter a video conferencing software (DingTalk, Skype, ZOOM, Google Meet, Teams and so on) and start an online meeting session.
- Choose "Kandao Meeting S" as the microphone, speaker, and camera device in the conferencing software settings. Then, an indicator light will turn on in blue and Kandao Meeting S is ready to operate fully.
- Note: No additional software is needed in USB Mode. Just connect the cable, and use immediately.
- If there is a screen display problem, such as stretched screen display, or black screen, please try pressing the "Volume +" and "Volume -" buttons simultaneously for about 5 seconds, and the system will restart and switch the HDMI output resolution automatically.

## **Sleep Mode**

- Short press the power button located on the Kandao Meeting S unit or on the remote control to enter sleep mode, while a subsequent short press will wake it up immediately.


## **Power Off**

- Long press the power button found on the Kandao Meeting S device or on the remote control for 3 seconds to turn off the Kandao Meeting S completely.


# Meeting Mode Descriptions

## Smart-tracking Mode


- **Ultra-Wide Mode:** Cover an expansive 180 degree FOV area.



- **Single-Person Mode:** Display one attendee, while highlighting the active speaker clearly.



- **Two-Attendee Mode:** Display two attendees in two frames, while highlighting the active speaker dynamically.





- **Multi-Attendee Mode:** Display five attendees, the active speaker will be highlighted and displayed in the main frame prominently.



## Screen Lock Mode

You can adjust the angle of the view and zoom by using the remote control.


- **How to use:** When in a video conference, short press the "Lock" button  of the remote control, and a "Lock" icon  will appear in the bottom left and a blue selection border will appear on the screen clearly.
- Note: The view angle is locked until canceling the lock mode manually. The mouse is unavailable in Screen Lock Mode.

### Selecting a View Window

- Press the "Left" and "Right" direction buttons of the remote control to select a view window efficiently.
- By pressing the "OK" button on the remote control, the border of the window changes to white, allowing you to adjust the view angle precisely.

### Adjusting the View

- Use "Direction Buttons" of the remote control to adjust the view angle, and use "VOL+" and "VOL-" buttons to zoom in and out smoothly.
- Press the "OK" button on the remote control to finish the adjustment process.




Border

#### Default Setting



#### Lock Screen Mode



## Technical Specifications

| Feature                       | Details  |
|-------------------------------|--|
| <b>Dimensions</b>             | Main Device: 7.82 cm (3.08 in) diameter; 25.65 cm (10.1 in) height. Remote: 16 cm (6.3 in) height; 4.2 cm (1.65 in) width; 2.1 cm (0.982 in) thickness.                    |
| <b>Weight</b>                 | 0.77 kg (1.7 lbs)  |
| <b>System Requirements</b>    | Windows 7 or higher; MacOS 10.8 or higher.   |
| <b>Software Compatibility</b> | Zoom, Tencent conference, GotoMeeting, Skype, Teams, Bluejeans, Ding Talk, Slack, Polycom, Starleaf, Google Meet, Cisco WebEx, and other platforms supporting USB cameras. |
| <b>Resolution</b>             | 1920 × 1080 / 1280 × 720   |
| <b>Encoding Format</b>        | MJPEG  |
| <b>LED Indicators</b>         | Red / Blue / Green   |
| <b>Buttons</b>                | Volume +, Volume -, Mute, On/Off, Switch Mode (Button - 5×)  |
| <b>Microphones</b>            | Built-in microphones - 8× and beam forming elements - 8×. Pickup range: 5 m (16.4 ft). Sensitivity: -38 dB. Features AEC, VAD, and Noise Suppression.                      |
| <b>Speaker</b>                | 5W, optimized for clear audio output.  |
| <b>USB Type-C Out</b>         | USB 2.0, Type-C Out for transferring UVC/UAC data.   |
| <b>USB Type-C In</b>          | Type-C IN designated for power supply.   |
| <b>Ethernet (RJ45)</b>        | 100M Ethernet Port for Wired Network Connection.   |
| <b>USB A</b>                  | For External Equipment (Mouse / Keyboard).   |
| <b>HDMI</b>                   | HDMI 1.4, for Outputting Video and Displaying System Page.   |
| <b>Wi-Fi</b>                  | 5G band 1 + 2.4G. Supports STA Mode.   |
| <b>Bluetooth</b>              | BT 4.1   |
| <b>System Memory</b>          | 64 GB  |
| <b>Micro SD Card</b>          | Supports Micro SD Card in FAT32 format (Maximum 256 GB).   |
| <b>Adapter Input</b>          | AC 100-240V 50/60Hz 0.45A Max  |
| <b>Adapter Output</b>         | DC 12V 1.5A  |

## Safety Guidelines

- **Warning:** Failure to follow the precautions listed below may result in serious injury or death from electric shock or fire hazards, or may cause damage to this product.
- Please inspect the product and its accessories before use to ensure they are in good condition.
- For safety reasons, only genuine Kandao accessories—either included with the product or purchased separately—should be used. Damage caused by the use of unauthorized accessories or parts is not covered by the warranty policy.
- Do not place or mount the product on an unstable surface area. Failure to do so may cause the product to become loose or fall, resulting in injury or damage to the device.
- When using an external power supply, follow all safety guidelines provided by the third-party power supply manufacturer.
- The lens of this product is made of delicate glass material. If the lens is damaged, handle it carefully to avoid injury from broken glass.
- Keep the device out of reach of children properly.
- The product may become warm during use, which is considered normal. If the device becomes too hot, turn it off and allow it to cool before resuming use.
- This product is not a toy. You are solely responsible for complying with all local laws, regulations, and restrictions.
- Do not use this product for unauthorized monitoring, covert recording, or any activities that violate privacy laws. Such use is generally prohibited and may result in significant legal liability or criminal prosecution.
- **Precaution:** Do not expose the product to extremely cold or hot environments, as such conditions may cause the device to temporarily stop functioning.
- **Warning:** The lens of this product is unprotected once the lens cover is removed completely. Handle the device carefully to avoid scratching the lens, and do not place the lens directly on any surface. Lens scratches are not covered by the warranty.
- **Disposal:** This symbol indicates that according to local laws and regulations, your product should be disposed of separately from regular household waste. When the product life ends, please take it to the collection point designated by the local authority.

## Warranty Conditions

Warranty policies may vary by country or region. For specific details such as the warranty period and coverage, please refer to the after-sales policy provided by the sales channel from which you purchased the product. If you need to request after-sales service, please contact the sales channel or authorized dealer where the product was purchased. Be sure to provide valid proof of purchase, such as an invoice or order number, to confirm your eligibility for service.

## EU Declaration of Conformity

This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EU directives: 2014/53/EU.



## WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19/EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku

děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a tento návod k použití si uschovejte pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k zařízení, navštivte prosím naši stránku zákaznické podpory:

<http://www.alza.cz/kontakt>

## Seznam obsahu balení


- Kandao Meeting S Kamera – 1×




- Dálkové ovládání – 1×



- Ochranné pouzdro – 1×




- Stručný návod k obsluze – 1×




- Záruční list produktu – 1×




- Napájecí adaptér 18 W – 1×




- Napájecí kabel 2 m (6,6 ft) – 1×



- Datový kabel USB 1,5 m (4,9 ft) – 1×



## Schéma



## Funkce tlačítek


- **Tlačítko napájení:** Dlouhým stisknutím po dobu 3 sekund zařízení zcela zapnete nebo vypnete, krátkým stisknutím přejdete do režimu spánku a dalším krátkým stisknutím zařízení probudíte.



- **Tlačítka hlasitosti:** Upravují konkrétní úroveň hlasitosti interních reproduktorů.



- **Rozlišení HDMI:** Dlouhým stisknutím tlačítek „VOL+“ a „VOL-“ současně po dobu 3 sekund přepnete rozlišení výstupu HDMI (1080p/720p).



- **Tlačítko ztlumení/nahrávání:** Krátkým stisknutím okamžitě ztlumíte mikrofonní systém. Dlouhým stisknutím po dobu 3 sekund spustíte nebo zastavíte nahrávání schůzky. Upozorňujeme, že je nutné bezpečně vložit kartu Micro SD.




- **Tlačítko režimu:** Krátkým stisknutím tohoto tlačítka rychle přepnete mezi různými provozními režimy. Dlouhým stisknutím po dobu 3 sekund zamknete zorné pole obrazovky.




## Popis kontrolky


- **Blikající zelená:** Spouštění nebo aktualizace interního firmwaru.
- **Světle zelená:** Zařízení je plně připraveno k použití.



- **Modrá kontrolka:** Kamera je aktuálně aktivní.



- **Trvale červená:** Mikrofon je momentálně v tichém režimu.




## Popis vstupních/výstupních portů



- **Napájecí port USB-C:** Určený pro spolehlivé připojení napájení.
- **HDMI OUT:** Slouží k připojení televizoru nebo externího displeje.
- **Port Ethernet (LAN):** Podporuje stabilní kabelové připojení k síti.
- **Slot pro kartu Micro SD:** Podporuje karty Micro SD ve formátu FAT32 (maximální kapacita 256 GB).
- **Port USB-A:** Slouží k připojení externí myši nebo klávesnice.
- **Port USB-C Audio/Video OUT:** Po připojení k počítači umožňuje používat webovou kameru, mikrofon a reproduktory.



## Popis dálkového ovladače



### Důležité poznámky k dálkovému ovládání

- Napájení dálkového ovladače vyžaduje 2 baterie typu AAA.
- Pokud dálkové ovládání nefunguje a nelze jej znovu připojit, můžete k zařízení Kandao Meeting S připojit externí myš. Poté přejděte do „Nastavení“ > „Bluetooth“ > „Aktuálně připojeno“ > Vyberte „Kandao Meeting“ > Klikněte na „Odpojit“. Poté můžete dálkové ovládání připojit ručně.
- Krátkým stisknutím tlačítka „Režim myši“  v pravém horním rohu dálkového ovladače se na obrazovce jasně zobrazí kurzor . Poté lze dálkový ovladač efektivně používat jako myš pro práci s tlačítkem „OK“.
- Když je režim myši zapnutý, tlačítka „Direction“ a „Power“ na dálkovém ovladači jsou dočasně nedostupná. Pokud tedy chcete použít funkce jako režim spánku, vypnutí atd., ukončete režim myši.
- Dálkové ovládání nelze použít k zapnutí jednotky Kandao Meeting S.

## Přípravné kroky



- Pomocí napájecího kabelu bezpečně připojte napájecí port USB-C a určený napájecí adaptér.
- Pomocí vysoce kvalitního kabelu HDMI připojte televizor nebo displej k zařízení Kandao Meeting S. Upozorňujeme, že kabel HDMI není součástí balení.

## Zapnutí

- Dlouhým stisknutím tlačítka napájení úspěšně zapnete zařízení Kandao Meeting S.

## Řešení problémů s displejem

- Pokud se nezobrazuje žádný obraz, může to být způsobeno tím, že displej nepodporuje formát 1080p při 30 Hz. V takovém případě zkuste současně stisknout tlačítka „Volume +“ a „Volume -“ na přibližně 5 sekund a systém přepne rozlišení výstupu HDMI na 720p, aby se správně přizpůsobilo displeji.
- Chcete-li zkontrolovat rozlišení výstupu HDMI, přejděte do „Nastavení“ > Přejděte dolů a vyberte „Moje zařízení“.




## Párování dálkového ovladače

- Současně podržte střední tlačítko „OK“ a tlačítko „Volume -“ stisknutá po dobu asi 5 sekund, dokud kontrolka nezačne rychle blikat. Po úspěšném párování kontrolka zhasne.
- Po úspěšném párování se při stisknutí libovolného tlačítka na dálkovém ovladači automaticky připojí příště.

## Nastavení síťového připojení

- **Kabelové připojení k síti:** Připojte síťový kabel k ethernetovému portu Kandao Meeting S a poté nakonfigurujte informace o kabelovém připojení k síti v nabídce „Počáteční spuštění systému“ nebo „Nastavení“, včetně DHCP, statické IP adresy, síťového agenta atd.
- **Bezdrátové připojení k síti:** Nastavte a připojte bezdrátovou síť v rozhraní „Počáteční spuštění systému“ nebo „Nastavení“.

## Spuštění schůzky

- Přejděte do App Store  , stáhněte si a nainstalujte software pro videokonference (Tencent Meeting, DingTalk, Skype, ZOOM, Google Meet, Teams atd.).
- Vraťte se na domovskou stránku, spusťte konferenční software a okamžitě zahajte schůzku.
- Poznámka: Při zadávání textu přepněte do režimu myši nebo použijte externí myš, abyste mohli snadno ovládat klávesnici na obrazovce.

## Režim spánku a vypnutí

- **Režim spánku:** Krátkým stisknutím tlačítka napájení na Kandao Meeting S nebo na dálkovém ovladači přejdete do režimu spánku, dalším krátkým stisknutím jej okamžitě probudíte.
- **Vypnutí:** Dlouhým stisknutím tlačítka napájení na Kandao Meeting S nebo na dálkovém ovladači po dobu 3 sekund Kandao Meeting S zcela vypnete.

## Nahrávání schůzky

- Použijte Kandao Meeting S jako zařízení pro nahrávání videa k lokálnímu nahrávání offline schůzky. Video soubor bude bezpečně uložen na kartu Micro SD.
- Na hlavní domovské stránce zadejte „Camera Tool“ (Nástroj fotoaparátu).
- Krátkým stisknutím tlačítka „Rec“ na dálkovém ovladači nebo dlouhým stisknutím tlačítka „Rec“ na Kandao Meeting S po dobu 3 sekund spustíte nahrávání.
- Opakujte předchozí krok, abyste nahrávání okamžitě zastavili.
- Poznámka: Pokud potřebujete nahrávat online konferenci, použijte přímo funkci nahrávání konferenčního softwaru třetí strany.
- Před nahráváním offline konferenční relace ukončete konferenční software třetí strany.
- K nahrávání je potřeba micro SD karta (podporuje až 256 GB, formát FAT).

## Vstup do schůzky pomocí odkazu

- Přejděte do nabídky „Nastavení“ > Vyberte „Zrcadlení obrazovky“ > Zapněte prepínač.
- Ujistěte se, že Kandao Meeting S a váš počítač Mac nebo Windows jsou připojeny ke stejné síti.
- Zadejte IP adresu do prohlížeče a zadejte odkaz na schůzku do pole webové stránky.
- Poznámka: Při připojení k schůzce prostřednictvím tohoto odkazu se sdílení obrazovky automaticky zastaví.

## Zrcadlení obrazovky

### Prostřednictvím IP adresy

- Přejděte do nabídky „Nastavení“ > Vyberte „Zrcadlení obrazovky“ > Zapněte prepínač. <sup>1</sup>
- Ujistěte se, že Kandao Meeting S a váš počítač Mac nebo Windows jsou připojeny ke stejné síti. <sup>2</sup>
- Zadejte konkrétní IP adresu do prohlížeče a okamžitě spusťte sdílení obrazovky. <sup>3</sup>
- Poznámka: Při zrcadlení obrazovky pomocí IP adresy není podporováno sdílení zvuku <sup>4</sup>.

## Připojení Airplay

- Přejděte do nabídky „Nastavení“ > Vyberte „Zrcadlení obrazovky“ > Zapněte přepínač.
- Ujistěte se, že Kandao Meeting S a vaše zařízení iOS jsou připojena ke stejné síti.
- Klepněte na AirPlay na svém Macu / iPadu / iPhoneu a vyberte Kandao Meeting S ze seznamu zařízení.

## Připojení Miracast

- Přejděte do nabídky „Nastavení“ > Vyberte „Zrcadlení obrazovky“ > Zapněte přepínač.
- Ujistěte se, že Kandao Meeting S a vaše zařízení Android/počítače Windows jsou připojeny ke stejné síti.
- Pro počítače s Windows: Stiskněte klávesu Winkey + K a vyberte Kandao Meeting S.
- Pro zařízení Android: Zapněte „Cast“ na svých zařízeních Android a vyberte Kandao Meeting S.



## Sdílení obrazovky během schůzky

- Spusťte funkci sdílení obrazovky v rozhraní konferenčního softwaru třetí strany.
- V následujícím vyskakovacím okně vyberte a klikněte na „Start Now“ (Spustit nyní).
- Postupujte podle podrobných pokynů pro AirPlay nebo Miracast v nastavení nabídky Zrcadlení obrazovky.
- Díky tomu je obrazovka efektivně sdílena se všemi připojenými online účastníky.

## Konfigurace nastavení kamery

V aplikaci Kandao Meeting S přejděte do nabídky „Nastavení“ a poté „Nastavení kamery“, kde můžete upravit parametry EV, inverze videa, převrácení videa a citlivosti sledování.

- **EV:** Upravte hodnotu expozice tak, aby odpovídala různým podmínkám jasu prostředí. Stisknutím tlačítka „Nastavení“ na dálkovém ovladači upravte EV během schůzky.
- **Inverze videa:** Pokud je tato funkce zapnutá, obraz se zcela převrátí. Toto nastavení se používá v situacích, kdy je Kandao Meeting S nainstalován vzhůru nohama.
- **Otočení videa:** Zobrazení se otočí horizontálně. Toto nastavení se vztahuje na konferenční software s funkcí zrcadlení.
- **Citlivost sledování:** Upravte rychlost inteligentního přepínání mezi sledovanými cíli v inteligentním režimu.
- Poznámka: Parametry nastavení kamery se synchronně použijí také v „režimu USB“.





## Aktualizace systému

- Po připojení k dostupné síti zobrazí Kandao Meeting S oznámení o aktualizaci, pokud je k dispozici nová verze firmwaru. Nebo přejděte na stránku nastavení a zadejte „Aktualizace systému“, abyste firmware aktualizovali ručně.

## Přehled nabídky nastavení

- **Úložiště:** Zobrazte velikost dostupného úložného prostoru a uložené soubory.
- **Síť:** Nastavení Wi-Fi a Ethernetu, včetně DHCP, statické IP adresy, síťového agenta atd.
- **Bluetooth:** Zapnutí nebo vypnutí Bluetooth a párování zařízení Bluetooth.
- **Zrcadlení obrazovky:** Zapněte nebo vypněte funkci bezdrátového zrcadlení obrazovky a zobrazte pokyny k obsluze zrcadlení obrazovky.
- **Jazyk:** Nastavení preferovaného jazyka systému.
- **Klávesnice:** Nastavte typ externí klávesnice.
- **Časové pásmo:** Nastavte správné časové pásmo systému.
- **Aktualizace firmwaru:** Aktualizujte verzi firmwaru systému.
- **Moje zařízení:** Zobrazte podrobné informace o zařízení.
- **Zvuk:** Nastavte hlasitost mikrofону a výstupu reproduktoru.
- **Nastavení fotoaparátu:** Nastavte režim inverze, kompenzaci expozice, zrcadlení obrazovky, citlivost sledování atd.
- **Resetovat:** Resetujte informace o účtu a zcela obnovte tovární nastavení.




# Úvod do režimu USB

## Přípravné kroky

- Pomocí napájecího kabelu připojte napájecí port USB-C na zařízení Kandao Meeting S k napájecímu adaptéru.
- Pomocí kabelu USB bezpečně připojte počítač k druhému výstupnímu portu USB-C.
- Poznámka: Napájecí port i audio/video port jsou porty USB-C. Pokud zapojíte kabel USB-C do nesprávného portu, může to způsobit, že se Kandao Meeting S nespustí nebo nebude fungovat správně.

## Zapnutí

- Dlouze stiskněte tlačítko napájení na zařízení Kandao Meeting S po dobu 3 sekund.



## **Párování dálkového ovladače**

- Současně podržte tlačítko „OK“ a tlačítko „Volume -“ stisknutá po dobu asi 5 sekund, dokud nezačne blikat kontrolka. Po úspěšném spárování kontrolka zhasne.
- Po úspěšném spárování můžete příště probuzení připojení provést stisknutím libovolného tlačítka na dálkovém ovladači.

## **Spuštění schůzky**

- Spusťte software pro videokonference (DingTalk, Skype, ZOOM, Google Meet, Teams atd.) a spusťte online schůzku.
- V nastavení konferenčního softwaru vyberte „Kandao Meeting S“ jako mikrofon, reproduktor a kameru. Poté se rozsvítí modrá kontrolka a Kandao Meeting S je připraven k plnému provozu.
- Poznámka: V režimu USB není potřeba žádný další software. Stačí připojit kabel a můžete ihned začít používat.
- Pokud dojde k problému se zobrazením obrazovky, například k roztažení obrazovky nebo černé obrazovce, zkuste současně stisknout tlačítka „Volume +“ a „Volume -“ na přibližně 5 sekund. Systém se restartuje a automaticky přepne rozlišení výstupu HDMI.

## **Režim spánku**

- Krátkým stisknutím tlačítka napájení na jednotce Kandao Meeting S nebo na dálkovém ovladači přepnete zařízení do režimu spánku, dalším krátkým stisknutím jej okamžitě probudíte.


## **Vypnutí**

- Dlouhým stisknutím tlačítka napájení na zařízení Kandao Meeting S nebo na dálkovém ovladači po dobu 3 sekund zařízení Kandao Meeting S zcela vypnete.



## Popis režimů schůzky

### Režim inteligentního sledování


- **Režim Ultra-Wide:** Pokrývá rozsáhlou oblast zorného pole 180 stupňů.



- **Režim jedné osoby:** Zobrazuje jednoho účastníka a jasně zvýrazňuje aktivního mluvčího.



- **Režim dvou účastníků:** Zobrazuje dva účastníky ve dvou rámech a dynamicky zvýrazňuje aktivního mluvčího.





- **Režim více účastníků:** Zobrazuje pět účastníků, přičemž aktivní řečník je zvýrazněn a zobrazen v hlavním rámečku.



## Režim zámku obrazovky

Pomocí dálkového ovladače můžete nastavit úhel pohledu a zoom.


- **Jak používat:** Během videokonference krátce stiskněte tlačítko „Lock“ (Zamknout)  na dálkovém ovladači a v levém dolním rohu se zobrazí ikona „Lock“ (Zamknout)  a na obrazovce se jasně zobrazí modrý výběrový rámeček.
- Poznámka: Úhel pohledu zůstane uzamčen, dokud režim uzamčení ručně nezrušíte. V režimu uzamčení obrazovky není k dispozici myš.

### Výběr okna zobrazení

- Stisknutím tlačítek „Vlevo“ a „Vpravo“ na dálkovém ovladači můžete efektivně vybrat okno zobrazení.
- Stisknutím tlačítka „OK“ na dálkovém ovladači se rámeček okna změní na bílý, což vám umožní přesně nastavit úhel pohledu.

### Nastavení zobrazení

- Pomocí „směrových tlačítek“ na dálkovém ovladači upravte úhel pohledu a pomocí tlačítek „VOL+“ a „VOL-“ plynule přibližujte a oddalujte obraz.
- Stisknutím tlačítka „OK“ na dálkovém ovladači dokončete proces nastavení.



Okraj

### Výchozí nastavení

Zelený okraj

### Režim uzamčení

Před uzamčením: Modrý rámeček

Po uzamčení: Bílý okraj

## Technické specifikace

| Funkce                        | Podrobnosti   |
|-------------------------------|---|
| <b>Rozměry</b>                | Hlavní zařízení: průměr 7,82 cm (3,08 palce); výška 25,65 cm (10,1 palce). Dálkové ovládání: výška 16 cm (6,3 palce); šířka 4,2 cm (1,65 palce); tloušťka 2,1 cm (0,982 palce). |
| <b>Hmotnost</b>               | 0,77 kg   |
| <b>Systémové požadavky</b>    | Windows 7 nebo vyšší; MacOS 10.8 nebo vyšší.  |
| <b>Kompatibilita softwaru</b> | Zoom, Tencent conference, GotoMeeting, Skype, Teams, Bluejeans, Ding Talk, Slack, Polycom, Starleaf, Google Meet, Cisco WebEx a další platformy podporující USB kamery.         |
| <b>Rozlišení</b>              | 1920 × 1080 / 1280 × 720  |
| <b>Formát kódování</b>        | MJPEG   |
| <b>LED indikátory</b>         | Červená / modrá / zelená  |
| <b>Tlačítka</b>               | Hlasitost +, Hlasitost -, Ztlumit, Zapnout/Vypnout, Přepnout režim (tlačítko - 5×)  |
| <b>Mikrofony</b>              | Vestavěné mikrofony – 8× a prvky pro formování paprsku – 8×. Dosah snímání: 5 m (16,4 ft). Citlivost: -38 dB. Funkce AEC, VAD a potlačení šumu.                                 |
| <b>Reproduktor</b>            | 5 W, optimalizovaný pro čistý zvukový výstup.   |
| <b>USB typu C výstup</b>      | USB 2.0, výstup typu C pro přenos dat UVC/UAC.  |
| <b>Vstup USB typu C</b>       | Vstup typu C určený pro napájení.   |
| <b>Ethernet (RJ45)</b>        | 100M ethernetový port pro připojení k kabelové síti.  |
| <b>USB A</b>                  | Pro externí zařízení (myš/klávesnice).  |
| <b>HDMI</b>                   | HDMI 1.4, pro výstup videa a zobrazení stránky systému.   |
| <b>Wi-Fi</b>                  | Pásmo 5G 1 + 2,4G. Podporuje režim STA.   |
| <b>Bluetooth</b>              | BT 4.1  |
| <b>Systémová paměť</b>        | 64 GB   |
| <b>Micro SD karta</b>         | Podporuje Micro SD kartu ve formátu FAT32 (maximálně 256 GB).   |
| <b>Vstup adaptéru</b>         | AC 100–240 V, 50/60 Hz, max. 0,45 A   |
| <b>Výstup adaptéru</b>        | DC 12 V 1,5 A   |

## Bezpečnostní pokyny

- **Varování:** Nedodržení níže uvedených bezpečnostních pokynů může mít za následek vážné zranění nebo smrt v důsledku úrazu elektrickým proudem nebo požáru, případně může dojít k poškození tohoto produktu.
- Před použitím zkontrolujte, zda je produkt a jeho příslušenství v dobrém stavu.
- Z bezpečnostních důvodů používejte pouze originální příslušenství Kandao, které je součástí produktu nebo které lze zakoupit samostatně. Poškození způsobené použitím neautorizovaného příslušenství nebo dílů není kryto záručními podmínkami.
- Produkt neumísťujte ani nemontujte na nestabilní povrch. V opačném případě může dojít k uvolnění nebo pádu produktu, což může mít za následek zranění nebo poškození zařízení.
- Při použití externího napájecího zdroje dodržujte všechny bezpečnostní pokyny poskytnuté výrobcem napájecího zdroje třetí strany.
- Čočka tohoto produktu je vyrobena z křehkého skla. Pokud je čočka poškozená, zacházejte s ní opatrně, abyste se nezranili o rozbité sklo.
- Zařízení uchovávejte mimo dosah dětí.
- Produkt se během používání může zahřívat, což je považováno za normální. Pokud se zařízení příliš zahřeje, vypněte jej a nechte vychladnout, než jej znovu začnete používat.
- Tento produkt není hračka. Za dodržování všech místních zákonů, předpisů a omezení odpovídáte výhradně vy.
- Nepoužívejte tento produkt k neoprávněnému sledování, skrytému nahrávání nebo jakýmkoli činnostem, které porušují zákony na ochranu soukromí. Takové použití je obecně zakázáno a může mít za následek značnou právní odpovědnost nebo trestní stíhání.
- **Upozornění:** Nevystavujte produkt extrémně chladnému nebo horkému prostředí, protože takové podmínky mohou způsobit dočasné zastavení funkce zařízení.
- **Varování:** Po úplném sejmutí krytu objektivu není objektiv tohoto produktu chráněn. Se zařízením zacházejte opatrně, aby nedošlo k poškrábání objektivu, a nekládejte objektiv přímo na žádný povrch. Poškrábání objektivu není kryto zárukou.
- **Likvidace:** Tento symbol označuje, že podle místních zákonů a předpisů by měl být váš produkt likvidován odděleně od běžného domácího odpadu. Po skončení životnosti produktu jej odнесите do sběrného místa určeného místními úřady.

## Záruční podmínky

Záruční podmínky se mohou lišit podle země nebo regionu. Konkrétní podrobnosti, jako je záruční doba a rozsah záruky, najdete v poprodejních podmínkách poskytovaných prodejním kanálem, u kterého jste produkt zakoupili. Pokud potřebujete požádat o poprodejní servis, obraťte se na prodejní kanál nebo autorizovaného prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Nezapomeňte předložit platný doklad o nákupu, například fakturu nebo číslo objednávky, abyste potvrdili svůj nárok na servis.

## Prohlášení o shodě EU

Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic EU: 2014/53/EU.



## WEEE

Tento produkt nesmí být likvidován jako běžný domácí odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen do místa nákupu nebo odevzdán do veřejného sběrného místa pro recyklovatelný odpad. Správným způsobem likvidace tohoto produktu pomůžete zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nesprávným nakládáním s tímto produktem. Další podrobnosti získáte u místních úřadů nebo v nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může vést k pokutám v souladu s národními předpisy.



Vážení zákazník

ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uchovajte tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa zariadenia, navštívte našu stránku zákazníckej podpory:

<http://www.alza.cz/kontakt>

## Zoznam obsahu balenia


- Kandao Meeting S Kamera – 1x




- Diaľkové ovládanie – 1x



- Ochranné puzdro – 1×




- Stručná príručka – 1×




- Záručný list produktu – 1×




- Napájací adaptér 18 W – 1×




- Napájecí kábel 2 m (6,6 ft) – 1×



- USB datový kábel 1,5 m (4,9 ft) – 1×



# Schéma



## Funkcie tlačidiel


- **Tlačidlo napájania:** Dlhým stlačením na 3 sekundy zariadenie úplne zapnete alebo vypnete, krátkym stlačením prejdete do režimu spánku a ďalším krátkym stlačením zariadenie prebudíte.



- **Tlačidlá hlasitosti:** Nastavte konkrétnu úroveň hlasitosti interných reproduktorov.



- **Rozlíšenie HDMI:** Dlhé stlačenie tlačidiel „VOL+“ a „VOL-“ súčasne po dobu 3 sekúnd prepne rozlíšenie výstupu HDMI (1080p/720p).



- **Tlačidlo stíšenia/nahrávania:** Krátkym stlačením okamžite stíšite mikrofón. Dlhým stlačením na 3 sekundy spustíte alebo zastavíte nahrávanie zasadnutia. Upozorňujeme, že je potrebné bezpečne vložiť kartu Micro SD.




- **Tlačidlo režimu:** Krátkym stlačením tohto tlačidla rýchlo prepnete medzi rôznymi prevádzkovými režimami. Dlhým stlačením na 3 sekundy uzamknete zorné pole obrazovky.




## Popis kontroliek


- **Blikajúca zelená:** Spúšťanie alebo aktualizácia interného firmvéru.
- **Svetlo zelená:** Zariadenie je úplne pripravené na použitie.



- **Modrá kontrolka:** Kamera je momentálne aktívna.



- **Súvislá červená:** Mikrofón je momentálne v stave stlmenia.




## Popis vstupných/výstupných portov



- **Napájací port USB-C:** Určený na spoľahlivé pripojenie napájania.
- **HDMI OUT:** Slúži na pripojenie televízora alebo externého displeja.
- **Port Ethernet (LAN):** Podporuje stabilné káblové sieťové pripojenie.
- **Slot na kartu Micro SD:** Podporuje karty Micro SD vo formáte FAT32 (maximálna kapacita 256 GB).
- **Port USB-A:** Slúži na pripojenie externej myši alebo klávesnice.
- **Port USB-C Audio/Video OUT:** Umožňuje funkcie webovej kamery, mikrofónu a reproduktora po pripojení k počítaču.



## Popis diaľkového ovládania



### Dôležité poznámky k diaľkovému ovládaniu

- Diaľkové ovládanie je napájané 2× AAA batériami.
- Ak diaľkové ovládanie nefunguje a nie je možné ho opätovne pripojiť, môžete k zariadeniu Kandao Meeting S pripojiť externú myš. Potom prejdite do „Nastavenia“ > „Bluetooth“ > „Aktuálne pripojené“ > Vyberte „Kandao Meeting“ > Kliknite na „Odpojiť“. Potom môžete diaľkové ovládanie opätovne pripojiť ručne.
- Stlačte krátko tlačidlo „Režim myši“  v pravom hornom rohu diaľkového ovládača a na obrazovke sa jasne zobrazí kurzor . Diaľkový ovládač potom môžete efektívne používať ako myš na prácu s tlačidlom „OK“.
- Keď je režim myši zapnutý, tlačidlá „Direction“ a „Power“ na diaľkovom ovládači sú dočasne nedostupné. Ak chcete používať funkcie ako režim spánku, vypnutie atď., ukončíte režim myši.
- Diaľkové ovládanie nemožno použiť na počiatočné zapnutie jednotky Kandao Meeting S.

## Prípravné kroky



- Pomocou napájacieho kábla bezpečne pripojte napájací port USB-C a určený napájací adaptér.
- Pomocou kvalitného kábla HDMI pripojte televízor alebo displej k zariadeniu Kandao Meeting S. Upozorňujeme, že kábel HDMI nie je súčasťou balenia.

## Zapnutie

- Dlhým stlačením tlačidla napájania úspešne zapnete zariadenie Kandao Meeting S.

## Riešenie problémov s displejom

- Ak sa nezobrazuje žiadny obraz, môže to byť spôsobené tým, že displej nepodporuje formát 1080p pri 30 Hz. V takomto prípade skúste stlačiť tlačidlá „Volume +“ a „Volume -“ súčasne na približne 5 sekúnd a systém prepne rozlíšenie výstupu HDMI na 720p, aby sa správne prispôbil displeju.
- Ak chcete skontrolovať rozlíšenie výstupu HDMI, prejdite do „Nastavenia“ > prejdite nadol a vyberte „Moje zariadenie“.




## Párovanie diaľkového ovládača

- Súčasne stlačte a podržte stredné tlačidlo „OK“ a tlačidlo „Volume -“ (Zníženie hlasitosti) približne 5 sekúnd, kým kontrolka nezačne rýchlo blikať. Po úspešnom spárovaní kontrolka zhasne.
- Po úspešnom spárovaní sa pri stlačení ľubovoľného tlačidla na diaľkovom ovládači automaticky pripojí pri ďalšom použití.

## Nastavenie sieťového pripojenia

- **Káblové sieťové pripojenie:** Pripojte sieťový kábel k ethernetovému portu Kandao Meeting S a potom nakonfigurujte informácie o káblovej sieti v ponuke „Systémové počiatočné spustenie“ alebo „Nastavenia“, vrátane DHCP, statickej IP adresy, sieťového agenta atď.
- **Bezdrôtové sieťové pripojenie:** Efektívne nakonfigurujte a pripojte bezdrôtovú sieť v rozhraní „Počiatočné spustenie systému“ alebo „Nastavenia“.

## Začatie stretnutia

- Prejdite do App Store  , stiahnite a nainštalujte softvér na videokonferencie (Tencent Meeting, DingTalk, Skype, ZOOM, Google Meet, Teams atď.).
- Vráťte sa na domovskú stránku, spustíte softvér na konferencie a ihneď začnite schôdzu.
- Poznámka: Pri zadávaní textu prejdite do režimu myši alebo použite externú myš, aby ste mohli ľahko ovládať klávesnicu na obrazovke.

## Režim spánku a vypnutia

- **Režim spánku:** Krátkym stlačením tlačidla napájania na zariadení Kandao Meeting S alebo na diaľkovom ovládači prejdite do režimu spánku, ďalším krátkym stlačením ho okamžite prebudíte.
- **Vypnutie:** Dlhé stlačenie tlačidla napájania na Kandao Meeting S alebo na diaľkovom ovládači po dobu 3 sekúnd úplne vypne Kandao Meeting S.

## Nahrávanie schôdzky

- Použite Kandao Meeting S ako zariadenie na nahrávanie videa, aby ste mohli lokálne nahrávať offline stretnutia. Video súbor sa bezpečne uloží na kartu Micro SD.
- Na hlavnej domovskej stránke zadajte „Camera Tool“ (Nástroj fotoaparátu).
- Krátkym stlačením tlačidla „Rec“ na diaľkovom ovládači alebo dlhým stlačením tlačidla „Rec“ na zariadení Kandao Meeting S po dobu 3 sekúnd spustíte nahrávanie.
- Opakujte predchádzajúci krok, aby ste nahrávanie okamžite zastavili.
- Poznámka: Ak potrebujete nahrávať online konferenciu, použite priamo funkciu nahrávania konferenčného softvéru tretej strany.
- Pred nahrávaním offline konferenčnej relácie ukončíte softvér tretej strany.
- Na nahrávanie je potrebná micro SD karta (podporuje až 256 GB, formát FAT).

## Vstup do schôdzky prostredníctvom odkazu

- Prejdite do ponuky „Nastavenia“ > Vyberte „Zrkadlenie obrazovky“ > Zapnite prepínač.
- Uistite sa, že Kandao Meeting S a váš počítač Mac alebo Windows sú pripojené k tej istej sieti.
- Do prehliadača zadajte IP adresu a do poľa webovej stránky zadajte odkaz na schôzku.
- Poznámka: Pri pripojení sa k stretnutiu prostredníctvom tohto odkazu sa zdieľanie obrazovky automaticky zastaví.

## Zrkadlenie obrazovky

### Prostredníctvom IP adresy


- Prejdite do ponuky „Nastavenia“ > Vyberte „Zrkadlenie obrazovky“ > Zapnite prepínač. <sup>1</sup>
- Uistite sa, že Kandao Meeting S a váš počítač Mac alebo Windows sú pripojené k tej istej sieti. <sup>2</sup>
- Zadajte konkrétnu IP adresu do prehliadača a okamžite spustíte zdieľanie obrazovky. <sup>3</sup>
- Poznámka: Zdieľanie zvuku <sup>4</sup>nie je podporované pri zrkadlení obrazovky prostredníctvom IP adresy.

## Pripojenie Airplay

- Prejdite do ponuky „Nastavenia“ > Vyberte „Zrkadlenie obrazovky“ > Zapnite prepínač.
- Uistite sa, že Kandao Meeting S a vaše zariadenia iOS sú pripojené k tej istej sieti.
- Kliknite na AirPlay na vašom Macu / iPadu / iPhone a vyberte Kandao Meeting S zo zoznamu zariadení.

## Pripojenie Miracast

- Prejdite do ponuky „Nastavenia“ > Vyberte „Zrkadlenie obrazovky“ > Zapnite prepínač.
- Uistite sa, že Kandao Meeting S a vaše zariadenia Android/počítače Windows sú pripojené k tej istej sieti.
- Pre počítače s Windows: Stlačte klávesy Winkey + K a potom vyberte Kandao Meeting S.
- Pre zariadenia Android: Zapnite „Cast“ na vašich zariadeniach Android a vyberte Kandao Meeting S.




## Zdieľanie obrazovky počas schôdzky

- Spustíte funkciu zdieľania obrazovky, ktorá sa nachádza v rozhraní konferenčného softvéru tretej strany.
- V nasledujúcom okne vyberte a kliknite na „Začať teraz“.
- Postupujte podľa podrobných pokynov pre AirPlay alebo Miracast v nastaveniach ponuky Zrkadlenie obrazovky.
- V dôsledku toho je obrazovka efektívne zdieľaná so všetkými pripojenými online účastníkmi.

## Konfigurácia nastavení kamery

V aplikácii Kanda Meeting S prejdite do menu „Nastavenia“ a potom „Nastavenia kamery“, kde môžete upraviť parametre EV, Inverzia videa, Otočenie videa a Citlivosť sledovania.

- **EV:** Nastavte hodnotu expozície tak, aby sa prispôsobila rôznym podmienkam jasnosti prostredia. Stlačte tlačidlo „Nastavenie“ na diaľkovom ovládači, aby ste nastavili EV počas stretnutia.
- **Inverzia videa:** Ak je táto funkcia zapnutá, zobrazenie videa sa úplne invertuje. Toto nastavenie sa používa v prípadoch, keď je Kanda Meeting S nainštalovaný hore nohami.
- **Otočenie videa:** Zobrazenie sa horizontálne preklopí. Toto nastavenie sa vzťahuje na konferenčný softvér s funkciou zrkadlenia.
- **Citlivosť sledovania:** Nastavte rýchlosť inteligentnej prepínacej frekvencie medzi sledovanými cieľmi v inteligentnom režime.
- Poznámka: Parametre nastavenia kamery sa synchronizovane uplatnia aj na „režim USB“.





## Aktualizácie systému

- Po pripojení k dostupnej sieti Kanda Meeting S zobrazí oznámenie o aktualizácii, ak je k dispozícii nová verzia firmvéru. Alebo zadajte „Aktualizácia systému“ na stránke nastavení, aby ste firmvér aktualizovali ručne.

## Prehľad ponuky nastavení

- **Úložisko:** Zobrazenie veľkosti dostupného úložného priestoru a uložených súborov.
- **Sieť:** Nastavte Wi-Fi a Ethernet, vrátane DHCP, statickej IP adresy, sieťového agenta atď.
- **Bluetooth:** Zapnutie alebo vypnutie Bluetooth a spárovanie zariadení Bluetooth.
- **Zrkadlenie obrazovky:** Zapnutie alebo vypnutie funkcie bezdrôtového zrkadlenia obrazovky a zobrazenie návodu na obsluhu zrkadlenia obrazovky.
- **Jazyk:** Nastavte preferovaný systémový jazyk.
- **Klávesnica:** Nastavte typ externej klávesnice.
- **Časové pásmo:** Nastavte správne časové pásmo systému.
- **Aktualizácia firmvéru:** Aktualizujte verziu firmvéru systému.
- **Moje zariadenie:** Zobrazíť podrobné informácie o zariadení.
- **Zvuk:** Nastavte hlasitosť mikrofónu a výstupu reproduktora.
- **Nastavenia fotoaparátu:** Nastavte režim invertovania, kompenzáciu expozície, zrkadlenie obrazovky, citlivosť sledovania atď.
- **Reset:** Obnovte informácie o účte a úplne obnovte továrenské nastavenia.





# Úvod do režimu USB

## Prípravné kroky

- Pomocou napájacieho kábla pripojte napájací port USB-C na zariadení Kandao Meeting S a napájací adaptér.
- Pomocou USB kábla bezpečne pripojte počítač k druhému výstupnému portu USB-C.
- Poznámka: Napájací port aj audio/video port sú porty USB-C. Ak vložíte kábel USB-C do nesprávneho portu, môže to spôsobiť, že Kandao Meeting S sa nespustí alebo nebude fungovať správne.

## Zapnutie

- Stlačte a podržte tlačidlo napájania na zariadení Kandao Meeting S po dobu 3 sekúnd.



## **Párovanie diaľkového ovládača**

- Súčasne stlačte a podržte tlačidlo „OK“ a tlačidlo „Volume -“ približne 5 sekúnd, kým kontrolka nezačne blikať. Po úspešnom spárovaní kontrolka zhasne.
- Po úspešnom spárovaní môžete stlačením ľubovoľného tlačidla na diaľkovom ovládači aktivovať pripojenie nabudúce.

## **Začatie stretnutia**

- Otvorte softvér na videokonferencie (DingTalk, Skype, ZOOM, Google Meet, Teams atď.) a začnite online stretnutie.
- V nastaveniach softvéru pre konferencie vyberte „Kandao Meeting S“ ako mikrofón, reproduktor a kameru. Potom sa rozsvieti modrá kontrolka a Kandao Meeting S je pripravené na plnú prevádzku.
- Poznámka: V režime USB nie je potrebný žiadny ďalší softvér. Stačí pripojiť kábel a ihneď používať.
- Ak sa vyskytne problém so zobrazením obrazovky, napríklad roztiahnuté zobrazenie obrazovky alebo čierna obrazovka, skúste stlačiť tlačidlá „Volume +“ a „Volume -“ súčasne na približne 5 sekúnd a systém sa reštartuje a automaticky prepne rozlíšenie výstupu HDMI.

## **Režim spánku**

- Krátkym stlačením tlačidla napájania na zariadení Kandao Meeting S alebo na diaľkovom ovládači prejdete do režimu spánku, ďalším krátkym stlačením ho okamžite prebudíte.


## **Vypnutie**

- Dlhé stlačenie tlačidla napájania na zariadení Kandao Meeting S alebo na diaľkovom ovládači po dobu 3 sekúnd úplne vypne zariadenie Kandao Meeting S.


## Popis režimov schôdzky

### Režim inteligentného sledovania


- **Režim Ultra-Wide:** Pokrýva rozsiahlu oblasť s uhlom záberu 180 stupňov.




- **Režim jednej osoby:** Zobrazuje jedného účastníka a jasne zvýrazňuje aktívneho rečníka.



- **Režim dvoch účastníkov:** Zobrazuje dvoch účastníkov v dvoch rámčekoch a dynamicky zvýrazňuje aktívneho rečníka.





- **Režim viacerých účastníkov:** Zobrazuje päť účastníkov, pričom aktívny rečník je zvýraznený a zobrazený v hlavnom ráme.



## Režim zámku obrazovky

Pomocou diaľkového ovládača môžete nastaviť uhol pohľadu a priblíženie.


- **Ako používať:** Počas videokonferencie krátko stlačte tlačidlo „Lock“ (Zamknúť)  na diaľkovom ovládači a v ľavom dolnom rohu sa zobrazí ikona „Lock“ (Zamknúť)  a na obrazovke sa jasne zobrazí modrý výberový rámček.
- Poznámka: Uhol pohľadu je uzamknutý, kým režim uzamknutia ručne nezrušíte. V režime uzamknutia obrazovky nie je k dispozícii myš.

### Výber okna zobrazenia

- Stlačením smerových tlačidiel „Left“ (Vľavo) a „Right“ (Vpravo) na diaľkovom ovládači môžete efektívne vybrať okno zobrazenia.
- Stlačením tlačidla „OK“ na diaľkovom ovládači sa okraj okna zmení na biely, čo vám umožní presne nastaviť uhol pohľadu.

### Nastavenie zobrazenia

- Pomocou „smerových tlačidiel“ na diaľkovom ovládači nastavte uhol pohľadu a pomocou tlačidiel „VOL+“ a „VOL-“ plynule približujte a oddiaľujte obraz.
- Stlačením tlačidla „OK“ na diaľkovom ovládači dokončíte proces nastavenia.



Okraj

### Predvolené nastavenie

Zelený okraj

### Režim uzamknutej obrazovky

Pred uzamknutím: Modrý okraj

Po uzamknutí: Biely okraj

## Technická špecifikácia

| Funkcia                       | Podrobnosti  |
|-------------------------------|--|
| <b>Rozmery</b>                | Hlavné zariadenie: priemer 7,82 cm (3,08 palca); výška 25,65 cm (10,1 palca). Diaľkové ovládanie: výška 16 cm (6,3 palca); šírka 4,2 cm (1,65 palca); hrúbka 2,1 cm (0,982 palca). |
| <b>Hmotnosť</b>               | 0,77 kg  |
| <b>Systémové požiadavky</b>   | Windows 7 alebo vyšší; MacOS 10.8 alebo vyšší.   |
| <b>Kompatibilita softvéru</b> | Zoom, Tencent conference, GotoMeeting, Skype, Teams, Bluejeans, Ding Talk, Slack, Polycom, Starleaf, Google Meet, Cisco WebEx a ďalšie platformy podporujúce USB kamery.           |
| <b>Rozlíšenie</b>             | 1 920 × 1 080/1 280 × 720  |
| <b>Formát kódovania</b>       | MJPEG  |
| <b>LED indikátory</b>         | Červená/Modrá/Zelená   |
| <b>Tlačidlá</b>               | Hlasitosť +, Hlasitosť -, Stíšenie, Zapnutie/vypnutie, Prepínanie režimov (tlačidlo - 5×)  |
| <b>Mikrofóny</b>              | Vstavané mikrofóny – 8× a prvky formujúce lúč – 8×. Dosah snímania: 5 m (16,4 ft). Citlivosť: -38 dB. Funkcie AEC, VAD a potlačenie šumu.  |
| <b>Reproduktor</b>            | 5 W, optimalizovaný pre čistý zvukový výstup.  |
| <b>USB Type-C výstup</b>      | USB 2.0, výstup typu C na prenos dát UVC/UAC.  |
| <b>Vstup USB typu C</b>       | Vstup typu C určený na napájanie.  |
| <b>Ethernet (RJ45)</b>        | 100M ethernetový port káblové pripojenie k sieti.  |
| <b>USB A</b>                  | Pre externé zariadenia (myš/klávesnica).   |
| <b>HDMI</b>                   | HDMI 1.4, pre výstup videa a zobrazenie stránky systému.   |
| <b>Wi-Fi</b>                  | Pásmo 5G 1 + 2,4G. Podporuje režim STA.  |
| <b>Bluetooth</b>              | BT 4.1   |
| <b>Systémová pamäť</b>        | 64 GB  |
| <b>Karta Micro SD</b>         | Podporuje Micro SD kartu vo formáte FAT32 (maximálne 256 GB).  |
| <b>Vstup adaptéra</b>         | AC 100 – 240 V, 50/60 Hz, max. 0,45 A  |
| <b>Výstup adaptéra</b>        | DC 12 V 1,5 A  |

## Bezpečnostné pokyny

- **Varovanie:** Nedodržanie nižšie uvedených bezpečnostných pokynov môže mať za následok vážne zranenie alebo smrť v dôsledku úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru, alebo môže spôsobiť poškodenie tohto výrobku.
- Pred použitím skontrolujte produkt a jeho príslušenstvo, aby ste sa uistili, že sú v dobrom stave.
- Z bezpečnostných dôvodov používajte iba originálne príslušenstvo Kandao, ktoré je súčasťou produktu alebo sa dá zakúpiť samostatne. Poškodenie spôsobené použitím neautorizovaného príslušenstva alebo dielov nie je kryté zárukou.
- Produkt neumiestňujte ani nemontujte na nestabilný povrch. Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť uvoľnenie alebo pád produktu, čo môže viesť k zraneniu alebo poškodeniu zariadenia.
- Pri používaní externého napájacieho zdroja dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny poskytnuté výrobcom napájacieho zdroja tretej strany.
- Objektív tohto produktu je vyrobený z krehkého skleneného materiálu. Ak je objektív poškodený, zaobchádzajte s ním opatrne, aby nedošlo k poraneniu rozbitým sklom.
- Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí.
- Produkt sa môže počas používania zahrievať, čo je považované za normálne. Ak sa zariadenie príliš zahreje, vypnite ho a nechajte vychladnúť, než ho budete opäť používať.
- Tento produkt nie je hračka. Ste výhradne zodpovední za dodržiavanie všetkých miestnych zákonov, predpisov a obmedzení.
- Tento produkt nepoužívajte na neoprávnené monitorovanie, skryté nahrávanie ani na žiadne činnosti, ktoré porušujú zákony o ochrane súkromia. Takéto použitie je všeobecne zakázané a môže mať za následok významnú právnu zodpovednosť alebo trestné stíhanie.
- **Upozornenie:** Nevystavujte produkt extrémne chladnému alebo horúcemu prostrediu, pretože takéto podmienky môžu spôsobiť dočasné prerušenie fungovania zariadenia.
- **Varovanie:** Po úplnom odstránení krytu objektívu nie je objektív tohto produktu chránený. So zariadením zaobchádzajte opatrne, aby nedošlo k poškriabaniu objektívu, a nekladte objektív priamo na žiadny povrch. Poškriabanie objektívu nie je kryté zárukou.
- **Likvidácia:** Tento symbol označuje, že podľa miestnych zákonov a predpisov by sa váš produkt mal likvidovať oddelene od bežného domového odpadu. Keď sa životnosť produktu skončí, odneste ho do zberného miesta určeného miestnymi orgánmi.

## Záručné podmienky

Záručné podmienky sa môžu líšiť v závislosti od krajiny alebo regiónu. Konkrétne podrobnosti, ako je záručná doba a rozsah záruky, nájdete v podmienkach popredajného servisu, ktoré poskytuje predajný kanál, v ktorom ste produkt zakúpili. Ak potrebujete požiadať o popredajný servis, kontaktujte predajný kanál alebo autorizovaného predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili. Nezabudnite predložiť platný doklad o kúpe, napríklad faktúru alebo číslo objednávky, aby ste potvrdili svoj nárok na servis.

## EÚ vyhlásenie o zhode

Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smerníc EÚ: 2014/53/EÚ.



## WEEE

Tento produkt sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE – 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste pre recyklovateľný odpad. Zabezpečením správneho likvidovania tohto produktu pomôžete predísť potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnym nakladaním s odpadom z tohto produktu. Ďalšie informácie získate od miestnych orgánov alebo v najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže viesť k pokutám v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Tisztelt vásárló!

Köszönjük, hogy termékeinket választotta. Kérjük, hogy az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a felhasználói kézikönyvet a jövőbeni használatra. Különös figyelmet fordítson a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, látogasson el ügyfélszolgálati oldalunkra: <http://www.alza.hu/kontakt>

## Csomagolási lista


- Kandao Meeting S kameraegység - 1x




- Távirányító - 1x



- Védő tárolótáska - 1x




- Gyors útmutató - 1x




- Termékgarancia-kártya - 1x




- 18 W-os hálózati adapter - 1 db




- 2 m-es tápkábel - 1x



- 1,5 m-es USB-adatkábel – 1x



# Ábra



## Gombfunkciók


- **Bekapcsológomb:** Hosszan nyomva tartva (3 másodpercig) a készülék teljesen be- és kikapcsolható, rövid nyomással alvó módba kerül, újabb rövid nyomással pedig felébred.



- **Hangerő gombok:** A belső hangszórók hangerőszintjének beállítása.



- **HDMI felbontás:** A „VOL+” és „VOL-” gombok egyidejű, 3 másodpercig tartó lenyomásával válthat a HDMI kimeneti felbontás között (1080p/720p).



- **Némítás/Felvétel gomb:** Rövid megnyomással azonnal elnémíthatja a mikrofonrendszert. Hosszan nyomva tartva 3 másodpercig elindíthatja vagy leállíthatja a talákozó felvételét. Ne feledje, hogy be kell helyezni egy Micro SD kártyát.




- **Mód gomb:** Rövid nyomással gyorsan válthat a különböző üzemmódok között. Hosszan nyomva tartva 3 másodpercig rögzítheti a képernyő látómezőjét.




## Jelzőfény leírása


- **Villogó zöld:** A belső firmware indítása vagy frissítése folyamatban van.
- **Szilárd zöld:** A készülék teljesen használatra kész.



- **Folyamatos kék fény:** A kamera jelenleg aktívan működik.



- **Állandó piros:** A mikrofon jelenleg némítva van.




## Bemeneti/kimeneti portok leírása



- **USB-C tápcsatlakozó:** Megbízható tápellátáshoz tervezve.
- **HDMI kimenet:** TV-hez vagy külső kijelzőhöz való csatlakoztatásra szolgál.
- **Ethernet-port (LAN):** Stabil vezetékes hálózati kapcsolatot támogat.
- **Micro SD kártyahely:** Támogatja a FAT32 formátumú Micro SD kártyákat (maximum 256 GB kapacitás).
- **USB-A port:** Külső egér vagy billentyűzet csatlakoztatásához használható.
- **USB-C Audio/Video OUT port:** A webkamera, mikrofon és hangszóró funkciók engedélyezése a PC-rendszer csatlakoztatása után.



## Távírányító leírása



### Fontos megjegyzések a távírányítóhoz

- A távírányító áramellátásához 2 db AAA elem szükséges.
- Ha a távírányító nem működik és nem lehet újra csatlakoztatni, akkor külső egeret csatlakoztathat a Kandao Meeting S készülékhez. Ezután lépjen a „Beállítások” > „Bluetooth” > „Jelenleg csatlakoztatott” menüpontra, válassza ki a „Kandao Meeting” elemet, majd kattintson a „Csatlakozás bontása” gombra. Ezután manuálisan újra csatlakoztathatja a távírányítót.
- Nyomja meg röviden a „Mouse Mode” (Egér mód) gombot  a távírányító jobb felső sarkában, és a képernyőn egy kurzor  jelenik meg. Ezután a távírányító hatékonyan használható egérként az „OK” gombbal.
- Az egér mód bekapcsolásakor a távírányító „Direction” (Irány) és „Power” (Bekapcsolás) gombjai ideiglenesen nem használhatók. Ezért kérjük, lépjen ki az egér módból, ha olyan funkciókat szeretne használni, mint az alvó mód, a kikapcsolás stb.
- A távírányítóval a Kandao Meeting S egységet kezdetben nem lehet bekapcsolni.

## Előkészítési lépések



- A tápkábelrel csatlakoztassa az USB-C tápcsatlakozót és a kijelölt hálózati adaptert.
- Kiváló minőségű HDMI-kábelrel csatlakoztassa a tévét vagy a kijelzőt a Kandao Meeting S készülékhez. Felhívjuk figyelmét, hogy a HDMI-kábel nem tartozék a csomaghoz.

## Bekapcsolás

- Hosszan nyomja meg a bekapcsológombot a Kandao Meeting S készülék sikeres bekapcsolásához.

### Kijelző hibaelhárítás

- Ha nem jelenik meg a kijelző, az oka lehet, hogy a kijelző nem támogatja a 1080p 30Hz formátumot. Ebben az esetben próbálja meg egyszerre körülbelül 5 másodpercig lenyomva tartani a „Hangerő +” és a „Hangerő -” gombokat, és a rendszer a kijelzőhöz igazodva 720p-re váltja az HDMI kimeneti felbontást.
- A HDMI kimeneti felbontás ellenőrzéséhez lépjen a „Beállítások” menübe, görgessen lefelé, és válassza a „Saját eszköz” lehetőséget.




## Távirányító párosítása

- Hosszan nyomja meg egyszerre a középső „OK” gombot és a „Hangerő -” gombot körülbelül 5 másodpercig, amíg a jelzőfény gyorsan villogni nem kezd. A párosítás sikeres befejezése után a jelzőfény kialszik.
- A párosítás sikeres befejezése után a távirányító bármelyik gombjának megnyomásával automatikusan létrejön a kapcsolat.

## Hálózati kapcsolat beállítása

- **Vezetékes hálózati kapcsolat:** Csatlakoztassa a hálózati kábelt a Kandao Meeting S Ethernet-portjához, majd konfigurálja a vezetékes hálózati információkat a „Rendszer első indítása” vagy a „Beállítások” menüben, beleértve a DHCP-t, a statikus IP-címet, a hálózati ügynököt stb.
- **Vezeték nélküli hálózati kapcsolat:** Konfigurálja és csatlakoztassa a vezeték nélküli hálózatot a „Rendszer első indítása” vagy a „Beállítások” felületen.

## Találkozó indítása

- Lépjen az App Store-ba  , töltse le és telepítse a videokonferencia szoftvert (Tencent Meeting, DingTalk, Skype, ZOOM, Google Meet, Teams stb.).
- Térjen vissza a kezdőlapra, hogy elindítsa a konferencia szoftvert, és azonnal megkezdhesse a találkozót.
- Megjegyzés: Szöveg beírásakor váltson egér módra, vagy használjon külső egeret a képernyőn megjelenő billentyűzet egyszerű kezeléséhez.

## Alvó mód és kikapcsolás

- **Alvó mód:** Nyomja meg röviden a Kandao Meeting S vagy a távirányító bekapcsológombját az alvó módba lépéshez, majd nyomja meg újra röviden a készülék azonnali felébresztéséhez.
- **Kikapcsolás:** Hosszan nyomja meg a Kandao Meeting S vagy a távirányító bekapcsológombját 3 másodpercig, hogy teljesen kikapcsolja a Kandao Meeting S készüléket.

## Találkozó rögzítése

- Használja a Kandao Meeting S-t videofelvevő eszközként offline találkozók helyi rögzítéséhez. A videofájl biztonságosan el lesz mentve a Micro SD-kártyára.
- Lépjen be a „Camera Tool” (Kamera eszköz) menübe a főoldalon.
- Nyomja meg röviden a távirányító „Rec” gombját, vagy nyomja meg hosszan a Kandao Meeting S „Rec” gombját 3 másodpercig a felvétel elindításához.
- Ismétlje meg az előző lépést a felvétel azonnali leállításához.
- Megjegyzés: Ha online konferenciát kell rögzítenie, kérjük, használja közvetlenül a harmadik fél konferenciaszolgáltató szoftverének felvételi funkcióját.
- Kérjük, lépjen ki a harmadik fél konferenciaszolgáltató szoftveréből, mielőtt offline konferenciát rögzítene.
- A felvételhez micro SD-kártyára van szükség (legfeljebb 256 GB, FAT formátum).

## Linken keresztül történő csatlakozás a találkozóhoz

- Lépjen a „Beállítások” menübe > Válassza a „Képernyő tükrözés” lehetőséget > Kapcsolja be a kapcsolót.
- Győződjön meg arról, hogy a Kandao Meeting S és a Mac vagy Windows PC ugyanazon a hálózaton van.
- Írja be az IP-címet a böngészőbe, és írja be a találkozó linkjét a weboldal mezőbe.
- Megjegyzés: Ha ezen a linken keresztül csatlakozik a találkozóhoz, a képernyő megosztása automatikusan leáll.

## Képernyő tükrözés

### IP-címen keresztül

- Lépjen a „Beállítások” menübe > Válassza a „Képernyő tükrözés” lehetőséget > Kapcsolja be a kapcsolót. <sup>1</sup>
- Győződjön meg arról, hogy a Kandao Meeting S és a Mac vagy Windows PC-je ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik. <sup>2</sup>
- Írja be a böngészőbe a konkrét IP-címet, és azonnal elindíthatja a képernyőmegosztási munkamenetet. <sup>3</sup>
- Megjegyzés: Az IP-címen keresztüli képernyő tükrözés esetén az audio megosztás<sup>4</sup>nem támogatott.

## Airplay-kapcsolat

- Lépjen a „Beállítások” menübe > Válassza a „Képernyő tükrözés” lehetőséget > Kapcsolja be a kapcsolót.
- Győződjön meg arról, hogy a Kandao Meeting S és az iOS-eszközei ugyanahhoz a hálózathoz vannak csatlakoztatva.
- Érintse meg az AirPlay gombot a Mac / iPad / iPhone készüléken, és válassza ki a Kandao Meeting S-t az eszközök listájából.

## Miracast-kapcsolat

- Lépjen a „Beállítások” menübe > Válassza a „Képernyő tükrözés” lehetőséget > Kapcsolja be a kapcsolót.
- Győződjön meg arról, hogy a Kandao Meeting S és az Android-eszközök/Windows-PC-k ugyanahhoz a hálózathoz vannak csatlakoztatva.
- Windows PC esetén: Nyomja meg a Winkey + K billentyűkombinációt, majd válassza ki a Kandao Meeting S-t.
- Android-eszközök esetén: Kapcsolja be a „Cast” funkciót Android-eszközén, majd válassza ki a Kandao Meeting S-t.




## Képernyő megosztása egy értekezleten

- Indítsa el a képernyőmegosztási funkciót a harmadik féltől származó konferencia szoftver felületén.
- Válassza ki és kattintson a „Start Now” (Most indítás) gombra a megjelenő felugró ablakban.
- Kövesse az AirPlay vagy Miracast részletes utasításait a Képernyő tükrözés menü beállításáiban.
- Ennek eredményeként a képernyő hatékonyan megosztásra kerül az összes csatlakozott online résztvevővel.

## Kamera beállítások konfigurálása

A Kandao Meeting S alkalmazásban lépjen a „Beállítások”, majd a „Kamera beállítások” menübe, ahol beállíthatja az EV, a videó inverzió, a videó tükrözés és a követési érzékenység paramétereit.

- **EV:** Állítsa be az expozíciós értéket a különböző fényerősségű környezeti feltételekhez. Nyomja meg a távirányító „Beállítás” gombját az EV beállításához a találkozó során.
- **Videó inverzió:** Ha be van kapcsolva, a videó képe teljesen megfordul. Ez a beállítás olyan esetekre vonatkozik, amikor a Kandao Meeting S fejjel lefelé van felszerelve.
- **Videó tükrözés:** A kép vízszintesen tükröződik. Ez a beállítás tükrözési funkcióval rendelkező konferencia-szoftverek esetén alkalmazható.
- **Nyomkövetési érzékenység:** Az intelligens módban állítsa be a nyomkövetési célok közötti intelligens váltási frekvencia sebességét.
- Megjegyzés: A kamera beállítási paramétereit szinkronban alkalmazásra kerülnek az „USB módra” is.





## Rendszerfrissítések

- Miután csatlakozott egy elérhető hálózathoz, a Kandao Meeting S frissítési értesítést jelenít meg, ha új firmware-verzió áll rendelkezésre. Vagy lépjen be a „Rendszerfrissítés” menübe a beállítási oldalon, hogy manuálisan frissítse a firmware-t.

## Beállítások menü áttekintése

- **Tárolás:** A rendelkezésre álló tárhely méretének és a tárolt fájlok megtekintése.
- **Hálózat:** Beállíthatja a Wi-Fi és az Ethernet hálózatot, beleértve a DHCP-t, a statikus IP-címet, a hálózati ügynököt stb.
- **Bluetooth:** Kapcsolja be vagy ki a Bluetooth-t, és párosítsa a Bluetooth-eszközöket.
- **Képernyő tükrözés:** Bekapcsolja vagy kikapcsolja a vezeték nélküli képernyő tükrözés funkciót, és megtekinti a képernyő tükrözés használati utasítását.
- **Nyelv:** A kívánt rendszernyelv beállítása.
- **Billentyűzet:** A külső billentyűzet típusának beállítása.
- **Időzóna:** Állítsa be a megfelelő rendszer időzónát.
- **Firmware frissítés:** Frissítse a rendszer firmware verzióját.
- **Saját eszköz:** Tekintse meg az eszköz részletes adatait.
- **Hang:** Állítsa be a mikrofon és a hangszóró kimeneti hangerejét.
- **Kamera beállítások:** Állítsa be az inverziós módot, az expozíció kompenzációt, a képernyő tükrözést, a követési érzékenységet stb.
- **Visszaállítás:** Állítsa vissza a fiókadatokat és állítsa vissza teljesen a gyári beállításokat.





# USB mód bemutatása

## Előkészítési lépések

- A tápkábelrel csatlakoztassa a Kandao Meeting S USB-C tápcsatlakozóját és a hálózati adaptert.
- Az USB-kábelrel csatlakoztassa a számítógépet a másik USB-C kimeneti porthoz.
- Megjegyzés: Mind a tápcsatlakozó, mind az audio/video csatlakozó USB-C csatlakozó. Ha az USB-C kábelt rossz csatlakozóba dugja, az a Kandao Meeting S indításának vagy megfelelő működésének megakadályozását okozhatja.

## Bekapcsolás

- Hosszan nyomja meg a Kandao Meeting S bekapcsológombját 3 másodpercig.



## Távírányító párosítása

- Hosszan nyomja meg egyszerre az „OK” és a „Hangerő -” gombot körülbelül 5 másodpercig, amíg a jelzőfény villogni nem kezd. A párosítás sikeres befejezése után a jelzőfény kialszik.
- A párosítás sikeres befejezése után a távírányító bármelyik gombjának megnyomásával újraindíthatja a kapcsolatot.

## Találkozó indítása

- Lépjen be egy videokonferencia-szoftverbe (DingTalk, Skype, ZOOM, Google Meet, Teams stb.), és indítson el egy online értekezletet.
- Válassza ki a „Kandao Meeting S” mikrofont, hangszórót és kamerát a konferencia szoftver beállításában. Ezután a jelzőfény kékre vált, és a Kandao Meeting S teljesen készen áll a működésre.
- Megjegyzés: USB módban nincs szükség további szoftverre. Csak csatlakoztassa a kábelt, és azonnal használhatja.
- Ha képernyőmegjelenítési probléma lép fel, például a képernyő megnyúlik vagy fekete lesz, próbálja meg egyszerre megnyomni a „Hangerő +” és a „Hangerő -” gombokat körülbelül 5 másodpercig, és a rendszer újraindul, és automatikusan átvált a HDMI kimeneti felbontásra.

## Alvó mód

- A Kandao Meeting S egységén vagy a távírányítón található bekapcsológombot rövid ideig nyomja meg az alvó módba való belépéshez, majd egy újabb rövid gombnyomással azonnal felébresztheti a készüléket.


## Kikapcsolás

- Hosszan nyomja meg a Kandao Meeting S eszközön vagy a távírányítón található bekapcsológombot 3 másodpercig, hogy teljesen kikapcsolja a Kandao Meeting S készüléket.



# Találkozó mód leírása

## Intelligens követési mód


- **Ultra-széles mód:** 180 fokos látómezőt fed le.




- **Egy személyes mód:** Egy résztvevőt jelenít meg, miközben egyértelműen kiemeli az aktív beszélőt.



- **Két résztvevő mód:** Két résztvevőt jelenít meg két keretben, miközben dinamikusán kiemeli az aktív beszélőt.





- **Több résztvevő mód:** Öt résztvevőt jelenít meg, az aktív beszélőt kiemelve és a fő keretben jól láthatóan megjelenítve.



## Képernyőzár mód

A távirányítóval beállíthatja a nézet szögét és a nagyítást.


- **Használata:** Videokonferencia közben nyomja meg röviden a távirányító „Lock” gombját , és a bal alsó sarokban megjelenik a „Lock” ikon , valamint a képernyőn egy kék kiválasztási keret.
- Megjegyzés: A nézőszög addig zárva marad, amíg a zár módot manuálisan nem oldja fel. A képernyőzár módban az egér nem használható.

### Nézőablak kiválasztása

- A távirányító „Balra” és „Jobbra” iránygombjaival hatékonyan kiválaszthatja a nézőablakot.
- A távirányító „OK” gombjának megnyomásával az ablak szegélye fehérre változik, így pontosan beállíthatja a látószöget.


### A nézet beállítása

- A távirányító „Irány gombjaival” állítsa be a látószöget, a „VOL+” és „VOL-” gombokkal pedig simán nagyíthat és kicsinyíthet.
- A beállítás befejezéséhez nyomja meg a távirányító „OK” gombját.




Szegély

### Alapértelmezett beállítás

 Zöld szegély

### Zárképernyő mód

 Zárás előtt: Kék szegély

 Zárás után: Fehér szegély

## Műszaki adatok

| Funkció                | Részletek   |
|------------------------|---|
| Méreték                | Fő eszköz: 7,82 cm (3,08 hüvelyk) átmérő; 25,65 cm (10,1 hüvelyk) magasság. Távirányító: 16 cm (6,3 hüvelyk) magasság; 4,2 cm (1,65 hüvelyk) szélesség; 2,1 cm (0,982 hüvelyk) vastagság. |
| Súly                   | 0,77 kg   |
| Rendszerkövetelmények  | Windows 7 vagy újabb; MacOS 10.8 vagy újabb.  |
| Szoftverkompatibilitás | Zoom, Tencent conference, GotoMeeting, Skype, Teams, Bluejeans, Ding Talk, Slack, Polycom, Starleaf, Google Meet, Cisco WebEx és egyéb USB-kamerákat támogató platformok.                 |
| Felbontás              | 1920 × 1080 / 1280 × 720  |
| Kódolási formátum      | MJPEG   |
| LED jelzők             | Piros / Kék / Zöld  |
| Gombok                 | Hangerő +, Hangerő -, Némítás, Be/Ki, Kapcsoló mód (gomb - 5×)  |
| Mikrofonok             | Beépített mikrofonok – 8× és sugárformáló elemek – 8×. Felvételi tartomány: 5 m (16,4 ft). Érzékenység: -38 dB. AEC, VAD és zajszűrés funkciókkal rendelkezik.                            |
| Hangszóró              | 5 W, tiszta hangkimenetre optimalizálva.  |
| USB Type-C kimenet     | USB 2.0, Type-C kimenet UVC/UAC adatok átviteléhez.   |
| USB Type-C bemenet     | Type-C bemenet, tápellátáshoz.  |
| Ethernet (RJ45)        | 100M Ethernet port vezetékes hálózati csatlakozáshoz.   |
| USB A                  | Külső eszközök (egér/billentyűzet) csatlakoztatásához.  |
| HDMI                   | HDMI 1.4, videó kimenethez és a rendszeroldal megjelenítéséhez.   |
| Wi-Fi                  | 5G sáv 1 + 2,4G. Támogatja az STA módot.  |
| Bluetooth              | BT 4.1  |
| Rendszer memória       | 64 GB   |
| Micro SD kártya        | Támogatja a FAT32 formátumú Micro SD kártyát (maximum 256 GB).  |
| Adapter bemenet        | AC 100–240 V, 50/60 Hz, max. 0,45 A   |
| Adapter kimenet        | DC 12 V 1,5 A   |

## Biztonsági irányelvek

- **Figyelem:** Az alábbi óvintézkedések be nem tartása súlyos sérüléseket vagy halált okozhat áramütés vagy tűzveszély miatt, vagy károsíthatja a terméket.
- Használat előtt ellenőrizze a terméket és tartozékait, hogy megbizonyosodjon azok jó állapotáról.
- Biztonsági okokból csak eredeti Kandao tartozékokat szabad használni, akár a termékhez mellékelte, akár külön megvásárolt darabokat. A nem engedélyezett tartozékok vagy alkatrészek használatából eredő károk nem tartoznak a jótállási szabályzat hatálya alá.
- Ne helyezze és ne szerelje a terméket instabil felületre. Ennek elmulasztása a termék meglazulásához vagy leeséséhez vezethet, ami sérülést vagy a készülék károsodását okozhatja.
- Külső tápegység használata esetén kövesse a harmadik fél tápegység-gyártó által megadott összes biztonsági irányelvet.
- A termék lenszéje finom üvegből készült. Ha a lencse megsérül, óvatosan kezelje, hogy elkerülje a törött üveg okozta sérüléseket.
- A készüléket tartsa gyermekektől elzárva.
- A termék használat közben felmelegedhet, ami normális jelenség. Ha a készülék túlmelegszik, kapcsolja ki, és hagyja lehűlni, mielőtt újra használatba veszi.
- Ez a termék nem játék. Ön kizárólagos felelősséggel tartozik az összes helyi törvény, szabályozás és korlátozás betartásáért.
- Ne használja ezt a terméket jogosulatlan megfigyelésre, titkos felvételre vagy bármilyen, a magánélet védelmére vonatkozó törvényeket sértő tevékenységre. Az ilyen használat általában tilos, és jelentős jogi felelősségre vonást vagy büntetőeljárást vonhat maga után.
- **Óvintézkedés:** Ne tegye ki a terméket rendkívül hideg vagy meleg környezetnek, mivel ilyen körülmények között a készülék ideiglenesen leállhat.
- **Figyelmeztetés:** A termék lenszéje védelem nélkül marad, ha a lencsefedelelet teljesen eltávolítja. Óvatosan kezelje a készüléket, hogy ne karcolja meg a lencsét, és ne helyezze a lencsét közvetlenül semmilyen felületre. A lencse karcolásai nem tartoznak a garancia hatálya alá.
- **Hulladékkezelés:** Ez a szimbólum jelzi, hogy a helyi törvények és előírások szerint a terméket a szokásos háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. A termék élettartamának lejártával kérjük, vigye el a helyi hatóság által kijelölt gyűjtőhelyre.

## Garanciális feltételek

A jótállási feltételek országonként vagy régióként eltérőek lehetnek. A jótállási időszak és a jótállás hatálya stb. konkrét részleteiről kérjük, olvassa el a termék vásárlásának helye szerinti értékesítési csatorna által biztosított értékesítés utáni szolgáltatásokra vonatkozó szabályzatot. Ha értékesítés utáni szolgáltatást igényel, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a termék vásárlásának helye szerinti értékesítési csatornával vagy hivatalos kereskedővel. A szolgáltatás igénybevételének jogosultságának igazolásához feltétlenül mutasson be érvényes vásárlási bizonylatot, például számlát vagy rendelési számot.

## EU megfeleléségi nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az EU irányelvek alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek: 2014/53/EU.



## WEEE

Ezt a terméket nem szabad a szokásos háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló EU irányelv (WEEE - 2012/19/EU) szerint. Ehelyett vissza kell vinni a vásárlás helyére, vagy át kell adni egy nyilvános gyűjtőhelynek az újrahasznosítható hulladékok számára. A termék megfelelő ártalmatlanításával hozzájárul a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív hatások megelőzéséhez, amelyek a termék nem megfelelő hulladékkezelése esetén jelentkezhetnek. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti szabályozásnak megfelelően bírsággal járhat.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice: <http://www.alza.de/kontakt>, <http://www.alza.at/kontakt>

## Packungsinhalt


- Kandao Meeting S Kameraeinheit – 1×




- Fernbedienung – 1×



- Schutzhülle – 1×




- Schnellstartanleitung – 1×




- Produktgarantiekarte – 1×




- 18-W-Netzteil – 1×




- Netzkabel 2 m (6,6 ft) – 1×



- USB-Datenkabel 1,5 m (4,9 ft) – 1×



# Diagramm



## Tastenfunktionen


- **Ein-/Aus-Taste:** Drücken Sie die Taste 3 Sekunden lang, um das Gerät vollständig ein- und auszuschalten, drücken Sie sie kurz, um den Ruhemodus zu aktivieren, und drücken Sie sie erneut kurz, um das Gerät zu aktivieren.



- **Lautstärketasten:** Zum Einstellen der Lautstärke der internen Lautsprecher.



- **HDMI-Auflösung:** Halten Sie „VOL+“ und „VOL-“ gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, um die HDMI-Ausgangsauflösung (1080p/720p) umzuschalten.



- **Stummschalt-/Aufnahmetaste:** Drücken Sie kurz, um das Mikrofonsystem sofort stummzuschalten. Drücken Sie 3 Sekunden lang, um die Aufnahme einer Besprechung zu starten oder zu beenden. Beachten Sie, dass eine Micro-SD-Karte sicher eingelegt sein muss.




- **Modus-Taste:** Drücken Sie diese Taste kurz, um schnell zwischen verschiedenen Betriebsmodi zu wechseln. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Sichtfeld des Bildschirms zu sperren.




## Beschreibung der Anzeigeleuchte


- **Grün blinkend:** Startvorgang oder Aktualisierung der internen Firmware.
- **Grün:** Das Gerät ist vollständig betriebsbereit.



- **Blau:** Die Kamera ist derzeit aktiv.



- **Rot:** Das Mikrofon ist derzeit stummgeschaltet.




## Beschreibung der Ein-/Ausgänge

- **USB-C-Stromanschluss:** Für eine zuverlässige Stromversorgung ausgelegt.
- **HDMI-Ausgang:** Wird für den Anschluss an einen Fernseher oder einen externen Bildschirm verwendet.
- **Ethernet-Anschluss (LAN):** Unterstützt eine stabile kabelgebundene Netzwerkverbindung.
- **Micro-SD-Kartensteckplatz:** Unterstützt Micro-SD-Karten im FAT32-Format (maximale Kapazität 256 GB).
- **USB-A-Anschluss:** Dient zum Anschluss einer externen Maus oder Tastatur.
- **USB-C-Audio-/Videoausgang:** Aktiviert die Webcam-, Mikrofon- und Lautsprecherfunktionen nach dem Anschließen des PC-Systems.



## Beschreibung der Fernbedienung



### Wichtige Hinweise zur Fernbedienung

- Die Fernbedienung wird mit 2 AAA-Batterien betrieben.
- Wenn die Fernbedienung nicht funktioniert und nicht erneut verbunden werden kann, können Sie eine externe Maus an Kandao Meeting S anschließen. Gehen Sie dann zu „Einstellungen“ > „Bluetooth“ > „Derzeit verbunden“ > Wählen Sie „Kandao Meeting“ > Klicken Sie auf „Getrennt“. Danach können Sie die Fernbedienung manuell erneut verbinden.
- Drücken Sie kurz die Taste „Mausmodus“ (oben rechts auf der Fernbedienung), und ein Cursor wird deutlich auf dem Bildschirm angezeigt. Anschließend kann die Fernbedienung mit der Taste „OK“ effektiv als Maus verwendet werden.
- Wenn der Mausmodus aktiviert ist, sind die Tasten „Direction“ und „Power“ der Fernbedienung vorübergehend nicht verfügbar. Beenden Sie daher den Mausmodus, wenn Sie Funktionen wie den Ruhemodus, das Herunterfahren usw. verwenden möchten.
- Die Fernbedienung kann nicht zum Einschalten des Kandao Meeting S-Geräts verwendet werden.

## Vorbereitung



- Verbinden Sie den USB-C-Stromanschluss und das dafür vorgesehene Netzteil sicher mit dem Netzkabel.
- Verwenden Sie ein hochwertiges HDMI-Kabel, um den Fernseher oder Bildschirm mit Kandao Meeting S zu verbinden. Beachten Sie, dass das HDMI-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten ist.

## Einschalten

- Drücken Sie lange auf die Ein-/Aus-Taste, um Ihr Kandao Meeting S-Gerät erfolgreich einzuschalten.

## Fehlerbehebung bei der Anzeige

- Wenn keine Anzeige erscheint, liegt dies möglicherweise daran, dass das Display das Format 1080p bei 30 Hz nicht unterstützt. Drücken Sie in diesem Fall gleichzeitig etwa 5 Sekunden lang die Tasten „Lautstärke +“ und „Lautstärke -“, damit das System die HDMI-Ausgangsauflösung auf 720p umschaltet und sich korrekt an das Display anpasst.
- Um die HDMI-Ausgangsauflösung zu überprüfen, gehen Sie zu „Einstellungen“ > Scrollen Sie nach unten und wählen Sie „Mein Gerät“.




## Fernbedienung koppeln

- Halten Sie gleichzeitig die mittlere „OK“-Taste und die „Lautstärke -“-Taste etwa 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeigeleuchte schnell blinkt. Nach erfolgreicher Kopplung erlischt die Anzeigeleuchte.
- Nach erfolgreicher Kopplung wird beim nächsten Mal durch Drücken einer beliebigen Taste auf der Fernbedienung automatisch eine Verbindung hergestellt.

## Einrichten der Netzwerkverbindung

- **Kabelgebundene Netzwerkverbindung:** Schließen Sie das Netzkabel an den Ethernet-Anschluss des Kandao Meeting S an und konfigurieren Sie dann die kabelgebundenen Netzwerkinformationen im Menü „System initial boot“ (Systemstart) oder „Settings“ (Einstellungen), einschließlich DHCP, statischer IP, Netzwerkagent usw.
- **Drahtlose Netzwerkverbindung:** Konfigurieren und verbinden Sie das drahtlose Netzwerk effizient in der Benutzeroberfläche „System initial boot“ (Systemstart) oder „Settings“ (Einstellungen).

## Starten einer Besprechung

- Gehen Sie zum App Store  , laden Sie eine Videokonferenzsoftware herunter und installieren Sie sie (Tencent Meeting, DingTalk, Skype, ZOOM, Google Meet, Teams usw.).
- Kehren Sie zur Startseite zurück, um eine Konferenzsoftware auszuführen und sofort eine Besprechung zu starten.
- Hinweis: Wechseln Sie beim Eingeben von Text in den Mausmodus oder verwenden Sie eine externe Maus, um die Bildschirmtastatur einfach zu bedienen.

## Ruhemodus und Ausschalten

- **Ruhemodus:** Drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste am Kandao Meeting S oder auf der Fernbedienung, um den Ruhemodus zu aktivieren. Durch erneutes kurzes Drücken wird das Gerät sofort wieder aktiviert.
- **Ausschalten:** Halten Sie die Ein-/Aus-Taste am Kandao Meeting S oder auf der Fernbedienung 3 Sekunden lang gedrückt, um das Kandao Meeting S vollständig auszuschalten.

## Aufzeichnen einer Besprechung

- Verwenden Sie Kandao Meeting S als Videoaufzeichnungsgerät, um ein Offline-Meeting lokal aufzuzeichnen. Die Videodatei wird sicher auf der Micro-SD-Karte gespeichert.
- Rufen Sie auf der Hauptstartseite das „Kamera-Tool“ auf.
- Drücken Sie kurz die Taste „Rec“ auf der Fernbedienung oder halten Sie die Taste „Rec“ auf dem Kandao Meeting S 3 Sekunden lang gedrückt, um die Aufzeichnung zu starten.
- Wiederholen Sie den vorherigen Schritt, um die Aufzeichnung sofort zu beenden.
- Hinweis: Wenn Sie eine Online-Konferenz aufzeichnen möchten, verwenden Sie bitte direkt die Aufzeichnungsfunktion der Konferenzsoftware eines Drittanbieters.
- Bitte beenden Sie die Konferenzsoftware eines Drittanbieters, bevor Sie eine Offline-Konferenzsitzung aufzeichnen.
- Für die Aufzeichnung ist eine Micro-SD-Karte erforderlich (unterstützt bis zu 256 GB, FAT-Format).

## Über einen Link an einer Besprechung teilnehmen

- Gehen Sie zum Menü „Einstellungen“ > Wählen Sie „Bildschirm spiegeln“ > Schalten Sie den Schalter ein.
- Stellen Sie sicher, dass Kandao Meeting S und Ihr Mac oder Windows-PC mit demselben Netzwerk verbunden sind.
- Geben Sie die IP-Adresse in den Browser ein und geben Sie den Meeting-Link in das Feld „Webseite“ ein.
- Hinweis: Wenn Sie über diesen Link an einem Meeting teilnehmen, wird die Bildschirmfreigabe automatisch beendet.

## Bildschirm spiegeln

### Über IP-Adresse

- Gehen Sie zum Menü „Einstellungen“ > Wählen Sie „Bildschirm spiegeln“ > Schalten Sie den Schalter ein. <sup>1</sup>
- Stellen Sie sicher, dass Kandao Meeting S und Ihr Mac oder Windows-PC mit demselben Netzwerk verbunden sind. <sup>2</sup>
- Geben Sie die spezifische IP-Adresse in den Browser ein und starten Sie sofort die Bildschirmfreigabe-Sitzung. <sup>3</sup>
- Hinweis: Bei der Bildschirm spiegeln über die IP-Adresse wird die Audiofreigabe nicht unterstützt.

### **Airplay-Verbindung**

- Gehen Sie zum Menü „Einstellungen“ > Wählen Sie „Bildschirm spiegeln“ > Aktivieren Sie die Umschaltfunktion.
- Stellen Sie sicher, dass Kandao Meeting S und Ihre iOS-Geräte mit demselben Netzwerk verbunden sind.
- Tippen Sie auf Ihrem Mac/iPad/iPhone auf AirPlay und wählen Sie Kandao Meeting S aus der Geräteliste aus.

### **Miracast-Verbindung**

- Gehen Sie zum Menü „Einstellungen“ > Wählen Sie „Bildschirm spiegeln“ > Schalten Sie den Schalter ein.
- Stellen Sie sicher, dass Kandao Meeting S und Ihre Android-Geräte/Windows-PCs mit demselben Netzwerk verbunden sind.
- Für Windows-PCs: Drücken Sie die Windows-Taste + K und wählen Sie dann Kandao Meeting S aus.
- Für Android-Geräte: Aktivieren Sie „Cast“ auf Ihren Android-Geräten und wählen Sie Kandao Meeting S aus.



### **Bildschirm in einer Besprechung freigeben**

- Starten Sie die Bildschirmfreigabefunktion in der Benutzeroberfläche der Konferenzsoftware eines Drittanbieters.
- Wählen Sie „Jetzt starten“ im daraufhin angezeigten Popup-Fenster aus und klicken Sie darauf.
- Befolgen Sie die detaillierten Anweisungen für AirPlay oder Miracast in den Einstellungen des Menüs „Bildschirm spiegeln“.
- Dadurch wird der Bildschirm effektiv für alle verbundenen Online-Teilnehmer freigegeben.

## Konfiguration der Kameraeinstellungen

Gehen Sie in Kandao Meeting S zum Menü „Einstellungen“ und dann zu „Kameraeinstellungen“. Dort können Sie die Parameter EV, Videoinversion, Videospiegelung und Tracking-Empfindlichkeit anpassen.

- **EV:** Passen Sie den Belichtungswert an unterschiedliche Helligkeitsbedingungen an. Drücken Sie die Taste „Einstellung“ auf der Fernbedienung, um den EV während einer Besprechung anzupassen.
- **Videoinversion:** Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Videoansicht vollständig invertiert. Diese Einstellung gilt für Szenarien, in denen Kandao Meeting S verkehrt herum installiert ist.
- **Videospiegelung:** Die Ansicht wird horizontal gespiegelt. Diese Einstellung gilt für Konferenzsoftware mit Spiegelungsfunktion.
- **Tracking-Empfindlichkeit:** Passen Sie die Geschwindigkeit der intelligenten Umschaltfrequenz zwischen den Tracking-Zielen im intelligenten Modus an.
- Hinweis: Die Kameraeinstellungsparameter werden synchron auch auf den „USB-Modus“ angewendet.





## Systemaktualisierungen

- Nach dem Herstellen einer Verbindung mit einem verfügbaren Netzwerk zeigt Kandao Meeting S eine Aktualisierungsbenachrichtigung an, wenn eine neue Firmware-Version verfügbar ist. Oder rufen Sie auf der Einstellungsseite „Systemaktualisierung“ auf, um die Firmware manuell zu aktualisieren.

## Übersicht über das Einstellungsmenü

- **Speicher:** Zeigen Sie die verfügbare Speicherplatzgröße und die gespeicherten Dateien an.
- **Netzwerk:** Richten Sie WLAN und Ethernet ein, einschließlich DHCP, statischer IP, Netzwerkagent usw.
- **Bluetooth:** Schalten Sie Bluetooth ein oder aus und koppeln Sie Bluetooth-Geräte.
- **Bildschirmspiegelung:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die drahtlose Bildschirmspiegelungsfunktion und zeigen Sie die Bedienungsanleitung für die Bildschirmspiegelung an.
- **Sprache:** Stellen Sie die bevorzugte Systemsprache ein.
- **Tastatur:** Legen Sie den Typ der externen Tastatur fest.
- **Zeitzone:** Stellen Sie die richtige Systemzeitzone ein.
- **Firmware-Upgrade:** Aktualisieren Sie die System-Firmware-Version.
- **Mein Gerät:** Zeigen Sie detaillierte Geräteinformationen an.
- **Ton:** Stellen Sie die Lautstärke des Mikrofons und der Lautsprecherausgabe ein.
- **Kameraeinstellungen:** Stellen Sie den Inversionsmodus, die Belichtungskorrektur, die Bildschirmspiegelung, die Tracking-Empfindlichkeit usw. ein.
- **Zurücksetzen:** Setzen Sie die Kontoinformationen zurück und stellen Sie die Werkseinstellungen vollständig wieder her.





# Einführung in den USB-Modus

## Vorbereitende Schritte

- Verbinden Sie den USB-C-Stromanschluss des Kandao Meeting S über das Netzkabel mit dem Netzteil.
- Verbinden Sie einen Computer mit dem USB-Kabel sicher mit dem anderen USB-C-Ausgang.
- Hinweis: Sowohl der Stromanschluss als auch der Audio-/Videoanschluss sind USB-C-Anschlüsse. Wenn Sie das USB-C-Kabel in den falschen Anschluss stecken, kann dies dazu führen, dass Kandao Meeting S nicht hochfährt oder nicht richtig funktioniert.

## Einschalten

- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste am Kandao Meeting S 3 Sekunden lang gedrückt.



## **Fernbedienung koppeln**

- Halten Sie die Tasten „OK“ und „Lautstärke -“ gleichzeitig etwa 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeigeleuchte blinkt. Nach erfolgreicher Kopplung erlischt die Anzeigeleuchte.
- Nach erfolgreicher Kopplung kann die Verbindung beim nächsten Mal durch Drücken einer beliebigen Taste auf der Fernbedienung wiederhergestellt werden.

## **Starten einer Besprechung**

- Öffnen Sie eine Videokonferenzsoftware (DingTalk, Skype, ZOOM, Google Meet, Teams usw.) und starten Sie eine Online-Besprechung.
- Wählen Sie „Kandao Meeting S“ als Mikrofon, Lautsprecher und Kamera in den Einstellungen der Konferenzsoftware aus. Daraufhin leuchtet eine blaue Kontrollleuchte auf und Kandao Meeting S ist betriebsbereit.
- Hinweis: Im USB-Modus ist keine zusätzliche Software erforderlich. Schließen Sie einfach das Kabel an und verwenden Sie das Gerät sofort.
- Wenn ein Problem mit der Bildschirmanzeige auftritt, z. B. eine gestreckte Bildschirmanzeige oder ein schwarzer Bildschirm, drücken Sie bitte gleichzeitig etwa 5 Sekunden lang die Tasten „Lautstärke +“ und „Lautstärke -“. Das System wird neu gestartet und wechselt automatisch zur HDMI-Ausgangsauflösung.

## **Ruhemodus**

- Drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste am Kandao Meeting S-Gerät oder auf der Fernbedienung, um den Ruhemodus zu aktivieren. Durch erneutes kurzes Drücken wird das Gerät sofort wieder aktiviert.


## **Ausschalten**

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste am Kandao Meeting S-Gerät oder auf der Fernbedienung 3 Sekunden lang, um das Kandao Meeting S vollständig auszuschalten.



# Beschreibung des Meeting-Modus

## Smart-Tracking-Modus


- **Ultra-Weitwinkelmodus:** Deckt einen weitläufigen Sichtbereich von 180 Grad ab.



- **Einzelpersonenmodus:** Zeigt einen Teilnehmer an und hebt den aktiven Sprecher deutlich hervor.



- **Zwei-Teilnehmer-Modus:** Zeigt zwei Teilnehmer in zwei Bildausschnitten an und hebt den aktiven Sprecher **dynamisch** hervor.





- **Mehrpersonenmodus:** Zeigt fünf Teilnehmer an, wobei der aktive Sprecher hervorgehoben und im **Hauptbild** deutlich angezeigt wird.



# Bildschirmsperrmodus

Mit der Fernbedienung können Sie den Blickwinkel und den Zoom einstellen.


- **Verwendung:** Drücken Sie während einer Videokonferenz kurz die Taste „Lock“ (Sperrern)  auf der Fernbedienung. Daraufhin erscheint unten links das Symbol „Lock“ (Sperrern)  und auf dem Bildschirm wird ein blauer Auswahlrahmen angezeigt.
- Hinweis: Der Blickwinkel bleibt gesperrt, bis Sie den Sperrmodus manuell aufheben. Im Bildschirmsperrmodus ist die Maus nicht verfügbar.

## Auswahl eines Anzeigefensters


- Drücken Sie die Richtungstasten „Links“ und „Rechts“ auf der Fernbedienung, um ein Ansichtsfenster effizient auszuwählen.
- Durch Drücken der Taste „OK“ auf der Fernbedienung wird der Rahmen des Fensters weiß, sodass Sie den Blickwinkel präzise einstellen können.

## Anpassen der Ansicht



- Verwenden Sie die „Richtungstasten“ der Fernbedienung, um den Blickwinkel anzupassen, und verwenden Sie die Tasten „VOL+“ und „VOL-“, um stufenlos hinein- und herauszuzoomen.
- Drücken Sie die Taste „OK“ auf der Fernbedienung, um den Einstellungsvorgang abzuschließen.



### Standardeinstellung

-  Grüner Rahmen

### Sperrbildschirmmodus

-  Vor dem Sperren: Blauer Rand
-  Nach dem Sperren: Weißer Rand

## Technische Daten

|                               | Details   |
|-------------------------------|---|
| <b>Abmessungen</b>            | Hauptgerät: 7,82 cm (3,08 Zoll) Durchmesser; 25,65 cm (10,1 Zoll) Höhe. Fernbedienung: 16 cm (6,3 Zoll) Höhe; 4,2 cm (1,65 Zoll) Breite; 2,1 cm (0,982 Zoll) Dicke.                 |
| <b>Gewicht</b>                | 0,77 kg   |
| <b>Systemanforderungen</b>    | Windows 7 oder höher; MacOS 10.8 oder höher.  |
| <b>Softwarekompatibilität</b> | Zoom, Tencent Conference, GotoMeeting, Skype, Teams, Bluejeans, Ding Talk, Slack, Polycom, Starleaf, Google Meet, Cisco WebEx und andere Plattformen, die USB-Kameras unterstützen. |
| <b>Auflösung</b>              | 1920 × 1080 / 1280 × 720  |
| <b>Kodierungsformat</b>       | MJPEG   |
| <b>LED-Anzeigen</b>           | Rot / Blau / Grün   |
| <b>Tasten</b>                 | Lautstärke +, Lautstärke -, Stummschaltung, Ein/Aus, Modus umschalten (Taste – 5×)  |
| <b>Mikrofone</b>              | Integrierte Mikrofone – 8× und Beamforming-Elemente – 8×. Aufnahmebereich: 5 m (16,4 ft). Empfindlichkeit: -38 dB. Mit AEC, VAD und Geräuschunterdrückung.                          |
| <b>Lautsprecher</b>           | 5 W, optimiert für klare Audioausgabe.  |
| <b>USB-C-Ausgang</b>          | USB 2.0, Typ-C-Ausgang für die Übertragung von UVC/UAC-Daten.   |
| <b>USB-C-Eingang</b>          | Typ-C-Eingang für die Stromversorgung.  |
| <b>Ethernet (RJ45)</b>        | 100M-Ethernet-Anschluss für kabelgebundene Netzwerkverbindung.  |
| <b>USB A</b>                  | Für externe Geräte (Maus/Tastatur).   |
| <b>HDMI</b>                   | HDMI 1.4, für die Ausgabe von Videos und die Anzeige der Systemseite.   |
| <b>Wi-Fi</b>                  | 5G-Band 1 + 2,4G. Unterstützt STA-Modus.  |
| <b>Bluetooth</b>              | BT 4.1  |
| <b>Systemspeicher</b>         | 64 GB   |
| <b>Micro-SD-Karte</b>         | Unterstützt Micro-SD-Karten im FAT32-Format (maximal 256 GB).   |
| <b>Adapter-Eingang</b>        | AC 100–240 V, 50/60 Hz, max. 0,45 A   |
| <b>Adapterausgang</b>         | DC 12 V 1,5 A   |

## Sicherheitshinweise

- **Warnung:** Die Nichtbeachtung der unten aufgeführten Vorsichtsmaßnahmen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod durch Stromschlag oder Brandgefahr führen oder dieses Produkt beschädigen.
- Bitte überprüfen Sie das Produkt und sein Zubehör vor der Verwendung, um sicherzustellen, dass sie in einwandfreiem Zustand sind.
- Aus Sicherheitsgründen sollten nur Originalzubehörteile von Kandao verwendet werden, die entweder im Lieferumfang enthalten sind oder separat erworben wurden. Schäden, die durch die Verwendung nicht zugelassener Zubehörteile oder Teile entstehen, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.
- Stellen Sie das Produkt nicht auf eine instabile Oberfläche und befestigen Sie es nicht daran. Andernfalls kann sich das Produkt lösen oder herunterfallen, was zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen kann.
- Befolgen Sie bei Verwendung eines externen Netzteils alle Sicherheitshinweise des Drittanbieters, der das Netzteil hergestellt hat.
- Die Linse dieses Produkts besteht aus empfindlichem Glasmaterial. Wenn die Linse beschädigt ist, gehen Sie vorsichtig damit um, um Verletzungen durch Glassplitter zu vermeiden.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Das Produkt kann während des Gebrauchs warm werden, was als normal anzusehen ist. Wenn das Gerät zu heiß wird, schalten Sie es aus und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es wieder verwenden.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Sie sind allein verantwortlich für die Einhaltung aller lokalen Gesetze, Vorschriften und Beschränkungen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht für unbefugte Überwachungen, heimliche Aufzeichnungen oder andere Aktivitäten, die gegen Datenschutzgesetze verstoßen. Eine solche Verwendung ist generell verboten und kann zu erheblichen rechtlichen Konsequenzen oder strafrechtlicher Verfolgung führen.
- **Vorsichtsmaßnahme:** Setzen Sie das Produkt keinen extrem kalten oder heißen Umgebungen aus, da dies zu einem vorübergehenden Ausfall des Geräts führen kann.
- **Warnung:** Die Linse dieses Produkts ist ungeschützt, sobald die Linsenabdeckung vollständig entfernt wurde. Behandeln Sie das Gerät vorsichtig, um Kratzer auf der Linse zu vermeiden, und legen Sie die Linse nicht direkt auf eine Oberfläche. Kratzer auf der Linse sind nicht durch die Garantie abgedeckt.
- **Entsorgung:** Dieses Symbol weist darauf hin, dass Ihr Produkt gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften getrennt vom normalen Hausmüll entsorgt werden muss. Wenn das Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, bringen Sie es bitte zu einer von den örtlichen Behörden bestimmten Sammelstelle.

## Garantiebedingungen

Die Garantiebedingungen können je nach Land oder Region variieren. Einzelheiten wie die Garantiezeit und der Garantiefumfang entnehmen Sie bitte den After-Sales-Richtlinien des Vertriebskanals, über den Sie das Produkt erworben haben. Wenn Sie einen After-Sales-Service in Anspruch nehmen möchten, wenden Sie sich bitte an den Vertriebskanal oder den autorisierten Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Legen Sie unbedingt einen gültigen Kaufbeleg wie eine Rechnung oder eine Bestellnummer vor, um Ihre Berechtigung für den Service zu bestätigen.

## EU-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinien: 2014/53/EU.



## WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE – 2012/19/EU) nicht als normaler Hausmüll entsorgt werden. Es muss stattdessen an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder an einer öffentlichen Sammelstelle für recycelbare Abfälle abgegeben werden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die sonst durch unsachgemäße Abfallentsorgung dieses Produkts verursacht werden könnten. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde oder der nächstgelegenen Sammelstelle. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

