




1. Připojte napájecí kabel USB k zařízení Chromecast a druhý konec kabelu do USB konektoru Vaší TV, který je napájen.
2. V případě, že TV neobsahuje napájený USB konektor, použijte pro napájení Napájecí adapter.
3. Zastrčte Chromecast do jakéhokoliv výstupního konektoru HDMI ve Vaší TV.
4. V případě nutnosti nebo pro zlepšení příjmu WiFi signálu, můžete použít přiložený HDMI prodlužovací kabel.
5. Pro více informací navštivte stránky <http://tiny.cc/chromecast-info>

POZNÁMKA – Nabíjecí adaptér není součástí dodávky.