




Manuál Kvadrokoptéra Modell SPIRIT X006



Přečtěte si tyto pokyny a uschovejte je na bezpečném místě pro budoucí použití. Obrázky v tomto manuálu jsou pouze pro referenční účely a nemusí vždy odpovídat skutečnému modelu.



Návod k použití:

Kvadroptéra X006

Kancelář a sklad

Čerčanská 640/30 140 00 Praha 4 - Krč

Otevírací doba: Po-Pá 9,00-17,00

Technická a prodejní podpora email:

ales.bejvl@perfectsoundgroup.cz

mobil: +420 722 702 121

tel: +420 272 658 390

Pravidla bezpečnosti

- Tento výrobek není považován za hračku. Doporučený věk je 14+
- Používejte pod přímým dohledem osoby starší 18 let.
- Před prvním použitím si pozorně přečtěte návod.
- Uživatel je odpovědný za správné použití modelu v plném rozsahu.
- Výrobce a jeho dodavatelé odmítají jakoukoliv odpovědnost za škody, které jsou způsobené nesprávným použitím.
- Výrobek obsahuje malé součástky. Dbejte, aby byl výrobek mimo dosah dětí.
- Baterie uchovávejte mimo dosah vysoké teploty nebo otevřenému ohni.
- Udržujte bezpečnou vzdálenost min. 2 metry. Chraňte sebe a své ostatní před zraněním.
- Nikdy výrobek nerozebírejte a ani neopravujte. Mohlo by dojít k poruchám a nehodám.
- Udržujte model pouze ve svém zorném poli.
- Smějí být použity baterie pouze stejné anebo ekvivalentního typu.
- Při instalaci baterie, dbejte na správnou polaritu.
- Baterie, které nejsou určeny k nabíjení, např. běžné alkalické články, se nesmí nabíjet.
- Nekombinujte staré a nové baterie.

Vážení zákazníci,

Děkujeme za zakoupení produktu značky Mikanixx. Tento výrobek odpovídá současnému stavu techniky a splňuje veškeré požadavky evropských a národních předpisů. Shoda CE certifikace byla prokázána, příslušná prohlášení a podklady jsou uloženy u výrobce.

Likvidace baterií

Zjistěte si, prosím místní předpisy pro likvidaci baterií. Baterie by nikdy neměly být vyhozeny s komunálním odpadem. K likvidaci baterií použijte sběrnou stanici, jestliže je k dispozici.

Symbody uvedené na bateriích mají následující význam:

Baterie nesmí být likvidovány společně s domovním odpadem

- Pb = baterie obsahuje více než 0,004 procent olova
- Cd = baterie obsahuje více než 0,002 procenta kadmia
- Hg = baterie obsahuje více než 0,0005 procent rtuti.

Prohlášení o shodě

Značka Mikanixx firmy BRS GmbH tímto prohlašuje, že tento model splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnic 1999/5 / ES. Tento model je kompatibilní podle směrnic R & TTE. S dotazy týkajícími se dodržování, prosím, kontaktujte:

Mikanixx firmy BRS GmbH    **RoHS**

Není vhodné pro děti mladší než 14 let. Nejedná se o hračku!

Používejte pouze pod přísným dohledem dospělé osoby.

Dodržujte bezpečnou vzdálenost při zapnutí produktu.

Dovozce není zodpovědný za zneužití nebo změně výrobku.



Návod k použití:

Kvadrokoptéra X006

Kancelář a sklad

Čerčanská 640/30 140 00 Praha 4 - Krč

Otevírací doba: Po-Pá 9,00-17,00

Technická a prodejní podpora email:

ales.bejvl@perfectsoundgroup.cz

mobil: +420 722 702 121

tel: +420 272 658 390


Příprava k letu

- Umístěte model na rovnou plochu. Ujistěte se, že při létání není v blízkosti žádný člověk, zvíře a jakákoliv překážka
- Nastartujte model a počkejte přibližně 5 sekund, dokud se model nestabilizuje.
- Posuňte páčku plynu nahoru a pak zpátky dolů. Jakmile uslyšíte pípnutí – jste připraveni vzlétnout.

Obsah dodávky

Dálkové ovládání, model X006, náhradní vrtulky, nabíjecí kabel.


Dálkové ovládání




Ovládání

Při prvním letu nastavte kvadrokoptéru před sebe (oranžové vrtulky jsou vpředu)


Vysvětlení



Posunutím levé páčky plynu určujete výšku (nahoru / dolu)



Posunutím pravé páčky nahoru/dolu určujete pohyb (vpřed / vzad)



Posunutím pravé páčky vlevo/vpravo určujete pohyb do stran.



Posunutím levé páčky vlevo/vpravo určíte otočení kvadrokoptéry ve směru.



Návod k použití:

Kvadrokoptéra X006

Kancelář a sklad

Čerčanská 640/30 140 00 Praha 4 - Krč

Otevírací doba: Po-Pá 9,00-17,00

Technická a prodejní podpora email:

ales.bejvl@perfectsoundgroup.cz

mobil: +420 722 702 121

tel: +420 272 658 390

Trimování

Vysvětlení

V případě, že X006 létá moc vpřed/vzad, tak využijte příslušnou kalibraci.



V případě, že X006 létá moc vlevo/vpravo, tak využijte příslušnou kalibraci.



V případě, že X006 se otáčí do stran, tak využijte příslušnou kalibraci.



Měnění rychlosti pohybu



Normální rychlost:

Stiskněte tlačítko "Změna rychlosti". Pokud uslyšíte jedno pípnutí, jste v normální rychlosti

Průměrná rychlost:

Stiskněte tlačítko "Změna rychlosti". Pokud uslyšíte dvě pípnutí, jste na střední rychlosti

Vysoká rychlost:

Stiskněte tlačítko "Změna rychlosti". Pokud uslyšíte tři pípnutí, jste ve vysoké rychlosti

Funkce pro rychlé přetočení



Stisknutím tlačítka „rychlé přetočení“ Vám umožní provádět velkolepé manévry. Dostaňte se do dostatečně velkého prostoru. Vzlétněte minimálně 3 metry od země. V této chvíli stačí stisknout tlačítko a hned na to určit směr (pravá páčka) do kterého se X006 přetočí.

Přetáčení lze různě kombinovat.

Nabíjení



Připojte dodaný kabel nabíjení k akumulátoru v modelu. Nyní připojte konektor USB do počítače nebo externí nabíječky ACCUPACK (prodává se samostatně jako příslušenství - viz kód kuponu). Během nabíjení, stavová kontrolka začne svítit. Jakmile se červená LED dioda vypne, tak je nabíjení dokončeno. Proces trvá přibližně 50 minut a umožňuje letací dobu asi 7-10 minut.



Návod k použití:

Kvadroptéra X006

Kancelář a sklad

Čerčanská 640/30 140 00 Praha 4 - Krč

Otevírací doba: Po-Pá 9,00-17,00

Technická a prodejní podpora email:

ales.bejvl@perfectsoundgroup.cz

mobil: +420 722 702 121

tel: +420 272 658 390

Náhradní díly a příslušenství

Náhradní díly, pomocná videa a doplňky lze nalézt na stránkách výrobce www.mikanixx.de a nebo na stránkách dovozce www.perfectpicture.

Ustanovení

Respektujte prosím platné právní předpisy vaší země pro používání dálkových ovládání.

DE	AT	BE	CH	CZ	DK	FI	GB	HU
IE	IS	IT	LI	LU	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	TR	EE	SK	LV	LT	GR
BG								

CZ: Nedobíjející baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie se musí dobíjet pod dozorem dospělé osoby. Baterie dobíjejte před používáním. Svorky nesmí být zkratované. Používejte pouze doporučené baterie. Produkt musí být zkontrolován před používáním. Při nalezení poškození, produkt vraťte do servisu, aby byl zkontrolován profesionály.