

# RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ

## NEŽ ZAČNETE

### Informace k tomuto návodu

Pro snížení spotřeby papíru v rámci odpovědného přístupu, šetrného k životnímu prostředí, společnost Parrot upřednostňuje poskytování dokumentů na Internetu před jejich tištěnou podobou. Tento zjednodušený návod se tedy omezuje na základní pokyny pro snadné použití zařízení. Podrobnější informace naleznete na našich stránkách [www.parrot.com](http://www.parrot.com).

### Upozornění

Funkce vyžadující delší pozornost smí být používány, výhradně když je vozidlo zastaveno. Vaše vozidlo a vozidla ostatních účastníků silničního provozu mají přednost před telefonními hovory, hudbou nebo navigačními aplikacemi. Buďte zodpovědní: řiďte opatrně a věnujte pozornost svému okolí. Společnost Parrot nenese v případě ignorování této výstrahy žádnou odpovědnost.

## PRVNÍ POUŽITÍ

### Nabití zařízení Parrot MINIKIT Neo 2 HD

Před prvním použitím musí být zařízení Parrot MINIKIT Neo 2 HD zcela nabit. Pro tento účel použijte zásuvku zapalovače Vašeho vozidla a připojte USB / micro-USB kabel

Neo 2 HD v úsporném režimu ve vozidle, automaticky se k Vašemu telefonu znovu připojí po Vašem návratu do vozidla, a to díky obsaženému detektoru vibrací.

Máte možnost současně připojit k zařízení Parrot MINIKIT Neo dva telefony. Za tímto účelem aktivujete funkci Duální režim. Pokud jsou k zařízení Parrot MINIKIT Neo 2 HD připojeny dva telefony, můžete přijímat hovory z obou telefonů. Avšak na zařízení Parrot MINIKIT Neo 2 HD bude k dispozici pouze seznam kontaktů prvního spárovaného telefonu. Přesto můžete snadno přepínat z jednoho připojeného telefonu na druhý stisknutím otočného tlačítka po dobu 2 sekund.

### Synchronizace seznamu telefonu

Jakmile je k zařízení Parrot MINIKIT Neo 2 HD připojen telefon, kontakty z telefonu jsou automaticky zkopírovány do paměti přístroje. Kontakty uložené v paměti telefonu a na kartě SIM se synchronizují.

*Poznámka: V závislosti na modelu telefonu může být vyžadováno potvrzení pro přenos seznamu kontaktů.*

Neprovede-li telefon automatickou synchronizaci, můžete k zaslání kontaktů z telefonu do sady přes Bluetooth použít rovněž funkci Object Push na Vašem telefonu. Postupujte takto: stiskněte otočné tlačítko a zvolte funkci Přijmout kontakty.

Všechny Vaše kontakty jsou po synchronizaci nebo odeslání přes Bluetooth přístupné prostřednictvím funkce hlasového ovládání.

## ČASTÉ PROBLÉMY

### Parrot MINIKIT Neo 2 HD oznamuje „Plná paměť“

Se zařízením Parrot MINIKIT Neo 2 HD můžete spárovat až 10 telefonů. Pokud budete chtít spárovat jedenáctý telefon, zařízení oznámí „Plná paměť“. Musíte pak vymazat paměť zařízení Parrot MINIKIT Neo 2 HD současným stisknutím červeného a zeleného tlačítka po dobu 3 sekund. Tím se rovněž vymažou všechny kontakty v zařízení. Pak musíte znovu provést postup spárování.

### Parrot MINIKIT Neo 2 HD «zamrzl»

V případě problému můžete Parrot MINIKIT Neo 2 HD restartovat. Za tímto účelem:

1. Současně stiskněte otočné tlačítko a tlačítko Reset, umístěné na zadní straně Parrot MINIKIT Neo 2 HD.
2. Uvolněte tlačítko Reset. Pak uvolněte otočné tlačítko.

### Můj telefon nelze se zařízením použít

Zkontrolujte kompatibilitu svého telefonu se zařízením Parrot MINIKIT Neo 2 HD. Seznam telefonů kompatibilních se zařízením Parrot MINIKIT Neo 2 HD naleznete na našich internetových stránkách [www.parrot.com](http://www.parrot.com) v sekci „Support“

k nabíječe a zařízení. Parrot MINIKIT Neo 2 HD můžete rovněž připojit k PC pomocí USB / micro-USB kabelu.

Světelná kontrolka vedle zdíčky micro-USB se rozsvítí červeně, čímžoznamuje, že probíhá nabíjení. Po nabití kontrolka zhasne.

Když je baterie vybitá, Parrot MINIKIT Neo 2 HD Vás upozorní hlasovou zprávou.

*Poznámka: Uroveň nabití baterie zařízení Parrot MINIKIT Neo 2 HD můžete kdykoliv zkontrolovat posunutím tlačítka On/Off dopředu.*

### Instalace sady Parrot MINIKIT Neo 2 HD

Zařízení Parrot MINIKIT Neo 2 HD instalujte na sluneční clonu vozidla pomocí klípu (obrázek 2). V této poloze se mikrofon zařízení Parrot MINIKIT Neo 2 HD nachází nad otočným tlačítkem: ujistěte se, že je správně nasměrován k Vaším ústům.

### Zapnutí/vypnutí zařízení Parrot MINIKIT Neo 2 HD

Pro zapnutí/vypnutí zařízení Parrot MINIKIT Neo 2 HD posuňte tlačítko On/Off dozadu.

### Přechod Parrot MINIKIT Neo 2 HD do úsporného režimu

Pokud není připojeno k žádnému telefonu, zařízení Parrot MINIKIT Neo 2 HD automaticky přejde do úsporného režimu po uplynutí 5 min. Pro ukončení z úsporného režimu stiskněte libovolné tlačítko nebo Váš telefon připojte k Parrot MINIKIT Neo 2 HD.

## Telefon

*Poznámka: Pro aktivaci/deaktivaci kouzelných slov vyberte v menu Kouzelná slova a stisknete otočné tlačítko.*

### Příchozí volání

Příchozí volání je indikováno vyzváněním. Přejete-li si přijmout tento hovor, stiskněte zelené tlačítko nebo proneste slovo „**Přijmout**“, pokud jste aktivovali kouzelná slova pro příchozí hovory.

Přejete-li si odmítnout tento hovor, stiskněte červené tlačítko nebo proneste slovo „**Odmítnout**“, pokud jste aktivovali kouzelná slova pro příchozí hovory.

### Odchozí volání

Pro odchozí hovor prostřednictvím funkce hlasového ovládání:

1. Stiskněte zelené tlačítko nebo proneste slovo „**Minikit**“, pokud jste aktivovali kouzelná slova pro odchozí hovory.
2. Vyslovte jméno kontaktu, který chcete volat následované typem čísla („**Práce**“, „**Mobil**“ apod.) má-li tento kontakt zadáno více čísel.  
> Je automaticky iniciováno volání tohoto kontaktu, pokud bylo hlasovému ovládání správně porozuměno.  
> V opačném případě handsfree sada vysílá potvrzující zprávu. Potvrďte pomocí slova „**Volat**“.  
> V případě chyby proneste slovo „**Zrušit**“ pro zrušení volání.

*Poznámka: Pokud používáte přístroj Parrot MINIKIT Neo 2 („Podpora“) a podsekcí Kompatibility.*

Je-li Váš telefon uveden jako kompatibilní, musíte zřejmě aktualizovat svůj Parrot MINIKIT Neo. Postup aktualizace zařízení Parrot MINIKIT Neo 2 HD naleznete na našich internetových stránkách [www.parrot.com](http://www.parrot.com), v sekci „Support“ („Podpora“) a podsekcí Software update.

## OBEČNÉ INFORMACE

### Záruka

Na výrobky Parrot je v České republice poskytována standardní dvouletá záruka, která počíná běžet dnem zakoupení výrobku. Ze záruky je vyloučen výrobek poškozený živly, neodbornou instalací či nesprávným použitím. Záruka bude uznána na základě předložení dokladu o zakoupení výrobku (na němž bude uvedeno datum a místo zakoupení výrobku a sériové číslo výrobku), popřípadě záručního listu. Záruka se nevztahuje na aktualizaci aplikací, které jsou součástí výrobků značky Parrot, na obnovení dat, na vnější poškození výrobku v důsledku běžného používání, na jakékoliv poškození v důsledku nehody, nestandardního nebo nepovoleného používání výrobku a na neoriginální výrobek, který nevyrobila společnost Parrot. Parrot nenese zodpovědnost za uložení, ztrátu nebo poškození dat během dopravy nebo opravy. Jakýkoliv výrobek, který byl neoprávněně prohlášen za vadný, bude vrácen nazpět odesílateli, přičemž mu budou načítovány náklady na proces jeho kontroly a přepravu.

## Přístup k menu

Pro přístup k menu stiskněte otočné tlačítko. Sada vysloví název příslušného menu.

V menu se pohybuje otáčením tlačítka a potvrzujete zeleným tlačítkem nebo stiskem otočného tlačítka.

Chcete-li menu opustit, stiskněte červené tlačítko nebo několik vteřin vyčkejte.

## Spárování a propojení telefonu přes Bluetooth®

Před použitím sady Parrot MINIKIT Neo 2 HD s telefonem musíte obě zařízení spárovat. Jakmile se vzájemně rozeznají, nebude již nutné tento úkon opakovat. Podle typu telefonu se potom propojení se sadou Parrot MINIKIT Neo 2 HD provede automaticky po zapnutí sady.

1. Z **Bluetooth** telefonu proveďte vyhledání periferních zařízení **Bluetooth** (nahlédněte do návodu Vašeho telefonu).
2. Zvolte «Parrot MINIKIT Neo 2 HD».
3. Jakmile Vás telefon vyzve, zadejte PIN kód «0000».  
> Jakmile se obě zařízení propojí, sada ohlásí „Propojení bylo úspěšně provedeno“.

## Automatické připojení

Jakmile je Váš telefon spárován se zařízením Parrot MINIKIT Neo 2 HD jednou spárován, připojení mezi 2 zařízeními proběhne automaticky vždy, když se budou nacházet v blízkosti a budou zapnuté. Pokud ponecháte Parrot MINIKIT

HD s iPhone podporujícím funkci Siri, pro spuštění funkce hlasového ovládání proneste kouzelné slovo „Siri“.

## Použití během hovoru

Pro nastavení hlasitosti během hovoru použijte otočné tlačítko. Hlasitost je uložena pro následující hovory.

Parrot MINIKIT Neo 2 HD Vám umožňuje odesílat během hovoru DTMF signály. Za tímto účelem stiskněte otočné tlačítko během hovoru.

## Hlasová funkce HD

Hlasová funkce HD zajišťuje optimální jasnost zvuku při komunikaci díky potlačení hluku v pozadí.

Chcete-li využít této funkce, pak musí být Váš telefon, telefon Vašeho protějšku i použitá síť kompatibilní s funkcí HD Voice.

## Pokyny navigace

Pokud máte na svém telefonu k dispozici funkci GPS, a pokud telefon umožňuje odeslání pokynů navigace prostřednictvím **Bluetooth** (profil A2DP), budou pokyny navigace sdělovány přes zařízení Parrot MINIKIT Neo 2 HD.

*Poznámka: Během hovoru nejsou přenášeny přes reproduktor zařízení Parrot MINIKIT Neo 2 HD pokyny navigace.*

## Likvidace zařízení

(Likvidace elektrických a elektronických zařízení). Tento symbol uvedený na výrobku nebo na jeho obalu upozorňuje na to, že daný výrobek nepatří do běžného domácího odpadu, ale musí být vyčištěna. Tvorbě tohoto návodu byla věnována maximální péče, neboť cílem bylo poskytnout uživateli přesné informace. Nicméně společnost Parrot S.A. není zodpovědná za jakéhokoliv následky vyplývající z případných chyb, či opomenutí v návodu, ani za jakoukoliv škodu, či případné ztráty dat vyplývající přímo, či nepřímo z použití zde obsažených informací. Parrot si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit design výrobku, nebo uživatelský návod bez jakýchkoliv omezení a bez jakýchkoliv povinností informovat uživatele.

## Vyhrazení případných změn

Vysvětlení a specifikace v tomto návodu jsou poskytnuty pouze pro informační účely a mohou být modifikovány bez předchozího upozornění. Jsou považována za správná v době, kdy mají být vytištěna. Tvorbě tohoto návodu byla věnována maximální péče, neboť cílem bylo poskytnout uživateli přesné informace. Nicméně společnost Parrot S.A. není zodpovědná za jakéhokoliv následky vyplývající z případných chyb, či opomenutí v návodu, ani za jakoukoliv škodu, či případné ztráty dat vyplývající přímo, či nepřímo z použití zde obsažených informací. Parrot si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit design výrobku, nebo uživatelský návod bez jakýchkoliv omezení a bez jakýchkoliv povinností informovat uživatele.

## Ochranné známky

Jméno a logo **Bluetooth** jsou obchodní známky společnosti **Bluetooth® SIG, Inc.** a jejich veškeré používání společností Parrot S.A. se provádí na základě licence. **NXT** je ochranná známka společnosti **New Transducers Limited**. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

<http://www.parrot.com/neo2minikit>