

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Eiscrushers, mit dem Sie im Handumdrehen zerkleinertes Eis (crushed ice) für Ihre Drinks oder Desserts herstellen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Eiscrusher optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Behälter
- Aufsatz mit Klingen, Kurbel und Deckel
- Bedienungsanleitung

Verwendung

1. Reinigen Sie die Zubehörteile des Eiscrushers vor der ersten Verwendung mit einem weichen, feuchten Tuch und etwas Spülmittel. Spülen Sie alle Teile gründlich unter klarem Wasser und trocknen Sie sie anschließend mit einem weichen Geschirrtuch ab.
2. Klappen Sie den Deckel nach oben.
3. Geben Sie einige Eiswürfel in den Aufsatz und schließen Sie den Deckel.
4. Drehen Sie die Kurbel im Uhrzeigersinn. Die Eiswürfel werden nun mit den Klingen zerkleinert. Sollten Eiswürfel steckenbleiben und die Klingen blockieren, drehen Sie die Kurbel in die andere Richtung, um die Eiswürfel wieder zu lösen.
5. Nehmen Sie die zerkleinerten Eiswürfel aus dem Behälter.

Reinigung und Pflege

ACHTUNG!
Reinigen Sie das Gerät oder die Zubehörteile auf keinen Fall in der Geschirrspülmaschine!

Reinigen Sie den Eiscrusher mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie bei Bedarf etwas Spülmittel. Spülen Sie die Einzelteile anschließend unter heißem Wasser gründlich ab und trocknen Sie sie mit einem sauberen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in andere Flüssigkeiten als Wasser.
- Achtung! Es besteht Verletzungsgefahr an den scharfen Klingen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

