


# Acer LCD-monitor gyors üzembe helyezési útmutatója (QSG)

## Fontos biztonsági utasítások

Olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat.

- Az LCD-monitor képernyőjének tisztítása: Győződjön meg arról, hogy az Ön monitorjának elektromos tápellátása megfelel az Ön tartózkodási helyén rendelkezésre álló tápfeszültségnek.
  - Kapcsolja ki az LCD-monitort és húzza ki a hálózati tápkábelt.
  - Permetezzen oldószert nem tartalmazó tisztító oldatot egy kendőre, és óvatosan törölje le a képernyő felületét.
- Ne helyezze el az LCD-monitort ablak közelében. Ne tegye ki a monitort eső, nedvesség vagy napfény hatásának. Súlyosan megrongálódhat.
- Ne nyomja meg az LCD-képernyőt. A túlzott nyomás a kijelzőpanel maradandó meghibásodását okozhatja.
- Ne kísérelje meg eltávolítani a burkolatot vagy saját maga megjavítani a készüléket. Bármilyen javítást csak képzett szakember végezhet.
- Az LCD-monitort beltérben, -20 °C és 60 °C (-4 ° és 140 °F) között tárolja. A fenti tartományon kívül történő tárolás maradandó károsodást okozhat az LCD-monitorban.
- Azonnal húzza ki a monitor tápcsatlakozóját és lépjen kapcsolatba egy szakképzett szerelővel az alábbi esetekben:
  - A monitor és a PC közötti tápkábel kopott vagy sérült.
  - Folyadék ömlött az LCD-monitorra, vagy kitétek az eső hatásának.
  - Az LCD-monitor vagy burkolata megsérült.

## A csomag tartalma


| LCD-monitor                                                                      | Hálózati tápkábel                                                                 | Audió kábel (Opcionális)                                                          | VGA-kábel (opcionális)                                                            | DVI-kábel (opcionális)                                                            | HDMI-kábel (Opcionális)                                                           | Gyors üzembe helyezési útmutató                                                   | Adapter                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |

## A talp felszerelése


- Vegye ki a csomagolásból a monitort, az állványt és a talpat, és helyezze azokat egy sima felületre.
- Igazítsa hozzá a monitor hátsó burkolatához való állványt, helyezze be a hátsó burkolatot, majd győződjön meg arról, hogy a monitor és a csatlakoztatott állvány stabilak, a csatlakozás nem mozog.
- Igazítsa egymáshoz a talpat és az állványt, illessze a talpat az állványhoz, húzza meg a szorítócsavart, amíg feszes lesz, és rögzíti a talpat.

## A monitor csatlakoztatása a számítógéphez

- Kapcsolja ki a monitort és húzza ki a számítógép hálózati tápkábelét.
- 2-1 Csatlakoztassa a videó jelkábel
  - Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak kapcsolva.
  - Csatlakoztassa VGA videokábelt a számítógéphez.
- 2-2 DVI-kábel (Opcionális, kizárólag kettős bemenettel rendelkező típusnál)
  - Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak kapcsolva.
  - Csatlakoztassa a DVI-kábelt a számítógéphez.
- 2-3 HDMI-kábel (Opcionális, Csak a HDMI-bemenettel rendelkező típus esetében)
  - Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak kapcsolva.
  - Csatlakoztassa a HDMI-kábelt a számítógéphez.
- Csatlakoztassa az audiókábel. (Kizárólag Audió bemenettel rendelkező típus) (Opcionális)
- Csatlakoztassa a monitor tápkábelét a monitor hátulján lévő tápcsatlakozó aljzathoz.
- Dugja a számítógép és a monitor hálózati tápkábelének dugóját egy közeli konnektorba.



## Külső kezelőszervek



| Sz.  | Ikon                                                                                | Elem                                                | Leírás                                                                                                                                                                                                                              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1, 2 |  | Üzemkapcsoló gomb / Bekapcsolt állapotot jelző fény | Be- és kikapcsolja a monitort. A kék szín a bekapcsolt állapotot jelzi. A sárga az energiatakarékos/készenléti üzemmódot jelzi.                                                                                                     |
| 3, 4 |  | Minusz / Plusz                                      | Ha az OSD aktív, nyomja meg a <b>Minusz</b> vagy <b>Plusz</b> gombot az OSD lehetőségei közötti váltáshoz.                                                                                                                          |
| 5    |  | OSD funkciók                                        | Nyomja meg, hogy megnyissa az OSD-t. Nyomja meg újra, hogy belépjen az OSD menüetei közé.                                                                                                                                           |
| 6    |  | Automatikus beállítás / Kilépés gomb                | Ha az OSD aktív, nyomja meg az <b>Auto</b> gombot, hogy kilépjen az OSD képernyőből. Amint bezárta az OSD-t, nyomja meg az <b>Auto</b> gombot, amire a monitor automatikusan optimalizálja a kép helyzetét, fókuszát és időzítését. |

## Hatósági és biztonsági tudnivalók

### FCC felhívások

Ezt az eszközt megvizsgálták és megállapították, hogy teljesíti a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeket az FCC Szabályzat 15. fejezete szerint. E határértékek úgy vannak tervezve, hogy lakásban történő telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát hoz létre, hasznosít és sugározhat, és ha nem a jelen utasításban előírt módon történik a telepítése, káros interferenciát okozhat a rádióhullámú kommunikációban.

Azonban előfordulhat, hogy interferencia lép fel adott telepítés esetén is. Ha a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, amely a készülék ki- és bekapcsolásával határozható meg, akkor a felhasználó kötelessége, hogy megkísérelje az interferencia kiküszöbölését az alábbi lehetőségek közül egy vagy több alkalmazásával:

- Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
- Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa, mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
- Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.

### CE megfelelési nyilatkozat

Az Acer Inc. ezúton kijelenti, hogy ez az LCD-monitor megfelel a 2014/30/EU EMC zavartűrési irányelv, a 2014/35/EU kisfeszültségű irányelv és a 2011/65/EU RoHS irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek, valamint az energia vonatkozású termékek ökológiai tervezési követelményeinek felállításáról szóló keretrendszer létrehozásával kapcsolatos 2009/125/EK irányelvnek.

### Megjegyzés: Árnyékoló kábelek

Minden más számítástechnikai eszközözhöz való csatlakoztatás árnyékoló kábelekkel történik az EMC-re vonatkozó előírásoknak való megfelelés érdekében.

### Megjegyzés: Perifériák

Kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok, nyomtatók stb.) szabad ehhez a berendezéshez csatlakoztatni, amelyek a B osztályú eszközökre előírt határértékeknek megfelelnek. A határértékeknek nem megfelelő perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádió- és televíziós vételben.

### Figyelem

A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt a terméket működtesse.

### Üzemi feltételek

Az eszköz megfelel az FCC-előírások 15. fejezetében meghatározott határértékeknek. A működtetésnek az alábbi két feltételen van: (1) Az eszköz nem okozhat káros zavart, és (2), az eszköznek minden zavart fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.

### Megjegyzés: Kanadai felhasználók

Ez a B osztályú digitális készülék megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak.

### Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### Elhasznált berendezések ártalmatlanítása felhasználók által az Európai Unióban lévő magánháztartásokban.



Az ilyen jelzéssel ellátott terméket, illetve csomagolását nem szabad háztartási szemétként kezelni. Ehelyett Önre hárul a felelősség, hogy a hulladék berendezést a hulladék elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítására kijelölt begyűjtési ponton adja le. A hulladékká vált elektronikus berendezés elkülönített begyűjtésével és újrahasznosításával segít megőrizni a természeti erőforrásokat és biztosítja, hogy az egészséget és a környezetet védő módon hasznosítsák újra. További tájékoztatásért a begyűjtőket és a termék újrahasznosítását illetően kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a kommunális hulladékkezelővel vagy azzal az üzlettel, ahol a terméket megvásárolta.

A monitor megrongálódásának elkerülése érdekében ne emelje fel a monitort a talpánál fogva.