



**marantz®**

Stereo-Vollverstärker  
**PM7005**

Quick Start Guide

Kurzanleitung

Guide de démarrage rapide

Guida di avvio rapido

Guía de inicio rápido

Snelhandleiding

Snabbstartsguide

Краткое руководство пользователя

Skrócona instrukcja obsługi

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

NEDERLANDS

SVENSKA

РУССКИЙ

POLSKI

# Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Verstärker von Marantz entschieden haben. In dieser Anleitung finden Sie schrittweise Anweisungen für die Einrichtung Ihres Verstärker.

**Bitte senden Sie dieses Gerät nicht an den Händler zurück – bitten Sie um Hilfe.**

**Wenn Sie Hilfe benötigen... :**


Sofern Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich an den Marantz-Kundendienst in Ihrer Nähe.

Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Marantz-Homepage.


[www.marantz.com](http://www.marantz.com)

# Vorbereitung

## Erforderlich für grundlegende Anschlüsse




## Erforderlich für Computer- oder Mac-Audioanschlüsse





Beachten Sie, dass die Abbildungen in diesem Handbuch lediglich der Illustration dienen und von den tatsächlichen Geräten abweichen können.

## Verpackungsinhalt


Kurzanleitung		Netzkabel	
Bedienungsanleitung		Fernbedienung	
Sicherheitshinweise		Batterien R03/AAA	
Stereo- Vollverstärker			

# Einrichten


Die Einrichtung umfasst sieben Schritte.

- 1** Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung
- 2** Anschließen der Lautsprecher an den Verstärker
- 3** Anschließen des CD-Players an den Verstärker
- 4** Anschließen des Netzkabels an eine Steckdose
- 5** Einschalten des Verstärkers
- 6** Starten der Wiedergabe
- 7** Wiedergeben von Musik über den Computer oder Mac

## 1 Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung



## 2 Anschließen der Lautsprecher an den Verstärker




### Anschluss der Lautsprecherkabel


- ① Isolieren Sie ca. 10 mm des Lautsprecherkabelendes ab, verdrehen Sie das Ende der Ader fest oder versehen Sie es mit einem Kabelschuh.
- ② Drehen Sie den Lautsprecheranschluss gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu lösen.
- ③ Führen Sie die Ader des Lautsprecherkabels in die Anschlussklemme ein.
- ④ Drehen Sie den Lautsprecheranschluss im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.




### 3 Anschließen des CD-Players an den Verstärker




# 4 Anschließen des Netzkabels an eine Steckdose




Zur Haushaltssteckdose  
(230 V Wechselstrom,  
50/60 Hz)



Netzkabel  
(Im Lieferumfang enthalten)





## 5 Einschalten des Verstärkers





**1** Reduzieren Sie die Lautstärke.

**2** Drücken Sie den Einschalter.



## 6 Starten der Wiedergabe




**1 Drücken Sie auf dem Gerät auf **SPEAKERS**.**

Die SPEAKERS-Anzeige leuchtet.

**2 Legen Sie als Eingangsquelle "CD" fest.**

**3 Starten Sie die Wiedergabe am CD-Player.**



**4 Regulieren Sie die Lautstärke.**


# 7 Wiedergeben von Musik über den Computer oder Mac

## ☐ Anschließen an den Computer oder Mac

**1** Laden Sie den Treiber für dieses Gerät von der Marantz-Website herunter, und installieren Sie ihn auf dem Computer.



- Unter Mac OS brauchen keine Treiber installiert zu werden.
- Laden Sie sich die Treibersoftware von der Marantz-Website herunter.
- Damit ein ordnungsgemäßer Betrieb möglich ist, muss vor dem Anschluss an den Computer der erforderliche Treiber installiert werden.
- Wenden Sie sich für Betriebsanweisungen bitte an das Bedienungsanleitung.

**2** Anschließen an den Computer oder Mac.



**3** Einschalten.

## ❑ Wiedergeben von Audio auf dem Computer oder Mac



- 1 Drücken Sie auf dem Gerät auf **SPEAKERS**.**  
Die SPEAKERS-Anzeige leuchtet.
- 2 Legen Sie als Eingangsquelle “USB-DAC” fest.**
- 3 Geben Sie eine Musikdatei unter Verwendung von Musikwiedergabesoftware wie foobar2000, Audirvana Plus und JRiver Media Center wieder.**
- 4 Regulieren Sie die Lautstärke.**



Informationen zu den erforderlichen Spezifikationen des Computers finden Sie in der Bedienungsanleitung.

# Bedienungsanleitung

Weitere Informationen zum Einrichten und den Bedienungsmöglichkeiten des Verstärkers und zu seinen Merkmalen finden Sie in den folgenden Anleitungen.

## ❑ Web Anleitung


Rufen Sie zum Lesen auf dem Tablet oder Computer die Site der Web Anleitung auf.

[manuals.marantz.com/PM7005/EU/DE/](http://manuals.marantz.com/PM7005/EU/DE/)



Diese Web Anleitung ist für Tablets und mobile Geräte optimiert.

Web Anleitung




## ❑ PDF-Anleitung

Um die Bedienungsanleitung auf Ihrem Computer zu lesen oder um sie auszudrucken, öffnen Sie bitte die CD-ROM im Lieferumfang oder wählen Sie den "PDF-Download"-Link in der Web Anleitung.

1

**Legen Sie die Disc in Ihren PC ein.**



2

**Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen oder doppelklicken Sie auf die PDF-Datei.**

**[www.marantz.com](http://www.marantz.com)**

You can find your nearest authorized distributor or dealer on our website.

**marantz**<sup>®</sup> is a registered trademark.