



Notebooks & Tablets Desktops Drucker Tinte & Toner Monitore & Zubehör Business-Lösungen

Support



Willkommen beim HP Kundensupport

Support-Homepage Produkte Software und Treiber Foren Support kontaktieren

Business-Support



HP PageWide Enterprise Color 556, MFP 586 - Austauschen der Patronen

- [Einführung](#)
- [Informationen zu den Druckpatronen](#)
- [Entfernen und Ersetzen der Patrone](#)

Einführung

Im Folgenden finden Sie nähere Informationen zu den Patronen für den Drucker sowie Anweisungen für den Austausch.

Informationen zu den Druckpatronen

Dieser Drucker zeigt an, wenn die Patrone fast leer ist. Die tatsächlich verbleibende Gebrauchsdauer der Patrone kann unterschiedlich sein. Besorgen Sie eine Ersatzdruckpatrone für den Fall, dass der Drucker keine akzeptable Druckqualität mehr liefert.

Auf der HP SureSupply-Website unter www.hp.com/go/suresupply können Sie Patronen bestellen und prüfen, ob die Patronen mit dem Drucker kompatibel sind. Blättern Sie auf der Seite nach unten, und überprüfen Sie, ob das richtige Land/die richtige Region ausgewählt ist.

Land: Deutschland

Der Drucker verwendet vier verschiedene Farben. Jede dieser Farben befindet sich in einer separaten Patrone: Gelb (Y, Yellow), Zyan (C, Cyan), Magenta (M) und Schwarz (K, Black).

Komponente	Beschreibung	Patronennummer	Bestellnummer
Verbrauchsmaterial			
Original HP 981A PageWide-Patrone, Schwarz	Standardersatzpatrone, Schwarz	981A	J3M71A
Original HP 981X PageWide-Patrone für hohe Ergiebigkeit, Schwarz	Ersatzpatrone mit erweiterter Kapazität, Schwarz	981X	L0R12A
Original HP 981Y PageWide-Patrone für besonders hohe Ergiebigkeit, Schwarz	Ersatzpatrone mit zusätzlicher erweiterter Kapazität, Schwarz	981Y	L0R16A
Original HP 981A PageWide-Patrone, Zyan	Standardersatztintenpatrone, Zyan	981A	J3M68A
Original HP 981X PageWide-Patrone für hohe Ergiebigkeit, Zyan	Ersatzpatrone mit erweiterter Kapazität, Zyan	981X	L0R09A
Original HP 981Y PageWide-Patrone für besonders hohe Ergiebigkeit, Zyan	Ersatzpatrone mit zusätzlicher erweiterter Kapazität, Zyan	981Y	L0R13A

HINWEIS:

Patronen für hohe Ergiebigkeit enthalten mehr Tinte als Standardpatronen und ermöglichen somit den Druck von mehr Seiten. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Nehmen Sie die Patrone erst unmittelbar vor dem Austausch aus der Verpackung.

VORSICHT:

Berühren Sie nicht die goldfarbenen Metallkontakte der Patrone, um Schäden an der Patrone zu vermeiden.

Die folgende Abbildung zeigt die Komponenten der Patrone.

Abbildung 1: Patronenkomponenten



- 1. Metallkontakt. Nicht berühren. Fingerabdrücke können zu Fehlermeldungen zum Verbrauchsmaterial führen. Staub kann ebenfalls zu Fehlermeldungen zum Verbrauchsmaterial führen. Bewahren Sie Patronen nicht über einen längeren Zeitraum außerhalb des Druckers auf.**


HINWEIS:

Informationen zum Recycling von gebrauchten Patronen finden Sie in der Verpackung der neuen Patrone.

Entfernen und Ersetzen der Patrone


- Öffnen Sie die Druckpatronenklappe.

Abbildung 2: Öffnen der Patronenklappe




2. Drücken Sie die alte Patrone nach innen, um sie zu entriegeln.

Abbildung 3: Lösen der Tintenpatrone




3. Fassen Sie die alte Patrone an der Kante an, und ziehen Sie sie gerade nach vorne heraus.

Abbildung 4: Entfernen der Patrone



4. Nehmen Sie die neue Patrone aus der Verpackung.

Abbildung 5: Auspacken der Patrone




5. Achten Sie darauf, die goldfarbenen Metallkontakte der Patrone nicht zu berühren. Fingerabdrücke auf den Kontakten können die Druckqualität beeinträchtigen.

Abbildung 6: Kontakt nicht berühren




6. Setzen Sie die neue Patrone in das Gerät ein. Stellen Sie sicher, dass die Patrone fest in ihrer Position sitzt.

Abbildung 7: Einsetzen der Patrone



7. Schließen Sie die Patronenklappe.

Abbildung 8: Schließen der Patronenklappe



8. Geben Sie die gebrauchte Patrone in den Karton, in dem die neue Patrone geliefert wurde. Informationen zum Recycling finden Sie im beigefügten Recyclingleitfaden.

HP unterstützt Sie beim Recycling von Original HP Patronen – einfach und kostenlos dank des Programms HP Planet Partners, das in mehr als 50 Ländern/Regionen weltweit verfügbar ist¹⁾.

Weitere Informationen zum Recycling gebrauchter HP Patronen finden Sie unter www.hp.com/recycle.

¹⁾ Das Programm ist nicht überall verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter www.hp.com/recycle.

Fragen Sie die Community!



Support-Forum

Diskutieren Sie mit! Finden Sie Lösungen, stellen Sie Fragen und tauschen Sie sich mit anderen Besitzern von HP Produkten aus. [Jetzt besuchen](#)

Über uns

HP kontaktieren
Karriere
Investor Relations
Nachhaltigkeit
Neuigkeiten
Barrierefreiheit

Einkaufsmöglichkeiten

Online einkaufen
HP Mitarbeiter
anrufen
Fachhändler
suchen

Support

Treiber
herunterladen
Support und
Fehlerbehebung
Foren
Produktregistrierung
Reparaturstatus
überprüfen
Training &
certification

HP Partner

HP Partner First-
Programm
HP Partner First
Portal
Entwickler

Immer in Verbindung



Für News &
Angebote
registrieren

[Rückrufe](#) | [Recycling von Produkten](#) | [Site-Übersicht](#) | [Datenschutz](#) |
[Cookies & Auswahlmöglichkeiten](#) | [Rechte zu persönlichen Angaben](#) | [Nutzungsbedingungen](#) |
[Garantie](#) | [Impressum](#) | [Eingeschränkte Gewährleistung](#)

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P.