

Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese

www.philips.com/welcome

SDV7220/12



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1	Důležité informace	12
	Bezpečnost	12
	Recyklace	12
2	Vaše zařízení SDV7220/12	13
	Přehled	13
3	Začínáme	14
	Instalace	14
4	Nastavení SDV7220/12	15
	Rozložení na stole	15
	Smontujte anténu a stojan	15
	Montáž na stěnu	15
	Nastavení digitálního tuneru s touto anténou	16
5	Nejčastější dotazy	17
6	Záruka a servis	17
7	Slovník	18

1 Důležité informace

možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Jestliže je k výrobku přiloženo toto logo, znamená to, že byl zaplacen příspěvek národnímu sdružení pro obnovu a recyklaci.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena. Kopírování celé příručky nebo její části bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv je zakázáno. Obchodní známky jsou majetkem společnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich náležitých vlastníků.



Bezpečnost

Tato příručka obsahuje důležité informace o televizní anténě pro vnitřní použití Philips. Před instalací a nastavením si ji pozorně si ji přečtěte.

- Výrobek nesmí být vystaven kapající nebo stříkající tekutině a nesmějí na něm být umístěny objekty obsahující tekutinu, například vázy.
- Pro úplné odpojení zdroje napájení by měla být síťová zástrčka výrobku odpojena ze sítě zásuvky.
- Pokud je jako odpojovací zařízení použita síťová zástrčka, měla by být připravena k použití.
- Na výrobek nepokládejte žádné zdroje otevřeného ohně, např. zapálené svíčky.

Recyklace



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které je možné recyklovat.

Je-li výrobek označen tímto symbolem přeškrtnuté popelnice, znamená to, že se na něj vztahuje směrnice EU 2002/96/EC:






Nevyhazujte toto zařízení do běžného domácího odpadu. Informujte se o místních předpisech týkajících se odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předjet

2 Vaše zařízení SDV7220/12

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips!

Pokud chcete využít všechny výhody podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome.

Přehled



1	Anténa UHF
2	Koaxiální kabel 1,8 m (do konektoru zesilovače)
3	Stojan antény
4	Zesilovač
5	Koaxiální kabel 1,2 m (do konektoru televizoru)
6	Indikátor napájení LED
7	3stupňový přepínač ovládání zisku
8	Montážní deska na stěnu
9	Šrouby pro montáž na stěnu x 2
10	Napájecí adaptér 100-240 V AC / 6 V DC (součástí balení)

3 Začínáme

Pro zajištění správného fungování antény si nejprve přečtěte uživatelskou příručku k televizoru. Nastavte televizor na příjem signálu z antény, nikoli z kabelu.

Instalace

Určení síly signálu

Před instalací zvolte nejlepší umístění pro optimální příjem. Je důležité, aby ve směru od antény k vysílači nebyly žádné překážky. Pro zajištění nejlepších výsledků zajistěte, aby anténa směřovala k vysílači.

Poznámka


- Zvolte umístění blízko okna, které anténě poskytuje pohled na vysílač bez překážek.

Poznámka


- Anténu umístěte dále od kovových povrchů, aby nedocházelo k elektrickému rušení.

Připojení k televizoru

- 1 Připojte jeden konec koaxiálního kabelu antény UHF k zesilovači.
- 2 Připojte jeden konec koaxiálního kabelu zesilovače k přijímači televizoru.





- 3 Zapojte napájecí konektor do zesilovače a napájení do zásuvky 100-240 V.




4 Nastavení SDV7220/12

Rozložení na stole

- 1 Anténu lze použít se stojanem i bez něj (viz níže).



- 2 Na zesilovači otočte přepínačem ovládání zisku na maximum, umístěte.




Poznámka


- Přepínačem ovládání zisku lze otočit i na minimum, pro optimální poslech přemístěte nebo odstraňte zesilovač.

Smontujte anténu a stojan


- 1 Rozbalte stojan směrem od štítku antény.



- 2 Umístěte stojan do drážek antény.



- 3 Posuňte stojan do polohy, ve které bude dobře upevněný k anténě.




Tip



- Pro demontáž stojanu postupujte podle návodu v obráceném pořadí.

Montáž na stěnu



- 1 Nainstalujte dva vruty na dřevo do stěny, každý ve vzdálenosti 80 mm (3,149") od středového bodu.




- 2 Připojte plastový držák do dvou drážek na zadní části krytu a zatáhnutím nahoru jej uzamkněte v poloze.



- 3 Upevněte plastový držák na šrouby ve stěně.



- 4 Na zesilovači otočte přepínačem ovládání zisku na maximum, umístěte.



Nastavení digitálního tuneru s touto anténou

Kanály, které jsou k dispozici, můžete nastavit s digitálním televizním tunerem. Tento automatický proces je součástí nastavení tuneru. Aby tuner mohl přijímat kanály, které bude možné sledovat, musí být anténa správně nastavena.

Připojení antény k televizoru může být provedeno dvěma způsoby:

- Připojte anténu k digitálnímu tuneru. Jakmile je signál dostatečně silný, lze kanál automaticky uložit do tuneru.
- Připojte anténu přímo k televizoru. Naladte analogové kanály a určete nejlepší umístění antény. Poté znovu připojte anténu k digitálnímu tuneru. Zajistěte, aby signál byl dostatečně silný, a teprve potom instalujte kanály pomocí tuneru.



Tip

- Přepínačem ovládání zisku lze otočit i na minimum, pro optimální poslech přemístěte nebo odstraňte zesilovač.

5 Nejčastější dotazy

Může tato anténa fungovat pro analogové vysílání?

Ano, tato anténa může přijímat analogové televizní vysílání v pásmech UHF.

Může tato anténa přijímat digitální či ATSC vysílání?

Ano, tato anténa je navržena pro příjem vysílání ATSC a HDTV v pásmech UHF.



Je možné napájet tuto anténu stejnosměrným proudem na lodi, v obytném voze či obytném přívěsu?

Ano, zásuvka pro napájení stejnosměrným proudem je umístěna na zadní straně antény. Zastrčte kabel/adaptér do zdroje napájení.

Kam umístit anténu, aby byl zajištěn nejlepší možný signál?

Zvolte umístění blízko okna, které anténě poskytuje pohled na vysílač bez překážek. Pro optimální poslech:

- Umístěte anténu dále od kovových povrchů, aby nedocházelo k elektrickému rušení.
- vyzkoušejte stojící i ležící polohu;
- připojit k televizoru se zesilovačem nebo bez něj (viz níže).



Jak poznám, jaké zesílení je třeba pro dosažení čistého obrazu?

Zesilovač zapnete do polohy max a potom zesílení podle potřeby snižujete. Někdy možná bude potřeba zesilovač nastavit na nízkou hodnotu, aby byl přijímaný obraz co nejčistší.

Mohu tuto anténu nastavit s digitálním tunerem?

Ano, tuto anténu lze nastavit s digitálním tunerem. (viz 'Nastavení digitálního tuneru s touto anténou' na straně 16)

6 Záruka a servis

Informace o záruce jsou na webové stránce: www.philips.com/welcome

Potřebujete-li technickou podporu, pošlete e-mail s číslem modelu a podrobným popisem problému na adresu: accessorysupport@philips.com

7 Slovník

A

Anténa

Zařízení jako kabel nebo drát, které převezme přijímaný signál rádiové frekvence nebo vyzařuje přenášený signál rádiové frekvence.

H

HDTV (Televize s vysokým rozlišením)

Je to systém digitálního televizního vysílání s vyšším rozlišením, než u tradičních televizních systémů (TV se standardním rozlišením nebo SDTV). HDTV je digitální vysílání; dřívější implementace používaly analogové vysílání, ale dnes jsou používány digitální televizní signály (DTV), vyžadující menší šířku pásma díky kompresi digitálního videa.

K

Koaxiální kabel

Jednoduchý měděný vodič obklopený izolační vrstvou pokrytý měděným krytem a izolačním pláštěm. Nevyvážená přenosová linka s konstantní impedancí. V audioprůmyslu se tento typ běžně používá pro nízkofrekvenční linkové signály ukončené v konektorech RCA.

U

UHF (Ultra vysoká frekvence)

U rádiového nebo televizního vysílání: je to frekvenční rozsah elektromagnetických vln, který je v rozmezí 300 MHz a 3 GHz (3000 MHz).

Z

Zástrčka

Zástrčka je konektor připojený k vodiči, kabelu nebo části hardwaru, který má jeden nebo více odkrytých, nestíněných elektrických kontaktů a je konstruován tak, aby mohl být snadno zasunut do zásuvky a zajišťoval spolehlivé fyzické a elektrické připojení.

Zásuvka

Zásuvka je konektor připojený k vodiči, kabelu nebo části hardwaru, který má jeden nebo více zahlbubených otvorů s elektrickými kontakty uvnitř a je konstruován tak, aby zástrčka s odkrytými vodiči mohla být snadno zasunuta a bylo zajištěno spolehlivé fyzické a elektrické připojení.

Zesilovač

Zařízení, jednofázový nebo vysokofázový okruh s více fázemi pro určitý záznam, tj. zvětšuje malé signály.



Specifications are subject to change without notice
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

CCR_SDV7220_UM_12_V1.0

